

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien


Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.


Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:


- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.


Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.











1. Pumps, Hydraulie 2. Fine pumps

.

Hertel 3-V



Der Brummer, Möhreis,

men- und Spritzenmeister.

EIA Annahud

alle, welche fra mit Berfereigung bijemulischer dinen, fowie mit Brunningelogen, geneilpripen, ferleitungen beschäftigen. Buffere operaulischer Werte find over Aufficht vorüber führen.

Rebfe

Hatung ber bei biefen Berten nun Arbeiten portommenben Aunftausbrude,

Willifte vermehrte und verbefferte fluffoge.

011

A. B. gertel.


Dit einem Atlas. von 16 Follotefeln, enhaltenb 220 Figuren.

Weimar, 1864.

Dernhard Gelebrich Boigt.



Das Bergeichniß aller bis jest erschienenen 267 Bande bes Renen Schanplages ber Runfte und Sandwerte ift am Schluß bes gegenwartigen Bandes beigegeben, enthalt bie Titel noch vieler einschlägiger Berte und wird gefälliger Beachtung bestens empjoblen.



Neuer Schauplat

Der

Künste und Handwerke.

Mit

Berüchschtigung der neuesten Erfindungen.

herausgegeben

no on

einer Gefellichaft von Runftlern, Technologen und Brofessioniften.

Dit vielen Abbildungen.



Funfundvierzigfter Band.

Bertel's Bumpen- und Sprigenmeifter.

Flinfte Anflage.

Beimar, 1864.

Der Brunnen-, Röhren-,

ŀ

Pumpen- und Sprikenmeister.

Ein gandbuch

für Alle, welche fich mit Berfertigung hydraulischer Raschinen, sowie mit Brunnenanlagen, Feuerspripen, Bafferleitungen beschäftigen, Besitzer hydraulischer Werke find oder Aufsicht darüber führen.

Rebst

Ertlarung der bei diefen Werken und Arbeiten vorkommenden Runftausdrude.

18428

Faufte vermehrte und verbefferte Auflage

'von

M. 25. <u>Sertel.</u>

Mif 1 Atlas

von 16 foliotafeln, enthaltend 226 figuren.

Weimar, 1964.

Bernhard Friedrich Coigt.

es-J

Sk'I Ber

ein:

5428

Rorwor fünften Auflage.

Dup. Oxeh.; Y. M. C. A. Now York Die Urschrift des vorliegenden Werks entstammt der Feder der herren Janvier und Bifton in Paris und erhielt die erfte, freie Bearbeitung durch Grn. Petri in Bolffen (Sannover), wobei die Werke von Klaproth, Fischer, Poppe, Leuchs, Krunit, Jatobsohn und andere gute Schriften benutt murben.

Eine zweite verbefferte Auflage folgte im Jahr 1841 burch orn. C. Alfing in Emden, mit mehreren neuen Busaten verseben, welcher - bald verariffen - in ben Jahren 1852 und 1858 eine dritte und vierte Auflage folgen mußten. Und so verdankt denn der ftete regen Theilnahme des technischen Bublifum endlich die porliegende fünfte Auflage - durch Unterzeichneten gang umgearbeitet - ihre Entstehung.

Die hier mit wenig Federstrichen abgefaßten chronologischen Momente unseres Buche haben ichon an fich genügende Beweistraft von dem umfaffenden praftischen Merth Des Inhalts für Sydrotechniker und Mechaniker;

und es bedarf kaum der Hinweisung: daß jede neuere Auflage fich dem Geifte des wissenschaftlichen und technischen Fortschrittes stets affimilirte, indem fie neuere bekannt gewordene Erfindungen und Bervollkommnungen aufnahm, bergebrachtes Ruploses durch 3weckbienzlicheres ersepte und Das entfernte, was seinen Ursprung nur der Sucht nach Reuem verdankte, oder fich in kleinzliche Spielereien verirrte.

Um jedoch etwas über die Tenden; mirzutbeilen, welche den Berfanern der Urichrift und deren Bearbeistern vorgelegen baben, fügen wir noch einige Fragmente aus dem Borwort der früberen Auflagen bei.

Uridrift: "Man streitet jest weniger über mestaphnsische Sase und bat jene geisigen Kampse, die nichte Reales bervorbrachten, jum Theil ausgegeben, während man sich dagegen jest mehr mit den Mitteln beschäftigt, die geeignet sind, die Hulfsquellen zu versmehren, welche beizutragen sähig sind, die Bewegung im bürgerlichen geben aus eine böbere Poten; zu beben."

"Mas aber vorzüglich bemerkenswerth sein modte und zur Ausmunterung bes Aunüsteißes aller Alassen bienen fann, ift, daß die finnteichsten Maschinen jeder Art oft aus den Sanden Solder bervorgegangen find, die weder eine sorgsältige Erziehung genomen batten, noch mit der Theorie vertaut waren."

"Bas vorziglich die Fortideute in Aulegung von Brunnen derrift, so nennen wir vor Allen den Engländer Bramad; doch nicht allem destalte, weil er als Gründer einer neuen Bunge (von der in diesen Beise weiter die Kode sin wird) augusehen in, sondern dampsfiehen weil sondern dampsfiehen wir sondern dampsfiehen weit die alle

Systeme ergründet hat, die mehr oder weniger mit diefem Zweige der Wechanik in Berbindung stehen, so daß man ihn unter die ersten Wechaniker unserer Zeit rechnen muß."

"Neberhaupt aber sollte man streng einen Unterschied zwischen benjenigen Mechanikern machen, die durch ihm Fleiß, ihr Glück, ihr Bermögen, ihre Wissenschaft und Kunst dem allgemeinen Besten genügt haben, und wozu die Newcomen, Papin, Watt, Woolf, Bramah, Reichenbach, der Abbe d'Hauteseuille, Sully, Berthoud, Harrison und Andere mehr gehören — und jenen, welche ihr Leben auf die Bersertigung von Automaten verwandten, die da sprachen, etwas aus der Aeneide herslagten, die Flöte bliesen, oder gar — verdauten, ohne daß uns dadurch das Leben um ein Haar leichter gesmacht worden wäre."

"Unser Charakter hat sich mit den Zeiten geändert, er ist ernsthafter und beständiger geworden; unsere bulsöquellen haben sich mit dem Bedürfnisse vermehrt; die Künstler, nicht mehr durch Gleichgültigkeit entmuthigt, verdoppeln ihren Eiser und richten diesen weniger auf die Spielereien des Luzus, die nur glänzen, ohne zu nützen; Ersindungen folgen auf Ersindungen, und dieser Kampf des Kunstsleißes, worin sich die Kraft einer Nation zeigt, grundet ein dauernderes Denkmal ihres Ruhmes, als jene mörderischen Schlachten, worin der civilisirte Wensch, in neuen Ersindungen unerschöpfslich, in wenig Stunden das Glück von Tausenden verznichtet und sich dadurch noch unter den Wilden stellt."

"Wir treten denn hiermit auch in die Reihen der Kämpfer für Kunstsleiß; es ist ja so oft ein Rath, eine Antegung von unten her, die Mutter bedeutender Erfolge gewesen; und dieser Gedante hat uns bei unserer Arbeit beseelt." —

Im Borwort gur erften deutschen Bearbeitung findet fich bemerft:

"Auf dem Titel heißt es: nach dem Frangönischen frei bearbeitet. Dieß ift nicht blos Ausbangeidilt. Um auch deutschen Zuständen gerecht zu sein, um der Zwecksmäßigkeit zu genügen, durfte keine schlichte wörtliche Uebersehung des zum Grunde liegenden Originalwerks erscheinen.

Manches tonnte als ju lotal wegbleiben; Andes tes mußte erganzt, Mehreres aber eingeschaltet wers ben 2c." --

Der Bearbeiter ber zweiten Auflage bevormortet u. A.:

"Ich babe bem Werke, welches mich selbst sehr ansspricht und übrigens einen so allgemeinen Beifall gestunden bat, von seinem Werthe nichts nehmen wollen, sondern Alles so steben lassen, wie es war; dagegen babe ich einige Artisel durch Zusätze ergänzt und durch beigefügte Zeichnungen erläutert ze."

Bei ber britten Auflage bat bas Werf febr mefentlich gewonnen durch Beifügung von neueren Konftruftionen ber Spripen, von einer Anzahl Erganzungen und burch mancherlei Berbefferungen, wodurch bie Schrift überbaupt mit erkennbarem Fleiß auf ben Stundpunft ber Lechnik bes Jahres 1852 geführt worben ift. — Chenso ift bei Bearbeitung der vierten Auflage so manche Bervollständigung eingetreten. Ramentlich it die Lehre von den Brunnen durch Benutung des "Brunnen-Ingenieur von J. Dum a 8," der zur Grundslage gedient hat, sehr erweitert worden. —

In gleichem Mage habe ich mich bei der Bearbeiting der porliegenden fünften Auflage bestrebt, in die Buftapfen meiner Borganger zu treten und die Schrift dem heutigen Standpunkte gemäß zu ordnen. bierbei ist noch so manches Ueberflüssige, dem 3mede bes Buche nicht Entsprechende ausgeschoffen, Reueres und Befferes eingeführt worden. — Wiewohl so manche der abgehandelten Gegenstände sich ihrer Ratur nach mehr an Erfahrungefate ichließen, fo durfte boch bei anderen eine sichere analytische Begründung nicht vernachläffiget werden. 3war barf man bei ber Berbreitung der technischen Borbereitungsanstalten, den segensreichen Erfolgen, die von den Gewerb = und Realschulen ausgehen und fich in den Gewerbstand veräften, dem Lefer ichon etwas mehr bieten, als mas ein trodener, unfruchtbarer Mechanismus begreift; jedoch habe ich auch hierbei den praktischen Arbeiter nicht aus den Augen verloren. Der denkende Techniker barf nicht allein auf die Sandarbeit, nicht allein auf die Schablone verwiesen werden; man muß ihm auch die Rotive zugänglich machen, welche feinen Geift zum Selbsterfinden aufregen und leiten. Wir sind jedoch durchaus dagegen, diese Steigerung der mathematischen und physikalischen Borkenntniffe aufs Sublime zu treiben; pon dem Braktiker g. B. Differenzial = und Integralrechnung, die Lehre ber transcendenten Aurven und dergleichen mehr zu verlangen. Reiftens arten derglei= den unvolltommene, daber auch migvernantene Stubien, welche den oder jenen Unberufenen als getraum= tes Biel verloden, ju einem Raubbau auf frembem gemuthetem Reviere, ju einer Erhebung über fein Biffen und feine innere Kraft, ju nuplojen Traumereien aus. die meiftens viel Schaden, aber bochft jufallig nur einmal Nugen bringen. — Bir haben daber in der vorliegenden Bearbeitung nur diejenigen analytischen Entwidelungen - und möglichst vereinfacht - beibehalten, welche bem zeitgemäß geschulten praftischen Techniter leicht verständlich sein konnen, obgleich genothigt, in wenigen Kallen Diese Grenze überschreiten zu muffen, vorzüglich, um nach dem Borgange ber fruberen Auflage zu zeigen, wie man durch Anwendung ber boberen Analyfis fürzer jum Biele gelangen tonne.

Das Ueberschlagen dieser einzigen Falle wird aber teine Störung bes Berftandniffes herbeiführen. --

In Bezug auf die unentbehrlichen phyfitalischen bulfen bin ich von folgenden Gesichtspunkten ausgegangen:

Ohne die Luft, das Baffer in abstracto zu verfteben, ohne über deren Eigenschaften und ftatische Rrafte aufgeklärt zu sein, wird man nur unsicher den Steg betreten, der in das Gebiet führt, wo diese regieren. Ich habe daher die ersten Kapitel der früheren Auslage durch eine Einleitung vermehrt und lehrreicher gemacht; dadurch den Uebergang zur Nutzanwendung motivirt und ein mehr populäres Berständniß jener physikalischen Beziehungen zu erreichen versucht, soweit sie unserem Thema entsprechen.

Ganz folgerecht knüpft sich daran die Lehre von der Aufsuchung und Tageförderung der unterirdischen Quellen, welche mit der Anlage artesischer Brunnen eng verschwistert ist. Dadurch ist aber von selbst gebozien, daß der Theil der Geologie, welcher sich dahin bezieht, ausführlicher abgehandelt werde, als es in den vorigen Auslagen der Fall war. Hierdurch wird aber die Anlage eines jeden Brunnens und jeder Wassersühzung begründet.

In gleicher Beise ift die Anzahl der physikalischen und anderer Sulfstabellen am Schlusse des Berks theils verwehrt, theils vervollständigt oder berichtigt worden.

Den 3. Theil, 4. Aufl., "die Kunst des Bleiarbeistens" habe ich aber als unzugehörig und der Tendenzier Schrift fremd, ganz beseitigt, indem man von der Benutzung des Bleies zu Pumpen, Spritzen, Reservoirs, Basserleitungen 2c. ganz zurückzesommen ist, die wenisten Fälle aber, wo man sich noch dieses Metalles bestent, in dem weitern Schrifttext bemerkt sind. Was bei den beschriebenen Brunnens und Spritzenbauten von dessabeit des beschriebenen Brunnens und Spritzenbauten von dessehrt man heute regelrechter und wohlseiler von den

Beihütten & — Für unsere Schrift aber ist dur diese Austassung ein großer Gewinn an Raum entsta den, welcher gestattet, die große Anzahl von neuen Eindungen und Berbesserungen in Konstruktion von Pur pen und Sprizen der Schrift einzuverleiben, ohne der Bolum auffällig zu verstärken. Eine specielle Anga dieser Gegenstände gehört zu den Unmöglichkeiten; ur können hier allein auf das Inhaltsverzeichnis und a Bergleichung desselben mit dem der 4. Auslage vo weisen.

In der hoffnung, daß dieses anerkannt nütlic Buch durch die neue Bearbeitung auf den heutig Standpunkt gehoben sein werde, welchen die Technik k dingt, empfehle ich es reger Theilnahme.

28. Bertel.

Inhaltsverzeichniß.

E i :	n I e	it	u n	a.				
				U			€	Seite
molphare, Dunftfreis; atr	nospl	ärisc	her T	rud				1
Randibeile ber Luft	•				•		•	2
afferftoff; das Baffer_	•			•	•			2 3
minnen: und Quellwaffer				•	•			4 7
intbares Baffer .	•				•	•		
ntmale trinkbarer Baffer	•		•	•	•	•		8
Erste Der Br				•		•		
Er	stes	Ra	pitel	•				
tommen des Baffers	•	•	•	•	•			13
3100	eite	R	ıpite	ı.				
Duellmaffer; Beurthei	lung	deffe	lben	•	•	•	٠	14
Dri	ttee	Ra	pite	ſ.				
Baffer gegrabener Bru								17

						Geite
6. Vohrgestelle	•	•	•		•	78
7. Die gebräuchlichsten Bobrer .	•		•	•		83
Elftes Rag	itel.					
Bon bem Geilbohren. Bertzeuge und	Uten	filien	bazıı			87
Berfahren beim Seilbohren .					•	91
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•	•	•	•	•	0.
Zwölftes Ra	nital					
	Pitti	•				
Tiefe Brunnen oder Ziehbrunnen .	•	•	•	•	٠	94
O	.					
Dreizehntes S						
Rafdinen, um das Baffer aus dem	Brunn	en zu	(d)ö	pfen		98
Vierzehntes S	tapit	el.				
Die Brunnenichachte von ichablichen &	uftarte	n 111	befre	ien.	_	
Brunnenfarge gu verfitten	•		•	•		101
18			•	•	•	
	_					
Ameite Mhth	oilu	ma				
Zweite Abth		_				
Zweite Abth Die Kunst des Röhren = ur		_	enme	ister	8.	
		_	enme	ister	₿.	
	id Pi	_	enme	ister	₿.	
Die Kunst des Röhren = ur Erftes Rap	id Pi itel.	ump	enme	ister	8.	105
Die Kunft des Röhren = ur Erftes Rap Bon den Bumpen. 1. Saug- und hel	id Pi itel.	ump	enme	ister •	8.	105
Die Kunst des Röhren = ur Erstes Rap Bon den Bumpen. 1. Saug- und hei 2. Art ber Wirfung	id Pi itel. bepum	ump pen			8.	108
Die Kunst des Röhren = ur Erftes Rap Bon den Bumpen. 1. Saug- und hel 2. Art der Birfting 3. Bereinigte Saug- und hebepum	id Pi itel. bepum	ump pen			8.	108 109
Die Kunst des Röhren = un Grftes Rap Bon den Bumpen. 1. Saug: und hel 2. Art der Birfting 3. Bereinigte Saug: und hebepumt Schwengelnumpe	itel. bepum pe; bo	ump pen her (Šah	•		108
Die Kunst des Röhren = un Erstes Rap Bon den Bumpen. 1. Sauge und hel 2. Art der Birfting 3. Bereinigte Sauge und hebepums Schwengespumpe Bumpen in Bergwerfen, niederer	itel. bepum pe; bo	ump pen her (Šah	•		108 109 111
Die Kunft des Röhren = ur Erftes Rap Bon den Bumpen. 1. Saug- und hel 2. Art der Birfung 3. Bereinigte Saug= und hebepums Schwengelpumpe Bumpen in Bergwerten, niederer Runftgezeuge	itel. bepum pe; bo	ump pen her (Šah	•		108 109 111 113
Die Kunst des Röhren = ur Erstes Rap Bon den Bumpen. 1. Saug- und het 2. Art der Birfung 3. Bereinigte Saug- und hebepumt Schwengelpumpe. Bumpen in Bergwerten, niederer Kunstgezeuge Taplor'sche Pumpe	id Pi itel. bepum pe; ho Sap;	ump pen her (Šah	•		108 109 111 113 115
Die Kunst des Röhren = un Erstes Rap Bon den Bumpen. 1. Saug- und het 2. Art der Birfung 3. Bereinigte Saug- und hebepumt Schwengelpumpe Bumpen in Bergwerten, niederer Runftgezeuge Laplor'sche Bumpe Ftantlin'sche Doppeltolbenpumpe	id Pi itel. bepum pe; ho Sap;	ump pen her (Šah	•		108 109 111 113 115 116
Die Kunst des Röhren = un Erstes Rap Bon den Bumpen. 1. Sauge und het 2. Art der Birkung 3. Bereinigte Sauge und hebepumt Schwengelpumpe Bumpen in Bergwerten, niederer Kunstgezeuge Laylor'sche Bumpe Franklin'sche Doppeltolbenpumpe Die Röhren	id Pi itel. bepum pe; ho Sap;	ump pen her (Šah	•		108 109 111 113 115 116 118
Die Kunst des Röhren = un Erstes Rap Bon den Bumpen. 1. Sauge und het 2. Art der Birkung 3. Bereinigte Sauge und hebepumt Schwengelpumpe Bumpen in Bergwerten, niederer Kunstgezeuge Laylor'sche Bumpe Franklin'sche Doppeltolbenpumpe Die Röhren	id Pi itel. bepum pe; ho Sap;	ump pen her (Šah	•	· · · · e,	108 109 111 113 115 116 118 121
Die Kunst des Röhren = un Gerftes Rap Bon den Bumpen. 1. Saug: und hel 2. Art der Birfting 3. Bereinigte Saug: und hebepums Schwengelpumpe Bumpen in Bergwerfen, niederer Runstgezeuge Laplor'sche Bumpe Frantlin'sche Doppeltolbenpumpe Die Röhren Die Rolben und Bentile Berechnung eines Saugwerts	id Pi itel. bepum pe; ho Sap;	ump pen her (Šah	•	e,	108 109 111 113 115 116 118 121 126
Die Kunst des Röhren = un Erstes Rap Bon den Bumpen. 1. Saug: und hel 2. Art der Birtung 3. Bereinigte Saug: und hebepums Schwengelpumpe Bumpen in Bergwerten, niederer Runstgezeuge Laylor sche Pumpe Krantlin iche Doppelfolbenpumpe Die Röhren Die Rolben und Bentile Berechnung eines Saugwerts Größte Rolbengeschwindigkeit	id Pi itel. bepum pe; ho Sap;	ump pen her (Šah	•	· · · · e,	108 109 111 113 115 116 118 121 126 138
Die Kunst des Röhren = un Erstes Rap Bon den Bumpen. 1. Sauge und het 2. Art der Birkung 3. Bereinigte Sauge und hebepum Schwengelpumpe Bumpen in Bergwerten, niederer Kunstgezeuge Laplor'sche Bumpe Krantlin'sche Doppelfolbenpumpe Die Röhren Die Rolben und Bentile Berechnung eines Saugwerts Größte Rolbengeschwindigkeit Druddbumben	id Pi itel. bepum pe; ha Say;	ump pen her (Šah	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	108 109 111 113 115 116 118 121 126 138 141
Die Kunst des Röhren = un Erstes Rap Bon den Bumpen. 1. Sauge und het 2. Art der Birkung 3. Bereinigte Sauge und hebepumt Schwengelpumpe Bumpen in Bergwerken, niederer Kunstgezeuge Laylor'sche Bumpe Franklin'sche Doppelkolbenpumpe Hranklin'sche Doppelkolbenpumpe Die Röhren Die Rolben und Bentile Berechnung eines Saugwerks Größte Kolbengeschwindigkeit Druckpumpen Bereinigtes Sauge und Druckwerk	id Pi itel. bepum pe; ha Sap;	pen Oher (• ath	ftäng	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	108 109 111 113 115 116 118 121 126 138 141
Die Kunst des Röhren = un Erstes Rap Bon den Bumpen. 1. Sauge und het 2. Art der Birkung 3. Bereinigte Sauge und hebepums Schwengelpumpe Bumpen in Bergwerken, niederer Kunstgezeuge Laylor'sche Bumpe Franklin'sche Doppelkolbenpumpe Die Röhren Die Rolben und Bentile Berechnung eines Saugwerks Größte Kolbengeschwindigkeit Druckpumpen Bereinigtes Sauge und Druckwerk Berechnung eines einsachen Saug	id Pi itel. bepum pe; ha Sap;	pen Oher (• ath	ftäng	· · · · e, · · · · · · · · · ·	108 109 111 113 115 116 118 121 126 138 141 148 152
Die Kunst des Röhren = un Erstes Rap Bon den Pumpen. 1. Sauge und het 2. Art der Birkung 3. Bereinigte Sauge und hebepums Schwengelpumpe Pumpen in Bergwerken, niederer Runstgezeuge Laylor'sche Pumpe Franklin'sche Doppelkolbenpumpe Die Köhren Die Kolben und Bentile Berechnung eines Saugwerks Größte Kolbengeschwindigkeit Druckpumpen Bereinigtes Sauge und Druckwerk Berechnung eines einsachen Saug Doppelkwirkende Pumpen	id Pi itel. bepum pe; ha Sap;	pen Oher (• ath	ftäng	· · · · e, · · · · · · · · · ·	108 109 111 113 115 116 118 121 126 138 141 148 152 156
Die Kunst des Röhren = un Erstes Rap Bon den Bumpen. 1. Sauge und het 2. Art der Birkung 3. Bereinigte Sauge und hebepum Schwengelpumpe Bumpen in Bergwerten, niederer Kunstgezeuge Laplor'sche Pumpe Krantlin'sche Doppelfolbenpumpe Die Röhren Die Roben und Bentile Berechnung eines Saugwerts Größte Rolbengeschwindigkeit Druckpumpen Bereinigtes Sauge und Druckwert Berechnung eines einsaden Saug Doppeltwirkende Bumpen	id Pi itel. bepum pe; ha Sap;	pen Oher (o ag	ftäng	· · · · e, · · · · · · · · · ·	108 109 111 113 115 116 118 121 126 138 141 148 152 156 158
Die Kunst des Röhren = un Erstes Rap Bon den Pumpen. 1. Sauge und het 2. Art der Birkung 3. Bereinigte Sauge und hebepums Schwengelpumpe Pumpen in Bergwerken, niederer Runstgezeuge Laylor'sche Pumpe Franklin'sche Doppelkolbenpumpe Die Köhren Die Kolben und Bentile Berechnung eines Saugwerks Größte Kolbengeschwindigkeit Druckpumpen Bereinigtes Sauge und Druckwerk Berechnung eines einsachen Saug Doppelkwirkende Pumpen	id Pi itel. bepum pe; ha Sap;	pen Oher (o ag	ftäng	· · · · e, · · · · · · · · · ·	108 109 111 113 115 116 118 121 126 138 141 148 152 156

			Ceite
Pumpen ohne Rolben			163
Oscillirende und Rotationspumpen .	•		164
Spiralpumpe			176
Schwung- oder Centrifugalpumpe .			190 199
Leiftung ber Centrifugalpumpen			199
Durchschnitterefultate, Tabelle			201
Chriften's Berbefferung an Bumpen .	•		202
Zweites Rapitel.		`	
Berichiedene neuere Bumpen und Borrichtungen			204
Ununterbrochen wirkende Saug- und hebepump	non	Sanot	
Berbefferungen an den Rolben für Drudpumper	1		208
Rirchweger's neue Saug- und Druckpumpe	•	•	210
Einfacher Rolben für Saug- und Hebepump	en no	ın Fr	•.0
Bestermener		, ii g i.	211
Doppeltwirfende Bumpe, von S. Diets .	•	•	212
Grubenpumpe mit Rautschulventilen, von G. C	Stumn	į.	215
Anwendung der Guttapercha als Rolbenlideru	na i	non K	
A. Beuthner		, on e.	219
Leteftu's verbefferte Feuerspripe und Bafferpum	· na	• •	220
Bon Lambert und Perrin verbefferte Bafferpum			223
Guttapercha-Liberung für Pumpen mit La			
Monchetolben	uujei >	DUCE	226
Bumpen für beiße Fluffigfeiten; Ausfluß !	lamur	imirtan	220
Pumpen jut peige Finjfigietten; Ausfing i	viiipi	. Muser	
Baffers. Berbefferte Pumpenkonstruktio penkolben und Stopsbüchsen aus K	nı jui	. Pun:	
von G. Stumpf	սուլայ	ut 20.,	227
Schachtpumpe für saure Grubenwasser, von C.	ញ់	nar	232
			236
Schwarzkopf's Centrifugalpumpe	•	•	242
Sindune a vernellette Geuttilnfathnuibe .	• .		. 242
Prittes Rapitel.			
Schaufels, Paternofters u. andere Bafferhebemafchi	nen;	Schan:	
felwert	•		245
Paternofterwert; Scheiben - oder Bufcheltunft	• .	; • ·	246
Archimedische Bafferschraube und Bafferschned	2 _	٠	. 247
Mechanismus jur Bewegung der archimedifc	en S	dyraube	249
Der hydraulische Widder	•	•	. 251
Bafferhebeapparat, von G. Schiebe	•	•	. 254
Bieten'iche patentirte Bafferbebemaschine .	•	•	. 256
Biertes Rapitel.			
Sauptbedingungen bei der Unfertigung und Unn	oenbu	na aNe	τ
Saugpumpen (von C. Alfing) .	•		. 260
Rleine bewegbare Saugpumpen			. 262

	Se ite
Bollftändige Saugpumpen	264
a. Die Ruchenpumpe aus Blei ober Rupfer	265
b. Die hofraumpumpe aus benfelben Metallen	276
c. Die Straßenpumpe aus Kupfer	280
c. Die Straßenpumpe aus Rupfer	292 298
Sandettoiden und Beigbentit and Bois	298
	301
Bon den Zubringern	308
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Dritte Abtheilung.	
Der Sprizenmeister.	
Gullad Maultal	
Erftes Rapitel.	
Bon den neueren Ronftruftionen der Feuersprigen	315
Feuerspripe von 2c. Flaud in Paris	316
Bon dem Raften, den Bumpenftiefeln und ihren Rolben .	317
Feuersprite von 2c. Flaud in Paris . Bon dem Kaften, den Bumpenftiefeln und ihren Kolben . Bon dem Windleffel, dem Bodenstüd und den Bentilen .	319
Bon dem Gestell und dem Wagen	320
Bon bem Geftell und bem Bagen Spiel und Leistung ber Sprise Rebenbestandtheile ber Sprige Bon ben Schläuchen (Schlangen) ju den Feuersprigen	321
Rebenbestandtheile der Spripe	324
Bon den Schlauchen (Schlangen) zu den Feuersprigen	326
Keneriptine von 3. white his Sailord	327
reicht transportitvare Feuerspripe, von Baddelen	329
Berbefferungen an Feuersprigen, von 2B. Badbelen	333
Feuersprite mit horizontalem Cylinder, von G. F. Etter .	
Beschreibung derselben	336
Berbefferte Triebvorrichtung an der Etter'ichen Feuersprige,	339
	341
Befdreibung besselserungen an Feuersprigen hohnbaum's Berbesserungen an Feuersprigen Beging Befdreibung ber Teuerlaschinging und Bubring	342
Spoit Wa Maldreihung der General Affentien und Anfenie	
Shectene Schaterania ver Renetinicalbriden und Ingerin-	343
ger von F. Ertel und Sohn	
Sattungen der, in der genannten Werkstatt gebauten Sprigen	349
Feuersprigen bes J. A. Robert zu Baris .	360
Doppelt wirkende Feuersprige von S. D. Schmid in Wien Die Feuersprigen mit rotirenden Bumpen, von Repsold .	362
Persteichung der in Comburg heim galchmelen norhander	302
Bergleichung ber in Samburg beim Löschwefen vorhande- nen Feuerspripen, Tabelle	369
nen Feuerspripen, Laveue	909

XVIII

	unpang.		~
	Curi. W. Gulintanina manifizzaman Mushanida sa		Seite
l.		merche	: . 375
	in bem Tert gebraucht worden		
	Ab- oder Ausguß-, Mundungerohr . Anftedfiel. — Anftedfiel. —	٠	_
	unfrischen, audieben, aufocen aufrectiei	an=	
	oder Aufsatrobre		376
	Söherer, niedriger Sat		377
	Ausflugrohr .	••	
	Bahn bes Stempels, Rolbenhub Begleiten einer	Rohre	
	Bewegung &mittheilung		380
	Blei		381
	Anfertigung verzinnter Bleiröhren		384
	Bohle, Grundwert .		. 385
	Bor ober Bur Braufe Buchfen		386
	Bor ober Bur. — Braufe. — Buchfen Compreffionspumpe. — Deapfoften. — Diaphro	igmen,	,
	Ringe. — Druckbaum	• .	. 387
	Dynamische Einheit. — Einfrieren		389
	Gleichgewicht ber Fluffigkeiten		391
	Gurgelröhre Seber Bergventil Spora	ulif .	392
	Intermittirende Bumpen Ritt		393
	Rolben		394
	Rolbenstangen		395
	Rolbenftangen . Rurbel, Rrummzapfen		396
	Lange Leberne Rapfeln Moberatoren, Regule	itoren.	,
	- Niveau, Bafferpaß		397
	Bferdefraft		. 398
	Saugröhre Schläuche, Schlangen		400
	Schlauchschrauben Schleife		. 402
	Schnarchen einer Bumpe. — Schwengel		403
	Schwungrad		404
	Seiher, Sieb		406
	Sperrstangen. — Stechheber	•	407
	Stiefel. — Bentile	•	408
	Bifirtaften Borfprung , Rragen Baffer	faften.	
	Rumm		410
	Bindleffel	•	411
	Bubringer (fiebe Seite 308).	•	
		_	
1	1. Phyfitalifche Eigenschaften ber Metalle 20.; 1) Di	aß bei	:
	absoluten Festigkeit		413
1	III. Tabelle ber fpecififchen Gewichte einiger Rörper		418
	IV. Tabelle über die Stärke gußeiserner Leitungeröhre		. 420
1	V. Tabelle von der Tragtraft eines Metalldrahts v	on 4	491

XIX

						Seite
VI.	Tabelle über die lineare Ausbehit ftanzen	nung	versa)	iedene:	r Sub	. 421
VII.	Abfolutes Bewicht verschiedener	Meta	Ue	•	•	. 423
VIII.	. Gewicht eines Quabratmeters	Blech)	20.			. 424
IX.	Gewicht bes Quabrat- ober Rui	ndeiser	18			. 425
X.	Gewicht ber bleiernen gezogenen	Röhre	n			. 427
XI.	Schmelzpuntte einiger Rorper			•		. 428
XII.	Bergleichung ber Quedfilber =	unb	Baffe	rhöhe	n für	
	gleiche Drudhöhen .	• .	•	•	•	. –
XIII.	Bergleichung ber frangöfischen mit ben rheinlandischen	unb	engli	fcen •	Maß	e . 429

Cinleitung.

Unsere Erdfugel ift von allen Seiten mit einem durchsichtigen Fluidum — der Luft — umgeben, welbes deren Atmosphäre, Dunftfreis, Dunftfugel genannt wird. Diefer Dunftfreis ift nahe dem Erdforper am dichtesten und verdünnt sich allmälig; man glaubt, daß seine Spur ungefähr 10 Meilen über die feste Erde hinaufrage. Die atmosphärische Luft ist farb-los, durchsichtig, daher unerkennbar für unser Auge und in ihren Theilchen verschiebbar, sonach nicht greifbar und mit den Sanden nicht festzuhalten.

Es ist indeg mahrnehmbar, daß sie etwas forperli= bes ift und jeden - auch den Heinsten Raum ausfüllt,

den die gemeine Sprache als "leer" bezeichnet. Sie ist mägbar, aber so leicht, daß 800 Maßtheile Luft nur 1 Maßtheil Waffer an Gewicht gleich find. Demungeachtet brudt fie mit großer Gewalt auf die Erde und Alles mas auf ihr ift, welches jedoch nur bei aufgehobenen Gegendruck bemerkbar wird *).

^{*)} Dag biefer Druck und nicht fühlbar ift, rührt bekanntlich daber, daß er von allen Seiten gleichmäßig wirkt. Sobald wir ibn Schauplat, 45. Bb. 5. Auft.

Genaue Untersuchungen thuen dar, daß der atmosiphärische Druck so start ist, als wenn eine 28 Zoll hohe Schicht Quecksilber, oder eine 32 Fuß hohe Schicht Wasser auf der Erde läge. Das Instrument, auf welchem diese Untersuchungen beruhen, ist der Barometer, es erklärt zugleich, warum das Wasser in einer Saugpumpe — wo über ihm ein luftleerer Raum erzeugt wird — bis zu einer Höhe von 32 Fuß, aber nicht höher, steigt. Dieser Druck ist gleich dem von ungefähr 15 Pfd. auf den Quadratzoll, und derselbe von einer 32 Fuß hohen Wassersäule auf 1 Quadratzoll. In höheren Rezionen wird, mit Berringerung der atmosphärischen Höhe, auch die drückende Luftsäule niedriger, daher auch das Quecksilber im Barometer auf Höhen niedrizger steht.

Wollte man die luftleere Röhre mit Wasser füllen, so wurde diese über 32 Fuß hoch sein mussen, da das

spec. Gewicht des Wassers = 13,5 ist.

Bestandtheile der Luft. Bon der irrigen Meinung, daß die Luft ein Element — einsacher unzerzlegbarer Körper — sei, ist man zurückgekommen; indem wissenschaftliche Forschungen erwiesen haben, daß die Luft ein Gemenge verschiedener Elemente sei, und aus zwei Hauptbestandtheilen, dem Stickstoff (Nitrogen) und Sauerstoff (Drygen) bestehe *).

Der Sauerstoffgehalt ift, nach Dumas, Bouffingault 2c., als konstant zu 29,9 Bolum in 100 Bol., die Stickstoffmenge zu 79,1 in 100 Bol. Luft anzunehmen. Nach Saussure und Brunner sind im Mittel in 1000 Gramm Luft 0.75 Gramm Koblensäure ent-

einseitig wirken lassen, wird er in feiner ganzen Schwere fühlbar. Schwache Glasgefäße werden von dem äußern Luftdruck gesprengt, wenn man sie luftleer macht. Alle unsere Organe 2c. erleiden einen fühlbaren Druck von innen, auf hohen Bergen, weil er sich nicht schnell genug mit dem äußern ausgleicht.

^{*)} Solche, mit biefen und andern Rorpern chemifc verbundene Luftarten nennt man Bafe.

balten; ober es besteht unsere atmospärische Luft in 5 Rag aus 4 Mag Sticktoff und nur 1 Mag Sauerstoff.

Wasserstoff (Hydrogen). Der Wasserstoff sindet sich nur in chemischen Berbindungen, überdieß in allen Thier- und Pflanzenstoffen. Das Wasserstoffgas ist (wie Sauerstoff) immer luftförmig, ein beständiges oder permanentes Gas. Bei seinem geringen specifischen Gewicht = 0,069, ist es nahe 12½ mal leichter, als ein gleiches Maß atmosphärische Luft und 16 mal leichter als Sauerstoff.

Es zeichnet sich durch leichte Entzündlichkeit aus, und brennt schwach leuchtend mit gelblicher Flamme.

Wenn fich Wasserstoff mit Sauerstoff chemisch ver-

bindet, so bildet fich Baffer.

Wir sind hiermit zu einem Körper gelangt, der, seiner Wichtigkeit in Bezug auf vorliegende Schrift nach, einer specielleren Betrachtung unterzogen werden muß. Das Wasser nimmt über & der Erdoberstäche ein und tritt in der Rolle eines allgemeinen Auslösungsmittels und somit eines Bermittlers chemischer und physischer Kräfte auf.

In früheren Zeiten gesellte man es den vier Elementen (einfachen, unzerlegbaren Körpern) bei, von denen es aber bei den Fortschritten der Chemie hat ausgeschieden werden mussen, da diese den Beweis geführt

hat, daß

bas Baffer ein zusammengesetter Körper ift und daß es bestehe,

dem Volum nach: aus 1 Maß Sauerstoff und 2 Mag Wasserstoff dem Gewicht nach: aus 8 Theilen Sauerstoff und 1 Theil Wasserstoff

Diese geben 2 Maß Wasserbampf.

Diese geben 9 Gewichts= theile Wasser.

Wir kennen das Wasser besonders flüssig und farblos, doch erscheint es in großen Massen oft verschiedenartig gefärbt; so bei dem und jenem Weltmeer. Es ist nicht presbar, wiewohl es bei sehr starkem Druck sein Bolum in sehr geringem Grade zwar etwas vermindert, bei Ausbebung des Drucks aber sofort wieder zu ihm zurückgeht. Nur beim Erwärmen und Abkühlen veränzbert es momentan sein Bolum bemerkbar.

Beim Erwärmen vergrößert nämlich das Waffer sein Bolum, beim Abkühlen zieht es sich zusammen und verringert sein Bolum. Es ist am dichtesten bei \pm 4° C.

Erhipt man Wasser bis zu 100° C. (80° R.), so behnt es sich aus und zwar (nach Desprey) von 1000 Bolum auf 1043. Sett man das Erhipen über 100° C. fort, so verwandelt es sich — bei einem Barometerstand von 760 Millim. oder 28 französische Zoll — in Wassergas von der Spannung der atmosphärisschen Luft.

Bei dem Uebergange des Wassers in Gasform behnt es sich sehr stark aus; ein Bolum Wasser erzeugt dann 1700 Bolum Dampf von 100°; und dieses be-

gründet die große Kraft des Dampfes.

Unter stärkerem, als dem oben angegebenen Luftdruck siedet das Wasser bei höherer Temperatur als
100°, unter verdoppeltem Druck bei 120°, unter dreifachem bei 135°. Bei hoher Temperatur steigt der Druck
in einem viel größeren Berhältniß als die Temperatur
und es üben (nach Arago und Dulong) Wasserdampf
von 200° einen Druck von nahe 15, von 203° aber
von 16 Atmosphären aus. Der Siedepunkt von 100°
C. (80° R.) gilt indeß nur bei Wasser für den bestimmten Barometerstand von 760 Millim. oder 28 Pariser Zoll.

Brunnen= und Quellwaffer. Regenwaffer. Alles, auch das reinste tellurische Wasser, enthält fremde Stoffe aufgelöst, die es beim Durchgang durch den Erds boden aufnimmt. Die gewöhnlichen oben bezeichneten

Baffer enthalten

an Gasen: Sticktoff, Sauerstoff, Kohlensäure; an festen Körpern: Chlornatrium (Kochsalz), Kalksalze (besonders tobien- und schwefelsauren Kalk), zuweilen falpeterfaure Salze, organische Mate-

rie, Riefelerde ac.

Manche dieser Beimischungen schaben in geringerer Renge bei Anwendung des Bassers für gewöhnlichen Gebrauch nicht, sind vielmehr sogar vortheilhaft, für Trinkwasser selbst nothwendig, um ihm den faden Geschmack zu nehmen, den ganz reines Basser haben würde.

Bei der Ernährung von Thieren und Bflangen find bie im Waffer enthaltenen festen Stoffe von wesentlicher

Bedeutung.

Ein Uebermaß genannter Salze macht aber mansches Wasser für den häuslichen und technischen Gebrauch oft untauglich. So die Anwendung von hartem Wasser — worin eine große Menge von kohlensaurem und ichweselsaurem Kalk —; das Weerwasser wird durch die große Anschwängerung von Kochsalz und Chlormagnium zum Trinken, zum Waschen ze. unbrauchbar. Oft trüben sandige, thonige und erdige Theile das Wasser, oder es machen saulige organische Substanzen dasselbe ungenießbar. Das Weerwasser enthält über 3 Proc. Salze gelöst.

Das Fluswasser führt gewöhnlich weniger seste Stoffe als das Brunnenwasser, noch weniger das frei ausgefangene Regenwasser bei sich. Zur vollständigen Entfernung aller fremden Bestandtheile dient die Destillation des Wassers. Das dadurch gereinigte Flussoder Regenwasser ist dann dieselbe Berbindung, die man durch Berbrennen von Wasserstoff im Sauerstoff erhält— ein reines mischungsreies Wasser, das jedoch zum Ge-

nuß nicht taugt.

Die chemische — besonders quantitative — Analyse bes Wassers überträgt man besser einer Officin; indes mögen einige Methoden hier angeführt werden, wodurch man die Bestandtheile eines Wassers in qualitativer Beziehung und in Rücksicht auf technische Zwecke ersorschen kann. Die dabei genannten Reagentien liefert jede Apothete. Sie dienen zum Theil blod zur Prüfung, zum Ibeil als Reinigungsmittel.

Bleibt das Wasser, wenn es einige Zeit gekocht hat, klar, oder trübt es sich nicht merklich, so ist es frei von kohlensaurem Kalk und kohlensaurer Bittererde, oder enthält nur Spuren davon. Indeß ist das Klären durch bloße Ruhe im Großen, theils wegen Zeitverlust, theils darum nicht gut anwendbar, weil sich dabei gewöhnlich andere Berunreinigungen einsinden. Das Klären durch Alaun läßt sich weit schneller bewirken. Die fremden Partikel, welche das Wasser trüben, sammeln sich nämlich schon nach Zusaß von Todoo Alaun in langen dicken Streisen, gerinnen und schlagen sich sogleich nieder.

Durch Filtration mit Kohlenfiltern werden ebenfalls bie im Baffer schwebenden, nebst einem Theil ber gelo-

ften organischen Stoffe abgeschieden. -

Giebt das gekochte Wasser, versetzt mit einigen Tropfen einer Lösung von Chlorbarium und etwas Salzsäure (barita muriatica) eine Trübung, so enthält es schwefelsaure Salze (Gyps), wegen der nahen Berwandtschaft der Baryterde zur Schwefelsäure.

Man löft ungefähr eine Drachme diefes Salzes in 1 Unze destillirten Waffers und schüttet diefe Auflösung

bem Baffer zu.

Bird ein anderer Theil des gekochten Bassers beim Zusatz von kleesaurem Ammoniak trübe, so enthält es Kalksalze, indem dieses Reagens — schon die Kleesaure an sich — eine sehr nahe, und zwar noch stärkere Berwandtschaft als alle andere Sauren zur Kalkerde hat. Ein für sich nicht brauchbares hartes Basser — wenn es hauptsächlich kohlensauren Kalk enthält — kann man schon durch Kochen und Segenlassen brauchbar machen.

Enthält aber bas harte Baffer überwiegend noch andere Kalkfalze, so hilft bas Rochen nicht und muß man etwas Pottasche ober Soda (fohlensaures Kali

oder Natron) binguthun und abseten laffen.

Die Tauglichkeit eines Wassers zum technischen und hausbedarf wird in dem folgenden speciell besprochen werden.

Trinkbares Wasser. — Der Mangel an Klarseit ift jedenfalls ein Zeichen, daß das Basser Substanzen enthält, die zuweilen schädlich sein können, und das ber die Anwendung für den häuslichen Gebrauch wisderrathen. Zedoch ist die Klarheit nicht immer ein Merkmal, woraus man auf die Reinheit schließen darf; denn manche Gewässer sind sehr klar, obschon sie Subskanzen in Auslösung enthalten. In der Hauswirthschaft kann man sich an folgende Zeichen halten, daß ein klazres Basser von brauchbarer Qualität sei:

- 1) wenn es leicht kocht, ohne seine Durchsichtigkeit zu trüben, noch frembe Körper niederzuschlagen; wenn es ziemlich rasch trodne Hülsenfrüchte, Gemuse und Fleisch gar kocht;
- 2) wenn es ziemlich schnell warm, wieder kalt wird und gefriert;

3) wenn es die Seife gut auflöst und die Basche

rein wäscht.

Diese mit der Klarheit vereinigten Zeichen sind sichere und leichte Mittel, sich zu überzeugen, ob ein Baffer von guter Qualität sei, und diese Zeichen sind auch ganz ausreichend, wenn es sich nur darum hanbelt, die Reinheit des Wassers in Bezug auf die gewöhnlichen Bedursnisse des Lerens zu bestimmen.

4) Das reine Wasser hat keinen Geruch, und dieses drückt man eben aus, wenn man sagt, das reine Basser sei geruchlos. Wenn also ein Wasser unsern Geruchsesinn afsicirt, wenn es irgend einen Geruch ausehaucht, so ist dieses Wasser nicht rein. Es erhält diesen Geruch von irgend einer fremden Substanz, welche den Gebrauch dieses Wassers nachtheilig für die Gesundeheit machen kann. Obgleich diese Kennzeichen auch für das destillirte Wasser passen, so ist dieses dennoch nicht als Trinkwasser tauglich. Es ist unverdaulich, belästigt den Magen 2c., wenn es nicht eine längere Zeit in Berührung mit der atmosphärischen Luft gestanden hat.

5) Je kalter ein Wasser der Quelle entströmt, desto wohlthätiger wirkt es auf den Körper; ein Uebermaß

von Kohlensäure macht es um so verdaulicher.

Die Baffer, welche die genannten Eigenschaften vereinen, sind die besten trinkbaren Baffer; man nennt sie leicht, lebhaft, suß und fein. Dagegen heisen diejenigen, denen diese Eigenschaften mangeln, hart und schwer.

Unter die Merkmale trinkbarer Baffer rechnet

man noch:

Das gewöhnliche Baffer kann jum Trinken und Handverbrauch untauglich werden, wenn es zu ftarke Mengen von schwefelsaurem Kalk oder von schwefelsaurer Talkerde, ferner, wenn es Eisensalze oder organische Stoffe aufgelöft enthält.

Diese vier Substanzen rechnet man zu den schädli-

chen oder nachtheiligen Stoffen und zwar:

1) Weil die gypshaltigen Waffer, b. h. diejenigen, welche große Berhaltniffe schwefelsaurer Erden enthalten, die Eigenschaft besigen, schwer im Magen zu liegen, die Seife in Klümpchen verwandeln und sich dem Garkochen der durren Sülsenfrüchte widersetzen. Deshalb eignen sie sich nicht für die Berdauung, für die Seifenwasche und für die verschiedenen ökonomischen Gebrauchsarten.

2) Weil die eisenhaltigen Wasser mit der Länge der Zeit eine Störung in den Berdauungvorganen hervor-

bringen können.

3) Weil die Wasser, welche organische Substanzen enthalten, gerade dadurch einen Stoff besitzen, welcher

leicht faulig werden kann.

4) Die Wasser, welche kohlensauren Kalk — selbst in ziemlich starkem Berhältniß — enthalten, sind niemals nachtheilig; ebensowenig die Chlornatrium, Kochsfalz haltenden.

Specieller betrachtet kann ein Baffer für Menschen und Thiere, und überhaupt für den ökonomischen Ber=

brauch nachtheilig werden:

wenn es mehr als 63 Gran preuß, auf 1 Quart organische Substanzen und schweselsaure Erden aufgelöst enthält.

In diatischer Hinsicht ist mehr allgemeiner zu be-

merten:

Ein Basser ist besto verdaulicher, je größer der Kohlensäuregehalt — der ihm den angenehm erquickenben Geschmack ertheilt — darin ist; man nennt derglei-

den leichte und lufthaltige Baffer.

Die frische und kalte Beschaffenheit des Wassers verdient die größte Beachtung, denn diese Eigenschaft ist sehr oft ausreichend, ein weniger gutes Wasser verdaulich zu machen, während das beste Wasser durch Erwarmung unverdaulich wird. Das warme Wasser löscht weder den Durst, noch behagt es dem Magen, noch den Organen des Geschmack, und schon der Instinkt verweist auf das kalte Wasser.



Erste Abtheilung.

Der Brunnenmeister.

•			
•			

Erftes Rapitel.

Vorkommen des Wassers.

Das Waffer auf dem Erdenrunde ist in einem ewi= gen Kreislauf begriffen. Es geht vermoge der Berdunftung — Bildung von gasförmigem Baffer durch die Barme - aus den großen Bafferbeden auf der Erde an die Atmosphäre, als Bestandtheil derselben, über und verbreitet fich durch die Luftströmungen nach allen Rich= tungen, also auch über den festen Theil der Erdober-fläche, sei es, daß diese durch Strahlung mahrend der Racht (gewöhnlicher Thau), oder durch ihr Sineinragen in faltere Regionen, wie die Gebirge, abgefühlt werden. Das verdichtete Baffer ftrebt dann nach bodroftatischen Befegen wieder rudwarts den großen Bafferbeden gu, indem es in die porofe Maffe der Erdichichten eindringt und an tieferen Stellen als Quellen jum Borfchein tommt, die fich ju Bachen, nachher ju Fluffen sammeln und so das Meer erreichen. Aus diesen Grunden trifft man das Waffer an allen Bunkten der Erdoberfläche an, und was durch Berdunften und Ablaufen verloren geht. ersest sich unaufhörlich wieder durch solche Niederschläge. Auch ist die ganze obere Schicht der Erde, so weit fie

und zugänglich, von Wasser durchdrungen und vollges saugt, und selbst in der außersten Trodniß im Sommer sindet keine völlige, sondern nur eine theilweise Austrodnung der Oberstäche in einem Grade statt, der sich zum Rachtheile der Begetation bemerklich macht.

Bweites Kapitel.

Das Quellwasser, Beurtheilung desselben.

Die besten Quellwasser und Brunnenwasser sind diesenigen, welche vom Regenwasser herrühren, das 1) zwischen Granitz und Quarzmassen eingedrungen ist, und welches die pulverisirten Trümmer dieser Massen durchzstossen ist, ohne hier etwas aufzulösen zu sinden. Dieses sind die hellsten, die reinsten und die am wenigsten der Berderbnis ausgesetzten Wasser. Man nennt sie Felswasser. Wan nennt sie Felswasser. Wenn sie außerdem hinlänglich mit Lust gesättigt sind (eine Eigenschaft, die sie gewöhnlich dessitzen), alsdann sind sie die leichtesten, die seinsten, die gesundesten aller Gewässer; und man muß ihnen unter den guten trinkbaren Wassern den ersten Rang einräumen. Sie besitzen den flüchtigen Bestandtheil, jene anzgenehme Schmadhaftigkeit und das Biquante der sliesbenden Gewässer, was dem Gaumen so sehr zusagt.

2) Die Quellen sugen Wassers, welche aus einem Lager reinen Thons hervortreten, sind gewöhnlich ganz

einfache und gute trinkbare Baffer.

3) Wenn die Wasser einer Quelle von Regenwasser berrühren, welches auf Berge von sekundären Gebirgsarten gefallen und durch Kalk- und Gppsformationen, burch erzhaltige Schichten und durch solche Schichten gebrungen ist, welche mit salinischen Substanzen, mit eisenhaltigen, sauren oder bitumhaltigen Substanzen geschwängert sind, so können diese Wasser sehr verschiedene Eigenschaften haben.

Man nennt sie ganz einfach Quellwaffer, oder Brunnenwaffer, wenn die Quantität der Substanz, die sie in Austösung halten, zu unbeträchtlich ist, um diesen Bassern die Eigenschaft der Trinkbarkeit zu entziehen.

Man nennt sie Mineralwasser, wenn niehrere Substanzen und in solcher Quantität darin aufgelöft sind, die sich nicht dem Lebensproces assimiliren, sondern

vorstehende medicinische Eigenschaften besitzen.

Lebrigens werden die Quells oder Brunnenwasser, welche ihren Weg durch Kalkschichten genommen haben, und selbst die Mineralwasser sehr trinkbar, nachdem sie einen etwas weiten Weg zurückgelegt haben, wenn man sie entsernt von ihrer Quelle schöpft und hauptsächlich, wenn sie in einem stark geböschten Bette von Kieseln gestoffen sind und hier und da Wasserfälle gebildet haben.

Diese Wasser setzen auf ihrem Wege nach und nach eine Menge von Substanzen ab, welche ihre Reinheit trübten, und nachdem sie eine gewisse Strecke durchlaussen sind, werden sie fast gänzlich von allen fremden Stoffen frei und gestalten sich zu einem guten trinkbarten Wasser.

Uebrigens enthalten felbst die guten trinkbaren Baffer ber Quellen immer einige frembe Rörper; nicht

einmal die Regenwaffer find davon frei.

Wenn die Quellwasser weit herkommen, so pflegen sich die Substanzen, welche sie in Auslösung enthalten, in den Röhren oder in den Leitungskanälen abzusehen, Bei den besten Quellwassern sind die Niederschläge oder die Inkrustationen, welche sie erzeugen, sehr wenig merk-

lich oder sind in Zeit von einigen Jahren von keinem sichtbaren Einfluß auf den Wasserzulauf; zuweilen werden aber diese Niederschläge so beträchtlich, daß sie mit der Zeit den Zusluß auffällig vermindern, oder gar hemmen, indem sie die Bohrung verengen.

Wenn ein Quellwasser, was sich im Laufe bereits etwas abgesetzt hat, auch kohlensauren Kalk enthält, so darf dieser doch das Berhältniß von 25 Centigr. auf 1

Liter Waffer nicht übersteigen.

Dieser Kalkgehalt giebt noch keinen beträchtlichen Riederschlag, unterstützt vielmehr den Berdauungsproces. In Sandstein=, Quary=, Kied-Gebirgen findet man in der Regel gesunde Trinkwässer, seltener zwischen Thon-bänken.

Die Kalksormationen schwängern aber die Quellen zu stark mit kohlensaurem Kalk. Dergleichen Bässer sind hart, unverdaulich und schwer, untauglich zur Bässche, zum Kochen von Hulsenfrüchten, Gemüse und Kleisch, gehören sonach nicht zu den guten Wassern.

Auch das Aussehen der Bewohner, welche an solches Trinkwasser verwiesen sind, zeugt von der Qualität des genossenen Wassers. Gesunde, frästige Körper; frische, rothe Farbe, hohe Lebensdauer ohne vielfältige Afsektionen an Füßen, Augen, Athmungswertzeugen 2c. beweisen im Allgemeinen — wenn man sie folgerichtiger nicht der unreinen Luft, den Nahrungsmitteln, den Wohnungen oder der Art der Arbeit zuschreiben muß — daß die Quellen dieser Gegend Wasser von guter Qualität liesern.

Das Wasser der Quellen oder der Brunnen, welsches keinen weiten Weg zurückgelegt hat, besitzt eine merkwürdige Eigenschaft, weshalb es vielen andern vorgezogen wird, und dieses ist die Frische und die Unsperanderlichkeit der Temperatur.

Die Quell= und Brunnenwasser besitzen auch eine wesentliche Eigenschaft, daß sie nämlich in der Regel

weit mehr mit Luft gefättigt find, ale diejenigen ber großen Fluffe und Ströme. Dieses ift eine That-

sache, welche durch die Analyse verschiedener Wasser der wiesen worden ist. Es hat sich nämlich dabei ergeben, daß die siltrirten Wasser, wie z. B. die Quellwasser oder die Brunnenwasser, welche von dem Regen herrühren, der durch den Boden siltrirt ist, mehr Luft in Aussösung enthalten, als die Fluswasser, obgleich letztere beständig mit der Atmosphäre in Berührung stehen. Auch die Reinung Orfila's steht ganz im Einklange mit diesen Resultaten, denn er drückt sich über die Qualität der mit Luft gesättigten Wasser in folgender Weise aus:

"Eine der wesentlichen Eigenschaften des trinkbaren Bassers besteht darin, daß es start mit Luft geschwängert ist. Das Wasser der Cisternen ist der Luft sast ganzlich beraubt. Auch sind die Bewohner Hollands, die sich in der Nothwendigkeit besinden, ihr Trinkwasser aufzubewahren, epidemischen Krankheiten unterworsen, welche ihren Ursprung in diesem Umstande haben. Die filtrirten Wasser, fügt er hinzu, gewähren in diesser Hinsicht einen großen Bortheil, weil sie mit der Luft durch vielfache Oberflächen in Bezührung stehen."

Prittes Kapitel.

Das Baffer gegrabener Brunnen.

Die Brunnen werden entweder durch Quellen oder durch unterirdische Strömungen, welche Kommunikationen mit den Flüssen haben, oder endlich durch verschie-Schauplat, 45. Bb. 5. Aus. bene Wanerstradten gesvent, welche aus ihren Banden berausndern. Aber sulest baben alle biese Speisungs-mittel ber Brunnen benielben Ursprung, wie das Baffer ber springenden Quellen, nämlich vom Regenwasser. Das Baner ber Brunnen muß folglich die Qualitäten ber Quellwasser der Strömungen, oder der Durchsniferungen baben, burch welche sie gespeist werden.

Sierans wird es begeeifich, bag bie Qualitäten ber Brunnenwaffer vericieben fein muffen, je nach ber Beschaffenbeit ber Gebirgeformationen, in welchen bie Brunnen gegraben fint und je nach ber Beschaffenheit

ber Gemaffer ber iperfenden Etromung.

Es giebt folglich Brunnen, beren Baffer fehr gut find, andere liefern Waffer von mittelmäßiger Qualität; wiederum andere endlich geben nur ein schlechtes und

ungefundes Waffer.

Die Brunnen, welche in einer reinen Gebirgsformation, die fandig, fieng, thonhaltig ift, angelegt worden find, und welche von einer Quelle gang gefunben Baffers ober von einer folden gefpeift merben, bie mit einem auten Gluffe in Berbindung fteht, liefern Waffer von febr guter Qualitat, welches man mit Recht eben jo boch ichagen fann, ale bie besten Glugmaffer. Da indeffen die Waffer Dieser Brunnen fich in einer Art von Beden gesammelt haben, wo sie wenig erneuert werden, und ba fie übrigens allen Schmut aufnehmen. ben ihnen die Luft in Genalt von Stanb, oder fonft auf eine Beije durch die Brunnenöffnung felbit, oder als Absag der fleinen Schlamm = und Erdtheile ihres Bettes juführt, jo fonnen Diefe Baffer ihre guten Eigenschaften nur unter der Bedingung behalten, daß sie beftandig ausgeschöpft, d. h. daß sie häufig erneuert Wenn die Waffer dieser guten Brunnen nicht häufig erneuert werden, so nehmen sie durch die Rube einen faben Geschmad an, ber fie unangenehm macht. Das beständige Ausschöpfen derselben theilt dem Waffer eine unaufhörliche Bewegung mit, wodurch es gelüftet und der flüchtige Bestandtheil unterhalten

und wodurch successiv der Brunnen von dem schlammisien Absatz gereinigt wird.

Die Berbefferung, welche die Brunnenwaffer erfahten, wenn man fie haufig und ftart ausschöpft, ift eine

praktische Thatsache.

Diejenigen Brunnen, welche in einer Gebirgsformation gegraben worden sind, wo es Kalkschichten, Sppsschichten, Kreideschichten u. s. w. in reichlicher Renge giebt, liefern ein Wasser, welches vielen schweftsauren, fohlensauren und auch salzauren Kalk enthält, sowie andere salinische Substanzen, und solches Wasser ift sade, hart, schwer und unverdaulich.

Endlich die Brunnen, welche in einem tiefgelege= nen, sumpfigen oder schlammigen Boden, in Torfschich= ten angelegt find, enthalten gewöhnlich Wasser, das nicht allein fade, sondern auch von schlechtem Geschmacke

und ungesund sind.

Es ist eine allgemeine Regel, daß, wie auch der Boden beschaffen sei, in welchem ein Brunnen angelegt worden, wenn der Boden dieses Brunnens mit Schmutz und stinkendem Schlamme bedeckt ist, wenn er in Berbindung steht mit Kloaken, mit Mistjauchebehältern oder Abtritten, so mussen die Wasser eines solchen Brunnens als sehr schlecht und sehr ungesund betrachtet werden. Ran darf sie also nicht einmal zum Tränken des Viebes, noch zu irgend einem Zwecke der Hauswirthschaft anwenden.

Wenn man daher Brunnen anlegt, ift es von größe ter Wichtigkeit, sie von jedem Serde der Berderbniß zu entfernen und sie sorgfältig vor jeder Kommunikation zu schüben, welche die guten Eigenschaften des Wassers versändern, oder dasselbe sogar ungefund mächen könnte.

į

Viertes Kapitel.

Die Ergiebigkeit der Brunnen zu schähen.

Man schätt die Ergiebigkeit der Brunnen, indem man dabei den sogenannten Brunnenmeisterzoll, Wasserzoll, oder Brunnenzoll als Einheit annimunt.

Man sagt, daß eine Mündung einen Zoll Waffer gebe, wenn sich aus derselben 13,4 Liter in der Minute ergießen, was 19,2 Kubikmeter in 24 Stunden

beträgt.

Wenn das Wasser von einer guten Zusammensezzung ist, wenn es die Eigenschaften vereinigt, welche das gute trinkbare Wasser haben muß, und wenn die Temperatur dieseinige der gewöhnlichen Quellen ist, so beträgt ein Brunnenzoll Wasser in der Minute ungefähr 13 Kilogramme dem Gewichte nach, so daß man bei der Schätzung der Ergiebigkeit der Brunnen als Einsheit entweder das Bolumen von 13,4 Liter oder das Gewicht von 13 Kilogrammen in der Minute anwenzen kann.

Aber man kann auch, ohne weder das Volumen, noch das Gewicht des in einer Minute gelieferten Wafsfers in Anwendung zu bringen, die Ergiebigkeit der Brunnen mit Hülfe der Dimensionen der Mündung schätzen, durch welche der flüssige Strahl entweicht, inzdem man dabei auf die Wasserlast Rücksicht nimmt, denn eine und dieselbe Mündung wird ein ganz verschiedenes Ergebniß gewähren, je nachdem der Wasserspiegel mehr oder weniger hoch über der Mündung steht.

Eine runde Mündung von 1 Joll Durchmeffer ergießt 1 Joll Wasser in der Minute, wenn sie in dunne Bandungen gebohrt ist, eine ganz vertikale Lage hat und der Wasserspiegel beständig 7 Liuien über dem Mittelpunkte steht, was 1 Linie über seinem Kulminations:

punkte beträgt.

Ein rundes Loch von & Boll Durchmesser und versital angebracht, dessen Mittelpunkt ebenfalls einen Druck von 7 Linien Wasser trägt, giebt nur & Brunnenzoll Basser, woraus hervorgeht, daß der halbe Boll Wasser, sowohl dem Bolumen, als dem Gewichte nach, eigentslich & Brunnenzoll ist.

Auf gleiche Weise ist eine Mündung von 1 Linie Durchmesser, und deren Wittelpunkt einen Wasserbruck von 7 Linien trägt, nur der Tarte Theil des Brun-

nenjolls.

Bei ber Bertheilung ber fließenden Baffer nimmt man jur Ginheit bes Mages entweder ben Boll Baffer,

oder den halben Boll, oder die Linie.

Deshalb sagt man 3. B., der Ausguß oder die Brunnenröhre von 1 30ll, von 1 30ll, von 1 linie oder auch 1 30ll Wasser, 1 30ll Wasser, 1 Linie Wasser, wobei man wohl zu bedenken hat, daß 1 30ll Wasser nur den vierten Theil von 13,4 Liter oder 3,35 Lieter in der Minute liefert, und daß 1 Linie Wasser nur den 144sten Theil, von 13,4 Liter in der Minute er-

giebt, mas 0,093 Liter in der Minute beträgt.

Aber es ift nicht gewöhnlich, und es würde sogar schwierig sein, bei den Bertheilungen der Brunnen weniger, als 4 Linien Wasser in der Oberfläche zuzugestehen. Der Ertrag eines Brunnenausgusses von 4 Linien Wasser in Oberfläche beträgt den 36sten Theil dessen, was in derselben Zeit ein Brunnenausguß von 1 Zoll Wasser liefern würde. Run liefert 1 Zoll Wasser 19200 Liter in 24 Stunden; das Ergebniß eines Ausgusses von 4 Linien Oberfläche wird also 533 Liter in 24 Stunden ziemlich genau betragen.

Wenn man bas Ergebnig eines gewöhnlichen Brunnens schätzen will, so umgiebt man bas außere Beden der Quelle mit einem ununterbrochenen Bulite aus negetabilischer Erde oder Thon, so daß man in diesem Umfange alles Wasser sammelt, welches die Quelle lie-Häufig genügt für diesen Zwed ein einfaches fert. Wehr quer durch den Bach. Man nöthigt auf diese Beise bas Baffer ber Quelle nur durch die Deffnung ju entweichen, die man ihm an einem Buntte bes Umfanges, oder im Wehre übrig läßt. An diesem Puntte nun errichtet man gang borizontal ein dunnes bolgernes Bretchen oder eine Blechtafel, mit mehreren runden Löchern verfehen, welche 1 Boll Durchmeffer haben. während alle Mittelpunkte fich in einer und berfelben mit dem Horizonte parallelen geraden Linie befinden. Dieses Breichen oder diese durchlöcherte Blechtafel beint nun ein Quellmaß. Man bringt diefes Quellmaß in ber Beife an, daß es die Deffnung des Umfanges verfchließt, und daß die Gbene der Löcher fenfrecht jur Oberfläche des Waffers liegt. Das Quellmag muß mit einer hinlänglichen Angahl von Löchern durchbohrt fein. damit durch diese Deffnungen alles Baffer entweichen Mittele hölzerner Bflodchen verschließt ober offnet man die Löcher, bis alles von der Quelle ausaeae bene Baffer durch diese runden Deffnungen entweicht, und der Wafferspiegel fich 1 Linie über den Mündunaen erhält.

Die Zahl der flüssigen Strahlen, welche aus diesen runden Deffnungen sich voll ergießen, wird alsdann in Brunnenzollen das Volumen der Quelle aus-

brüden.

Wenn das Ergebniß der Quelle nicht in ganzen Bafferzollen auszudrücken wäre, so könnte man den beständigen Wafferspiegel nicht eine Linie über den runden Mündungen von einem Zoll Durchmesser erhalten. Das Waffer würde nur aus diesen Deffnungen von gleichem Durchmesser entweichen, indem es einen zu niedrigen

oder zu hohen Spiegel annimmt, und dann hatte man

tein genaues Maß.

Um genau das Ergebniß irgend eines Brunnens zu schäten, ist es also häufig nothwendig, daß das Quellsmaß runde Löcher von verschiedenen Durchmessen besitze, nämlich Löcher von 1 Joll, Löcher von 1 Joll mid Löcher von 1 Joll, Löcher von 1 Joll mid Löcher von 1 Linie Durchmesser. Mit einem solschen Quellmaß kann man die gebrochenen Jahlen der Brunnenzolle messen. Aber Bedingung ist es, daß alle Löcher, groß und klein, so angeordnet seien, daß alle Rittelpunkte auf einer und derselben geraden, der Obersstäche des Wassers parallelen Linie liegen, während ibre Ebene vertikal auf dieselbe stüssige Oberstäche gestichtet ist.

Mit einem Quellmaß, welches Löcher von verschiebenem Durchmeffer hat, kann man also genau das Ergebniß gewöhnlicher Brunnen entweder in ganzen Zahlen oder in Bruchtheilen von Brunnenzollen bestimmen.

Um z. B. den Wasserspiegel auf 7 Linien über die Mittelpunktslinie der Mündungen zu bringen und zu behalten, ist man genöthigt, 7 Löcher von 1 Zoll, 3 Löcher von ½ Zoll und 5 Löcher von 1 Linie Durchsmesser anzubringen, und die Quelle wird dann 7 Zoll, 3 halbe Zoll und 5 Linien Wasser ergeben, oder besser 7½ Zoll und 5 Linien Wasser vrunnenzoll.

Es ist nämlich zu bemerken, daß 1 Joll Wasser, wie wir ihn eben bezeichnet haben, d. h. ein flüssiger Strahl, welcher durch eine runde Mindung von 1 Joll Durchmesser entweicht, wenn der Wasserspiegel beständig auf 7 Linien über dem Mittelpunkt erhalten wird, ein geringeres Ergebniß liefert, als wenn der slüssige Strahl durch ein vierectiges Loch von 1 Joll ins Quadrat entweicht, welches dieselbe Last Wasser trägt. Es würde zwischen den Ergebnissen dieser beiden flüssigen Strahlen und zu Gunsten des vierectigen Strahles die Dissernz obwalten, welche zwischen den beiden Oberflächen des Durchschnitts besteht; zwischen 1 Quadratzoll und einem Kreise von 1 Joll Durchmesser besteht nun als

Differeng ein Bruch, welcher zwischen & und & liegt. Es murbe alfo ein fluffiger Strahl von 1 Quadratioll ungefahr 11 Boll Baffer ergeben. Diefer Bruch über bie gange Bahl binaus rührt ber von bem Greigniffe, welches die 4 gemischtlinigen Dreiede gwischen dem Berimeter bes Quadrate und bem Umfange bes Rreifes. welcher innerhalb des Quadrates beschrieben ift, ergeben.

Bas wir über die Mündungen von 1 Zoll gefagt haben, mogen dieselben nun vierectig oder freisformig fein, leidet auch Unwendung auf größere oder fleinere Mundungen. In ber Regel bringt eine vieredige Mundung ein Ergebniß, welches ungefahr um & das Ergebniß ber runden Mundung, innerhalb des Quadrates be-Schrieben, übertrifft, wenn man annimmt, daß fur die beiden Mündungen der Bafferspiegel in dem Speifungs-

gefäße berfelbe fei.

Für fehr mächtige Brunnen wurde es zu langwierig fein, ihr Ergebniß nach Brunnenzollen zu schäßen. In diesem Kalle schätzt man nach Rubikmetern, oder nach Brüchen des Rubifmeters mahrend der Dauer einer Gefunde. Man mißt die Geschwindigfeit der Stromung mittels leichter Rorper, welche man an einer bequemen Stelle fur die Operation aufs Baffer wirft; aledann berechnet man die Dberfläche des Durchichnitts an derselben Stelle. Die Durchschnittsoberfläche irgend eines Bafferlaufes erhalt man, indem man ihn in Trapeze theilt, beren parallele Geiten Condenhohen find, an den Orten gemeffen, wo die Richtung bes Bodens fich ju verändern scheint, und deren Areal man für jebes einzelne von ihnen befonders berechnet. Kennt man die Oberfläche des Durchschnitte und die Geschwindig= feit des Ausfluffes, fo findet man das Baffervolumen, welches an diefer Stelle mabrend einer Gefunde ausfließt. Auf Diefe Beife bat man ermittelt, dag die Quelle von Baucluse 15 Rubifmeter in der Sefunde, die Quelle Siros 600 Liter in der Sefunde und die Quelle des Loiret 500 Liter in der Gefunde ausgiebt.

Man schätt auch die Ausgiebigkeit gewöhnlicher Brunnen nach der Jahl von Litern Wasser, welches sie in 24 Stunden liefern. Bei dieser Art von Schätzung mist man genau, was die Quelle 3. B. in einer Minute liefert, indem man für diesen Zweck das Liter, das Dekaliter, das hektoliter anwendet; und man folgert dann leicht daraus das Ergebnis während eines Tages von 24 Stunden.

Die folgende Tabelle giebt in Kubikmetern und in Litern auf den Tag und auf das Jahr die Ausgiebig-leit gewöhnlicher Brunnen, von solchen, die 1 30ll bis zu benen, die 100 Boll Wasser liefern.

In manchen Fällen durfte es nütlich sein, diese

Tabelle ju Rathe zu ziehen.

Man wird auf biese Weise vieles Rechnen ver= meiden.

Ansgiebigkeit der Brunnen von 1 bis zu 25 Boll.

Bahl ber Bolle	Musgiebigte	it aufe Jahr	Tägliche Ausgiebigfeit		
Brunnen- jolle	Rubitmeter	Liter	Rubifmeter	Liter	
1	439	439200	1,237	1237	
1	1757	1756800	4,750	4750	
ī	7027	7027200	19	19200	
2	14054	14054400	38	38400	
3	21082	21082600	58	57600	
4	2 8109	28108800	77	76800	
5	35136	35136000	96	96000	
6	42163	42163200	115	115200	
7	49190	49190400	134	134400	
8	56218	56217600	154	153600	
9	63245	63244800	173	172800	
10	70272	70272000	19 2	192000	
15	105408	105408000	288	288000	
20	140544	140544000	384	384000	
25	175680	175680000	480	480000	
u. s. w.			•	•	

Megapparat für die Leistung der Pumpen, von J. F. Belleville in Paris.

Borliegende Erfindung (patentirt in England am 25. Mai 1858) besteht darin, daß man von der Saugröhre der Saugpumpe oder von der Steigröhre der Druckpumpe eine Röhre nach einem Indikator oder Manometer leitet, welcher mittels eines biegsamen Diaphragmas oder auf sonstige Weise durch die Pulsationen der Flüssigkeit in Bewegung geseht, auf einem Zisserblatte

die Kraft und Angahl der Bulfationen anzeigt.

Fig. 1 stellt eine Methode, vorliegende Erfindung in Ausführung zu bringen, dar. c ist die Saugröhre einer Pumpe B; a eine biegsame oder feste Röhre, welche die Röhre c mit einem Manometer A verbindet. Die Röhre a ist mit einem Hahn b versehen, mit dessen Hülfe der Grad der Bewegung, welche dem Zeiger des Indisators bei jedem Kolbenhub mitgetheilt wird, vermehrt oder vermindert werden kann. Die relativen Bewegungen der Nadel oder des Zeigers zu verschiedenen Perioden bezeichnen die relativen Grade der Wirksamsteit, womit die Pumpe arbeitet. Die Borrichtung zeigt sich besonders nüglich bei den Speisepumpen der Dampfsessel. (Rep. of Patent-Invent. März 1859, S. 180.)

Janftes Kapitel.

Bon der Aufsuchung der unterirdischen Sewässer.

Die Aufsuchung unterirdischer Gewässer ift ein sehr mficheres Unternehmen und so manchen Täuschungen

unterworfen.

Am wenigsten läßt sich die Tiefe der Schicht im Boraus bestimmen, auf welcher eine Quelle liegt; ob fich gleich beim genauen Studium der Gebirgslagen noch ber genaueste Aufschluß in diefer Beziehung ergiebt. Man beobachtet die Begetation und den Wachsthum gewiffer Baume und Bafferpflangen. Benn biefe üppig auf einem Terrain wuchern, so nimmt man dieses für Beiden, welche die Gegenwart unterirdischer Waffer andeuten und durch ihre Ausdunstungen den Wachsthum dieser Pflanzen und Bäume erhöhen. So auch wenn man wahrend der Sommermonate auf Stellen grune= res, fraftigeres, frischeres Gras bemerkt. Deraleichen Borkommnisse — wenn sie zumal mehr isolirt sich fin= ben — find jedoch immer unsicher und können oft von gang oberflächlichen Umftanden herrühren, ohne eine Kolge von tiefer liegenden Quellen zu fein.

Bon den Bäumen, die man für Anzeigen von Quellen hält, find es vorzüglich: die Weiden, Eschen, Ellern. Bon dem Pflanzengeschlecht rechnet man, außer den verschiedenen Binsen- und Schilsarten, mehr als sechszig andere Pflanzen, von deren überwiegendem Bortommen man auf Anwesenheit von Quellen schließt;

fie hier anzuführen, wurde zu weitläufig sein.

Man darf indes solche Anzeigen nicht als sichere Führer betrachten. Sie können häufig von einer, der Oberfläche nahe liegenden Thon= oder Mergelschicht, oder sonst einer dichten Erdlage herrühren, die das Nezgenwasser und andere Feuchtigkeit benachbarter Punkte über sich sammelt und ziemlich die ganze Jahreszeit hindurch dem Boden einen gewissen Grad von Feuchtigkeit ertheilt. Im Vertrauen auf solche werden oft sehr unfruchtbare Untersuchungen und vergebliche Kosten verursacht.

Bir übergehen hier die Menge kunftlicher Forschungen durch Beobachtung häufiger Ausdunftung, Eingraben von Wolle, Pottasche 2c. — bis herab zu dem Gebrauch der Bunschelruthe, des Gehörs und Geruchs, und verweisen auf das geologische Studium der Schichten in einer Gebirgsformation, als das am wenigsten

trügerische Mittel, Quellen aufzusuchen.

In Bezug auf dieses Mittel, die unterirdischen Quellen zu erforschen, augert fich Patrin in folgender

Beise:

"Benn man sich in Betreff ber Aufsuchung von Quellen, die im Schofe der Erde verborgen sind, auf einem primitiven Boden befindet, der aus blatterigen Felsarten zusammengesett ift, so kann man sich fast versichert halten, überall wenigstens einige kleine Waf-

serstrahlen zu finden.

Befindet man sich in einer Gegend von sekundärer Formation, wo der Boden aus horizontalen Schichten besteht, so muß man sich entweder durch Untersuchung der tiessten Schluchten, oder mittels des Bergbohrers überzeugen, ob keine Thonschicht vorhanden sei. Entbeckt man eine solche, so kann man sicher sein, eine ganze Wassersläche in der ganzen Ausbreitung dieser Schicht anzutreffen.

Bare das Terrain kiefig ober fandig bis zur Tiefe ber gewöhnlichen gegrabenen Brunnen, fo murbe es ein vergebliches Bemühen fein, hier Waffer aufzusuchen."

Dieses ist das von Patrin angegebene Berfahren un Aufsuchung unterirdischer Quellen. Der Grund diese Regel ist solgender: Man kann von vornherein ansehmen, daß das Wasser der gegrabenen Brunnen und der Quellen vom Regenwasser herrührt, welches durch die Poren der Terrains und durch die Klüste in den felsen gesickert und dann durch die Wirfung der Schwere immer weiter in den Boden eingedrungen ist, dis es irsgend eine wasserbichte Schicht erreichte.

Untersuchen wir jest, auf welche Beise das Resgenwaffer in den Gebirgsformationen verschiedener Beschaffenheit, aus denen die Rinde der Erdfugel zusammengesetzt ift, eirkuliren kann. Wir betrachten bei dies

fer Untersuchung nach einander:

1) Die Urgebirge; 2) die Uebergangsgebirge; 3) die Formationen der Tertiär-Periode; 4) die Alluvials-Formationen und 5) die vulkanischen Gebirgsformationen, wobei wir auf dassenige noch ausmerksam machen, was in dieser Beziehung in dem Artikel "artesische Brunnen" enthalten ist.

1. Die Urgebirge.

Die Urgebirge oder die plutonischen und metamorphischen Gebirgsarten sind wenig und selten geschichtet; die Klüste und die Risse der granitischen Gesteine, welche jede Masse von der anliegenden Masse trennen, haben in der Regel wenig Breite, wenig Tiese und stehen selten mit einander in Berbindung. Hieraus solgt nun, daß die Regenwasser, welche in die Urgebirgssormationen eindringen, unterirdisch nur sehr beschränkte Strecken durchlausen. In dieser Cirkulation von geringer Ausbehnung beginnt und vollendet jede Wasserader ihren Lauf so zu sagen isolirt, ohne Bermischung, ohne Bereinigung mit den benachbarten Wasseradern, die in Berbindung mit einander ziemlich beträchtliche unterirdische Strömungen bilden könnten.

Die Erfahrung hat in der That gelehrt, daß man in den granitischen Formationen, die in der Regel sehr bergig sind, sehr zahlreiche, aber nicht sehr reichliche Quellen antrifft, und die von allen Seiten in geringer Entfernung von der obern Region, in welche die Infiltration der Regenwasser stattgefunden hat, zu Tage kommen.

In den Formationen dieser Art kann man also ziemlich darauf rechnen, überall wenigstens einige kleine Wasserabern anzutreffen, wenn man in vertikaler Richtung in den Boden eingeht, oder in denselben horizontale Stollen treibt.

2. Die Uebergangsgebirge.

Die sekundären Gebirgsarten oder die Uebergangs= gebirge bestehen aus abwechselnden Schichten von Mergel, von Ralt verschiedener Art, von buntem Sandftein. von Thon= und Sandlagern. Diese übrigens mächtigen und ziemlich horizontal in großer Ausdehnung überein= ander lagernden Schichten nehmen die Form unermeß= licher Baffins an, deren Ränder zerriffen und emporgehoben worden sind, so daß sie den horizontalen Theil ringgum mit bugeln ober Bergen einfaffen. emporgehobenen Ränder liegen entblößt an den Seiten der Sugel oder der Berge, gegen welche fie fich ftuten, und ihre Lage gestattet dem Regenwaffer, durch die Sandlager zu filtriren, um in den durchgängigen Schich= ten ununterbrochene Flussigkeitsflächen zu bilden. Infiltrationsmaffer, welche ben Gefeten der Schwere gehorchen, mussen sich nach den am tiefsten gelegenen Theilen mit um besto größerer Geschwindigkeit bewegen, je abschüssiger die Boschung ber emporgehobenen Schichten ist, und in ihre Bewegung den Sand, oder selbst schlecht zusammenhängende Theile der verschiedenen Sandfteine und der Gefteine, die fie berühren, mit hineinzieben. Auf diese Weise konnen die filtrirten Baffer nicht

versehlen: entweder durch successive Auflösungen der Felsarten, oder durch beständiges Fortschaffen des Sandes wischen den nicht durchgängigen Schichten große leere Raune herzustellen, die von unterirdischen Flüssen eingenommen werden. Diese unterirdischen Flüsse haben ihre Wassersange und ihren eigentlichen Ursprung an den Seiten der Berge und auf den Gipseln der hügel, wo die emporgehobenen Gebirgsschichten sich öffnen, um

das Regenwaffer aufzunehmen.

Im Uebergangegebirge vertheilen fich also die Infiltrationswaffer nicht in Abern, oder in fleinen Strablen, um in geringen Entfernungen von der Oberfläche des Bodens, der sie aufgenommen hat, nach auswärts ju entweichen, wie dieses im Urgebirge der Fall ift, sondern sie vereinigen sich unterirdisch, um Flusse und Bafferflächen zu bilden, welche tief in die Eingeweide ber Erde hinabsteigen, cirkuliren und fich in allen Richtungen in den weiten, durchgängigen Schichten ausbreiten und die leeren Räume ausfüllen, welche sich hier nach und nach gebildet haben. Diefe fluffigen Glächen, diese unterirdischen Klusse bestehen hauptsächlich in dem Trennungspunkte zweier aneinander liegender Kormatio-Die Schichten nun, welche die Uebergangsgebirge ausmachen, haben in der Regel eine sehr beträchtliche Sieraus folgt nun, daß die unterirdischen Mächtiakeit. Aluffigkeiteflächen durch sehr große Entfernungen von einander getrennt fein muffen, woraus fich erklart, wa= tum die natürlichen Quellen der fekundaren Gebirge= formationen so selten und dabei so ergiebig sind.

3. Die Formationen der Tertiärperiode.

Die tertiären Gebirgsformationen bestehen aus einer befrächtlichen Menge übereinander gelagerter Schichten. Unter diesen Schichten von verschiedener Beschaffenheit, welche überall nach einer konstanten Ordnung auf einander folgen, besinden sich in mehreren Etagen

burchgängige Schichten Sand, Sandstein u. f. w. Rugen wir nun hingu, daß die tertiaren Gebirgeformationen auch die Form von Beden annehmen, deren Ranber durch das Emporheben der Sugel, die ihnen als Grenzen dienen, zerriffen und aufgerichtet worden find: so ergiebt sich hieraus, daß diese Ränder sich an den Seiten und auf den Gipfeln der Bugel öffnen. Regenwaffer kann durch diefe Brüche in die durchgangigen Schichten eindringen, fie in allen Richtungen burchlaufen, den Sand und die schlecht zusammenhängenden Theile der durchgängigen Schichten in seiner Bewegung gegen die tiefsten Bunkte mit fortführen, dadurch leere Räume erzeugen und Flüsse zwischen den durchgängigen Schichten bilden. Es muffen also in den tertiaren Gebirgeformationen eben so viele Flussigkeitestächen vorhanden sein, als man hier verschiedene Etagen sandiger Schichten gahlen kann, welche auf undurchgangigen Schichten lagern.

Was also in den sekundaren Gebirgsformationen in Bezug auf die unterirdischen Wasser stattsindet, kommt auch in der tertiaren Gruppe vor, nur mit folgendem

Unterschiede in den beiden analogen Thatsachen:

Die Fluffigkeitoflachen find wenig zahlreich und folglich fehr machtig in den sekundaren Gebirgoformationen, weil nämlich hier die Schichten derselben eine ausgerordentliche Machtigkeit haben und nicht sehr häufig mit einander abwechseln.

Bei den Formationen der Tertiärgruppe haben die Schichten geringere Mächtigkeit und wechseln häufig mit einander ab. Die Flusigkeitsflächen sind folglich hier

zahlreicher und weniger mächtig.

Nach dem was wir hier gesagt haben, darf man also in der Regel im Schoffe der Uebergangsgebirge, wie auch in denjenigen der Tertiärgruppe eine um desto mächtigere Flüssigkeitössäche anzutressen erwarten, je mächtiger jede Sandschicht ist, welche man hier vorsindet.

4. Schwemmland.

Lose oder loder verbundene Gebirgsarten, durch altere oder neuere Ueberschwennungen oder durch Berswitterung entstanden, und Jähne und Anochen von Säugethieren der Bors oder Mitwelt, desgleichen höhere Pflanzen einschließend.

Man theilt die Formation

1) in alteres Schwemmland ober Dilus bium, und

2) in jungeres Schwemmland ober Allu=

vium.

Diese selten mit einander konsolidirten Gebirgssormationen bieten sich manchmal in schrägen und wellensstmigen Schichten dar, welche die Niederschläge anzeizen, die successiv von den Gewässern gebilder worden sind; aber in den gewöhnlichen Fällen bieten sie keine Spur von Schichtung dar und sind einer verworrenen Anhäufung von Kies ähnlich. Sie lagern gewöhnlich in den Thälern; aber man sindet sie auch auf hohen Plateaus, wo sie bald in horizontalen Schichten, bald in geneigten Schichten verbreitet sind und sich nach unten allen Unebenheiten der Gebirgssormationen, auf welzhen sie lagern, anschmiegen.

Da das Schwemmland schon wegen der Beschaffenheit der Materialien, aus denen es besteht, sehr durchgängig ist, so muß das Regenwasser in seiner ganzen Rächtigkeit durch dasselbe unbeschränkt filtriren können.

Kann man nach diesem nun erwarten, in diesen

Kormationen unterirdische Quellen zu finden?

1) Wenn diese Formationen sich in schrägen oder wellenförmigen Schichten darbieten, so sind sie durch die Gewässer abgeset worden, und können Läger, oder dunnere Streifen von Thon enthalten. Hiervon muß man sich überzeugen durch die Besichtigung der Vergsichluchten oder mittels des Erdbohrers. Ist eine Thonschicht vorhanden, so hält dieselbe die insiltrirten Wasser Schauplan. 45. Bd. 5. Aus.

auf, und man tann versichert fein, eine Bafferflache über bem Thone in feiner gangen Erstredung zu finden.

2) Wenn diese Gebirgssormationen keine Thonschicht enthalten, aber auf einer undurchgängigen Schicht
auflagern, so wird das Regenwasser die ganze Mächtigkeit der Alluvialformation durchdringen und von der
unterliegenden Gebirgssormation aufgehalten werden.
In diesem Falle kann man nur Wasser in der Liefe

dieser Gebirasformation finden.

3) Wenn die Schwemmformationen gar nicht geschichtet sind und nur eine verworrene Anhäufung von Ries und fortgeführten Rollkiefeln ohne Bermischung mit irgend einer Thonschicht von einiger Erstreckung bilden: wenn dieselben überdieß auf einer ihrer Natur nach durchgängigen, oder in ihrer gangen Mächtigkeit gerriffe nen und gerklüfteten Gebirgeart auflagern, fo bag fic zahlreiche Berwerfungen darbieten, wo die Infiltrationswaffer freien Durchgang finden: fo wird das Regenwasser, nachdem es durch die Schwemmformationen bis zu der darunter liegenden Gebirgsformation gedrungen ift, die Wege verfolgen, welche lettere ihr darbietet. und in verschiedenen Tiefen unterirdische Aluffigfeitoffachen bilden. In diesen Formationen wird man verge= bens in der Tiefe gewöhnlicher gegrabener Brunnen Wasser aufsuchen.

5. Trappgebirge oder vulfanische Gebirgsformationen.

Diese Gebirgsformationen, welche entweder durch vulkanische Ausbrüche ober durch Erdbeben, welche diese Ausbrüche gewöhnlich begleiten, tief erschüttert und durch einander geworfen worden sind, bieten keine regelmästige Schicht von einiger Erstreckung dar, sondern Alles ist hier verworren im Boden untereinander gemengt. Auch sind die natürlichen Brunnen in den Gebirgsformationen selten, welche ehedem durch die Bulkane verwüstet worden sind. Wenn einige unterirdische Quellen

in den wirklichen vulkanischen Gebirgsformationen vorkommen, so können es nur einige schwache Wasseradern sein, weil die Schichten, welche abwechselnd durchgängig und undurchgängig sind, und die nur allein mächtige Flussischischen veranlassen können, in diesen Formationen nicht existiren, wo Alles zertrummert und gewalt-

fam untereinander gemengt ift.

In solchen Gegenden hat die Kunst des Brunnenmeisters mit sehr großen Schwierigkeiten zu kämpsen;
der Geolog sindet sich getäuscht in seinen Boraussichten;
die Wissenschaft kann nicht bauen auf die Resultate sei=
ner Berechnungen, wenn es sich darum handelt, die
Lage unterirdischer Quellen in einem Boden zu bestimmen, wo Alles durch successive vulkanische Ausbrüche,
deren Schauplat er ehedem war, durch einander geworfen und überstürzt worden ist.

Aus dem Borausgeschickten muffen wir nun folgern, daß die Aufsuchung unterirdischer Quellen eine schwiezrige Kunst bildet, welche tiese Studien, großen Scharfssinn und viel Praxis erheischt; denn die wissenschaftlischen Theorien führen nicht immer direkt zum Ziele, wesgen der zahlreichen Zufälligkeiten des Terrains, die sich unter dem Boden sinden, und welche die Wissenschaft

nicht porberseben fann.

Allgemeine Beziehungen.

Im Allgemeinen sind folgende örtliche Beziehungen maßgebend bei Untersuchungen, welche sich auf das Borshandensein von unterirdischem Wasser beziehen.

1) Gebirgshöhen und mit ausgedehnten Balbern befette höhen find reicher an Wasser als Gbenen und

table Gebirgelander.

2) Die plutonischen Gesteine — Dolerit, Trachyt, Trapp, Bade 2c. — und wenig zerklüftete Sandsteine liefern in solchen Gegenden meist schon in geringer Tiefe Baffer. Kalksteine aller Art werden bei ihrer starken

auf, und man tann versichert fein, eine Bafferflache über bem Thone in feiner ganzen Erstredung zu finden.

2) Wenn biese Gebirgssormationen keine Thonschicht entbalten, aber auf einer undurchgängigen Schicht auflagern, so wird bas Regenwasser die ganze Rächtigkeit der Alluvialsormation durchdringen und von der unterliegenden Gebirgssormation aufgehalten werden. In diesem Falle kann man nur Wasser in der Tiese

diefer Gebirgeformation finden.

3) Benn die Schwemmformationen gar nicht geschichtet sind und nur eine verworrene Anhäufung von Kies und fortgeführten Rollkieseln ohne Bermischung mit irgend einer Thonschicht von einiger Erstreckung bilden; wenn dieselben überdieß auf einer ihrer Ratur nach durchgängigen, oder in ihrer ganzen Rächtigkeit zerrissenen und zerklüsteten Gebirgsart auflagern, so daß sich zahlreiche Berwerfungen darbieten, wo die Insiltrationswasser freien Durchgang sinden: so wird das Regenwasser, nachdem es durch die Schwemmsormationen bis zu der darunter liegenden Gebirgsformation gedrungen ist, die Wege versolgen, welche letztere ihr darbietet, und in verschiedenen Tiesen unterirdische Flüssigseitsstätzichen bilden. In diesen Formationen wird man vergebens in der Tiese gewöhnlicher gegrabener Brunnen Wasser aussuchen.

5. Trappgebirge oder vulfanische Gebirgsformationen.

Diese Gebirgsformationen, welche entweder durch vullanische Ausbrüche oder durch Erdbeben, welche diese Ausbrüche gewöhnlich begleiten, tief erschüttert und durch einander geworfen worden sind, bieten keine regelmästige Schicht von einiger Erstreckung dar, sondern Alles ist hier verworren im Boden untereinander gemengt. Auch sind die natürlichen Brunnen in den Gebirgsformationen selten, welche ehedem durch die Rulkane verwüstet worden sind. Wenn einige unterirdische Quellen

in den wirklichen vulkanischen Gebirgssormationen vorsommen, so können es nur einige schwache Wasseradern sein, weil die Schichten, welche abwechselnd durchgängig und undurchgängig sind, und die nur allein mächtige flussigteitsflächen veranlassen können, in diesen Formationen nicht existiren, wo Alles zertrummert und gewalt-

sam untereinander gemengt ist.

In solchen Gegenden hat die Kunst des Brunnenmeisters mit sehr großen Schwierigkeiten zu kämpsen; der Geolog sindet sich getäuscht in seinen Boraussichten; die Wissenschaft kann nicht dauen auf die Resultate sei= ner Berechnungen, wenn es sich darum handelt, die Lage unterirdischer Quellen in einem Boden zu bestim= men, wo Alles durch successive vulkanische Ausbrüche, deren Schauplatz er ehedem war, durch einander gewor= sen und überstürzt worden ist.

Aus dem Borausgeschickten muffen wir nun folgern, daß die Aufsuchung unterirdischer Quellen eine schwiezige Kunst bildet, welche tiefe Studien, großen Scharfssinn und viel Praxis erheischt; denn die wissenschaftlichen Theorien führen nicht immer direkt zum Ziele, wezen der zahlreichen Zufälligkeiten des Terrains, die sich unter dem Boden sinden, und welche die Wissenschaft

nicht porberseben kann.

Allgemeine Beziehungen.

Im Allgemeinen sind folgende örtliche Beziehungen maßgebend bei Untersuchungen, welche sich auf das Borsbandensein von unterirdischem Wasser beziehen.

1) Gebirgshöhen und mit ausgedehnten Balbern befette Soben find reicher an Waffer als Gbenen und

fable Gebirgelander.

2) Die plutonischen Gesteine — Dolerit, Trachyt, Trapp, Bace 2c. — und wenig zerklüstete Sandsteine liefern in solchen Gegenden meist schon in geringer Tiefe Basser. Kalksteine aller Urt werden bei ihrer starken

Zerklüftung in der Regel von den Tagewassern bis auf die Sohle durchsunken, so daß Quellen nur auf dieser, falls sie durch thonige oder mergelige Gesteinsschichten gebildet wird, ihren Ursprung nehmen können, daher in den Thalsohlen derselben oft sehr beträchtliche Quellen hervordrechen.

Bei Bohrversuchen erhält man aus denselben Gründen nicht leicht Springwasser, es wäre denn, daß das ganze Bohrloch mit Metallröhren ausgefüttert würde.

In losem Gestein und aufgeschwemmtem Lande erhält man in den Niederungen, namentlich wenn größere Flüsse oder Seen sie bewässern, in der Regel sehr bald Wasser, aber selten steigende Quellen; es ware denn, daß solche von Gebirgshöhen begrenzt würden, daß das Thal ein starkes Gefälle hätte oder daß in der Liefe durch Thonschichten oder sesten beträchtliche Wasseransammlungen stattsänden.

Wo plutonisches oder vulkanisches Gestein in die Flötzgebirge eindringt, da liefern die Begrenzungsstellen

beider Gefteine in der Regel Waffer.

3) Unter sonst gleichen Umständen liefern die geschichteten Steine in den Gegenden, gegen welche ihre Schichten geneigt sind, am ehesten Wasser und am sichersten erhält man solches, wenn in Gesenken und Thälern die umgebenden Gehänge sämmtlich gegen das Thal abfallen.

4) Am meisten Baffer liefern diejenigen Schichten,

wo zwei Formationen sich begrenzen.

5) Die tiefern Einschnitte der Thäler, Gesenke, Bekken, Schluchten bieten unter sonst gleichen Berhältnissen größere Wahrscheinlichkeit für Wasser, als Anhöhen und Berge 2c.

Sechstes Kapitel.

Arbeiten zu Aufdeckung einer Quelle.

In dem Folgenden geben wir eine allgemeine Uebersicht der Arbeiten, welche nöthig sind, um eine Quelle für einen Brunnen und dergleichen zu Tage zu fördern. Speciellere Anweisung, wie auch Beschreibung der dazu erforderlichen Werkzeuge, liefert das nächst folgende Kavitel "über Anlage artesischer Brunnen."

Bei jenen Arbeiten kommt es zunächst darauf an, bie größte Wassermenge zu Tage zu legen, die Grabunsen und Bauten mit Dekonomie und Solidität auszusführen, vielen Unfällen vorzubeugen und sie auszugleis

chen, wenn doch welche vorkommen follten.

Die verborgenen Quellen liegen in den verschiedenften Tiefen, von zwei bis zu einigen Hundert Metern; sehr selten findet man sie in einer geringeren Tiefe als 2 bis 3 Meter.

Jede Quelle, die man aus der Erde führt, muß wenig tief und in einem hinreichend erhöhten Niveau liegen, um dis zu dem beabsichtigten Punkte den nöthigen Fall zu haben; auch muß ihr Wassergehalt den Bedurfnissen der Haufer, welche sie versorgen soll, an-

gemeffen fein.

Benn der Lauf einer Quelle durch den Fuß zweier, sich an der Oberstäche des Bodens vereinigenden steilen Abhänge angezeigt wird, oder wenn sie in einer Felspalte fließt, die ihr keine Abweichung gestattet, so braucht man nur auf der Linie des Thalwegs eine runde, wie ein Brunnen gestaltete Höhlung von etwa 3 Meter im Durchmesser zu machen; liegt aber der Punkt, wo

man bas Brunnenlod anbringen will, in einer Ebene, und ift bas Terrain trummerartig, jo genügt biefe einfache Boblung nicht, weil in tiefem falle die Sauptquelle faft immer von einigen Rebenquellen begleitet ift, welche neben ihr in gleicher Tiefe und parallel mit ber pon ihr beschriebenen Linie fließen. Da es gewöhnlich barauf ankommt, Die größtmöglige Baffermenge ju erlangen, fo muß man quer burch bas Thal einen bem Bafferlaufe fenfrechten Durchschnitt graben, welcher etwa 2 Meter breit und hinreichend lang ift, um die meiften der Wasserfaden aufzufangen. Benn die Ebene schmal genug ift, um den Durchichnitt von einer Seite gur andern führen zu konnen, wenn fie z. B. nur 10 Meter breit ift, so muß der Durchschnitt fie gang durchschneiden, ohne inden in die feiten Gestein = oder Erdschichten der steilen Abhange einzudringen; man raumt alfo nur das Geschiebe fort, unter dem gewöhnlich die Quelle fließt.

Wenn es sich indessen um die Bersorgung einer zahlreichen Bevölferung handelt, die Ebene viel breiter ist, und man an dem Umfange des die Quelle productrenden Bedens sieht, daß sich in der Ebene keine austreichende Quelle sindet und daß die unterirdischen Gewässerstellte Faden bilden, so soll man dem Durchschnitte eine der Wassermenge, deren

man bedarf, entsprechende Lange geben.

Der Durchschnitt muß sich senkrecht über dem Bafsserlause befinden: man muß beim Graben eine fast senkrechte Richtung beobachten. Wenn die Seitenwände mit Einsturz drohen, so muß man sie mit Bretern stützen, welche das Erdreich zurückalten und durch gegen die entgegengesetzte Seite gestämmte Balken am Jurückweichen gehindert werden; auch lasse man die ausgegrabene Erde wenigstens 2 Meter weit vom Rande des Durchschnittes sortschaffen, damit ihr Gewicht nicht die Gesahr des Einsturzes vermehre. Man darf sich im Graben nicht mit der Tiese begnügen, wo das Wasser sichtbar wird; denn solange die Quelle sich auf dem Grunde

bes Durchschnitts von unten nach oben oder auch nur horizontal bewegt, wird sehr wahrscheinlich ein Theil ihrer Wasser im gewohnten Bette weiter fließen. Wan muß also so tief graben, bis die Hauptquelle und die segleitenden Wasseradern im Durchschnitt einen kleinen Fall von 2 bis 3 Centimetern machen; dann kann kin Theil der Quelle ungenutzt unten durchsließen.

Ift die Quelle ftark und wirkt die Wassermenge bei ber Fortsesung der Arbeit hinderlich, so grabe man, ftatt das Wasser mit Kübeln und Pumpen auszuschöpfen, tiefer abwärts einen Ginschnitt, welcher dazu dient, das Basser während des Grabens abzuleiten und später in

benselben die Leitungeröhren ju legen.

Man baue auf dem Boden des Durchschnitts und in seiner ganzen Länge eine 30 bis 40 Centimeter hohe, trodene, aus grob behauenen Steinen gemauerte Wasserleitung und bedecke dieselbe mit festen Steinplatten. Die Wasserleitung muß aus trodenem Mauerwerk bestehen, damit die Quellen überall frei eindringen können.

Rachdem die Wasserleitung fertig ist, muß man den Durchschnitt von den Steinplatten an bis zum Drittel oder zur Halfte seiner Tiefe hinauf mit Geschiebe und den übrigen Theil mit der ausgegrabenen Erde ausstüllen

Während man den Schutt und die Erde in den Durchschnitt einfüllt, muß man auf dem Punkte, wo alles Wasser zusammenkommt und wo es in die Wasser-leitung eindringt, ein Luftloch lassen, welches man aus der Erde herausbaut und mit einer Steinplatte bedeckt. Dieses Luftloch hat den Zweck, dem Wasser so viel Luft zuzusühren, als nöthig ist, um den Erguß desselben in die Köhren zu erleichtern; ohne diese Vorsichtsmaßregel dringt das Wasser nur stoßweise in den Brunnen ein und bleibt oft ganz aus. Dieses Luftloch dient auch noch dazu, das Wasser, welches bei starken Regengüssen nicht mehr in den Röhren Plat hat, zurückzudrängen.

Man kann weder auf dem Boden des Durchschnitts, noch vor der Mündung einer Quelle irgendwelchen Damm aufführen, um sie zum Steigen zu zwingen, ohne bağ man nich ber Gefahr aussent, fie gang ju verlieren; benn alle Dal, wenn man ten Ausgang einer Quelle persperrt, wird fie in ihr oberes Bett gurudgebrangt. und wenn nie ungludlicher Beife bort einen fleinen Ausmeg oder eine seitliche Spalte finden follte, so wird fie bieje nach und nach erweitern und nich endlich gang binein ergiegen; man raumt bas Sindernig fort, aber fie febrt

nicht zurück.

Sobald man sich überzeugt, daß die Quelle bin= reichend fark und bas Baffer gut ift, fo grabt man abwarte einen Durchschnitt, um dort die Rohren ju Der Durchschnitt und die Robren muffen am Ausgangspunfte dieselbe Tiefe, wie ber Brunnen, haben, an Tiefe abnemmen, je nachdem fie fich bavon entfernen, und auf 100 Meter wenigstens eine Reigung von 30 Centimetern haben. Die erfte Rohre, welche man auf bem Boden des Brunnens legt, muß mit einem vielmale durchlöcherten Saugbleche von Blei oder Rupfer versehen sein, welches das Wasser durchläßt und zu gleicher Zeit fremde Rörper verhindert, in die Röhren ein-Wenn die Röhrenleitung bis zur Oberfläche bes Bodens fortgeführt ift, so foll man fie in ihrem ferneren Berlaufe 60 Centimeter unter der Erdoberfläche anlegen; benn wenn die Röhren naber an ber Dberflache liegen, so wird das Wasser im Sommer warm, ja ungeniegbar, mahrend es im Winter gefriert, aufhort ju flieken und zuweilen die Röhren auseinandersprengt. Liegen dagegen die Höhren zu tief, fo ift ihre Erhaltung sehr koftspielig. Damit das Baffer hervorquellen konne, muß man ihm in dem Theile der Bafferleitung, welcher der Duelle oder der Wafferader junachft liegt, einen gezwungenen Kall geben, und deshalb find für diefen Theil die solidesten Röhren nöthig. Wenn es also die Reigung des Bodens erlaubt, richte man die Bafferleitung fo ein. daß der geneigte Theil derselben, in welchem das Baffer gewaltsam vorwärts gedrängt wird, so furg als möglich sei, um eine möglichst geringe Röhrenlange dem Drucke des Wassers auszusegen und die Rosten der Unterhaltung der Basserleitung auf ein Minimum zu beschränken. Ran vermeide so viel als möglich die zu schnellen Biesgungen, oder bereite sie wenigstens lange vor, um ihre Röglichkeit zu vermindern, und wenn die Wasserleitung einer Straße folgt; so führe man sie auch nicht unter den Bagengeleisen entlang, damit die Räder sie nicht eins drüden können.

Je nach der verschiedenen Tiese oder nach der Nähe vulkanischer Beeinflussung treten die Quellen bald als kalte, bald als heiße Quellen hervor und erzeugen, wenn sie mit auflöslichen Stoffen, Gasen, Salzen 2c. geschwängert sind, die verschiedenen Mineralquellen. Die Bestandtheile der letzteren stimmen daher in der Regel völlig mit denen in der Nähe anstehenden Gesteine überein; warme und heiße Quellen entspringen meist aus vulkanischen Gesteinen, Soolquellen aus den Schichsien der mittlern und untern Flößgebirge.

Siebentes Kapitel.

Bon den Leitungsröhren, zur Führung des Wassers nach den Verbrauchsstellen.

Wir werden in diesem Kapitel von der Substanz ber Leitungsröhren, von der Sicherung derselben gegen fwst, von der Richtung, oder der krummen Lage, von ber Dicke, dem Durchmesser und von der Wasserergiebigkit derselben sprechen.

1. Die Gubftang ber Leitungeröhren.

Bei Gemeinden, welche in der Lage sind, in ihrem Bezirke neue Wasserleitungen anzulegen, ist häusig die Wahl der Röhren, ob dieselben aus Eisen, Blei, Holz, gebranntem Thon oder aus Cement 2c. bestehen sollen, der Anlaß langer Berathungen. Der entscheidende Hauptpunkt dürste hierbei wohl die längere oder kürzere Haltbarkeit der Röhren sein; dabei aber nicht außer Acht gelassen werden, inwiesern dieß oder das andere Material Anlaß zu Berunreinigungen des Wassers durch außeglöste Theile giebt, welche beim Genuß oder bei techenischem Berbrauch nachtheilig und schällich sind.

Gufeiferne Röhren, die durch ihre unmittelbare Einlegung ine Erdreich und ihre Berührung mit demfelben vom Rofte verzehrt werden, haben neben diefem wesentlichen Mangel auch ben, daß fie fich durch Unsetzung von Eisenorndhydratknollen verengen und dadurch nach wenigen Jahren dem durchströmenden Waffer mertlichen Abbruch thun. Ginen entsprechenden Beweis bierfür liefert eine in Paris in den ersten gehn Jahren diefes Jahrhunderts mit eifernen Röhren gelegte Bafferleitung, die fich in der Art verengte, daß es gur Breisaufgabe geworden, wie die Orndhydratknollen entfernt werden fonnen, ohne die Robren ausbeben zu muffen. Es tonnte jedoch diese Frage nicht gelöft werden und man mußte, nach faum Bojahriger Dienftleiftung die bedeutende Leitung entfernen. hierbei bat fich weiter gezeigt, daß der Rost von außen schon so wesentliche Fortschritte gemacht hatte, daß, wenn auch der innere Bustand eine Erneuerung noch nicht gefordert hatte, schwerlich weitere 20 Jahre verfloffen waren, ehe wegen bes außern Roftes eine folche hatte eintreten muffen. Ge barf fomit angenommen werden, daß eiferne Leitungen eine Dauer von 60 bis 70 Jahren nicht überfteigen. Auch machen die gelöften Gifenornotheile die Wasche gelb und geben Gifenflede, welche die Gespinftfafer murbe macht.

Bleierne Röhren haben ohnehin ihren Ruf zu Brunnenleitungen längst verloren, da sich darin, bessonders wenn das Wasser nicht ganz rein ist, ein giftiger weißer Ueberzug (Bleiozyd) bildet; sie werden deshalb immer weniger angewendet. Der Zollcentner bleierner

Rohren berechnet sich übrigens ju 6 Thalern.

Bleierne Röhren mit innerer Berzinnung sind jedoch zu Wasserleitungen für häuslichen Gebrauch recht gut anzuwenden; auch theilen sie nicht, gleich den eisernen, dem zu leitenden Wasser Bestandtheile mit, welche insebesondere für die Wäsche, nachtheilig sind. Das Jollspfund solcher verzinnter Köhren kommt etwa 5 bis 10 Pfennige theurer zu stehen, als unverzinnte bleierne

Röhren.

Thonerne Röhren hat man in neuerer Zeit mittels ber hydraulischen Presse durch vielsährige Erprobung bei außergewöhnlichem Drucke widerständlicher gemacht, vorzausgesett, daß sie aus Fabriken hervorgehen, welchen bie absolut ersorderlichen kalkfreien Lehm= und Thonarten zur Berfügung stehen. Durch die Glasur, welche den Röhren gegeben wird, ist das Wasser steht in seiner frischen Klarheit und Reinheit ohne Beigeschmack, die Leitung mag so ausgedehnt sein, als sie will. Bei Ausgrabungen an verschiedenen Orten Würtembergs sinden sich thonerne Röhren aus den Römerzeiten, und es ist micht zu leugnen, daß die jeht fabricirt werdenden Röhren noch weit längerer Dauer fähig sind, als jene, da die Römer die jehige Fabrikationsmethode nicht kannten.

Benn nun die Kosten der eisernen Röhren um mehr als das Doppelte diejenigen der thönernen übersteigen, und diese, tief gelegt, nach Jahrhunderten dieselben Dienste thun, wie zur Zeit der Einlegung, so kann der Privatmann nur in seinem Interesse, noch mehr aber eine Gemeinde nur im Interesse der Steuerpstichtigen handeln, wenn den metallenen die thönernen und glasirten Wasserleitungsröhren vorgezogen werden, sofern nur die Leitung tief gelegt werden kann, daß sie der Frost nicht erreicht. Die hölzernen Leitungsröhren gewähren ben Bortheil, nicht theuer zu sein und einem starken Drucke zu understehen; da sie aber in wenig Jahren faulen und dann dem Wasser diesen Geschmack mittheilen, so muß man sie giemlich oft erneuern, und darin liegt der Grund, das sie sellten angewendet werden. Unter den Leitungstohnen dieser Art muß man so vorsichtig sein, diesenigen zu verwerten, welche Löcher, Anoten, Spalte oder Risse ugend einen Art baben. An den Afthoten pflegt das Manei giert gandent gu werden.

Won bem Burammenfich eber ber Berbinbung eineriner Robren.

Nach dem was beiere im T. Kapitel von den Leistungskilden im igende i wenden witt es angemessen dem einem dem einem konten dem einem dem einem dem einem ein

Nord leinem Geben underer ich feiner Form eine mit eine der mest med ber Harrena, woraus bie Mobilier in bestehen

Die einfachte Art der Westerlander Art der Westerlander in die der der Angeleiche in der der Angeleiche in der Angeleich

dentromung
the an den
the an den
the andere
the antenees
the antenander.
the first des

Jebes andere Metall, wie Kupfer 2c. ist zu den Buchsen

n weich. —

Eine andere Art von Berbindung zeigt Fig. 60a. Sierbei wird die Röhre A etwas konisch zugespiet, in bas konisch ausgeweitete Ende der zweiten Röhre B gestedt, mittels eiserner Reise b b besestigt und dann kalt verkittet.

Dieser Kitt besteht meistens aus Schöpstalg, welster mit Ziegelmehl in einem Mörser so lange bearbeitet wird, bis die Masse dem weichen Wachs ähnlich ist.

Eine andere Art des Zusammenstoßens geschieht, daß man beide Röhren A und B, Fig. 60b mit ihren konisch gespitzten Enden in ein rundes, den Röhren anpassendes bolgstüd C eintreibt und dann mit eisernen Reisen bindet.

b) Eiserne Röhren. Die gewöhnlichste Berbinbung wird bewirkt, daß man beide Röhren A und B, Fig. 60c, welche mit vortretenden Flanschen a a verschen sind, mittels Schraubenbolzen b b zusammenzicht, nachbem zwischen die Flanschen ein Ring c von dickem Leder in Kitt gelegt worden. Anstatt des Leders ist Kautschuk sehr vortheilhaft dazu zu verwenden.

In Fig. 60d sieht man die beiden Röhrenenden A und B mittels der Schraube a und der die Flansche der einen Röhre umfassenden Mutter zusammengezogen.

Noch eine andere Berbindungsart der Röhren A und B zeigt Fig. 60e. Hier werden beide Röhren — das doppeltkonische Messingstück a zwischen sich sassend — mittels der Schrauben b zusammengezogen. Dabei ist allerdings auf den Nachtheil Rücksicht zu nehmen, der durch Berengerung des Durchstusses bei a entstehen kann. —

Auch werden die eisernen Röhrenstücke an dem einen Ende mit angegossenem, 2 bis 3 Zoll langem hohlem Kopf angesertigt, dessen innere Weite dem äußeren Durchmesser der einzuschiebenden zweiten Röhre gleich ift. Dergleichen Stöße sind stets gut in Kitt zu legen.

c) Thonerne Robren werden am öftersten, wie die lettbeschriebenen eisernen, mit Köpfen geformt und in Kitt geseth; ebenso die steinernen, seltener mit konisch gebildeten Enden versehen, die man durch Drehen in 'emander reibt und gut verkittet.

Ritte.

Bei Bafferleitungen, Reservoirs u. dergl. ist ein guter Kitt unentbebrlich. Sie sind ihrer Ratur nach entweber heiße oder kalte, je nachdem der Gegenstand es erfordert. Bon ber großen Wenge der Mischungen, die zu Kitten vorgeschlagen worden sind, können wir hier nur einige mittheilen, welche am meisten charafte-

ristisch sind.

3m Allgemeinen verlangt man von einem auten Ritt, bag er fich felbit vollkommen fest und untrennbar mit ten ju verbindenden Oberflachen vereinigt und an fich foviel Bufammenhang erlangt und trennenden Gin= mirfungen widersteht, wie die durch ibn verbundenen Rörper felbft. Dabei ift ju beachten, daß die jusammen ju tittenden Flachen gut aufeinander paffen, damit bie Rittlage möglichft bunn werbe. Bo es thunlich, balt man die Glächen bis jum völligen Erharten bes Rittes durch Breffen jusammen. In frugen treibt man ben Ritt mit einem Dammer und ftumpfen Stopfmeifel ein. Se nach ber Eigenschaft bes Rittes find jedesmal bie Rlachen mit Baffer oder mit Leinol angunegen, bevor man ben Ritt aufträgt. Bei warmen Ritten munen Die Berührungeflachen ber Gegenstande ftete erwarmt merden.

1) Zu beißem Kitt zerläßt man Bed, Rindstalg über gelindem zeuer zu gleichen Gewichtstbeilen und sest ein gleiches Gewicht an gestebtem Mehl von gut gebrannten Ziegeln zu, welches man mit der geschmolze= nen Rasse rüchtig zusammenstete und beiß auf die voll=

fommen trodenen Stellen ftreicht.

2) Bolus, seinen Sand, Glas, Eisenschladen werden in einem Mörser sein gepulvert, und dann mit ebensoviel als die Mischung beträgt, klargesiebtem Ziegelmehl gemengt. Man schmilzt hierauf das Doppelte des Gemenges Pech in einem eisernen Kessel und rührt soviel Leinol zu, die die zergangene Masse sich sadenartig zieht. Zum Erharten schüttet man es dann in Wasser. Beim Gebrauch werden die Stücke zerschlagen, von neuem geschmolzen und heiß in die angewärmten Fugen getrieben.

3) Um Eisen mit Eisen zusammenzukittten, empfiehlt sich auch folgende Mischung: 60 Theile gepulverte Drehspäne von Gußeisen mengt man mit 2 Theilen Salmiak und 1 Theil Schwesel, setzt dann soviel Wasser zu, daß ein steifer Brei entsteht, und drückt diesen rasch und kräftig in die Fugen ein. Die Masse erwärmt sich unter Entwicklung von Schweselwasserstoff von selbst und

wird fest. —

4) Zu Harzstitten bei größeren Arbeiten verwendet man weißes Harz, Galipot, Kolophon, schwarzes Pech, Asphalt und sett, der Sprödigkeit zu begegnen, dicken Terpentin oder besser Leinölstruiß in geringer Wenge zu, und siebt, um das Springen und Reißen zu vermeiden und mehr Konsistenz zu igeben, auf die geschmolzene Rasse Pulver von zerfallenem Kalt, Gyps, Ziegelmehl nehst seinem Sand ze. unter sleißigem Rühren zu. Solche Kitte eignen sich zum Auskitten der Fugen von Basserbehältern, Terrassen u. s. w.

5) Zu Brunnenkitt nehme man 12 Pfund harz, 2 Pfund Rindstalg und mische dazu in dem Berhältniß von 2 Theilen gestößenes Glas, 2 Theilen Schwefel und 4 Theilen Ziegelmehl. Das klargestoßene Gemenge lasse man in einem eisernen Kessel zergehen und setze dann unter Umrühren 1 Maß Leinöl zu. Die nöthige Konsiskenz wird durch den Zusat der obigen Berhältnistheile

bemeffen.

Die hölzernen Basserleitungeröhren werden (nach dem Kunst: und Gewerbeblatt für das Königreich Bayern 1854, S. 735) ungleich dauerhafter, wenn sie in dazu

referrure Fruger, derm Größe dem Bedarf der Röbren manntoffen fein nuch beimt und dann mit bunn geublimmen ihre fie überterfin verden das die dumme Auffirmen uben die honren subinmemanne Est wird dedung des Aufformann des des de die bemitigen und dem frühern harderren bereitige.

firs thatime fied van is das den der Konfersommer aucher und bermittlichen der der dem mehr auch der das dem bermittung beränden frühren keine fracien Trude tussanden de lad de dem til die gewehren met hinden fir die gewehren dem Jan auferfamen und der immen hinden find fie desante bersten mehr im de der dem find fie desante bersten mehren und der immen hinden find fie desante bersten mehren und der mehre deutgentien mehr tilberen find gewehren und der dem find fie desante bersten mehren und der der dem de deutgen zu mansbertreten find

Benn mur die beiefüllte um danzus Alberen gu mannen nam befahren Uer beem de das man dabei einer des Tarfer Elementenaft den auf † des angemenderen dates da benanfminaren ift.

Zie bediebn folden zu der denten Gelsterfichtendungen weimen wich auf lede Weife Gindels zu ibun, fragen folge.

Es in der Berkume genoum, der heeriefel dadurch zu verwertem des viene de heerstellen wir eines Art verwerten zugeveren vollen der mit Ter Greimder ille dem Jerem gemen met munde. Des Umspreim dem der Lage und wird mente Klamfolde desen.

Zert wenig Jaaren verweide, indin den Ceis mart in Westernachten Geschieden Geschieden Geschieden der Robertschaft der Stade gebot der Geschieden der Geschieden der Geschieden Geschieden

eine Berbindungsfugen, benn das Gießen derfelben schreitet beständig fort, so daß die ganze Leitung endlich aus einer einzigen Röhre besteht, mit ihren Nebenzweigen, die aus dem Hauptstamme entspringen, ohne irgend eine

Trennung der Kontinuität darzubieten.

Diese Röhren gewähren den Vortheil: 1) daß sie sich nicht orgbiren, wie es bei den Metallröhren der Fall ist; 2) daß sie nicht faulen, welcher lebelstand bei den hölzernen Röhren, zumal wenn sie nicht getheert sind, unvermeidlich ist; 3) daß sie vollkommen kalibrirt sind, gleich dem hölzernen Kern, um welchen herum sie gezossen worden sind. Außerdem haben die innern Wandungen keine Rauhigkeiten; denn wenn man einen gut polirten hölzernen Cylinder anwendet, so formen sich diese Röhren ganz genau nach diesem cylindrischen Kern und bieten dieselbe Politur, wie letzterer, dar.

Bu biesen Bortheilen ist noch hinzuzufügen, daß bieser gegossene Cement in kurzer Zeit sehr hart wird und eine große Widerstandskraft eilangt. Uebrigens kann man diesen Röhren jede beliebige Stärke geben und ist dadurch in den Stand geset, ihnen die Widersstandskraft zu verleihen, die der verschiedenartige Druck

erheischt, den fie auszuhalten haben.

In Erfurt laffen die Gebrüder Borne bergleichen Leitungsröhren aus Cement ausführen, die fich fehr gut erwiesen haben. Das Berfahren, welches fie dabei an-

menden, ift folgendes:

Der Graben, in welchen die Röhren gelegt werden sollen, wird 3 Fuß tief und 18 Joll breit gemacht. Ansenommen, man verlangt Röhren von 2 Joll Bohrung und 2 Joll Wandstärke, so ergiebt dieß 6 Joll im Quasbrat. Es ist nun an Werkzeugen weiter nichts erforderslich, als vier Bretchen von 6 Fuß Länge und 6 Joll Breite, ein hölzerner Kern von 6 Fuß Länge und einer Stärke nach Maßgabe der Bohrung, zwei kleine Bretzchen von 6 Joll im Quadrat und in der Mitte mit einem Loche von der Dicke des Kerns. In den Graben Schauplaß, 45. Bb. 5. Aug.

ftellt man zwei der 6 Fuß langen Bretchen 6 3oll weit auseinander auf, außerlich mit Steinen ober anbern Gegenständen geftütt; damit diese Bretchen nicht nach innen fallen, flemmt man zwei Studchen Solg baamifchen; die beiden Enden diefes fleinen holgernen Ranals werden mit den beiden Bretchen von 6 30ll im Quadrat verfest, auf den Boden fommt nichts; man forge nur bafur, bag er gleichmäßig und einigermagen fest ift. In diesen Kanal wird der Kern gebracht, so daß er in die beiden Bretchen am Ende eingreift. Run wird rafch Cement, halb mit Sand vermengt, angemacht, aber nicht zu bunn, fondern wie gewöhnlicher Mauerfalt. Der Sand muß von Erdtheilen frei, nöthigen Falles gewaschen und in ziemlich trodenem Zustande fein. Gement und Sand werden zusammengeschüttet und fehr innig vermengt, worauf bas Gange mit bem vierten Theile seines Gewichts Baffer übergoffen und fleißig fo lange burcheinander gemengt wird, bie fich teine Klumpchen mehr zeigen und die Maffe fast wieder troden erscheint; bann fest man mehr Baffer unter fleißigem Umrühren bingu, und zwar so viel, bis die Maffe die gehörige Konfiftenz bat. Das nöthige Baffer mit einem Male jugusegen, ift durchaus fehlerhaft. Dit diesem Cement nun wird der fleine Kanal um den Kern berum etwa zur Salfte voll und mittels der Mauerkelle vorsichtig nach unten gestopft, damit die Röhren feine faliche Stelle befommen. Rachdem man nun einige Minuten gewartet hat, breht man den Kern durch langfames Binden heraus, und die Rohre ift fertig, fo daß nach einigen Stunden fogar wieder jugefchüttet merben fann.

Jest kommt es zur zweiten Röhre, wozu das zweite Paar Bretchen eben so, wie oben beschrieben, benutzt wird. Die Bretchen an der ersten Röhre läßt man sitzen, bis die zweite sertig ist; man schlägt dann mit einem kleinen hammer an jene Bretchen von innen nach außen, wobei sie sich leicht ablösen. Bei der zweiten und allen ferneren Röhren sällt das eine kleine Bretchen von

6 Boll im Quadrat weg, indem es durch die fertig ge= wordene Röhre erfest wird. Der fiern wird nun fo angelegt, daß er & bis 1 Soll in bie fertige Ruhre greift; bann wird auf gleiche Weise, wie bei der ersten Röhre. versahren; der Cement bewirft die innigste Berbindung. so daß bei Taufenden von Fußen kein Unterschied zu bemerten ist und die ganze fertige Anlage als ein einziges

gleichartiges Rohr erscheint.

Soll die Fahrt Schlösser haben, so wird ein 6 Zoll langer Spund von Solz in der Mitte einer zu machen= ben Röhre auf ben Kern gesetzt und der Cement darum gearbeitet. Ift die Röhre einigermaßen troden, fo löft nd der Spund durch einige leise Schläge ab, und es ericheint ein ganz glattes, regelmäßiges Loch, welches dann mit einem ähnlich zugehauenen Ziegelsteine und etwas Cement geschlossen wird. Auf gleiche Weise werden Windpfeifen aufgesett.

Kürzlich ließ ein Gartenbesitzer eirea 130 Fuß Röhren legen, mas einer der Arbeiter der Gebruder Borne mit einem Sandlanger in 24 Tagen, excl. des Graben=

auswerfens, bewerkstelligte.

Um gang ficher zu fein, dag der untere Theil der Röhren fehlerfrei wird, kann man nach Aufstellung des Kanals, bevor man den Kern anlegt, eine Quantität Cement hineinschütten und gleichmäßig vertheilen, so daß der Kanal halbvoll ist; dann erft nimmt man den Kern jur Hand und drückt ihn in die Cementlage ein, wobei man ihn in seine gehörige Lage bringt; sehr zu beachten ift aber dabei, daß sich an dem einen Ende des Kerns, welches in die Röhre greift, nicht etwas Cementmaffe ansest, weil sich diese in der Röhre abseten und eine Berftopfung in derselben veranlassen konnte.

Die Rosten der Cementröhren sind geringer, als die

aller andern.

Nach Ersahrungen kann ein geübter Arbeiter nebst einem Sandlanger gegen 130 laufende Fuß Röhren in 21 Tagen, excl. Grabenauswerfens, legen.

Die Roften find:

100 fing, gogilebrige Repret von 2 Zoll Wantstätfe, 2

Mann auf 2 Tage à 15 Sar. 2 Thir. - Sgr. - Pfg. 131 on Gement à 25 Egr. 11 ,, 7 ,, 6 ,,

grenk fink Nobre ema 15 30::::51

1 Aufre Sant à 19 A.A. — .. 10 " — " com haite de Comente 11: 11:11

Grabenskii 💢 🐉 🖰 Bad Tutbon

the state of the s

water at 123 Sec. 1 ., 3 ,, eserann matten if Ena. 18 Sgr. 9 Pfg.

welches in bie ein geringer if, ale iede andere Röhrente leng led lein lebegibner Dauer nerfreide.

Gonor jobig bien au mun auf las Berfaufe-

March Special Company

Daniel Eineichen weiter vom bladen. De fie wegen De geboren Belieben in bedeuten man ink Gewicht

n de Be is So genome auf be jangeren Liegen en eine eine Gereiten der eine eine Gereiten Generalen generen gestellte der eine Gereiten gestellte der eine Gereiten gestellte der eine Gereiten gestellte the county and to but Dranger man me Bruch police miles

in generale bei Berrichtung wie nut bos Legen to go with a man confer of the the aut the Britt ide

things to be a given as a temporal til

when he down to be the three win Light Engine Trees and the continuous of the second of the second with the continuous second of the secon ne raped a freshing and been norman. Eine bergeneral Jeder ge a de Lagre Schollage nie Seben ,.

2. Machherson's Apparat zum Berhindern des Berfprengens von Wasserleitungsröhren burch ben Frost.

Um Wasserleitungen vor den nachtheiligen Wirkungen des Frostes, namentlich vor dem Zersprengen durch das Gefrieren des Wassers zu bewahren, hat man dereits zahlreiche Mittel vorgeschlagen. So hat man Röhren, welche nicht tief in den Boden eingesenkt sind, mit einer Hülle von Kohle, Stroh, Hansseleiten und andern schlechten Wärmeleitern umgeben; bei starken Frösten helfen jedoch diese Borkehrungen wenig. Ferner hat man rorgeschlagen, die Ablaßhähne theilweise offen zu lassen, was aber erstens sehr unbequem ist und zweitens den Rachtheil von Wasserverlusten mit sich bringt. Endlich hat man die Nöhrenleitungen in die Mauern eingelassen, was aber oft das Zerspringen der letzteren zur Folge

gehabt hat u. s. w.

Macpherson halt es fur das einzige Mittel, gum vorliegenden Swede ju gelangen, daß man die Waffervertheilungeröhren mit Sulfe eines jelbstthätigen Apparates sich entleeren läßt, sobald die Temperatur unter einen gewiffen Grad herabfinkt, bei welchem das Ginfrieren der Röhren zu besorgen fteht. Bunachst bachte ber Berfaffer an einen Apparat, welcher auf dem Brintipe des Thermometers beruht; feine Konstruktion jedoch und seine Anwendung brachten mehre sehr ernste Uebel= ftande mit fich, welche Berrn Macpherson zwangen, biefe Konstruktion zu verlassen. Dasselbe Schickfal erfuhr eine von David Brewfter herrührende Idee, die Ausbehnung von Metallstangen, wie bei Pyrometern, zum fraglichen Zwecke zu verwenden. Schließlich ift der Ver= faffer bei der Idee sichen geblieben, die Einrichtung eines Apparates auf die Bolumenvermehrung, welche das Waffer beim Nebergange zu Gis erfährt, zu gründen und folgendermaßen zu treffen:

Ein kupfernes Rohr von geeigneter Weite, in bessen Innerem sich ein Kolben befindet, wird mit Wasser gefüllt und an derjenigen Stelle befestigt, wo fich bas bleierne Leitungerohr an die Bertheilungeröhre anschließt. Da die Barmeleitungefähigfeit des Rupfers größer ift, als diejenige des Bleies, fo wird das Baffer im Rupferrobre früher gefrieren, als im Bleirohre, und in Folge der Bolumenvermehrung des Baffere beim Gefrieren den Rolben in die Sobe treiben; dabei wird der das Bleirohr fpeifende Sahn geschloffen, mahrend das Bajfer in der bleiernen Leitung noch fluffig ift. Nach gleichem Grundfate murde bas in dem Rupferrobre enthaltene Baffer eher in den fluffigen Buftand gurudfebren, wenn die Temperatur wieder fteigt; jedoch wurde hierbei nicht mit Sicherheit erwartet werden konnen, daß der Rolben in feine anfängliche Stellung gurudfinke und den erwähnten Sahn wieder öffne, wozu noch der bedeutende Kolben= und namentlich Sahnreibungswider= stand fame. Da überdieß der Hauptzweck des Apparates ber ift, das Bertheilungsrohr in dem Augenblicke ju entleeren, wo die Berbindung mit den 3meigröhren unterbrochen wird, fo mußte man zwei Sabne anwenden. für jede der genannten Funktionen einen.

Um diesem Uebelftande auszuweichen, hat es ber Berfaffer vorgezogen, ein doppeltwirkendes Bentil von der in Fig. 2 erläuternden Einrichtung anzuwenden. Darin bezeichnet A das von der Sauptleitung berfommende Zweigrohr, welches sich über dem doppelt= wirfenden Bentile B umbiegt; C das nach dem ju fpeifenden Refervoir auffteigende Bertheilungerobr; D bas gur Entleerung bes letteren bienende Ablagrobr; E ein fleines tupfernes, eine bestimmte Quantitat Baffer enthaltendes Rohr, welches auf einem zwischen A und D angebrachten Bogenftude ruht; der Monchefolben F ift genau in bas Rohr E eingepaßt und wirft bireft und in Uebereinstimmung mit bem Bentile B auf das Leitungerohr; O ein Windfeffel. Sobald der Froft das im Robre E enthaltene Baffer jum Gefrieren bringt, fo wird der Rolben in Folge der dabei ftattfindenden Bolumenvergrößerung in die Sohe getrieben, bas Bentil B

von seinem unteren Site gehoben und gegen die Mündung des Rohres A mit großer Kraft angedrückt. Das
Rohr C wird somit außer Verbindung mit dem Rohre A
geset, und das in C enthaltene Wasser sließt durch D ab.
Sobald das Eis in E wieder zum Schmelzen gelangt,
össnet der Druck des im Rohre A stehenden Wassers das
Bentil, treibt dabei den Kolben F nieder, das Ventil B
sett sich aus seinen untern Sitz und das Wasser sliegt,
wie vor dem Froste, wieder nach dem Reservoir in die höhe. Das Bentil ist an der tiessten Stelle des Berscheilungsrohres C anzubringen, sei es in einem Keller,
hose oder dergleichen. (Le Technologiste 1853, Janv.,
p. 212.)

3. Lage ber Röhrenftrecen.

Um nicht der Ausgiedigkeit der Leitungsröhren entsgegenzuwirken, muß man bei der Legung derselben die schroffen Richtungsveränderungen vermeiden, wenn es 3. B. gilt, Winkel zu bilden und dadurch um die Eden der Strafen herumzukommen.

Der Widerstand, den das Wasser bei seiner Bewegung in den Leitungsröhren erfährt, ist um desto merklicher, je spitzer der Winkel bei solchen Gelegenheiten wird. Uebrigens ist dieser Widerstand noch weit größer, wenn die beiden Schenkel des Knies gerade sind und sich in einem scharsen Winkel tressen, als wenn sie an

ber Stelle des Anies eine Arummung bilden.

Die Resultate, welche Dubuat in seinen zahlreichen Untersuchungen über das Gesetz und die Messung des Biderstandes der Kniee, serner Venturi und Bossut in ihren Bersuchen, welche sie über den Aussluß des Bassers anstellten, gesunden haben, liesern den Beweis, daß es Nachtheil bringe, scharfe Winkel anzuwenden, und daß man diesen Nachtheil vermeidet, oder wenigstens beträchtlich schwächt, wenn man gut abgerundete Kniee anwendet; um also die Ausslußgeschwindigkeit der flüssigen Rasse und folglich die Ausgrebigkeit der Brunnen nicht

4

zu vermindern, muß man die Leitungsröhren so anordenen, daß schroffe Beränderungen der Richtung vermieden werden, so daß jedes Mal, wenn es sich darum handelt, eine Röhre von der geraden Linie abweichen zu lassen, man diese Abweichung nach und nach bewerkstelligt und ein abgerundetes Knie bildet, indem man der Krümmung einen etwas großen Bogen giebt, um die schroffen Rückwirkungen zu vermeiden, welche so nachtheilige Wirfungen hervorbringen und die Geschwindigkeit des Wasserausstusses vermindern.

Wenn mehrere Röhren zusammenstoßen, so mussen alle plögliche Berengungen vermieden werden, weil daburch eine Kontraktion entsteht, wodurch die Wassermenge vermindert wird. Dagegen kann bei dem Eintritt des Wassers in die Röhren die nöthige Erweiterung nach der Gestalt des zusammengezogenen Strahls, und in gewissen Fällen eine Erweiterung der Ausslußöffnung angebracht werden, wodurch eine Bermehrung der

Wassermenge bewirft wird.

Benn eine Röhrenleitung steigt und dann wieder abfällt, so sammelt sich leicht im Scheitel der Söhe Luft an, welche hindernd auf den Durchfluß des Wassers einwirkt. Daher bringt man an den höchsten Stellen kleine senkrechte Luftröhren, sogenannte Windstöcke (ventouses) an, durch welche die Luft entweichen kann, ohne daß Wasser versoren geht.

In den tiefsten Stellen der Leitung sammeln sich dagegen leicht Schlamm und andere Unreinigkeiten, dasher man daselbst — oder bei langen Röhrenleitungen etwa alle 25 Ruthen — vierectige Kästen, Wechsclshäuschen (regards) anbringt, worin die Unreinigkeit sich

absett.

4. Die Dice ber Leitungeröhren.

Man giebt den Leitungeröhren eine Dide, welche der Wassermasse oder dem höchsten Drucke entspricht, den sie auszuhalten haben können. Die Belastung ober ber höchste Druck sindet in den Leitungsröhren statt, wenn sie ganz voll sind und die Bewegung des Wassers in denselben gehemmt ist. Sie hat zum Maße in jedem Elemente der Leitungsröhre das Gewicht einer Wassersäule, welche zur Basis dieses Element der Oberstäche der Leitungsröhre und zur Länge den vertikalen Abstand von diesem Elemente bis zum oberen Wasserspiegel in dem Behälter hat, welcher die Leitungsröhre speist.

Die Leitungeröhren muffen eine Dide haben, welche fie in den Stand sett, nicht allein diesem höchsten Drude, sondern auch noch den hydraulischen Widerstößen zu widerstehen, die sie emfangen, wenn man den Lauf des Wassers durch das Schließen eines Hahnes

plötlich hemmt.

Vei den gußeisernen Nöhren, die am häufigsten zu Leitungsröhren angewendet werden, muß man der Reduktion der Stärke Rechnung tragen, welche mit der Zeit durch die Wirkung des Rostes sich einstellt. Uebrigens schließt das Gußeisen Blasen ein, welche immer die wirkliche Stärke in den Theilen, wo sie sich befinden, sehr vermindern.

Nach Gru. d'Aubuiffon beträgt die konstante Dide, welche man allen gußeisernen Leitungeröhren geben muß, 1 Centimeter, welcher man noch eine andere hinzufügt, die im Berhältnisse zur Wassermasse und zum

Durchmesser steht.

In der Praxis gicht man den gußeisernen Leitungsröhren, welche 4 Zoll oder 0,10836 Meter Durchmeiser haben, 4 Etnien oder 0,00904 Meter Dicke; 5 Linien oder 0,01130 Meter Dicke denen, deren Durchmesser 6 Zoll oder 0,16254 Meter hat; die Dicke von 6 Linien oder 0,01356 Meter giebt man solchen von 8 Zoll oder 0,21672 Meter Durchmesser u. s. w., indem man successiv um 1 Linie oder 0,00226 Meter die Dicke für jede Zunahme von 2 Zoll oder 0,05418 Meter im Durchmesser vermehrt.

Man giebt den hölzernen Röhren, nachdem man die Rinde und den Splint abgenommen hat, wenigstens

3 bis 4 Centimeter Dicke.

Die Röhren aus Steinzeug, welche ein Kaliber von 5 bis 16 Centimeter besitzen, erhalten eine Dice pon 13 bis 15 Millimeter. Diese Röhren sind im Stande, eine Bafferlaft von 8 Meter Sohe zu tragen, ohne zu zerbrechen.

Bas nun bie bleiernen Röhren anlangt, so wendet man fie bochftens nur für fehr turze Streden an, weil fie fehr koftspielig sind. Die gewöhnlichen bleiernen Röhren haben 13 Boll oder 4 Centimeter Durchmeffer und 1 Linie oder 0,00226 Meter Dice.

Obaleich die Dicke der Leitungsröhren von Herrn b'Aubuiffon und durch die Bragis bestimmt worden ift, muß man doch die Borficht anwenden, die Leitungs= röhren gegen jede Bufälligkeit ficher zu ftellen, d. b., man muß die Röhren, welche man anwenden will, einer vorgangigen Brobe unterwerfen. Für biefen 3med läßt man sie eine weit stärkere Ladung ertragen, als diejenige ift, die bei ihnen unter gewöhnlichen Umftanden vortom= men kann.

Eine Brüfung dieser Art ist für jeden besondern Kall leicht anzustellen und zwar auf folgende Beise:

Wenn die Röhren ineinander gefügt und von einem Ende der Leitung bis jum andern mit einander perbunden find, darf man den Graben nicht zuwerfen, in welchem die Röhren liegen, ehe man fich von der Wirkung bes Drudes überzeugt hat. Man läßt zuerft das Bafser eintreten, alsdann verschließt man die Ausgangs= mundung, damit die verschiedenen Elemente der Rohren den Drud erfahren, welcher der Sohe des obern Behalters autommt. Diefer Druck übersteigt nun um Bieles benjenigen, welchen die Leitungeröhre zu ertragen hat, wenn fich das Baffer in freier Bewegung befindet.

Benn die Röhren diesem Drude mahrend einiger Tage widerstehen, so hat man in dieser Probe eine Bürgschaft gegen die Möglichkeiten der Zerreißung unter allen Umständen, wo die Last geringer ist und wenn folglich das Wasser frei in der Leitungeröhre cirkulirt.

5. Durchmeffer, Waffermaffe u. f. w., welche die Leitungsröhren liefern.

Indem wir annehmen, daß die Bewegung des Wassers in seiner ganzen Länge gleichsörmig sei, wollen wir, nach Francoeur, eine Formel geben, um die Aussstußgeschwindigkeit nach den gegebenen Bedingungen zu bestimmen, unter welchen die Leitung steht. Diese Formel, welche für die Brazis ausreicht, ist sehr wichtig, weil die Wasserausgiebigkeit die Folge der Bestimmung der Geschwindigkeit ist. Und wenn man die Geschwinzbigkeit des Wassers in der Leitung kennt, so kennt man in der That die Länge des stüssigen Cylinders, welcher in einer Sekunde durch die Mündung passirt ist. Multiplicirt man diese Länge mit der Oberstäche der Mündung des Durchschnitts, so hat man die Wasserausgiebigkeit oder das Bolumen Wasser, welches in einer Sekunde ausgestossen ist.

Aber wir geben noch außerdem — immer nach hrn. Francoeur — eine Formel für die Wasserausgiebigkeit oder das Wasservolumen, welches in einer Sekunde sich ergossen dat, ausgedrückt in Kubikmetern oder Unterab-

theilungen des Rubitmeters.

Nachstehende ist die Formel in Bezug auf die Gesichwindigkeit:

$$V = 26,79^2 \times (D \text{ m}) \dots (1).$$

In dieser Formel ist V die konstante Geschwindigkeit des Wassers in seiner Leitung und an seinem Ausflusse, oder der durchlausene Raum von jedem kleinsten Flüssigkeitstheilchen in einer Sekunde; D ist der Durchmesser der Leitungsröhre; m ist eine veränderliche Quantitat, deren Werth durch die solgende Gleichung gegeben ist:

$$m = \frac{Z - H' + H}{L} \dots \dots (2).$$

In dieser Gleichung ist Z die Differenz des Niveau's zwischen den Eintritts- und Austrittsmündungen; L die Länge der Leitung; H und H' sind die Lasten, welche die Mündungen an den beiden Enden drücken.

Alle Maße find aufs Meter als Einheit bezogen. Diefer Werth von m, den die Gleichung (2) giebt,

reducirt sich auf $\frac{Z}{L}$, wenn die Drucke an den beiden

Mündungen sich gleich sind, was sehr häusig der Fall ist.
Folgende ist die Formel in Bezug auf die Wasserausgiebigkeit oder auf das Volumen Wasser, welches

während einer Sekunde ausgestossen ist. Dieses Bolusmen ist ausgedrückt in Kubikmetern.

q = 21,4032 × (D⁶ m) (3).

In dieser Formel ist q das in einer Sekunde ausgeflossene Basservolumen; D ist der Durchmesser der Leitung; n. hat den Werth, den die Gleichung (2) ausdrückt.

Aus diesen drei Gleichungen ersieht man, daß man nicht allein die Geschwindigkeit des Wasserausskusses in den Leitungsröhren und die Ausgiedigkeit des Wassers in einer Sekunde sinden kann, wenn die Bedingungen der Wasserleitung bekannt sind, sondern man sindet auch, welches die Dimensionen einer Leitung, die Differenz der Niveau's oder die Wasserlasten sind, welche die Eingangs- und Ausgangsmündungen drücken, wenn übrigens ein Theil dieser Quantitäten gegeben ist, weil diese Gleichungen gestatten, aus ihnen die unbekannten Werthe abzuleiten.

So leitet man z. B. aus der Gleichung (2) fol-

gende Werthe ab:

$$Z = H' - H + Lm \dots (4)$$

 $L = \frac{Z - H' + H}{m} \dots (5)$

$$H' = Z - Lm + H \dots (6)$$

 $H = Lm + H' - Z \dots (7)$

Endlich aus der Gleichung (3) leitet man ab den Werth

$$D = \sqrt[4]{\frac{q^2}{21.403^2 m}} \dots (8)$$

6. Die Röhrenleitung zu reinigen.

Will man eine Wafferleitung mit fortgefetter Reigung reinigen, so nimmt man die tiefste und folglich die dem Wasserausslusse am nächsten liegende Röhre weg und verstopft die nachst hohere Rohre, die auf ihrem Blage blieb, durch einen holzernen mit Berg verdichte= ten Pfropf; man läßt die Wasserleitung in ihrer gangen lange mit Baffer an, bis daffelbe bis zu einer Sobe im Brunnen gestiegen ist, so daß es überläust; nun nimmt man den Pfropf ab, wo dann das mit Ungestum hinabstürzende Wasser allen in den Röhren befindlichen Schlamm zc. mit fort reißt. Wenn die Leitung ein Thal abfallend und aufsteigend durchsett, fo schließt man juerft alle in diesem liegende Röhrenmundungen, läßt dann die Leitung sich mit Baffer füllen und nimmt den Pfropf, welcher eine Deffnung sperrt, die sich an der Seite einer, im tiefsten Buntte des Thales liegenden Röhre befindet, ab; oder, man nimmt, in Ermangelung einer Ergießungeröhre, die am Thalwege des Thales liegende weg, fo wird das von beiden Geiten herabstromende Baffer allen in der Leitung angehäuften Schlamm binaustreiben.

Die Bafferleitungen muffen wenigstens einmal im

Jahre gereinigt werben.

Achtes Kapitel.

Artefifche oder fpringende Quellen *).

HI CHILD THE SAME

Wir stellen die Abhandlung von diesen künstlich zu Tage geförderten Quellen und Gattung von Brunnen voran, indem sich bei ihnen das bei der Anlage gewöhnlicher Brunnen einzuschlagende Bersahren am deutlichsten macht, und zugleich Gelegenheit bietet, die dabei nöthigen Utensilien und Werkzeuge speciell zu besschreiben.

Diefe Brunnen oder Quellen haben ihren Namen von der ehemaligen Graffchaft Artois in Frankreich, wo

fie feit undenklichen Zeiten im Gebrauch find.

Wissenschaftlich beleuchtet wurden sie zuerst durch Belidor in seiner "science des Ingenieurs, 1729." Auch in andern Ländern sinden sie sich seit längerer Zeit, überhaupt aber da, wo deren Ausstührbarkeit durch die eigenthümliche Schichtung der Gebirge bedingt wird; wovon das Folgende handeln wird. Geht man weiter zurück, so sindet sich, daß Cassini schon 1671 auf diese Art fünstlicher Quellen in seinen Schriften ausmerksam gemacht hat, die er im Modenesischen gesehen hatte.

1) Die artefischen Brunnen beruhen auf dem by-

droftatischen Gab, daß

"die Theilchen eines jeden tropfbar flüssigen Körpers — also auch das Wasser — in einem Gefäße eine solche Lage annehmen, daß ihre Obersstäche wagerecht ist."

^{*)} Rach Frommann und Anderen.

hieraus folgt der allgemeine Sat:

Gleichartige tropfbare Flüssigkeiten (wie z. B. das Wasser) stehen in zusammenhänzgenden (kommunicirenden) Röhren von jeder Gestalt und Lage in beiden Schenzkeln gleich hoch (im Niveau); und sind nur dann im Gleichgewicht und Ruhe, wenn die Oberfläche der Flüssigseit gleich hoch, d. i. wenn die Oberfläche in den Schenkeln in einerlei wagereckter Ebene steht. Die Weite der Röhren kommt dabei in keine Betrachtung; ist auch der eine Schenkel msach so weit, als der andere, so hält dennoch das Wasser in der schwächern Röhre dem

in der weitern Röhre das Gleichgewicht.

Es feien z. B. A B und C D, Fig. 3, zwei tommu= nicirende Röhren. Das in ED eingegoffene Waffer wird durch die Mündung bei F in die Röhre AB ein= treten und sich z. B. in das Niveau likg in Ruhe stel-Bare das Gefäß AB bei G gefürzt, so murde das in EFCD gefüllte Baffer so lange bei G überfließen, bis deffen Oberfläche sich bis zum Niveau GH gesenkt hatte; die Weite der Gefaße oder Röhren möge noch so verschieden sein. Stände das Waffer in dem Gefag E F C D bis 1 m n, fo hielte die dunne Baffer= faule I B der großen Wafferfaule m F C n das Gleich= Brachte man hingegen in hk einen bewegli= den, aber wasserdicht schließenden Boden an, so würde die immer auf derselben Sohe bleibende Wassersäule 1 g einen Drud dagegen äußern, welcher dem Gewicht der Bafferfäule gleich ware, deren Grundfläche gleich der fläche des Bodens hik und Sohe ig oder mik, und der Boden mußte dieses Gewicht haben, wenn er nicht ausweichen oder gehoben werden follte 2c.

Es sei ferner Fig. 4, Aace B, eine verschiedentlich getrummte Röhre, CD die wagerechte Ebene, auf welche die Krümmungen Bezug nehmen. In diese weite Röhre sind die engeren ab, cd, ef eingemundet, welche senkrecht CD ausmenden und in der Horizontalen CD ausmunden.

Wenn man sich die Röhre AB bei A verstopft benkt, und bei B mit fortgehendem Wasserzusluß versorgt, so wird selbiges nicht nur die Hauptröhre füllen, sondern auch in den engen Röhren al., cd., el emporsteigen, bis es die Horizontale CD des Jususses erreicht hat, worauf sich ein Gleichgewicht herstellen und der weitere Jusus in B nur das Ueberlausen aus den Dessnungen

b, d, f bewirken würde.

Sobald die bisher verschlossen angenommene Deffnung A geöffnet werden sollte, dann wird das Wasser in den Röhren ab, cd, et sofort fallen und das in B zustießende Wasser unmittelbar in A abstießen. Tritt der Fall ein, daß die Röhrenöffnung A verengt würde, so daß sich der Abstuß geringer als der Justuß gestaltete, d. i. eine Spannung des Wassers in der Hauptröhre einträte, so wird das Wasser in den kleinen Röhren sich so lange erheben, dis das Gleichgewicht des Zuund Abstusses sich regulirt hat.

Bei vermehrtem Druck des Oberwassers B stromt dann das Waffer durch die verengte Deffnung A mit vermehrter Kraft, muß also schneller ausströmen, und die Steigungshöhe in den drei kleinen Röhren eine verhalt-

nigmäßig größere fein.

Angenommen, der Widerstand, welcher sich dem Aussluß ves Wassers entgegensett, wäre so groß, daß dieses in den verschiedenen Röhren dis zu dem Durchschnitte der Linie EB stände, so ist ersichtlich, daß bei einer Kürzung in g ein Aussluß stattsinden müßte, ja daß — bei Berengerung der Deffnung g — selbst ein kleiner Springstrahl entstehen wurde. Schneidet man die Röhre ab aber nicht in g ab, sondern leitet dagegen bei a noch Wasser in dieselbe, so wird die Kraft, welche nur eine Wassersäule von a bis g zu tragen vermag, ihm nicht widerstehen können, sondern dieses Wasser wird — wenn es nicht mehr ist, als die Röhre verschlucken kann — fortwährend einströmen und bei A seisnen Absluß sinden.

Diefer lettere Sat ift febr beachtungswerth und

wird in der Folge weitere Unwendung finden.

Die Quellen und Bäche nehmen bekanntlich ihren Ursprung in den höheren Regionen der Erde und sinden ihre Entstehung in den atmosphärischen Niederschlägen, welche, durch Kapillaranziehung, Rigen und Spalten der Gesteine ins Innere der Erde eingedrungen, zu Entstehung von Wasseransammlungen Beranlassung geben, und, durch den Druck des weiteren Zuslusses geschoben, an Stellen, wo Struktur und Bodenbeschaffenheit es begünstigen, als Quellen zu Tage kommen.

Man unterscheidet: regelmäßig fortlaufende Quellen, die ununterbrochen und in gleicher Stärke sich ergiegen; Quellen, bei denen eine Ab und Zunahme der Baffermenge, ja felbst von Zeit zu Zeit ein gänzliches Bersiegen beobachtet wird (Hungerquellen); die in gewissen Perioden sich ergießen, dann aber plötlich wieder verschwinden. Erstere hängen von der Menge des zugeführten Baffers ab (von atmosphärischen Niederschlä-

gen, Schmelzen bes Schnees 2c.).

Schauplat, 45. Bb. 5. Aufl.

Das bei manchen Quellen in ziemlich regelmäßigen Berioden von kurzer Dauer erfolgende Fließen und Aussetzen ist muthmaßlich die Wirkung gekrümmter heberartiger Gänge in den Gebirgen, die erst zu fließen ansfangen, wenn sie bis mit dem Knie gefüllt sind, und dann die mit ihnen in Berbindung stehenden Wasserbeshälter entleeren, worauf ein Stillstand eintritt, die der Behälter und die heberförmigen Gänge sich aufs Neue gefüllt haben (intermittirende Quellen).

Die Quelle, welche am Fuße bes Gebirges sich erschließt, ist aus obigen Gründen gewöhnlich die reichsbaltigste, aber nicht immer die reinste, weil die auflösende Kraft des Speisewassers auf seinem langen Wege durch die Gebirgsschichten häusig fremdartige Theile aufnimmt. Nicht alles Wasser sindet seinen Ausgang am Fuße der Gebirge, geht zwischen den Flögen sehr weit unterirdisch fort, bildet daselbst Wasseradern und

fammelt fich auch zu Geen mehr ober weniger unter ber

Erdoberfläche.

Die Fig. 5 zeigt, wie ungefähr die Gebirgsschichten aufeinander lagern, und wie man beim Eindringen in die Tiefe auf Wasser stoßen kann. Es sei der duntel gehaltene Theil der Zeichnung ein Durchschnitt des Urgebirges, auf dem die Schichten von a bis h sich gelagert haben.

In a zeigt sich das Uebergangsgebirge; b ist ein Sandsteingebirge mit Schichten von Mergel im Sanzenden und Liegenden, c ein Kalklager, d ein Thonlager, e Sandlage, f Lehmschicht, g loses Gerölle mit

Sand gemischt, h Lehm und Dammerde.

Das von obenher eindringende atmosphärische Baffer wird sich nun in einer wenig dichten Schicht fortziehen, die man als zwischen dem Mergel des Sandsteinlagers, sowohl über- als unterhalb demselben lie-

gend annehmen fann.

Es wird bemnach hier in vier verschiedenen Orten Wasser zu erbohren sein, welches sich in einer Spannung besindet, wie es bei den Röhren Fig. 4 der Fall war, wenn man deren Ausstuß verengte. Der seste Kalfstein e ist für das Wasser so gut wie undurchdringlich, eben so der Thon d, nicht so dagegen die Sandschicht e und die Rollschicht g. Die Schichten und Zwischenräume, welche das Wasser durchdringt, sehen ihm einen Widerstand entgegen, welcher hinreicht, es in den Bohrslöchern steigen zu machen.

Treibt man zuerst bei B ein Bohrloch durch die obere Decke in die lose Schicht g, so wird man wohl Wasser, wenn auch nur zu einem gewöhnlichen Brunnen, erhalten, denn der Punkt B liegt ziemlich hoch und vom Anfang der Schicht bei g ist nur ein geringer Fall; der Widerstand, den das Wasser bei seinem weitern Ab-

juge erleidet, ift nur geringe.

Ein zweites Bohrloch bei C wird zuerst eben diese Bafferader erreichen, beim Tieferbohren aber auf die Sandlage e und ebenfalls auf Baffer ftogen, welches

das Thonlager zur Sohle hat und wahrscheinlich durch kiltration durch den Sand sehr rein ist. Der Grad der Spannung wird entscheiden, ob dieses Wasser sich über

die Oberfläche zu heben vermag.

Das tiefer eingeschlagene Bohrloch wurde mahrsscheinlich nöthig machen, eine Röhre in das Bohrloch zu rammen, die bis in die feste Thonschicht e reichte, theils um ein reineres Wasser zu erlangen, theils um die Zerstreuung des Quellwassers zu verhüten; man hatte dann in dieser Röhre weiter zu bohren.

Würde ein drittes Bohrloch D eingesenkt, wobei man das Thonlager und Kalkgebirge durchbohrt hätte, dann wird man ebenfalls auf Wasser treffen, welches bei seinem stärkeren Fall, den es auf der Schicht b hat, höher steigen und über die Oberstäche emportreten, viel-

leicht einen Springquell bilden wird.

Die mit seiner Fallhöhe magerechte Linie ik kann es, aus den angeführten Gründen, nicht erreichen, auch nicht einmal so hoch springen, wie es der Fall bei kommunicirenden Röhren, z. B. bei Fig. 1, steigen würde; indem die Berbindung nur eine unvollkommene, durch weiteren Abstuß in dieser Schicht gestörte Berbindung ist; die weiteste Steigungshöhe wird höchstens die Linie

im fein.

Betrachten wir das Resultat, welches noch ein viertes, auch den Sandstein durchsetzendes Bohrloch E erwarten läßt. Das Bohrloch trifft hier auf Wasser, welches sich zwischen den Schichten a und b besindet, und dieses wird ebenfalls mit vieler Kraft empordringen, vielleicht bei günstigen Umständen die Linie il erreichen. Sind die beiden oberen Quellen durch eine Ausstütterung abgesperrt, so wird man hier nur das Wasser der beiden untern erhalten, und man könnte auch noch die Quelle, welche zwischen den Schichten b und c hervordringt, durch eine in das Bohrloch versenkte kupserne sest in die Steinschicht a getriebene Röhre absperren.

Dieses führt auf die Schlußfolgerung: daß man saft überall Wasser erreichen ,ja sogar mehrere Quellen

in verschiedener Tiese sinden wird, daß aber ein Bordringen über die Bodensläche nur dann eintritt, wenn die Gebirgösschichten, welche die Wasserschlen bilden, einen starken Fall haben, und das Wasser im Innern nicht noch leichtere Auswege sindet; d. h. das Wasser muß die nöthige Spannung haben. Die geologische Beschaffenheit der Gegend, besonders wo die Schichten zu Tage ausstehen und das Fallen und Steigen erkennen lassen; dieß kann zunächst ein Urtheil begründen, ob und mit welcher Wahrscheinlichkeit man auf Wasser bohren könne.

In dem Nachstehenden möge noch ein anderer Fall besprochen werden, welchen der Durchschnitt Fig. 6

darftellt.

Das Urgebirge AA hat hier ein tiefes Thal gebilbet, in welchem sich zuerst das Nebergangsgebirge a, dann ein festes Kalksteingebirge b, hierauf ein sehr zerklüftetes, mit Höhlen versehenes Kalksteingebirge neuerer Bildung c und endlich ein fester Gyps d abgelagert hat.

Diese zuerst abgesetzten Lagen sind später noch durch mehrere leichtere Schichten überlagert worden, so daß das ganze Thal fast ganzlich ausgefüllt wor-

den ist.

Wenn man bei B einbohrte oder einen Schacht einfenkte, so würde, wiewohl in bedeutender Tiefe, nach Durchbrechung des Gypslagers d auch aus der Kalfschicht c das Wasser mit großer Gewalt hervordringen, indem in dieses zerklüftete Flöt das Wasser, von beiden Seiten des Thales zusammenfließend, sich unten wie in einem Kessel sammelt. Bei einem Schachte würde sich der Druck von unten gegen die letzte zu durchbrechende Schicht mit außerordentlicher Kraft äußern. Bei einem Bohrloch kann, wegen des geringen Querschnitts, derselbe nicht so ftark sein.

In dem hier beschriebenen Falle wurde man gewiß einen vorzuglichen Springbrunnen erhalten, wo bas

Bohrloch — wenn die oberen Schichten von d bis B von fester Natur sind — nicht immer einer Ausfüttezung bedürfte.

Meuntes Kapitel.

Bon dem Erd: und Brunnenbohren.

Wenn wir hier das Berfahren beim Einsenken ei= nes Bohrlochs besprechen, so muffen wir zugleich der Schwierigkeiten gedenken, auf welche man bei der Arbeit ftoben kann und die Werkzeuge beschreiben, die in den

verschiedenen Fällen in Unwendung fommen.

Bo man einen Bohrbrunnen anlegen will, grabt man zuerst ein Loch von 7 bis 8 Fuß Weite und Tiefe, um das Einfallen der obern Erde in das Bohrloch zu hindern und schalt es an den Seiten leicht ab. In der Witte dieser Grube treibt man eine vier bis sechs Fuß lange Röhre mittels der Handramme ein, die blos zu Leitung der Bohrstange bestimmt ist, worauf man die Bohrstange einsetz und mit dem Bohren beginnen kann.

Diese, sowie alle untersten Röhren, erhalten am untern Ende einen eisernen Schuh, der aber nicht, wie man Pfähle zuspitzt, von außen nach innen abgeschrägt werden darf. Der Durchschnitt einer solchen Röhre, Fig. 60, aa zeigt einen dergleichen Schuh in b b, welscher von innen nach außen, der Stürze einer Trompete ähnlich, ausläuft, außen aber mit der hölzernen Röhre gleich ift.

Die gemeinen Erbbohrer gleichen dem Löffelbohrer des Zimmermanns; sie werden an eine 15 Fuß lange, 14 Zoll starke Stange von Quadrateisen befestigt, an deren oberes Ende eine starke Schraube, am unteren Ende eine Mutter angeschnitten ist, an welche Stange man, wenn sie nicht weiter ausreicht, eine zweite gleiche anschraubt.

Man muß mit einer beträchtlichen Anzahl solcher Stangen versehen sein, deren Gewinde alle in einander passen. Jede der Stangen wiegt gegen 90 Pfund. Findet man im Anfange eine lockere preßbare Erdschicht, so kann man eine Art von Pfahleisen anstatt des Bohrers gebrauchen, welches keinen Bohrschutt macht.

Bei wasserhaltigem Boden oder gar bei Triebsand ist man genothigt, die ersterwähnte furze Röhre mit einer längeren von 16 — 20 Fuß zu vertauschen.

Diese muß außen glatt gearbeitet und mit einem trichtersörmigen, unten offenen eisernen Schuh versehen sein, der wegen etwa eintretenden, sehr sesten Erdschickten, ja vielleicht Steingerölle, auch wohl verstählt werden fann und an die Röhre mit eingelassenen Federn gut besesstät wird. Zu dem Eintreiben langt dann die Handramme nicht mehr aus, weshalb das obere Röhrenende durch zwei oder drei, & Zoll starke eingelassene Reisen gegen den Fallflot der Zugramme geschützt werden muß.

Diese Röhre wird so tief eingerammt, bis sie die wasserhaltende Schicht oder den Triebsand durchdrungen hat, und in die unterliegende Erdschicht fest einsteht. Langt auch die se Röhre nicht aus, so muß eine zweite, wohl auch mehrere aufgesetzt werden, wobei — da die Löcher genau auf einander passen müssen — entweder am obern Ende der untersten Röhre mit starken Holzschrauben drei eiserne Schienen, zwischen welche die obere Röhre einpast, besestigt werden; oder man versieht die untere Röhre mit einem breiten, zur Hälfte über ihr obered Ende vorspringenden Ring, in den sich die darauf zu pfropsende Röhre einsest. Hat man vielleicht

eine Triebsandschicht durchsett und stößt auf eine Steinschicht, so muß man die Bohrer wechseln und einen Steinbohrer anschrauben. Eine solche Schicht ist oft ein gutes Kennzeichen, daß unter ihr Wasser stehe, oder daß man auf sesten Sand oder Mergel gelangen werde, unter welchem man die Wasserader sindet. Nach Durchsbohrung des Gesteins werden die Köhren noch möglichst tief eingerammt, damit sie sich luftdicht einer festen Schicht anschließen.

Steigt das erbohrte Wasser nicht zu Tage, aber weniger benn 28 Fuß unter die Oberfläche empor, so tann man einen Bersuch mit einer, auf die eingerammte Röhre aufzusetenden Saugpumpe machen, um die chemische Beschaffenheit des erbohrten Ballers zu prüsen,

Bisweilen bringt die Quelle bei ihrem ersten heftisen Andrang Triebsand mit in die Höhe, der das Bohrsloch verstopft. Diesem läßt sich zuweilen durch eine Druckpumpe abhelsen, womit man in die — unten gut anschließende — Röhre Luft einpreßt, wodurch das mit Sand geschwängerte Wasser in die untere Erdschicht zurückgetrieben wird. Auch kann man den Schlamm und Sand — wiewohl etwas langwierig — mit einem später beschriebenen Werkzeug heraussördern.

Wenn man gleich anfangs Thon oder sonst eine feste Erdschicht erbohrt, so trifft man meistens nach Durchdringung dieser auf Wasser. Man treibt dann möglichst tief eine Röhre ein und setzt, um das Aus-

laufen zu fordern, auf felbige die Saugpumpe.

In dem Falle, daß das Wasser über 30 Fuß und darüber unter der Erdsläche erst getroffen wird, so benutzt man die Röhre selbst anstatt der Pumpe. Zu diessem Zwede schiebt man ein Bodenventil in die Röhre und giebt dann dem Kolben eine bis fast an dasselbe ragende Stange.

Wenn man beim Bohren auf einen Stein trifft, so läßt er sich vielleicht durchbohren oder zermalmen, wohl auch mit einem niedergefenkten keilförmigen Gifen in die Bohrwand brangen; widersteht er jedoch allen diesen Bemühungen, so wird das Beiterbohren fast unmöglich, weil der Bohrer dadurch zur Seite gedrängt wird und in schiefer Richtung weiter geht. In größerer Tiefe sind dergleichen einzelne Steine selten, jedenfalls ist dann das einsachste, sofort ein anderes Bohr

loch in der Rabe einzutreiben.

Bei großer Tiefe von mehreren hundert Fuß reicht die beschriebene eingerammte, wie überhaupt hölzerne Röhre nicht aus, und man muß zu metallenen Röhren von Eisen oder Kupfer greisen. Wegen größerer Billigfeit und geringerer Drydation bei Absperrung der Luft zieht man erstere oft vor und giebt ihnen gewöhnlich zoll Wetallstärfe. Deren Ansertigung mußen wir hier übergehen, und beniersen nur, daß die Röhrennaht mit Hartloth gelöthet und daß sie genau cylindrisch sein mußen.

Die Enden der aus einer Blechtafellange bestehenden Röhrenstücke werden durch einen 1½ Zoll breiten Blechring verbunden, der in dem einen Ende ½ Zoll tief mit Schlagloth, in dem anstoßenden 1 Zoll tief mit Schnellloth seitgemacht wird. So werden enge und weitere Röhren in einer Länge von 8 — 10 Juß zum vorstehenden Gebrauch angesertigt, wobei genau zu beachten ist, daß die weiten Röhren eine innere Stärfe erzhalten, daß die dunneren Röhren in sie eingeschoben

merden fonnen.

Wenn z. B. die engste Nöhre in ihrem Innern, da wo die Verbindungsringe sitzen, noch 2½ zoll Weite hat, so wird ihre äußere Dicke noch 3 zoll betragen; da sie in der zweiten Röhre wieder 3 Linien Spielraum haben soll, so muß diese 3½ zoll im Lichten und außen 4 zoll 2c. haben. Der obersten Röhre wird die größte Wetallstärke etwa 4 zoll gegeben und kann auch füglich hölzern sein, und muß — wegen der folgenden 4 zoll starken Röhre — 4 zoll weit gebohrt sein und 3 zoll starken Köhre hat dann wenigstens 10½ zoll. Uebrigens nimmt man die

einzelnen Rohrenfage fo lang ale möglich, um bei einem liefen Bohrloch mit brei bis vier Sagen auszukommen.

Bohren des Brunnens und Einsenken der Röhren. Zu dem Einsenken und Herauswinden der Röhren bedient man sich, des kurzesten wegen, sosort des Rammgestelles. Man macht über das bereits gegrabene Loch eine Bühne von Bretern mit gehörig weiert Deffnung und richtet das Gestell so, daß eine oben angebrachte Rolle senkrecht über der Bohrstelle zu stehen dommt. Ueber die Rolle läuft ein Seil, welches bei lichten Gegenständen mit der Hand, bei schwerern durch

nne Winde regiert wird.

Der erste Bohrer hat ein Loch zu senken von der Beite des größten äußern Röhrendurchmessers. Mit diesem bohrt man so tief, als nachfallende Erde, andringende schlechte Basser oder Triebsand keine hindernisse mtgegenstellen. Bird die Ausfütterung dadurch nöthig, so setzt man das erste Röhrenende mit hülfe einer Remme aus zwei, durch eiserne Bolzen mit Schrauben zum Festklemmen verbundene Bohlenstücke, ein. Jedes dieser Bohlenstücke hat in der Mitte einen halbrunden Ausschnitt, der sich der Röhre so weit anpast, daß, nachdem die Schrauben angezogen sind, man noch eine an beiden Enden mit Halen versehene Kette an die Bolzen anhängen kann. Man legt diese Zwinge etwa einen kuß von dem odern Ende der Röhre an.

Mit Hulfe eines um die Rolle geschlungenen Seils läßt sich nun die Röhre heben und in das Bohrloch senken. Sobald die Klemme auf der Bühne aufsit, nimmt man sie ab, um sie an das zweite Röhrenstuck zu befestigen und dieses senkrecht auf den Ansab des

erften Röhrenendes ju fegen.

Man löthet nun die — bereits verzinnten — Ensten mittels eines Löthkolbens auf einander, hebt die Röhre, nimmt die unterste Klemme ab und läßt sie einssenken, bis die andere Klemme auf der Bühne ruht, welches durch schwache Schläge leicht bewirkt werden kann. So fährt man mit dem Aussehen der Röhren-

stude fort, bis die Röhre den festen Boden erreicht hat, und stößt sie mit einigen Rammstößen darin fest. Das bei sett man, zu Bermeidung der Beschädigung, eine sogenannte Haube — passenden Aussatz von Gußeisen —

auf, auf welchen die Rammftoge wirten.

Nun hat man den Schlamm oder Triebsand mit einem (nachbeschriebenen) Werkzeuge aus der Röhre berauf zu holen, hierauf den einpaffenden Bohrer einzubringen und das Bohrloch damit zu vertiefen. nachgebender Erdschicht läßt sich alsdann die Röhre ichon mit der Ramme tiefer eintreiben und durch ein neues. oder nach Umständen durch mehrere aufzusegende Stude perlangern; bei ju bartem Boben ober gar Stein muß man aber mit einem für die Bergart geeigneten, in bie Röhre paffenden Bohrer (fiehe diefe) weiter porbohren. und die Röhre tiefer eintreiben - bis eine zweite Anse fütterung des Bohrlochs durch die junächst engere Röhre nöthig wird. Diefes Berfahren wird nun mit Ginbringen immer engerer Röhren fortgefest, bis das Borbobe ren und Röhreneinsegen nicht weiter verfolgt werben fann oder die Quelle erreicht ift. Auf diese Beise lant sich ein Bohrbrunnen von 2, 3, ja 6 hundert Fuß Liefe erlangen.

Bu einer Art von Konsolidirung der Aussütterung kann man die Zwischenräume noch mit einem Kitt von Cement und Ziegelmehl und vielem Baffer ausgießen.

Man kann zwar auch hölzerne Rohren auf die beschriebene Weise auf einander pfropfen, auch wohl in einander schieben. Dieß hat jedoch seine Grenzen, welche von dem Material gelegt werden.

Behntes Kapitel.

Bon den Werkzeugen, die zum Bohren gebraucht werden.

1) Bohrstangen. Sie erhalten einen quadrati= fcen Querschnitt von mindeftens 1 Boll Seite. niebt ihnen 15 Fuß Länge (Gewicht gegen 80 Zollpfd.). Bon ben etwas ftarter geschmiedeten Enden erhalt das untere eine Schraubenmutter, das obere eine mannliche Schraube, Fig. 7. Die Stangen sollen 1 bis 11 Boll fart im Quadrat sein. Bum Zusammenschrauben find wei Schluffel nothig, Fig. 10, der eine jum Festhalten bes unteren Endes, der andere jum Drehen des oberen Endes. Die Schraubenverbindung ift die gewöhnlichste, iber nicht vortheilhafteste, weil man durch sie schwer ine gerade Richtung der zusammengesetten Bohrstange erhalt, und die Berbindung sich leicht aufschraubt, wenn der Bohrer rudwärts gedreht werden muß; dieses aber durch einen durchbohrten Vorsteckstift nur unvollkommen verbindert werden kann.

Eine beffere Berbindung stellt Fig. 8 und 9 dar. Die mit Backen und Zunge zusammengefügten Stansgenenden werden durch die beiden Bolzen a, a, welche mit Schrauben versehen ihre Muttern entweder, wie in Fig. 9, in dem andern Backen sinden oder mit beson-

bem Mutterschrauben versehen werden.

2) Der gewöhnliche Erdbohrer, Fig. 11, besteht ws einem halben hohlen Cylinder, unten etwas hakens sormig gekrümmt. Man gebraucht ihn in Thon= und anderm kompakten Boden. In Sand= und schlammi=

gem Boden ist der Cylinder geschlossener, wie Fig. 12.

Dieser hebt den Bohrschutt zu Tage.

In hartem Thon, Lehm und ähnlichem harteren Boden nimmt man den Bohrer Fig. 13, der in der Ansicht und im Durchschnitt gezeichnet ift. Es ist ein Löffelbohrer, unten mit einer spiken Schraube, welche das Eindringen vermittelt.

3) Die für Stein bestimmten Bohrer, beren Kunktion ift, den Stein nach und nach zu zerbröckeln und in Mehl zu verwandeln. Fig. 14 ift ein Meiselbohrer, ber durch Fallen auf den Stein wirkt, von ber breiten, Fig. 15 von der schmalen Seite. andern Steinbohrer, den Kronenbohrer, zeigt Fig. 16 von der Seite und im Durchschnitt. Er wirft ebenfalls Er bringt aber langfamer als ber durch Auffallen. Meifelbohrer ein und wird daher nur in besondern Kallen verwandt.

Um das Loch vom Bohrschutt zu reinigen, braucht man einen Bohrer wie Fig. 17. Es ift eine hohle Röhre von Gifenblech, oben mit einigen Deffnungen, unten am Boden mit einer Klappe. Da beim Räumen Wasser in das Bohrloch geschüttet werden muß, so darf man nur diese Rapsel mehrmals niederstoßen; Schlamm wird dann durch die Klappe eindringen, die fich beim Beraufziehen wieder schließt. Derfelbe Bohrer ift bei feinem Triebsand zu benuten. Gröbere Broden hebt man mit dem fast geschlossenen Löffelbohrer heraus. Alle diese Bohrer muffen in verschiedener Starte vorrathig angeschafft werden.

4) Werkzeuge zum Berausziehen einer abge= brochenen Bohrstange. Ein einfaches dergleichen zeigt Ria. 18. In einem an die Bohrstange zu befestigenden Rolben aus gehärtetem Stahl ist eine, etwas konisch zu= laufende Mutter mit scharfen Gangen eingeschnitten. Man senkt die mit dem Kolben versehene Bohrstange bis auf den Abbruch und dreht sie nach rechts, so wird bie Schraube bald einschneiden und das Stuck beim

Beraufziehen festhalten.

Ein anderes hierzu dienliches Werkzeug ist in Figur 19 dargestellt. Diese Zange führt auch den Namen "Teufelsklaue." Sie öffnet sich beim hinunterstozen und schließt sich beim herausziehen immer fester, je wehr man zieht.

Man sieht zuweilen noch andere, zu besonderm Zwed konstruirte Bohrer, sie sind meistens aber nicht

prattisch, weil zu fünstlich.

5) Bohrer zu Erweiterung eines Bohr= loche in schlammigem Boden. Fig. 20, A, B, C, D.

Un dem Bobrstud befindet fich unten der Schraubenbohrer m, auf ihm die cylindrische Rapsel. Bei da mb ee (Fig. C) find Ringe angeschmiedet, die aber nicht voll und ununterbrochen herumgehen, sondern bei an Ausschnitte haben. Auf die Deffnung a des hohlen Enlinders tommt der in Fig. D besonders gezeichnete Schieber, der paffend fie dectt, und deffen Ringe c c wischen den Ringen dd des Enlinders sich drehen. Die= fer Schieber läßt sich nun so weit auf den Cylinderman= tel rechts und links verschieben, als der Zwischenraum an ober das ausgeschnittene Ringstück ad und ee betragt. Diese Ausschnitte find aber so abgemeffen, daß, wenn der Schieber links anschließt, er die Deffnung a bes Cylinders gang verdedt, dagegen beim Unschluß whis dieselbe frei offen läßt. Pola

Der Schieber, wie auch die Deffnung a, ist an den kinten zugeschärft. Beim Bohren — wobei sich ein kieter auf den Dreharm, der durch das Kopsstüd geht, während zwei andere drehen — muß der Spieder sich schließen. Beim Drehen in entgegengesche Kichtung oder links öffnet sich der Schieber wieder, wie der Gebieber wieder, wie der Gesteben der Gesteben wieder, wie der Cylinder. Man zieht nun den Bohrer heraus, wen weieder durch Rechtsdrehen schließt und leert

🗭 aus.

7-11-18

30.00

fe to

r ats

n io

igend

间由多

mind

ritur

o mi

f be

In der Zeichnung stellt Fig. A den Bohrer mit ge-Mossenem Schieber; B, in der Seitenansicht; C, den Amen hohlen Cylinder und D, den abgesonderten Schieber dar. Letterer hat in der Mitte einen vortretenden Ruden f, um das Auf- und Zuschließen der Deffnung in der Tiefe durch die an den Bohrer sich stemmende

Erde zu bewirfen.

Des richtigern Verständnisses wegen ist in Fig. 21 ein Querschnitt des Bohrers in größerem Maßstade dargestellt. a bezeichnet die Bodenplatte, welche hinten die Rundung des Lössels, vorn aber einen flacheren Bogen hat. In b zeigt sich ein Durchschnitt der Schneide mit der unteren Drehachse. e ist das bewegliche Stück, welches mit dem Loche f auf der Uchse steckt. Wenn dieses Stück so gedreht ist, wie in der Zeichnung, so steht die Schneide über dem Halbsteis des Lössels hervor und bohrt sonach — wenn der Bohrer die Bohrlochsweite hat — dasselbe weiter. Wird die Bohrstange sinks gedreht, so stößt o gegen den Vorsprung d, b wird frei und kann sich nach innen bewegen.

Wenn man den Bohrer herausziehen will, so wird also die bewegliche Schneide nachgeben und sich oben in die Lage o stellen. Die Stücke c, von denen das andere dicht unter der oberen Platte auf der Uchse besestigt ift, verhindern zugleich den Löffel am Abfallen.

Die Berbindung metallener Röhren bei dem Ausfüttern eines Bohrloches macht Fig. 22 deutlich. In
dem Durchschnitte abe d der Röhre ist bei ab der mit
Hartloth angelöthete Ring eigh, der mit dem größten
Theile seiner Söhe heraustritt, sichtbar. Auf diesen
Borsprung wird das untere Ende der gehörig falibrirten Röhre iklm gesteckt und, wie oben bemerkt, mit
Schnelloth verlöthet. So fährt man bei den folgenden
Aufsaxöhren fort, indem man zum bequemeren Hantiren und Festhalten sich einer hölzernen, durch Bolzen
zusammengehaltenen Klemme, Fig. 23, bedient.

6) Bohrgestelle. Das einsachste Gestell zur Bewegung und Leitung des Bohrgestänges ist das Fig. 24. Man stützt einen etwas gefrümmten Stamm ab, bei c durch zwei, durch eiserne Bolzen bei f verbundene Stre-

ben cd und ce.

Durch den, bis an 40 Fuß langen Baum ab, sind löcher eingebohrt, um ihn als Leiterbaum zu gebrauschen oder die Höhe mittels Durchsteden des Bolzens zu verringern. Am Ende b ist ein Einschnitt zu Aufnahme der Rolle g gemacht, und um den darüber reichenden Theil der Bohrstange gegen das Ueberschwanken zu bewahren. Unter dem Gestell sei nun bereits die Bohrzgrube A ausgegraben, der Röhrenabschnitt h eingerammt, die Dessung mit Bretern belegt und Alles, wie beschrieben, zum Bohren vorbereitet.

Bei i ist das Bohrwerkzeug an die Stange k besteftigt, der Bequemlichkeit halber aber noch die Stücke k' und k" angebracht. Zum heben und Senken der Stange schlingt man gewöhnlich eine fein gegliederte Kette um dieselbe, an deren Ning das über die Rolle

geschlungene Seil befestigt wird.

Man senkt nun den Bohrer in die Röhre h und beginnt — nachdem die Kettenschlinge gelöst ist — mit Hulfe eines Schlüssels Fig. 10 A an zu drehen. Man kann sich dazu auch der Zwinge Fig. 10 B bedienen, welche jedoch mehr beim Herausziehen des Bohrers anzgewendet wird, wenn der Bohrlössel verstopft ist. Wenn nämlich die Stange durch Handkraft oder mittels des Seils so lang herauszesördert ist, daß sich der Lössel über dem Nöhrenende besindet, so legt man noch ein Paar Bretstücke zunächst der Stange und keilt dicht über demselben die Zwinge Fig. 24 fest, so kann ein Mann, in der Grube stehend, den Bohrer bequem reinigen. Wenn dieses geschehen, schlägt man die Zwinge ab und beginnt das Bohren sortzusetzen. Kann das Stützen unter einem Absat der Stange geschehen, so reicht dazu die Gabel Fig. 25 aus.

Wenn man den Steinbohrer anwenden muß, dann darf die Bohrstange nicht bis an die Seilrolle reichen, benn man muß in diesem Falle den drehbaren Ring, sig. 26, oben an das Stangenende anbringen und an

das Seil schlingen.

oder fürzer herabhängende Kette auf, deren übriges Ende an einem Nagel im Ständer d festhängt. Die Ausstellung über dem Brunnenschacht, die Berbindung mit dem Gestänge und die Hebelbewegung zum Seben und Fallenlassen des Bohrers ersieht man aus der

Figur.

Der furge Sebelarm ae ift 1 - 3 Tug, ber langere eb 10 -- 14 Fuß; im Anfang genügen 3 bis 4 Arbeiter, beim Bunehmen ber Tiefe muffen fie vermehrt werden. Unfange bat man bas Bebelende a gu bela= ften, damit er dem Auffallen ber Bohrftange binderlich fei; fpater hangt man das Gewicht an b, um das große Hebergewicht ber Stange ju ermäßigen. Bur Gicherheit durchzieht man die Kette noch mit einem schwachen Geile, welches man durch bas Loch n ftedt und anbin-Das untere Ende der Bohrfette wird durch den starfen Wirbel f gezogen und der Kettenhaken f' in ein Glied gehängt. Das am Wirbel drehbare Gifenftud hat bei g eine Mutterschraube g, von der Starfe ber übrigen Stangenschrauben, in dieje wird bas Stud gh (die Bohrfrude) geschraubt, wodurch man den Bohrer dreht und woran ihn überhaupt die Arbeiter auf der Bübne leiten.

Beim Beginnen der Arbeit schraubt man fürzere Stangen von 2, 4, 6 Fuß an den Bohrer zwischen h und u, indem Stangen von ganzer Länge zu unbequent

fein würden.

Außer dem Wirbel f bedarf es noch eines kleinern, zum Ausheben und Senken des Gestänges, der an einem starken Seil befestigt wird, das über eine Rolle läuft, die senkrecht über der Röhrenöffnung angebracht ist. Bor Ausziehen des Gestänges muß die Bohrkrücke abgeschraubt und an der Kette zur Seite gebracht werden, der Nagel aus dem Schwengel gezogen und von a nach b gerückt werden, um Plat über dem Bohrloche zu gewinnen. Ist dann der kleine Wirbel an das Gestänge geschraubt, so wird das Seil — gewöhnlich durch

School of the least to be a second

hende Mergelschicht eingerammt und deren eiserner Schuh bis s eingedrungen, so kann mit der Bohrarbeit begonnen werden. Die Bretbelegung ar wird nöthig, wenn nach irgend einem Aufsapstücke des Gestänges die Bohrkrücke gh so hoch zu stehen kommt, daß die Arbeiter den Knebel t nicht bequem fassen können.

Bir benuten bieses Beispiel, um den Gebrauch und bie Beschreibung einzelner Berfzeuge beutlich ju

machen.

Bas zuerst die Bohrstangen mit angeschnittenen Schrauben betrifft, so werden diese von den meiften Braftifern benen vorgezogen, die mit Gabel und Bunge verbunden werden. Wiewohl fie beim Bohren nur nach einer Seite gebreht werden konnen, fo laffen fie fich leichter auseinander nehmen und behaupten eine festere Die zusammen paffenden Stangenenden Berbindung. find genau zu bezeichnen. Die Stangen von 15 Kuß Range erhalten, bei Beabsichtigung einer Bohrung von etwa 400 Kuß 11 Boll Quadratseite. Die Kanten werden etwas verbrochen; die Schrauben erhalten 7 Bange und unterhalb derfelben einen angeschmiedeten Ring (Bund) zum Auffiten der Mutter. Gin gleicher Ring befindet fich noch acht Boll tiefer an der Stange, ein zweiter in beren Mitte. Gie dienen, das Un= und Ub= schrauben zu erleichtern und eine abgebrochene Stange faffen zu können. Die Fig. 28 zeigt diese Bunde in u, v, v, v.

Bedient man sich, anstatt des gewöhnlichen Bohrsgestelles, eines Bohrschwengels, namentlich zur Regierung des Meiselbohrers, wie Fig. 28 zeigt, so besteht dieser aus einem langen, vorn mit eisernen Hafen bewassneten hölzernen Gebel (Schwengel) ab, welcher sich in dem oben gabelartig ausgeschnittenen Ständer c um den Bolzen e drehen kann. Der auf der Schwelle d verzapfte Ständer ist gehörig verstrebt. Das Bolzenloch des Schwengels ist mit eiserner Büchse ausgesüttert; etwas unter ihm hat der Ständer eiserne Bänder. Der haken nimmt bei a die starke, nach Bedürsniß länger

Schanplat. 45. Bb. 5. Aufl.

nehmen, ber dann an die Stelle des Bohrers angeschraubt wird. Er besteht aus einem unten offenen, aber mit einem etwas gewundenen Ansat b bewaffneten Cylinder A, Fig. 17, und ist im Innern mit einem Alappventil a versehen. Durch den schnedenartigen Ansatz wird der Sand beim Drehen in den Cylinder gepreßt, und durch die sich beim Herausziehen schließende Klappe in demselben zurückgehalten.

7) Ein sehr nügliches Wertzeug in schwammigem Boden ist der Kapselbohrer, Fig. 20. Auch kann man mit ihm durch Bergleichung der geförderten Erde nach jeder beliebigen Tiefe eine Uebersicht von den auf einander liegenden Erdschichten erhalten. Seine Konstruk-

tion ist folgende:

An dem hoblen Cylinder E befindet fich ein Schraubenbohrer m. Bei dd und ee find Rinastude angeschmiedet, die bei n unterbrochen find. Auf die Deffnung a des hohlen Chlinders B kommt der bei F abgebildete Schieber, der die Deffnung verschließen fann, und deffen Ringe co zwischen den Ringen des Enlinders dd und ee herumlaufen, wenn er auf dem Cylinder E lieat. Diese Deckkapsel läßt sich nun so weit rechts und links auf E verschieben, ale der 3mischen= raum nn oder der fehlende Theil der Ringe dd und ee beträgt; diese muffen so eingerichtet sein, daß, wenn ber Schieber links anschließt, durch ihn die Cylinderöffnung a ganz gesperrt ist, beim Anschluß rechts aber völlig offen fteht.

Der Schieber, wie auch die Deffnung a find in der

Begrenzung abgeschärft.

Beim Bohren legt sich ein Arbeiter (zur größeren Belastung) auf die Drehspeiche, die durch das Kopfstück hindurch geht; es wird dann der Schieber sich schließen. Hierauf wird in entgegengesetzer Richtung oder links gedreht, wobei der Schieber sich öffnet, und die losges bohrte Erde durch die Deffnung a in den hohlen Cylinder sällt. Nachdem diese gefüllt, wird wieder rechts gedreht, es schließt sich dann die Deffnung und hält die

' fest. Man hebt dann das Ge= . und entleert es.

man in Fig. 31 und 32 den Pyras den Kreuzbohrer in der Seiten = und . Ersterer ist vierectig und seine Seiten .1 gebogen in eine Spike zusammen.

stere bildet auf den Seiten ebenfalls ein us Uebrige ift aus der Zeichnung deutlich.

ger den beschriebenen, am häufigsten angewendes birern, theilen wir noch mehrere Abanderungen, namentlich in Frankreich üblich sind, in Folgenmit:

9) Die Bohrbüchse Fig. 30 ist bestimmt, die Unsebenheiten im Bohrloche (Füchse) von Zeit zu Zeit auszyugleichen. Sie hat die Rundung des Bohrlochs und wirkt durch Schwere des Falles. Sie ist an einem starten gabelförmigen Eisen angeschweißt und gut ausgerundet; fällt nach der Spize oder dem Kopf zu stark konisch ab und hat von dem Innern nach dem Rande zu eine stumpf schneidende Fase. Man kann sie zuweizlen auch als Fanginstrument gebrauchen.

10) Um ein Bohrloch zu erweitern, ist die Zahnbuchse Fig. 29 vorzüglich nützlich. Der untere Rand ab ist nicht zugeschärft, sondern wenigstens & Zoll stark

md mit 10 - 14 3ahnen eingefeilt.

11) Unter der großen Anzahl von Fangscheren, wovon die meisten zu künstlich, daher wenig praktisch find, theilen wir nur den einsachen Federhaken Fig. 19,

und die Fangschere Fig. 18 mit.

Der erstere besteht aus zwei federnden Schienen, bie mit einem schwachen Sölzchen auseinander gestellt werden, welches, wenn es beim Serablassen auf das zu sangende Rohrstück stößt, zerbricht, worauf die zwei Festern zusammenklappen und so fest in die Röhrenwände greifen, daß sie nur mit der Röhre selbst gehoben wersten kann.

Die Fangschraube Fig. 18 bient, wenn ein fest einsestemmtes Stangenstück durch große Rraftanwendung

des Hebels endlich so weit gehoben worden, daß die Bohrfette tiefer angelegt werden muß, aber über der Bohrröhre kein Bund befindlich ift, um dieses bewirfen zu können. Die Fangschraube läßt sich dann an jedes Bruchende der Stange anschrauben und giebt der umzuschlingenden Kette am kurzen hebelarm einen halt.

12) Der gewundene Kronenbohrer, Fig. 33, hat das Berdienst, schneller als andere einzudringen. Defenschneiden sind gut verstählt. Der Neigungswinkel der Schraube gegen die Wagerechte darf nicht zu flein sein, damit die Gewinde nicht zu ftark eingreifen.

13) Um blecherne Röhren von etwa 3 3 30ll Stärfe in das Bohrloch einzubringen, wird dasselbe mittels eines Sternkronbohrers, Kig. 34, vollkommen enlindrisch

gebohrt.

14) Auf ein Riefellager, wo die einzelnen Geschiebe dicht auf einander liegen, bedient man sich des Spisbohrers, Fig. 31 oder Fig. 35, welcher sehr start sein muß. Die Riesel werden damit nur aufgelockert, dann mit dem doppelten Schraubenbohrer zu Tage gefördert. Zuweilen genügt auch der einfache zu diesem Zwecke.

Auch benutt man vorher einen der Meißelbohrer, Fig. 36 — 41, und andere der bereits genannten.

15) Die Fig. 42 zeigt einen doppelten Schraubenbohrer. Deffen Gewinde muffen von Stahl und 1 Zoll ftark fein.

16) Nach Umständen lassen sich auch Löcher in mildes oder nicht zu hartes Erdreich bohren, ohne Bohrschutt zu erhalten, und so das herausziehen des Bohrers enthoben zu sein. Dazu bedient man sich des Bohrers Fig. 43, der im oberen Theile walzenförmig ist und nach unten in eine spiße Schraube nit tiesen viereckigen Gängen ausläuft.

Die Bohrstange wird beim Gebrauch noch mit Gewichten beschwert. Der Bohrer drangt fich durch Drud ein und preft die Theile jur Seite.

Tie galigiftander Big, 15 Gent, went in febenn geffenlinde Enngenflich burch grom Riofinmerteinn

Elftes Kapitel.

Bon dem Seilbohren.

Eine, von der vorher abgehandelten ganz verschiedene Bohrweise ist das sogenannte Seilbohren, eine seit den ältesten Zeiten in China befolgte Methode, mittels Bohrer, die nicht an Eisengestängen, sondern an biegsamen Seilen besestigt sind, artesische Brunnen oder Soolbrunnen zu senken. Diese auch nach Europa verspstanzte, jedoch noch nicht sehr verbreitete Methode, Bohrlöcher einzutreiben, soll im Wesentlichen nachsolzgends abgehandelt werden, so weit sich Abweichungen von dem gewöhnlichen Bersahren sinden.

Die Werkzeuge und Utensilien zum Seilbohren sind von dem oben beschriebenen nicht wesentlich verschieden. Sie bestehen aus den Bohrern, der Bohr= und Leit=stange, dem Räumer (Löffel), dem Bohrgerüste mit den

Seilen.

Da die Wirkung der Werkzeuge beim Seilbohren mur in dem Jermalmen des Gesteins durch die Kraft bes Auffallens bestehen kann, so sind sie zu den Steins meißeln zu rechnen und unterscheiden sich namentlich in Reißelbohrer, Kreuz- und Kronenbohrer.

Man giebt den Bohrern meiftens die in den Ri=

guren Fig. 44, I, II, III, mitgetheilten Formen.

1) Der Meißelbohrer erhalt die Breite des Bohrloches, ist im Körper konisch, in der Schneide bogensormig gestaltet. In buntem Sandstein und ihm gleich lesten Gebirgsarten giebt man ihm das Verhältnis von Lange zur Dicke wie 2 oder 1½ zu 1. Der wirkende

Theil des Werkzeuge a wird in einem besondern Stiel b. Rig. III, IV, befestigt, mit welchem es burch eine Schraube e verbunden und durch einen verschraubten Bolgen verwahrt werden fann. Bie bei dem gewöhnlichen Geftange bat ber Bobrer oben am Stiel einen vorspringenden Unfat d, um ihn mit den Fangwerfzeugen faffen und mittels Rlemme an die Leitstange festichrauben ju fonnen. Die Bohrer mit Stiel find 20 bis 24 Boll lang. Das Meigelftud muß 11 mal mehr Lange ale Breite haben, damit es fich beim zufälligen Abbrechen nicht quer im Bohrloch legen fann. mehr als 7gölliger Bohrweite giebt man bem Bohrer feinen getrennten Stiel. Man fertigt ihn aus Schmiede eifen und verstählt die Schneide 4 bis 5 3oll boch. Rig. V ift die Unficht von unten, Fig. Il eine Geitenannicht.

2) Der Kreugbohrer besteht aus zwei bogenformigen Meißelichneiden, Die sich rechtwinklig freugen.

3) Bei dem Kronenbohrer ist in den vier Binfeln, die der Kreuzbohrer macht, noch eine weniger vorspringende kleine Schneide angebracht. Uebrigens sindet bei den beiden letztgenannten Bohrern dieselbe Borrichtung wie bei dem Meißelbohrer statt.

Theils um das Einklemmen und zu starke Eingreisfen des Bohrers zu verhüten, theils um die hindernisse zu beseitigen, welche die ungleichen Wände des Bohrs

ju beseitigen, welche die ungleichen Bande des Bohrlochs bieten und das fenkrechte Eindringen des unsehlbar schlotternden Bohrers zu ermöglichen, bringt man

über denfelben eine fogenannte Leitstange an.

Diese, Fig. 45 und 46, besteht wesentlich aus einer an dem Bohrer durch Schraube und Bolzen oder durch Japsen und Keil befestigten vierectigen Eisenstange von 6 bis 7 Juß Länge, 2 bis 2½ Joll Stärke mit einer Wulft (Ansat), 6 bis 8 Joll unter dem oberen Ende, deren Durchmesser 4 Joll kleiner ist, als die Weite des Bohrlocks, an dem untern Ende über der Schraubenmutter, die den Bohrmeißel ausnimmt, aber einen gleichen Ansat, nur von etwas größerer höhe. Durch diese

Stange, welche überdieß dem Bohrer eine größere Belastung gewährt, die sein Eindringen fördert. Damit jedoch der im Bohrloch sich erzeugende Bohrbrei diese Kraft des Eindringens nicht schwäche, muß jede der Buste vier halbrunde Einschnitte erhalten, deren Beite sich nach dem Durchmesser der Wülste richtet, so daß sie bei 31 Boll Durchmesser 1 Boll weit, 1 Boll tief, bei 61 Boll Durchmesser aber 2 bis 21 Boll weit, 2 Boll tief zu machen sind. Die Fig. 45 zeigt eine solche Bulft in der Ansicht, Fig. 46 im halben Querschnitt.

Bei weniger sestem Gestein, wo etwa ein Gewicht von 300 bis 350 Pfund Falltraft genügt, reicht 6 bis 8 30ll Wusthöhe aus. Wäre die Weite des Bohrlochs dis gegen 18 Joll, so wird der Zweck mit einer Belassung von 800 bis 1000 Pfund erreicht; dann bringt man aber — anstatt die Wüsste aus dem Ganzen zu machen — eine Art Räder an, und zwar das obere mit 3 Joll breiten Felgen von 3 bis 5 Joll Stärse; das untere — deren Nabendurchmesser gegen 4 Joll ist — erhält 4 bis 6 Speichen, deren Breite und Höhe 14 und 3 Fuß beträgt. Die Leitstange erhält der Länge nach an zwei Stellen Ansähe, zum Greisen der Fangwertzeuge. Man macht die Leitstange aus weichem und zähem Gußeisen, die Schraubenmutter aus Schmiedezeisen, besser aus Bronce, welches beim Guß eingesetz und dann geschnitten wird.

Bum Glätten der Bohrwände dient — wie bei dem Gestänge — eine ähnliche Büchse, die man an das Seil anhängt. Am besten bedient man sich (nach Frommann) folgender Konstruktion dieser Büchse, die gleich unter dem unteren Bulst oder dem untern Rande der Leitstange (Fig. 45) angebracht wird. Sie besteht aus so viel kleinen bogenförmigen Meißeln, Fig. 47, als die Bulst Einschnitte enthält, wozu an der Bulst (Kig. 45) schon die Ansähe ab c d und die Deffnungen gh, sowie i k angebracht sind. In Fig. 47 ist ab c d der eigentliche Meisel, dessen Länge ac gleich 1 bis 1½ 301, Breite ef gleich der des seisten Bulsttheiles zwis

schen zwei Einschnitten ist. Die Meißel stehen im Umfreise nur ½ zoll auseinander. Das Blatt able, welches zur Verbindung des Meißels mit der Bulst dient, hat bei i und k Löcher zum Ausnehmen von Schrauben, wenn es mit den Stiften g und h angeschoben ist. a e ist 2 bis 2½ zoll lang, die Stärse bei e und f = ¼ zoll, die Zapsen g und h = 1 zoll lang, z bis 4 Linien stark. Die Schneide c d fällt 1½ bis 2 Linien über den Umfang des Bulstes hinaus und regelt die genaue Weite des Bohrlochs.

Für Bohrlöcher von einer geringen Weite empfiehlt sich endlich noch eine Büchse nach Fig. 48. Die Stiele der Meißel bekommen oben und unten einen Haken, werden mit demselben über den Wulft n geschoben, der bedeutend schwächer als der obere ist, über sie weg aber ein eiserner, 5 bis 6 Joll breiter, 1 Joll starker Ring a, der durch einen Borsteder b gehalten wird. Die Meisel räumen die Ungleichheiten und hindernisse der Bohrwände leicht hinweg und erleichtern das Weiterbohren.

Die obere Bohrftange erhält einen Birbel, Fig. 26, welcher Die Selbstdrehung des Bohrers in Berbindung

mit bem Geile vermittelt.

Größerer Sicherheit wegen geht der Wirbel durch zwei Querftude m, n. Die Befestigung der oben in eine breite Scheibe o endenden Leitstange p geschieht mittels

eines 1 Boll farfen Schraubenbolzens q.

Ueber das Bohrgeruste ift nur zu bemerken: daß dessen Konstruktion so beschaffen sein muß, daß den Bohrer die wenigsten Arbeiter möglichst hoch und möglichst oft in einer gemessenn Zeit zu heben vermögen, und das Auswinden und Einsenken eben auch so bewerkstelligt werden könne. Die hubhöhe des Bohrers rechnet man für bunten Sandstein auf 3 fuß, und die Anzahl der Gübe in der Stunde auf 1200.

Bir geben Fig. 49 die Abbildung eines einfachen Bobrgeruftes, welches fich anderwarts bewährt hat.

Die Bohricheibe a, Fig. 49, ruht auf bem Bodgeftell bed in meffingenen Zapfenlagern; ber Bohrhebel es ist mit der Sperrstange gh verbunden, welche an die Riegel des Bod's befestigt ift. Bei I find zwei Bante num Stand der Arbeiter angebracht; an der Welle befinden fich zwei Schraubenspindeln, über welche eine eiferne Blatte weggebt, die durch die Klügelschrauben x x ju Befestigung des Seils an dieselbe an die Welle an-

geschraubt werden fann.

Auf eine etwas entfernt und tiefer gestellte Welle wird bas Bohrfeil beim Berausminden des Bohrers geichlagen; zwei Stirnrader I und zwei fleine Betriebe m. beren Bapfen einerfeits auf einem fleinen Bodgeftelle n, andererseits auf der Strebe o des größeren Bochgeftelles ruben, greifen in die Stirnrader und werden burch Aurbeln bewegt. Durch einiges Buruckiehen der Getriebe gegen das Bodgestell n läßt sich der Eingriff diefer Rader auslöfen.

Das über die lettere Welle gewundene Seil dient theile jum Bohren, theile jum Ausraumen mittele bes Loffeld. Die Bohricheibe mit dem daran befestigten Bebel ef dient, wenn das Seil mittels der Platte und Schrauben x angebracht, als eigentliche Bohrscheibe, theils als Leitrolle beim Ginlaffen und Ausziehen des Die Arbeiterfraft ju 50 Bfund. Bobrers und Löffels. ben Bohrer ju 800 Bfund den Durchmeffer ber Scheibe nu 31 Kuß und die Bebellange ju 9 fuß angenommen, io konnen 3 Mann den Bohrer heben.

Das Bohrfeil muß aus gutem Sanfe, ohne Seele (aus gröberm Berg) 1 - 12 Boll fart fein. Es win-

det fich auf eine Welle von 10 Zoll Durchmesser.

Um das Seil in der Mitte der Senkröhre ju erhalten, bedient man sich eines aus zwei Salften bestehenden Klopes, der 2 Boll weit durchbohrt und nach oben und unten trichterformig abgerundet ift.

Berfahren beim Seilbohren. Die Borrichtungen mit Eintreibung eines Schachtes, Ginsenkung einer Leitröhre 2c., find dieselben wie beim Stangenbohren.

Beim Einsenken des Bohrers läßt man das Seil an der Welle frei ablaufen und hindert die zu schnelle Bewegung durch eine Semmvorrichtung; auf diese Beife erspart man viel an Beit. 2118 folde Bemmung bient ichon eine Stange von 12 Rug Lange und 3 - 4 Boll Starfe, aus gabem Solze; fie liegt auf ber Geilwelle auf und erhalt burch ben an ihr angestellten Arbeiter den nöthigen Drud. Gobald der Bobrer am tiefften Bunfte angelangt ift, wird das Geil in die Rinne ber Bobricheibe gelegt und zur geborigen Spannung angejogen, der Bohrhebel mit der Scheibe durch die in ihr angebrachten Locher mittels zweier Bolgen verbunden. Die erfte Kraftwirfung am Bebel beginnt erft, nachdem Das Geil fich ausgerecht bat, welches allmälig durch Unwinden der Bohricheibe erfolgt. Diefe Spannung wird aber dadurch bleibend erhalten, daß der Bobrhebel mit einer Sperrftange hg durch ein Jau oder einen Lederriemen verbunden und lettere fo fteif ift, daß fie der Spannung eben noch ju miderfteben vermag. Das rich: tige Mag Diefer Spannung burch Berfuche zu ermitteln, daß fie nicht die Auffallofraft bes Bobrere beeintrach: tigt, ift bei einer größeren Tiefe von großem Ginfluß.

Das eigentliche Bohren besteht nun in dem abwechselnden geben und Fallenlassen des Bohrers, und das man ihm zugleich eine drehende Bewegung ertheilt. Das Niederdrücken des Hebelarms kann durch unmittelbaren Angriff oder bei niedrigem Stande der Arbeiter durch Zugstränge erfolgen. Auf eine hitz rechnet man 100 bis 300 hübe. Durch den angebrachten Birbel Fig. 26 erfolgt die Drehung von selbst in Folge der Libendrehung und Anspannung des Seils. Ist der Bohrer 4—6 Zoll eingefunken, so muß das Seil auf der Bohrscheibe um eben so viel nachgelassen werden, was mittels Areidestrichen am Seil genau bemerkt werden

fann.

Theils wegen des Ausräumens, theils wegen des geringen Widerstandes muß das Bohrloch voll Wasser gegossen werden, wenn ihm solches nicht aus dem Gestein zugeht. Der Zeitpunkt zum abwechselnden Räumen des Bohrlochs ist von der Gebirgsart und andern Zuständen abhängig. In buntem Sandstein ist es wohl zweckmäßig, die 150 Fuß Tiefe das Bohrloch täglich 3—4 mal, von da bis 300 Fuß nur 2 mal auszuräumen. Beim Auswinden des Bohrers, Ginlassen und Ausheben des Löffels muß man vorher sich an der Bohrscheibe ein Merkmal machen, um beim nachfolgenden Beginnen des Bohrers gewiß zu sein, daß man dem Seile die nöthige Spannung giebt, die es vorher hatte.

Das Stoßen der Röhren im weichen Gebirge, Rachstürzen eines sehr zerklüfteten harten, oder das Absperren einer Quelle 2c. ist wie bei dem Bohren mit Gestänge. Das Zerreißen des Seils macht ein Zerkleinen dessells mit einem scharfen Meißel nöthig, dann

wird es mittels eines Fanghakens gefaßt.

Man hat bereits durch Seilbohren Bohrlocher zu 300 Kuf und mehr abgeteuft.

Im Allgemeinen lehrt die Erfahrung, daß das Seilsbohren unbestreitbare Bortheile gewährt, wenn man ein Gebirge zu durchbohren hat, in welchem sich der Meiskelbohrer anwenden läßt, wenn das Bohrloch wenigsstens 120 — 150 Fuß Tiefe hat und mindestens 4 Zoll weit ist; vorzuziehen ist das Bohren mit Gestänge bei einer Tiefe von nur 60 — 90 Fuß. —

Weil bei dem Selbstdrehen des Seils diese Bewegung immer links erfolgt, daher das Ausdrehen der Schrauben zur Folge hat, so ist anzurathen, die Schrausen ken kets links schneiden zu lassen. — Aus mehreren Ersahrungen geht das Resultat hervor, daß die Kosten eines Bohrlochs von 18 Zoll Weite bei einer Tiese von 2 — 300 Fuß beim Seilbohren geringer sind, als die eines Bohrlochs von 3½ Zoll bei Anwendung des Ge-

stänges, und daß die letteren bei zunehmender Tiefe sich bedeutend erhöhen, mährend sie beim Seilbohren ziemblich dieselben bleiben. — Sello schlägt vor, Seile von Eisendraht anzuwenden, die, bei 4 Linien Durchmeffer, hinreichende Stärfe für einen 10 Ctr. schweren Bohret gewähren, viel leichter als Hansselle sind, indem das Lachter nur 21 Pfd. wiegt. Bei ihnen geht jedoch der Bortheil der Selbstdrehung verloren, sie werden aber bei engen Bohrlöchern nicht so leicht abgenunt als die Hansselle.

Bwölstes Kapitel.

Tiefe Brunnen oder Ziehbrunnen.

In allen Fällen, wo die Quelle nicht bis zu ben Säusern geführt werden kann, weil sie nicht hoch genugtliegt, zu schwach oder zu entfernt ist, weil sie sich in et nem zu stachen Terrain besindet, oder weil die Eigensthümer nicht die Mittel haben, um die durch eine Wase serleitung verursachten Kosten zu bestreiten, baut mandiber der Quelle, welche man als die nächste, starkte und tiefste kennt, einen Brunnen. Eine Quelle, die vielt zu wenig Druck hat, um einen springenden Brunnen zu geben, kann als Schöpf- oder Pumpbrunnen dem mässelgen Bedürfniß genügen, da der Wasserstand unausgebrauch zustuge der Bustonen geringer ist. Der Brunnen wird stets und mittelbar über der Quelle eingetrieben.

Man grabt gewöhnlich die Brunnen mit Durchmeijer von 3 bis 34 Meter. Sobald man beim Graben einige Meter tief bis unter die zerreibliche Erde vorge= drungen ift und auf Gestein trifft, so muß dasselbe megaeraumt werden; und ift es von jener ichon besproche= nen Beschaffenheit, welche das Waffer bis ju großen Liefen binabfinten läßt, fo gebe man ohne Bogern bas gange Unternehmen auf. Gehört es zu einer von ben Arten, welche durch ihre Beschaffenheit und Lagerung auf Baffer schließen laffen, so muß man die Ratur dejselben untersuchen und sich überzeugen, ob seine Schich= ten horizontal oder geneigt find. Sind die Gesteinsichichten geneigt, und geht die Durchschnittslinie der beiden Schichtungen durch die Mitte der Söhlungen, so grabe man fort bis zur Tiefe der Quelle. Geht diese Linie nicht durch die Mitte der Söhlung, so muß lettere fo viel erweitert werden, daß sie die Mitte durch= schneidet; benn diese Linie ift ber mahre Thalmeg Des Thales, und unter diesem Thalwege fließt die Quelle.

Wenn die Basis des entgegengesetten Steilabhan= ges nur 1 bis 2 Meter von der Söhlung entfernt ift, so muß man diese um so viel erweitern, daß die Durch= schnittslinie fie in der Mitte durchschneidet, und bei der weiteren Bertiefung darauf achten, daß die Söhlung eben fo weit über der Bafis des einen Gefteins, wie über der des andern liegt. Wenn die Basis der ent= gegengesetzten Seite weiter als 2 Meter von der Soblung entfernt ist, so muß man eine neue graben und diefer eine folche Stellung geben, daß fie fich gleichmä= pig auf Die Bafis beider Abbange ftust. Auf dem Geftein angelangt, fann man fich viel sicherer überzeugen, ob die auf dem Geschiebe gemachten Bestimmungen mit dem Laufe des mahren Thalmeges übereinstimmen, oder nicht; und entdeckt man einen Frrthum, so erkennt man mgleich, auf welche Weise er zu verbessern ist, um die Quellen nicht zu verfehlen.

Benn die bohlung auf ein Gestein mit horizontaler Oberfläche und Schichtung trifft, so grabe man ruhig an diesem Bunkte weiter, denn es ift dann kein Grund vorhanden, anzunehmen, daß die Quelle dane=

ben fliege.

Wenn man eine vertikale Spalte mit gleicher Nichtung wie diesenige des Thales antrifft, so solge man beim Weitergraben dieser Spalte, die sich immer in der Mitte der Höhlung befinden muß, selbst wenn man deshalb diese erweitern oder eine ganz neue machen müßte. Wenn man in Urgesteinen oder in Gesteinen ohne regelmäßige Schichtung gräbt, so ist nichts weiter nöthig, wenn der Thalweg deutlich hervortritt, als daß die Mitte der Höhlung über der Linie desselben liege, und man kann die etwa verschiedenen Nichtungen der Gesteinsspalten ganz unberücksichtigt liegen lassen; denn wenn man Spalten sindet, welche das Wasser aus der Höhlung heraussühren, so wird man höchst wahrscheinlich tieser unten andere antressen, welche es wieder zurücksühren.

In jedwedem Brunnenloche ift es praftisch, wenn die gewöhnlichen Werfzeuge nicht genügen, die Steine mit Pulver zu sprengen, ohne daß man zu fürchten hat,

Die Quelle damit ju gefährden.

Ist man bei der Quelle angelangt, so darf man noch nicht ruhen, sondern muß, wenn das Bedürsniss nach Wasser groß und die Quelle klein ist, 1 bis 2, ja mehrere Meter tieser als die Quelle graben, damit, gesetht, sie kehrte einmal in ihr altes Bett zurück, sters auf dem Grunde des Brunnens eine gewisse Wassermenge in Borrath bleibe.

Eine andere Gefahr, der man ausgesetzt ift, wenn man den Brunnen nicht bis unter die Quelle vertieft, ist die, daß ein Theil derselben unter ihm durchsließt. Wie viele Brunnen, die überreich gewesen wären, wenn man sie um einen Meter mehr vertiest hätte, sind unzureichend, weil man sich mit dem hervortreten der er-

ften Quelle begnügte.

Sat man es mit einem lodern Terrain gu thunwelches mit Ginfturg brobt, fo ftuge man bie Seiten vande des Brunnens während des Grabens mit einer purdung. Die hurdung besteht darin, daß man ringsim Stangen in vertikaler Stellung und etwa 4 Meter von einander entfernt anbringt. Man verbindet diese dann, indem man weiter vordringt, mit einem Flechtwerte von langen, starten und biegsamen Ruthen.

Man baue die Brunnen rund, weil dieses die solibeste Form ist, und im Innern mit einem Durchmesser von 1 Meter oder darüber; die Steine behaue man gewölbt und wende trockenes Mauerwerk an, dessen Fugen mit Woos ausgesüttert werden. Die Mauern viereckiger Brunnen geben, weil sie nur an den Winkeln gekützt sind, dem Drucke von oben leicht nach und stürgen ein. Wollte man die Steine mit Wörtel oder Cement verbinden, oder Backseine zu dem Brunnenbau verwenden, so würde man das Wasser am Eindringen hindern, und das etwa noch eindringende würde nach einiger Zeit einen schlechten Geschmack bekommen.

Dagegen thut man wohl, Mörtel beim Bau zu verwenden, für die oberste Mauer von 1 Meter Sohe ober auch bei der Konstruktion des Decksteins oder ausgeren Baues, welcher etwa 1 Meter hoch sein muß.

Dreizehntes Kapitel.

Maschinen, um das Wasser aus dem Brunnen zu schöpfen.

THE PERSON OF TH

Die gebräuchlichsten Mittel, um das Wasser aus den Brunnen zu schöpfen, sind: Die Pumpe, von welcher im zweiten Theile die Rede sein wird; ferner der Schwengel, die Welle und die Rolle.

Bon diesen vier Maschinen ist die Pumpe die beste, weil sie am leichtesten zu handhaben ist und in einer gegebenen Zeit die größte Wassermenge emporhebt. Dagegen aber kostet sie bei der Anlage am meisten und wird durch vielen Gebrauch, wie solld sie auch angeser-

tigt worden, leicht beschädigt.

Nächst der Bumpe ift der Schwengel eine billige Maschine, durch welche mit einem möglichst geringen Aufwande von Zeit und Kraften eine große Baffermenge nach oben befordert werden fann. Derfelbe befteht aus einem oben gabelformigen Pfosten, den man neben dem Brunnen eingrabt, und einem Querbaum, beffen Lange fich nach der Tiefe des Brunnens richtet. Diefer Balten ichwingt in der Gabeltheilung des Pfoftens und wird in diefer Lage durch einen eifenen Bolgen erhalten, auf welchem man ihn beliebig auf= und ab= marte bewegen fann. Un einem Ende des Querbalfend befestigt man einen der Tiefe des Brunnens entfprechenden langen Strick ober eine Bugftange und an Diesem einen Schöpfeimer. Wenn man ben Gimer im Brunnen füllen will, fo gieht man am Strice, damit fich die Spige des Baltens fente; fobald ber Eimer gefüllt ift, hebt ihn der an seinem dicken Ende gehörig belastete Balken von selbst bis zum äußern Brunnenrande empor. Manche nehmen statt des Strickes eine eiserne Kette, was weit dauerhafter ist, und Andere eine einsache Stange, die an jedem Ende eine Dille mit eisernem Ringe hat. Leider läßt sich der Schwengel nur bei Brunnen anwenden, die nicht mehr als 7 Weter tief sind.

Ber das Brunnenwasser mittels einer Belle ausschöpfen will, muß den Bau 6 Fuß über die Oberfläche hinaussuhren und an der Borderseite eine fensterartige

Deffnung, welche man bedect, anbringen.

Die Welle oder der Hadpel ist ein dicker Holzechlinder von der Länge des Brunnendurchmessers; an jedem Ende sigt ein eiserner Zapfen, mit welchen sie in einem Zapfenlager ruht; an dem einen Ende ist eine Kurbel angebracht, mit welcher die Welle gedreht wird. Dieser Cylinder liegt horizontal in der Schulterhöhe des Schöpfenden. An der Welle besestigt man das Ende eines Strickes, dessen Länge der Liese des Brunnens entspricht, und an dessen anderem Ende der Eimer hängt. Zieht man den Eimer aus dem Brunnen herauf, so rollt sich der Strick um den Cylinder; läßt man ihn hinunter, so wickelt sich der Strick vom Cylinder ab. Statt des Strickes wenden Viele eine (allerdings dauer-hastere) eiserne Kette an.

Die Rolle ist ein Rad, das sich um eine Achse breht und dessen Tumtreis Hohlkehlen bildet, in denen der Strick läuft. Der Theil, in welchem die Achse ruht, heißt das Zapfenlager. Die Rolle und das Zapfenlager sind beide von Holz oder Eisen. Die Rolle muß in der Mitte des Brunnens und in der Kopshöhe des Schöpfenden besestigt sein. Wenn dieser auch beim Emporwinden des Eimers eine dem Gewichte des Gestüßes entsprechende Kraft anwenden muß, so ist doch die Art, wie er sie anwendet, so vortheilhaft, daß die Schwere des eigenen Körpers die Bewegungen der Urme

erleichtert und befordert.

Man befestigt oft an einer Belle oder Rolle zwei Einer, von denen einer voll in die Höhe steigt, während der andere leer hinabsinkt. Durch diese Methode wird der Answand an Zeit und Kräften um die Hälfte verringert. Die Bellen und Rollen haben den Bortheil, daß man sie an Brunnen von jeder Tiefe anwenden kann.

Die Brunnen mussen immer offen bleiben. Je mehr man schöpst, desto besser ist das Basser, denn das Ausschöpsen vermittelt den Zusluß frischen Bassers. Wer sie kegelsörmig überbaut, mit einer Thür in der Fronte, muß oben eine Deffnung lassen, damit die ungesunden Dünste freien Abzug haben. Die Brunnen mussen wenigstens einmal im Jahre gereinigt werden; wird das vernachlässigt, so wird das Basser darin oft unangenehm für den Geschmack und nimmt saule Theile und fremde Gase aus und wird der Gesundheit nachtheilig.

Ist die Arbeit des Grabens bei einem Brunnen oder Einschnitte vollendet, und erweist sich die Quelle als ausreichend, so beeile man sich, die zur Leitung der Quelle an die Oberstäche nöthigen Arbeiten vorzunehmen; wer einen Brunnen graben läßt, säume also in diesem Falle nicht, ihn auszubauen; denn wenn man eine Ausgrabung einige Zeit lang offen und ungestüßt läßt, so wird die Erde leicht nachgeben und zusammenstürzen.

Einen sehr hoch gelegenen, daher meistens sehr tiefen Brunnen überbauet man mit einer Hütte (Kaue), worin oft ein Tretrad angelegt wird, dessen Welle zwei Eimer — einen auf: und einen abgehenden — zugleich bewegt. Dabei bringt man oft die Borrichtung an, daf der heraufgelangte Eimer seinen Inhalt von selbst in einen Trog ausgießt und zugleich das Tretrad hemmt

welches bann in entgegengesette Umdrehung gebracht wird.

Vierzehntes Kapitel.

Die Brunnenschächte von schädlichen Luftarten zu befreien. — Brunnensärge zu kitten.

Brunnen von Rohlenfäure zu befreien.

Durch Sauffure's Berfuche ift befannt, bag ausgeglühte Roble die Eigenschaft besitze, innerhalb 24 Stunden das 55fache ihres Dolumens an Roblenfaure ju absorbiren. Davon hat Prof. Subbard am Dortmouth-Rollege in den Bereinigten Staaten eine nütliche Anwendung gemacht. Um Brunnenschächte, die mit Roblenfaure erfüllt find, von diefem Bafe ju befreien, läßt er nämlich etwa eine Mete glühender Solztohlen in einem Reffel bis nabe jur Oberflache des Baffers binab. Sogleich erloschen die Roblen und beginnen die Absorption, von deren Fortgange man sich leicht durch eine brennende Rerze überzeugen fann. Ift fie nach ei-ner Stunde noch nicht vollendet, so muß man eine neue Portion brennender Kohlen hinablaffen. Auf diese Beise wurde ein Brunnenschacht von 26 Fuß Tiefe in einem Rachmittage gereinigt. (Annalen der Physit und Chemie, Bd. 51, S. 286.)

Ueber Berfittungen in Brunnenfärgen.

Der Kitt, welcher nach B. Leon hard zu Billmar bei Brunnensargen und Brunnenstöden zu verwenden ist, wird auf folgende Art zubereitet: Ju einem Schoppen ober 1 Maß abgelagertem, gut gefochtem Leinöle füge man 1 Loth pulverisite Silberglätte, I Loth pulverisiten Schmiedehammerschlag, 1 Loth Eisenfeilspäne. Ferner nehme man ? Pfd. pulverisites Ziegelmehl, I Pfd

spanische Kreide und $\frac{1}{4}$ Pfund Bleiweiß und rühre von dem Gemenge desselben so viel in den Schoppen Leinöl, daß ein steiser Brei entsteht. Sodann schneide man i Loth Rehhaare oder statt deren 1 Loth ausgehechelten Flachs oder seinen Hanf in Stücke von $\frac{3}{4}$ bis 1 Zoll Länge und mische sie in den Kittbrei, indem man letzeren damit in einem eisernen Gefäße oder in einem steinernen Mörser mit einem hölzernen Stößer durcheinander stößt. Alsdann wird noch von dem genannten Gemenge von Ziegelmehl, Kreide und Bleiweiß so viel zugesetzt, bis der Kitt so steis ist, daß man 3 — 4 Loth auf die flache Hand nehmen kann, ohne daß sie außeinanderssließen.

Es muffen die benannten Stoffe wenigstens 15 Minuten durcheinandergearbeitet werden, bis der Kitt eine gleichförmige Masse geworden; braucht man indeffen eine größere Masse von Kitt, so versteht es sich von felbst, daß auch mehr als 15 Minuten Zeit ersordert

werden, um ihn jugubereiten.

Der fehlerhafte Brunnenfarg wird fauber ausge= mafchen; die Fugen, durch welche Baffer hindurchdringt, werden rein ausgeputt und ausgetrochnet, fo daß fo menig ale nur immer möglich fich Geuchtigkeit barin verhalt. hierauf ftreicht man die ausgetrochneten Fugen mit Leinölfirniß etwas an und fucht von bem befdriebenen Ritt fo viel hineinzubringen, als möglich. Befinden fich aber Stellen in dem Brunnensarge, mo die Fugen allzugroß oder zu breit find, so mache man fich Dochte von Sanf, umgebe dieselben von außen wie von innen mit dem benannten Ritt und suche fie in die Fugen gu preffen und mit bem Ritt, bem Boben gleich nochmals ju überftreichen. Man läßt den verfitteten Brunnenfarg nach ber Berfittung wenigstene 48 Stunden bei trodner Witterung jum Trodinen mafferleer fteben; am britten Tage fann man jedoch das Baffer ichon wieder einlaffen, und es wird nichts mehr bindurchficfern. (Mittheilungen für den naffauischen Gewerbeverein vom Jahre 1855.) ave ordered man & Mer Endoughtter Renelment 2

Bweite Abtheilung.

Die Kunst des Röhren- und Pumpenmeisters.

Burth Bulletium

and the state of the discount

Erfes Kapitel.

Bon ben Pumpen.

Unter Bumpen versteht man im Allgemeinen jene kparate oder Maschinen, mittels welchen Flüssigsteiten us einer gewissen Tiese in die Höhe gebracht werden, vobri die hydrostatischen Gesetze vom lustleeren Raum md vom Lustdruck in Anwendung kommen. Wir haben im gegenwärtigen Artikel blos mit den Wasserpumsm zu thun und werden zuerst von den gewöhnlichen, ms Kolben, Köhren und Bentilen bestehenden, und zust noch in Kürze von den Rotations und einigen ansten Bumpen handeln.

Man theilt die mit Kolben versehenen Bumpen, je ich der vorherrschenden Wirkungsart, in Saug-, drud- und vereinigte Saug- und Drudpum-

ben ein.

L.

Saug- und Hebepumpen, Tafel III.

1) Die Saugpumpe besteht, dem Wesentlichen nach wie eine solche in Fig. 52 im Durchschnitte und in

Rig. 53, Taf. III. von ber Geite bargeftellt ift dem Saugrobre A, dem gewöhnlich enlindrisch gebohrten und ausgeschliffenen Rolbenrohr ober G fel B, in welchem fich der nach seiner Are durchbo Rolben h luft= und mafferdicht bewegen lägt, und beiden nach aufwärts fich öffnenden Saug= und R benventilen a und a. Das Saugrohr ift in der gel enger, bafur aber langer, ale bas Rolbenrohr; darf jedoch, wie wir weiter unten sehen werden, in nem Kalle die fenfrechte Bobe von 32 Ruf, Diefe ! Unterwafferspiegel bis jum höchften Rolbenftande ger net, erreichen, man geht im allergunftigften Falle r über 28 Ruf. Der im Untermaffer oder Gumpfe ftebende Theil f biefes Mohres wird an der Mund gewöhnlich trichterartig erweitert und, um das Eind gen von Sand und Schlamm zu verhindern, fieba durchlöchert. Baufig wird auch noch an dem Saugr seitwarts über dem Untermafferspiegel ein Spund z gebracht, um das Rohr von Zeit zu Zeit von dem gedrungenen Sande oder Schlamme reinigen gu fon Bei einer gugeifernen Caugrobre, wie bier in der Be nung angenommen worden, wird am obern, etwas nisch erweiterten Ende eine mit etwas Werg und D nige umgebene metallene, mit bem Steg t verfe Buchse luft- und mafferdicht eingetrieben, welche fo ben Git des Saugventils a bildet, welches in di luftdicht eingeschliffen fein muß. Der Stiel des 2 tile spielt in dem durchbohrten Stege t, und Die ersteren angeschraubte Mutter n bestimmt die Große Spielraumes für die Erhebung des Bentils. Die bindung des Saugrohrs mit dem Rolbenrohre geid bier, wo alle Robrenftucke aus Metall oder Buffe vorausgesett werden, auf gewöhnliche Beife mittels Klanschen m, m, welche, nachdem in die Fuge ein 2 ring oder ein in Gifentitt getauchter Rrang aus 2 ober Sanf gelegt worden, mittele Schraubenbolgen 1 und mafferdicht zusammengezogen werden. Die in Zeichnung fichtbare parallelepipedische, mit einer me nehmenden Platte e versehene Erweiterung des Kolbenrohres, die sogenannte Bentilkammer B dient, um leicht zu dem Saugventile kommen zu können, für den Fall, daß est frisch eingeschliffen werden nußte oder sonst etwas daran nachzuschen ware. Ueber dem Kolbenrohre bringt man einen Sammelkasten oder auch blos eine Erweiterung C dieses Rohres, und in dieser den

Auslauf p an.

Bas den Kolben b anlangt, so wird dieser bei solden metallenen Bumpen ebenfalls aus Metall (ober wie in der Regel bei den englischen Bumpen) aus Gußeifen mit der nothigen Liberung bergeftellt. Den Kern deffelben bildet, wie am besten aus Tig. 54 zu ersehen, ein unten abgesetzter und mit einem Schraubengewinde versehener hohler Chlinder, über welchen auf die angezeigte Beife ein kappenformiger Lederstulp w gezogen und durch die Schraubenmutter x befestigt wird; die ferneren Bedingungen diefer Liderung werden weiter un= ten noch näher angegeben werden. Das einfache Rlap= penventil a besteht aus zwei Metallplatten, zwischen welche eine in Talg und Del getrankte Lederscheibe eingelegt und, indem ein vorspringender Lappen derselben zugleich als Scharnier dient, mittels eines über diesen Rappen gelegten Metallftreifens und fleiner Schräubchen auf dem Rolben befestigt wird, sowie auch die beiden genannten Metallplatten durch eine Schraube gegeneinander angezogen werden. Der Rolben felbit ift mittels bes Bügels v mit der Rolbenstange d verbunden, welche in bem Stege g (Fig. 52) ihre Führung findet. ber bier gezeichneten Ginrichtung find die beiden Bubfangen h, h durch den Schraubenbolzen c gelenkartig mit der Rolbenstange, sowie am obern Ende i auf gleiche Beise mit dem um o drehbaren Winkelhebel kl verbunden; auf diese Beise kann, obschon bei der pendelartigen Bewegung des Schwengels I der Endpunkt i einen Kreisbogen beschreibt, gleichwohl die Rolbenstange d senfrecht und in gerader Linie (sowie es hier nöthig) auf: und abgehen.

2) Die Wirkungeart Diefer Caugpumpe ift nun gang einfach folgende: Befindet fich der Rolben b in feinem niedrigsten Stande, der aber immer noch einige Boll über bem Saugventil a bleiben muß, damit diefes frei spielen fann, so fteht die im Saugventile und dem untern Theile des Robres befindliche Luft, deren Quantitat wir I. nennen wollen, mit der außern oder atmosphärischen im Gleichgewichte. Wird der Rolben in die Sobe gezogen, fo vertheilt fich Diefes Luftquantum L (indem das Bentil a gehoben wird) in dem dadurch ent= ftebenden größern Raume und verliert, da fie in demfelben Dage bunner wird, an ihrer urfprunglichen Glaflicitat, fo daß fie nunmehr der außern Luft das Gleich= gewicht nicht mehr halten fann, aus welchem Grunde Diefe lettere bas Baffer aus bem Gumpfe W bis auf eine gewiffe Sobe in das Caugrobr bineindrudt. Beim Niedergange bes Rolbens ichließt fich zuerft das Saugventil a, und die im Rolbenrohre befindliche Luft wird jo lange zusammengeprest, bis fie das Rolbenventil beben und durch die freigewordene Deffnung über ben Rolben entweichen fann. Beim abermaligen Beben bes Rolbens wiederholt fich ber vorige Borgang und das Waffer fteigt im Saugrohre wieder höher, fo daß endlich bei fortgesetter Auf- und Abbewegung des Rolbens (wenn das Saugrohr nicht zu boch ift), anstatt Luft Waffer durch das Bentil ac. in das Rolbenrobr über den Rolben tritt und durch diefen bis jum Ausauf n gehoben wird.

Bezeichnet H die Höhe einer Bassersaule, welche mit dem Drucke der atmosphärischen Lust im Gleichgewichte steht (bei mittlerem Barometerstande kann H =
32 Fuß angenommen werden), s die Höhe des Kolbenhubes, F die Fläche des innern Querschnittes des Kolbenrohres, Fe das Lustvolumen, welches im Ansange
beim niedrigsten Kolbenstande noch zwischen beiden Bentilen a und a im Kolbenrohr enthalten ist, sowie endlich h die größte Ansaugungshöhe, das ist jene größte

Höhe, auf die das Wasser steigen kann (diese vom Unsterwasserspiegel bis jum Bentil & gerechnet), wenn der Rolben seinen höchsten Stand erreicht hat, so findet

$$man h = \frac{H}{1 + \frac{e}{s}}.$$

hieraus folgt, daß nur für e = o, d. h. wenn man ben Rolben fo weit herabbruden und Alles fo ein= richten konnte, daß zwischen beiden Bentilen gar fein Zwischenraum bliebe, h = H sein könnte; da aber in der Wirklichkeit die Sohe e (also das Luftvolumen Fe) immer vorhanden ift und h, wenn F einmal festgeset oder angenommen ift, um fo fleiner wird, je größer e ift, so hat man diese Größe e den schädlichen Raum genannt. Dieß ift nun der Grund, aus welchen, wie wir oben erwähnt, h immer fleiner als 32 Fuß sein Bare z. B. s = 12 und e = 4 Roll (e immer jo genommen, daß beim niedrigsten Rolbenftande die mischen beiden Bentilen eingeschloffene Luft durch Fe ausgedrückt wird), so würde $h = \frac{32}{1+\frac{1}{3}} = \frac{96}{4} = 24$ Kuß. Für s = 36 Zoll dagegen würde h = 28 • 8 Kuß, also um 4 . 4 Fuß größer ausfallen, zum Be= weise, daß in dieser Sinsicht ein hoher Kolbenhub einem niedrigen vorzuziehen ist. Aber selbst unter dieser Sobe muß man in der Anwendung noch stehen bleiben, weil fich erftens aus dem Baffer felbft noch Luft entwickeln

werden muß.

3) Soll nun aber das Wasser mittels einer solchen Bumpe 40 Fuß hoch und darüber gehoben werden, so muß auf ein Kolbenrohr noch ein anderes Rohr von hinreichender Länge ausgesetzt werden, und man nennt dann eine solche Pumpe eine vereinigte Saug= und hebepumpe oder auch einen hohen Sat, während die vorige Bumpe, bei welcher der Ausgauß unmittelbar

und das Bakuum verderben kann, und weil ferner auch noch durch den Druck der Luft das Bentil a gehoben oder wenigstens nicht weit über dem Kolben angebracht ift, ein nie derer Satz genannt wird. Läst man endlich das Saugrohr A ganz weg, und setzt das Kolbenrohr oder den Stiefel B (welcher aber immer noch das Bodenventil a behält) unmittelbar in den Sumpf W, so

bat man die fogenannte Bebepumpe.

Bon diefer letteren Ginrichtung find die bei uns üblichen Brunnenpumpen, bei welchen in einem 2 - 3 Fuß langen, gewöhnlich aus Riefernholz gebohrten fogenannten Bentilftodel A (Fig. 55) von oben bas metallene Regelventil a eingesett ift, weiter unten einige mit Seigerblechen überdedte Seitenöffnungen a. a jum Eindringen des Unterwaffere angebracht und oben darauf das gleichfalls bolgerne Rolbenrohr oder der Stiefel B, fammt den bis über ben Ausflug bes Waffers fortgeführten Röhrenftuden B' mittels eiferner, enlindrischer Buchsen b, die in halber Sohe rundherum einen Unfat haben, von da nach beiden Geiten ichneidig qulaufen, um mit der einen Salfte in bas eine, mit ber andern aber in das andere damit ju verbindende Robrenftud über birn eingeschlagen werden zu konnen, und an den gewöhnlichen eifernen Rlammern befestigt find. Bur leichteren und erafteren Bewegung bes Rolbens wird der Rolbenitod oder Stiefel B inwendig mit einem aus Meffingblech bergeftellten hoblen Cplinder, ber im Lichten meiftens 21 Boll Durchmeffer und etwa 18 Boll in der Lange hat, ausgebüchft. Der Rolben felbft beftebt aus einem aus Buchen= oder fonftigem barten Solze bergestellten und im Stiefel leicht auf: und abge: benden Enlinder, in welchem parallel mit der Achse mehrere löcher durchgebohrt und von oben durch eine freisformige, aus ftarfem Gohlenleder gefchnittene Scheibe, Die etwas größer, als die Bohrung bes Stiefels, und in der Mitte von der durch die Achfe des Rolbens gebenden eisernen Kolbenstange d, welche unten mit einer M utterschraube angezogen wird, zugleich mit befestigt ift; Dieje in Wett gefochte ober bamit getrantte Scheibe bildet sonach auf eine bochit einfache, wenn auch gerade

nicht fehr vortheilhafte Beise nicht nur die Kolbenliede= rung, sondern zugleich auch das Rolbenventil. Die aufund abgehende Bewegung des Rolbens wird entweder mittels eines, mit einer Schwungmaffe verbundenen Schwengels (Schwengelpumpe) oder mittels eines borizontalen, um einen Punkt E (Fig. 55) drehbaren bebels H, an deffen einem Ende bei F' die Bumpenstange d, und am andern die Zugstange F eingehängt ift (Drudelpumpe) bewirft. Die von 10 - 12 Roll farten Röhrenstude haben dabei gewöhnlich eine Lange von 2 Klaftern; die aus halbzölligem, vierkantigem Stangeneisen zusammengesette Rolbenstange bat, je nach der Tiefe des Brunnens, eine Lange von 2 - 20 Rlafter (und darüber), und es werden die einzelnen 8-12 Fuß langen Stangenstücke auf die in der Zeichnung angedeutete ader auf andere ähnliche Weise so aneinander geschiftet, daß sich durch bloßes Abschlagen eines oder weier barüber geschobenen Ringe die einzelnen Stangen leicht wieder von einander trennen lassen. Ropfstuck der obersten Röhre, in welcher zugleich das Ausgugrohr C angebracht ift, wird eine gabelformig ausgeschlitte Stupe D befestigt, um in diesen Schlip den bebel H einlegen und um den durchgeschobenen eisernen Bolgen E breben gu fonnen. Dag die in den eisernen Bolzen F' eingehängte Kolbenstange bei dieser Einrich= tung nicht in gerader Linie auf= und abgeführt werden tann, fondern je nach der Größe des Kolbenhubs (der im Mittel von 10 — 12 Boll beträgt) oben mehr oder weniger (und so weit es der Durchmeffer der Röhren= bohrung julagt) oscilliren muß, bedarf feiner Erwabnung.

Bei Brunnen, wo das Wasser nicht zu hoch zu heben ist, wird, um die bewegende Kraft mehr in eine siehende zu verwandeln, mit dem kurzen Ende des Hebels H noch ein Pfostenstück G als Gegengewicht gegen

den langen Theil deffelben befestigt.

Es versteht sich übrigens von felbst, daß auch das Ausgufrohr eine gehörige Weite besigen muß, damit

Rolben zu gleicher Zeit faugen und gleichmäßig wieder zurudgeben. Bei ben fogenannten Runftgezeugen, bei welchen die Bumpen durch Wasser=, Pferde= oder Dampffraft betrieben werden, bringt man die Bumpen-fage in zwei Reihen, nämlich den einen Sat rechts, den andern links, so an, daß 3. B. die unterste Bumpe rechts, die nachst höhere links, die darauf folgende wieber rechts zu stehen kommt u. f. w.; dadurch kann man zwei fich gegenseitig balancirende Schachtgeftange zu beiden Seiten des um eine horizontale Achse beweglichen Balancier so anbringen, daß das eine in die Sohe fteigt, mahrend das andere niedergeht. Ift diefe Einrichtung nicht getroffen, sondern nur ein einziges an der Seite des Balancier eingehängtes Schachtgestänge vorhanden. so wird am andern Ende ein dieses Gewicht ausgleis chender Steinkasten angebracht. Diese Schachtgestänge werden gewöhnlich aus 4 — 6 Zoll breiten, 3 — 4 Zoll dicken und 12 — 20 Fuß langen Pfosten aus Tannenholz zusammengesett und dort, wo sie zusam= menstoßen, durch sogenannte Schlöffer, das ist durch zwei an den Kanten aufgekammte, 6 - 9 Fuß lange Seitenbacken, über welche 8 — 10 eiserne Ringe geschoben werden, der Länge nach mit einander verbunden oder geschiftet. Um dem Gestänge eine fenfrechte Rubrung zu geben, läuft es von Diftang zu Diftang zwis schen Friktionsrollen und ist an diesen Stellen zu beis ben Seiten, zur größern Dauerhaftigkeit mit Buchenholz oder eisernen Schienen belegt.

Auch die Kolbenstangen werden für hohe Säte gewöhnlich aus Kolz, und zwar oben 3, unten 2 Zoll im
Gevierte, und dabei aus 4 — 5 Klaster langen Stücken
zusammengesett und an den Einhängepunkten mit eisernen Bügeln oder den sogenannten Kappeneisen beschlagen, mittels welcher sie in die von Distanz zu Distanz an dem Schachtgestänge angeschraubten eisernen

Areuzen oder Arimmsen eingehängt werden.

Dbichon endlich in den Bergwerfen ausnahmsweife Sabe bis zu 200 Klaftern vorkommen, so werben biefe

Aolbenrohr von oben Waffer eingießt und dadurch das

Baffer "anlockt."

Bon den in Bergwerken üblichen Bumpen ober Saten wird bei einem niedern Sate, das höchstens bis 24 Kuß hohe, aus Riefer= oder Lerchenholze herge= ftellte Saugrohr mit dem ebenfalls aus Solz gebohrten gegen 4 fuß hohen Rolbenrohre mittels des Stodels, eines viel ftarteren, 2 — 21 Fuß langen, hölzernen, von außen mit eifernen Reifen beschlagenen Cylinders, in welchen die beiden Röhrenstücke fest, und zwar luftund mafferdicht, eingekeilt werden, mit einander vereimigt, und das Saugventil (gewöhnlich ein Klappenventil) oben auf das Saugrohr befestigt (siehe Rig. 56). Um leicht zu diesem Bentil tommen zu konnnen, ift bas Stöckel seitwärts 5 — 6 Zoll weit ausgebohrt und für gewöhnlich versvundet.

Bei den hohen Gagen wird das Rolbenrohr meiftend aus Gugeisen oder Metall hergestellt, und es fom= men darauf die eben so weiten hölzernen, mit eisernen Reifen beschlagenen Auffagröhren zu fiehen. Das nur 6 - 8 Rug lange Saugrohr wird bei einem langia= men Gange ber Pumpe gewöhnlich enger, und zwar der Fläche nach nur 4 oder 4 Mal so weit als das Kol=

benrohr gebohrt.

It das Wasser schon bis auf eine Bobe von 40 bis 50 Klaftern zu heben, so bringt man in der Regel mehrere Sate (fogenannte Runft fate) über einander m und richtet das Gange fo ein, dag immer die tiefer liegende Pumpe der nächst höheren das Wasser zuführt. Die unterfte Bumpe fteht nämlich unmittelbar im Gum= wie oder Unterwasser und fordert dasselbe in den nach= im bolgernen Sammelfasten (Satfastel), in welchem me zweite Pumpe eingesett ift, um das Baffer wieder n den nächst höher liegenden Sammelkasten zu fördern und so weiter fort, bis es zulet in jenen Stollen ge= when worden, von wo es zu Tage abläuft.

Die Pumpenstangen werden gemeinschaftlich in das ogenannte Schachtgestänge eingehängt, so daß die

Schauplat, 45. Bb. 5. Aufl.

ben gewöhnlichen Pumpen, nur ein Kolben vorhanden wäre. Angeblich können 10 Mann mittels einer solchen Pumpe und bei 7 Zoll weitem Stiefel, binnen einer Minute 1 Tonne oder nahe 18 Wiener Eimer Wasser auf die Höhe von 24 engl. Fuß (= 23,1 B.=F.) beben.

Auf demfelben Principe, nämlich ber Anbringung zweier Kolben, beruht auch die von dem Englander Hedderwick erfundene Pumpe, nur ist dabei das untere Bentil a weggelaffen, indem der untere Rolben felbst ein ambulantes Bentil bildet, sowie auch die Bewegung der beiden Kolbenstangen durch zwei eiserne Drudhebel (jeder auf ähnliche Weise, wie in der Tig. 53 dargestellten Pumpe geformt) geschieht, die durch Winkelhebel so mit einander verbunden sind, daß der eine herab= und der andere gleichzeitig hinaufgeht. Die von einem englischen Kommitee der Mechanik mit einer sols chen Pumpe vorgenommenen Proben follen bewiefen haben, daß fie gegen eine gewöhnliche einfache Bumpe mehr als die doppelte Wasserquantität liefern, ohne die polle doppelte Betriebstraft zu erfordern.

Bei der Franklin'schen Doppelkolbenpumpe bewegen sich in dem metallenen Kolbenrohr ebensalls zwei Kolben, wovon jeder ein doppeltes Klappenventil hat, welches sich nach auswärts öffnet; von den beiden Kolbenstangen geht jene der obern Kolben oben, jene des untern unten durch eine Stopfbüchse und sie sind zu beiden Seiten des Drehungspunktes des horizontalen Druckschwengels so eingehängt, daß beim Riederdrücken desselben die beiden Kolben sich von einander entfernen, beim Heben des Schwengels aber sich einander wieder nähern, also dadurch der im Chlinder zurückgelegte Raum gerade doppelt so groß ist, als er bei demselben Kolbenhube bei einem einzigen vorhandenen Kolben sein würde. In das Kolbenrohr münden seitwarts am und tern Ende das Saug- und am obern das Steigroßein; durch das erstere wird das Wasser ununterbrocher

eingefaugt, und durch das lettere auf dieselbe Beise

ausgegoffen.

Eine einfache und in vielen Källen sehr brauchbare bebepumpe, um das Baffer auf geringe Sohe, dage= gen aber mit großer Ergiebigkeit zu heben, wie dieß i. B. bei Baffer= und andern Grundbauten, oder auch auf Schiffen vorkommt, ift die aus vier Bohlen ober **Pfosten** auf halben Spund zusammengesetzte prismati= iche Bumpe, welche einen Kolben von quadratformi= ger Basis besitt. Das Stiefel = oder Bodenventil kann bei einem großen Querschnitt der Bumpe aus vier star= ten Lederklappen bestehen, wovon jede mit einer Kante auf einer der vier Sproffen eines am Boden des Stiefels angebrachten dunnen Kreuzes aufgenagelt ift. Auch den Rolben kann man mit einem solchen vierfachen Alappenventile versehen und die Kolbenstange in der Ritte, wo fich die beiden Sproffen rechtwinklig freuzen, durchgehen laffen und mittels einer Schraubenmutter mit dem Rolben verbinden. Beim Gebrauche verbindet man gerne zwei solche Pumpen so mit einander, daß die Kolbenstange zu beiden Seiten eines horizontalen, in der balben länge um eine Achse drehbaren Wagbaumes eingehängt werden, folglich die beiden Rolben immer eine gleichzeitig entgegengesette Bewegung erhalten.

Eine von Hrn. Rothe angegebene berartige, aus Bohlen zusammengesetzte Pumpe zum Ausschöpfen des Baffers aus Baugruben, wobei das Wasser nicht über den Oberwasserspiegel gehoben zu werden braucht, finz det man in den Berhandlungen des preußischen Gewerzbevereins vom Jahre 1836 auf S. 84 angegeben.

In England bedient man sich zum Ausschöpfen des Bassers bei Eisenbahnen und den damit zusammenhänsgenden Tunnelbauten, wo der Boden so mässerig ist, daß das Wasser weggeschafft werden muß, mit gutem Erfolge kleiner Handpumpen von der in Fig. 52 dargeskelten Form aus Eisenblech, wobei das Saugrohr 5 kuß lang und 2½ Zoll weit ist, das Kolbenrohr 30 Zoll in der Länge und 3 Zoll im Durchmesser hat, und oben

mit einem kurzen, 6 Joll weiten Rohre, in welchem die Ausflußröhre angebracht, verbunden ist. Sowohl das Saugventil, als auch der Kolben bestehen aus einem hohlen, gußeisernen Konus a (wie man am besten aus den im größeren Maßstabe gezeichneten Details ersieht), welcher oben auf der breiteren Basis eine nach aufwärts sich öffnende, mit Blei beschwerte Lederklappe besitzt. Der für den Kolben bestimmte Konus wird außerdem noch mit einer über den Umfang gewickelten und mittels eines darüber geschobenen eisernen Kinges sestgehaltenen Lederkappe versehen, welche als Liederung dient. Die übrige Einrichtung ist schon aus der bloßen Zeichenung zu ersehen und bedarf keiner weiteren Erklärung.

Im Frankfurter Gewerbefreund II. Jahrg. Rr. 7 (J. 1839) ist eine von Schiele vorgeschlagene Borrichtung angegeben, um die in unterirdischen Behältern ober Cisternen befindlichen, verschiedene Schichten bilbenden Flüssigkeiten mittels Saugpumpen so abzuziehen, daß die Pumpe immer nur aus einer bestimmten Schicht gespeist wird, was in vielen Fällen, in welchen die unterste Schicht einen dicken, trüben Bodensap bildet, von

wesentlichem Nuten sein kann.

Nachdem wir so die Saug= und Hebepumpen im Ganzen kennen gelernt haben, wollen wir uns noch mit einigen ihrer wesentlichsten Bestandtheile etwas näher bekannt machen.

Die Röhren.

Was zuerst die bei den neueren und besonders grösseren Pumpenwerken zur Anwendung kommenden gußeisernen Röhren betrifft, so werden diese aus einzelnen nach Umständen längeren oder kürzeren Röhrenstücken, entweder auf die bereits oben angegebene und in Fisur 52 und 53 angezeigte Weise mittels der angegossernen Flanschen und Schraubenbolzen, oder auch bei längeren Leitungen, wobei jedes Röhrenstück an dem einen

Ende eine muffartige Erweiterung erhält, auf die bekannte Weise, indem jedes folgende Röhrenstück in die Ruffe des vorhergehenden eingeschoben und entweder mit hölzernen Keilen, oder mit in Theer oder Talg getauchtem Hanf oder mit Blei u. s. w. gedichtet wird,

luft= und mafferdicht zusammengesett.

In Beziehung auf die nöthige Wanddicke der Röh= ren aus Gufeisen muß bemerkt werden, daß diese sowohl vom innern Durchmeffer, als besonders auch von der Sohe der über oder in dem Rohre stehenden Bas-Da bei einem mit Baffer gefüllten sersäule abhänat. vertikalen Rohre jeder Punkt irgend eines Querschnitts oder Röhrenringes einen Druck von innen nach außen ju erleiden hat, welcher dem Gewichte einer Bafferfäule von der Sohe des Wasserspiegels über diesem Ring oder Querschnitt proportional ift: so folgt von felbit, daß das Rohr von oben (wo es, theoretisch genommen, gar keine Dide zu haben braucht, die Prazis aber als Minimum nahe 5 Linien fordert) nach unten immer dider oder Um fichersten geht man, wenn farter werden muß. man die Bersuche von Geniens zum Grunde legt, und wenn & die Bandstärke, d den inneren Durchmeffer des Rohres, beides in Zollen verstanden, und h die in Kufen ausgedrückte Sohe der Wasserfaule bezeichnet, welche über jener Stelle der Röhre steht, deren Stärke bestimmt werden soll, sofort

$\delta = 0.000127 \text{ d h} + 0.38$

set, oder die Röhrenstärke δ aus dieser Formel bestimmt. So würde 3. B. für ein im Lichten 14 Joll weites Rohr, welches dem Drucke einer 180 Fuß hohen Wasserfaule gehörig widerstehen soll, wegen d = 14 und h = 180, sosort δ = 0,813 Joll oder 9½ Linien nach dieser Formel gefunden werden. Da übrigens die Röhren theilweise, ohne daß das äußere Ansehen darauf hinweist, im Gusse sehlerhaft sein können, so fordert es die Klugheit, daß man alle einzelnen Röhrenstücke mittels einer hydraulischen Presse, wenigstens auf den dreis

fachen Druck, welchen sie auszuhalten haben, vor ihrem Gebrauche probirt. Will man den Druck, welchen die Röhre zu erleiden hat, in Atmosphären ausdrücken (jenen einer Atmosphäre dem Drucke einer 32 Fnß hohen Wassersülle gleich geseth), so läßt sich die obige Formel auch nahe genug durch $\delta=0.004$ n d ±0.38 darstellen, won die Anzahl der drückenden Atmosphären bezeichnet. (Im obigen Beispiele ware nahe n =5.63.)

Aubuisson sett, auf unsere angenommene Bezeichnung reducirt, $\delta = 0,0000316$ d h + 0,38 over h = 32 n gesett, $\delta = 0,001$ n d + 0,38 (während Morin gar nur $\delta = 0,0007$ n d + 0,38 nimmt). Da er annimmt, daß solche Röhren gewöhnlich unter einem Drucke von 10 Atmosphären probirt werden, so nimmt er (wegen n = 10) im Durchschnitte für die Wanddick solcher Rohren $\delta = 0,01$ d + 0,38 Joll.

0 = 0.01 a + 0.38 300.

Bei hölzernen Röhren fann man bei der vorigen Bezeichnung für die Röhrendicke d in Jollen

 $\delta = 0.0264 \text{ d h} + 1$ oder h in Atmosphären ausgedrückt, auch $\delta = 0.845$ n d + 1 nehmen. So ware z. B. für ein 6 Boll weit gebohrtes Rohr und für eine Bafferfaule von 64 fuß, wegen d = 6 und h = 64 sofort $\delta = 10.137 + 1$. also etwas weniges über 11 Zoll. Aus der zweiten Formel, in welcher n = 2 ju feten ift, folgt febr nabe derselbe Werth. Da übrigens so starke Röhren aus Holz ganz unausführbar waren, so macht man fie bedeutend schwächer und beschlägt fie oder umgiebt fie von außen von Diftang zu Diftang mit schmiedeeisernen Rei-Sie werden, wie bereits ermahnt, in der Regel aus Lerchen= oder Rieferstämmen gebohrt und fo inein= ander geschoben, daß die untere Rohre, an ihrem obern Ende konisch zugehauen, in das untere, eben so konisch erweiterte Ende der nächst höheren Röhre hineinpaßt (f. Fig. 56); die Fugen werden hierauf, um sie luft= und wasserdicht zu machen, mit Werg ausgestopst oder falfatert, und von außen noch mit Lehm oder Letten verschmiert. Die Berbindung des Saug= mit dem Kolben=

whr geschieht erwähntermaßen mittels des sogenannten Stöckels oder Fäßchens, welches mit einem passenden Spunde versehen ist, um zu dem Saugventil gelangen w können; manchmal wird zur gehörigen Besestigung des Saugrohrs noch ein zweites Stöckel, das sogenannte Fröschel, angebracht. Ist das Wasser rein, so wird das Saugrohr einige Fuß tief in den Sumps, entweder auf Füße oder auf ein kantiges Querholz gestellt, damit das Wasser gleich unmittelbar von unten eindringen könne; sonst werden weiter oben, wie bereits bemerkt, Seitenössnungen mit Seigerblechen angebracht. In dem Raße endlich, in welchem beim Bergbau der betreffende Schacht, in welchem die Pumpe ausgestellt ist, weiter abgeteuft wird, müssen auch unten neue Saugstücke an das Saugrohr angesetzt werden, und dieses so lange, bis wieder ein neuer Satz gebildet werden kann.

Die Rolben und Bentile.

Die Bedingungen, welche ein guter Saugkolben erfüllen soll, sind: daß er sich beim Hinausziehen luftz und wasserdicht an die innere Wand des Kolbens anschließe, ohne dabei eine größere Reibung, als unumgänglich nothwendig ist, zu verursachen, und daß sich bei seinem Niedergange das Kolbenventil leicht und weit genug öffne, um dem Wasser einen ungehinderten Durchgang zu gestatten, dagegen beim tiessten Stande des kolbens augenblicklich schließe, um das Zurücksallen des Bassers zu verhindern.

Wir haben bereits der ganz gewöhnlichen, nach der Ahse mit mehreren Löchern versehenen, hölzernen Kolsen gedacht, welche etwas kleiner als die Bohrung des Stiefels gemacht, oben aber mit einer in der Mitte durch die Kolbenstange besestigten Lederscheibe, welche schaff in den Stiefel hineinpaßt und zugleich als Klappe

md Liederung dient, bedeckt werden.

Bener als diese Scheibenkolben, welche ihrem Awecke nie vollkommen entsprechen, indem das Holz bald schwindet, bald wieder anquillt, und die Lederscheibe im Anfange, wo sie noch steif ist, eine große Reibung ver= ursacht und den Durchgang des Waffers (als Rolben= ventil) hemmt, find die metallenen, gewöhnlich außeisernen Kolten, nach der in Fig. 54 dargestellten Art. Diese erhalten oben entweder ein einfaches (wie bei der früher erwähnten englischen Handpumpe) oder bei groker Kolbenfläche ein doppeltes Klappenventil, und am besten eine Rappen= oder Stulpliederung. aur 57 ift noch ein Rolben mit einfachem Klappenventil d im Durchschnitte gezeichnet, und zwar besteht hier der hohle Enlinder oder Kern f aus in Del gesottenem Gichen- oder beffer Buchenholz, welcher oben bei e ichief eingedreht ist, um die nach aufwärts sich erweiternde Lederkappe aus ftarkem Sohlenleder, deffen Fleischfeite nach auswärts gefehrt, und deren beide jufammenftokende Ränder zusammengenäht oder auch nur abas schrägt übereinander greifen, und welche rund herum aufgenagelt wird, aufzunehmen. Bei hoben Gagen macht man den Kern gewöhnlich um 1 Zoll fleiner, dagegen die Lederkappe am obern Rande um 2 - 6 Linien im Durchmeffer größer, als das Rolbenrohr im Lichten hat. Der als Scharnier dienende Lederlappen des Bentils d wird bei c gleich durch den eisernen Bugel a b a', in welchem bei b die Rolbenftange eingehängt

wird, befestigt.
In Fig. 58 besteht das Geripp oder der Kern des Kolbens aus Gußeisen, und es wird hier der Stulp oder die Lederkappe a b c d auf diesen Konus durch den aufgetriebenen Ring f sestgehalten. Das doppelte Klappenwentil ist hier um einen stegartigen Lederstreisen, welcher in der Mitte durch den Stiel g sestgehalten wird, wie um ein Scharnier beweglich; man zieht nämslich das diegsame Leder einem metallenen Scharnier vor, indem dieses letztere leicht durch den oft mit eindringens den seinen Sand seine Beweglichseit verliert. Bon den

beiden Metallplatten, zwischen welchen jede solche Ledersscheibe eingeklemmt wird, ist die obere gewöhnlich etwas größer, die untere etwas kleiner als die Bentilöffnung. Aus der Zeichnung ist sogleich zu ersehen, auf welche Art die Kolbenstange h mit dem Stiele g durch Berzahnung und mittels eines darüber geschobenen Ringes i, der sich immer wieder losmachen lätzt, verbunden wird; überhaupt ist dieß für jedes eiserne an einander zu schieftende Gestänge die beste und einsachste Methode.

Was endlich die, namentlich bei größeren Bumpen (wie 3. B. bei den sogenannten Luftpumpen der Dampf=maschinen) vorkommenden Kolben mit hanfliederung, sowie ferner auch die sogenannten Metall=Kolben an=belangt, so werden dieselben bei den gewöhnlichen Bum=

pen selten angewendet.

Was ferner die Ventile betrifft, so fordert man von dem Saugventil, daß es fich beim Aufgange des Kolbens leicht öffne, das Wasser gehörig durchlasse und im Momente des Niedergehens des Kolbens augenblicklich wieder mafferdicht schließe. Am besten und einfach= ften entsprechen diesen Bedingungen die bereits erwähn= ten Klappenventile, bei welchen, wie in Fig. 56, eine in Wett getränkte Scheibe aus bidem Soblenleber a, oben und unten mit Metall, Gifen oder Blei belegt, an der einen Kante auf das Saugrohr A (wenn dieses wie hier von Solz ift) über Sirn aufgenagelt und, da= mit fich die Nägel nicht durch das Leder durchziehen können, vorher noch ein Blechstreifen b darauf gelegt wird. Der Knopf c wird so hoch gemacht, daß sich das Bentil nicht zu weit öffnen kann, wodurch das Rufallen deffelben verzögert oder gar verhindert wurde. Für ei= serne Pumpen kann die messingene, 1 - 1 Boll bicke, als Bentilhülse dienende freisrunde Platte (deren äuße= ter Durchmesser jenem der an die Röhren angegossenen Flanschen gleich kommt) gleich sammt dem als Scharnier dienenden Lederstück zwischen das Saug = und Rol= benrohr mit eingeschraubt werden Die Klappe selbst wird im Durchmesser um 4 — 6 Linien größer als die

Bentilöffnung gemacht, sowie es auch gut ist, an der obern Flache der Bentilhulfe durch Ausdehnung einer mit der Bentilöffnung koncentrischen, schmalen, 2 - 3 Linien tiefen Rinne, einen 1 - 11 Linien breiten Rand für den Sit oder die Auflage der Klappe zu bilden.

Kur größere Saugöffnungen wendet man das dop= pelte Klappenventil an. Bei diesem befestigt man die beiden Klappen an einen, mitten über das (in folchem Kalle gewöhnrich gußeiserne) Saugrohr gebenden, schmalen. metallenen Steg, auf welchem man gewöhnlich noch eine furze vertikale Stupe anbringt, an welche sich die beiden Klappen beim Deffnen anlehnen, damit fie näm= lich nicht vollständig in eine vertifale Lage fommen und in dieser stehen bleiben konnen, sondern immer sicher wieder zufallen muffen.

In manchen Fällen wendet man auch das soge= nannte Balancierventil, d. i. eine Art Rlappenventil, an, bei welchem sich die freisrunde Metallplatte um eine Achse dreht, die von dem mit ihr parallelen Durch= messer d beiläufig um 12 d absteht, so, daß diese Achse das Bentil in zwei ungleiche Hälften oder Kreisseg= mente theilt, deren Breiten fich wie 7:5 verhalten, Fig. 58 a. Da nun diese Klappe an ihrem Umfange in den Bentilfitz oder die Bentilhülse so eingeschliffen ift, daß das größere Segment von oben nach unten. und das fleinere von unten nach oben schließt, fo muß sich beim Aufwärtssteigen des Bassers (da es auf der Kläche des größeren Segmentes einen ftarferen Druck als auf jene der tleineren ausübt) das Bentil um feine Achse so aufma en, daß das größere Segment in das Rolben= und das kleinere in das Saugrohr, das ganze Bentil aber fast vertifal zu stehen kommt und dem durch die Deffnung strömenden Baffer nur mit feiner Dicke entgegensteht. Dieses Bentil ift, wenn von unten fein Waffer dagegen prest, immer durch fein eigenes Uebergewicht verschlossen, und man hat nur dafür zu sorgen. daß es beim Deffnen nicht auf die entgegengesetzte über= schlage, welches durch Anbringung einiger Stifte verhin= dert werden kann. Diese Bentile sind jedoch nicht gut anwendbar, wo die Bewegung des Wassers sehr schnell ist, weil durch dessen Druck gegen die kleinere Hälfte des Bentils eine beträchtliche Verzögerung bei der Eröffnung entsteht.

Das Regelventil, welches nach dem Klappenventil das Wasser noch am besten durchläßt, haben wir bereits oben besprochen und ist in Fig. 52 bei a dargestellt. Es besteht aus einem metallenen, hohlen oder massiven Regel, an dessen unterer oder kleiner Basis in der Richtung der Achse der Stiel befestigt ist, welcher durch den Steg t einer ebenfalls metallenen Hulse oder bes Siges, in welchen das Bentil luft= und wasserbicht eingeschlossen ist, spielend durchgeht und unten die Schraubenmutter n bekommt.

Der ungehinderte Durchgang des Waffere fordert, daß das Bentil hoch gehoben werde, daß die Ausflußöffnung den innern Querschnitt des Saugrohrs gleichtomme. Ift also d der innere Durchmesser des Saugrohrs, b die Sohe, auf welche das Bentil gehoben wer= den muß, so soll $\frac{1}{4}$ d² $\pi = b$ d π sein, woraus b =1 d. d. i. die Hubhöhe des Bentils gleich dem vierten Theile des Durchmeffers des Saugrohres, folgt. aber das durchströmende Waffer auch im Stiefel oder Rolbenrohr und zwar zwischen dem Umfange des Bentils und der Stiefelwand seinen gehörigen Raum finden muß, wenn das Einströmen des Wassers nicht gehemmt werden soll, so muß, wenn man den innern Durchmes= ser des Kolbenrohrs mit D, und jenen der obern Bafis des Bentils mit δ bezeichnet $\frac{1}{2}$ (D² — δ ²) $\pi = \frac{1}{2}$ d² π ober D = $\sqrt{d^2 + \delta^2}$ sein. If i. B. $\delta = d$, so muß zur Erfüllung der genannten Bedingung D = d V 2 = 1,4 d, d. i. der Durchmeffer des Stiefele 1€ Mal so groß als jener des Saugrohrs sein. Dieß ist auch der Grund, warum man in der Regel das Kol= benrohr oder den Stiefel immer weiter als das Saug= rohr macht.

Das Muschelventil hat im Wesentlichen dieselbe Einrichtung wie das Kegelventil (ja es werden die Benennungen dieser beiden Bentile häusig mit einander verwechselt), nur besitzt es statt eines Kegels ein Kugelssegment, welches ebenfalls in seinem Sitz oder Gehäuse lustdicht eingeschlissen wird; es wird übrigens eben so wie das Kugelventil, welches aus einer hohlen oder massiven Kugel a Fig. 50 b, jedoch ohne Stiel, besteht, seltener angewendet, weil es das Wasser nicht so ungehindert, wie das Kegels oder Klappenventil, durchläßt. Bon dem Kugelventil muß überdieß noch bemerkt werden, daß dessen Gewicht der Stärke des durch die Bentilössung strömenden Wassers genau angepaßt werden muß.

Da die Bentile von Zeit zu Zeit untersucht und frisch eingeschliffen oder eingeschmirgelt werden mussen, indem von ihrem genauen Berschluß die Leistung einer jeden Pumpe wesentlich abhängt: so muß bei der Außführung einer Pumpe vorzüglich darauf gesehen werden, daß man zu jedem Bentil leicht und ohne Umstände ge-

langen und daffelbe berausnehmen fann.

Berechnung eines Caugwerfes.

Um erst zu sehen, welche Wassersaule tortwährend als auf dem aussteigenden Kolben ruhend angenommen werden muß, sei die in Fig. 52 und 53 dargestellte Saugpumpe bereits in Thätigkeit, d. h. das Wasser durch die früher erklärte Wirkungsart bereits zum Ausssließen gebracht. Die Wassersaulenhöhe, welche mit dem Druck der Atmosphäre im Gleichgewicht sieht, sei wie der durch H, sowie die ganze Sohe des zu hebenden Wassers vom Unterwasserspiegel L bis zum Ausstluß G, d. i. L G, durch h bezeichnet; so drückt auf den Kolben in irgend einer seiner Stellungen, z. B. wenn er sich in K besindet, von oben nach unten eine Wassersaule von der Höhe H + G K; dagegen, wenn das Wasser von

unten gehörig nachsteigt und die untere Kolbenfläche bei dieser Bewegung niemals verläßt, von unten nach oben die Wassersaule von der Söhe H — K L, also bleibt noch von oben nach unten eine Wassersaule übrig H + GK — (H — K L) = H — H + GK + K L = GL = h, b. h., es drückt (da die Stelle K willkürlich gewählt wurde) fortwährend oder in jeder Lage auf den Kolben eine Wassersaule, welche genau so hoch als die Hobe GL des zu hebenden Wassers ist.

Sett man daher die Kolbenfläche in Quadratsuß ausgedrückt = F, das Gewicht des Kolbens sammt seizner Stange = G, sowie das Gewicht eines Kubiksuß Bassers = γ (wosür wir immer 56,4 Pfund nehmen); so wäre ohne die sogenannten hydraulischen und andern Biberstände, wenu auch h in Fußen ausgedrückt wird, die zum Heben des Kolbens nöthige Kraft ganz ein-

fach P = F H y + G Pfunde.

Allein es wird, wegen der Kolbenreibung im Kolbenrohre, der Adhäsion des Wassers an den Röhrenwänden, und weil bei jedem Anhube des Kolbens das im Saugrohre bereits wieder zur Ruhe gekommene Wasser neuerdings beschleunigt werden muß, so wie manchmal noch aus anderen, minder bedeutenden Ursachen, in der Wirklichkeit eine bedeutend größere Kraft ersorbert, als durch die vorige Formel ausgedrückt wird. Man bestimmt diesen Wehrauswand an Kraft am einsächsten dadurch, daß man sich vorstellt, die zu hebende Wassersäule h würde um die einzelnen Höhen h', h'' und h''', wovon jede die Widerstandshöhe der obenerswähnten drei Widerstände genannt wird, vergrößert, so, daß also die wirklich nothwendige Kraft zum Aufziehen des Kolbens P = F \gamma (h + h' + h'' + h''') + G wird.

Um nun diese einzelnen Widerstandshöhen zu berechnen, ist zuerst für die Kolbenreibung Folgendes zu bemerken. Hat der Kolben eine Stulp = oder Kappenliederung, so wird diese beim Aufziehen des Kolbens rundherum mit einem der Höhe h der darüber stehen= ben Wassersaule proportionalen Drucke gegen die Kolbenwand gepreßt, und da auf jeden einzelnen ringförmigen Streisen des nur schmalen Lederringes, dessen Breite oder Höhe, in so weit er mit der Kolbenröhre in Berührung tritt, wir durch b bezeichnen wollen, ein ganz gleicher Druck von innen nach außen stattsindet, so wird dieser Druck nicht blos mit dem Umsange oder dem Durchmesser D des Kolbenrohrs, sondern auch (was einige Schriftsteller, wie z. B. Aubuisson, nicht anznehmen wollen) mit der Höhe b der Liederung zunehmen.

Da übrigens auch bei der Scheiben= und jeder ans beren Liederung, wenn fie zwedmäßig fein foll, jede einzelne Scheibe nicht ftarter und nicht schwächer gegen den innern Umfang des Stiefels gepreßt werden foll, ale der Drud der über dem Rolben ftehenden Bafferfäule auf einen Ring des Kolbenrohrs von der Sohe oder Dice dieser Scheibe beträgt, indem im ersten Falle Die Preffung unnut groß, nur die Reibung vermehrt, im letteren dagegen nicht ftart genug ift, um das Durchdringen des Waffers zu verhindern: fo konnen wir allgemein, da b . Dm die reibende Flache und hy den Druck bes Waffers auf die Flächeneinheit ausdrückt, ben Betrag der Kolbenreibung durch p = µh y b D m be= zeichnen, wobei u den aus der Erfahrung zu bestimmenden Reibungskoefficienten darstellt; es wird also wegen der Rolbenreibung die obige Kraft P noch um diese p vermehrt werden muffen. Goll aber das Beben einer über die Kolbenfläche F $= \frac{1}{4} \, \, \mathrm{D}^2 \, \pi$ stehenden Bafferfaule von der Sohe h die nämliche Kraft erfordern, fo muß auch $p = \frac{1}{4} D^2 \pi h' \gamma$ sein; sest man diese beiden Ausbrucke einander gleich und bestimmt aus der entfte-

henden Gleichung h', so folgt h' = $4 \mu b \frac{h}{D}$, oder wenn man $4 \mu b$ gleich in einem einzigen Erfahrungskoefficienten zusammennimmt und diesen = m sett, auch

$$2) h' = m \frac{h}{D}.$$

Da sich der Werth von m sowohl mit der Höhe be reibenden Kolbenfläche als der Größe des Reibungsefficienten μ für die beiden reibenden Flächen ändert, können die verschiedenen in dieser Hussicht angestelle Versuche für m natürlich nur gewisse Mittelwerthe ben. Wir wählen, da uns noch keine verläßlichern kannt sind, die von Entelwein dafür angegebenen lerthe; nach ihm ist

für gut polirte metallene Stiefel m = 0,03 für nachgebohrte " m = 0,06 für gut gebohrte hölzerne " m = 0,1 für schlecht " " m = 0,2

Dabei ift vorausgesett, daß die obigen Dimenfio-

m alle in Fugmag ausgedrückt werden.

Sett man den Reibungstoefficienten zwischen dem mgeschmierten Leder des Kolbens und vom Wasser besetzten Metall des Stiesels $\mu=0.23$, so wäre bei em ersten Werthe von m sosort, wegen $4 \mu b=m$, ie höhe $b=\frac{m}{4 \mu}=\frac{0.03}{0.92}=0.0326$ Fuß oder 1ahe 4 Zoll oder 4.7 Linien, zwischen der reibenden

tolbenfläche und der Röhrenwand.

Um den Köhrenwiderstand des Wassers zu bestim=, en, sei l die Länge der Saugröhre und d ihr innerer urchmesser, also $f=\frac{1}{4}$ b² π die Querschnittsstäche; t serner c der sogenannte schädiiche Kaum, L die Länge et Kolbenrohres, diese von der Einmündung des Saugshres dis zum Ausstuß des Wassers verstanden, D der mere Durchmesser desselben, solglich $F=\frac{1}{4}$ D² π die dibenstäche, sowie endlich s der Kolbenhub, welcher in w Zeit von t Sekunden stattsinden soll und $\frac{s}{t}=c$ die willere Geschwindigkeit des Kolbens (weil dieser in der Legel keine gleichförmige, sondern eine sogenannte pezwölsche Bewegung erhält), so ist, wenn c' die Geschwin=

digleit des Wassers im Saugrohre bezeichnet, c:c' = f:F, also c' = c
$$\frac{F}{f}$$
 = c $\frac{D^2}{d^2}$ = $\frac{s}{t}$ $\frac{F}{t}$.

Shanplay, 45. Bd. 5. Aufl.

Bewegt sich aber überhaupt Wasser in einer Röhre von der Länge λ und dem Durchmesser δ mit einer Gesschwindigkeit v, so kann man der vielen darüber angestellten verläßlichsten Bersuche zusolge (wenn v nicht wenigstens unter einem Fuß ist) die Widerstandshöhe Z=0,028 $\frac{v}{4} \frac{2}{g} \frac{\lambda}{\delta}$ seßen, wobei g=15,5 Fuß den Fallraum der ersten Sekunde für frei sallende Körper bezeichnet; wir werden durchgehends Z=0,007 $\frac{v^2}{g} \frac{\lambda}{\delta}$ schreiben.

(Man könnte auch
$$Z = \frac{v^2 \lambda}{144 g 8}$$
 setzen.)

Dieß vorausgeschickt, wird nun die Widerstandshöbe für das im Saugrohr sich bewegende Wasser, wenn man gleich für c' den obigen Werth sett:

$$y = 0,007 \frac{s^2}{gt^2} \frac{F^2}{f^2} \frac{1}{d}$$
 fein.

Für das Kolbenrohr ist, da immer die ganze Waffersäule von der Länge L (mit Abzug der nur unbedeutenden Höhe des Kolbens) beim Auswärtsgehen des Kolbens in Bewegung ist, diese Widerstandshöhe, wenn man auch für c den obigen Werth sett:

$$y' = 0.007 \frac{s^2}{gt^2} \frac{L}{D}$$

folglich die Gesammthöhe

$$h'' = y + y' = 0.007 \frac{s^2}{g t^2} \left(\frac{L}{D} + \frac{F^2}{f^2} \frac{1}{d} \right)$$

Um nun die auf Beschleunigung des Wassers nöttige Kraft zu bestimmen, wird bekanntlich die nöttige Wirkung, um der trägen Masse M die Geschwindigkeit v beizubringen (gleichgültig in welcher Zeit), durch M $\frac{v^3}{4g}$ ausgedrüdt. Nun ist für das Saugrohr M = t 1 γ und

 $\mathbf{v} = \mathbf{c'} = \frac{\mathbf{s} \, \mathbf{F}}{\mathbf{t} \, \mathbf{f}}$, also die mährend eines Kolbenhubes

nöthige Wirkung w=fl $\gamma \frac{s^2-F^2}{4gt^2-f^2}$. Soll nun in berselben Zeit eben so viel Wirkung erschöpft werden, durch das Seben einer Bafferfaule von der Sohe x, fo ift auch w = Fxys, und wenn man diese beiden Ausbrude wieder einander gleichsett und dann x bestimmt, die Widerstandshöhe

$$x = \frac{1 s}{4 g t^2} \frac{F}{f}.$$

Ebenso erhält man zur Bewegung des Wassers im Kolbenrohre, da nicht nur (wie Biele annehmen) das Baffer unter, sondern auch jenes über dem Kolben bebleunigt werden muß,

$$x' = \frac{L s}{4 g t^2}.$$

Es ist also
$$h''' = x + x' = \frac{8}{4 g t^2} \left(L + I \frac{F}{f} \right)$$

Mehrere Schriftsteller, wie z. B. Ritter von Gerft= ner, rechnen fo, als ob der Rolben vom Waffer losge= . riffen wurde und das Waffer den Raum s in der Zeit t mit gleichförmig beschleunigter Bewegung jurudlegen mußte, wodurch die Widerstandshöhe 4 Mal größer wird; wir halten indeß diese Ansicht für weniger sach= gemäß, obschon auch selbst diese Annahme im Resultate wenig Unterschied verursacht.

Berden nun alle diese Widerstandshöhen in der Formel 1 substituirt, so erhält man für die zum Aufgieben des Rolbens nöthige Kraft, und zwar in Pfun= ben ausgedrückt, wenn bie fammtlichen Mage in Fugen und die Zeit in Sekunden angegeben wird:

mb die Zeit in Sekunden angegeben wird:
$$P = F\gamma \left[h + m \frac{d}{D} + 0,007 \frac{s^2}{g t^2} \left(\frac{L}{D} + \frac{1}{d} \frac{F^2}{f^2}\right) + \frac{s}{4 g t^2} \left(L + 1 \frac{F}{f}\right)\right] + G.$$

v. Gerstner nimmt zwar noch eine Kraft zur Beschleunigung bes Rolbens und Gestänges (b. i. ber Maffe G) an, allein diese fällt überall weg, wo bie Maffe am Ende des Kolbenhubs ihre gewonnene Geschwindigkeit allmälig, d. i. ohne Stoß, wieder verloren hat, wie man hier immer annehmen darf. Dagegen muffen wir auf einen andern Widerstand wenigstens hinweisen, welcher durch die Busammenziehung des Strables beim Eintritte bes Wassers in das Saug-, und öfter auch, besonders wenn die Bentilöffnung kleiner als f ift, in das Rolbenrohr stattfindet. Ift m der Kontraktionstoefficient beim Eintritt des ruhig stehenden Unterwafsers in das Saugrohr (je nach der Erweiterung der Mündung = 0,82 — 0,95), t' die Deffnung des Saugsoder Stödelventils, m' der hier stattfindende Kontraftionstoefficient (gewöhnlich = 1): so kann man die durch diese Berengungen der Röhren entstehenden Sin= dernisse nahe genug durch die Sohen der dadurch vermehrten Geschwindigkeiten ausdruden, welche fofort für das Eintreten des Wassers ins Saugrohr $Z=\frac{c'\ s^2}{4\ g}$ $=\frac{s s^2}{4 g t^2} \left(\frac{F}{m f}\right)^2$ und für jenes im Rolbenrohr Z' $\frac{s^2}{4gt^2}$ $F^2\left(\frac{1}{(m' F') 2} \frac{1}{F 2}\right)$, und es müßten sonach die Widerstandshöhen Z + Z' zu den obigen h' + h"+h" binzugefügt werben.

Streng genommen erfordert auch das heben des Saugventils eine Wassersäulen= oder Widerstandshöhe $w=\frac{p\ i}{l'\ \gamma\ k}$ für ein Klappenventil, dessen Gewicht p und Abstand des Schwerpunktes vom Scharnier c ist und wobei i die Bentilössnung und i den Abstand des Wittelpunktes von diesem Scharnier oder Drehachse bezeichnet; dagegen $w=\frac{p}{\gamma\ l'}$ für ein Kegelventil.

Allein diese kleinen Widerstände in eine für den praktischen Gebrauch bestimmte Formel aufzunehmen, ware ganz zwedwidrig, indem man ihren Einfluß weit sicherer und, ohne die Formel ganz unpraktisch zu maschen, in einen der ohnehin vorkommenden Erfahrungs-

toefficienten mit hineinlegen tann.

Bur Ueberwindung der Kolbenreibung ist wieder, wenn die Liederung steif ist und nicht nachgiebt, die Kraft $\mathbf{p'} = \mathbf{F} \ \gamma \ \mathbf{m} \ \frac{\mathbf{h}}{\mathbf{D}}$, für eine Kappenliederung hin-

gegen blos jene $p' = F \gamma$ m $\frac{L}{D}$ erforderlich, weil im letteren Falle höchstens das Wasser von der höhe des Rolbenruhres auf dem Kolben steht.

Es ist also die jum Berabdruden des Rolbens nöthige Kraft (bei zweckmäßiger Liederung desselben):

$$P' = F \gamma \left[m \frac{L}{D} + \frac{s^2}{4 g t'^2} \left(\frac{F}{0.8 f} \right)^2 \right] - G *).$$

[&]quot; Bare bie Deffnung im Rolbenventil nicht = f, fonbern f', fo mußte bier f' fatt I gefest werben.

Aus demfelben Grunde bringen wir auch hier für bie Beschleunigung des Rolbens und Gestänges keine

weitere Kraft in Rechnung.

Wird eine folche Bumpe mittels eines Balanciers in Bewegung gesett, an deffen einem Ende die Rolbenstange, am andern Ende die mit dem Krummzapfen, beffen Achse zugleich auf gewöhnliche Art das Schwungrad trägt, in Verbindung stehende Schub = oder Blauel= stange eingehängt ist: so vollendet nach jeder Umdrehung des Schwungrades der Kolben einen Auf- und Niedergang, und es erfordert der möglichst gleichförmige Gang der Maschine, daß t' = t, bas ift die Zeit bes Diedergangs, jener des Aufganges ober Subes Des Rolbens gleich werde. Da aber in der Regel, besonders bei hohen Gagen, P bedeutend größer ale P' fein muß. fo kann man, wenn nicht etwa zwei gleiche Pumpen zu betreiben find, von denen man gleichzeitig den einen Rolben hinab=, den andern hinaufgehen läßt, oder überhaupt die weiter oben bemerkte Anordnung der gegenseitigen Balancirung nicht möglich ift, jur Ausgleichung, um diese nämlich nicht dem Schwungrade allein zu überlassen, wie bereits angeführt worden, ein Gegengewicht anbrinaen.

In jedem Falle ist die für einen Auf= und Niederzgang des Kolbens oder für jede Umdrehung des Schwung-rades (ohne Kückücht auf die Widerstände des sogenannten gangbaren Zeuges, als Keibung am Balancier, an der Schwungradachse und so weiter) nöthige Wirkung w = (P + P') s, solglich, wenn jede Umdrehung des Rades in t Sekunden geschieht (der Kolben also sowohl zum Auf= als auch zum Riedergehen ½ t Sekunden braucht), die in einer Sekunden wichtige Wirkung oder der

Effekt (das mechanische Moment):

$$E = (P + P') \frac{s}{2t}.$$

Ein Blid auf die Formeln oder Werthe von P und P' überzeugt uns, daß die Betriebstraft einer folchen Saug- und Hebepumpe um fo größer fein muß: 1) je größer die Förderungshöhe h des Baffers;

2) je größer die Kolbenfläche F und der Kolbens hub s, das heißt (wie es natürlich), je größer die Wafs serquantität ist, welche auf jeden hub gehoben wers den soll;

3) je fleiner die Beit t für einen Rolbenhub fein,

das ift, je schneller sich der Kolben bewegen soll;

4) je langer und enger das Saugrohr (weil daburch 1 größer, d und f aber kleiner wird), und endlich

5) se kleiner der Reibungstoefficient m und Konstraktionstoefficient (hier zu 0,8 angenommen) ist.

Da man aber in jedem praktischen Falle über die beiden ersten Punkte nicht, oder wenig mehr disponiren kann, da immer die Wasserquantität, welche in einer bestimmten Zeit auf eine bestimmte Söhe gehoben werden soll, gegeben ist, so muß man bei der Anlage einer solschen Pumpe wenigstens die übrigen eben angeführten Bunkte im Auge behalten.

Um die Anwendung dieser Formeln durch ein Beispiel zu erläutern, wollen wir eine Pumpe berechnen, bei welcher das Wasser auf eine Höhe (vom Unterwassersiegel gerechnet) von 5 Klastern gehoben werden soll, und das Saugrohr von 20 Fuß Länge 6 Joll innern Durchmesser, sowie das hölzerne Kolbenrohr oder der Stiefel 9 Joll in der Weite hat, die Höhe eines Kolbenhubes 3 Fuß und die Zeit dafür 6 Setunden, sowie endlich das Gewicht des Kolbens mit seiner Stange 30 Pfund beträgt.

Da hier (Alles in Fusmas ausgebrück) h = 30, l = 20, L = 10, s = 3, $D = \frac{3}{4}$, $d = \frac{1}{2}$, ferner t = 6 und G = 30 ift, so hat man $m = \frac{1}{10}$ geset, wegen $\gamma = 56,4$, $F = \frac{1}{4}$ $D^2 \pi = 0,442$, f = 0,196 und $\frac{F}{f} = 2,255$, nach der Formel: $P = 0,442 \times 56,4$ $[30 + \frac{4 \times 30}{10 \times 3} + 0,007]$ $\frac{9}{15,5 \times 36}$ $\left(\frac{4 \times 10}{3}\right)$

+ $40(2,255)^2$ + $\frac{3}{62 \times 36}$ (10 + 20 × 2,255)] + 30 oder P = 24,93 (30 + 4 + 0,025 + 0,074) + 30, daß ift P = 880 Pfund.

Ferner ist nach der Formel eben so, für t'=t: P'=24,93 (1,333+0.032)-30, daß ist P'=3,9, worauf man vier Pfund nehmen wird.

Es ist also nach der Formel das zum Betriebe diefer Pumpe nöthige mechanische Moment $E=884 \times \frac{3}{12}=221$ Pfund, 1 Fuß hoch in 1 Sekunde gehoben, was etwas über $\frac{1}{2}$ Pferdekraft beträgt.

Ohne die in der Pumpe selbst liegenden Nebenhin= dernisse mare nur ein Moment von 187 Pfund 1 Kuf hoch nothwendig, und es erscheint sonach die vorige Rahl gegen diese um mehr als 18 Procent größer. Noch et mas bedeutender stellt sich, wie wir sehen werden, dieser Mehraufwand an nöthiger Wirkung ober Kraft heraus, wenn man auf die wirkliche Ausgugmenge der Pumpe, Die immer etwas hinter der theoretischen guruchbleibt, Rücksicht nimmt. Setzt man nämlich, was den Erfah: rungen hierüber zu Folge am gerathensten ift, die wirkliche Ausslußmenge, auf die wir weiter unten noch kom= men, 4 der theoretischen, so werden eigentlich auf jeden Rolbenhub nur 59832 Pfund Waffer 30 Fuß hoch gehoben, was hinsichtlich des nöthigen Kraftaufwandes eben so viel ist, als 1749,96 Pfund 1 Fuß hoch, und da dieß binnen 12 Sekunden stattfindet, so kommt auf 1 Sekunde der Nugeffekt von 149,58 Pfund 1 Fuß hoch, welche Bahl nabe um & fleiner ift, ale die vorhin gefundene, das heißt, der Nuteffekt beträgt bei biefer Bumpe ungefähr 68 Procent des Kraftauswandes, so daß darin ein Berluft von 32 Procent eintritt. Bei gewöhnlichen Bumpen steigt dieser Berluft in der Regel fogar auf 40 Procent.

Wir haben oben schon barauf hingewiesen, daß die Widerstände (und zwar im quadratischen Berhältnisse) mit der Geschwindigkeit des Kolbens zunehmen. Um

bieß noch crsichtlicher zu machen, wollen wir in unserem Beispiele annehmen, daß sich der Kolben mit 4 Fuß mittlerer Geschwindigkeit (per Sckunde) bewege, eine Geschwindigkeit, die der Kolben, wie wir sehen werden, noch immer annehmen kann, ohne sich vom nachströmensden Wasser lodzureißen; so ist wegen $\mathbf{t} = \frac{\mathbf{s}}{c} = \frac{\mathbf{s}}{2}$ die Zeit eines Kolbenhubes gleich $\frac{\mathbf{s}}{2}$ Sekunden. Wit diesem Werthe erhält man jett $\mathbf{P} = 24,93$ (30+4+1,600+4,736)+30=1035,5 und $\mathbf{P}' = 24,93$ (1,333+2,048) — 30=54,2, also, wenn man $\mathbf{P} + \mathbf{P}' = 1090$ nimmt, die in einer Sekunde nöttige Wirkung (wenn die Bewegung des Kolbens beim Aussender wirkung wenn die Bewegung des Kolbens beim Aussender wirkung von 5 Maschinen-Pferden gleich.

Allerdings ist nun auch die Leistung der Pumpe bedeutend größer, als vorhin, indem jest die odige Wassermasse von 1749,96 Pfund nicht in 12, sondern schon in 1½ Sekunde 1 Fuß gehoben wird, was per Sekunde einen reinen Nupessekt von e = 1166,64 Pfund 1 Fuß boch giedt; gleichwohl beträgt aber jest dieser Nupessekt zur 53½ Procent von dem Essekt des Motors, so daß durch diese schnellere Bewegung der Pumpe gegen vorhin 14½ Procent verloren wurden; gegen die Wirkung der Krast an und für sich werden in diesem Falle 46½ Procent verloren.

Wir bemerken übrigens, daß dieser Berlust in der Hat bei den gewöhnlichen von Menschen betriebenen handpumpen eintritt und dort selbst die auf 50 Procent keigen kann. Bringt man nämlich die Leistung eines Arbeiters bei einer solchen (etwa durch Zugleinen bewegten) Pumpe mit 25 Pfund bei 2½ Fuß Geschwinzbigfeit und täglichen 6 wirklichen Arbeitsstunden (weil Schunden sur das leere Zurückgehen des Kolbens versloren gehen) in Rechnung, was 25 × 2½ × 6 × 3600,

das ift 1350000 Pfund 1 Fuß hoch beträgt, so b bei einer folchen Pumpe der Rupeffekt blos zu 672 Pfund 1 Fuß hoch per Sekunde angenommen wert

Nach vorliegenden (mit unsern Formeln ganz Einflang stehenden) Ersahrungen wird, unter übri gleichen Umständen, der Berlust an Effekt verhältnif sig geringer, wenn das Kolbenrohr weiter wird. fand man z. B. bei einem Kolben von 6 Zoll im vierte den Berlust = 49, bei 8 Zoll im Gevierte =

bei 10 Boll nur noch = 42 Procent.

Wir dürsen indeß auch von der andern Seite der nicht unbemerkt lassen, daß erstens bei gar zu l samer Bewegung des Kolbens der Wasserverlust zwider niemals ganz vollkommenen Liederung größer, bei schneller Bewegung wird; aus diesem Grunde man nicht leicht unter & Fuß, sowie auch nicht übe oder 3 Fuß mit der Geschwindigkeit des Kolbens. Den zweitens die Kolbenröhren weiter, so nehmen die Massen, sowie die Schwierigkeit in der Austrung zu.

Größte Rolbengeschwindigfeit.

Um noch die größte Geschwindigkeit zu sinden, der Kolben annehmen darf, damit ihm das aus Saugrohre in den Stiefel eindringende Wasser geh folgen, dieser sich also (was bei der obigen Entwickl ausdrücklich vorausgesetzt wurde) von dem nachdrin den Wasser nicht losreißen könne, wollen wir, da es hier ohnehin nicht um die größte Schärse (die für Prazis viel zu komplicirte Formeln geben würde) delt, unter 1 die Länge des Saugrohres vom Untersferspiegel dis zum tiessten Kolbenstande verstehen (den sogenannten schädlichen Raum gleich hier mit einziehen); serner sei 1' die Dessnung des Saugver und n der betressende Kontraktionskoefsicient. Da ner, wenn die Pumpe einmal im Gange ist und

Rolben im Stiefel ein Bacuum erzeugt, die wirksame Bafferfäule, welche das Waffer in das Rolbenrohr drückt, beim tiefsten Stande des Kolbens = H — 1, und beim böchsten Stande desselben = H — 1 — s, also verän= benich ist (wo im Mittel $H=32~{\rm Fug}$), so können wir sur diesen Zweck genau genug die dem halben Kolben-bube entsprechende Druckböhe, das ist $H-1-{1\over 2}s$, als die geltende und sich gleichbleibende hier ansehen. Man tann fich aber wieder vorstellen, daß diese Druckhöhe in die Widerstandshöhe x für die Beschleunigung des Waffers im Saugrohre, in x' für die Beschleuni= gung bes Baffere im Stiefel bis jum Rolben, und ebenfo in die Soben y und y' gur Ueberwindung der Abbafion des Baffers im Saug = und Rolbenrohre ger= fallt, so daß also 1) H — l — ls = x + x' + y + y' ist, weil nämlich, wie aus den Ausdrücken von x, x' u. s. w. deutlich hervorgeht, diese Widerstandshöben durch Berkleinerung von t (oder Bergrößerung der Geschwindigkeit des durchfliegenden Baffers) in jedem Falle so groß werden konnen, daß sie jede gegebene Druckhohe (wie hier h — l — 1/2 s) erschöpfen; die dieser kleinsten Zeit t zukommende Geschwindigkeit c = - ist dann jene Grenze, welche der Kolben niemals überfteigen darf, ohne sich vom nachdringenden Wasser logureißen.

Nun hat man aber, wie oben bei der angenommenen Stellung des Kolbens: $x=\frac{ls}{4gt^2}\frac{F_r}{nf}$ $x'=\frac{\frac{1}{2}s^2}{4gt^2}$ $y=0.007\frac{s^2}{gt^2}\left(\frac{F}{nf}\right)^2\frac{l}{d}$ und $y'=0.007\frac{s^2}{gt^2}\frac{\frac{1}{2}s}{D}$. Sept man diese Werthe in die vorige Gleichung 1) und bestimmt dann daraus t^2 , so erhält man

$$t^{2} = \frac{\frac{s}{g} \left[\frac{1}{4} \frac{F}{nf'} + \frac{s}{g} + 0,007 s \frac{1}{d} \left(\frac{F}{nf^{2}} \right)^{2} + 0,007 \frac{s^{2}}{2D} \right]}{H - 1 - \frac{1}{2} s.}$$

Für das vorige Beispiel mare

$$t^2 = \frac{3(14,095 + 0,375 + 6,675 + 0,042)}{155 \times 10,5} = 0,3906,$$

also ist $t = \sqrt{0.3906} = 0.62$ Sekunden, und der Kolben würde sich hier (wegen $\frac{s}{t} = \frac{s}{62} = 4.84$), bei einer Geschwindigkeit von 5 Fuß per Sekunde schon vom Wasser losreißen.

Wir haben oben an dem durchgeführten Beispiele deutlich ersehen können, wie zwar durch Bergrößerung der Rolbengeschwindigfeit die in einer bestimmten Beit gelieferte Waffermenge bedeutend vermehrt werden fann, daß jedoch für die Rebenhinderniffe viel mehr Rraft, ale bei einem langsamen Gange verloren, also der reine Rubeffett ber Pumpe badurch herabgebracht wird. Dan muß also bei der Anlage folder Bumpwerfe oder Runft fate die sogenannten fratischen gegen die ökonomis ich en Bortheile abwägen und fich entweder fur einen ichnellen Gang der Bumpen, welcher zwar, um ein be ftimmtes Bafferquantum in einer gegebenen Beit ju lie fern, weniger Gage, bingegen einen verhaltnigmagie größern Kraftaufwand erfordert, oder für einen langfa men Gang berfelben entscheiden, wobei man gwar an Kraft erfpart, bagegen mit einem größern Unlagefapi tal eine größere Angahl von Bumpenfagen wird auf stellen muffen.

Wenn es die Grenzen dieses Werfes gestatteten, so wäre hier auch noch die Frage zu erörtern, ob es sur bedeutende Förderungshöhen vortheilhafter sei, einen einzigen hohen oder mehrere niedrige Sätze übereinander anzulegen. Wir können hier nur so viel darüber anführen, daß die Ersahrung für die Anlage hoher Sätze spricht, und verweisen in dieser hinsicht auf Baas der's vollständige Theorie der Saugs und hebepumpen; Ritter von Gerstner's handbuch der Mechanika. Bd. u. s. w.)"

Drudbumpen.

Die Dructpumpe besteht dem Wesentlichen nach aus m Stiefel= oder Kolbenrohre A (Fig. 59), in eichem der nicht durchbrochene, also massive Kol= n d luft= und wasserdicht auf= und niedergeht; dem urgel= oder Knierohr B, welches den Stiefel At dem Steigrohre C verbindet; dem Stiefel= x Saugventil a und dem Gurgelventil b, wels auch öfter (und zwar als Klappenventil) bei o, wo nlich das Gurgelrohr in den Stiefel einmündet, ansacht wird; diese beiden Bentile öffnen sich nach warts.

Wird das untere, wieder (wegen der Kontraktion Wassers) etwas erweiterte und mit vielen kleinen bern versehene Kolbenrohr bis an den Kolben d in Unterwasser oder den Sumpf gestellt, so dringt beim siehen des Kolbens durch den äußern Luftdruck das Mer durch die sich freimachende Bentilöffnung a in n Stiefel bis unter den Rolben nach und wird beim berdrücken deffelben, mobei fich das Bentil a schließt ienes böffnet, in das Steigrohr C und zulett durch fortgefette Spiel der Pumpe bei i hinausgetrieben. r wird also das Wasser nicht durch den Druck der t (von der geringen Ansaughöhe se kann man ab= hiren), sondern durch die beim Niedergehen des Rol-8 ausgeübte Kraft auf die Sohe ki gehoben, welche he daher auch nicht, wie bei den reinen Saugpum= i, auf eine gewisse Grenze beschränkt ift, sondern jede ope haben kann. Stellt man, wie es öfters geschieht, Bumpe bis zum höchsten Kolbenstande e ins Wasser, fallt selbst noch diese geringe Ansaughohe fe hinweg, A nun das Wasser beim Aufziehen des Kolbens durch n eigenes Gewicht (wie bei kommunicirenden Röhren) m Kolben nachdringt. Eine solche Pumpe würde also 4 eben so gut im luftleeren Raume wirksam sein, nd man benutt sie auch in der That zum Heben oder

Hinaufpumpen von heißen Flüssigkeiten, deren Dämpse das zum Saugen nöthige Bacuum verderben oder ganz unmöglich machen würden. Dasselbe leistet übrigens auch eine bloße Hebepumpe, wenn sie dis zum höchsten Kolbenstande in die Flüssigsseit gestellt wird. Da man aber in einem solchen Falle kein Lederventil anwenden kann, so wird der metallene Kolben A (Fig. 61) mit mehreren parallel mit der Achse laufenden Löchern i durchbohrt und oben mit einem genau ausgeschlissenen metallenen Deckel ab versehen, welcher auf dem unten bis zu dem Ansahe n abgedrehten Theil der Kolbenstange, ohne einen Zwischenraum zu lassen, spielen kann; der äußere Umsang des Kolbens wird etwas eingedreht und mit in geschmolzenem Talg getränstem Werg umwisselt.

Bas die bei Drudpumpen üblichen Rolben anbelangt, welche, wie gefagt, nicht durchbrochen find, fo ift einer der einfachsten in Fig. 62 dargestellt, bei welchem mehrere Leder= oder (befonders für heiße Rluffigfeiten) Wilsicheiben von der Große des Rolbenrohre aufeinander gelegt, oben und unten durch zwei etwas fleinere Metallicheiben aa' bedectt und durch den mitten durchgebenden Dorn c, welcher oben einen Anfat und bas Muge jum Ginhangen ber Rolbenftange, unten aber ein Schraubengewinde befitt, mittels der Schraubenmutter o fest jusammengepregt merden *). Da indeg diese Art von Rolben im Anfange eine fehr bedeutende Reibung verurfachen, fpater wieder, wenn fie fcon etwas abgenust find, nicht mehr gut paffen oder dicht genug ichlie-Ben: fo benutt man auch hier (wie bei Dampfmaschinen) die Sanfliederung, indem man Sanfgopfe oder aufgedrebte Stricke zwischen die beiden Metallplatten aa' legt und biefe, nach Maggabe ihrer Abnugung, durch das weitere Bujammenschrauben diefer Platten immer wieder fo dicht gegen ben Umfang des Rolbenrohres pregt, als es, ohne eine unnuge Reibung zu erzeugen,

^{*)} Bei talten Fluffigfeiten bedient man fich in ber neuern Beit uach ber Lieberung mit Rautichuticheiben.

eben nothwendig ist; selbst ein eingelegter, einige Zoll breiter Lederriemen kann oft mit Bortheil verwendet werden. Auch befestigt man, wie in Fig. 63, um einen Kern a von holz oder Metall eine Lederkappe, welche oben und unten vorsteht und so eine Art von doppelter

Stulpliederung bildet.

Imedmäßiger noch ist der bei der Pumpe in Figur 64 angewendete und in Fig. 65 in einem größern Raßstabe gezeichnete Kolben, bei welchem über eine Metallplatte a eine starke Lederscheibe be tellerartig aufwärts, ebenso eine zweite Scheibe be et über die Metallplatte a' abwärts gebogen ist, und beide tellersörmigen Scheiben oder Hälften des Kolbens, zwischen welche noch eine Lederscheibe de gelegt wird, mittels der von unten angezogenen Schraubenmutter der Kolbenstange aneinsander geschraubt werden. Auch hier muß, wie in allen ähnlichen Fällen, das Leder früher mit heißem Talg oder Del getränkt werden.

Auch die in Fig. 66 dargestellte Sturgliederung, welche einsach oder, wie hier (für ein vereintes Saugund Druckwerk), doppelt sein kann, wird sowohl sur Saug- als Druckpumpen angewendet. In dem oben teller- oder schalenförmig ausgedrehten metallenen Kolbenstocke a (wenn die Liederung nämlich nur einsach ist) werden mehrere Lederscheiben o von gehöriger Größe engelegt und durch die oben ausgelegte metallene Preßeplatte d und die Zugschrauben e, e zusammengepreßt; wie man sieht, ist hier die Kolbenstange b in den Kols

benftoct eingeschraubt.

Am häusigsten endlich werden jetzt die sogenannten Bramah'schen Kolben angewendet, welche zuerst bei den Pressen benutzt wurden. Bei diesen besindet sich vamlich die Liederung nicht am Kolben selbst, welcher je nach seiner Größe ein hohler oder massiver, metallezer oder gußeiserner Cylinder A (Fig. 67) von etwas keinerem Durchmesser, als das Kolbenrohr m n im Lichtmist, sondern sie wird am obern Theile des Stiesels oder Kolbenrohrs angebracht. Dieser besteht nämlich in

einem doppelten Lederstulpe, zwischen welchem eine metallene Platte eingelegt und das Ganze, das ist die drei Stücke, durch eine Hulfe a (Fig. 67), die in dem oben erweiterten Kolbenrohre h, entweder wie bei den Pressen, mittels eines angeschnittenen Schraubengewindes, oder wenn die Metallstärke dieß nicht gestattet, wie hier, mittels Hängeschrauben zusammengezogen wird. Auch kann man dabei sehr zweckmäßig eine gewöhnliche Stopsbüchse anwenden, wobei der Zwischenraum zwischen der Hülse und dem mittels der Hängeschrauben von Zeit zu Zeit nachzuschraubenden oder anzuziehenden Deckel, mit Hanf, oder Werg, ja selbst mit gutem Erfolge mit kleinen Lederabschnißeln ausgefüllt und durch das Anziehen der Schraubenmuttern gegen die bewegliche und rund gedrehte Kolbenstange gepreßt wird.

Berechnung einer Druckpumpe.

Seien wieder D, F, L der Durchmeffer, die Flache und Lange des Rolbenrohres, S, &, & dieselben Benennungen für das Steigrohr, s der Rolbenhub, t die Reit dafür und h die fentrechte Sobe, auf die das Baffer gehoben werden foll, das ift die lothrechte Entfernung vom Unterwaffersviegel (dieser vom tiefsten Rolbenstande an gerechnet) bis jum Ausfluffe; fo ift beim Aufaiehen des Rolbens, da fich der Druck der Luft gegen beide Klächen nur jum Theil aufhebt, indem der Druck von unten nach oben um jenen Theil vermindert wird. welder jur Bewegung des Baffers oder jum Auffteigen beffelben in das Kolbenrohr erfordert wird, und da auch die Rolbenreibung, sowie das Gewicht des Rolbens und Geffanges übermunden werden muß, wie man aus dem Dbigen erfieht, eine Kraft P erforderlich, wofür, ben Rolben wieder auf halber Hubhöhe angenommen.

$$P = F \lambda \left[\frac{1}{2} s + m \frac{h}{D} + \frac{s^2}{8gt^2} \left(1 + 0.028 \frac{s}{D} \right) \right] + G$$
 fein muß.

Beim Niederdrücken des Kolbens ist die zu überwindende hydrostatische Höhe $= h - \frac{1}{2}$ s (der Kolben fortwährend auf seiner halben Hubhöhe betrachtet); außer den vorigen Widerständen im Kolbenrohre selbst, sommen jetzt noch die analogen im Steigrohre vor. Nach den obigen Entwickelungen ist die Widerstandshöhe für de Adhäsion des Wassers im Steigrohre $x = 0,007 \frac{s^2 F^2 \lambda}{g^2 g^2 \delta}$ und jene für Beschleunigung des Wassers

$$\mathbf{r}' = \frac{\mathbf{s} \, \lambda \, \mathbf{F}}{4 \, \mathbf{g} \, \mathbf{t}^2 \, \boldsymbol{\varphi}}$$
, mithin die gesammte nöthige Kraft

$$\begin{aligned} P'' &= F\gamma \left[h - \frac{1}{2}s + m \frac{h}{D} + \frac{s^2}{4gt^2} \left(1 + 0.028 \frac{s}{D} \right) \right. \\ &+ \frac{s \lambda}{4gt^2} \frac{F}{\varphi} \left(1 + 0.028 \frac{s}{\delta \varphi} \right) \right] - G. \end{aligned}$$

Bir haben hier die Spannung der Liederung in beiden Fällen, das ist sowohl beim hinauf= als hinabzehen des Kolbens, gleich groß angenommen; sollte dieß m einem vorkommenden Falle nicht so, und diese z. B. beim hinausziehen kleiner sein, so kann man, je nach der Beschaffenheit der Liederung, in der Formel die höhe h verhältnismäßig vermindern.

Soll die Druckpumpe durch eine stets gleichbleisbende Kraft betrieben werden, so muß man, da immer P' größer, als P sein wird, die Bewegung durch ein mit dem Kolben zu verbindendes Zulagegewicht $P' = \frac{1}{2}$ (P' - P) ausgleichen ses kolbens $P' + P'' = \frac{1}{2} [P + P']$ und zum Riederdrücken $P' - P'' = \frac{1}{2} [P + P]$, also m beiden Fällen gleich groß).

Schauplatz, 45. Bd. 5. Aufl.

Gewöhnlich werden, was vorzuziehen, die Druckpumpen paarweise und zwar so angelegt und mit einander verbunden, daß gleichzeitig der eine Kolben niedergeht, während der andere aussteigt; dadurch gleicht sich die Bewegung von selbst aus, indem die bewegende Kraft fortwährend = P + P' sein muß. Diese Krast wird eigentlich dadurch etwas vermindert, daß bei einer solchen doppelten Druckpumpe nur ein einziges, mit den beiden Gurgelröhren kommunicirendes Steigrohr vorhanden ist, in melchem das Wasser, wenn es einmal in Bewegung ist, während des ganzen Spieles der Pumpen in Bewegung bleibt, also nicht, wie bei der eins fachen Pumpe, bei jedem Kolbenspiele neuerdings von der Ruhe aus beschleunigt werden muß.

Um bei einer einfachen Pumpe ein gleichförmiges Ausströmen des Wassers zu bewirken, wird häufig noch, wie bei den Feuersprizen, ein Windkessel mit in Berbindung gebracht, in welchen das Wasser mit eintritt und die Luft bis auf einen gewissen Grad komprimirt, welche dann durch ihre Elasticität in dem Momente, als der Kolben ausgezogen wird, das hinaustreiben des Wassers übernimmt. Da das Wasser bei diesem hohen Drucke, den es gewöhnlich erhält, aus dem Windkessel Luft aufnimmt, so versieht man diese auch mit einem Lufthahne, um die absorbirte Luft von Zeit zu Zeit wieder

erfeten zu fonnen.

Braucht der Kolben wieder zum hinauf= und hinabgehen gleichviel, nämlich die Zeit t, so ist von Seiten der Betriebskraft die für ein solches doppeltes Kolbenspiel nöthige Wirkung W = (P + P') s, also der Effekt oder das mechanische Moment

$$E = \frac{1}{2} (P + P') \frac{s}{t}.$$

Was endlich die theoretische Wassermenge betrifft, welche mit einer solchen Pumpe geliefert wird, so ist diese bei jedem Kolbenhube = Fs. Finden also per Minute n Kolbenhübe statt, so beträgt die Wassermenge

M per Minute nFs, ober wegen s=ct, wenn c die mittlere Kolbengeschwindigkeit ist, und $n=\frac{60}{2\,t}=\frac{30}{t}$ auch M=30 Fc, also per Sekunde $M=\frac{1}{4}$ Fc.

Aus Gründen, welche weiter unten erwähnt werben, vermindert man auch hier diese theoretische Wassermenge im Durchschnitt um den fünsten Theil, um die wirkliche Quantität zu erhalten, welche die Pumpe liefert; wird diese letztere nämlich durch M' bezeichnet, so setzt man M' = 4 M.

Beispiel. — Gesetz, es solle mit einem ein sachen Druckwerke das Wasser durch eine 200 Klastern lange und 3 Zoll weite Röhrenleitung auf einen Punkt geleitet werden, welcher um 25 Klaster höher, als der Basserspiegel liegt, in welchem die Druckpumpe eingessetzt wird. Das metallene oder gußeiserne Kolbenrohr habe 9 Zoll inneren Durchmesser, der Kolbenhub betrage 30 Zoll und die Zeit dasür 5 Sekunden, sowie endlich das Gewicht des Kolbens mit seiner Stange zwei Centner.

In diesem Falle ist, wieder den Fuß als Einheit des Maßes und das Pfund als Einheit des Gewichtes zu Grunde gelegt: $D=\frac{2}{3}$, also F=0.442, $\delta=\frac{1}{3}$, also $\phi=0.049$, h=150, $\lambda=1200$, s=2.5, the sum of $\phi=0.049$, $\phi=0.0$

P = 24,93 (1,25 + 12 + 0,0022) + 200, daß ist P = 530 und

P' = 24,93 (150 - 1,25 + 12 + 0,0022 + 61,556) - 200, daß ift P' = 5342 Pfund.

Soll die Kraft zum Aufziehen des Kolbens eben so groß, als zum Niederdrücken desselben sein, so muß man mit der Kolbenstange noch ein Gewicht von P" = 2406 Pfund oder nahe 24 Centner in Berbindung bringen; in diesem Falle wäre dann P = P' = 2936 Pfund. Der Effekt oder das sogenannte mechanische Moment der nöthigen Betriebskraft ist E = 1468 Pfund in einer Sekunde einen Fuß hoch oder nahe gleich der Wirkung von 3% Maschinenpferden (der Effekt eines solchen Pferdes zu 430 Pfund 1 Fuß hoch per Sekunde aesest).

Was endlich die in einer Minute gehobene Wassermenge betrifft, so ist die mittlere Geschwindigkeit des Kolbens $c=\frac{s}{t}=\frac{1}{2}$ Fuß, solglich die theoretische

Wassermenge M = $30 \times 0,442 \times \frac{1}{2} = 6,63$, und daher die wirkliche annähernd M' = $\frac{4}{5}$ M = 5,3 Kubiksuß.

Da sonach per Sekunde nahe 780 Rubikfuß 150 Fuß hoch gehoben werden, so ist dieß ohne Rücksicht darauf, daß das Wasser durch die lange Leitung, das ist auf einem Umwege von 1050 Fuß, auf diese Höhe gelangt, ein Rusessekt von nahe 761 Pfund 1 Fuß hoch, das ist von beiläusig 52 Procent der aufgewendeten Kraft.

Da die Beschleunigung des Wassers im Steigrohre bei jedem Niedergange des Kolbens allein eine Kraft von 435 Pfund absorbirt, so würde man, wenn durch Andringung eines Windkessels ein gleichsörmiges Ausströmen des Wassers bewirkt wird, also die vorige Kraft so gut wie wegsiele, das nöthige mechanische Moment der Kraft oder E nur noch = 1359 Pfund 1 Fußhoch sein, demnach jest der Nutessekt der Pumpe schon reine 56 Procent betragen, wodurch also 4 Procent gewonnen würden.

Bereinigtes Saug- und Druckwerk.

Da die reinen Druckwerke, bei welchen das Rolbenrohr unmittelbar im Sumpfe oder Unterwasser steht, den Nachtheil haben, daß die im Wasser befindlichen Unreinigkeiten, als Sand, Schlamm und bergleichen, durch das Bodenventil mit in die Bumpe eintreten und außer= bem, daß fie das Kolbenrohr ausschleifen, auch in das Steigrohr gelangen: so verbindet man beinahe immer das Kolbenrohr mit einer Saugröhre, in welcher die schweren, dem Waffer beigemengten Theile, noch bevor sie an das Saugventil gelangen, wieder zu Boden fallen Diese vereinigten Saug= und Druckwerke wer= ben besonders in Städten angewendet, um das Baffer aus Fluffen, wie z. B. in London aus der Themje, in Paris aus der Seine, in Wien aus der Donau u. f. w., in höher liegende Reservoirs zu pumpen, von wo es sich bann durch Leitungeröhren auf die verschiedenen Blate oder in die Saufer felbst, jum Gebrauche für die Ginwohner, vertheilt. Auch werden solche Drudwerke, wie dieß z. B. in Berlin der Kall ist, zum Betriebe von

Springbrunnen angelegt.

In Fig. 67 ift eine solche Saug- oder Druckpumpe, sowohl im Durchschnitte, als in der vordern Ansicht, und zwar mit einer fehr empfehlenswerthen Einrichtung und Bramah'schem Rolben, dargestellt. Aus dieser Darftellung wird ohne weitere Erklärung die Art und Beise, wie das Saug = und Steigrohr mit dem Stiefel oder Rolbenrohre verbunden sind, wie man auf eine leichte Art zum Saug- und Druckventil p und g gelangen kann u. s. w., hinreichend flar werden. Der dabei mgebrachte, quer durchbohrte Sahn r dient zur Reguli= ung der Wassermenge, welche in das Rolbenrohr und von da in das Steigrohr treten soll, eine Einrichtung, welche unter Anderem bei den Speisepumpen für Dampflessel nothwendig wird. Jit dieser Sahn (oder Wechsel) so gedreht, daß die Bohrung, wie jest in der Zeichnung, vertikal steht, so ist die untere Kommunikation zwischen dem Saug= und Kolbenrohre abgesperrt, und es wird wie sonst (als ob dieser Hahn gar nicht vorhanden ware) das Saugventil p allein thätig. Wird bieser bahn dagegen um 90 Grad oder einen Biertelkreis um=

وخدواته و

gedreht, also die gedachte Kommunifation vollständia bergeftellt, fo bleibt (wenn die Bohrung hinreichend groß ift) das Bentil p gang unthätig, und das beim Sube bes Rolbens durch diese Deffnung r in das Rolbenrohr eingesogene Baffer wird beim Riedergeben beffelben wieder größtentheils durch die nämliche Deffnung in das Saugrohr D gurudgebrudt, fo daß wenig oder (nach Umftanden) gar fein Waffer burch bas Steigrohr B aus-Wird endlich zwischen diesen beiden Extremen der Sahn so gestellt, daß die genannte Kommunikation nur sum Theil hergestellt ift, so wird auch nur ein größerer ober geringerer Theil des eingesogenen Baffers in das Saugrohr gelangen und durch baffelbe austreten fonnen. Diefe Art der Regulirung ift jener unbedingt vorzugiehen, bei welcher man ben Rolben Luft fangen läßt, bie fich bann gar ju leicht in ben höhern Bunften ansammelt und auf ben Gang der Bumpe einen ftorenden

Einfluß ausübt.

Da das Waffer im Steigrohre B nur während des Niederganges des Rolbens aufwärts fleigt, und mabrend ber Rolben faugt, wieder gur Rube fommt, fo bringt man, wie bereits erwähnt wurde, um sowohl den Kraftverluft, welcher durch die ftete von der Rube aus wiederholte Befchleunigung bes Baffers im Steigrohre eintritt, als auch bas intermittirende oder ungleichformige Ausftromen bes Baffere ju vermeiden, einen unten offenen Recipienten oder Windfeffel E von binreidenber Größe an, welcher, mit atmojpharischer Luft gefüllt, dazu dient, die Bewegung des Waffers im Steigrohre auf die befannte Beije auszugleichen. Denft man fich nämlich die Pumpe bereits im Gange und nimmt 3. B. an, daß die fenfrechte Sohe des Steigrobre, von ber Bafis des Bindfeffels E bis jum Auslauf des Baffere gerechnet, 32 Fuß betrage, fo wird bie im Windteffel befindliche Luft von gewöhnlicher Spannung, fobald die Kommunikation mit dem, mit Waffer gefüllten Steigrohr hergestellt wird, um die Salfte jufammengebrudt, ihre Spannung alfo auf das Doppelte ober zwei

tmosphären gebracht. Beim Niedergehen des Kolbens wird das Waffer zum Theil in den Windteffel, zum heil durch das Steigrohr hinausgetrieben, folglich die it noch über die angezeigte Größe im Ressel kompri= wirt und darin gleichsam ein gewisser Theil der Kraft Mesammelt, welcher dazu dient, auch noch, während kr Kolben saugt, das Wasser im Steigrohre in Beweung ju erhalten, indem das in den Windkeffel hinein-**M**rüdte Wasser nun durch die Reaktion der Luft wieer hinausgetrieben wird. Offenbar wird zu einer ge= iffen Gleichförmigkeit im Ausströmen des Waffers ermert, daß das bei jedem Kolbendrucke in den Windfel eingedrungene Waffer in der Zwischenzeit, in weler der Rolben in die Höhe geht oder saugt, ziemlich leichförmig durch das Steigrohr hinausgetrieben werde, ou aber durchaus eine gewisse Größe des Windkessels forderlich ift.

Den hierüber bestehenden Ersahrungen zusolge giebt m bei Doppelpumpen, wo nämlich der eine Kolben nabgeht, während der andere steigt, oder bei einsachen, et doppelt wirkenden Pumpen, wo also schon darch eine gewisse Ausgleichung zu Stande kommt, dem indkessel am besten einen Inhalt, welcher das Bierzischssche der Kapacität eines Kolbenspieles beträgt. unsere obige Bezeichnung würde sonach dieser Inhalt von $4 \cdot \frac{D^2 \pi}{4}$ s bis $6 \cdot \frac{D^2 \pi}{4}$ zu nehmen sein. Wacht m den Windssessel wie gewöhnlich chlindrisch (in der gel aus Gußeisen und oben sphäroidisch geschlossen), wird, wenn dessen Durchmesser D' und Höhe H ist.

$$V = \frac{1}{4} D^{\prime 2} H \pi$$
 sein.

Bei einfachen Drudwerken geht man mit der Größe & Windkessels sogar bis auf die 16fache Kapacität 1es Kolbenspiels.

Berechnung eines einfachen Saug. und Drudwerfes.

Es sei wieder l die Länge des Saugrohres, it dessen innerer Durchmesser und l die zugehörige Querschnittssläche; L die Länge des Kolbenrohres; D und F der Durchmesser und die Fläche desselben; d die Länge, d und g der Durchmesser und die Querschnittssläche des Steigrohres; H = L + l die vertikale Höhe vom Unterwasserspiegel dis zum Ausslusse des Wassers; s die Hubdhöhe des Kolbens und s' = ½ s + e, wo e den schädlichen Raum bezeichnet; t die Zeit eines Kolbens hubes, G das Gewicht des Kolbens sammt Gestänge, sowie endlich H' oder H" die Höhe einer Wassersülle, die mit der Spannung der Kolbensliederung im Gleichzgewichte steht; so ist, wenn man den Kolben wieder m feiner mittleren Stellung betrachtet, die zum Ausziezhen des Kolbens nöthige Krast

$$P = F\gamma \left[1 + s' + m \frac{H'}{D} + 0,007 \frac{s^2}{gt^2} \left(\frac{s'}{D} + \frac{1}{d} \frac{F^2}{f^2} \right) + \frac{s}{4 g t^2} \left(s' + 1 \frac{F}{f} \right) \right] + G$$

und jene jum Niederdrüden:

$$P' = F\gamma \left[L - s' + m \frac{H''}{D} + \frac{ss'}{4gt^2} \left(1 + 0.028 \frac{s}{D} \right) + \frac{s\lambda}{4gt^2} \frac{F}{\varphi} \left(1 + 0.028 \frac{sF}{\delta \varphi} \right) \right] - G;$$

folglich die mittlere Kraft, wegen

$$\begin{split} P'' &= \frac{1}{2} \ (P \ + \ P') \ \ : \ P' \ = \ F \ \gamma \ \left[\frac{1}{2} \ H \ + \ m \right] \\ &\left(\frac{H' \ + \ H''}{2 \ D} \right) \ + \frac{1}{8} \frac{s}{f} \frac{F}{g} \ t^2 \ \left(1 \ + \ 0.028 \ \frac{s}{d} \frac{F}{d} \right) \ + \ \frac{s}{4} \frac{s'}{gt^2} \\ &\left(1 \ + \ 0.028 \ \frac{s}{\delta} \frac{F}{\phi} \right) \right] . \end{split}$$

Im Falle durch die früher bemerkte Einrichtung 188 Wasser im Steigrohre gleichförmig oder fortwährend n Bewegung bleibt, fällt, sobald ein Mal in dem Beriebe der Pumpe der Beharrungsstand eingetreten ist, die zur Beschleunigung des Wassers im Steigrohre nöstige Kraft weg, und es ist dafür in den beiden Formeln für P' und P" die im letzten Binom vorkommende Einheit auszulassen.

Kann man keine doppelte Pumpe anbringen, so wird man zur Ausgleichung der Bewegung mit dem Kolben wieder ein Julagewicht $Q = \frac{1}{2} (P' - P)$ in Berbindung bringen, wodurch dann auch P'' = P + Q = P'

- O sein wird.

Der Effekt oder das mechanische Moment der nösthigen Betriebskraft ist $\mathbf{E} = \frac{\mathbf{P''} \, \mathbf{s}}{\mathbf{t'}}$, wenn der Kolben eben so schnell niedergeht, als aufsteigt, oder nach der Jahl N von Pferdekräften ausgedrückt ist,

$$N = \frac{P'' s}{430 t},$$

wenn das sogenannte Maschinenpferd zu 430 Pfund 1 füß hoch per Sekunde angenommen wird.

Da ferner die theoretische Wassermenge per Semble $\mathbf{M} = \frac{Fs}{2\,t}$, folglich, wenn davon wieder $\frac{1}{t}$ für die Berluste abgerechnet wird, die von der Pumpe wirklich stlieferte Wassermenge $\mathbf{M}' = \frac{2}{t} \frac{Fs}{t}$, also der Nutzeffett $\mathbf{E}' = 56.4$ \mathbf{M}' beträgt, so läßt sich in vorkommenden sällen nun auch leicht \mathbf{E}' gegen \mathbf{E} vergleichen und die eistungsfähigkeit der Pumpe bestimmen.

Es versteht sich übrigens von selbst, daß auch hier hinsichtlich der größten Kolbengeschwindigkeit, die noch eintreten darf, das früher Gesagte seine Anwendung und Beachtung findet.

Beispiel. — Es sei zur Erläuterung dieser Formeln ein Saug= und Druckwerf von nachstehenden Dimensionen zu berechnen. Der Durchmeiser des Kolbenrohres im Lichten betrage 18 Joll, jener des Saugrohres 2 Fuß, dessen Länge 20 Fuß, Durchmeiser des Steigrohres 14 Joll, Länge desselben 3200 Klafter, die senkrechte Höhe, auf die das Wasser zu heben ist, soll 170 Fuß, der Kolbenhub 3 Fuß, die Zeit dafür 2 Sefunden und der sogenannte schädliche Raum 3 Joll bertragen.

In diesem Falle ist (wieder Alles in Fusimas ausgedrück) D=1.5, d=2, l=20, $\delta=\frac{7}{5}$, $\lambda=19200$, H=170, s=3, t=2 and $e=\frac{1}{4}$. Septeman ferner für die Rechnung H'=H''=150 and m=0.06, so ist wegen F=1.767, f=3.142, $\varphi=1.068$, folglich $\frac{F}{1}=0.563$ $\frac{F}{\varphi}=1.655$ and s'=1.5 +0.25=1.75 sofort: P''=99.659 (85 + 6)

+ 0,069 + 0,022 + 215,065) = 30511, oder, wenn das Wasser durch irgend eine der oben etwähnten Einrichtungen im Steigrohre nicht nach jedem Kolbenspiele zur Ruhe kommt, sondern beständig in Bewegung bleibt: P" = 99,659 (85 + 6 + 0,069 + 0,022 + 22,871) = 11,357 Pfund.

Da diese Kraft beinahe nur den dritten Theil der vorigen ausmacht, so sieht man, welche enorme Kraft im vorliegenden Falle einer Beschleunigung des Wassers in dem so beträchtlich langen Steigrohre erforderlich ik. Aber auch die durch die bloße Abhäsion des Wassers in diesem Rohre absorbirte Krast ist, wie das letzte Glied in dieser Formel gegen die übrigen zeigt, nicht underträchtlich. Die gesammte Widerstandshöhe — 28962 beträgt gegen die hydrostatische — 85 sehr nahe den dritten Theil.

Bestimmt man in beiden Fällen die nothige Betriebsfraft, in Maschinenpferden ausgedrückt, fo ift im then Falle N = $\frac{30511 \times 3}{430 \times 2}$ = 106,4 und im zwei-In Falle N = $\frac{11357 \times 3}{430 \times 2}$ = 394. Es würde also, dem zur Erreichung der gemachten Bedingung zwei umpen, die in ihrem Sube wechseln, miteinander vermden würden, eine Dampfmaschine von 79 Pferde-Inst erforderlich sein, wofür man lieber die Zahl 80 ten würde.

Da das mechanische Moment der Betriebsfraft der men Pumpe im letteren Kalle (das ist die 391 Pferde) = 17035,5 Pfund 1 Fuß hoch in 1 Sekunde, ferner Ne theoretische Wassermenge, welche die Pumpe per Se= unde liefert, $M = \frac{1,763 \times 3}{4} = 1,325$ Kubikfuß oder

14,73 Pfund beträgt, welches Gewicht auf die Höhe von 170 Fuß zu heben, ein mechanisches Moment von E' 74,73 × 170 = 12704 Pfund 1 Fuß hoch per Befunde erfordert, so ist E: E' = 17035,5: 12704 100: 74½, so daß also bei dieser Boraudsetzung der außeffekt 74½ Proc. beträgt. Nimmt man aber für die wirkliche Wassermenge, nach obigen Bemerkungen, von der theoretischen nur den vierfünften Theil, so beträgt bese per Sekunde nur 1,06 Kubikfuß (also binnen 24 Stunden nahe 51100 Wiener Eimer), und der Rutef= tt der Pumpe ist nahebei 60 Procent, so daß also 40 Awcent durch die vorhandenen Widerstände und den Bafferverlust am Rolben und durch die Bentile verlom gehen.

Um zu sehen, wie diese unsere Rechnung mit der Mahrung übereinstimmt, welche man mit den im Gron ausgeführten Saug- und Druckwerken gemacht hat,

Ihren wir noch folgende Daten an:

Nach Herrn Ritter von Gerstner's Angabe hebt bas im Jahr 1816 an einem Arme der Seine ju Marly chaute und durch eine Dampfmaschine von 64 Pferdetraft betriebene Druckwerk binnen 24 Stunden 1500 Kubikmeter Wasser auf eine Höhe von 162 Meter, wobei die Röhrenleitung eine Länge von 1300 Meter hat. Dieß giebt, auf unser Maß und Gewicht reducirt, 0,5496 Kubikfuß per Sekunde auf eine Höhe von 512½ Kuß, mittels einer Leitung von 4112½ Fuß. Der Rutzessekt sit hier E' = 15836, das mechanische Moment der verwendeten Kraft (von 64 Pferden) dagegen E = 27520, folglich ist E: E' = 100: $57\frac{1}{2}$; also beträgt der Rutzessekt bei diesem Bumpwerke $57\frac{1}{2}$ Procent.

Nach Morin's Angabe beträgt der durchschnittliche Auheffekt von 8 Gruben- oder Minen-Pumpen zu Anzin (betrieben durch Niederdruck-Dampsmaschinen) und des Pumpenwerkes von Gros-Caillon zu Paris 66 Procent, sowie jene der Bumpe in der Saline von Dieuse

nur 52 Procent.

Ritter von Gerstner sindet aus seinen Rechnungen, daß bei Wasserdruckwerken mit hinlänglich weiten (und natürlich gegen die senkrechte Förderungshöhe nicht gar übermäßig langen) Steigröhren ein Drittel des Momentes der Betriebskraft durch die Widerstände und den Wasserverlust am Kolben und in den Ventilen versloren gehe, was einen Nutesfekt von nahe 67 Procent giebt. — Unser obiges Resultat steht also zwischen diesen so ziemlich mitten inne.

Doppeltwirfende Bumpen.

Um mit einer einzigen Pumpe, wo also nur ein Kolben vorhanden ist, einen gleichmäßigen Widerstand im Betriebe, und auch ohne Windfessel ein ziemlich gleichsörmiges Ausströmen des Wassers zu bewirken, richtet man diese doppeltwirkend, das ist so ein, daß der Kolben gleichzeitig, und zwar sowohl beim Auf- als Niedergange das Wasser ansaugt und hinaufdrückt. Wir haben eine solche doppeltwirkende Pumpe, und zwar von einer sehr praktischen und empsehlenswerthen Einrichtung, in Fig. 64 im Durchschnitte und der vordern An-

ht, in Fig, 64 a im Grundriß, sowie in Fig. 65 und 8 in einigen Details, nämlich in Beziehung auf den

biben und das Rlappenventil, dargestellt.

Dem Sachverständigen dürfte die Einrichtung und imstruktion dieser Pumpe aus der Zeichnung selbst hon hinlänglich klar werden. Er ersieht nämlich darst nicht nur die Bentilstöcke oder Kammern mit den sicht wegzunehmenden Deckeln d, d, sondern auch die was konisch geformten Röhrenstücke a, a, an welchen ie Klappenventile b mittels Scharnieren besestigt und mit diesen Röhren durch die Bentilkammern eingeschos

m und an ihrem Orte befestigt werden.

Auch die Wirkungsart dieser Pumpe ist aus der sichnung leicht zu erkennen. Denn nehmen wir die sumpe bereits in Thätigkeit und den Rolben 3. B. im maufgehen an, so wird das bereits über dem Kolben kfindliche Wasser, durch das obere, rechts liegende entil (welches jetzt geöffnet ist) in das Steigrohr D ktieben, mahrend durch die saugende Wirkung das Basser aus dem Saugrohre B durch das untere links litgende Bentil b in das Kolbenrohr A unter dem Kol= ben nachtritt. Beim Wechseln des Kolbenspiels, das ist kim Riedergehen des Kolbens, schließen sich diese bei-Entile, mahrend fich gleichzeitig die beiden übrigen wieder diagonal gegenüberliegend) öffnen, und das un= k dem Kolben befindliche Wasser durch das untere, lichts liegende Bentil und Berbindungerohr C in dasibe Steigrohr D getrieben, und durch das aufwärts mlängerte Saugrohr B' und das obere links liegende Intil b neues Waffer in den Stiefel eingesogen und der den Rolben geleitet wird. Es kommt also bier 68 das in den kurzen Röhren B' und C befindliche mige Waffer abwechselnd zur Ruhe, mährend jenes im sug- und Steigrohre B und D befindliche fortwährend Bewegung bleibt, also der damit verbundene oben mahnte dovvelte Vortheil dabei fehr gut erreicht wird.

Mit Rudficht auf diesen Umstand hat auch die Bechnung dieser Bumpe, besonders nach den vorausge-

gangenen Beispielen, durchaus feine Schwierigfeit mehr, weshalb wir auch hier nicht weiter barauf eingeben.

Gine zweite folde doppeltwirfende Bumpe, von einer etwas andern, aber ebenfalls fehr zwedmäßigen, praftischen Ginrichtung und mit Bramah'schem Rolben ift in Fig. 69 im Durchschnitte dargefiellt und baraus wohl wieder das wesentlichste derselben ohne weitere Erflärung verftandlich. Der Rolben mit feiner feftliegenden, doppelten Stulpliederung, deffen Stange - wie dieß auch bei ber vorigen Pumpe der Fall ift burch die Stopfbuchfe a geht, ift in der Zeichnung als fo eben hinabgebend dargeftellt, weshalb die beiden Bentile a, b geschloffen und jene a', b' geöffnet find, wah-rend beim hinaufgehen des Rolbens das Entgegengefette stattfindet.

Ausgußmenge Diefer Bumpe.

Bare die Rolbenliederung vollfommen mafferdicht, waren die Bentile in ihren Sigen eben fo dicht eingeschliffen, und wurden fich diese immer augenblidlich oder plöglich schließen, sobald der Rolben an das Ende feines Laufes gekommen ift, fo mußten auch die bei jedem Rolbenhube oder (je nach der Einrichtung der Pumpe) Rolbenniedergang gehobene ober binaufgedrudte Baffermenge genau dem zwischen dem höchsten und dem niebrigften Rolbenftande im Cylinder oder Stiefel befindlichen forperlichen Raume, das ift ber Rapacitat bes Rolbenhubes gleich fein. Allein, da feine Diefer brei genannten Bedingungen, felbft bei ben beitfonftruirten Bumpen, vollständig vorhanden ift, fo ift auch immet Die mabre oder wirkliche Ausflugmenge von diefer theoretischen verschieden, und die Berfuche bierüber haben gezeigt, daß bei gewöhnlichen Pumpen die erstere um 10 bis 1 fleiner als die lettere fei. Die in der Grube von Huelgoat in Belgien auf-

gestellte (im polytechnischen Centralblatt vom Sabre

1836, Seite 247 ff., beschriebene) Pumpe soll in ihrer wirklichen Leistung gegen die theoretische Ausgußmenge nur um 10 jurudbleiben, mas allerdings ju den felten= sten Källen gehört. Da überdieß das dortige Gruben= waffer fehr vitriolhaltig ift und daher die Metalltheile ber früher bestandenen Bumpe sehr schnell angriff und sofort unbrauchbar machte, so find in dem genannten Journale zugleich auch die aus Kupfer, Zink, Zinn und Blei bestehenden Kompositionen für die jezigen Rolben und Bentile augegeben, welche der Einwirkung der verbunnten Schwefelfaure fehr gut widerstehen follen. Der ibmedische Ingenieur Berndfon erfand aus demfelben brunde auch einen hölzernen Pumpenkolben, bei welhem selbst die Liederung aus Birkenrinde besteht. (Man sche Dingler's polytechn. Journal, Bd. 71, S. 113.)

Die von Herrn Castel mit den gut konstruirten mod sehr sorgsältig ausgeführten 8 Pumpen der Wasserminst zu Toulouse angestellten Bersuche (Histoire de letablissement des sontaines à Toulouse, 1830), wobei die massiven Metallkolben einen Durchmesser von nahe 10 Zoll und einen Hub von 43 Zoll bestigen, zeigten die ersten vier, bei einer Kolbengeschwindigkeit von 7½ Zoll (per Sekunde), Zz, und bei nur 5½ Zoll Geschwinzigkeit, ½ Berlust; die vier übrigen dagegen bei 8½ Zoll Geschwindigkeit zon 5 Zoll Zz Berlust, woraus sosort folgt, daß dieser Berlust mit der Abnahme der Kolbengeschwindigkeit (wenigstens bei dieser Grenze) bedeutend zunimmt.

Da indeß die hier angeführten Fälle zu den ungewöhnlichen gehören, so geht man immer sicherer, wenn man bei der Anlage solcher Pumpenwerke einen grökem Wasserverlust voraussetzt und diesen, wie wir dieß bereits in den obigen Beispielen gethan haben, bis zu z amimmt; nur kleinere und mit besonderer Sorgkalt auszeführte und beaussichtigte Pumpen können ein Abgehen von dieser Regel zu Gunsten eines geringer vorausge-

feten Berluftes rathlich machen.

ij

Ist der Kolben ein Bramab'scher und mündet das Gurgelrohr, damit das Baffer nicht gezwungen werde, durch den engen zwischen dem Rolben und der Stiefelmand gelassenen colindrischen Raum durchzutreten (mobei immer ein Rraftverlust stattfindet), nicht oben, som dern unten in den Stiefel ein, so ereignet es fich ofters, daß etwas Luft in den obern Raum, nämlich über den Rolben steigt, welche, da sie dort nicht entweichen fann, nicht allein hemmend wirft, sondern zugleich auch die Ausflufmenge des Bassers berabsent. meibung dieses Uebelftandes bringt ber Salinen-Infpeltor Hülffe auch noch über dem Kolben ein enges Berbindungerohr ("oberes Gurgelrohr") zwischen bem Stie fel und Steigrobr mit gutem Erfolge an. Man findet eine auf diese Beise konstruirte Saua- und Druckbumpe. und gwar mit hölzernem Stiefel, hohlem gußeisernem Eplinder ale Rolben, hölzernem Saug = und Steigrobt. sowie auch bölzernem Bentilstock unter Anderm im po-Intechnischen Centralblatt vom Jahre 1838 auf Seite 689 beschrieben und abgebildet.

Wir geben nun zu der Beschreibung von noch eini-

gen andern Pumpen über.

Althand's Berfpettivpumpe.

herr Althans, Majdinen-Direktor der f. preuß. Sannerbutte bei Koblenz, erfand vor einigen Jahren eine Bumpe die wir dort in der Anwendung sahen und ihrer sinnreichen Einrichtung wegen bier in Kurze beschreiben wollen.

Diese von dem Erfinder sogenannte Perspektive pumpe, weil die Robren, wie bei einem Taidenperiveftiv, ineinander geschoben werden, if in sig. 70 im Durchschnitte, in sig. 71 in der Geitens und in sig. 72 in der bintern Ansicht bargedellt. Aus ber erften sigur, nämlich aus bem Durchschnitt, erfiebt man beuts lich die Zusammenfügung und Berschraubung bes Saugrobres A mit dem unten erweiterten Stiefel oder Rolbenrohr D, sowie die Befestigung des Saugventils a. Der Kolben besteht hier aus einem Rohre B, welches an feiner untern, etwas tolbig geformten Stelle die Lieberung trägt, welche darin besteht, daß in den Rolben B von außen in drei verschiedenen Sohen schmale Ruthen i, i, i eingedreht, und in diese noch etwas schmälere Lederstreifen rundherum oder ringformig eingelegt find, fo daß das Waffer dazwischen und hinter dieselben treten und diese Streifen rundherum gegen die innere Rlache des Rolbenrohres D preffen fann. Diese finn= niche, gang die Eigenschaft ber Stulpliederung befigende, iedoch viel einfacher und leichter ausführbare Liederung ribrt von dem verdienstvollen durhessischen Oberberg= rath Sentschel her und murde von ihm mit dem besten Erfolge auch bei feiner Wafferfaulenmaschine angewendet; man fieht, daß auch hier die Spannung der Liederung immer dem Wafferdrucke im Kolbenrohr genau anpassend ift. Wir bemerken noch, daß diese drei Liederungen auf eine folche Art eingelegt werden, daß ihre Stoffugen (wo die beiden Enden, welche, ohne mit ein= ander verbunden zu werden, blos stumpf zusammenstoben) gegen einander wechseln.

Der Kolben, oder die ihn vertretende Röhre R, besitt am obern Ende zwei Warzen e, e, in welche die beiden vertikalen Hubstangen 1, f zur Aufs und Abbewesung deffelben gelenkartig eingehängt werden. Das Steigrohr C ist oben bei h mittels der aus zwei Hälften bestehenden Hülfe, wovon die eine Hälfte gleich mit dem Halfe E, Fig. 71 und 72, des auf der Fußplatte lausgeschraubten Gestelles angegossen, die andere Hälfte aber, wie der Deckel eines Japfenlagers an die erstere angeschraubt, gegen das Rohr B genau centrisch sestgehalten. Da dieses den Kolben bildende Rohr B oben eine Art Stopsbüchse g trägt, welche sich auf dem von außen abgedrehten Steigrohr C lusts und wasserdicht aufs und abschieben läßt, so kann dieß im Rohre B, an

welches unten noch das Steigventil b auf die aus Fi gur 70 zu ersehende Weise angeschraubt ift, besindlich Wasser beim Hinausziehen dieses Rohres nur in da Steigrohr C gedrückt oder gehoben werden und son

nirgende entweichen.

Die Einrichtung, um den Kolben B in Bewegungu setzen, erhellet hinreichend aus den Figg. 71 und 72 durch Umdrehung des mit der Schwungradachse ver bundenen Krummzapsens oder der Kniewelle n wird di Bläuelstange o, welche unten die horizontale, die beider Hebel q q verbindende Welle p halsbandsörmig umsassauf- und niederbewegt, wodurch sosort auch die beider Hebel q, q, welche ihre Drehungspunkte in c, c habe und mit ihren zweiten Endpunkten d in die erwähnter Hubstangen 1 beweglich eingehängt, ebenfalls sammt die sen letzteren und dem Kolben aus- und abbewegt werden

Da der innere Durchmeffer des Rohres B nabe von dem innern Durchmeffer des Rolbenrohres D betragt fo wird beim hinaufgehen des Rolbens B in den Stie fel D gerade doppelt fo viel Baffer eintreten, ale be bem barauf folgenden Riedergeben des Rolbens in fe nem innern Raume B Plat hat, fo bag alfo bei feinen tiefften Stande fich nur noch die eine Balfte Diefes ein getretenen Baffers in B befindet, mabrend die ander Balfte durch das Steigrohr C austreten mußte. Rag nämlich 3. B. das volle Rohr B 1 Kubiffuß, folglic das Rolbenrohr D, wenn der Rolben gang aufgezoge ift, 2 Rubiffuß Baffer, fo wird sowohl mahrend de Steigens bes Rolbens, als auch mabrend er niedergeb 1 Rubiffuß Waffer burch bas Steigrohr C binausgetru ben, folglich dadurch auf die einfachfte und den wenis ften Raum einnehmende Beife ein gleichformiges Aus strömen des Waffers, sowie zugleich auch eine febr gleich formige Bertheilung ber Biderftande fur die Betrieb fraft erzielt. Die bier beispielmeife angenommenen Rubiffug Baffer treten naturlich immer mabrend De Rolbenhubes in ben Stiefel D durch das Saugro A ein.

Pumpen ohne Rolben.

Unter den vielen, zum Theil schon sehr alten Borplagen, Pumpen ohne Kolben zu konstruiren, um danch die Kolbenreibung zu beseitigen, ist einer der voriglichern und von den Mechanikern Rolle und Schwilue bereits mit gutem Ersolg bei ihren patentirten nuten-Keuersprigen ausgeführt, in Fig. 76 dargestellt.

In einem metallenen, oben offenen, hohlen Kegel befindet sich an der einen Seite, wo er gehörig abstacht ist, um dem Saugventil a (ein Klappenventil) is nöthige Auflage darzubieten, die mit einem Seihersleche d verwahrte Saugöffnung. An der entgegengesten Seite ist ein kurzes, horizontales Rohr B angespsen, welches oben das Steigventil b trägt, über welsem das unten gehörig erweiterte Steigrohr C mittels gend einer zwischen die Flantschen gebrachten Dichtung

hit und wasserdicht aufgeschraubt wird.

Die oben offen gelaffene Bafis des umgekehrten Regels A wird mit einer gut biegsamen und hinlanglich großen Lederkappe cc, in deren Centrum die Kurbel oder kleine Bläuelstange n befestigt ist, auf ähnliche Beise luft= und wasserdicht verschlossen, so daß bei der **Im**drehuna einer horizontalen Kurbelachse durch das maufziehen dieser Stange n der Raum A erweitert, o die darin enthaltene Luft verdünnt wird, und da= m (wie die Zeichnung eben darstellt) das Wasser durch Saugöffnung d eintreten muß, wenn biefe nämlich mittelbar im Unterwasser steht, dagegen beim Nieder= then dieser Stange n das Bentil a geschloffen und das gesogene Waffer, mehr oder weniger durch das Ben= b und das Steigrohr C hinausgedrückt wird. Buersvriten wird das Wasser auf gewöhnliche Art and das Bentil b zuerst in einen Windkessel und von h ent durch das Spritenrohr hinausgetrieben.

Oscillirende und Rotationspumpen.

Um ein gleichförmiges Ausgießen bes Baffers au bewirken, sind auch verschiedene Gattungen von sowohl oscillirenden als auch ganzlich rotirenden Pumpen oder Sprigen ausgebacht worden. Unter ben erfteren zeichnet fich insbesondere jene von Bramah erfundene, vorzüglich als Feuerspriße dienende Pumpe aus, welche in Beziehung auf ihren wesentlichen Mechanismus, und zwar zugleich in einer Berbefferung, in Fig 73 im Durchschnitte dargestellt ist. M'M bezeichnet einen hohlen, in horizontaler Lage befestigten metallenen Culinder, dessen eine Basis im Centrum eine Bertiefung ober hoble Kapsel zur Aufnahme des Bapfens der Achse c befitt, welche gleich fammt diefer Bafis an ben Chlinber mit angegoffen ift. Die zweite Bafis des Cylinders, durch deren ausgebohrtes Centrum die genannte verlangerte Achse luft= und mafferdicht, mittele eines Stopfzeuges, durchgeht, wird von außen an den angeaoffenen vorspringenden Ring des Cylinders, auf welchen diese Blatte aufgeschlissen ist, ebenfalls luft = und mafferdicht mittels kleiner Schrauben befestigt, fo bag fich diese Bafis ober Platte immer leicht losmachen und megnehmen läßt, um in das Innere des Cylinders tommen zu können.

Mit dieser mit dem Chlinder centrischen Achse cift diametral ein metallener Flügel mm verbunden, welscher mit seinen beiden äußern Kanten nach der ganzen Länge des Chlinders lustdicht anschließt, sich aber gleich=

wohl dabei sammt der Achse herumdrehen läßt.

Im tiefften Bunkte des Cylinders läuft mit der Achse parallel von innen ein dreiseitiges, metallenes Prisma o hin, welches auf solche Beise befestigt ift, daß, wenn der genannte Flügel mm horizontal steht, die beiden durch diese Prismen von einander luftdicht geschiedenen Räume s, s' einander gleich sind. An den beiden schiefen Flächen dieses Prisma's find in halber

die nach aufwärts fich öffnenden Rlappenventile ingebracht, um durch diese die Kommunikation in dem in o einmundenden Saugrohr A und diesen en s und s' berftellen zu fonnen. Ebenso ift auch ügel mm an zwei Stellen, wie die Figur zeigt, lle in der halben Lange, rechtedig durchbrochen uit Klappenventil b, b' überdeckt. In den obern, en Räumen s, s' durch den genauen Anschluß des 8 mm an die Eplinderwand fortwährend luft= afferdicht getrennten Raum d mundet die Wind-D, und in diese endlich das Steigrohr C ein. Die Wirkungsart dieser Bumpe, oder Spripe erich nun von selbst: sobald nämlich die über den iten angeschraubten Boden, oder Dedel des Cy= luftdicht hinaus verlängerte und noch in einer alb liegerden Pfanne laufende Achse, mittels eines ten eisernen, an den Enden mit hölzernen Sand= oder Griffen versehenen Bebels ee, bei der blos enden Bewegung, die der Flügel mm annehmen nach der durch den Pfeil angedeuteten Richtung t wird, so wird der Raum s verkleinert und iener rößert, also die Luft in diesem verdunt, oder aust und in jenem zusammengedrückt; dadurch öffnen er das Saugventil a und das Steigventil b, mozuerst die Luft und dann das Wasser aus dem iohr A in den Raum s' eindringt, während die ind später das Baffer durch das Bentil b und als B in die Windkugel D und das Steigrohr C Bei der Burudbewegung des Klugels 1 nun umgekehrt die Bentile a', b', geöffnet, mahich die erstern a und b schließen; das Wasser tritt die Saugöffnung a' in den Raum,s, während das in den Raum s' eingesogene Wasser durch das b' in das Steigrohr gelangt. Man sieht, daß diese oscillirende Bewegung des Flügels das t ziemlich gleichförmig aus dem Steigrohr ausen muß.

Bei der ursprünglichen Bramah'schen Sprite h ber Flügel nur einen Lappen m. jugleich sind die samm lichen vier Bentile in einem mit dem Cylinder verbu denen Gehäuse angebracht, was aber die Pumpe etw komplicitter macht.

Bon den Kotationspumpen wollen wir zue die in Fig. 74 im Durchschnitte dargestellte Bramalsche erwähnen, welche aus einem metallenen oder gu eisernen, ovalen Gehäuse MM besteht, deren beide n diesen Buchstaben bezeichneten entgegengesetzen Seit chlinderförmig ausgedreht und ausgeschliffen sind; tuchsen dieser Cylindersegmente liegen in c,c und sieh auf dem hier dargestellten Querschnitt senkrecht.

Zwei hölzerne Walzen D, D lassen sich um die Achsen so drehen, daß sie sich dabei an ihrer Oberstät berühren, während sie gleichzeitig mit ihren vier gleich weit von einander abstehenden, mit den Achsen parallausenden und mit Kupfer überzogenen, hölzernen Leiste oder Flügeln b lust= und wassericht längs der hohl Enlinderslächen M, M hinstreichen. Damit jedoch die vorspringenden Leisten b die vorhin genannte gegensein Berührung der Walzen nicht hindern, sind auf jed Walze, in der Mitte zwischen je zwei Leisten, mit Estärke dieser Leisten forrespondirende Hohlsehlen o whanden, in welche sich diese Leisten auf ähnliche Bewie dies bei kannelirten Walzen geschieht, hineinlegen

Da das Gehäuse von beiden Seiten, senkrecht a die Achsen o c, mit Platten, oder Deckeln lustdicht sichlossen ift, durch welche wieder (wenigstens von ein Seite) die verlängerten Achsen o der Walzen D dur gehen, und diese außerhalb mit zwei ineinander greif den Jahn-, oder Stirnrädern von gleicher Größe viehen sind, so sieht man leicht, wie durch Umdrehu der einen Walze, mittels einer an ihrer Achse angesten Kurbel, die zweite Walze nach entgegengesetzer Kung mit umgedreht wird, und wenn dieß in der du die Pfeile angedeuteten Richtung geschieht, daß Wasser nach einiger Zeit durch das Saugrohr A in

Gehäufe eintritt und durch das Steigventil B hinaus= getrieben wird. Die oben am Saugrohr angebrachte Klappe verhindert beim Stillstande der Pumpe das

Burudfallen des Baffers ins Saugrohr.

Die vom Mechaniker Diet konstruirte Rotations= pumpe, welche besonders als Gartenpumpe gute Dienste leistet, unterscheidet sich von der eben erklärten Bra= mah' fchen besonders dadurch, daß das Gehäufe einen wilkommen hohlen Cylinder bildet, dessen Achse wieder horizontal liegt und gegen die untere zu rechts und links mit dem Steig = und Saugrohr kommunicirt. mnerhalb dieses Cylinders liegt damit excentrisch ein weiter hohler Cylinder, der bei der Umdrehung um kine Achse ganz nahe an der untern konkaven Fläche 14 les erstern (wo fich nämlich die Einmundungen des Saug= und Steigrohrs befinden) vorbeistreift, mahrend a gegen die obere Kante zu einen kleinen Zwischenraum Mit. In die konvere Mantelfläche dieses neuen Cylin= in ber find ebenfalls wieder parallel mit der Achse vier Stabe, oder Leisten, jedoch beweglich, in der Art ange-institut, daß diese mittels Federn von dem Mittelpunkte and gegen den Umfang ju hinausgeschoben werden, I do mahrend der Umdrehung dieses Chlinders immer= fort luftdicht an dem Gehäuse hinstreichen, dabei aber megen der erwähnten Excentricität beständig radikal me: und eingeschoben werden.

Rach Molard's und Mallet's Bersuchen beträgt Rupeffekt bei dieser Rotationspumpe im Anfange 44 kocent; er wird aber nach längerem Gebrauche, bestwert wenn man nicht dasür Sorge trägt, daß nur ines Wasser gepumpt werde, damit sich das Gehäuse kont rinnenartig ausschleise und der luftdichte Berschluß unter leide, noch weiter herabgebracht. Diese Bemerstäng ist übrigens auf alle Rotationspumpen anwendsten. Wan sindet diese Dies; sche Pumpe unter andern beschrieben und abgebildet in Aubisson de Bois

fin's Sandbuch der Hydraulik.

Eine Modifikation dieser Diet jchen Pumpe, welsche mehr Wasser liefern foll, ift in Fig. 74 im Seitendurchschnitt und in Fig. 75 im horizontalen Durch-

ichnitte dargeftellt.

MM bezeichnet wieder den als Gehaufe Dienenden, von innen genau ausgeschliffenen Enlinder, beffen eine Grundfläche h (Fig. 75) gleich mit angegoffen ift und im Centrum eine colinderformige Bertiefung gur Aufnahme bes einen Bapfens ber Achfe c befitt. Die zweite Grundfläche d diefes wieder horizontal befestigten Gplinders ift blos aufgeschraubt und zum Wegnehmen eingerichtet; durch ihr Centrum geht mittels eines Stopfzeuges die Achse c durch und findet darin ihr zweites Rapfenlager. Un der einen Geite fommunicirt der Gylinder mittels der Kanale f und g mit dem Caug- und Steigrohr A und B, wie aus Rig. 74 deutlich ju erfeben. Die beiden Kanale, oder Sohlungen f, g find durch eine horizontal liegende mit einer Ruth versehene Platte e von einander getrennt, in welche eine Metalls scheibe ale Schieber eingelegt und mittels ber babinter liegenden Feder m gegen den Mittelpunkt, oder die Achse c des Enlinders hinausgedrückt, oder geschoben mird.

Mit der genannten Achse c ist mittels vier Arme und der Nippen i ein ovaler metallener Ning D verbunden, der an den beiden Enden der großen Achse Nuthen besitzt, in welche wieder metallene Leisten, oder Schieber a, a eingelegt und durch ähnliche Federn hinausgedrückt werden, so daß diese während der Umdrehung des Ninges D um die Achse c immer luft = und wasserdicht an der konkaven Metallssäche des Chlinders, oder Gehäuses M M anschließen; gleichzeitig berührt auch der vorbin genannte Schieber b fortwährend die äußere, oder soweze, gut abgeschliffene und polirte Mantelsläche des Ninges D, wobei sich natürlich der erstere beständig in der Nuth von e um den halben Unterschied zwischen der großen und kleinen Achse des ovalen Kinges aus = und einschieben muß; daraus folgt, daß die gute Beschassen

beit der Feder m eine wesentliche Bedingung für die

Birtfamteit diefer Pumpe bildet.

Die Birkung dieser Pumpe ist nun für sich klar. Denn sowie mittels einer Kurbel die Achse c, welche noch zur Ausgleichung der Bewegung ein Schwungrad E trägt, sammt dem Ringe D in der durch die Pseile angedeuteten Richtung herumgedreht wird, muß das Basser durch das Saugrohr A in den unten zurückgelassenen leeren, oder wenigstens luftverdünnten Raum streten (vorausgesetzt nämlich, daß dieser Ring, oder eigentlich elliptische Cylinder D mit seinen vertikalen Grundslächen auch an die beiden kreissörmigen Grundssächen d und h des Gehäuses luftdicht hinstreist), von da in den obern Raum s' geführt und durch das Steigrohr B hinausgetrieben werden, und zwar geschieht dies kontinuirlich, so lange die Pumpe in Bewegung erhalten wird.

Eine andere französische Rotationspumpe findet man beschrieben von Fr. Marquardt im polyt. Central=

blatt v. J. 1837, S. 1013 ff.

Eine äußerst niedliche und wegen ihrer sinnreichen Einrichtung höchst interessante Rotationspumpe wurde dem Berrn Elisha Sase, welcher bereits in Newburgh, in Amerika, ein Patent darauf erhalten hat, auch kurzlich in Desterreich privilegirt. Der ganze Me= canismus dieser in Amerika 10 Bfd. Sterl. kostenden Bumpe ist in einem cylindrischen Gehäuse von 7 Zoll Durchmesser und etwa 3 Zoll Höhe eingeschlossen und besteht dem Wesentlichen nach aus einer freisrunden, metallenen Scheibe, welche fich in dem hohlen Cylinder, mit ihrem Umfange luft = und wasserdicht anschließend, um ihre darauf senkrechte Achse (an welcher zugleich die Rurbel angebracht ist) umdrehen läßt. Un zwei dia= metral gegenüber liegenden Punften hat diese Scheibe wei rechtectige Ausschnitte von beiläufig 2 Zoll Tiefe (vom Umfang gegen den Mittelpunkt zu) und 11 Boll Breite, in welche wieder sehr genau zwei eben so große Metallflügel von der Dide der Scheibe eingepaßt und jeder mittele eines chlindrifchen Stieles, welcher rabial liegt, fo angebracht find, daß fie fich fammt diefem Stiele (jeder fur fich) wie um einen Durchmeffer ber Scheibe herum dreben laffen, und ein Mal die genannten rechtedigen Ausschnitte ber Scheibe vollkommen fchliegen, das andere Dal, wenn fie um einen Quadranten um den genannten Durchmeffer als Achfe gedreht werden, diese aufmachen, fich auf diese Gbene der Scheibe fenfrecht ftellen, und in diefer Lage bei Umdrehung der Scheibe in einer genau nach der Bobe und Lange ber Alugel ausgedrehten freisformigen Rinne des Behäuses luft= und mafferdicht fortichieben. Un jedem ber beiben Flügel find nach innen (gegen ben Mittelpunft bet Scheibe) zu mit dem Stiele, zwei furze, metallene Arme, Die ein rechtwinkeliges Kreuz bilden, fo befestigt, bas ber eine mit der Ebene des Flügels parallel, folglich der andere darauf fenfrecht ift; diefes Rreug ift aus mei Girfelbogen gebildet, welche nicht einerlei Salb: meffer haben und auch nicht in berfelben auf den Stiel fenfrechten Ebene liegen. Die vorhin genannte freisförmige Rinne des boben Enlinders ift amifchen ber Ginfaug = und Ausflugöffnung (die übrigens nabe beis fammen liegen) durch einen metallenen Unfag, ober Baden unterbrochen, die vor jeder diefer beiden Deffnungen welltopfformig nach einer eigenthumlichen Rurve abgerundet ift, fo daß bei der Umdrehung ber Scheibe mit den beiden Flügeln immer abwechselnd einer der beiden Urme bes genannten Rreuges fich an dieje Bell: föpfe anlegt und badurch das Umdrehen der Rlugel ohne Stoß, ober Friftion um einen Biertelfreis bewirft mird.

Befestigt man diese Pumpe nach Umständen, in Beziehung auf die Drehungsachse, horizontal, oder vertifal, bringt das Saugrohr unter Wasser, sowie die genannte Scheibe (welche die Höhe der Kapsel, oder des hohlen Chlinders in zwei Hälften theilt) in drehende Bewegung: so wird, wie einer der beiden Flügel in die Rahe der Ausstupfinung kommt, dieser durch den ersten

Belltopf und den einen Arm des genannten Kreuzes fo umgedreht, daß beffen Ebene in jene ber Scheibe fällt, also dadurch der erwähnte rechteckige Ausschnitt derselben geschlossen wird. In dieser Lage gleitet er nun über den die Rinne unterbrechenden Backen, oder doppelten Belltopf weg, und sobald er darüber, also auch über die Einsaugöffnung, hinausgekommen ift, wird er mittels des zweiten Armes des Kreuzes und des zweiten Welltopfes so gedreht, daß sich der rechteckige Ausschnitt der Scheibe aufmacht und der Flügel senkrecht in die kreisförmige Rinne stellt, also ihren Querichnitt vollkommen luft = und wasserdicht ausfüllt und die Kunktion eines Rolbens übernimmt. Beim Beiterrucken Diefes Flügels mit der Scheibe (wobei der auf der Gbene des Flügels senkrechte Urm des Kreuzes auf einer freisförmigen, mit der Rinne koncentrischen Leiste hingleitet und das Umschlagen des Flügels verhindert) bleibt in der Rinne hinter der Saugöffnung ein luftleerer, oder luftverdünnter Raum zuruck, welcher sofort unmittelbar (wenn die Bumpe bereits in Thatigkeit ift) von dem nachströmen= den Wasser ausgefüllt wird. Mittlerweile ist auch der zweite Flügel auf dieselbe Weise über die beiden Deffnungen weggegangen, und hat sich unmittelbar hinter der Saugöffnung ebenfalls fentrecht in die Rinne gestellt, so daß dieser das vom vorigen Flügel gesaugte Baffer vor fich herschiebend (im Momente, ale fich der erste Flügel wieder umleat und die Rinne aufmacht) jur Ausflußöffnung hinausdrudt und gleichzeitig hinter fich, eben fo wie vorhin der erfte Flugel, das Waffer ansaugt, welches hierauf wieder von dem ersten Flügel, sobald er über die Saugöffnung gekommen ist, auf die= selbe Art hinausgetrieben wird. Bei diesem kontinuirlichen Spiele dieser beiden Flügel ist auch der Ausfluß des Waffers fehr gleichförmig, und da hier beinahe gar teine Nebenhindernisse zu überwinden sind, so ist auch die nöthige Betriebstraft bei dieser Bumpe verhältniß= maßig außerst gering, oder ihr Nuteffett fehr groß. Gine Samptbedingung babei jedoch ift, daß alle Theile betielben mit febr großem Fleiß ausgeführt fein muffen.

Mit vieler Genauigkeit und einigen Abanderungen, wovon die wesentlichste die ist, daß statt zwei Flügel, oder Kolben, deren drei angebracht sind, wird diese Pumpe ichon seit mehreren Jahren von dem Pariser Mechaniker Larcot ausgeführt; diese Pumpe ist genau beschrieben und abgebildet im Porteseuille industriel, Bd. 1, S. 148 bis 160.

In Wien wird diese oben beschriebene, ursprünglich amerikanische Rotationspumpe, im Einverständnis mit dem Patent-Inhaber Sale, in der mechanischen Berktätte von Rolle und Schwilgue mit aller der Genauigkeit, welche die gute Wirkung derselben bedingt, um den Preis von 80 Gulden C.-M. versertigt.

Eine von Sudkliffe konstruirte Rotationspumpe (wobei jene elliptische Scheibe mittels eines 4½ Jußgroßen Schwungrades in einem cylindrischen Gehause umgetrieben wird) wird gegenwärig mit sehr gutem Erfolge bei dem Baue der Limerick Docks verwendet. Vier Männer, welche an zwei Kurbeln angestellt sind, sollen binnen 30 Sekunden 128 Gallonen Wasser auf die mittlere Söhe von 8½ Fuß englisch heben. (Dingler's Journal, Bd. 78, S. 416.) Dieses würde, auf das Wiener Waß und Gewicht reducirt, per Sekunde eine Leistung von 289 Pfund 1 Fuß hoch, folglich sur den auf einen Arbeiter entfallenden sehr bedeutenden Rußessekt von 72 Fußpfund per Sekunde ergeben. Auch wird bemerkt, daß sich das Wasser in einem vollkommen gleichförmigen, kontinuirlichen Strahl ergießt und die etwa mit in die Pumpe gezogenen Späne, oder erzbigen Theile darauf keinen hemmenden Einfluß haben.

Die Rotationspumpe von Le Clerc und Comp. — Die Bortheile, welche rotirende Pumpen burch Wegfallen der gewöhnlichen Klappen, oder Bentile, und durch verhältnismäßige Raumersparniß darbieten, werden allerdings durch einen vergleichsweise größern

Roftenpreis und Kraftauswand geschmälert, wie dieß ein nachher zu erwähnender Bergleich näher darlegen wird.

Fig. 77 ist die Borderansicht; Fig. 78 die Seitenansicht; Fig. 79 der Grundriß; Fig. 80 die Form und das Ineinandergreisen der Kolben nach Wegnahme des

vordern Deckels a vom Gehäufe.

Das Gehäuse A ist ein Gußstück mit winkelrecht und symmetrisch stehenden Flanschen zur Bolzenbesestigung der durch zwischengelegte Prespappe dicht schliez gend gemachten Deckel a und a' und besitzt ein kurzes Ansatrohr b mit Flansche zur Besestigung des Saugrohrs C. Dieses Gehäuse hat in seiner Aushöhlung die Form zweier, mit ihren Mantelslächen sich schneizdender, oder in einander tretender Cylinder, angemessen dem Eingrisse der Jähne von den getriebsörmigen Kolben B, B, welche sich dichtschließend an einander und an der Innensläche der cylindrischen Aushöhlungen be-

wegen, wie es Fig. 80 deutlich sehen läßt.

Die Durchschnittslinien, oder Kanten der sich schneidenden Cylinderaushöhlungen sind beide theilweise ver= brochen; die eine an der Seite des Ausgufrohres ist nach diefem hin schräg abgestumpft, um die Mündung für daffelbe zu erweitern. Diese Abschrägung ift in Figur 80 mit i bezeichnet. Die andere Kante ift, von der innern Mündung des Ansakrohres b aus, nach beiden Seiten bin so abgestumpft, daß fie an den außerften Enden der Klanschen zur vollen Kante abläuft. k.k find wei durch Schrauben zu verschließende Deffnungen zum Ginschmieren ber Rolben. Für diesen 3med könnte zwar dann auch eine dieser Deffnungen genügen, wenn die= selbe in jedem Falle oben zu stehen täme; da aber der eine, oder der andere Kolben der obere, oder das Schmiermittel aufnehmende sein kann, so liegt hierin der Grund für die Anbringung zweier folcher Deffnungen.

Der vordere Deckel a ift ein Gufftud mit kurzem Rohransate, oder Sals c mit Flansche, womit die Scheibe des Messingstudes d durch Schraubenbolzen verbunden wird. Diese Berbindung bildet die Stopsbuchse

für die Welle e des Schwungrades E und schließt einen Liderungering von Sanf ein. Im Guß vereinigt, befitt diefer Dedel noch einen Anfat, oder kurges Anieftud f mit Flanschen, woran entsprechende Flanschen des Ausgufrohres D verschraubt find. Endlich befindet fich in Diesem Deckel eine der drei messingenen Schrauben g, beren Ausbohrungen die Bapfen der Getriebkolben aufnehmen und ihnen als Lager dienen. Auf der Innenfeite besitt demnach der Deckel a drei Deffnungen; die eine für die Schwungradwelle e, die zweite für den knieförmigen Ansatz f und die dritte für die als Lagerpfanne dienende Schraube g. Diese Schraube, sowie auch die beiden andern, treten etwas über die Innenseite der Gehäuse in die in den Kolben ausgedrehten Bertiefungen i hervor. Dagegen ift an der entgegengesetten Seite des Rolbens, von wo aus die Schwungradwelle c ausläuft, ein Lederring h eingesett.

Der hintere Deckel a' besitz Lappen mit Deffnungen zur Berbolzung des Pumpenkörpers an einer Säule,

oder Wand.

Die Kolben P sind Gußstücke, wovon der eine mit der schmiedeeisernen Schwungradwelle, der andere mit einer dergleichen fürzeren verbunden ist. Zur Dichtung der Kolben ist jedem Zahne, seiner Breite nach, im Scheitel eine Nuth eingestoßen und in solche ein Leder

streifen eingeschoben.

Nach der Beschreibung der einzelnen Theile dieser Pumpe ist über deren Gang selbst zu bemerken, daß die Kolben ein kontinuirliches Saugen und Drücken verrichten, und zwar das Saugen auf die Weise, daß je zwei korrespondirende Getriebzähne, indem sie von der Saugrohrmündung im Gehäuse auseinander lausen, einen lustverdunnten Raum erzeugen; der Druck wird aber gleichzeitig so bewirkt, daß durch die fortgehend statischnende Näherung zweier Jähne vor der Ausguß= oder Druckrohrmündung und der daraus entspringenden Berminderung des mit Wasser angefüllten Zwischenraumes das Wasser in das Ausguß= oder Druckrohr getrieben

मंत्रों). शिवार्क हुन्दू अंके विकास त्यान्त्र देशायांकोल्य सार्रेशेला काराः en. 1 pi der Sweichenzum wer der Sangerockung. ung, in weichen durch die legiere die Bewer dem Insemanderlaufen der erribitegenden fichne gefogen mich die guniche werfenden fliene aber an der funennand des Gebäuses rimericand an der einen and der mdem Seite deseiden und nach der angedemeten Beildhung bis sur Ausgrönündung frageführt war, is daß alle die Rinne 1, 2, 3, 4, 5 = 1, 11, 111, 111, 11V. V क्यों क्षियारिक व्यक्तव्यक्ति पीतरे. ्रेक्टरेस्ट प्राप्त देश होक्ट्रेय क याव n der Ausguspinandung in die Külle Verigierft, werd des tiefe Lude vomer ausfüllende Saffer in ten Anm f für das Ausgustubt gedrückt. Daweide wiederolt fich fortgebend, indem der Zahn e. m die kilde 3. der Zahn p in die külle IV win und is fort. Gierand wird es entlämich, wie das Auskließen oder der Smabi loninuieles und mitr flogweife erfolge.

Roch ift in ermainnen, bas de Clerc nabe über bem Bagerspiege, im Sangtobre ein Riarvenventil anstingt, um bas alimalige Gerabfallen ber Bagerfaule

bei langerem Enliffante in rerbuten.

In Berren tes Birkungsgrades dieser Moranons: woffenpumpe lagt fid aus ter Konfruktion derseiben wit Bergleichung ter fig. 50 idon so viel abieuen, die die bei jeder Kurbelumdrebung gesorderte Manetmenge dem Raume der iehn freien oder nicht im Ein-

wife nebenden Babniuden gleid fommt.

Dei ter hier beidriebenen Bumpe berrug nun tie uch mehrere Berfude ermittelte Bapermenge, wenn die Geschwindigkeit ter Kurbelbewegung sebr versieden war, immer genau gleich viel, nämlich bei 20 Indiehungen 12 Dreetener Kannen. Allerdings üeht die Ergebnif ter Birfung einer gewöhnlichen boliten Saugpumpe nach, indem man vergleicheweite it einer solchen von nahe gleicher Hohe des Saugste bei 8 hüben ebenfalls 12 Dreetener Kannen forstie und die Bewegung der letzteren Pumpe immer noch was leichter und bequemer, als die der Rotations.

pumpe von Statten ging. Da man aber Rotatis pumpen sofort als Dructpumpen und Sprigen bents und auf diese Weise fehr bequem mehrere Rebengmerfüllen kann, so wird sich über die beschriebene D

richtung folgende Unficht geltend machen.

Will man bei nur geringem disponibeln Raueine Borrichtung zum Basserheben haben, welche dass Druckpumpe wirkend, auf beliebige hohen verrick und gleichzeitig als Feuer - oder Gartensprize dier kann, so würde sich diese Rotationspumpe, wegen ih kompendiösen Form, sehr empsehlen und in Bezug Greis, Krastauswand und Dauer andern Druckpump an die Seite setzen lassen. Bedarf man jedoch nur ein Saugpumpe, so wird eine gewöhnliche hebelpumpe ah holz oder Metall mehr oder minder billiger hergeste und mit geringerer Krast unter gleichen Berhältnis betrieben werden können.

Die Spiralpumpe.

Die Spiralpumpe besteht aus einer, um eine ho zontal liegende Welle AB (Fig. 82) spiral= oder schlagenförmig herum gewundenen und daran besestigt Röhre a, b, c . . . i, k, s, deren eines etwas erweit tes Ende a, das sogenannte Horn, frei und offen i das andere, s, dagegen mit dem Steigrohr BC lu und wasserdicht in Berbindung steht. Beim Gebrau wird dieser Apparat so in das Wasser gesetz, daß dw Umdrehung der Welle Aw das Horn a abwechselnd Lund Wasser schopft und nach und nach in das Sterohr treibt. Damit diese Umdrehung und zugleich genannte Berbindung mit dem Steigrohre möglich wer endigt die Welle in dem Röhrenstücke sw, welches in einer Art Musse der schliegenden Röhre wB wie einer Pfanne drehen kann, und wird nach Art ei Stopsbüchse von der Kapsel ma, deren Berbindung o

der im größern Maßstabe gezeichneten Figur 81 deut=

icher zu erseben ift, umgeben.

Bare das Schlangenrohr auch am andern Ende s
frei und offen, so würde nach mehreren Umdrehungen
den Belle Aw das Wasser in beiden Schenkeln jeder Winzdung gleich hoch, und wenn das Horn jedesmal gez
nde so viel Wasser schöpfte, als der kubische Inhalt
einer halben Windung beträgt, überdieß genau dis an
den horizontalen Durchmesser stehen; es würden nämzkh alle untern Hälften dieser Windungen oder die halzden Kreisbögen (wenigstens erscheinen die Projektionen
auf einer auf AB senkrechten Ebene als solche) ocp,
sor... x' ix mit Wasser, die obern Hälften abo, pdq
... xks mit Luft von gewöhnlicher Spannung gez
fällt sein.

Denkt man fich nun in diesem Zustande die Ausmundung s der Röhre mit dem Steigrohre BC verbun= den und dieses bis auf die nöthige Sohe h mit Waffer gefüllt, so drückt dieses auf die Luftsäule skz, diese auf die Wassersäule xix' u. s. w., und es würde sich, wenn die Luft nicht zusammendrückar ware, der Theil sk, sowie alle auf einer Seite liegenden halben Windungen ih, gf, ed, cb mit Baffer, die übrigen Salften ki, gf. . mit Luft füllen. Dabei wurde, wenn wieder H bie Sohe der mit dem atmosphärischen Drucke im Gleich= uwichte stehenden Wassersäule bezeichnet, die Luft in le der ersten Windung durch die Wassersaule H + d. me in fe der zweiten Windung durch H + 2d u. f. w. mblich die der letzten oder nien Windung (wenn wir imlich allgemein n Windungen annehmen) ki durch ne Saule H + nd zusammengedruckt werden, wenn I den innern Durchmeffer der freisförmigen Windungen er durchaus gleichweiten Röhre bezeichnet, und da end= ich diese nämliche Luftsäule ik von der andern Seite nch durch die Wassersäule H + h (h von E aus geecnet) gepreßt wurde, so mußte für das Gleichgewicht sfort H + nd = H + h, also nd = h sein. Schauplat. 45. Bb. 5. Auff. 12

Allein da die Luft nach dem Mariotti'schen Ge einen um fo fleineren Raum einnimmt, je größer darauf ausgeübte Drud ift, fo fann die Luft der ben Windung skx von der ursprünglichen Spanr H nun nicht, wie vorhin angenommen worden, wi die halbe Windung ki von der größern Spannun + h ausfüllen, sondern da fie in einen kleinern R zusammengedruckt wird, fo muß aus dem Steigroh Theil des Waffers über sk übertreten und in kx ken. Aus gleichem Grunde wird auch ein Theil Baffere ih in die oberen Theile der halben Bind ih u. f. w. fort gurudfließen.

Um nun diefes Burudfliegen, welches bei Umdrehung stattfinden wurde, zu vermeiden, lagt ben fubischen Inhalt der einzelnen Windungen g das Steigrohr bin nach einem gewiffen Gefete ab men, und zwar, indem man entweder den Durchm ber Windungen durchaus gleich groß, dagegen die gelnen Windungen immer enger macht (alfo gleich eine konische Robre um einen Eplinder), oder in man die Durchmeffer der einzelnen Windungen der di aus gleichweiten Rohre abnehmen lagt (alfo eine a drifche Röhre um einen Konus windet). fofort diefe beiden Falle in Rurge behandeln.

Es sei für den ersten Kall CA' = R (Kig. 83) mittlere Salbmeffer ber fammtlichen Wirfungen, Al r ber Salbmeffer ber Röhre im Lichten ber erften, fe r' jener ber letten oder nten Windung, fo wird bei obigen Annahme, daß das horn W bei jeder Umdret ber Belle fo viel Baffer (und bann auch eben fo Luft) schöpft, ale der kubische Inhalt der erften ba Bindung beträgt, das Baffer in der erften 2 bung gerade die balbe Beripherie am (Frig. 81 83), also die vertifale Sobe AM = 2R - 2r nehmen, in der zweiten, ichon etwas engern Bint muß das Baffer, da es genau die vorige Quantitat tragt und wieder oben am Scheitel b anfteht, u etwas bober, 3. B. bis n fteben, wodurch fur die treffende Bafferfaule Die Sobe AN entitebt. Mus

m Grunde fteht das Waffer in der brtiten Windung o u. f. w., und in der letten Windung endlich z. B. p, so dag AO, . . : AP (Fig. 83) die entsprechen=

1 Wafferfäulenhöhen find.

Da die erste Windung den kubischen Inhalt 2R ** * befitt, so enthalt biefe eine Quantitat Baffer = r³π², und auch eben so viel Luft, welche unter dem tude einer Bafferfaule von der Sohe H + am oder ig. 83) H + A'M steht. Die in der zweiten Windung ageschlossene Luft wird von der Wassersäule H + AM AN, die der dritten Windung durch H + AM + AN · AO u. s. w., die der letten oder nten Windung ver von der Wassersäule H + AM + AN + ... AP sammengedrückt. Nimmt man an, was der Wahrheit the genug kommt, daß diese Höhen AM, AN . . AP ne abnehmende arithmetische Progression bilden, so ist ne Summe bekanntlich $=\frac{n}{2}$ (AM + AP). Da ferner, ne schon oben bemerkt wurde, diese in der letzten Win= ung enthaltene Luft auch von der andern Seite durch ie Bassersäule H + h gepreßt wird, so muß für den deharrungsstand H + $\frac{n}{2}$ (AM + AP) = H + h der (da zugleich AM = 2 [R - r] ist)

 $n (R - r + \frac{1}{2} AP) = h \dots (1$

em.

Es ift ferner der kubische Inhalt der letten Winung $2R\pi \cdot r'^2\pi$, und da diese dieselbe Wafferquanti= 🐩, wie die erste Windung, nämlich von Rr2 π2 ent= mit, so bleibt für die eingeschlossene Luft noch der Raum kar'2 \pi^2 - Rr2 \pi^2, und da diese von der Wassersäule 🕇 🕂 h zusammengedrückt wird ssowie jene der ersten **Bindung durch** die Säule H + 2(R - r)], so ist nach km Mariottischen Gesetze

 $\ln r^{2} \pi^{2} - Rr^{2} \pi^{2} : Rr^{2} \pi^{2} = H + 2 (R - r) : H + h$ mb daraus folgt für den Halbmeffer der Röhre in der etten Windung

$$r' = r \sqrt{\frac{R-r+H+\frac{1}{2}h}{H+h}} \dots (2)$$

Um endich noch die in der oberen Gleichung 1) vorkommende Größe AP zu bestimmen, seien in Figur 5 die Binkel ACp = α , ACa = β , und die Länge des Bogens aA'p = 1, also 1 = R ($\alpha + \beta$); with die in der letzten Bindung eingeschlossene Lustund = $1 r'^2 \pi$, folglich $1 r'^2 \pi = R \pi^2 (2r'^2 - r^2)$, where $\alpha + \beta = \left(\frac{2r'^2 - r^2}{r'^2}\right) \pi$... (3

Es ist fermer $AC = aC \cos \beta$ ober $\cos \beta = \frac{R - r'}{R} = 1 = \frac{r'}{R} \dots$ (4 fowie A'P = R (1 — $\cos \alpha$), folglich AP = R (1 —

Man berechnet nämlich zuerst aus der Gleichung 4 den Winkel β , dann damit aus Gleichung 3) den Winkel a, und endlich damit aus 5) die Größe AP, wobe Cos a positiv oder negativ wird, je nachdem der Winkel a spiß oder (wie hier in der Figur) stumpf ist.

Bur Berechnung des Gemichtes der Schlangenröhte bat man zuerst für die Länge berselben L = n 2 R *

und da $\frac{\mathbf{r} + \mathbf{r'}}{2}$ der mittlere Halbmesser der Röhre ikt so hat man für ihre Obersläche den Ausdruck $\mathbf{F} = (\mathbf{r} + \mathbf{r'}) \times \mathbf{L}$ (7. Wird die Röhre aus Eisenblech hergestellt so kann man sich zur Bestimmung der Blechdicke den Kormel bedienen:

 $\delta = 0,00038 \text{ hr}' + 1,367 \dots (8)$ dabei muß h in Fußen, r' in Zollen und δ in Linick genommen werden.

Das Gewicht des Rohres ist 9) $G = \frac{F \delta}{144}$ 56,4 **7,788** Pfunde, wenn man F im Quadratfuß und δ is Vinien jubstituirt.

Um endlich noch die Größe des konischen Horns W (Fig. 82) so zu bestimmen, daß es bei jeder Umstehung der Welle wenigstens die oben angegebene Wasserquantität $\mathbf{R} \mathbf{r}^2 \pi^2$ schöpfen kann, sei der äußere, grösstere Halbmesser desselben = \mathbf{r}'' , folglich da der innere mit jenem der erstern Windung der Köhre zusammenfällt und = \mathbf{r} ist, der mittlere $\varrho = \frac{1}{2}(\mathbf{r} + \mathbf{r}'')$. Rimmt man ferner an, daß das Horn jedesmal mit dem mten Theil der Peripherie in das Wasser eintauche, so ist ers sorderlich, daß $\frac{1}{m}$ $2 R \pi \varrho^2 \pi = R \mathbf{r}^2 \pi^2$ sei, woraus sosot

Um nun auch das zum Betrieb einer solchen Pumpe withige Krastmoment zu bestimmen, sei t die Umdresungszeit der Welle mit dem Schlangenrohr, also $c=\frac{2\,R\,\pi}{t}$ die Umdrehungsgeschwindigkeit eines Punktes A' (Fig. 83) in der Centrilinie der Röhre. Da nach der gemachten Annahme das Horn bei jeder Umdrehung R $r^2\,\pi^2$, folglich per Sekunde $\frac{R\,r^2\,\pi^2}{t}$ Kubiksuß Wasser schunden außwirdt wird), folglich im Beharrungsstande auch eben wiel durch das Steigrohr absließt; so ist der Rutzscht dieser Pumpe E'=56,4 h $\frac{R\,r^2\,\pi^2}{t}$ oder wegen $t=\frac{2\,R\,\pi}{c}$ auch E=28,2 h $c\,r^2\,\pi$, und dieses würde zuch zugleich das nöthige Krastmoment sein, wenn keine Rebenhindernisse vorhanden wären. Von dem Umstande, das sich zwischen den Wasserschunden, kann hier füglich abskrabirt werden.

Da aber das Baffer fowohl im Schlangen =, auch im Steigrobre die ichon bei ben Saugpumpen wähnten Widerstande findet, fo muß die eigentliche ? derungshöhe h wieder um die Widerstandshöhen x y vergrößert werden, von benen fich die erftere ix na lich) auf bas Schlangen=, Die lettere auf bas Steign

beziehen foll.

Um diese Widerstandshöhen zu finden, ift zuerst Geschwindigfeit des Waffers in der erften Windung = und in der letten = $c \frac{r^2}{r'^2}$, und wenn 1 die Lär des wasserhaltigen Bogens der ersten und l' jener l' letztern Windung ist (wobei $l=R \pi l'=\frac{r^2}{r'^2}$ ist); ift die Widerstandshöhe gur Ueberwindung der Adhan im Schlangenrohr = 0,007 - 2 und wegen & schleunigung des Waffers $=\frac{c^2}{4g}$, also zusammen $= \frac{c^2}{4g} \left(1 + 0.028 \frac{1}{2r} \right).$

Eben so ist diese Widerstandshöhe in der lest Windung $x'' = \frac{c^2}{4 \text{ g}} \frac{r^4}{r'4} \left(1 + 0.028 \frac{1'}{2r'}\right)$. Ne men wir nun als mittlere Widerstandshöhe für jede e zelne Windung $\frac{1}{2}$ (x' + x"); also $\frac{n}{2}$ (x' + x") für fämmtlichen nWindungen: so ist $x = n \frac{c^2}{8 \sigma}$ $0.028 \frac{1}{2r} + \frac{r^4}{r'^4} \left(1 + 0.028 \frac{1'}{2r'}\right)$

Sat bas Steigrobr mit der letten Windung gl den Durchmeffer, 2r', fo ift, da im Beharrungeftan alfo die Birfung auf Beichleunigung ausgelaffen w den darf:

$$g = 0.007 \frac{c^{\frac{1}{2}}}{g} \frac{r^4}{r'^4} \frac{h}{2 r'}$$

wenn nämlich auf die Luftfäße keine Rudficht genommen und die Sache so angesehen wird, als ob die ganze

Rohre mit Waffer ausgefüllt mare.

Um endlich auch noch die Zapfenreibung der Welle in Rechnung zu bringen, sei das Gewicht der Welle, des Schlangenrohrs und aller übrigen etwa noch vorbandenen Bestandtheile, die an der Welle angebracht sind (z. B. des Wasserrades, wenn die Pumpe durch ein solches betrieben wird und dieses mit an der Welle sitt) = Q, der mittlere Halbmesser aus jenem des Zapfens in A und des in der Heibungstoefficient $= \mu$; so ist das mechanische Woment der Zapfenreibung $e = \mu Q c - \frac{R'}{R}$, weil $c - \frac{R'}{R}$ die Umsangsgeschwindigkeit dieses mittleren Zapsens ist.

Es ist also der nöthige Effekt von Seite der Kraft

jum Betriebe dieser Bumpe

$$E = 28.2 \text{ c r}^2 \pi (h + x + y) + \mu Q \text{ c} \frac{R'}{R}$$

ober wenn man auch die Zapfenreibung e durch eine Biberftandshöhe z ausdrücken wollte, wodurch z =

$$E = 28,2 \text{ c } r^2 \pi \text{ (h + x + y + z)}.$$

Das Berhältniß zwischen diesem aufgewendeten Kraftmoment und dem erreichten Ruteffekt ist dann ganzeinsach

$$\frac{E}{E'} = \frac{h + x + y + z}{h}.$$

11m die Anwendung der hier aufgestellten Formeln in einem Beispiele zu zeigen, wollen wir noch eine solche Pumpe berechnen und dafür annehmen, daß das Basser auf eine Söhe von 90 Fuß gehoben, und das in der erstern Windung 4 Zoll weite Schlangenrohr es mittleren Halbmesser in seinen Kreiswindungen soll; zu bestimmen ist: die Anzahl der Windungen das Rohr haben muß, die Röhrenweite der letzten dung, der Rußessest und das nöthige Krastmomens Betriebe dieser Bumpen.

Da nun alles auf Fußmaß gebracht h=90, 8 und $r=\frac{4}{12}=\frac{1}{3}=0.333$ ift, hat man aus mel 2) wegen H=32, sosort r'=0.83, r=30l=0.277 Fuß als Halbmesser des Rohrs i

letten Windung.

Nun folgt aus Formel 4) $\cos \beta = 1 - 0.03$ = 0.965375, wozu für unsern Zweck hinlänglich

ein Winfel B = 150 7' gebort.

Aus der Gleichung 3) folgt ferner $\alpha + \beta = \pi = 0.549 \times 180^\circ = 98^\circ 49'$, also ist $\alpha = 49' - 15^\circ 7' = 83^\circ 42'$ und daher aus der mel 5):

AP = 8 × 0,890 — 0,277 = 6,843 Fuß. Aus der Gleichung 1) endlich folgt n (8 — 3 3,422) = 90 und daraus die Anzahl der Wind n = 8,11, wodurch also die Konstruktionsverhä der Schlangenröhre bestimmt sind.

Jur Bestimmung des Gewichtes der Röhre ha zuerst aus Formel 6) für die Länge des Rohrs $407\frac{1}{4}$ Fuß aus 7) tür die Oberstäche F = 780.8 dratsuß, für die Blechdicke aus 8): $\delta = 1.48$ Lass für das Gewicht des Blechquantums aus 9): $3518 \stackrel{\circ}{.} 8$ Pfund.

Soll die Eintauchung des Hornes den achten der Kreisperipherie betragen, so ist in der Forme m = 8. folglich der mittlere Halbmesser a = 2r.

Um nun auch den Effekt und das nöthige Kraftsment dieser Pumpe zu sinden, sei die Geschwindigt eines Punktes in der Centrilinie =3 Fuß, solgt die Umdrehungszeit der Welle t=8,376 Sekunn, so solgt aus den Formeln: $E'=28,2\times 90\times \frac{1}{2}\times 3,1416=658$ Pfund 1 Fuß hoch per Semde als Rugessekt, indem in jeder Sekund 0,5236 udikfuß Wasser auf die Höhe von 90 Fuß gefördert erden.

Es ist ferner
$$l = 25,133$$
, $l' = 36,407$, $\frac{l}{2r} = 7,699$, $\frac{l'}{2r'} = 65,717$, folglich $x = 8,11 \times \frac{9}{\times 15,5}$ $(1 + 1,056 + 5,958) = 4,707$ Fuß.

Ebenso ist y = 1,384 Fuß, folglich die gesammte biderstandshöhe x + y = 6,101 Fuß.

Sett man nun zur Bestimmung des auf die Japmeibung zu verwendenden Kraftmomentes, das gemmte Gewicht, welches auf den Wellzapfen lastet, !=10000 Pfund, die Dicke des Japfens bei A=4, nd der Hülfe, welche bei w den Japfen vertritt, =10 oll, folglich den mittleren Halbmesser R'=3.5 Joll, ofür wir 0.3 Fuß sehen wollen, sowie endlich den Reimgskoefficient $\mu=\frac{1}{2}$, so wird e=160.7 (dafür wire die Widerstandshöhe z=5.442 Fuß).

Es ist also der von der Seite der Betriebstraft aufmehmende Esset $E=28,2\times3\times\frac{1}{2}\times3,1416$ 90+6,101)+160,7 [oder auch $E=28,2\times3$ $<\frac{1}{2}\times3,1416$ (90 + 6,101 + 5,442], das ist

E = 2998,6 Pfund 1 Fuß hoch per Sekunde.

Es ist also E : E' = 2998,6 : 2658 = 100 : 88,7, der der Rupessett beträgt unter den angenommenen Beingungen bei dieser Pumpe 88,70 Procent.

Das auf die angenommene Sohe von 90 Fuß per Minute gelieferte Bafferquantum beträgt nahe 31,416

Rubiffuß oder etwas über 17 Biener Eimer, wozu eine Betriebefraft von nahe 7 Pferden nothwendig mare.

Was nun ferner die zweite Gattung von Spiralpumpen anbelangt, bei welchen die Schlangenröhre durchaus dieselbe Weite, dagegen vom Horn gegen das Steigrohr zu immer kleiner werdende Wirkungen hat, so sei wieder R der mittlere Halbmeffer der ersten, R' jener der letzten oder n ten Windung, sowie r der konstante Halbmeffer für das Schlangen- und Steigrohr im Lichten.

In diesem Falle ist der Inhalt des Wassers, solglich auch der Luft in der ersten Windung = R r² π², und da der kubische Inhalt der letzten Windung = 2 R' r² π² ist, so nimmt die Luft darin (weil die Wasserquantität wieder dieselbe ist) den Raum 2 R' r² π²

- R r2 π2 ein.

Bon der andern Seite ist aber auch, wenn wieder die Länge des Bogens a A' p (Fig. 5) dieser letzten Windung mit 1 bezeichnet wird, der Inhalt dieses Luftbogens = $1 r^2 \pi$, also ist $1 r^2 \pi = r^2 \pi^2$ (2 R - R), oder wegen 1 = R' ($\alpha + \beta$), wenn wieder die obige Bezeichnung beibehalten wird, auch $\alpha + \beta = \frac{(2R' - R)\pi}{R'}$,

wobei $\cos \beta = \frac{R'-r}{R} = 1 - \frac{r}{R'}$ ift. Es wird also aus dieser letteren Gleichung der Winkel β , und damit aus der vorhergehenden jener α gefunden, und dann, wie oben die Größe AP aus AP = R' $(1 - \cos \alpha)$... (o (analog mit der Form 5) bestimmt werden.

Die Luft in der ersten Windung $R r^2 \pi^2$ wird von der Wassersaule H + 2R - 2r, die der letzten Windung $r^2 \pi^2$ (2R' - R) von jener H + h zusammengedrückt; folglich ist nach dem Mariotti'schen Gesetze wieder:

$$R r^2 \pi^2 (H + 2 R - 2 r) = r^2 \pi^2 (2 R' - R)$$

und baraus der mittlere halbmeffer der letten oder nten Windung

$$R' = \frac{R (H + R - r + \frac{1}{3} h)}{H + h} \dots m.$$

Bollte man darauf Rücksicht nehmen, daß wähzend der Bewegung des Wassers in der ersten Windung dieses beschleunigt und zugleich die Abhäsion in der Köhre überwunden werden muß, wodurch also die drückende Säule H + 2R — 2r um die Widerstandshöhe x' vermindert oder herabgezogen wird; serner, daß auch die Lust in der letzten Windung nicht durch die Säule H + h, sondern wenn y die Widerstandshöhe sür die Adhäsion des Wassers bezeichnet, eigentlich H + h + y ist, so fände man genauer:

$$R' = \frac{R[H + R - r + \frac{1}{2}(h + y - x])}{H + h + y} \dots m';$$

indeß wird der Unterschied zwischen diesen beiden Werthen von R' in m) und m') so unbedeutend, daß man wiedenklich in allen vorkommenden Fällen R' aus der einsachen Formel m) berechnen kann, was wir auch bezieits schon bei der ersteren Gattung dieser Pumpen bei

Bestimmung von r' gethan haben.

Es ist ferner die wirksame Druckhöhe der Wasserssäule in der ersten Windung = 2R - 2r - x', sowie in der letzten Windung = AP - x'', wenn x'' die Wiederstandshöhe für das Wasser in dieser Windung bezeichnet. Nimmt man also das Mittel aus diesen beis den Höhen und multiplicirt dieses mit der Anzahl der Bindungen, so erhält man die gesammte wirksame Wassersäulenhöhe, welche das Wasser im Steigrohr (nebst Ueberwindung der Hindernisse) auf die Höhe h drückt; es ist demnach

(2R + AP - 2r - x' - x'')
$$\frac{n}{2}$$
 = h + y ... (p dabei wird AP and Formel o) gefunden, und ift $x' = \frac{c^2}{4g} \left(1 + 0.028 \frac{l'}{2r}\right), x'' = \frac{c^2}{4g} \frac{R'^2}{R^2} \left(1 + 0.028 \frac{l'}{2r}\right)$

und y = 0,007 $\frac{c^2}{g} \frac{R'^2}{R^2} \frac{h}{2r}$, wenn nämlich das Steigrohr eben so weit, als das Schlangenrohr, und dabei $I = R\pi$ ist.

Die gange des Schlangenrohres ift in diesem Falle $L=n~(R+R')~\pi$, sowie deren Oberfläche $F=2r~\pi$ · L.

Das bei jeder Umdrehung geschöpste Wasser ist = ${\rm R}\,{\rm r}^2\pi$, solglich per Sekunde dem Gewichte nach ${\rm R}\,{\rm r}^2\pi$ \times 56,4 oder, wegen ${\rm t}=\frac{2\,{\rm R}\,\pi}{{\rm c}}$, auch = 28,2 ${\rm r}^2\,{\rm c}\,\pi$ und da diese Quantität auf die Höhe h gehoben wird, so ist der Nutzessekt wieder ${\rm E}'=28,2~{\rm r}\,{\rm c}\,{\rm h}\,\pi$ und das nöthige Krastmoment:

$$E = 28.2 \text{ r}^2 \text{ c } \pi \left[h + \frac{n}{2} (x' + x'') + y \right] + \mu \frac{Q R''}{R} \text{ c},$$

wo µ', Q die obige Bedeutung haben und R" den mitteren Halbmesser der beiden Wellzapfen bezeichnet.

Jur Anwendung dieser Formel und bessern Betgleichung dieser Pumpe mit der vorigen Gattung, wählen wir dasselbe früher angenommene Beispiel, und setzen wieder h=90, R=8 und $r=\frac{1}{4}$ Fuß, so solgt aus Formel m): R'=5,552 Fuß als mittlerer Hallemesser der letzten Windung. Damit sindet man $\cos \beta = 1 - \frac{0,333}{5,552} = 0,939962$, also $\beta = 19^{\circ}$ 57' (so

weit nämlich die Genauigkeit hier nothwendig ist); damit ferner wegen $\alpha + \beta = 0.559 \times 180^{\circ} = 100^{\circ}$ 37' sofort $\alpha = 80^{\circ}$ 40'.

Aus o) folgt jest AP = 4,319. Ferner ist x' = 0,298, x" = 0,144 und y = 0,264 Fuß.

Mit diesen Werthen wurde man durch eine zweite Rechnung aus der Formel m') den genauern Werth von

und zwar R' = 5,539 erhalten, welcher jedoch von em vorigen nnr um 0,013 Fuß verschieden ist, so daß, vie wir bereits bemerkt haben, dieser Unterschied ohne Beiteres vernachlässigt, und immer nach der einfachern formel m) gerechnet werden darf.

Aus der obigen Formel p) endlich folgt jest n

= 9,4.

Die Länge der Schlangenröhre ist dann L = 406,2 zuß. Die Oberfläche F = 851,17 Quadratfuß, folgelich, wenn die Dicke des Bleches wieder, wie im ersten Beispiele, mit 1,48 Linie angenommen wird, das Gewicht des hierzu nöthigen Eisenblechquantums G = 3836 hfund. Das Gewicht des Wassers in der ersten Windung ist, wie oben, = 495, also in den 9,4 Windungen = 4653 Pfund.

Nimmt man die auf die Wellzapfen drückende Last Q wieder zu 10000 Pfund und, wie oben den mittlezen Halbmesser, zu 0,3 Fuß, den Reibungskoefsicienten mit $\frac{1}{4}$, sowie die Geschwindigkeit c = 3 Fuß, so folgt E = 2726,9 + 160,7 = 2887,6 Pfund 1 Fuß hoch per Sekunde, welcher Krastauswand der Wirkung von

6,7 Maschinenpferden gleichkommt.

Da ferner der Nugeffekt wieder, wie im vorigen Falle, E' = 2658 ist, so hat man bei dieser Pumpe E: E' = 2887,6: 2658 = 100: 92, oder es be-

kägt der Nuteffekt hier volle 92 Procent.

Die Bergleichung zeigt nun, daß diese zulett betachtete Gattung von Spiralpumpen einen etwas grösern Rutseffekt (im Verhältniß von 88,7:92 oder 100:
103,7) giebt, indem diese eine etwas kleinere Betriebstast (nur 30 Pserdekrast) bedarf, dagegen aber nahe
um den zehnten Theil mehr Blech für das Schlangenwhr erfordert (wodurch auch unter übrigens gleichen
Umständen die Last Q vergrößert und der Rutseffekt etwas Weniges herabgezogen wird). Wan zieht daher,
wenn Krast genug vorhanden ist, in der Anwendung
die erstere Pumpe der letztern vor.

Die Schwung. oder Centrifugalpumpe.

Stellt man eine unten offene Röhre AB, Fig. 84, welche in einen oder, der gleichförmigen Bertheilung des Druckes wegen, in zwei Aesten oder gekrümmten Schenkeln BD, BD' ausläuft, vertisal in den Sumpf oder das Unterwasser, und trifft die Anordnung, das sich diese Röhre schnell um ihre Achse umdrehen läßt, so wird, wenn das Rohr (welches in keinem Falle die Höhe von 32 Fuß erreichen darf) zuerst auf irgend eine Weise mit Wasser gefüllt wird, durch die erzeugte Centrisugalkrast das Wasser aus den Schenkeln bei D und D' hinausgeschleudert, und weil dadurch im Innern des Rohres ein luftleerer Raum entstehen würde, durch die äußere Luft neues Wasser aus dem Sumpfe durch das Rohr hinausgeschwindigkeit der Höhe des Rohres angemessen ift, das Wasser oben fortwährend ausstließen.

Bum Auffangen bes Wassers dient eine freisförmige Rinne bb, und damit beim Stillstehen dieser Schwungpumpe das bereits gehobene Wasser nicht wie der zurückfalle, befindet sich im Innern des Rohres unten ein nach auswärts sich öffnendes Bentil a.

Ift der Radius BD = BD' = R und die Umlaufszeit der Röhre = t, so ist die Geschwindigkeit der Punkte D und D', wo sich nämlich die Ausstlußöffnungen besinden: $\mathbf{c}' = \frac{2\,\mathrm{R}\,\pi}{\mathrm{f}}$; dazu gehört die Geschwindigkeitshöhe $\mathbf{h}' = \frac{\mathbf{c}'^2}{4\,\mathrm{g}} = \frac{4\,\mathrm{R}^2\,\pi^2}{4\,\mathrm{g}\,\mathrm{t}^2}$ (wo wieder g= 15,5 Fuß).

If h der senkrechte Abstand der Ausflußöffnungen von dem Unterwasserspiegel, so wirft nur die Druckhöhe h'— h auf den Ausfluß des Wassers, und es erhält dies sonach die Geschwindigkeit $c=2\sqrt{\frac{1}{g}(h'-h)}$ (1.

Aus dieser Formel folgt, daß das Ausstießen des affers nur stattsindet, wenn h' > h, das ist $\frac{c'^2}{4g} > h$ er $c' > 2 \sqrt{g h}$ ist.

Die Geschwindigkeit, mit welcher die Wassersaule von \mathbf{r} Höhe \mathbf{h} in einen luftleeeren Raum dringt, ist ohne ücksicht auf Widerstände und Kontraktion: $\mathbf{c}'' = 2$ \mathbf{g} $(\mathbf{H} - \mathbf{h})$, wobei $\mathbf{H} = 32$ Fuß ist; soll also das dasser im Rohre immer gehörig nachdringen, so muß \mathbf{c} \mathbf{c}'' , das ist $\mathbf{c} < 2$ \mathbf{v} \mathbf{g} $(\mathbf{H} - \mathbf{h})$ sein; hieraus ist, wenn man sür \mathbf{c} den Werth setz und reducirt: $\mathbf{h}' < \mathbf{H}$, und da vorhin $\mathbf{h}' > \mathbf{h}$ gefunden wurde, so muß immer zwischen \mathbf{H} und \mathbf{h} liegen.

Berechnung berfelben.

Setzen wir nun, um eine solche Pumpe zu berechem, daß das Wasser aus den beiden Aesten oder Scheneln radial, ohne eine Kontraktion zu erleiden, aussließt, md jede der beiden Ausslußöffnungen die Fläche Fabe, so ist, da das Wasser in der Richtung des Nadius, it der Geschwindigkeit c, und nach der Tangente des reises mit jener c' fortgeschleudert wird, die daraus sultirende wirkliche Geschwindigkeit $C = \sqrt{c^2 + c'^2}$.

Die in jeder Sekunde austretende Wassermenge ist em Gewichte nach M=2 F $c \cdot 56,4$, und um diese Rasse auf die erwähnte Geschwindigkeit C zu bringen, t die Wirkung $\frac{MC^2}{4g} = \frac{M}{4g} (c^2 + c'^2) = M (h' - 1 + h') = M (2 h' - h) nöthig.$

Es ist also, wenn man die Adhäsion in diesen urzen Röhren vernachlässigen will (sonst kann sie auf die oben wiederholt gezeigte Weise in Rechnung gestacht werden), das mechanische Moment der Betriebstast ohne Reibung

E = Mh + M(2h' - h) = 2 Mh'.

3ft das Gewicht der gangen Pumpe = Q, r der Salbmeffer des untern Zapfens, auf welchem fich die Bumpe dreht, sowie p. der Reibungstoeffient zwischen Diesem Bapfen und ber metallenen Unterlage, fo ift, ba der Umfang des Bapfens die Geschwindigkeit pc' hat, bas Moment ber Bapfenreibung (bie bier auf der Bafis bes Chlinders stattfindet) = $\frac{2}{3} \mu Q c' \frac{1}{R}$.

Es ift also mit Rudficht auf die Reibung

$E = 2 M h' + \frac{2}{3} \mu Q \frac{\Gamma}{D} c';$

da der Nuteffett dieser Pumpe E' = Mh ist, so ware mit Auslaffung des Betrages der Reibung $\frac{E}{E'}=\frac{2\,h'}{h}$. (a

Ift j. B. h = 20 Fuß und (da nun h' zwischen 20 und 32 fuß liegen muß) h' = 30 fuß, also c' = 2^{V} 15,5 × 30 = 43,12 Fuß, so ift c = 2^{V} 15,5×10 = 24,9. Sept man T = 36 Quadratzoll = 36 = $\frac{1}{4}$ Quadratfuß, so ist $M = \frac{1}{2} \times 56.4 \times 24.9 = 702.2$ Pfund, also E' = 702,2 × 20 = 14044 Pfund 1 Fus hoch per Sefunde.

Ift endlich das Gewicht der Pumpe Q = 400 Pfd.,

 $\mu = \frac{1}{6}$, R 6 Fuß und r = 2 Joll, so ist

E = $1400.4 \times 30 + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{6} \cdot 400 \cdot \frac{1}{36} \cdot 43.12 = 42132 + 35.2$, das iff E = 42185 Pfund 1 Fuß bod.

Es ist also hier E: E' = 42185: 14044 =

100 : 33,3, folglich der Ruteffett 331 Procent.

Gest man bagegen bei denfelben übrigen Werthen h' = 21 Fuß, fo wird c' = 36,08, c = 7,88 undM = 222,4 Pfund, folglich ist E' = 4448 und E = 9385, also E: E' = 100: 47,4.

Der Ruteffett steigt also hier dadurch, dag die Umlaufsgeschwindigkeit nicht größer angenommen wurde, als unumgänglich ift, schon nabe auf 471 Procent.

Mus der obigen Gleichung a) folgt, daß felbit, ment h = h' fein konnte und gar feine Reibung vorhandert ire, der Nugeffekt einer solchen Pumpe nur 50 Proit betragen könnte.

Bei dieser Einrichtung der Pumpe helfen die im rtifalen Rohre befindlichen Baffertheilchen zu ihrer Erbung gar nicht mit, sowie wieder in den Schwung-enkeln die einzelnen Theilchen nicht genau die ihrem bstande von der Drehungsachse entsprechenden Centrifu= ilgeschwindigkeiten erlangen, also eines dem andern voriseilt und dadurch eine Stellung oder hemmung ein= Soll nun eine naturgemäße Bewegung der Balrtheilchen durch die ganze Ausdehnung des Rohres statt= aden, so muß dieses, wie die Figur 85 zeigt, wo AMC e Centrilinie der Röhre vorstellt, nach einer Parabel krummt sein, deren Uchse in der vertifalen Linie AB, heitel in A liegt, und deren Parameter $=\frac{g\,t^2}{\pi^2}$ ift, enn t die Umdrehungezeit der Pumpe ift, und g und # e befannten Werthe 15,5 und 3,1416 haben. Denn es i, um dieß zu beweisen, ACM jene Kurve von der igenschaft, daß ein Wasserelement in jedem Punkte M esselben durch die Schwungkraft dasselbe Bestreben, an n Kurve MC aufwärts zu steigen, erhält, als es durch e Schwerkraft an der Linie MA abwarts getrieben, so das Wasterelement in jedem Punkte der Kurve eichsam schwerlos gemacht wird.

Zählt man die Abscissen x auf der vertikalen Linie er Achse AB von A aus, und nimmt die Ordinaten darauf senkrecht, setzt also für einen beliebigen Punkt der gesuchten Kurve AP = x, PM = y und Bogen M = s, ferner die Geschwindigkeit, mit welcher dieser unkt des Rohres oder der Kurve CMA um die Achse B gedreht wird, = v, die Masse eines in M sich besidenden Wasserelementes = q, sowie endlich die Schwungsaft in der Richtung PM = u, so ist nach bekannten

desen
$$u = \frac{v^2}{2gy}q$$
.

Berlegt man die nach PM wirkende Kraft u ixz zwei auseinander senkrechte Kräste, wovon die eine p nach der Tangente MN, also die andere daraus senkrecht ist, so wird diese letztere durch die Festigskeit der Röhrenwand ausgehoben, die erstere aber ist $p = u \frac{dy}{ds}$. Zerlegt man ebenso das Gewicht q, welches nach MF wirst, in zwei solche Kräste, wovon die eine p' wieder in der Richtung der Tangente, und zwar gegen die vorige p nach entgegengesetzter Richtung Mn fällt, die andere aber wieder von der Röhrenwand ausgehoben wird, so ist p' = $q \frac{dx}{ps}$. Run soll nach der gemachten Bedingung p' = p sein, also ist $q \frac{dx}{ds} = u \frac{dy}{ds}$ oder q dx = u dx, und wenn man für u seinen oben gesundenen Werth setzt, $dx = \frac{v^2}{2g} \frac{dy}{y}$. . . (1

Es sei serner die Umlausszeit der Kurve um die Achse AB = t, so ist $vt = 2 y \pi$, also $v = \frac{s y \pi}{t}$, solglich wenn dieser Werth in 1) substituirt wird, $ydy = \frac{gt^2}{2\pi^2} dx$. Diese Gleichung integrirt erhält man $\frac{1}{2}y^2 = \frac{gt^2}{s\pi^2} x + C$, oder da die Konstante C verschwindet, indem für x = 0 auch y = 0 sein muß, so hat man sür die Gleichung der gesuchten Kurve: $y^2 = \frac{gt^2}{\pi^2} x$, welche sosort einer gewöhnlichen Parabel vom Parameter $\frac{gt^2}{\pi^2}$ zufommt.

Die Geschwindigkeit v, mit welcher das Rohr um die Achse gedreht werden muß, ift eine bestimmte, und

var ist $v = \frac{2\pi}{t}$ $y = 2\sqrt{gx}$. It also für den versten Punkt C die Geschwindigkeit = c, sowie die Höhe B = h, so ist $c = 2\sqrt{gh}$ nämlich genau der eschwindigkeit gleich, welche ein von der Höhe h = BA ei herabfallender Körper erlangt.

Da nun aber dadurch das Wasser in der Röhre hwerlos wird, so wird dasselbe von der Atmosphäre von auswärts mit einer Geschwindigkeit durch die Röhre edrückt, welche der Wassersäulenhöhe AQ = h' entwickt. It also c' diese Geschwindigkeit, so ist c' = 2 / g h und mit derselben Geschwindigkeit fließt das

Baffer auch oben bei C aus.

Bas nun das jum Betrieb diefer Pumpe nöthige kraftmoment betrifft, so ist zwar bei dieser Anordnung eine Kraft zum Hinaustreiben des Wassers ersorderlich, illein das Wasser muß dabei von unten nach oben auf mmer größer werdende Geschwindigkeiten v gebracht verden, wozu eine gewisse Krast verwendet werden nuß.

Bezeichnet man die in der unendlich kleinen Zeit das Differenzial) d t durch die Röhre, deren Querschnitt — F sein soll, sließende (ebenfalls unendlich leine) Wassermenge mit dm, so ist, da alles Wasser nit der Geschwindigkeit c' durchsließt, dm — F c' γ dt, w γ das Gewicht der kubischen Einheit des Wassers also wenn der Wiener Fuß zu Grunde liegt) $\gamma = 56,4$ hund ist. Die nötbige Wirkung, um dieses Wasserz kund ist. Die nötbige Wirkung, um dieses Wasserz kund ist. Die nötbige Wirkung, um dieses Wassert dement d m in der Zeit d t von der Geschwindigkeit v die es in M hat) auf jene v + d v (die es im Meren Punkte erlangt), zu brüngen, ist d w = $\frac{d m}{4g}$ $(v + dv)^2 - v^2$ = $2 v d v \frac{d m}{4g} = \frac{2 r dv \cdot F c' \gamma d t}{4g}$,

folglich, die nothige Wirkung in der Zeiteinheit dE = $\frac{dw}{dt} = \frac{F \gamma c'}{2g} v dv$.

Durch Integriren erhält man $\mathbf{E} = \mathbf{F} \gamma \mathbf{c}' \frac{\mathbf{v}^{1}}{4g}$ wo wieder keine Konstante hinzukommt, da für $\mathbf{v} = \mathbf{0}$ (was in A der Fall ist) auch $\mathbf{E} = \mathbf{0}$ ist. Da aber $\mathbf{v}^{2} = 4 \ \mathbf{g} \ \mathbf{x}$ ist, so ist auch das mechanische Moment $\mathbf{E} = \mathbf{F} \gamma \mathbf{c}' \mathbf{x}$ von A bis M, folglich für die ganze Röhn, wosur $\mathbf{x} = \mathbf{A} \mathbf{B} = \mathbf{h}$ wird, $\mathbf{E} = \mathbf{F} \gamma \mathbf{c}' \mathbf{h}$.

If die ganze Hohre AB = h, die Tiefe der Cintauchung der Rohre AQ = h', so wird durch diese Bumpe das Basser auf die Hohe h - h' gehoben, und da dasselbe oben bei C mit der Geschwindigkeit c' = 2 g h' austließt, so ist, wenn E den Querschnitt der Rohre in Lichten bezeichnet, der Augesseft dieser Pumpe

E' = F γ c' (h - h'). Da ferner bas jum Betrieb

Da ferner das zum Betrieb dieser Pumpe nöthige Krastmoment mit Bernachlässigung der nur geringen Zapsenreibung:

$$E = F \gamma c' h ift$$
, so folgt $\frac{E}{E'} = \frac{h}{h - h'}$;

dabei wird jedoch vorausgesest, das die Rohre genat mit einer solchen Schnelligkeit um ihre Achse AB umgetrieben wird, daß dadurch der Punkt C jene Geschwisdigkeit c = 2 Vgh erlangt, welche der Fallbohe h = BA zusommt (dadurch erbalt jeder andere Punkt wie N die der Sobe PA zugebörige Geschwindigkeit).

Sier findet also keine Beschränfung in der Sobe hiftatt, und der Berluft ift nur gering, wenn die Eintawdungebobe h nicht bedeutend ist; diese braucht abet auch in der Shat niemals bedeutend zu sein, da z. B. schon sur h' = 1 kuß, die Ausstusgeschwindigkeit del Wasers c' nabe = 8 kuß ist.

Ware 3. B., wie bei der vorigen Pumpe, h = 20 fius und F = 4 Quadrarfuß, so ware, wenn man h' = 1 fius nimmt, c = 7,874 und c = 35,21 Fius.

E' == 2109 und E == 2220 ober, wenn man für rie Reibung dasselbe Moment von 53 Pfund wie bei der vorigen Pumpe rechnet, E == 2273, was der Wirs

tung von 5 3 Pferden gleichkommt;

dabei ift E: E' = 2273: 2109 = 100 : 92,8, chso der Rugessett sehr bedeutend, indem er beinahe 93 Procent beträgt. (Ohne Zapfenreibung würde er im gegenwärtigen Beispiele sogar 95 Procent betragen.) Die per Minute gelieferte Wassermenge beträgt 118 Kubik-

fuß oder nahe 66 Wiener Eimer.

Bas endlich die Konstruktion der Parabel AMC betrifft, so muß man, da die Umdrehungszeit i wilkfürsch ist sind ift sindem für jeden Werth von t der Punkt E die iden genannte Geschwindigkeit $2\sqrt{g}$ h erlangt), dafür einen gewissen Werth annehmen und damit den Paramester $\frac{gt^2}{\pi^2}$ bestimmen, wodurch sich dann die Parabel selbst mit die bekannte Weise konstruiren läßt; sest man z. B. im vorliegenden Beispiele t=1 Sekunde, so ist der Parameter $\frac{gt^2}{\pi^2}=1,57$, folglich $\gamma=\sqrt{1,57}$ x.

Sett man die größte Ordinate $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{$

Anmerkung. Diese Berechnung läßt sich ohne kenntniß der Differenzial= und Integralrechnung fast nicht aussühren, weshalb wir deren Unwendung hier, der Bollständigkeit wegen, beigefügt haben.

Heraus folgt zugleich, daß die obere Entfernung BC um fo größer wird, je größer t und b fein sollen,

und darin liegt eigentlich eine Beschränfung dieser Bumpe in ihrer Anwendung auf bedeutende Förderungshöhen h, während sonst der Nupeffest um so größer wurde, je

mehr diefe Sobe li gunimmt.

Anstatt ber genannten parabolisch gefrummten Röhre kann man auch eine sphäroidische Schale, welche durch Umdrehung dieser Parabel AMC um ihre Achse AB erzeugt, und welche durch mehrere, durch die Achse AB gehende Ebenen in Fächer getheilt wird, anwenden.

Der Hauptvortheil dieser Schwungpumpe liegt nebst dem großen Autheffekt in dem Umstande, daß man ebensogut auch sandiges und schlammiges Wasser damit haben kann. Ihr Nachtheil besteht aber darin, daß durch ihre sich oben ausbreitende Korm die Hubhöhe, wie be-

reite erwähnt, feine fehr bedeutende fein fann.

In der neuesten Zeit hat man auch das Kreiselradund Centrifugalgebläse zum Wasserheben zu benüten gesucht. herr Treviranus, Mechaniser auf dem Fürstl. Salm'schen Eisenwerse zu Blansko in Mähren, macht kürzlich mit einer auf dem Principe der Turbine beruhenden Kreisel = oder Centrifugalpumpe mehrere Ber suche, welche gunstig ausgefallen sein sollen.

Das dabei angewendete Rad soll nur etwas über 15 Joll im Durchmesser gehabt und per Minute 26 Kubiffuß Wasser auf die Höhe von 6 Fuß gehoben haben. (Dingler's polytechnisches Journal, Bd. 74.

S. 153.)

Der Civil-Ingeniur Henry Abcod erhielt unterm 22. März 1838 in England ein Patent auf eine ganz eigenthümliche Wasserhebevorrichtung für Bergwerke, auf die wir hier noch mit einigen Worten aufmerksam machen zu mussen glauben. Die Maschine besteht dem Wesentlichen nach aus einer in den Sumpf hinabgehenden vertikalen Fallröhre, in welcher die atmosphärische Lust mittels eines Bentilators (oder auch sonstigen Gebläses) mit einer gewissen Geschwindigkeit hinabgetrieben wird. Um untern Ende steht diese Röhre mittels einer krummzebogenen, durchlöcherten Röhre oder durch eine etwas

erweiterte Kammer, in welche das Basser aus dem Sumpse in gehöriger Menge eintreten kann, mit einem vertikal aufsteigenden Rohre in Berbindung, durch welches die hinabgejagte Luft sammt dem in Tropsen aufgelösten Basser regenartig aussteigt. Die weitern Details sindet man in Dingler's polytechn. Journal, Bd 78, S. 213.

Die Leiftung der Centrifugalpumpen.

Die Art von Pumpen, welche bisher nur als sehr uwollkommene Maschinen angesehen wurden, ist in England nenerdings Gegenstand mehrer Abhandlungen und Bersuche gewesen. Wir geben im Folgenden einen Bericht über die mit zwei derartigen Pumpen von Ap=

pold angestellten Berfuche.

Die eine der von Appold errichteten Bumpen in Embon besteht aus zwei freisformigen, tellerartigen Blatten von Rupfer oder Gisenblech mit einer Centrumideibe von 6 Boll Durchmeffer. Die beiden Teller find durch 6 Schaufeln oder Flügel mit einander verbunden, deren inneres Ende in Schlißen in der Centrumplatte fedt und beren außere Enden an ber Innenseite ber außern oder Tellerscheiben angelöthet find. Diefer ein= sache, um eine Welle drehbare Apparat wird in ein Gehäuse gebracht, in welches bas zu hebende Baffer pfließt. Fig. 85a ift ein Bertikalburchschnitt Dieser Da= ihine rechtwinkelig zur Achse. Fig. 86 eine Seitenansicht bes Flügelrades für sich, und endlich Fig. 87 einer der flügel oder Schaufeln. Darin bezeichnet A die mit der Belle B verbundenen Teller oder Kranze, C die daran gelotheten Schaufeln, E die Centrumscheibe. Der Winkel, welchen die Schaufelrichtung mit der Richtung des betreffenden Durchmeffere einschließt, beträgt 45°. Die Belle B ift nur auf der einen Seite durch ein Zapfenlager unterstütt, wo fie durch eine Stopfbuchse in dem Gehäuse F geht. Dieses mundet nach oben in das

Steigrohr G. Die Deffnungen am Umfange bes Rades find 1 Boll weit; am Centrum fteben die Krangicheiben 4 Boll von einander ab. Das ju bebende Baffer tritt burch Deffnungen am Centrum ber außeren Rrange in bas Rad und wird, wenn daffelbe mit großer Bintelgeichwindigfeit umläuft, durch die Centrifugalfraft nach außen geschleudert, um fodann burch die obere Deffnung H des Steigrobres G auszufliegen. Der Raumersparnig megen ift diefe Deffnung in ber Zeichnung febr weit beruntergerudt. Die Deffnung am Dbertheile bes Gehäuses ist 9 3oll lang und 7 3oll breit. Das bölzerne Steigrohr G hat 10 3oll im Quadratquerschnitte. Die Ausgußöffnung H liegt 6 fuß boch über dem Unterwafferspiegel und läßt fich verschliegen, wenn bas Baffer hoher gehoben werden foll. Das Rad fammt feinem Mantel feht in einer 6 Fuß langen und 3 fuß weiten und tiefen Baffereifterne, die alfo auf jeden Boll Tiefe ungefähr 9 Gallonen (1 Gallon = 277,274 Rubifgoll englisch) Baffer faßt. Machte bas Pumpenrad 540 Umdrehungen pro Minute, so betrug die mahrend Diefer Beit gehobene Baffermaffe 1093 Gallonen. Sierbei ging diefelbe burch eine ringformige Deffmung von 1 3oll Beite und 38 Boll Umfangelange.

Die Bewegung dieser Pumpe erfolgt durch eine kleine Dampsmaschine, deren Schwungradwelle eine Scheibe von 4 Fuß Durchmesser trägt, welche durch einen Guttaperchariemen die Bewegung auf eine 6zöllige Riemenscheibe an der Pumpenradwelle überträgt. Um die Zahl der Umdrehungen beobachten zu können, ift eine Schraube an der letztgenannten Welle angebracht,

welche in ein Bablrad eingreift.

Um den Einfluß einer Bermehrung der Schaufelzahl nachzuweisen, wendet Appold ftatt 6 ein Mal 24 und ein anderes Mal 48 Schaufeln an. Bei dem Pumpenrade mit 24 Schaufeln betrug die Breite der selben 15 Joll, die Länge & Joll; ferner bei 809 Umdrehungen pro Minute die auf 5 Fuß Steighöhe gehobene Wassermasse 292 Gallonen, dagegen bei 2 Fuß

steiahöhe und 800 Umdrehungen pro Minute die Hub= affermenge 950 Gallonen. Bei 48 Schaufeln wurden igegen mit 786 Umdrehungen pro Minute 505 Gal= nen 6 Fuß hoch und endlich mit 762 Umdrehungen 172 Gallonen 3 Fuß boch gehoben. Daraus folgt, uß 24 Schaufeln zwedmäßiger sind, als 48, während as sechoschaufelige Rad bei einer Zsachen Winkelge-hwindigkeit doppelt soviel leistet, als das 48schaufelige. d diese Angaben sich nur auf Raber von kleineren burchmeffern beziehen, fo muß noch bemerkt werben. af die ermähnte große Wintelgeschwindigkeit bei Raern von größerm Durchmeffer fich dadurch ermäßigt, af die Umfangsgeschwindigkeit in entsprechender Beise unimmt.

Bei spätern Konstruktionen hat Appold die Schau-4n gekrümmt. Kig. 87 stellt im Bertikaldurchschnitte ine der von ihm in Birmingham ausgeführten Centri= ugalvumpen im sechzehnten Theile der natürlichen Größe at. Die Pumpe hat 1 Kuß Durchmesser und 3 Roll dreite.

Die größte Sohe, auf welche das Waffer mit dien Bumpe gehoben murde, betrug 67 Fuß 8 Boll bei 322 Umdrehungen pro Minute. Dag diese Bobe et= nd kleiner ist, als die theoretische Hubhöhe, hat seinen

kund in den hydraulischen Verlusten.

Da an diesen Bumpen keine Bentile porkommen. wird auch nicht leicht eine Störung durch Unreinige iten eintreten, wenn diese nur flein genug find, um uch die Pumpen gehen zu können. Berfuchoweise hüttete man ungefähr ein halbes Gallonengewicht Manzenstengel in die Bumpe während des vollen Gan-1883; sie gingen hindurch, ohne daß nur einer zerbrochen vorden wäre.

Im Folgenden geben wir eine tabellarische Auammenstellung von Durchschnittsresultaten

bei verschiedenen Bersuchen.

Pro Minute gebobene Wassermenge in Gal- sonen. Hubhöhe: 63.	Entfprechende Rugleis fung pro Dinute. Fugpfund.	Kraft am Umfange der vierfußigen Rie- menfcheibe.	Entsprechende Lei- flung der Dampfina- schinen pro Minute. Fußpfund.	Berbaltniß ber Rute leiftung zur aufgewene beten Leiftung in Pro-
500	27500	74	44400	61,7
	BURNESS CONTRACTOR		HILLIAN ESCRIPTIVE	66,7
	WHEN THE PARTY OF THE		11 CF1070707070	69,0
111111111111111111111111111111111111111	F4785 30% 18	94	112755-112757-15	70,9
		100	11107-25 112 (132-19)	72,8
1000	55000	106	75366	72,9
1100	60500	113	81479	74,2
1200	66000	118	87615	75,3
	71500	121	94017	76,0
1400	77000	126	101115	76,1
1500	82500	134	103163	72,9
1600	88000	138	120060	73,3
1700	93500	142	126733	73,6
1800	99000	150	136575	72,5
	500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700	500 27500 600 33000 700 38500 800 44000 900 49500 1000 55000 1100 60500 1200 66000 1300 71500 1400 77000 1500 82500 1600 88000 1700 93500	500 27500 74 600 33000 80 700 38500 87 800 44000 94 900 49500 100 1000 55000 106 1100 60500 113 1200 66000 118 1300 71500 121 1400 77000 126 1500 82500 134 1600 88000 138 1700 93500 142	100 100

Ramentlich für fleine Subhöhen (4 bis 8 fuß) scheint also die Centrifugalpumpe ganz empfehlenswerth

au fein.

Der Wirfungsgrad biefer Pumpe ließe fich wich badurch erhöhen, daß man einen Leitschaufelapparat anbrachte, durch welchen das Waffer ohne Stoß in ben Radfrang geleitet murbe.

Chriften's Berbefferungen an Bumpen.

Die Erfindung des herrn Chriften zu Paris besteht dem Princip nach in der Ersetzung der metallenen Rolben, wie sie bei Feuerspritzen und bei gewöhnlichen handpumpen angewendet werden, durch eine biegsame

Scheibe, mittels beren abwechselnb ein Raum vergrößert oder verkleinert wird, der auf diese Weise nach einander

ensaugt und ausdrückt.

Statt, wie es häufig geschieht, sehr große und sehr **ib**laffe Scheiben anzuwenden, die sehr wesentliche Rachtheile haben, von denen ihre leichte und schnelle Zerftorbarteit noch der geringste ist, wendet der Erfinder frei& runde, biegsame Scheiben an, die bei sehr beschränktenz Bolum wenig oder gar nicht gespannt sind und bei denen man nicht blos die Biegsamkeit, sondern auch die Casticität benust.

Der Kautschut verbient ju diefem 3med ben Borpg, obgleich man auch Leder und andere ähnliche Sub-

kanzen benuken kann.

Fig. 88 ift ein senkrechter Durchschnitt durch die Abse einer derartigen Pumpe, wornach man die verschiedenen Theile, aus denen dieselbe besteht, sowie deren Wirkungsweise leicht erkennen kann.

Diefe Bumpen haben auch das Eigenthumliche, daß in der Stange selbst, welche den neuen Kolben be-

wegt, die Flüssigfeit aufsteigt.

Die Bumpe besteht im Wesentlichen aus einer metallenen Schale B, an welcher unten eine zweite kleinere b' angeschraubt ift, die den Sit für das Saugventil m bildet, deffen auf : und niedergehende Bewegung durch eine Stange geführt wird, welche durch ein Kreus m' geht.

An der untern Seite dieses kleinern Gefäßes ist daß Saugrohr K angebracht, welches in den Brunnen hin-

abaeht.

Die hohle Kolbenstange Dist an ihrem untern Ende mit zwei Kränzen d, d' versehen, von denen der untere d' den Sit für das Steigventil n enthält, welches ebenfalls durch eine Stange und ein Kreuz n' geführt wird.

Zwischen diesen beiden Kranzen d und d' ist die biegsame Scheibe a ausgespannt, welche bei diesem Sy-

stem den Kolbenkörper bildet.

Die zwischen ben beiben Kränzen d und d' festgehaltene Scheibe legt sich auf ben äußern Rand c des Bedens B auf, welcher auf dem Nande C des Brunnens durch eine Neihe von Schraubenbolzen befestigt ist, die auch durch den Rand b gehen. C ist ein gußeiserner Kranz, welcher in dem Brunnen angebracht ist und der ganzen Pumpe ein hinreichend sestes Fundament gewährt.

Die hohle Stange wird bei ihrer Bewegung von einer gewissen Anzahl von Kränzen oder Muffen aus Kautschuf geleitet, welche an broncenen Supports angebracht sind, die ihrerseits in den Brunnenwänden befestigt wurden. Die Bewegung ist auf diese Weise eine

fehr fanfte. (Armengaud's Genie industriel.)

Berschiedene neuere Pumpen und Vorrichtungen bei denfelben.

-od simos mañad antitaté dancio ouo attesta sum o

A. de Caligny's Pumpe ohne Kolben und Bentile.

Wenn man einen gewöhnlichen, an beiden Enden offenen Trichter, dessen größere Deffnung nach unten gekehrt ist, in ein mit Wasser gefülltes Becken schnell eintaucht, so sprist bekanntlich das Wasser durch die

obere Deffnung beraus.

Dagegen hatte man früher nicht beobachtet, daß, wenn man einen Trichter, dessen größere Dessung nach unten gekehrt und welcher schon in Wasser eingetaucht ist, plöglich von unten nach oben bewegt, der Wasserspiegel im Innern des Trichters sinkt, sodann aber weit höher steigt, als bei der zuerst erwähnten Versahrungsweise. Diese Thatsache veröffentlichte de Caligny zuerst im Jahre 1840 und hat jest darauf die Konstruktion einer Pumpe gegründet, welche für gewisse Ver

hältnisse nütlich sein soll. Dieselbe besteht aus einem mlindrischen. 2 Meter und 8.75 Centimeter weiten Röhre, welches auf das obere Ende eines konischen Robres von ungefähr gleicher Lange aufgelothet ift, beffen untere größere Deffnung 25 Centimeter Durchmeffer hat. Diese zu einem Ganzen vereinigten Röhren werden aus Binkblech Nr. 13 hergestellt. Um oberen Ende der enlindrischen Röhre und innerhalb derselben ist ein Rina angelothet, an welchen ein Seil befestigt wird, mittels deffen man erftere in einer festen, mitten in einem Troge stehenden Röhre frei auf und nieder bewegen kann. Letterer dient zur Aufnahme des gehobenen Baffers. Die ermahnte feste Röhre, welche jur Führung der beweglichen dient, verhindert, daß das in den Trog geho= bene Baffe langs des beweglichen Rohres zuruckfalle. Dieses ift mittels des an seinem obern Ringe befestig= ten Seiles an dem einen Ende eines Schwengels aufgehangen, deffen anderes Ende durch einen Menschen. wie der Schwengel einer gewöhnlichen Bumpe, in Bewegung gesett wird.

Sobald man die Röhre hebt, sucht fich in dem Trichter ein fegel= und ringformiges Bakuum zu bilden, es tritt eine Denivellation ein, und darauf steigt der Baskriviegel im Trichter über das Nivegu des Wassersviegels im Rerservoir, in welches die Röhre zum Theil eingetaucht ift. Ift die konische Röhre mit Baffer aefullt, und fahrt die Betriebotraft fort, fie gu beben, fo ift begreiflich, daß sie auf das in Bewegung begriffene Basser nach Art des Kolbens einer Saugpumpe wirken fonne. Dieß ist wohl der interessanteste Abschnitt des Spieles des Apparates. Zu Ende des Hubes der Röhre rubt der Arbeiter einige Augenblicke lang, mahrend das Baffer durch das obere Ende der beweglichen Röhre ausströmt. Durch das Geräusch des in den Trog fallenden Baffers wird der Arbeiter daran erinnert, wenn er die Röhre jurudfallen laffen foll; die Fluffigkeit&= faule oscillirt aufs Neue und so fort. Der porbeschriebene Wasserhebungsapparar macht 30 Spiele pro Mi

nute; doch variirt dieg je nach den Dimensionen.

Wenn das Wasser mittels eines derartigen Apparates auf eine größere Sohe gehoben werden foll, als es derfelbe gestattet, fo ftromt das Baffer in fehr ger theiltem Zustande aus demfelben aus, mas einen Ber luft an mechanischer Arbeit zur Folge hat, da auch das Baffer, wenigstens zum Theil, höher hinaufsprist, als nothig ift. Um diefen Rachtheil ju befeitigen, hat de Caligny den Konvergenzwinkel des konischen Robres vermindert, indem er daffelbe um die Balfte verlangerte. Doch hat auch dieß die Zertheilung des Waffers nicht fehr verhindert und bedingt eine viel größere Eintandungstiefe des Trichters unter den Spiegel des zu be benden Wassers. Lettere Konstruktion hat de Caliann bei einem Bafferschachte in Verfailles, erftere jum be ben der Düngerjauche in Canisy bei Saint Lo angemendet.

Hebt man das Wasser nicht höher, als 1,5 bis 2 Meter, so ist die Flüssigkeit nicht sehr zertheilt. Unter 1,5 Meter Hubhöhe ist kaum ein Schäumen bemerklich. Man begreift übrigens, daß dieß von dem Berhältnis der Länge des Rohres zum Durchmesser des chlindischen Theiles abhängt. Wenn nun auch der Caligny's sche Wasserbeungsapparat stets eine gewisse Tiefe des Wassers in dem zu entleerenden Vecken voraussetz, so hat derselbe doch das Empsehlende großer Einsachheit und leichter Transportabilität und läßt sich nöthigensalls schnell aus einigen Bretern zusammensehen.

Ununterbrochen wirkende Saug. und Hebepumpe bes Herrn Sanot in Revin (Ardennen).

Diese Pumpe, welche, in Fig. 89 im Bertikaldurch-schnitt dargestellt ist, besteht aus 3 Theilen: einem horizontal liegenden Cylinder A, welcher den dieser Pumpe eigenthümlichen Rechanismus enthält, einem Rohre B,

an besten unterem Ende sich ein Bentil F befindet, und einem Recipienten C über dem Cylinder A, der ju Diesem Zwede oben abgeschnitten ift. In der Mitte bes Cylinders A liegt eine Achse A, an welche sich ein Ba= lancier anschließt. Bur Bewegung bes Balanciers bient ein einziger Schwengel und eine einfache Sebelübertragung, wenn die Pumpe kleine Dimensionen hat; bei größeren Bumpen hat man 2 Schwengel mit einfacher der doppelter Bebelübertragung. Un der Welle a find 2 fleine Flügel d, deren Details in Fig. 90 und 91 bargestellt find, an entgegengesetten Seiten so angebracht, daß sie mit einander einen Winkel von ungefähr 145 Grad einschließen. Mit ihren Endflächen berühren fle gerade die Cylinderwände und Cylindergrundflächen mb bewirken durch die schwingende Bewegung, welche inen vom Balancier mitgetheilt wird, das Saugen. Sie find beide mit Bentilen e versehen, welche geschlof= im find, wenn sich der Flügel hebt und ansaugt, und fich öffnen, um das Wasser durchzulassen, wenn der Flügel niedergeht. Der horizontale Enlinder wird, Burch eine Scheidewand über der Welle und eine Bentilkammer unter derfelben, der Bertifalebene, durch die Achse noch in 2 Theile getheilt. In die Bentilkammer mun-bet das Saugrohr ein. Die Bande 1, 1' der Ram= mer find unten gegen einander geneigt; fie verbinden fich aber dann und steigen gemeinschaftlich bis jur Belle auf. Auf dem geneigten Theile Diefer Bande sind Bentile angebracht; sie entsprechen den Bentilen ber Flügel und öffnen fich, wenn fich die ersteren schliefen, und umgekehrt. Der abgeschnittene Theil des Cy= linders ift vom Recipienten durch zwei wenig geneigte Flachen g, g' getrennt, welche ein wenig über Der Achie untereinander verbunden find. Diese Flachen find eben= falls mit Bentilen versehen, welche das durch die Flügel gehobene Baffer durchlaffen und beim Niedergange der Flügel das Waffer zuruchalten. Die oberen und unteren Bentile find um fo viel geneigt, daß fie bei dem

nächsten Stande ber Flügel so viel als möglich mit bie:

fem zusammenfallen.

Das Spiel dieses Apparates ist leicht begreislich; die Welle a mit ihren Flügeln d oscillirt fortwährend und sett diese beiden Klügel abwechselnd mit den geneigten Scheidemanden f. l'in Berührung. Sobald fich ein Klügeld von der entsprechenden Scheidemand entfernt, bildet fic zwischen denselben ein luftleerer Raum, das Bentil der Scheidewand öffnet sich, und das Wasser wird ange faugt. Rähert fich im Gegentheil der Flügel der Schel bewand, so schlieft fich das Bentil diefer letteren. und das des Klügels öffnet sich und gewährt dem zwischen ihnen befindlichen Waffer den Durchgang. Es ergiebt fich aus dem Borbergebenden, daß die Flügel unabhängig von einander arbeiten, so daß, wenn der eine schadhaft würde, der andere nichtsdestoweniger im Be triebe bleiben konnte, wodurch nur die Leistung der Bumpe natürlicher Beise auf die Sälfte reducirt murde Ebenso sieht man, daß der Recipient sich nach Belieben vom Cylinder entfernen und die Grundflächen des Cylinders und alle Theile des Mechanismus sich leicht aus einander nehmen laffen. Das Waffer fließt aus dem Recipienten zu beiden langen Seiten aus, wenn der Balancier einen doppelten Bebel hat, bei einem einfachen Bebel zu irgend einer derselben. (Le Genie industriel Fevr. 1854. p. 59.)

Berbefferungen an den Kolben für Druckpumpen, von James Bates zu Hyde in Cheftershire.

Der Patentträger bringt im Innern des gewöhn lichen gußeisernen Liederungeringes einen andern gußeisernen Ring an, welcher durch Einschnitte von dem Innern bis auf eine geringe Entfernung vom Aeußern und von diesem bis auf eine geringe Entfernung vom Innern, elastisch gemacht worden ist. Die Anzahl und

Beite dieser Einschnitte steht im Berhältniß zu dem Durchmesser bes Kolbens oder Plungers und zu dem Druck, welchem er zu widerstehen hat. In dem elastisschen oder Druckringe wird nöthigensalls auch ein der Quere nach laufender Schliß oder Schlüsselweg angebracht, in welchen ein Keil oder Schlüssel eingetrieben wird; dadurch wird dieser Ring zu dem nöthigen Grade der Stärfe und des Widerstandes ausgedehnt, und wenn der Liederungsring eine größere Ausdehnung wegen seiner Abnutzung ersordert, so wird jener Schlüssel durch einen stärferen ersetzt. Ist der Kolben oder Plunger sehr hoch, so wendet man zwei oder mehr elastische Ringe an.

Fig. 98 ift ein Aufriß;

Fig. 94 ein Grundriß des elastischen (innern) Ringes:

Fig. 96 ist ein senkrechter Durchschnitt von einem Kolben, der mit dem elastischen Ringe versehen ift;

Fig. 95 ein Grundrig von demfelben, ohne ben

Dedel und obern Ring, und

Fig. 97 ein Aufriß von einer andern Form oder

einer Modifikation des elastischen Ringes.

In Fig. 98 und 94 sind a die Schlige oder Einschnitte an dem äußern und b dieselben an dem innern Umjange des elastischen Ringes; c ist der Ausschnitt, durch welchen die Elastiscität veranlaßt wird; d ist der Schlüsselweg für den Keil, welcher den elastischen Ring auseinander hält, so daß er dicht an die Chlinderwände anschließt.

Außerhalb ist dieser elastische King oben und unten mit Ansätzen oder Berstärkungen e versehen, welche gezen die horizontalen Kanten des Liederungsringes drüklen, und in Folge der Anordnung der Einschnitte oder Schlize ist der innere King nicht allein elastisch an seizuer Peripherie, sondern giebt auch nach oben und nach unten etwas nach, um gegen die Oberstäche des Deckels und des Körpers des Kolbens den dichten Schluß zu unterhalten.

Schauplat, 45. Bb. 5. Auft.

In Fig. 96 und 95 ist i der Körper des Kolbens oder Plungers; g der Deckel und h die Stange desselben; i sind die gußeisernen Liederungsringe, welche mittels der verbesserten elastischen Ringe gegen den Cylinder gedrückt werden. Ist der Kolben oder Plunger sehr hoch, so können zwei oder mehr elastische Ringe mit der angemessenen Anzahl von äußeren und inneren Einschnitten angewendet werden. In gewissen Fällen kann es zwecknäßig besunden werden, einen elastischen Druckring anzuwenden, der die in Fig. 97 angegebene Form hat, bei welcher zwei Einschnitte senkrecht anstatt horizontal angebracht sind. (Repertory of Patent-Inventions, Avr. 1859. p. 269.)

Rirchweger's neue Saug- und Drudpumpe.

Auf einigen Wafferstationen der hannoverschen Gifenbahnen ift feit einigen Jahren eine vom Dafchinenbireftor Rirchweger in Sannover fonftruirte Baffer-pumpe im Gebrauche, beren außerft einsache und zwedmäßige Konstruftion eine Befanntmachung in weiteren Rreisen verdient. Abweichend von den gewöhnlichen Saugpumpen, ichafft Diefelbe, nicht in einzelnen Stogen, fondern ohne Unterbrechung das Baffer des Brunnens in die Sohe, wodurch das Moment der Arbeit mefentlich verringert wird. Bu dem 3mede hat der trichterformige Rolben, welcher, wie gewöhnlich, aus Gugeifen und einer Leberscheibe fonstruirt ift, eine gegen die gebrauchlichen fehr frarte Rolbenftange, fo daß der Inhalt des Stiefels genau doppelt fo groß, als ber Rubifgehalt des Kolbens nebst Stange ift. Bewegt fich nun der Kolben in die Sohe, so saugt der Kolben durch das Rugelventil und das Saugrohr den Stiefel voll Waffer, so daß beim heruntergange des Kolbens durch deffen Deffnungen das Baffer über benfelben tritt, nachdem gu gleicher Zeit das Rugelventil fich geschloffen bat. Baffer, welches unter bem Rolben dem Rubifinhalte bes

niefels gleichkam, findet jedoch über dem Kolben nur : Hälfte dieses Raumes, dessen andere Hälfte von dem ilben und dessen Stange ausgefüllt wird, und muß shalb eine Wassermenge durch das Abstuffußrohr abgezhrt werden, welche genau gleich dem Kolbenkubikinzute ist; beim Aufgehen des Kolbens wird dann die idere Hälfte des aufgesogenen Wassers gehoben u. f. f.

Es ist hieraus leicht ersichtlich, daß diese Pumpe mau ebensoviel Wasser fördert, als eine einsache Saugumpe, daß sie jedoch einen ununterbrochenen Wasser rahl hervorbringt, wie oben angegeben wurde; ebenso ürste auch die Benennung Saug- und Druckpumpe geechtsertigt sein. (Organ für die Fortschritte des Eisensahnwesens 1855, Heft I.)

der von Fr. Westermayer in Saarbruden beschriebene einfache Kolben für Saug. und Hebepumpen.

Fig. 99 stellt einen solchen Rolben im Durchschnitt,

fig. 100 die Klappe im Grundnif dar.

Bie aus diesen Zeichnungen zu ersehen ist, hat der kolben keine besondere Liederung wie gewöhnlich; es ildet vielmehr die Bentilklappe, die aus einer Ledersder Kautschukplatte hergestellt ist, zugleich die Dichtung der Liederung an der Cylinderwand (man sehe a, a m Durchschnitt). Hr. Westermaner sah in Frankreich und Belgien solche Kolben an Bergwerkspumpen bis zu 18 Zoll in Anwendung und dieselben sollen sich dort als put bewährt haben. Später hat er sich auch selber solcher kumpenkolben mit gutem Ersolge bedient.

Der eigentliche Kolbenkörper b besteht gewöhnlich mis Messingguß. Dieser ist an seinem äußeren Rande sabgedreht, daß er ziemlich schließend, aber doch lose m das Kolbenrohr paßt. Die obere Fläche, worauf die klappe c liegt, ist in Tellersorm nach der Mitte zu verziest und gerade abgedreht. Die Kolbenstange d ist bnisch eingepaßt und hat unmittelbar über der Kolbenfläche eine hervorstehende Bruft e mit abgerundeten Ranten, mittels welcher die Rlappe c in der Mitte festaehalten wird. Stange, Rlappe und Rolben find mittels bes Reils x feft gusammen verbunden. Die Rlappe c ift eine runde Scheibe, welche natürlich fo groß fein muß, daß fie febr ichliegend in das Rolbenrohr pagt und ben Rolben an seiner Peripherie um etwas überragt, um badurch bei a, a die Rolbenliederung zu bilden. fich nun die Rlappe beim Niedergange des Rolbens öffnen und beim Aufgange beofelben wieder ichliegen tonne, ift fie von der Peripherie aus nach der Mitte zu durch die Schnitte k und k faft in zwei Theile zerlegt, jedoch nicht gang durchschnitten, fo daß fie auf jeder Geite des mittlern Loches, burch welches die Rolbenftange geftedt ift, etwa 1 Boll zusammeuhangeud bleibt, wie bei g, g ersichtlich ift. Außerdem find die Schnitte k nicht ver: tifal auf die Flache, fondern unter einem Bintel von 450 gemacht, damit die eine Rlappenhälfte die andere ftete überdectt und dicht schließt, folglich das durch ben Rolben getretene Baffer nicht wieder gurudfallen lagt. (Beitschrift des Bereins deutscher Ingenieure, Bd. III S. 29.)

Doppeltwirfende Bumpe, von S. Diets.

Wir geben hier noch die Konstruktion einer doppelt wirkenden Pumpe nach &. Diets, die zwar nicht zu den neuesten Ersindung gehört, aber so manches Nachahmungswerthe in ihrer Zusammensetzung bietet, daß ihr hier ein Platz gebührt.

Sie ift Fig. 118a in senfrechtem Durchschnitte bargestellt; läßt sich im großen wie kleinen Berhältnisse ausführen und auch von einer stärkeren Triebfraft, als Menschenhande sind, in Bewegung segen. Sie giebt sowohl beim Rieders als Ausgange des Kolbens Masser.

Ein aufrecht stehender eiserner (oder fupferner) Cylinder a dient ihr als Pumpenftiefel. Dieser steht durch die Deffnungen bb mit den beiden Basserröhren co in Berbindung, die mit ihm zusammengegossen und durch die Querplatten die mit den übrigen Bumpentheilen verschraubt find. Der Querschnitt dieser Seitenröhren wird hier — als beliebig — durch zwei Kreissegmente ge= bildet, wodurch die äußere Gestalt der Bumpe eine Korm bietet, welche durch den magerechten Durchschnitt. Ria.

118b, erkennbar wird. Auf der untern Platte d befinden fich die beiden Alappen oder Bentile e, f, auf der obern die Bentile g, Alle vier Bentile öffnen sich nach oben, und bestehen aus einer unten mit Leder belegten Metallplatte, von ber ein Stift durch ein über dieselbe angebrachtes Kreuz Diefes durch 4 Füßchen mit der Platte verbundene Kreuz gestattet den Klappen, sich gehörig zu heben, ohne ihnen ein Ausweichen nach der Seite zu erlauben. Der Kolben i hat eine Metalliederung, aus sechs beweg= liben Theilen bestehend. Drei derselben find Bogenstude, welche zwischen zwei eben geschlieffenen Platten liegen; die drei andern find kurze Keile, welche sich in die Zwihenräume der Bogenstücke drängen und sie dadurch immer gegen die innere Seite des Cylinders antreiben. Den Druck erhalten diese Keile durch eine in einander sewundene Keder, welche die Kolbenstange umgiebt und, mdem sie sich uhrsederartig auszudehnen strebt, gegen die Keile prest. Man sieht dieses an Kig 118c, welbe einen Horizontaldurchschnitt des Kolbens in größerem Rafftabe zeigt. Die drei Bogenftude find mit x besichnet, die Keile dazwischen sind dunkel schraffirt und de gewundene Keder ist in der Mitte angedeutet. folder Kolben ift, wenn er gut mit Del versorgt wird, allerdings dauerhafter, als ein mit Werg oder hanf ge= lieberter; doch muß auch dafür geforgt werden, daß nicht Sand in den Stiefel kommt, sonst nutt er sich schnell ab and wird auch wohl unbrauchbar.

Die völlig cylindrisch gedrehte Kolbenstange geht oben durch die Schlußbüchse k und endigt sich in eine Gabel, zwischen welcher fie das Rad r halt, mit dem sie sich beim Auf= und Niedergehen gegen die Stäbe 11

lehnt und dadurch in senkrechter Richtung bleibt. Dewegung wird der Stange und dem Kolben durch de Krummzapsen oder das Aniestück m mitgetheilt, welche sich an einer Welle besindet, die auf zwei Lagern ruht von denen hier nur eins bei n zu sehen ist; o ist di Zugstange, welche das Aniestück mit der Kolbenstang verdindet. Diese past ebensalls gabelartig über das Natr. Bei p ist die Kurbel angedeutet, welche sich an der hinteren Seite besindet, wo — je nach dem Größenverhältniß — ein Mann hinreicht die Pumpe in Thätigket zu segen. Die Länge der Ausguspröhre g ist beliebig.

Das Spiel Diefer Pumpe ift fury folgendes: Benn ber Rolben in die Sobe geht, fo öffnet fich die Rlappe f und faugt Baffer, wenn biefes ichon boch genug fiebt, zu gleicher Beit bebt fich aber auch die Klappe g und bie Luft oder das Baffer, welche fich ichon über dem Rolben befinden, werden in den oberen Raum und aus diefem in die Ausgufröhre getrieben. Geht darauf der Rolben wieder nieder, fo schließen fich die Rlappen f und g fo gleich und es öffnen fich dagegen die Klappen e und h, von benen die erftere Baffer durch die Saugrobre s ein gieht, die andere aber dem Baffer Ausgang verftattet, melches der Rolben bei feinem Riedergange aus dem Enlinder a verdrängt und in die Robre c' treibt. Go muß alfo Dieje Bumpe bei jeder Bewegung des Rolbens jowohl Baffer einsaugen, ale auch durch die Robre a quetreis ben. Da fie eine Rurbelbewegung bat und fich ju deren Erleichterung auch noch ein Schwungrad anbringen laft, jo ift fein Zweifel, daß fie ichnell und viel Baffer for bern muß. In ichlammigen und fandig : unreinem Baf fer wird fich leicht eine Siebvorrichtung anbringen laffen

Bur Unwendung als Feuersprite ift die Konftruftion etwas zu fomplicirt und ermangelt des Windfeffels.

Ein wesentliches — in der Zeichnung nicht angegebenes — Stud der Pumpe ift die zweite Schlußbuchsfür den Durchgang der Kolbenstange auf der obern Platte d, weil sonst beim Niedergange des Kolbens Baffe aus der obern Bentilkammer zuruch in den Stiefel dringer

wurde. Besser ware es vielleicht, die Platte d mit der Schmierbuchse k durch ein luftdicht schließendes Rohr, in welchem der Kolben freie Bewegung hatte, zu verbinden. Auch wurde die Berlängerung der Berbindungsstange o und die Bergrößerung des Kniestücks m nothwendig sein, damit nicht ein schieser Zug entstände. Beides ist bei dem kleinen Maßstab der Zeichnung übersehen worden, und kann sich bei der Aussürhung leicht anbringen lassen.

Grubenpumpe mit Kautschukventilen von Gottf. Stumpf.

Die bisher auf den Gruben angewendeten Bumpwerke find in letterer Zeit fehr vervollkommnet worden, und man hat bis jest das Shitem der Saug- und Druckpumpe als das zweckmäßigste bei neueren Anlagen an= gewendet. Gang besondere Aufmerksamkeit bat man bei den neuen Ausführungen auf die Vermeidung des todten Raumes gerichtet. Während man früher der in dem Cp= linder befindlichen Erweiterung, welche von Rolben nicht berührt wird, durch den Guß mit dem eingelegten Kerne schon die fertige Dimension gab, wird jest erwähnter Theil ebenfalls ausgebohrt und wohl nur zu dem Zwede, um eine möglichst geringe und dabei gleichmäßige Entfernung des Kolbens von den inneren Cylinderwänden zu Auch find die Einrichtungen der Bentile fehr verpollfommnet worden. Bermittelft eines Reiles find solche leicht zu lösen und die Sitze selbst herauszunehmen und durch Reserveventile, welche bei jeder neueren Anlage jest mit angeschafft worden sind, die herausgenommenen Theile rasch ersett. Gang besonders gute Werke dieser Art läßt jest das königliche Bergamt in Saarbruden für einige Kohlengruben dort ausführen.

Mit Benutzung erwähnter Bervollkommnungen erlaube ich mir hiermit, eine neue Konstruktion einer Grubenpumpe mit Kantschukventzlen mitzutheilen, wobei ich

jolgende Aufgabe zu lösen suchte:

1) Da bei jeder größeren Maschine ein Kraftverluft immer fühlbarer ift, als bei fleineren, so war ich besorgt, ben todten Raum der Bumpe mögligft zu verringern;

2) suchte ich bei den Rolben und Bentilen nur folches Material anzuwenden, welches die langfte Dauer

verspricht;

3) beabsichtigte ich mit bem Lofen bes Bentilbedels bas Bentil fammt Sit herausnehmen zu fonnen und bie Deckelschrauben por ber Orydation zu schützen;

4) endlich, Material zu ersparen.

Bon der hier naher zu beschreibenden Grubenpumpe ist Fig. 93 der Längendurchschnitt; Fig. 92 und 101 sind die vordere und Seitenansicht des Bentilgitters; Fig, 102 ist der Querdurchschnitt nach der Luie M N von Fig. 101. In dem Cylinder A Fig. 101 bewegt sich der Druckfolben B und der Saugkolben C, beide abwechselnd thätig Der Bentilfasten D ist für das Steigventil, der Bentil-

faften e für bas Caugventil bestimmt.

Den bisher angewendeten Querschnitt der Saugrohre habe ich, wie früher, auch bier benutt, jedoch den Querschnitt ber Steigröhre in feiner Quadratflache nur balb fo groß ausgeführt, als bei früheren Werten, wodurch, felbft wenn die bei weiteren Röhren angewendete Metaliftarte beibehalten wurde, doch über 1 des früheren Gewichts ersparte. Ich fann die Steigröhrenfahrt deshalb enger machen, weil der Kolben beim Auf= und Absteigen thatig ift. Bei ber einfachen Drudpumpe wurde beim Niedergange des Rolbens alles angefaugte Baffer durch die Steigröhre gefordert, und diefes geforderte Baffer blieb mahrend des Aufganges des Rolbens fteben; bei der vereinigten Saug= und Sub= sowie Saug= und Druckpumpe jedoch wird eine Bumpe von gleichem Durch= meffer und bub beim Riedergange die eine und beim Aufgange die andere Salfte des angesaugten Baffers gur Steigröhre bringen, und deshalb bei gleicher Beschwindigfeit des Baffere in der Steigröhre nur einen halb fo großen Querichnitt nothwendig haben, ale die einfache Richt minder ift zu berücksichtigen, daß Druckpumpe.

bas Gestämme in seiner Wiberftandefähigkeit ichwächer gehalten werden kann. Entsprechend dem Durchmeffer der Saug- und Steigröhre, werden die Saug- und Steigventile ausgeführt. Fig. 92 und 93 zeigen ein Gitterftud, ju dem Bentile gehörend, in 45° liegend. selbe hat auf seinen Seiten e und 1 zwei Wände g, welche unten Schienen h, h haben, auf denen das Bentil ein= md ausgeschoben wird. Durch die Deffnung c, c' gehen die Bolzen d, d', auf welche Schrauben geschnitten find und vermittelst deren man durch Anziehen der auf den= lelben befindlichen Muttern das Bentilstück vor= oder zu= Paffend angebrachte Stellschrauben ticklichieben kann. verden nach dem Adjustiren eingesett, um die Grenze p bestimmen, wie weit die Gipe vorgeschoben werden. auf das Gitter wird eine Kautschuckplatte gelegt und vermittelst eines Steges b und Kängers m an das Gitter Um bas eingeschobene Gitterstück herum ift en freier Raum, der jedoch von der Kautschuckplatte n überdeckt und dicht gehalten wird.

Bei dem Deffinen des Bentiles wird sich auch der obere Theil der Kautschuckplatte heben; da jedoch der Fänger m der Kautschuckplatte n an dieser Stelle nur sehr wenig Platz läßt, so wird letztere an erwähnter Stelle nicht umschlagen können und offen stehen bleiben; wo möglich lasse ich die Kautschuckplatten stets auf Messing ausichlagen. Um den todten Raum möglicht gering zu halten, habe ich den unteren Stopsbüchsentheil am Cyslinderdesel in dem Cylinder so weit als thunlich eingesentt und die Bentile so nahe als möglich an dem vom

Rolben zu durchlaufenden Raum gebracht.

Fig. 97 zeigt das Saugventil in seiner oberen Ansicht, die Muttern p, p sind von Messing, auf der oberen Seite verschlossen und ziemlich hoch; sie halten den Deckel, welcher mit denselben angeschraubt wird, dicht, überdecken die Schraubenenden ganz und verhüten die in den Grusben so unangenehme Orydation der Deckelschrauben. Ist ein Bentil herauszunehmen, so löst man vorerwähnte messingene Muttern und zieht vermittelst der Griffe o, o

Die auf Schienen laufenden Bentile beraus; Diefelben merben nur immer fo groß eingerichtet, bag fie fich von einem Manne handhaben laffen, und bei größeren Bumpen werden die Bentile doppelfeitig eingeschoben und ausgeloft. Bei Bumpen von mehr ale 0,30 Meter Durchmeffer findet diese Einrichtung ichon ftatt; an der Saugfapiel find 2 Decfel angebracht und 2 in 450 fte bende Gitterftude, mit Rautschuchplatten überdedt, werden von beiden Geiten eingeschoben. Damit jedoch die Dichtung eine zwedmäßige fei, fteben die zwei Gitter nicht an ihrer oberen höchften Rante gufammen, fondern bas eine Diefer Stude bat einen fentrecht auf feiner unteren Flache ftebenden Borfprung. Bufammengeschoben wird Diefes Stud, in einer Gbene mit dem zweiten und fleineren liegend, die Dberfläche bes letteren ergangen und ber entstandene Zwischenraum durch die aufschlagende Kautschufplatte gedichtet sein. Da das Druckventil etwas fleiner ale bas Saugventil ift, fo fann die Unwendung noch bei größerer Dimenfion fatt finden; wird aber auch hier die Sandhabung zu schwierig, fo mird die 3wl ichenscheibe t mit einem Stege verfeben, ebenfo die Bentiloffnung und dann an zwei Dedel Bentile eingesett. Die Dichtung der Bentildedel geschieht durch Kautschulfchnure, welche in Ruthen eingelegt werden. Um bas Baffer bei vorfommenden Reparaturen raich aus der Steigröhre ablaufen zu laffen, verbindet man die Steigfapfel D mit der Saugröhre und bringt dazwischen einen aut eingedichteten Sahn an. Diefe gwar befannte, abet boch noch nicht vielseitig angewendete Borrichtung erfpart bei vorzunehmenden Bumpenreparaturen viel Beit und Arbeit. Schließlich bemerke ich, daß die Rautschuffabris fanten Boigt und Binde in Berlin es fich jur Aufgabe gemacht haben, alle in ben Maschinenbau einichlagender Rautschuffabrifate nach jeder eingesandten Dimen fion und Form genau und bestens auszuführen, und daß Diefe Berren auch von vielen Kabrifen bierüber anerten nende Zeugniffe erhalten haben. (Polnt, Journal, Bo. 139, S. 241.)

Anwendung der Guttapercha als Kolbenliederung; von G. A. Beuthner.

Biele Erfahrungen im großem bei Grubenpumpen im Erzgebirge haben gelehrt, daß diese Liederung der Kolben mit Guttapercha nicht nur allen Forderungen entspricht, sie verlangt auch weit weniger Beaussichtigung und Wartung des Kunstgezeugs, indem ein solcher Kolben viel länger geht, als ein dergl. von Leder, so daß sich, im Ganzen genommen, ein Kostenverhältniß der Guttapercha zum Leder, wie 1:10 herausstellt.

Die Berwendung derfelben ift folgende:

Den Riemen um die Kolbenhölzer gebe man die gewöhnliche Breite zwischen 3 und 4 Joll, aber durchaus keinen sogenannten Sturz, indem derselbe einen unruhigen Gang verursacht und sogar das Wasser über Satzftocke hinausspringen macht. Es ist daher den Kolbenhölzern der größtmögliche Durchmesser zu geben. Hat ein Kolben die gehörige Stärke nicht, so wird sein ansangs ruhiger Gang bald unruhig und hebt, nach einiger Abführung, weniger Wasser.

In solchem Falle nehme man den Kolben heraus und mache in die Beripherie des Kolbenschweises von oben bis auf das Kolbenholz nieder drei Einschnitte, nur darf dieses Einschneiden nicht diametral erfolgen, indem ein solcher Einschnitt das Wasser durchlassen würde, sondern es muß jeder Theil den andern gehörig decken. Durch diesen Kunstgriff erlangt der Kolben hinreichende Elasticität und

feine volle Wirkung wieder.

Ebenso bedingt die Erhaltung der Elasticität eine Stärke der Riemen von 3. 3oll — also ungefähr gutem Sohlleder gleich — nicht zu überschreiten.

Bei einiger Anfammlung alter Abfälle konnen diese

wieder zum Gebrauch hergerichtet werden.

Man reinigt dieselben vom Schnutze, bringt fie in tochendes Waffer und knetet fie barin ju einem Teige.

In diesem weichen Zustande werden sie auf einer bereit liegenden Schablone mittels einer Walze zu Riemen ausgewalzt. Hierbei werden stells 5 — 6 alte wiederum 4 neue Riemen liesern, indem sich der Kolben nicht mehr

als ungefähr 1 abgenutt bat.

Bedient man sich der bereits gewalzten Guttapercha, so schneide man, um weniger Abfall zu erhalten, die Riemen in gerader Länge und biege sie alsdann, in heißem Wasser erwärmt, nach der Schablone. Eine solche Anfertigung von Riemen geht so geschwind von Statten, daß man in kurzer Zeit auf lange hinaus sich mit Borrath versehen kann; nur wähle man hierzu, möglichst den warmen Sommer, indem im Winter die zu bearbeitende Wasse zu schnell erkaltet und erhärtet. Die Riemen werden, wie das Leder stumpf zusammen gestoßen, auf die Kolbenhölzer ausgenagelt und beide Enden, an dem Ofen oder mit einem Löthholben erweicht, wasserdicht verbunden. (Sächs. Bergwerkszeitung; Auszug).

Leteftu's verbefferte Teuerspripe und Bafferpumpe.

Das von Letestu angenommene System ist nicht von den jest allgemein üblichen verschieden. Stiefel, Kolben und Bentile und unterscheidet fich nur in der Konstruktion und Form diefer Theile. Der Rol= ben besteht in allen Källen aus zwei trichterförmigen Körpern, von denen der eine von Metall und mit vie-Ien zwei Pfennig großen Löchern durchbohrt ift; bet zweite besteht aus Leder, hat aber die Form eines Trich= tere oder einer Tute und fitt mit feiner Spite in dem metallenen, durchlöcherten Trichter fest inne. tallene Trichter hat beinahe die Beite eines Stiefels; der lederne Trichter ragt etwas über den metallenen hinaus, so daß er den Zwischenraum zwischen Stiefel und Trichter ausfüllt, ohne aber umschlagen und zwi= schen Trichter und Stiefel geklemmt werden zu konnen. Man sieht, daß der Rolben kein Bentil enthält, sondern elbst das Bentil ist, und dadurch dem Wasser einen ingemein großen Durchlaß gestattet; ferner ift ber Schluß ves Leders am Stiefel immer entsprechend der Große bes Drucks, mit welchem gearbeitet wird, und jedes Ral ein aliquoter Theil der anzuwendenden Rraft, mabcend er bei Rolben, die nicht zugleich Bentil find, immer eine gleichbleibende Größe ausmacht. Aus diesem Grunde konnen die Leteftu'ichen Bentilkolben bei teinem Drucke Waffer vorbeilaffen, mahrend Rolben mit gleichbleibender Preffung bei hohem Drucke viel Baffer porbeigeben laffen. Die Anordnung des Bentile jur Rolbenstange kann nur zweierlei Art sein: ist die Bumpe eine Drudpumpe, fo ftehen die beiden Regel mit ihrer Spipe nach oben; ber obere ift ber metallene, durchlöcherte, der untere der bewegliche, lederne Trichter. Die Kolbenstange acht durch diese beiden Trichter binburch und ift an ihrer gemeinschaftlichen Spite auf eine zwedmäßige Beise befestigt. Ift die Bumpe jum beben oder Saugen bestimmt, wobei die Kolbenstange zugweise wirft, so stehen die Regel mit ihrer Spige nach unten; der untere ist der metallene, der obere der lederne Trich= ter und die Rolbenstange ist im Innern der beiden Trichter befestigt. Die Bentile, welche nicht zugleich Rolben sind, bestehen aus einer runden, durchlöcherten Blatte, auf der ein eben fo großes, aber nicht durchlöchertes Stud Leder in der Mitte mit einem Stifte befestigt ift. Diese Urt von Bentilen ist wohl schon früher vorgekom= Die Borguge diefer Konstruktion liegen nun in ihren Eigenschaften; diese find 1) große Einfachheit und Bohlfeilheit, und diese ergeben sich aus dem bereits Gefagten, wonach der Rolben nur aus dem Bentile selbst besteht, die Bentile nur aus einer Lederscheibe; 2) die Arbeit fordert keine Genauigkeit. Die Stiefel können aus Blech zusammengelegt fein, die Bentilkolben werden darum nicht schlechter schließen, als waren fie auf der besten Drehbank ausgedreht. Der Rand des Retalltrichters wird nur auf der Drehbank rund ablau= fen gelaffen; 3) die Theile find sehr leicht auseinander

zu nehmen und durch neue zu ersetzen, welches felbst ohne Gulfe von Mechanifern geschehen fann. Die ein gigen Theile, welche vom Berbrauche und von der Beileiden können, find die ledernen Regel und Bentilet Man erhalt dieselben in mehrfachen Eremplaren und. fann fie leicht auswechseln. Auch find fie einfach von Reuem berguftellen. Ihre Berganglichfeit ift jedoch nicht mit dem Undichtwerden ber gewöhnlichen Lederventile zu vergleichen, bei benen an einer fleinen Stelle bei jeder Bewegung ein vollkommener Bug stattfindet, woburch fie bald abbrechen; bier bingegen erleidet eine große Lederfläche auf ihrer ganzen Ausdehnung eine nach der Mitte abnehmende fanfte Beugung; 4) mit weniger Rraft und Reibungeverluft giebt diefe Bumpe einen bei weiten höheren Rugeffeft, als alle bisberigen Bumpen, und zwar, wie einleuchtend, aus dem vollfommenen Schluffe der Rolben und Bentile, aus der mit dem Drucke proportionalen Reibung und aus dem Umftande, daß die ju bewegenden tragen Daffen, worunter alle bewegten Theile außer bem Baffer gu rechnen find, möglichst leicht find; 5) sie bringt ein vollfommenes Bafuum bervor; 6) fie verfest fich nie burch Sand, Ries ober Steinchen, wodurch die Bentile nicht mehr schließen und die Bumpe abläuft. Um dien recht augenfällig zu zeigen, wurde auf den Rolben einer 6;ölligen Pumpe, die das Baffer bob, ein but voll Steine, Ries und Grand geworfen. Die Bumpe bob nun beim Arbeiten ein fcmutiges, trubes Baffer auf; das Arbeiten ging etwas schwerer, allein es trat feine Störung ein. Alle leichten Theile murden abgeschlemmt, und nach einiger Beit lagen die schweren Theile gang rein gemaschen auf dem Rolben. Beim Berausheben des Rolbens zeigte fich ein Gemenge von Steinchen jeder Große, aber feines mar in die Bumpe oder zwischen ben Rolben und ben Stiefel gelangt. Es mochten noch 3 Brund auf dem Rolben liegen. Bon diefem Spfteme waren drei verschiedene Unwendungen ausgestellt, welche mabrend ber Ausstellung ben gangen Tag abmechfelnd

mit Baffer arbeiteten, um ihre Leistungen anschaulich Die erfte mar die eben ermähnte Bebeu machen. bumpe, um die Ungefährlichkeit von Steinen und Sand nachzumeisen. Die zweite war eine Keuerspritze mit wei 7zölligen Stiefeln und Windkeffeln. Das durch einen langen Schlauch gespritte Wasser mußte natürlich vieder in den Sprigentaften jurudfliegen. Ein Mann onnte mit schwacher Unftrengung einen gjölligen Strahl Baffer so gewaltsam in das Becken sprigen, daß das Baffer überzufließen drohte Machte man an den Bebeäumen Bewegungen von einem halben Bolle aufwarts nd abwarts, so lief die Axöllige Deffnung mit einem ollkommen ununterbrochenen Strable wie eine ftarke Die Stiefel sind oben offen uud mit ihrem melle. beren Rande in den Boden des Baffertaftens mafferdt befestigt. Das Waffer fällt also von selbit in die itiefel, wird von den Rolben in den Windkeffel 2c. qe= Das dritte Exemplar war eine Pumpe, um niđt. Baffer in großer Menge zu heben. 3mei oben offene itiefel von 16 Boll Durchmeffer hoben auf eine Bohe on 3 Fuß eine Baffermaffe, die, in einem flachen Rinn= ale ablaufend, mindestens 76 Quadratzoll Querschnitt Ein Mann bewegte diese Bumpe und einer der bebebäume war ganz unbesett. Schneller durfte nicht spumpt werden, weil sonst das Wasser über das Bassin hoß und dieß wegen des Lokals nicht zulässig war. Diese Resultate setzten in Erstaunen.

Die von den Mechanikern Lambert und Perrin in Buillafans verbesserten Wasserpumpen.

In Fig. 105 und 106 sind zwei Systeme von Kums dargestellt, welche bei sehr geringen Dimensionen dehr einsacher Anordnung, doch sehr befriedigende kelultate geben, sowohl in Bezug auf ihre Ausgußstenge, als auch in Bezug auf ihre Handhabung.

Diese Bumpen find so angeordnet, dag mai febr furger Beit ihre Sauptbestandtheile abnehmen f um fie zu untersuchen oder nach Bedürfniß durch an zu ersetzen, mas besonders bei Feuersprigen noth dia int.

Gie find fo eingerichtet, daß fie bas Baffer weder aus einem Raften oder von auswärts aufau find also sogenannte Bubringer, oder fie faugen aus dem Raften, in welchen fie gestellt find, und die

als gewöhnliche Sprigen.

Die Baffermenge, die Strahlweite, die not Triebfraft und das Gewicht der Apparate ift nach

Größe der Bumpe verschieden.

So fann bei dem in Fig. 105 dargestellten Guft die Waffermenge bei 60 Suben in der Minute 309, oder 120 Liter betragen, und die Strahlweite bet bann 30, 27 und 24 Meter horizontal, oder 27, und 22 Meter vertifal. Im erften Falle find 14 16 Menschen jum Treiben erforderlich, im zweiten bis 12, und im dritten 6 bis 8.

Das Gewicht der Apparate felbit beträgt bei größten Gorte 200, bei ber mittleren 150 und bei

fleinsten Gorte 100 Kilogramme.

Die Baffermenge fur die Bubringer ift fur Kall angegeben, wo dieselben einen halben Meter unter dem Raften anzusaugen haben, und es verrin fich die Waffermenge wie die Saughobe zunin Bumpen biefer Urt find befonders fur Stadte geeig oder für Gemeinden und Fabrifen, die hinreichend Baffer verfeben find, welches bann auf eine gien große Entfernung fortgeführt oder fortgeleitet mei fann.

Die in Fig. 106 dargestellten Bumpen find für Kall konstruirt, wo das Ansaugen von außen nicht geht, wo die Bumpe also ihr Waffer nur aus

Raften befommt.

Die Baffermenge diefer Art von Pumpen bet entweder 250 oder 160 Liter in der Minute, bei e Strahllänge von 28 oder 26 Metern horizontal, oder 26 und 24 Metern vertikal, und die Pumpe erfordert im ersten Falle 12 bis 14 Mann, im zweiten 8 bis 10. Die erste Sorte wiegt 150, die zweite 100 Kilogramm.

Der in Fig. 105 im Durchschnitte abgebildete Apparat besteht aus einem Fußgestell M mit oder ohne Kasten oder Kuse. Auf dem Gestelle sind mittels der Läger a, a' zwei Pumpencylinder A, A' besestigt, die durch einen Bentilkasten s mit einander verbunden sind, der die zwei Bentile oder Klappen d, d' enthält. Diese Klappen stellen die Berbindung zwischen den Pumpenzylindern A, A' und der Kuse mittels der Saugröhre D her. Der Bentilkasten s hängt mit einem Recipienten g zusammen, der durch die Berbindungsröhre E getragen wird, in welcher die Steigventile h und h' liegen. Ueber diesen Steigventilen besindet sich in dem Windsessel ein Scheider F, der mit einem ausgeschraubten Deckel G versehen ist, nach dessen Abnahme man zu den Bentilen gelangen kann.

Awei Kolben B, B' find mit den Kolbenstangen b, b' verbunden, und bewegen sich in den Pumpencolindern A, A'. Beide Rolbenstangen find durch einen rechtwin= Dieser Rahmen erhält keligen Rahmen c vereinigt. seine absehend geradlinige Bewegung durch den Hebel L, welcher durch einen doppelten Bugel m getragen wird, ber fich um Zapfen dreht. Arme, welche über den Bugeln m an dem Sebel L befestigt find, treten in Gin= schnitte oder Nuthen an dem Rahmen c. Auf diese Beise wird die absehend freisförmige Bewegung des bebels in die geradlinige für die Bewegung der Kolben Jeder Kolben hat zwei Lederkappen oder vermandelt. die mit dem hohlen Kolbenkörper und den Rolbenscheiben s, s' verbunden find. Das Baffer ent= weicht durch eine Steigröhre, welche in die Berbindungsrobre E einmundet. Diese Anordnungen gestatten sich von bem Gange ber Bumpe überzeugen zu können.

In Fig. 106 ist eine Pumpe abgebildet, welche ihr Basser aus der Kufe schöpft, worin die Pumpe besestigt Schauplan, 45. Bb. 8- Nust. 15

ist. Der Pumpencylinder A hat unten einen hohlen etweiterten Fuß a, dessen mit Löchern versehener Rand als Seiher dient. Oben auf dem Fuße liegen die zwei Saugklappen b, b', deren hubhöhe durch die Scheibe o

bedingt ift.

In dem Pumpencylinder bewegt sich der Kolbent, welcher mit einem Lederstulpen verfehen ift. Diefer Rob ben hat zwei Klappen i, i', die den Saugklappen b, b' ähnlich find. Seine Bewegung geschieht durch eine Rolbenstange d, welche an ihrem oberen Ende einen zweiten Rolben mit ähnlicher Liderung t trägt, der in einen hohlen Cylinder o pagt, welcher mit dem Sauptenlinder A verbunden ist. Die Kolbenstange d ist an bas Gerlent g angehängt, welches fich um zwei Zapfen n, n' dreht und die Berbindung mit dem Bebel B berftellt, deffen Drehungspunkt bei C liegt. Die geradlinige Be wegung der Kolben ist durch diese ebenfalls gestchert Ueber die Kolbenstange d ist ein hohler Cylinder r ge schoben, der oben geschloffen ift, und ungefahr ein balb so grokes Bolum hat als der Enlinder A. Der Chlinder r bewegt fich mit dem Kolben, und hat den Zwed, den Windkessel zu vertreten und den Wasserstrahl gleichs förmig zu machen, der dann ohne Unterbrechung und nicht stofweise austritt.

Die Art, wie die Pumpe in Bewegung geset wird,

ift von selbst verständlich.

Die gute Leistung dieser Pumpen ist so anerkamt, daß die Ersinder fortwährend eine große Anzahl derselben für ganz Frankreich und selbst für das Austland zu liefern haben. (Armengaud's Genie industriel, Febr. 1859, S. 66.)

Euttapercha Liderungen für Pumpen mit Taucheroder Monchstolben

find mit Erfolg von Arthur Dean bei der Maschine zur Trockenlegung des harlemer Meeres seit zwei und

iem halben Jahre bei vier Kolben von neun Zoll urchmesser und zehn Fuß hub und bei drei Chlindersntilen von acht Zoll Durchmesser angewendet worden. im Niedergange der Kolben soll der Druck auf die derungen 300 bis 700 (?), beim Rückgange nur 20 und pro Quadratzoll betragen; nichtsdestoweniger aber len sich die Liderungen merkwürdig gut halten. In n Stopsbüchsen liegen zu oberst vier Hantzöpse, dann mmt ein Messingring und zu unterst der Guttaperchalp von Aförmigem Querschnitte.

umpen für heiße Fluffigkeiten; Ausfluß komprimirten Waffers.

Pumpen für Flussigkeiten über 80° R. sind beantermaßen mittels Alappen und Augelventilen unerslich, mahrend Pumpen mit Schiebventilen, die mits Excentern geöffnet und geschlossen werden, ihre
inktionen mit Genauigkeit vollführen.

Bird Baffer mit Druckumpen bis 70 Atmosphägespannt, so entweicht baffelbe aus den Gefäßen bei
er 1 Linie weiten Deffnung nicht mehr in Staubsorm,
idern in hoch gespannten Dämpfen, die klöhlich, in
freie Luft entweichend, als weiße, kugelförmige Bolerscheinen. Papier, Holz 2c. in der nächsten Nähe
rden nicht sichtbar benetzt.

erbesserte Pumpenkonstruktion durch Anwendung des ramah'schen Systems für Pumpenkolben und Stopfichsen aus Kautschuk in Berbindung mit Metall, sowie verbesserter Kautschukventile; von Gottfr. Stumpf.

Bei Jedem, der sich mit Konstruction größerer Pum= ten beschäftigt hat, ift gewiß der Wunsch rege geworden,

ftatt der fo großen Reibung verurfachenden Sanifolben und Sanfftopfbuchfen, folche in einem entsprechenden Material auszuführen, ba überdieg die bisher angewenbeten Leberliberungen bei beißen Fluffigfeiten nicht anwendbar find und folche bei großen Bumpen burch ibre baufigen Erneuerungen bedeutende Roften verurfachen. Da, wo beige Aluffigfeiten zu beben find, bat man fic baufig der eingeschliffenen massiven Metallfolben be bient, und wenn auch biefelben im Anfange binreichend dicht geben, fo tritt boch bei ftarfem Gebrauche burd Reibung des Rolbens an der Enlindermand eine 216= nutung ein, welche ben Effett ber Bumpe vermindert. Es ift ferner feine ungewöhnliche Erscheinung, dag Die burch die höbere Temperatur entstandene Ausdehnung ber Metalle eine folche Reibung zwischen dem Rolben und der Cylinderwand verurfacht, daß der Rolben faum fortzubewegen ift. Befondere mahrnehmbar ift diefer Erfolg bei folden Bumpen, die abwechselnd falt und warm arbeiten. Um nun ber Gaug = und Bebepumpe, bon welcher ich, ale nach meiner Unficht ber zwedma-Bigften Forderungemaschine, überhaupt nur ipreche und auf welche fich die zu ermahnenden Berbefferungen am geeignetften anwenden laffen, ein größeres Weld ber Unwendung ju geben und um folche bei erwähnten Belegenheiten nicht von der Druckpumpe, die mehr Betriebefraft erfordert und weniger Effett giebt, verdrangt ju feben, habe ich versucht, Rolben und Stopfbudien nach bem Bramah'ichen Guftem aus Rauticut in Berbindung mit Metallfederungen anzuwenden. Diefem Spitem erfpare ich beim Riedergange bes Rolbens die ichabliche Reibung, und beim Aufgange wird letterer nur bem Drude ber Bafferfaule entiprechend fein. Metallftopfbuchfen werden beshalb immer beffer fein, weil bei guter Bearbeitung Diefer Stoffe und wedmäßiger Anwendung viel weniger Reibung entsteht, als bei Sanfbuchfen. Lettere werden, um gehörig bicht ju fein, oft mehr als nothwendig angezogen und verut-fachen unnöthige Reibung. Bei Dampfmaschinen ober

impen für warme Flüssigkeiten bringt das Kett wohl chter in die Stopfbuchsen ein, bei Kaltwafferpumpen gegen ist eine Berbichtung nicht so leicht einzufetten, il das in den Sanf eingebrungene Baffer das Kett ht zuläft. Bei ersteren kann man die Reibung durch hmieren etwas vermindern, bei letteren dagegen tann r Uebelstand nur durch frische Berpackung beseitigt nden. An jeder gut konstruirten Bumpe befinden fich eckel, um an die Bentile gelangen zu können. r Regel ift man aber nur im Stande, ben Obertheil 8 Bentils herauszunehmen, der Untertheil oder der it bingegen bilbet mit dem Gehäuse ein Stud ober an daffelbe verschraubt. Bei meiner neuen Borrichng jedoch hebt sich mit dem Gehäusedeckel das ganze entil nebst Sit heraus, und man ift in Stand gesett, Tag und bequem jede beliebige Reparatur vorzu= bmen.

Kig. 103 unserer zugehörigen Abbildung ist die rbere Ansicht und ber Durchschnitt einer Pumpe; g. 107 ift der Durchschnitt und die vordere Anficht Bumpenobertheils nebst dem Durchschnitt und der rderen Ansicht des Rolbens in vergrößertem Maßbe; Fig. 108 ist die obere Ansicht eines Stopfbuch= ringes; Fig. 109 und 110 zeigen ben Untertheil einer impe mit Bentilgehäuse bei Anwendung horizontal zender Kautschufflappen; Fig. 111, 112 und 113 sind

Details hierzu; Fig. 104 zeigt die ausgeschobene raa liegende Rautschufflappe; Fig. 114 ist die vordere sicht eines Bentilsites (Gitters) bei schräg liegender uppe und Kia. 115. Durchschnitt, obere und untere

ficht des Kolbens.

Rach einer Mittheilung im "Organ für Eisenbahnfen," herausgegeben von Seufinger v. Baldegg, be ich bei dieser Pumpe eine Rolbenstange benutt, : nach den dort erwähnten, sowie nach meinen Erfah= ngen, ein sehr vortheilhaftes Resultat liefert. Abenstange, in ihrem Querschnitt halb so groß, t Querschnitt des Eplinders, verdrängt beim Rieder=

gange des Kolbens, als Kolben einer Druckpumpe wirfend, jedesmal die Hälfte des in dem Cylinder eingefaugten Wassers, und die andere Hälfte wird beim Saugen und Aufgang des Kolbens gefördert. Bei gröheren Pumpen ist sie deshalb vortheilhaft, weil die Bewegung des Wassers in der Steigröhre keine unterbrodene ist und weil der Querschnitt der Steigröhre bei
gleicher Geschwindigkeit in denselben nur halb so groß

ju fein braucht. Handalan allinge als die

Un der Rolbenstange a (Fig. 107), welche unten verjungt ift, befinden fich: 1) das mit vier großen Deffnungen versehene Gijengufftud e (fig. 115 und 107) in Form eines abgestutten Regels, unten mit einem Rande verfeben; 2) zwei Metallringe e, e, welche burch einen Reil b auseinander gedrudt werben; damit ber Reil nicht herausfalle, find in ben, oben und unten bie Ringe bedenden Randern Ruhrungeschlige angebracht, in welchem die an den Reilen befindlichen Bapfen gleiten; abnliche Bapfen find auch an den Ringen angebracht; 3) ein becherformig gearbeitetes Rautschufftud ! und 4) ein zweites Eifengufftud f, welches entsprechend ber Rautschufftarfe durchbrochen ift. Das Stud e ift paffend an die Rolbenftange a, wo ihre Berjungung beginnt, befestigt. Bermittelft der durch die Rolbenstange gebenden und oben mit einem Anfate verfebenen Schraube g wird das untere Stud I an die Rolbenftange a ange ichraubt, und zwar in der Beife, daß zwischen ben feft ftebenden Theilen c und f die Ringe e, e noch hinlang: lichen Raum gum Ausdehnen baben.

Der Chlinderbeckel k, welcher in den Chlinder bis an den obern Rand der Ausgangsöffnung ins Innere vorspringt, hat eine seitliche Bertiefung zur Aufnahme eines Bramah'schen Ringes I von Kautschuft. She derselbe eingesetzt ist, hat er eine dem Querschnitt des Winkeleisens ähnliche Form. Soll die Stopsbüchse num verpackt werden, so wird der Ring in erwähnte seitliche Bertiefung eingesetzt und ein bei den hydraulischen Present in der Regel gebräuchlicher Blechring vorgesetzt.

Durch das Einschieben der Kolbenstange wird der Kautsschufting schon etwas niedergedruckt und durch das Einsehen der Stopsbüchsenvinge i, i, und Anziehen des Stopsbüchsenobertheils m wird der Kautschufting die auf der Zeichnung angegebene Form erhalten. Die Stopsbüchsenringe find genau auf die Kolbenstange geschliffen und haben einen Schliß n (Fig. 108). Die wier Stopsbüchsenringe werden so auseinander gelegt, daß jedesmal der Schliß des folgenden Ringes, wie n, n', n'', zeigt, um 90° vorgerückt ist.

Bon den Bentilen sind hier zwei zu beschreiben. In Fig. 110 ist o der Deckel eines Bentilgehäuses, durch welchen eine Schraube p geht. An derselben bessindet sich unten das Gitter q, auf welches die Kaut-

schufplatte r schlägt.

Statt des gewöhnlich in diesem Kalle angewende= ten schalenförmigen Bechers habe ich einen kugelförmi= gen s angewendet, und zwar, um ben ichablichen Raum m Bentilgehäuse zu vermeiden. (In Fig. 111, 112 und 113 findet sich eine Anzahl erwärmter Theile in vergrößertem Magftabe.) Bermittelft der durch den Ge= bausdeckel o gehenden Schraube p und der oberen Muttern an denselben ist man im Stande, leicht die Kläche bes Gittere g mit der obern Rlache ber zwischen Caugrohr und Bentilgehäuse eingeschraubten Scheibe in eine Ebene zu bringen, und die größere Kautschukplatte r wird dann nicht nur auf dem Gitter q, sondern auch auf der Platte t aufschlagen, den Zwischenraum zwischen Bitter q und Platte t, der hier ale Wafferdurchlag bient, Loft man nun, um das Bentil nachzusehen, ben Deckel o, so wird das ganze Bentil, wenn es her= ausgenommen, fich, wie Fig. 113 in vergrößertem Dagfabe zeigt, darstellen. Schrägliegende Bentile, welche pur Bermeidung des schädlichen Raumes bei Bumpen sebr oft mit Bortheil angewendet werden, find in Fig. 103 bei der Pumpe benutt; diefelben, gang in derfelben Beise tonftruirt, bedürfen teiner nabern Befchreibung.

Beim Riebergange bes Rolbens wird bas vorher eingesaugte Baffer burch bie Deffnungen bes Studes f gedrudt, es bebt ben Rautichufbecher d und ftreicht burch den oberen Theil bes Rolbens in den Raum über dem Rolben. Beil aber ber das Baffer aufnehmende Raum über dem Rolben wegen ber verftarften Rolbenftange in feinem Querschnitt nur halb fo groß ift, ale ber Querfcmitt bes Raumes unter bem Rolben, fo wird bie Salfte des burch den Rolben ftromenden Baffere gleich durch das Steigventil abgeben. Beim Aufgange bes Rolbens wird der Becher d an die Bande von f anichließen, die Deffnungen schließen und ebenso, an die Metallringe brudend, ben Rolben bicht halten und jugleich, als Saug und Sebstange wirfend, ben Reft bee Baffers mit in die Bobe nehmen. Bahrend ber Role ben bei feinem Aufgange bicht und beim Riedergange lofe geht, rubt auf der Stopfbuchfe, nämlich den Rautichufringen, ber anhaltende Drud ber Bafferfaule. Das Spiel ber Bentile erffart fich aus bem bereits Gefagten. (Bolntechn. Journal, Bd. 141, Seft 4, G. 241).

Die von C. Boldner, Maschinen-Juspetzor zu Reichenberg in Böhmen, tonftruirte Schachtpumpe für faure Grubenwäffer.

Die forrosiven Eigenschaften der sauren Grubenwässer machen den Schachtpumpenbetrieb im Allgemeinen kostspielig und verursachen häusige Arbeitöstörungen, da dieselben vorzüglich die arbeitenden, gleitenden und reibenden Theile, welche weder durch einen Anstrich, noch durch Berzinken 2c. zu schützen sind, angreisen und dadurch Brüche oder Undichtigkeiten herbeisühren. Bei Plungerpumpen schützt man sich durch Unmbüllung des Plunger mit Bronce und durch Anwendung von Stopsbüchsen aus Bronce, und bei hubsähen durch Ausfüllung der Cylinder und Anfertigung der Kolben und Bentile aus derselben Legirung. Der Bau derartiger

Pumpen ist jedoch nicht nur sehr theuer, sondern auch ein nicht immer zwedentsprechender, da bei der Reibung won Bronce auf Bronce in fanbführenden Baffern fich seiner Sand zwischen die gleitenden Flächen fest, die-selben mechanisch zerftort und außerordentliche Kraft, häufig bis jur Unbeweglichkeit, absorbirt. Bei Sub-pumpen mit Leberliberungen muß, ba fich bas Leber an ben balb rauhen Cylinderwanden schnell gerreibt, haufiges Auswechseln derselben stattfinden, was, abgesehen von den Störungen, den Betrieb außerordentlich verthenert.

Mit allen angebeuteten Uebelständen vertraut, kon-Aruirte Berr Maschinen=Inspettor C. Boldner zu Rei= denberg in Böhmen nun fur eine Brauntohlengrube, in welcher pro Minute 220 Kubitfuß fehr faure Baffer ju bewältigen waren, Pumpen, bei welchen die Anwenbung des Leders vollständig beseitigt ift und die sich seit langerer Zeit so bewährten, daß die Nachahmung berfelben, porzüglich der Kolbenkonstruktion, welche und vollständig neu erscheint, nur zu empfehlen sein durfte.

Fig. 116 bis 120 zeigen in funf verschiedenen Un-

sichten eine Bumpe dieser Konstruktion.

a ift der abgebrochen gezeichnete Eplinder von 22 Boll Durchmeffer, aus feinem halbirten Gifen gegoffen, und zwar fo dicht, daß derfelbe nur eben noch zu bohren ift; es ift bieg eine Sauptfache, ba bas Gugeisen, je feiner und dichter, desto besser den korrosiven Bas-

fern widersteht.

b ift das hölzerne Geftange, am untern Ende ge= soliet und über das sogenannte Kolbenschwert c gescho= Bu beiden Seiten des hölzernen Geftangeendes liegen Schienen, welche mit einem winkelrecht angesetzten Saken die Platte des Kolbenschwertes umfaffen, um beim Beben der Bafferfäule die Laft gleichmäßiger zu vertheilen.

d ift ber gugeiserne Rolbenkörper, aus gleichem Gifen wie der Cylinder gegoffen und auf seiner außeren Klache konisch abgedreht und zwar nach unten verjüngt. Das Kolbenschwert tritt flach durch den Körper, ift mit zwei Keilen festgezogen und verbreitet sich, wie in Fig. 117 zu sehen, auf beiden Seiten in zwei starke sichelförmige Rothhaken, um bei einem Gestängebruch den Kolben mittels Kette aus dem Enlinder ziehen zu können, welcher um eirea 1 Boll enger ist als die Aufsagröhren.

Neber den Kolbenförper d, welcher an seinem oberen Ende 204 Zoll, an seinem unteren Ende 214 Zoll Durchmesser hat, sind vier broncene, nach gleicher Konteität ausgebohrte Ringe e, e, e, e geschoben, welche mit Nuth und Feder ineinander schließen und nach dem

Bufammenschleifen aufgeschnitten finden wille

Fig. 120 zeigt den Kolben von unten gesehen. — Die acht in den Kolbenkörper eingesetzten Schrauben f, f, f ... halten den Ring g sest, der einen etwas geringern Durchmesser als der Chlinder hat, und an

welchen fich die Ringe e anlegen. Was gestellt auch

Zweck des Ninges g ist, mittels der Schrauben f die Liderungsringe e empor zu drücken, welche erpandirend, sich gegen die Cylinderwand dichtend anlegen. Soll der Kolben nachgedichtet werden, so stellt man denselben auf den tiessten Sub, öffnet die Thur h des Bentilgehäuses i, welche aus Kesselblech besteht, und vermag nun leicht zum Anziehen der Muttern zu kommen. Es ist diese Operation in kurzer Zeit ausgeführt; wagegen bei einer Lederliderung der Kolben in den Bentilkasten herabgelassen und vom Gestänge, häusig mit größer Mühe, entsernt werden muß — eine oft Stunden dauernde Arbeit.

Sind die Ringe so weit hochgeschraubt, daß der oberste gegen den Ansah des Kolbenkörpers tritt, so wird derselbe entsernt und zwischen dem untersten Ring e und dem Spannring g ein neuer eingesetzt. g kommt badurch wieder auf seinen ersten Sit zurud.

Auf dem Rolbenforper befinden fich die fchragen Sigflachen für die Bentilflappen, welche fich in fteigen

made founds abgebrebt and state and union perplanar

ben Scharnieren bewegen.

k find Stühlchen von Bronce, neben den Klappen aufgeschraubt, welche den Zapfen der Bentilklappen ein Steigen von 1½ Zoll gestatten, dadurch ein Klemmen und Festsehen verhüten und eine außerordentlich große

Durchgangeöffnung bilben.

Der hub der Zapfen in k wird durch Borstedkeile begrenzt, welche bei einer Reparatur zc. leicht zu entfernen sind. Die Anwendung dieser steigenden Scharniere ist von bedeutender Wichtigkeit bei so großen Klappen; denn setz sich auf der Flache zwischen den Drebpunkten der Klappen Sand oder irgend ein anderer fremder Körper seift, so brechen beim Niedergehen des Bentils, durch die bedeutende Hebelkraft, die Zapfen weg, oder verhiegen sich der Art, daß ein Schließen unmöglich ist.

i ift das Bentilgehäuse, tonnenformig ausgebaucht und durch die Thur h geschlossen. Um dasselbe liegen zwei Bander I, I von Flacheisen, welche vor der Thur durch awei Balken zusammengehalten find. Durch holjerne Reile, welche zwischen Balken und Thur eingetrie ben werden, wird lettere festgehalten und zur Dichtung dient eine gewöhnliche Sanfflechte. Das Deffnen und Schließen der Thur ift hierdurch leicht und schnell zu bewerkstelligen, wogegen bei Schraubenverschluß und außeisernen Thuren in engem Schachte diese Arbeit nicht nur zeitraubend ift, sondern auch durch ungleichmäßiges Anziehen der außeisernen Flantschen häufig die Bentilkästen oder Thüren gesprengt werden, und dadurch leicht eine Arbeitseinstellung, resp. Ersaufen des Schachtes, berbeigeführt werden kann.

m ist das Saugventil, hinsichtlich der Klappen von gleicher Konstruktion wie der Kolben. Dasselbe ist ebenfalls mit Schwert und Nothhaken versehen, um es bei ersoffenem Schachte, wenn der Sat ausgebaut werden soll, vermittelst einer Kette herausreißen zu können.

Der Querschnitt des Kolbens ist bei 22 Zoll Durchmesser = 112 × 3,14 = 380,13 und die freie Deffnung des Bentils = 171 Quadratzoll, also 45 Procent beffelben. (Dingler's polytedyn. Journal, 152. Band (1859), G. 401 f.)

Schwarzfopf's Centrifugalpumpe (zu den Grundbauten für die Regulirung der schwarzen Elster benust).

Bei der Regulirung der schwarzen Esster, deren Hauptprincip darin besteht, für die Zeit des Hochwassers die Wassermenge so schwell wie möglich in den nächsten Recipienten, die Elbe, zu entsenden, weshalb deren Mühlenstauwerke beweglich und ihre Fachdäume in die Normalsohle des regulirten Flusses gelegt worden sind, waren anschlagsmäßig 10 Grundablässe zu bauen, deren Grundbaue dis zu 11 Fuß unter dem augenblicklichen Wasserspiegel gegründet werden sollten. Die Konstruktion dieser Grundablässe war so gewählt, daß aus dem meist 116 Fuß langen und 21 — 25 Fuß breiten, ringsherum mit 6 — 8 Zoll starken Spundwänden umschlossenen Baugruben das Wasser entsernt und sodam der Grundbau in dieselben eingebracht werden sollte.

Im Jahre 1852 waren zwei solcher Grundablässe, wenngleich mit großen Opsern an Geld und Zeit, zu Stande gebracht worden indem mit von Menschen bewegten Kastenpumpen das Wasser gehoben wurde; im Jahre 1853, welches in seinen Hochwasserverhältnisse allerdings für die Bauten ungünstiger war, scheiterten die Bersuche, die vier größten Grundablässe auf eben dieselbe Art zu vollenden, vollständig, indem es nicht möglich war, das Wasser zu wältigen, und die engen Baugruben das Ausstellen einer größeren Jahl von Kastenpumpen, ohne die Grundarbeiten zu hindern, nicht zuließen, außerdem auch der von den Triebsandquellen in ungeheurer Masse emporgeworsene Triebsand alle Bersuche, die Kolbenliderungen der Pumpen dauerhast und haltbar herzustellen, zu Nichte machte.

Man entschloß sich beshalb, eine Dampsnaschine jur Wassersong zu beschaffen und, um selbst gröberen Kies ohne Schwierigkeiten fördern zu können, von den Kolbenpumpen abzusehen und statt derselben das Princip der Centrisugalpumpen einzusühren. Eine solche Centrisugalpumpe, wie sie bereits von L. Schwarzslopff in Berlin ausgeführt worden ist, ist in Fig. 121 bis 123 dargestellt. Fig. 121 zeigt den Bertikaldurchschnitt der Pumpe, Fig. 122 den Grundriß des Kreises und Fig. 123 den Grundriß des Direktionsgehäuses.

Die Dimensionen des Kreises wurden nach dem Bedürfniß, 5,5 Kubiksuß Wasser per Sekunde 12 Fuß hoch zu heben (5,5 • 66 • 12 — 4356 Fußpfund) und wit Berücksichtigung der praktisch an einem weiten Proebtreisel=Apparate gemachten Erfahrungen, auf 30 Zoll Durchmesser seftgestellt, die Geschwindigkeit jedoch darmach berechnet, daß zu der Förderhöhe von

12 Fuß noch für alle Kontraktionen, Reibungen, die Austlufigeschwindigkeit u. s. w. 25 Broc.

Ausflußgeschwindigkeit u. s. w. 25 Proc. = 3 hinzugerechnet, mithin eine Drucköhe von 15 Fuß gesunden wurde, welche eine Endgeschwindigkeit des unter diesem Drucke ausströmenden Wassers von \$\fomallsime{2gh} = 2 \sqrt{15,625 \cdot 15} = 30,6 Fuß bedingt, also bei \forall \times \forall \tim

per Minute, ober $\frac{220}{60} =$ circa 4 Umdrehungen per Setunde machen läßt.

Der Kreisel s besteht aus einem hohlen konischen Körper, welcher auf der stehenden Welle u befestigt ift

und mit seiner gußeisernen und nach ber Antifriktionskurve geformten Spige in einem ebenfalls gußeisernen entsprechend gesormten Spurlager sich dreht, welches ebenso wie der Zapsen ausgewechselt und durch ein bis zur Niemenscheibe binauf reichendes Aupferrohr mit Och

geschmiert werden fann.

Die stehende schmiedeeiserne Welle u. welche durch Schrauben und Kedern mit dem gußeisernen Kreisel verbunden ift, hat oben auf dem Belme v des Steigrobrs, wo fie durchdringt, ein Salslager, wodurch ihre fefte Stellung bedingt ift. Die Welle felbst tragt ihrer gangen Lange nach eine Ruth, fo dag die oben auf dieselbe gefeilte fleine Riemenscheibe w. ben verschiedenen Baf ferforderungehöhen gemäß, binauf - oder hinabgefcoben und befestigt werden fann, zu welchem 3mede ebenfalls das Gehäuse und Steigrohr aus einzelnen 1, 2 und 3 Ruß langen Robrstucken besteht, um die Kreiselpumpe für 12, 11 u. f. w. bis 4 Fuß Forderhöhe gebrauchen ju können. Damit nun aber diese Ruth die Umdrehungen der Welle in deren Lagerstelle nicht störe, ist die Nabe der Ricmenscheibe verlangert worden, und erft an licfer Berlängerung, welche mit der Riemenscheibe fest auf die Welle gefeilt ift, ift die Lagerstelle angedreht, jo daß eigentlich die Riemenscheibe selbst im Salslager läuft.

Der Kreisel hat auf seiner äußern konischen Fläche, wie Fig. 122 angiebt, drei Spsteme von Schauseln, 3 längere x, 3 mittlere y und 3 kürzere z; die ersten, die längsten, nehmen das Wasser zuerst in der Rähe der Welle auf und bewegen es vermöge der Centrisugalkraft mehr der Mitte und dem Ende der Schauseln zu; da jedoch dieselben sich immer mehr von einander entsernen, so ist es die Funktion, erst der drei mittleren y und dann der drei kürzesten Schauseln z, dann in Wissamkeit zu treten, um dem bewegten Wasser immer wieder einen neuen Impuls zu geben, und indem die längere Schausel der mittleren und diese wieder der kürzesten das Wasser in dem steigenden und sich im Verhältsten das Wasser in dem steigenden und sich im Verhälts

t fte genden Geschwindigkeit verengenden Naume a Kreisel und Gehäuse zuwirft, wird dasselbe in irfe aufsteigende, spiraldrehende Bewegung verzun fönnte glauben, daß diese Schauseln in dem eiß mehr die Form der Kreiselschauseln haben i; allein Bersuche haben bewiesen, daß die Nasn mit kurzumgebogenen Enden dieser bedeutenden zungsgeschwindigkeit des Kreisels mehr entspricht sier wirkt.

er Kreisel mit seinen Schauseln dreht sich, und 1 das Wasser, in seinem nach einer besondern konstruirten Gehäuse t, ziemlich dicht mit seinem ge diesem Gehäuse sich anschließend; das sehr viralisch aussteigend bewegte Wasser wird in die rei Schauselsysteme des über dem Kreisel sich zie teigrohre zusammenziehenden Direktionsgehäuses ten neuen Zellen, und zwar von der äußern Bein der Richtung der Pfeile, hineingeworsen, des theilende Schauseln β , γ , debenfalls je drei dene Längen haben; das tangential einschließende solgt der konkav gekrüminten Fläche dieser Disschauseln β , γ , d, wird allmälig in die vertikal sende Richtung geführt, und verliert alle struund kreisende Bewegung, indem es ganz ruhig aussteigt und seine Krast nicht in wirbelnder chender Bewegung zersplittert.

em Gehäuse oder dem Mantel des Kreisels ist nten ein 6 Joll hoher gerader Rohrstugen gegerden, welcher unten durch eine runde ebene Platte lossen und durch 6 Rippen verstärkt worden ist; a diesen Rippen besinden sich 6 Dessnungen von

Quadratzoll Größe, also zusammen von $\frac{6 \cdot 36}{144} =$ Quadratsuß, welche für den Eintritt des Wassers Kreiselpumpe bestimmt sind, und also um 0,75 atsuß = $\frac{1}{3}$ kleiner sind, als die Lichtöffnung des

Steigrohres, welches 10 . 10 . 3,39 = 2,25 Quadrati

fuß Querschnitt hat. Eine Berlängerung dieses Rohrstugen und dadurch erzielte Bergrößerung dieser Eintritsöffnungen würde die Tiese der Eintauchung der Pumpe in ihrem Saugesumpse (welche jest im Minimo 1½ Fuß betragen muß, damit die Kreizelpumpe nicht Lust schöpfe, vergrößert haben, und erschien deshalb weniger zweckmäßig; auch schien es gut, durch dieses kleinere Berhältniß der Eintrittsöffnungen, das Fortreißen und die Ueberwindung der Trägheit des Kieses und Triebsandes durch die vergrößerte Geschwindigkeit des Wassers zu ermöglichen. Diese 6 Deffnungen sind mit Drahtgittern geschlossen, deten Maschen die Steine und Gegenstände über 1 Zoll Durchmesser von dem Kreisel abwehren; kleinere können von der starken Strömung ausgewirbelt, ohne Hinderniß den 2½ Zoll breiten Raum passiren, welcher sich zwischen den Schauseln des Kreisels und dem Gehäuse besinder, und durch die Zellen des Direktionsgehäuses hindurch durch das Steigroht ausgeworsen werden.

Unter der runden ebenen Platte befindet sich ein Bohlenlager, welches den Zweck hat, das Aufwirdeln des Bodens unter dem Fuße der Kreiselpumpe zu verhindern und derselben einen festen Stand zu geben; demselben schließt sich ein großer, in Fig. 19 punktirter Weidenkord an, welcher den Zweck hat, die in der Baugrube nach der Pumpe hinschwimmenden Holzspane und andere Unreinigkeiten von derselben abzuhalten.

Die äußeren 6 Rippen ber Rohrstugen und der unteren ebenen Platte segen sich im Innern desselben sont und endigen in einen hohlen Cylinder, der das gußeiserne Spurlager der stehenden Welle des Kreisels trägt, welches, wie oben bereits erwähnt, nach der Antischtionskurve gesormt und durch ein kleines, bis zur Riemenscheibe hinausreichendes Kupferröhrchen mit unter Druck stehendem Del von unten geschmiert wird, wo

urch das Eindringen von Sand und Kies zwischen apfen und Lager vermieden wird. Außerdem ist durch uslegen eines Gummiringes zwischen der stehenden kelle und ihrem Spurlager derselbe Zweck noch sicherer reicht worden.

Dem Direktionsgehäuse schließt sich das 20 Boll 1 Durchmesser haltende Steigrohr an; es besteht aus wischenstung, welche zur Berminderung der Förthöhe von 12 Fuß dis auf 4 Fuß in 3 Fuß, 2 Fuß id 1 Fuß Länge getheilt sind, und aus einem großen eren Ausgußrohre, welches sich mit seinem großen erkantigen Ausguß auf die mit Balken armirte Spundand auslegt. Mit der großen vierkantigen, mit dem teigrohre durch Rippen verbundenen Platte ist dieses usgußrohr gegen die Armirung der Spundwand mit when einzölligen Holzschrauben geschraubt, und außerzm durch mehrere Holzseile, welche zwischen die über

n Ropf der Spundwand reichende, am Ausguß beabliche Rase und die Spundwand geschlagen werden,

nbeweglich befestigt.
Die Wirkung der vorhergehend beschriebenen Kreislpumpe ist also in kurzen Worten folgende: Das durch beidenkorb und Siebe gereinigte Wasser der Baugrube ind von dem sich schnell drehenden Kreisel und seinen ichaufeln erfaßt, und vermöge der Centrifugalkraft in em schräg aufsteigenden Raume des Gehäuses nach em weitesten Umfange desselben in Zellen des Direksionsgehäuses geworfen, dessen Leitschauseln es nach der Ritte des Steigrohres führen, in welchen es, von den achsten stetig sich hervordrängenden Wassermassen gehosen, gerade aussteigt und dann aus dem Ausguß über

ie Spundwand stürzt.

Alle Zapfen und bewegenden Theile haben sich wegezeichnet gehalten, und ist nur das Holzlager öfter beigelaufen, wenn der Maschine plöglich viel Arbeit, wie z. B. beim ersten Entleeren der Baugrube, aufgesbürdet wurde; der untere Spurzapfen hat stell seine Shauplab, 45. Bd. 8. Aust.

Form und glatte Fläche behalten, trothem, daß derselle immer in Triebsand und Kieswasser gearbeitet hat, und dadurch glänzend das Princip der Zweckmäßigkeit der Antifriktionskurve bewahrheitet.

Diese Kreiselpumpe nimmt nur einen runden Plat von 31 Fuß Durchmesser in der Baugrube ein, bedaff nur eines Sumpses und verrichtet die Arbeit von vier Paar 12zölligen Kastenpumpen, deren Körper sowohl als Gerüste u. s. w. enge Baugruben wesentlich noch

mehr verengern.

Sämmtliche Theile der Kreiselpumpe waren mit schwarzer Delfarbe und die inneren Theile derselben se dann mit rother Mennigefarbe überftrichen. Nachdem bie Pumpe 16 Wochen Tag und Nacht hindurch gearbeitet hatte, zeigte bei der Untersuchung derselben das Sins rohr und das Direktionsgehäuse mit seinen Schauseln diese beiden Delanstriche im Innern vollkommen erhal ten; an den gekrümmten Enden der Schaufein des Kreisels war der rothe Mennigeanstrich abgenutt, der schwarze jedoch noch vollkommen vorhanden; im Innern des Ge-häuses oder des Mantels des Kreifels hatte fich der rothe Delanstrich ganzlich verloren, jedoch war der schwarze noch vollkommen erhalten, ein Beweis mehr, daß eine solche Kreiselpumpe eigentlich nie einer Reporatur bedarf, indem die vielleicht halbjahrige Erneue rung des Delanstrichs an einzelnen Theilen des Innern, falls man das Verzehren des Gisens durch Roft verhindern will, wohl nicht als Reparatur gerechnet werden (Erbfam's Zeitschrift für Bauwesen 1855, fann. S. 107.)

3. F. A. Gwnnne's verbefferte Centrifugalpumpe.

Gwynne's Centrifugalpumpen haben in der neueren Zeit mehrfach Beränderungen erfahren, namentlich in der Anordnung der Wasserzuführung, des Pumpengehäuses, des Rotationskolbens und der Bentile.

Ria. 124 stellt den vertikalen Querdurchschnitt einer solchen verbesserten Bumpe dar, und Fig. 125 die entprechende Seitenansicht, wobei die eine Seitenwand des Gehäuses weggenommen gedacht ist, um den Kolben Die Bege A gur Bafferguführung haben die Form halber kreisrunder oder elliptischer Eplinder; in jeder Gehäushälfte ist einer derselben angebracht. Diefe Bege führen in einer etwas geneigten Richtung nach der mittleren Mündung des Rotationskolbens oder Rades B. oder sie sind so konstruirt, dan sie in einen Eplinder C munden welcher einen Theil des Pumpengehäuses bildet, und der Kolben arbeitet in leichter Berührung mit den inneren Seitenwänden des Colinders. Die äußeren Enden dieser Bafferkanale find mit Deckeln geschlossen, von welchen der eine mit einer Bfanne ver= sehen ist, um in derselben das Ende der Kolbenspindel aufzunehmen, und der andere mit einer Stopfbuchfe. durch die die Spindel nach dem Triebwerke hindurch geleitet ist. Die beiden Kanäle AB sind so angelegt, daß in der Mitte ein Kern stehen bleibt, und haben beide genau gleichen Fassungeraum. Da also die Waffermenge, welche durch jeden Kanal in den Rolben ein= tritt, auf beiden Seiten gleich ist, so ist auch der Druck gegen die beiden Kolbenflächen gleich. Der Metallring D verhindert, daß zwischen dem Kolben und dem Gehäuse Berluste stattfinden. Niederwärts sind die Kanäle A durch die Grundplatte des Pumpengehäuses hindurch geführt und vereinigen sich bei oder unter derselben in ein gemeinschaftliches Rohr, welches unter den Spiegel des zu hebenden Wassers taucht. In den cylindrischen Kanalen C befinden sich gekrümmte Schaufeln, welche dazu dienen, das Waffer allmälig der Richtung zuzulei= ten, nach welcher es vom Kolben weiter befördert wird. Die Schaufeln des Kolbens sind von der Mitte aus entweder radial oder nur wenig gegen die radiale Rich= tung geneigt, an den äußeren Enden aber sind sie et= was nach rudwärts gebogen. Die für jeden einzelnen

Fall zu wählende Schaufelsorm richtet sich nach der Geschwindigkeit des Kolbens und der Höhe, auf welche das Wasser gehoben werden soll. In der Mitte des Kolbens sind die Schaufeln so konstruirt, daß sie in die Flüssigskeit schraubenförmig ohne Stoß eintreten. An dem Theile der Kolbenperipherie, wo das Wasser aus dem Kolben austritt, ist das Gehäuse etwas erweitert, damit der Absluß leichter ersolge. Das Steigrohr F beginnt in der Mitte des Kolbens, und der letztere rotirt in dichter Berührung mit der innern Wand G des Steigrohres ohne erhebliche Reibung Dieß dient dazu, das Wasser an der Drehung zu verhindern.

Fig. 126 zeigt ein Saugventil, wie es von Gmunne angewendet wird. Das Gehäufe A ift glodenformig,

um einen vollen Wasserstrahl zu erhalten; unten ist ein Sieb B eingesetzt, welches fremdartige Stoffe zurückfält. Das Bentil selbst besteht aus 2 ledernen Klappen C mit eisernen Deckplatten. Die freien Enden der Klappen legen sich, wenn sie die Deffnung verschließen, auf einen durch die Mitte gehenden Stab D, welcher mit Leder belegt ist. (The Pract. Mech. Journal. Sept. 1855,

To an investment of the company of t

p. 131.)

Drittes Kapitel.

Schaufel-, Paternosterwerk- und andere Wasserhebemaschinen.

Dergleichen, den Rumpen nahe stehenden Maschinen werden wegen der leichten Aufstellung sehr häusig beim Erundbau angewandt, wenn das Grundwasser auf keine

beträchtliche Sohe zu heben ist.

Das Schaufelwerk (chapelet incline). Mit einer techtwinkeligen wasserdichten Röhre, die an beiden Ensten offen ist, wird eine gleich große Rinne (der Laufsten) verbunden. An beiden Enden der Röhre befinzden sich eiserne Getriebe mit 6 eisernen Stäben über welche eine doppelte Kette ohne Ende geht.

In der Mitte zwischen den Kettengliedern sind rechtwinkelige 1 — 1 $\frac{1}{4}$ Zoll dicke Breter oder Schausfeln senkrecht auf die Richtung der Kette besestigt, welche die Größe des Querschnitts der Röhre, oberhalb und auf beiden Seiten jedoch einen Spielraum $\frac{1}{4}$ bis $\frac{3}{4}$ Joll haben. In der obern Rinne kann dieser Spiels

raum größer fein.

Bei der Anwendung wird das obere Ende an einen Bod oder Stüge angelehnt, und das untere mittels einer Kette oder eines Seils unter die Oberfläche des Grundwassers gesenkt, so daß der Neigungswinkel gegen 37½ o beträgt, welcher dem größten Essett entspricht.

Bird nun das obere Getriebe (laterne) mittels kurbeln an dessen Achse so gedreht, daß die Schaufeln eine aufsteigende Bewegung in der Röhre annehmen, so wird zugleich das untere Getriebe in Bewegung gesetzt, das Basser wird in der Röhre gehoben und ergießt sich

in eine, an ber Röhrenmundung angebrachte Rinne, Die Schaufeln geben aber in der anderen Robre leer gurud.

Man macht die Schaufelwerte 18 - 32 Rug lang, die Schaufeln 5 — 6 Boll hoch, 12 — 15 Boll breit, und giebt ihnen einen Abstand im Lichten von 7 — Schauerle, Buternofterverte und alifog 8

Paternoftermert (chapelet vertical). Bei diesen ändert fich die ichrage Stellung in eine lothrechte. Durch Die Rohre geht eine Rette ober Geil ohne Ende, welches in gleichen Entfernungen mit fugelformig ausgestopften Ballen befett ift, die fehr ftraff in die cylindrische Röhre paffen; zwischen ihnen hebt fich das Waffer und ergiegt fich aus der oberen Mündung.

Dergleichen Baternofterwerfe fonnen das Baffer auf größere Sohen fordern, ale die Schaufelwerte.

Scheiben: oder Bufchelfunft. Werden anftatt der Balle lederne Scheiben genommen, jo entsteht eine Scheiben= oder Bufchelfunft. Gine in Diefe Rategorie gehörende Maschine ift in Fig. 127 abgebildet. Gie besteht aus einem Getriebe mit Stecken (Laterne), an einer Achie B; einer oder mehrern Rurbeln P an Diefer Achfe und zuweilen aus einem Schwungrade. Die Steden diefer Laterne, welche das Getriebe bilden, muffen gleich weit von einander fteben.

(58 ift O M eine Rohre oder ein cylindrifcher Stie: fel, der mit einem Ende in das Baffer taucht, das man heben will, mahrend bas andere etwas unter bem Getriebe mit einer Ausflugrinne in Berbindung febt.

A, A, A' A' ift eine Rette mit Gelenken, abnlich denen einer Taschenubr; doch bat fie von einem jum andern vorstehende metallene Spigen, wie s, s, welche nach auswärts gerichtet find, fo daß fie bei der Bemegung nach und nach von den Staben des Getriebes ergriffen und fortgeschoben werden. Gie haben deshalb mit ben Staben bes Triebrades gleichen Abstand von einander.

Die Scheiben A, A, A' A', welche das Waffer beben, find aus dickem Coblleder zusammengesetzt und mit zwei Retallplatten belegt und durch Nieten oder Schrauben gusammengeprest; sie muffen vollkommen an die Wände

der Röhre Schließen.

Wird nun das Getriebe an den Kurbeln gedreht, so daß in der Röhre die Scheiben in die Sohe gehen, so tritt durch die untere Deffnung O das Wasser zwischen die Scheiben und wird mit ihnen allmalig bis zum Ausguß gehoben.

Diefe Maschinen liefern eine große Menge Basser. Läßt man die vertikale Röhre weg und befestigt an ben Raften ober Eimern, welche das geschöpfte Basser auffördern können, so hat man eine Raftenkunft.

Die archimedische Wasserschraube und Wasserschnede.

Diese Maschine benutt man vorzüglich zu großen Ausschöpfungen und Entwässerungen. Deren Wirkung übertrifft die aller übrigen Maschinen der Art, denn der hydraulische Widder, eine unserer wirksamsten Wassermaschinen, liefert nur 0,67 der aufgewandten Kraft,

und die Wasserschraube 0,74.

Die lettere (siehe Fig. 128) besteht aus einer Spindel oder einem Enlinder, der die Achse (AX) der Schraube bildet. Um diese windet fich ein hohles Prisma, oder eine Röhre, gleich einem Schraubengange. schraubenförmigen Gang erhält man badurch, daß man Bretftud an Bretftud schraubenförmig zusammenfest, und fo entsteht ein Gewinde, deffen Sohe weit mehr beträgt, als seine Dide. Zwischen den Gangen des Gewindes bildet fich dann ein schraubenformiger Ranal, um welchen herum ein hohler Cylinder aus einzelnen Leiften ju Stande gebracht wird. Die Leiften oder Dauben werben, wie bei einem Fasse, mit eisernen Reifen zusammengetrieben, damit die außere Luft nicht durchdringen konne. Die Achse der Maschine hat an beiden Enden blanke Stahlzapfen und breht fich frei auf den darunter liegenden Stützpunkten. — Außerdem hat sie an einem Ende eine Kurbel AP, auf welche die bewegende Kraft angewandt wird, oder die man mit einer Einrichtung in Berbindung setzt, welche ihr die Kraft eines Stromes mittheilt, von dem die Maschine selbst einen Theil zu heben bestimmt ist.

Die Achse der Schraube muß mit dem Horizont einen Binkel machen, den die Berechnung zu bestimmen hat, und der natürlich von dem Binkel abhängt, den die Tangenten der Schneckenlinie mit der Ebene des

Borigonte bilden.

Angenommen nun, daß die Schraube die gehörige Reigung hätte, mit einem Ende ins Baffer reiche und von angemessener Kraft in umdrehende Bewegung gesetht wurde, das heißt in eine solche, die der einer Schraube ähnlich wäre, welche man in ihre Mutter windet, vorausgeset, daß diese schräg läge, so wurde der Theil des Bassers X X H genöthigt werden, vermöge seiner Schwere in die Höhe zu steigen, während er eben durch diese Schwere augenblicklich ersetz sein würde.

Dieser Erfolg ist übrigens von dem Drucke der Atmosphäre ganz unabhängig; denn wenn man statt des Bassers Bleikugeln in die schraubenförmige Röhre brächte und die Maschine wie zuvor herumdrehte, so wurden die Kugeln, gleich dem Basser, in die höhe gehen.

Das Ende der Schraube A fieht gewöhnlich mit einem unterhalb liegenden Baffin in Berbindung, welches dazu bestimmt ift, das in die Sohe gebrachte Baf-

fer aufzunehmen.

Da bei der Wasserschraube keine Reibung von Stempeln vorkommt, auch überhaupt keine, als diesenige, welche die eigene Schwere des Wassers veranlaßt, und die sich auf beide Zapken der Spindel vertheilt, so ist sie verhältnismäßig gegen andere Maschinen bei derselben gering; und da sie überdem den Wirkungen der hydraulischen Presse nicht ausgesetzt ist, so kann man sie als Borbild oder als ein Muster zur Bergleichung aller übrigen Werke ansehen, die bestimmt sind, Wasser in die Höhe zu heben.

Der von Logros in Reims erfundene Dechanismus zur Bewegung ber archimedifchen Schraube.

Der hier zu beschreibende Mechanismus zur Bewesgung der archimedischen Schraube unterscheidet sich durch seine Einsachheit und leichte Anwendbarkeit von den bisber bei Wasserschöpf - oder Wasserhaltungsmaschinen ge-

brauchlich gewesenen.

Dieser Rechanismus, Fig. 131 und 132, besteht im Wesentlichen darin, um Ropf der Schraube eine der Quere nach gehende Welle anzubringen, die mit einem Bindelgetriebe versehen ist, welches in ein Rad an der Spindel der Schraube greist. Die Getriebewelle ist an dem entgegengesetzen Ende von dem Getriebe mit zwei Kollen, einer Leer= und einer Treibrolle versehen, was gestattet während des Ganges:

außer. Betrieb zu setzen, sei es wegen Reparaturen ober

wegen Baffermangel;

2) mit den Arbeiten des Grundgrabens immer sotzuschen, während der Fuß der Schraube eine ans dere Stellung und die Schraube selbst verschiedene Reisgungen annehmen kann, ohne daß dadurch der Betrieb gestört wird.

Fig. 131 ist eine Gesammtansicht des Bafferschöpf=

apparates und der ihn betreibenden Lokomobile.

Fig. 132 ift ein Grundrif bes Mechanismus am Amfe ber Schraube, nach einem größeren Mafftabe.

Diefer Mechanismus besteht, wie man sieht, blos aus einer horizontalen Welle D, die mit einem Winkelsgetriebe D', sowie mit der Treibrolle P und der Leersrolle P' versehen ist. Die Welle dreht sich in zwei Zaspsenlagern E, welche auf einem hölzernen Geviere S am Ropfe der Schraube V oder vielmehr des Gerüstes Tbesesigt sind, das die ganze Schraube trägt.

Diefes Geruft ist auf Zapfen e, die an den Grundspfählen M befestigt find, angebracht (Fig. 131), so daß

man ihm mehr ober weniger Neigung geben kann, bem man es um bie Zapfen dreht, wie die bollen i

die punktirten Linien andeuten.

Der Boben s des Gerüstes ist mit einer Pfai versehen, in welcher sich das imtere Ende der Schr benwelle dreht, mahrend das obere, mit dem Winkelr R versehene, durch Lager, die an dem Geviere S b

stigt sind, gehalten wird.

In Folge dieser Einrichtung ist jede Schraube i ber andern unabhängig, da sie ihr besonderes Ger ihre besonderen Stüspunkte und Bewegung hat, so man ihren Betrieb unterbrechen, ihre Reigung ver bern und sie nöthigensalls sogar versetzen kann, o den Gang der übrigen Schrauben zu stören, obgl derselbe Motor und dieselbe siegende Belle C Schrauben betreibt.

Lestere Melle brebt no in Zapsenlagern, we auf bem bolzernen Gerüft B besestägt ist, und erhält Bewegung unmittelbar von der losomobilen Dar maidine A mitteld des Lausmemens g und der Ro a und b.

The district Elemental melde die Welle est, nuit dut per ensiem Schonde incingen, mittels Neuen Trommela & und der Luftnumen i.

A high book developmentation of men considered by designing and designing and designing of the considered by designing of the designing of the

Der hydraulische Widder.

Der Grundsat, auf dem die Wirkung des bydrausen Widders beruht, besteht darin, daß, wenn man w Flüssigkeit in irgend einer Röhre anfangs aufhält b jener nachher freien Lauf läßt, sie ihre gavze Schnelskeit nicht sogleich, sondern erst nach einer gewissen

it erlangt.

Das Umgekehrte findet gleicher Weise statt, d. h., nn man eine Flüssigkeit in einer Röhre plötzlich in ihrem Lause hemmt, so erstreckt sich diese hemmung hit augenblicklich auf die ganze Ausdehnung jener der Röhre enthaltenden Flüssigkeit; sondern es bedarf zu erst einiger Zeit, welche von der Länge der Röhre der Masse der Flüssigkeit abhängig ist.

Die Elasticität der Materie und des Metalls benstigt diese Rückwirkungen der Flüssigkeit sehr; aber dem hydraulischen Widder hat man die Wirkung ich besonders angebrachte Lustbehälter zu vermehren

oußt.

Fig. 129 BTF ist eine Röhre, der man gewöhns ben Namen Körper des hydraulischen Widzes giebt, und die durch B den Wasserstrom erhält, won man einen Theil heben will. Diese Röhre hat wi Deffnungen; die eine bei F, welche mit der freien st, die andere bei S', welche mit dem Luftbehälter KK. Berbindung steht. Diese beiden Deffnungen sind kast, ausgerundet und sodann mit Leder ausgefüttert, mit die beiden hohlen, metallenen Kugeln S und S' man in dieselben passen.

Die genannten Kugeln, welche statt Klappen dies und nicht schwerer sein dürsen, als was zweimal so M Basser an ihrer Stelle wiegen würde, sind außers m, die eine oben, die andere unten, mit Körben vers

chen, welche ihr Spiel beschränken.

Der Behälter KK ist mit dem Körper oder der bauptröhre des Widders dergestalt verbunden, daß ein

zweiter Luftbehalter O O frei bleibt, um von der ? behnungsfraft der darin enthaltenen Lust Ruten zu zu konnen.

Das Spiel biefer Mafchine, beren Erfindung

Montgolfier verdanken, ift folgendes:

Das Wasser der Quelle dringt durch B ein, indem es sich durch F ergiest, erlangt es eine Schligkeit, die mit der Höhe seines Niveau's im Berl nisse sieht. Borher aber legten sich die beiden ku S und S' vermöge ihrer eigenen Schwere, und i S' auf die darunter besindliche Dessaung und S ir ren Korb.

In min and destre Moin des some Sing been a destruct des Trestation von vorm provide wie 1886 Mai

To the note departer as a min of the operation about the first except, man be to the distance analysis to the first non a man interpretation and to them distanced the first non a man interpretation of the analysis of the first non-the analysis of the first non-the analysis of the analy

Der Einen Der Der Meiner Dem Meine der Meine d

BTF Körper des Widders, A Steigrohr, RT Kopf des Widders, S Klappe des Aufenthalts, S' Steigklappe.

fatchette betrachtet den hydraulischen Widder als inne unserer besten Maschinen, hinsichtlich ihrer Leistunzen im Berhältnisse zu ihrer Ansertigung und bequemen unssellung; aber obgleich ihr Produkt von 0,67 der unserwandten Kraft alle übrigen hydraulischen Maschizmen hinter sich läßt, ist es doch noch unter dem der Wasserschraube des Archimedes, das 0,74 beträgt.

Der hydraulische Widder Montgolfier's hat jenen Ramen in Ruchicht der gewaltigen Stöße erhalten, welche die Rugeln geben, indem fie sich gegen die von ihnen zu verschließenden Deffnungen werfen. Diese Stöße kringen aber bei dieser Maschine wahrscheinlich dieselben Birtungen, wie bei andern Mechanismen hervor, d. h. ime bedeutende Bernichtung von bewegender Kraft.

Wenn aber diese Stöße zum Spiele solcher Maschimen wesentlich nothwendig sind, um eine schnelle Ruckwirtung von Seiten des Wassers zu bewirken, sollte es de dessenungeachtet nicht ein Mittel geben, dieselben zum besten der Wirkung auf irgend eine Art zu mäßigen?

Und ferner hat man auch bei dem hydraulischen Bidder wohl auf die Wirkungen der hydraulischen Presse Pascal's Rücksicht genommen? Ift z. B. das Bentil 8' nicht zu klein? Warum hat es nicht denselben Durchsmesser, wie die herbeigetriebene Wassersaule? Und da die betreffende Kugel nur den Theil des Druckes erfährt welcher zu ihrer der Flüssigkeit ausgesetzten Oberstäche im Berhältnisse sieht, muß da nicht auch nothweudig der Strom des Wassers hierzu im Verhältnisse stehen?

Und wenn endlich diesem Kraftverlufte gehörig besegnet worden ware, wurde dann der Widder nicht Ressultate liefern, die fich denen der Wasserschraube des

Archimedes näherten?

Der von G. Schiele, technischem Direktor der fabrit in Frankfurt a. Mt., konstruirte Ba hebeapparat.

Denke man sich an dem Abhange eines hünnen Seberschenkel von 15 — 20 — 32 Fuß senl Falles, verbunden mit dem säugenden Seberschenl sich die zu einer beliebigen Tiefe, nehmen wir gan, aus welcher Wasser gehoben werden soll, er mag, so wird der ausstließende Seber so lange a in der Tiefe saugenden wirken, dis die Wassersaugenden Schenkel eben so hoch stehen wird, i dem ausstließenden, alsdann werden beide still sie

Benn nun aber auf ber Sohe Diefes Still ber faugende Schenfel ju einem eigentlichen Re erweitert ware, fo wurde fich diefes gefullt haber es ware am oberen Schenfel eben fo viel Ban von gleicher Sohe abgefloffen, ale hier gehoben Wird nun der Rudfall des Baffere aus diefem voir verhindert, daffelbe einerseits mit dem Dru atmofpharischen Luft, andererfeits mit bem fau Schenfel in Berbindung gefett, fo fann man m chem Ausfluß das Baffer abermals auf eine der flugröhre entsprechende Bobe heben. Auf Diefe ift man im Stande, das Waffer von Refervoir fervoir auf eine beliebige Sohe zu beben, voraus daß die nöthige Waffermenge gum Betriebe des rates vorhanden ift. Um die Wirkungsweise de parates noch anschaulicher zu machen, fei die Fig. 133 gu bulfe genommen. A ftelle einen ge gen, luftbicht verschliegbaren Behälter vor, der ut Mündung des Schachtes, aus dem das Baffer ; gefordert werden foll, aufgestellt fein mag. Dief halter muß jur Erzeugung eines luftleeren obe verdunnten Raumes abwechselnd mit Baffer gefu entleert werden, oder es muffen fonftige Mittel v ben fein, um ein Bakuum zu erzeugen. B fei be

tere Baffin, aus welchem das Waffer geboben merben soll; C, D kleinere, in Abständen von etwa 25 zu 25 Ruf über einander angeordnete Behälter; n das Ausflukrohr oder der obere Heberschenkel von etwa 32 Ruf Rall: m, m die in die Tiefe des Schachtes hinabreichende Saugröhre oder der Saugschenkel des Hebers, welcher fich oben in einer am Behälter A angebrachten Kuppel Jeder der Behälter C, D fteht mit der Saugrohre m durch zwei Seitenröhren in Berbindung, von denen sich die oberen beziehungsweise durch die Sahne h, d, die unteren durch die Sahne f, b absperren laffen; auch läßt fich das Innere eines jeden Behälters vermittelft der Sahne g, c mit der atmosphärischen Luft in Berbindung setzen. Unterhalb der unteren Seitenröhren find an der Saugröhre die Hähne a, e angeordnet. Angenommen nun, der Apparat soll in Thätiakeit gesent werben, der Behalter A fei gang mit Baffer gefüllt, die Lufthähne g und c und die bahne i und h geschlos= sen: dagegen die Hähne a, b, d, e offen und der Hahn k werde nun geöffnet, so fließt das Wasser durch die Röhre n ab; es entsteht in A und der Röhre m ein bis in die Tiefe hinab sich erstreckender luftverdünnter Raum, und alsbald wird aus dem unteren Bassin das Wasser in die Sohe zu steigen anfangen und durch die Seitenröhre b in das erste. 25 Ruß höher gelegene Reservoir treten. Sobald fich das lettere angefüllt hat, wird, um das Aurücksließen des Wassers aus demselben zu verhindern, der Hahn a geschlossen, der Lufthahn c dagegen geöffnet; offen muffen ferner sein die Bahne b. c. e. f. h: geschlossen aber a, d, g.

Da die Luftverdunnung fortdauert, so treibt der atmosphärische Druck, welcher jest durch g gegen die Oberfläche des Wassers in D gerichtet ist, dasselbe in die Höhe, so daß es in dem Reservoir A zum Ausstußtommt, um selbst als ein Theil der Triebkraft benutzt

ju werben.

Wenn man ein zweites Rohr als Luftrohr anbringt und daffelbe mit den übereinander stationirten Behäl-

tern in geeignete Berbindung sest, so kann der Apparat an allen Behältern zugleich arbeiten, so daß, wenn einer entleert ist, dessen Füllung sogleich wieder beginnen kann. Es bedarf wohl kaum der Bemerkung, daß der Apparat durch alle Mittel, welche das Gleichgewicht der Lustsäule in dem Sinne des Hebers aufheben, in Thätigkeit gesetzt werden kann, wohin Pumpen, Kondensa-

tion des Dampfes zc. gehören.

Bei Ausführung eines solchen Heberwerks im Großen können die Hähne durch Bentile ersetzt und durch einen selbststeuernden Mechanismus im Gang erhalten werden. Die Bortheile bestehen, nach Angabe des Hrn. Ersinders, in Ersparung der bei mechanischen Hülfsmitteln sehr bedeutenden Kraft, welche auf Friktion verwendet wird, in Umgehung aller derjenigen Nachtheile, welche sehr große, durch keine Zwischensätze unterbrochene Wassersaulen mit sich führen, und in größerer Wohlfeilheit der Anlage, die Luftverdünnung mag durch her oder durch Bumpen oder Dampskondensation geschehen. (Dingler's polytechnisches Journal, 87. Bd. S.

Die v. Bieten patentirte Bafferhebmafchine.

Jur Berständigung der (vor mehreren Jahren) so viel Aussehen erregenden und in der That einer vielsachen Anwendung fähigen v. Zieten'schen Wasserhebemaschine theilen wir unsern Lesern Fig. 134 und 134 a eine Zeichnung und demnächst eine Beschreibung dieser Maschine mit. — Um zugleich den Ideengang anzubeuten, auf welchem der Mechanismus dieser höchstinnreichen und doch so einfachen Maschine beruht, und zu zeigen, wie er aus dem früher dagewesenen Montzgolfier'schen Stosheber oder hydraulischen Widder hervorgegangen ist, lassen wir zunächst eine Beschreibung dieses Apparates hier solgen, woraus dann die schembar geringsügigen und doch so wesentlichen Erweiterungen und Berbesserungen ersichtlich sein werden.

ļ

Der hydraulische Widder, von dem wir in Fig. 134 eine ftiggirte Zeichnung geben, ift ichon feit langen Jahun ale einfachee und finnreiches Inftrument gum Bafferheben bekannt. A ift ein Gefaß, mit Baffer gefüllt, an dem sich eine schräg liegende Röhre G von beliebi= ger Länge befindet. Dieselbe erweitert fich an einer Stelle bei C nach oben, so daß ein gewöhnliches Regelventil B, welches mit einem Stift versehen ist, darin eingebracht werden, unten aber der Strom des Baffers in gerader Richtung fortgeben kann. Die Röhre krummt fic unmittelbar hinter dem Bentilfitz nach oben und mündet in den aufrechtstehenden Windkessel D, in weldem die gleichfalls senkrecht stehende Beberöhre E bis beinahe auf den Boden hinabreicht. Die Mündung der Röhre G in den Windkessel D wird durch das sich nach oben öffnende Klappenventil F geschloffen. Die Mundung der Röhre G bei A, das Bentil bei B und bas bei F liegen in einer horizontalen Ebene.

Wird nun das Bentil mittels des Griffes in rascher kolge einige Male gehoben und gesenkt, so wird das Basser vermöge des Wasserdrucks in a und nach dem Geseke der kommunicirenden Röhren ein Bestreben ba= ben, durch das Bentil bei B aus der Röhre F zu ent= meichen. Dadurch wird nun das Waffer in der Röhre G in Bewegung fommen und durch fein Beharrunge= vermögen in dieser Bewegung und in der Richtung der= selben zu beharren streben. Es wird also ein großer, Theil bes in der Rohre G in Bewegung befindlichen Baffers bei dem Bentile B vorbei und durch das Bentil F in den Windkessel treten. Dem dort vorhandenen Baffer wird der Rudtritt durch das Bentil F gesperrt, lo daß dasselbe, wenn der Luftdruck in D stark genug geworden ist, in einem kontinuirlichen Strom durch die

Nöhre E austritt.
Sleich wie bei einem Uhrwerk der Pendel durch den fortwährend nachhelfenden und anstoßenden Druck des Gewichtes immer in schwingender Bewegung erhalten wird, wenn er einmal angestoßen, so wirkt hier der

Druck des Wassers, indem er das Bentil B, das einmal in die auf- und abgehende stoßweise Bewegung gebracht wurde, fortwährend darin erhält, wo natürlich bei jedem

Stoß etwas Baffer verloren geht.

Dieser Wasserverlust nun war es, der die allgemeine Anwendung des soeben beschriebenen Apparates verhinderte, meistentheils ganz unthunlich machte, da das bei B entweichende Wasser noch tieser absließen mußte, als der unterste Boden des Behälters A, der ein Brunnen, ein Bach, ein Fluß oder dergl. sein kann; diesem Uebelstande nun zu begegnen, dahin gingen die Bestrebungen des Hrn. v. Zieten bei der Konstruktion seiner Maschine, welche Aufgabe er denn auch, wie wir glauben, gelöst hat.

In Fig. 134 a ist ein Durchschnitt der v. Zieten'ichen Maschine gegeben worden, und haben wir die forrespondirenden Theile in Fig. 134 a und 134 mit den

felben Buchstaben bezeichnet.

A ift ein Gefaß, welches das Baffer enthalt, G ift eine horizontale oder nach C ein wenig abfallende Röhre, durch welche der Strom des Baffers geht. Unftatt bes Bentile bei B im bydraulischen Bidder ift bier ein Role ben B angebracht, der in dem Enlinder C luft= und mafferdicht mittels einer gewöhnlichen Berpackung auf and abbewegt werden fann. Un diesen Rolben H, der bobl und nur nach unten geschloffen ift, wird mittels eines Rugel= ober eines gewöhnlichen Scharniers Die Rolbenstange H befestigt, welche wiederum in der gewohnten Weise mit dem Sebel J in Berbindung fteht. Letterer (J) fitt fest auf der drebbaren Welle M, die in einem Geftelle L rubt Da auf eben biefer Welle noch der lange Bebel K befindlich ift, und dieselbe durch die fen bewegt werden fann, fo ift febr leicht dem Rolben B eine furge, raich auf= und niedergebende Bewegung mitgutheilen. Sierdurch erfüllt der Rolben genau den felben 3med, wie das Bentil beim Bidder. Das Bal fer in der Robre G wird durch das Aufziehen des Rols bens natürlich in Bewegung gebracht, und itrebt in der

g der Röhre in diefer Bewegung zu verharren. der abweichenden des Rolbens zu folgen. öffnet sich bei jedem herabgehenden Stoffe des 3 das Bentil bei F; die in der Bewegung befind= durch das Beharrungsvermögen herzugetriebene nenge, die größer ist, als die dem torrespondieinfachen Rolbenhub des Rolbens B der Maschine ige Quantität, tritt in den Windkessel und wird ufgange des Rolbens durch das Schließen des F, wie ein einmal geschehener Stoß, gleichsam

gen.

b dadurch der Aufgang des Kolbens nicht etwas it und so ein Theil des Ueberschuffes der in ber einfachen Kolbenzug großen Wassermenge wiefumirt, und so gleichsam nur eine gleichmäßige ung der Rraft wie beim Schwungrade ftattfiniffen wir jett noch dahin gestellt sein lassen.) ir überlaffen es nach dieser Beschreibung unsern die auffallenden Effette dieser Maschine zu be= n, und fügen nur noch hinzu, daß, wenn die te nicht zum Wasserheben, sondern zur Fontaine werden soll, das Rohr E aus dem Windfeffel D , und diefer felbst oben geschloffen werden muß. vird der Windkeffel bei O geöffnet und hier das 134 a gezeichnete Rohr G mit dem Anfat N an-Uebrigens tann das Rohr dann eine gang e Länge haben, ehe es sich nach oben biegt, ohne halb der Bobe des Strahle Abbruch geschäbe. er Gewerb-, Industrie- und Sandelsblatt.)

Viertes Kapitel.

Hauptbedingungen bei der Anfertigung md Anwendung aller Saugpumpen. (Von C. Alfing.)

Bevor wir die unterschiedenen Pumpen detailliren, find noch folgende Hauptbedingungen ju bemerken, die bei der Berfertigung und Anbringung aller Pumpen

Dieser Art durchaus beobachtet werden muffen.

Erstens muß bei der Verfertigung mit aller Borsicht dahin gesehen werden, daß alle Röhrentheile, sowohl für sich, als auch in den Verbindungen vollkommen luste und wasserdicht gearbeitet werden, und daß Alles daran so masser sei, daß, ohne von außen hinzusommende Beschädigung, ein Leckwerden in vielen Jahren gar nicht denkbar ist. Keine Saugpumpe kann regelmäßig Wasser geben, sobald die Saugröhre nur im Allergeringsten irgendwo unter dem Herzventile Lust eindringen läßt. Hierüber sagt Adams: "Wenn die Pumpe an der untern Klappe Lust fängt, so wird das Wasser aus der nämlichen Ursache wieder zurücksallen, aus welcher das Quecksilber aus einer Varometerhöhe zurücksällt, wenn man Lust oben in die Röhre eindringen läßt."

Wenn die Deffnung in der Röhre so gering ist, z. B. als ein Loch, welches man, wenn dieß anginge, mit einer Stecknadel durchstochen hätte, so wird man zwar, während man pumpt, den dadurch verursachten geringen Luftandrang überwinden und es gar nicht merten. Bei Aufhörung damit aber wird man, wenn man das Ohr an die Köhre legt, ein sanstes Säuseln wahr-

nehmen; wartet man nun einige Minuten und fängt dann wieder zu pumpen an, so wird man feben, baf man 2 bis 3 Züge umsonst thun muß, ehe bas Baffer steigt. Es ift dieg der Beweis, daß das Baffer in der Saugröhre dann zum Theil schon gefallen ift und daß, wenn man dann in einigen Stunden nicht wieder bingufommt, daffelbe gang weggefunten sein wird. ist es schon bei der allergeringsten Undichtigkeit. die Deffnung aber größer, z. B. ein Loch wie eine Erbse groß, dann kann man nur noch durch angestrengte Arbeit Wasser mit der Pumpe heben. Es wird aber, so= bald man damit aufhört zu pumpen, in der Röhre gang zurudfallen und bedeutende Unftrengung erfordern, um es wieder in Gang zu bringen. Befindet fich jedoch eine noch größere Deffnung barin, g. B. ein Bruch, ein Rif, dann ift es unmöglich, mit der Dumpe Baffer zu Tage zu fördern.

So verhält es sich mit der Saugröhre unter dem Berzventile, wenn erstere leck ist. It solches aber über demselben in dem Stiefel der Fall, dann ist der Erfolg war nicht der nämliche, aber die Pumpe ist doch daburch ebensowohl unbrauchbar, das Wasser wird durch die Deffnung nach außen ausstießen. Bei geringem Lecke wird man dieß jedoch auch durch schwere Anstrenzung im Pumpen überwinden; wenn dasselbe aber bedeutend ist, so sehlt dadurch der Anschluß des Kolbens an die Stiefelwand und der nöthige Druck des Wassers auf die Herzventilklappe, und in Ermangelung dessen sälle dann das Wasser in der Saugröhre auch weg. In beiden Fällen ist also die Pumpe unbrauchbar, weil man dann damit die ersorderliche Luftleere und das sich daraus gründende Aussteigen des Wassers nicht bewirzten kann.

Eine zweite unerläßliche Bedingung bei metallenen Pumpen stellt sich bei der Anbringung derselben auf. Diese Bedingung besteht darin, daß die Besestigung der Pumpen an ihrem Orte vollständig sein muß. Es darf das Röhrenwerf auch durch das angestrengteste und über-

Mit diesen Pumpen geht es nun recht gut, so lange man nicht viel Wasser aus der Tiese heben will, so das man mit einer Röhrenweite von 2, höchstens 3 zoll ausreicht; hat man mehr nöthig, dann muß eine andere Einrichtung getroffen werden; man muß dann einen Schwengel anbringen, weil das Pumpen auf obige Weise zu schwer gehen würde; auch bekommt dann das Ventil eine andere Stelle, und dieß führt mich von selbst auf die ausführlicheren, vollständigen, befestigten Saugpumpen, die aus Metall, meist aus Blei und Rupser, versertigt werden.

Unter vollständigen Saugpumpen verstehe ich solche, die aus einem Stiefel, einem Mittelstücke, einer Saugröhre, einem Abflußrohre bestehen und, noch vollständiger, mit einem Sammlungsgefäße mit Abflußroht oder Abflußtrahnen, ferner mit Saugerstange, Kolben, Herzventil, sodann mit Schwengel oder Sebel versehen sind, wovon Bieles bei den aufgeführten kleinen Pum-

pen angeführt ift.

Bollständige Saugpumpen.

Die vollständigen Saugpumpen sind nicht beweglich, sondern werden an ihrem Orte besestigt, so daß man sie nicht ohne Umstände wegnehmen kann, welches denn auch nicht anders geschieht, als wenn eine Hauptreparatur, eine Bersetzung an eine andere Stelle damit dei dieser Löthung sowohl, als bei allen folgenden, das Feuer zum Erhigen des Löthfolbens so lebhaft alten werden, daß, wenn man mehrere Kolben nözit, man immer sogleich einen erhigten wieder hann, wenn der gebrauchte erkaltet ist, damit man infang bis zu Ende eine gleichmäßige Wärme bei u löthenden Gegenstande unterhalten könne.

n einer der langen Wände des Bumpkastens musn drei Sähne, wenn man Alles vollständig haben Die Löcher dazu sind schon angebracht werden. vaffend in den bolgkaften gemacht und brauchen irch das Blei geschlagen zu werden. Durch sanfte je werden die Sahne fest in das holz hineingetrie-Fig. 140 zeigt, wie die Hähne angebracht werden; er Haupthahn, der Durchmeffer seiner Krone muß m Durchmeffer der Saugröhre übereinstimmen, tuch etwas enger sein und giebt dann zum Ru= rauche hinlänglich Baffer; b ift ber fleine Sahn, 1 Behufe, wo man nur wenig Waffer in ein Glas 1 eine Klasche haben will. Um letteres besser bezu können, läuft er an seiner Mündung konisch, nach unten gefrümmt, ju, fo daß dieselbe in den der Flasche hineingeht; o ist eigentlich kein Hahn, t ein Warnungsrohr.

er große hahn sist in der Mitte des Kastens, der in einer der untern Eden, einen Zoll von der Bond Seitenwand ab, und das Warnungsrohr eben der gegenüber besindlichen obern Ede. Letteres dazu, daß es, wenn man etwa zu start pumpt und h mehr Wasser in die höhe gehoben wird, als oße hahn auswersen kann, dieses durch Ausströnzeigt, wo man dann durch Einhalten mit dem en dem Ueberladen des Wasserkastens zuvorkommt. 41 zeigt eine Seitenansicht des Kastens mit drein; jeder derselben hat eine gegossene, messingene de, womit sie gegen das Holz stoßen. Die hähne nachdem sie an ihren hintern Enden

Die Sahne, nachdem fie an ihren hintern Enden t fauber verzinnt und fest in den Raften eingefest

find, so daß sie inwendig etwa einen Boll durchsteden, werden nun auf die nämliche Beise, wie vorbin, verlöthet; diese Löthung aber ist schwieriger, weil besondere f der große Sahn die erforderliche Site jur Berbindung ber ungleichen Metalle bei Weitem fo leicht nicht annimmt, als das Blei. Der Löther hat deshalb besom ders darauf zu feben, daß er mit dem Löthkolben zuerk nur hauptsächlich den Sahn, den er verlöthet, berühre, wozu man sich auch wohl noch durch andere Mittel, 3. B. Einsteden eines andern Studes beigen Gifens, hilft, damit der Sahn die nothige Site jum Schmelzen des Lothes bekomme: alsdann erst kann die wirkliche Löthung geschehen, und hat man so die nöthige Barme zur Berbindung angewandt, dann fann man mit halb erkaltetem Rolben das Loth eben so anschmieren, wie der Maurer den Kalk schmiert.

Hiermit wäre nun der Pumpkasten fertig; dem geschickten Arbeiter wird es nicht leicht begegnen, daß diese Löthungen nicht vollkommen dicht sein sollten; da diese aber unerläßlich nothwendig ist, so füllt man ihn, um sich hiervon zu überzeugen, mit heißem Wasser, und sollte sich dann ein Fehler daran finden, so hat man diesen aufzusuchen und nachzuhelsen, damit man ganz sicher sei, daß nicht Wasser zwischen Blei und Holz sich dränge, wodurch dieses faulen würde, wie vorhin schon

bemerkt worden.

Der bleierne Stiefel, mit dem in einem Gusse daran verbundenen Mittelstücke, sowie auch die Saugröhren dazu zu versertigen, ist nicht so sehr die Arbeit eines Meisters, der diese Pumpen nur bisweilen macht, als mehr die einer besondern Bleigießerei, in welcher beide Theile sabrismäßig in Menge, mit hülfe kostbarer Formen und besonderer Einrichtungen, gegossen werden; doch kann man sich, wenn man solche Röhren nicht so bald haben kann und die Arbeit doch verlangt wird, wie es mir in meinem Leben schon ost vorgekommen ist, hierin auch helsen, und zwar mit den Stiefeln und dem Mittelstück auf solgende Weise:

Kig. 142 zeigt einen bleiernen Bumpenstiefel a. mit m Mittelftuck b in eine gegoffen. Die ftarke Linie gt ben außern Umfang, Die schwächere ben innern jum an. hierzu werden nun aus dem dunnften Ruer die Formen gemacht. Der innere obere Theil ber rm ift ein gerader Chlinder, welcher nur rund gebon, einen Boll übereinander gelegt, mit 4 oder 5 leich= 1 Rägeln, woran die Köpfe inwendig in ihrer Art et= 18 groß und die Bernietungen auswendig gang unbeutend fein können, und gut rund gerichtet wird. itere Theil dazu wird eben so, mit nur 3 Rägeln bebeitet, einen halben Boll oder etwas mehr über den ern Theil paffend geschoben, und zwar oone Rageng, dann die Nähte auswendig mit naffem Lehme richmiert, nach beffen allmäligem Erodnen die innere orm fertig ift. Die außere Form wird zwar auf die imliche Weise gemacht, boch ift hierbei noch etwas Die Wulft, die man oben bei co sieht ehr zu thun. id worauf der Pumpenkaften seinen Stand bekommt, ird aus dem Aupfer herausgetrieben, wozu man dieses 1 Baar Mal ausglühen muß. Die untern Reifen d,d, e nur als Zierrath daran find, werden an der Form 8 Mittelftude angebracht. Beide Theile werden nun, ie die ersten, jedes allein zusammengenagelt, mit dem aterschiede, daß man hier die Nagelköpfe inwendig so in, als möglich, dagegen die Bernietungen, die außer= Ib ftete mit dem Guffe zu thun haben, in beliebiger Un beiden Theilen, nachdem auch fie röße macht. nd gerichtet sind, verschmiert man die Rahte wie oben, er inwendig, schiebt fie dann auch so übereinander id kann diese Zusammenfügung nun noch in- und ausendig mit Lehm dicht machen.

Um nun diese beiden Formentheile oben miteinanr zu verbinden, nimmt man einen kupfernen Boden on doppelter Stärke, wie obiges Rupfer, baut den mittren Theil daraus, so daß man nur einen King von L Boll Breite hat, krempt die Kanten hinauf, so daß er innere Saum in die innere, der äußere Saum aber um die äußere Form heraufpaßt; dann setzt man, das unterste oben, beide Theile in diesen Ringboden, verschmiert auch diese beiden Säume mit Lehm und läst es langsam trocknen, wobei die nöthige Festigkeit an dem entgegengesetzen Ende, mittels Einschiebung dreier, kleiner, hölzerner Keile, wodurch man auch zugleich die innere Form in der Mitte der äußern zu bleiben zwingt, leicht bewirft wird. Letztere können schon während des

Nachgießens wieder herausgezogen werden.

Diese nun fertige Form, die sich recht gut behanbeln läßt, sest man mit dem Ringboden auf eine Blatte oder Flur, legt dann ein fleines Stud Gifen oder bols so oben auf, daß dieses auf die innere Form sowohl, als auf die äußere anliegt, und setzt darauf eine Stüte gegen die Ropfbodendede, oder wie fonft die Gelegenheit dazu fein mag. Sat man diefes nun Alles fo eingerichtet, dann legt man ein wenig glühende Roble in und um die Form, damit diese warm werde, denn sonft wurde das einzugiegende Blei bei feinem tiefen Falle unterweas erfalten. Das aut erhitte Blei gießt man iun mit einem großen Löffel, den man durch einen zweien immer nachfüllen läßt, damit es ein einziger Guß erde, hinein, und läßt ihn unter dem nöthigen Nachießen erfalten, indem man die Kohlen wieder megäumt.

Nachdem nun das Ganze falt geworden, löst man urch einen langen, scharsen Meißel die Nagelköpse aus en beiden inneren Theilen ab, dreht diese ein wenig zummen und nimmt sie heraus; dann haut man die Bernietungen von den beiden außeren Formtheilen ab, wonach diese sich noch leichter ablösen, als die inneren, und ist nun der Guß gut gerathen, so hat man aus altem Blei einen vollständigen neuen Pumpenstiesel. — Die Formen können vielmehr gebraucht werden, ehe sie in den Löchern abgenutt sind, und diese Kleinigkeit abgerechnet, hat dann ja auch noch das Kupfer den nämlichen innern Werth, als zuvor.

Wem diese Arbeit zu schwierig vorkominen möchte, er kann auch Stiefel und Mittelstück jedes allein giesen, welches viel leichter geschieht; die beiden Formen es Mittelstücks werden dann so gegossen, wie Fig. 143 u sehen, so daß dieses Stück oben den Stiefel mit eisem & bis 1 Zoll breiten Rand umschließen kann und

eide Theile zusammengelöthet werden können.

Der Stiefel wird nun an beiden Enden verzinnt ind der obere Theil desselben, der auch inwendig einen soll durch den Holz- und Bleiboden des Kastens steckt, ben so wie die Hähne, rundum verlöthet, oder man nacht es auch so, daß man in dem Kasten erst blos die Ecen verlöthet und den hölzernen Boden noch nicht aran besessigt, sondern auf demselben allein den Bleisoden mit dem Stiefel verlöthet, dann Bodens und Kastenrand zusammennagelt und die Bodenkanten zuletzt erlöthet. Hiermit ware dann die Arbeit an dem Obersbeile der Pumpe verrichtet. Man steckt nun einen Ifropf unten in das Mittelstück und gießt Stiesel und tasten wieder voll heißes Wasser, damit man sich von er vollkommenen Dichtigkeit des Ganzen überzeuge.

Diese kleine Art der bleiernen Pumpenstiefel sind m Lichten 3½ bis 4 Joll weit, unter dem Kasten 1 Fuß Boll und im Kasten steckend 2 Joll lang, das Mittel= tud 10 Joll, also die ganze Länge 2 Fuß 6 Joll.

Die bleiernen Saugröhren werden auch in den Bleizießereien in Längen von 5 und mehreren Fußen gegofen; jett hat man auch gezogene in beliebiger Länge. Benn man sie zur Hand hat, ist es eine Kleinigkeit, in venig Zeit eine Menge derselben mit einander zu versinden; man paßt nämlich die Enden in einander, so daß sie etwa einen Zoll lang sich zusammschieben lassen, und richtet an dem weiten Theile einen Saum zu, um Begen diesen anlöthen zu können; dann verzinnt man die Enden oder schabt sie wenigstens ganz rein, legt die Röhren auf ein ebenes Bret oder eine Diele gegeneinsander, schiebt sie zusammen und verlöthet sie zu beliebiger Länge; da aber das Blei, vermöge seiner Schwere

und weichen Beschaffenheit, in beträchtlichen Röhrenlängen nicht wohl von einem Orte zu einem andern zu bringen ist, so begnügt man sich, je nachdem die Stelle, wo die Pumpe angebracht werden soll, entsernt ist, mit Röhrenlängen von 10 bis 20 Fuß, und löthet lieber eine Zusammenfügung mehr an Ort und Stelle, als daß man sich der Gesahr des schädlichen Hin- und her biegens der Röhren aussetzt. Eine Borsichtsmaßregel ist noch die, daß man bei dem Transporte der geraden Röhren eine denselben entsprechende lange Gisenstange durchsteckt; wodurch man schädlichen Biegungen zuvorkommt.

Diese gegoffenen oder gezogenen Röhren löthet man bei erforderlichen Krümmungen nie in Binkeln zusammen, sondern beschafft solche leicht, wie Fig. 144 zeigt, in den einzelnen Röhrentheilen selbst. Hat man, wegen der Tiese des Wasserstandes in einem Brunnen oder Behälter, die ganze Länge der möglichst anwendbaren Saugröhren nöthig, so biegt man einen Röhrentheil, wie Fig. 144 zeigt, jedoch in möglichster Kürze, wo man dann unter dem Absat eine Stütze anbringt, damit das ganze Gewicht der Röhren nicht ausschließlich an der Berlöthung der Saugröhre mit dem Mittelstüde

hänge.

Wenn man nun solche Röhren braucht und sie nicht hat, in der erforderlich kurzen Zeit auch nicht haben kann, dann muß man sich ebenfalls wieder, wie bei den Pumpenstiefeln, durch selbst beschaffte Arbeit helsen; man nimmt zu dem Ende Rollenblei den Quadratsus zu wenigstens 6 Pfund Gewicht, schneidet es in beliedigen langen zu dem Pumpenstiefel angemessenen, 7 Zoll breiten Streisen. Bei Röhrenleitungen ist es nun wohl hinlänglich, wenn man das Blei nur im Rundrichten gegeneinander stoßen läßt und dann verlöthet. Bei Pumpensaugeröhren genügt dieß aber nicht; hier müssen die Seiten rein geschabt und verzinnt übereinandergelegt und dann erst sorgfältig verlöthet werden. Die Bieaum-

gen werden burch Anieverlöthungen ersetzt und muffen

möglichft gering fein.

Man hat in Rüchen auch die Einrichtung, daß man wei Bumpen neben einander hat, wovon die eine g. B. Regenwasser aus einer Cisterne und die andere Wasser aus einem Brunnen giebt; die zweite Pumpe ist na-türlich eben so anzusertigen, wie die erste, nur nimmt man dann den Wasserkasten um so viel länger, daß, fatt drei, nun sechs messingene Krahnen darin Plas inden, füttert den Kasten in einem Gusse mit Blei aus, kt in die Mitte eine bleierne Wand, die beide Wasser=

menaen von einander scheidet.

Die Anbringung und Befestigung einer Ruchenpumpe geschieht durchgängig an eine Mauerwand und war auf folgende Weise: Man läßt in der Mauer eine Bertiefung in der Sohe anbringen, worin man den Bumpenschwengel und die Sahne am leichtesten regiert. und so tief, daß man den Bumpenkasten bis an den Bumpenftiefel hineinschieben tann, wo dann das Berwrstehende untermauert wird; oder will man nicht da= mit in die Mauer, dann werden zwei eiserne Träger, wie Fig. 145 einen zeigt, in dieselbe so fest eingeschla= gen, daß man den Bumpenkasten passend barauf segen lann; überdem treibt man noch an jeder Seite des Kaftens einen Festhalter oder Bankeisen, Fig. 146, in die Ritte, welche dann mit ihren Blättern an denselben genagelt und hierauf untermauert oder durch Holzwerk fark unterkleidet werden. Es kann hier von der An= bringung und Befestigung einer Bumpe nur insoweit die Rede fein, als der Verfertiger derfelben mit darauf ju feben hat, daß feine Arbeit durch mangelhafte Gin= Achtungen weder jest schon, noch in der Folge Schaden Das Uebrige muß er dem Bauherrn und Sachverständigen, Jedem in seinem Fache, überlaffen.

It nun der obere Theil der Bumpe gut befestigt, 10 daß der Kastenboden etwa 4 Fuß hoch über der Flur feht, dann reicht das untere Ende des Mittelstücks noch thwa 21 Fuß tiefer hinab, woran man nur die Saugröbre anlöthen muß. Sat man mehrere Röbrentheile, fo nimmt man die nach unten bestimmten querft vor, bindet an den untersten Theil einen Strick so an, daß er im Busammenlothen nicht binderlich ift und bangt ibn damit an irgend einem bobern Gegenstande auf, so daß der obere Saum ber Röhre eine zum Bearbeiten bequeme bobe babe; bann nimmt man den zweiten Theil, welcher bagu ichon eingepaft ift und ftedt folden binein, wo er durch sein Gewicht schon andruckt, bindet auch diesen oben fest und verlothet den Anoten, welches mit aller Bornicht geschehen muß, da eine Rachbulfe nicht gut angubringen ift. Wenn nun diefe Lothung erfaltet, bindet man die Stride los, lagt die Robre finfen und verfährt mit der zweiten, dritten Berbindung eben jo, bis man gulest die gange Robre an den untern Theil tes Mittelftucks anbringt. Go ift es, wenn die Pumpe unmittelbar über bem Bebalter fieht; if aber lenterer von der Bumpe etwas entlegen, dann wird eine Robre, die die erforderliche Lange bat, bei dem Bebalter nach unten und bei ber Bumpe nach oben gebogen, oder bei gelötheten Röhren Aniee daran gemacht und, genau zwischen beiden passend, borizontal dazwiichen gelegt und ficher verlöthet. Die horizontale Lage nimmt man jedoch etwas abiduing, weil man jonft bei einer etwaigen Reinigung, ober wenn man bei fartem Froft bas Baffer fallen läßt, bie Robre nie leer and: laufen laffen konnte. Uebrigens mag die Entfernung ber Bumpe von dem Bebalter und somit auch bie borizontale Robre lang oder turz fein, fo bar bieg auf bas Beraufbeben bes Baffers mittele ber Bumpe feinen Einfluß, wenn man mit ber Robrenbobe nur bie potgeschriebenen Grenzen beachtet. Die Röhren find im Lichten 13 bis 2 Joll weit.

Num bringt man die ferrige Pumpe in Gang und untersucht ganz sorgfülng, ob Alles vollkommen lustund wasserdicht darun ist, weil man die Röhrentheile nicht so gut, als den oberen Theil hat proburen können, welches auch nicht so sehr nüchte ist, da man mahrend ber Bearbeitung jede Stelle nahe ans Gesicht bringen Diese Brobe geht nun am besten mit dem Wasserauspumpen selbst vor sich; man bringt zu dem Ende ben Schwengel und die Bentile an; ersteren tann ich Abergeben, da er nicht mit zu der Arbeit des Pumpenmachers gehört, und über die Berfertigung und Unbringung der letteren will ich nachher im Allgemeinen etwas fagen. Wenn nun bieg im Stande ift, so gießt man etwa einen halben Eimer voll Wasser von oben in den Pumpenkasten, fängt dann zu pumpen an, und wenn nun teine Fehler obwalten, muß man mit einigen Rugen die Bumpe voll Baffer haben, welches bei fortgesetzer Arbeit regelmäßig abfließen muß. Dan läßt nun die Bumpe ftill fteben, probirt nach einer Stunde wieder, ob man mit dem ersten Juge sogleich Baffer hebt, wiederholt dieß nach einigen Stunden und läßt eine Nacht darüber hingehen; ist es dann des Morgens woch fo, daß das Baffer auf der namlichen Sohe fteben geblieben ift, und daß man mit dem ersten Juge fogleich die Festigkeit mahrnimmt, wie bei den folgenden und fofort das Waffer im Bumpenkaften aufsteigt, dann tann man versichert sein, daß die Bumpe vollständig in Ordnung ift, und die übrigen Arbeiter konnen nun mit Budeden, Gufftein anbringen u. f. w., letterer 2 fuß boch über die Flur gegen den Pumpenstiefel geschoben, jo daß alle drei Sahne darüber stehen, fortfahren.

Angenommen, daß man eine Saugröhre von 25 Fuß Lange nöthig habe und zu diefer Blei, zu den bahnen aber Meffing verwende, so wird ber Anschaf-

fungspreis sich gegen 45 Thlr. belaufen.

Will man aber die messingenen hahne weglassen und dafür nur ein bleiernes oder kupfernes Ausslugrohr anwenden, so kann man dadurch fast einen vierten Theil

der Roften ersparen.

Wenn man die gegossenen Saugröhren nicht hat, sondern sich mit zusammengelötheten helfen muß, so macht dieß, obschon diese leichter an Gewicht find, doch im Preise keinen Unterschied, weil dazu mehr Arbeit und

mehr Löthzinn nöthig ift, wodurch fich bas eine mit bem andern wieder ausgleicht. Bo man die Bahl zwischen beiden hat, find immer die gegoffenen Röhren ben gelo-

theten vorzugieben.

Neber die kupfernen Pumpen von dieser Größe kann ich mich hier nun um so viel kurzer fassen, weil sie, wenn man bleierne haben kann, sehr selten vorkommen. Die Darstellung der Anfertigung kupferner Pumpen und die desfallsige Kostenberechnung will ich bis dahin verschieben, wo wir mit der Größe dieser Werkzeuge so weit gelangt sind, und sich ausweist, daß sie vor den

bleiernen den Borgug verdienen.

Um sie hier aber nicht ganz zu übergeben, bemerke ich nur, daß das Rupfer zu diesen kleinen Pumpen, in den Wasserkasten, der Quadratsus 1½, zu dem Stiefel 3, zu dem Mittelstück 4 und zu der Saugröhre 2½ Psimd wiegen kann, daß alle Röhren in der Länge mit Schlagsloth, die Zusammenfügungen aber mit Zinnloth geschehen, und daß, wenn der Preis des einen oder des and dern Metalls nicht besonders steigt oder fällt, die Rossten der einen oder der andern Pumpen sich im Allgemeinen mehr oder weniger ausgleichen.

Eine solche Pumpe ist in einer Küche von wesentlichem Nupen und Bequemlichkeit, indem man dadurch immer in beliebiger Menge das Wasser in derselben bei sich hat, dient dem Lokale zur Zierde, ist selbst durch noch nicht erwachsene Personen leicht zu regieren und kann für eine große Haushaltung Wasser genug und im Nebersluß liefern, weshalb es unnöthig ist, sie zu diesem

3wede größer einzurichten.

b) Die hofraumpumpe aus Blei ober Rupfer.

Mit einer Bumpe auf einem Hofraume hat man nicht so sehr auf Zierrath an den obern Theilen, als nur allein auf die Tüchtigkeit des Ganzen zu sehen; soll sie jedoch an einer Stelle stehen, wo man ein gefälliges Ansehen damit verbinden will, so gehört solches der Umkleidung der Pumpe an und es kann hier nicht der Ort sein, Berzierungen und gefällige Formen dafür anzugeben, indem dieß ganz außer unserem Zwecke liegt und wir es nur allein mit der Pumpe selbst zu thun baben.

Der Pumpenkasten braucht zu bieser Pumpe nicht größer zu sein, als zu ben vorigen, indem hieran nicht brei Sahne, sondern nur ein Ausflufrohr angebracht wird, welches der Weite der Saugröhre und dem Durchgange der Bentile entsprechen muß. Nimmt man es noch etwas weiter, so hat man das Warnungerohr nicht nöthig, weil dadurch bie Gefahr des Ueberpumpens schon gehoben ift, man so aber beim Ausgusse bas Absetzen beffer mabrnimmt. Man tann auch den Baffertasten ganz entbehren, und das Abflugrohr unmittel= bar an den Stiefel, etwa einen Fuß tief von dem obern Rande herab, feten; aledann hat man bei gehoriger Weite des Rohres das Ueberpumpen auch nicht ju befürchten; man darf aber hierdurch feine große Ersparnig zu machen glauben; benn erstens muß man ben Stiefel bann verlangern, und ein Fuß Stiefellange toftet beinahe vier mal fo viel, als ein fuß Saugrobrenlange; ameitens muß die fichere Befestigung bann auf andere toftspieligere Weise beschafft werden.

Bei Ausfütterung des Kaftens gilt das Nämliche, was darüber bei der vorigen Pumpe gesagt ift, nur muß, statt der Hähne, ein Ausslußrohr angebracht werzden; dieses kann winkelförmig oder krumm gebogen nach unten, oder auch geradeausweisend sein; jedenfalls löthet man jedoch einen runden Kragen zu etwa 6 30ll Größe so daran, daß beim Durchsteden dieser gegen die außere Kastenwand stößt und daran festgenagelt wird, während das Rohr einen halben Zoll durch dieselbe stedt, welcher umgeschlagen und verlöthet werden kann.

Der Stiefel mit bem Mittelstude, sowie die Saugröhren, sei es nun, daß sie so zu haben sind, oder daß man erstere gießen und lettere zusammenlothen muß, werden eben so versertigt und zusammengesett, als die vorigen, nur ift daran Alles um etwas größer und schwerer. Die Weite der Stiefel rechne man hier zu 4 bis 4½ Joll, die ganze Länge derselben mit dem Mittelftude zu 3 Fuß, die Weite der Saugröhre zu 2 bis

21 3oll.

Die Befestigung Diefer Pumpe auf einem Sofraume ift, je nachdem die Einrichtung dazu getroffen wird, fo verschieden, daß man hierüber schwerlich etwas Bestimmtes angeben fann. Ift der Brunnen über der Erbe um fraugt, und man bat einen Bafferfaften auf dem Gne fel, bann tann biefer febr gut auf zwei barunter gelegte bolgerne Riegel, swifchen welchen ber Stiefel bann burdgebt, ruben und mit ber Umfleidung darüber verbunben merden; hat man aber feinen Bafferfaften, und ber Stiefel foll an einer Band oder Pfahl fteben, dann giegt man zwei 2 Boll breite, 1 Boll bide und 2 Rug lange bleierne Streifen, richtet diefe rund um den Bumpenftiefel anpaffend und biegt die beiden Enden wieder feitwarts jurud, fo daß fie mit dem Stiefel flach an ber Band anliegen; Die Streifen werden, einer oben und einer unten, an den Stiefel angelothet und die En ben an beiden Seiten mit ftarfen Nageln angenagelt. Es giebt dieß eine fehr gute Befeftigung.

Die Zusammenlöthung und Anbringung der Röhren, sowie die Ingangbringung und Untersuchung der Dichtigkeit der ganzen Bumpe geschieht ebenso, wie bei der vorigen, nur daß, da hierin alles schwerer an Gewicht ist, man mehr Sige und deshalb größere Löthkolben zum Zusammenlöthen nöthig hat, und es ist hier über nun nichts weiter, als die Kostenberechnung dieser

Bumpe, noch anzugeben.

unid stand ho, moder and not an occur much stand policies for such distance and a part of shoot communities mad for the braile and one can raised by at all first and it in adaption and transfer community of all the brains and all the oftenberechnung einer bleiernen hofraum= pumpe.

Die Länge der Saugröhre und der Preis des leies fo, wie oben, angenommen, wurde diese Bumpe

wa 40 Thir. kosten.

Es ist hinsichtlich der bleiernen Bumpenstiefel, sowie r gegossenen Saugeröhren noch zu bemerken, daß in iden Fällen die Stiefel mit dem Mittelstud ohngefähr se Wandstärke von 1 30ll, die Röhren von 1 Boll, e zusammengelötheten Röhren aus Rollenblei aber nur

e Starte von & Boll haben.

Wegen der kupfernen Dumpe von dieser Größe nn ich mich auf das bei der Rüchenpumpe darüber esagte beziehen. Freilich hat man bei Anschaffung eir fupfernen Pumpe mehr Wahl, ob man das Rupfer ringer an Gewicht und deshalb mohlfeiler nehmen Il, als bei der einer bleiernen. Will man aber eine che, die an Festigkeit und Dauer einer bleiernen gleich= mme, dann muß man das Rupfer dazu auch gehörig In Betreff der Baffertaften bleibt es rk nehmen. nn bei dem Gesagten; ju dem Stiefel muß aber der uadratfuß davon 31 Pfund, ju dem Mittelftud 41 und und ju den Saugeröhren 3 Pfund wiegen, und nn wird man auch, wenn die Preise der beiden Dele nicht unverhältnigmäßig gegen einander fteben, in ben Fällen ohngefähr die nämlichen Auslagen haben.

Eine solche Bumpe, auf einem hofraume angeacht, oder an irgend einer andern bequemen Stelle, für eine ansehnliche Wirthschaft groß genug und von

deutendem Nugen.

hiermit waren wir denn nun mit den bleiernen umpen, da sie hier nicht weiter vorkommen werden, Ende, nicht, als ob diese von weiterem Durchmesser dt eben so gut waren, als kupferne, sondern weil an dann eine ungeheure Masse Blei anwenden muß id dadurch die Röhre in den Brunnen 2c. mehrmals

einer Unterstützung bedarf, die im Laufe der Zeit ihren Halt verlieren, und wodurch die Röhre, ohne daß man es gewahrte, bedeutenden Schaden leiden würde; so lange sich diese Unterstützungen aber auch halten, hängt doch bei so schweren Röhren eine gewaltige Last an den Löthungen, die dadurch viel auszuhalten haben. Da man nun bei Pumpen von größerem Durchmesser, als die hier beschriebenen, aus Kupfer gesertigt, diese Schwierigkeiten nicht zu besürchten hat, sondern die Röhre in den Brunnen nur gerade hinabsinken lassen kann, so giebt man hier, da kein anderer Grund dagegen spricht, den kupsernen Pumpen den Borzug.

Wir wollen uns von nun an allein noch mit fupfernen Pumpen beschäftigen, und zwar bei der ersten nun angegebenen Straßenpumpe vorzüglich die Größe, Einrichtung, Berfertigung u. s. w., sowie Gewicht und Preis angeben, wonach wir uns dann bei den nachsol-

genden wieder fürzer faffen fonnen.

c) Die Straßenpumpe aus Rupfer.

Da, wo man keine Springbrunnen hat, die das Wasser von selbst ausstließen lassen, hat man, besonders in öffentlichen Straßen und Marktpläßen, gegrabene Brunnen und darin Pumpen nöthig. Sie müssen immer in vollkommen gutem Zustande unterhalten werden, damit jeder seinen Bedarf an Wasser tagtäglich sich daraus holen könne, und überdieß sind sie auch oft bei Feuersbrünsten, wo man anders kein Wasser hat, von der größten Wichtigkeit, indem dann nur durch sie die Feuersprißen ihre Zusuhr erhalten und so Habe und Gut, ja selbst Wenschenleben vor dem Feuer gerettet werden können.

Die Einrichtung, Die man einer folden Stragenpumpe giebt, ift, mas nachher die Befestigung derfelben anbetrifft, auch bier wieder sehr einsach und zwedmäßig mit einem Wafferfasten, welcher auch nicht größer, als bie vorigen zu sein braucht. Es ist willkürlich, ob man ihn mit Blei oder mit Kupfer aussüttert. Das Ausslügrohr nimmt man hierzu, des Anstoßens wegen, am liebsten aus starkem Kupfer, und da dessen noch Erwähnung geschieht, so ist hier über den Wasserkaften

weiter nichts zu fagen.

Den Bumpenfliefel wollen wir ju 5 Boll im Durchmeffer weit annehmen, aus Kupfer, wovon der Qua-dratfuß 4 Bfd. wiegt, Man schneidet ihn auf 1 Fuß 4 Boll breit und 3 Fuß 6 Boll lang zu. Das Mittelftud aus Rupfer, ju 5 Pfd. der Quadratfuß, muß oben fo weit wie der Stiefel, und unten so weit wie die Saugrohre fein; man schneidet es trichterformig zu, oben 1 Fuß 4 Boll, unten 10 Boll breit, und etwa 1 Fuß 6 Boll lang. Dben wird es nach einem Birkel rund abund unten rund ausgeschnitten. Die Saugröhren, de= ren wir, wenn wir eiwa 28 Kuf Lange annehmen, und die Rupferplatten 4 Fuß lang find, 6 nöthig haben (benn die Lange des Mittelftude geht durch das Ueber= einanderschieben der Röhren wieder verloren), werden 10 Boll breit, aus Rupfer, ju 31 Pfd. der Quadratfuß, jugeschnitten. Das Ausslufrohr, in Rupferstärke wie bas Mittelftud, in Breite wie die Röhren, fei 11 Kuß lang.

So läge benn nun das Aupfer zu allen Röhrenstheilen der ganzen Pumpe da, und es müssen nun alle in der Längennaht zusammengesett werden. Der Stiessel und das Mittelstück, die glatter bearbeitet werden müssen, als die Röhren, werden an einer der Längensseiten entlang, einen Joll weit von einander, ½ Zoll tief eingeschnitten, welches Zacken abgiebt, die nun voneinander ab halb rückwärts gebogen und sämmtlich, sowie auch die der entgegengesetzen langen Seite mit einer schmalen Hammerbahn auf dem Amboß scharf abgezoegen (abgedünnt) werden; dann biegt und richtet man sie auf einem starken Rohreisen oder Liegeamboß zusammen, so daß die ganze Seite zwischen den Zacken hart anstößt. Bei so skarkem Aupset erleichtert man sich die

einer Unterstützung bedarf, die im Laufe der Zeit ihren Halt verlieren, und wodurch die Röhre, ohne daß man es gewahrte, bedeutenden Schaden leiden würde; so lange sich diese Unterstützungen aber auch halten, hängt doch bei so schweren Röhren eine gewaltige Last an den Löthungen, die dadurch viel auszuhalten haben. Da man nun bei Pumpen von größerem Durchmesser, als die hier beschriebenen, aus Rupser gesertigt, diese Schwierigkeiten nicht zu besürchten hat, sondern die Röhre in den Brunnen nur gerade hinabsinken lassen kann, so giebt man hier, da kein anderer Grund dagegen spricht, den kupsernen Pumpen den Borzug.

Wir wollen uns von nun an allein noch mit fupfernen Pumpen beschäftigen, und zwar bei der ersten nun angegebenen Straßenpumpe vorzüglich die Größe, Einrichtung, Berfertigung u. s. w., sowie Gewicht und Preis angeben, wonach wir uns dann bei den nachsol-

genden wieder fürzer faffen fonnen.

c) Die Strafenpumpe aus Rupfer.

Da, wo man keine Springbrunnen hat, die das Wasser von selbst ausstließen lassen, hat man, besonders in öffentlichen Straßen und Marktpläßen, gegrabene Brunnen und darin Pumpen nöthig. Sie müssen immer in vollkommen gutem Zustande unterhalten werden, damit jeder seinen Bedarf an Wasser tagtäglich sich daraus holen könne, und überdieß sind sie auch oft bei Feuersbrünsten, wo man anders kein Wasser hat, von der größten Wichtigkeit, indem dann nur durch sie die Feuersprizen ihre Zusuhr erhalten und so Habe mid Gut, ja selbst Menschenleben vor dem Feuer gerettet werden können.

Die Einrichtung, die man einer solchen Strafenpumpe giebt, ift, was nachher die Befestigung derselben anbetrifft, auch hier wieder sehr einsach und zwedmäßig mit einem Wafferkaften, welcher auch nicht größer, als e vorigen zu sein braucht. Es ist willfürlich, ob man n mit Blei oder mit Kupfer aussüttert. Das Ausaprohr ninmt man hierzu, des Anstopens wegen, am ebsten aus starkem Kupfer, und da dessen noch Erähnung geschieht, so ist hier über den Wasserkapten

eiter nichts zu sagen.

Den Pumpenstiefel wollen wir zu 5 Zoll im Durcheffer weit annehmen, aus Aupfer, wovon der Quattfuß 4 Pfd. wiegt, Man schneidet ihn auf 1 Fuß 4 oll breit und 3 Fuß 6 Zoll lang zu. Das Mittelstück 18 Kupfer, zu 5 Pfd. der Quadratfuß, muß oben so eit wie der Stiesel, und unten so weit wie die Saughre sein; man schneidet es trichtersörmig zu, oben 1 uß 4 Zoll, unten 10 Zoll breit, und otwa 1 Fuß 6 oll lang. Oben wird es nach einem Zirkel rund abid unten rund ausgeschnitten. Die Saugtöhren, den wir, wenn wir etwa 28 Fuß Länge annehmen, und e Aupferplatten 4 Fuß lang sind, 6 nöthig haben enn die Länge des Mittelstücks geht durch das Uebersanderschieben der Röhren wieder verloren), werden I Zoll breit, aus Kupfer, zu 3½ Pfd. der Quadratsuß, geschnitten. Das Ausstußrohr, in Kupferstärke wie 8 Mittelstück, in Breite wie die Röhren, sei 1½ 11 lang.

So läge benn nun das Rupfer zu sallen Röhreneilen der ganzen Pumpe da, und es muffen nun alle
der Längennaht zusammengesett werden. Der Stieund das Mittelstück, die glatter bearbeitet werden
iffen, als die Röhren, werden an einer der Längenten entlang, einen Zoll weit von einander, ½ Zoll tief
igeschnitten, welches Zacken abgiebt, die nun voneinder ab halb rückwärts gebogen und sämmtlich, sowie
ch die der entgegengesetzen langen Seite mit einer
malen Hammerbahn auf dem Amboß scharf abgezoe
n (abgedunnt) werden; dann biegt und richtet man
auf einem starken Rohreisen oder Liegeamboß zusamen, so daß die ganze Seite zwischen den Zacken hart
stößt. Bei so starkem Rupfer erleichtert man sich die

Arbeit dadurch, daß man dann zuerst die beiden Endzaden niederschlägt und darin einen kleinen Nagel vernietet, wodurch die Enden und somit auch das Ganze zusammengehalten wird; oder man nimmt starken Eisendraht, den man vorher gut ausgeglüht, legt an jedes Ende des Rohres ein Band davon herum, dreht ihn auf der entgegengeseten Seite der Naht mit einer Zanze zusammen und zieht so die Kanten aneinander. Beide Maßregeln zugleich angewandt, ist noch besser; denn da das Kupfer durch die starke Sitze, die es beim Löthen aushalten muß, sich gern auseinanderzieht, so geben diese Mittel eine Festigkeit, die es zusammenhält. Run schlägt man alle Zacken nieder und richtet die ganze Naht dicht zusammen, worauf diese Theile zum Berlöthen settig sind.

Die Saugröhrentheile werden nicht, wie oben, mit einer Zackennaht gemacht, sondern nur im Zusammenbiegen, ohne abgezogen (abgedünnt) zu sein, einen guten Biertelzoll übereinander gelegt, mit einem Eisendraht an jedem Ende zusammengehalten, die Naht dicht angerichtet, und auch diese sind nun so weit fertig.

Das Ausstußrohr, welches das einzige ist, welches von der ganzen Pumpe täglich zu Gesicht kommt, nimmt man, da es oft viel zu leiden hat, von starkem Aupset. Wir wollen uns hier nur mit einem krummen Rohre, welches am besten aussieht, beschäftigen. Es wird erk in der Länge im Winkel gebogen, die beiden Seiten langsam in der Breite mit einer schmalen Hammerbahn auf dem Amboß ausgezinnt, dieß durch einige Glühigen wiederholt, während man es nach und nach krummer richtet und die obern Kanten auf einem krummen Rohreisen zusammen= und übereinanderbringt, wie die andern Röhren; oder man biegt es mit Blei oder Pech, wie weiter vorkommen wird, und erst dann wird es wie die andern zusammengesett.

Run muffen alle diese Röhren mit Schlagloth gelöthet werden. Es ift im Borterbuche dieses Bertes von dem verschiedenen Schlaglothe gehandelt, weshalb ich bier nichts weiter barüber ju fagen habe, als nur, daß man hierzu ein ziemlich schnellsließendes Loth, aus etwa drei Theilen Messing und einem Theile Bint beftebend, benuten tann; benn die Röhren haben nach dem Löthen keine besondere Einziehung noch Erweite-Das Schlagloth wird mit Baffer rung auszuhalten. und gepulvertem Borag angemengt, welches mahrend bem Auftragen beständig umgerührt werden muß, weil der Borar ju Boden fintt. Will man nun in eine Röhre das Schlagloth auftragen, so macht man die Rabt derfelben erft inwendig und auswendig mit Baffer naß, so daß daffelbe durch alle Nahttheile flient: denn damit vermischt sich das Boragwasser und diesem fließt das Schlagloth nach. Nun hat man eine kleine Rinne von Kupfer, so lang als die Röhre ober auch halb so lang, in welchem lettern Falle fie zwei Mal angewendet wird, bringt nunmehr das Schlagloth binein. kehrt es in der Röhre auf der Naht um und drückt es ein wenig flach an. So thut man mit allen Röhrentheilen nacheinander und legt fie dann ruhig bin. Das Ausflugrobr fann man, falls es icon fehr frumm **ift. nur** theilweise mit einem langen Löffel auftrag**en** und trocknen lassen, weil sonst Alles nach einer Stelle Aießen würde, und nun kommt es auf das Löthen felbft an.

Bei allen Löthungen, an welchem Metall es auch sei, kommt es besonders auf die Einrichtung des Feuers bazu und auf die Kenntniß des Hikegrades, die man nathig hat, an. Zu dieser Löthung muß ein gutes Gesbläse und ein tüchtiges Feuer vorhanden sein. Das Brennmaterial ist zu verschieden, als daß ich hier im Allgemeinen etwas darüber sagen könnte; doch, bestehe nun aus Steinz, oder Holzz, oder Torstohlen, man serge immer dafür, daß man hierzu Feuer im Uebersluß habe, denn mit einem schwachen Feuer wird man diese Gegenstände nie sicher löthen können, der Borar wird verbrennen und das Schlagloth nicht in Fluß kommen. Es ist übrigens nöthig, daß besonders der Stiesel wähz

rend dem Löthen auch mit Feuer überdeckt werde; denn obschon die Raht nur allein der Sipe hierzu bedarf, p ift diese doch in erforderlichem Mage nicht zu erlangen, wenn die obern Theile nicht mit erhitt werden.

Hat man nun das Reuer in Ordnung, so sekt fic der Löther vor daffelbe, legt einen der Saugröhrentheile mit dem einen Ende fo ine Reuer, daß er es ba mit einer Bange anfaffen tann, und lägt bas Schlagloth vorerft trodnen; das übrige trodnet nach. Ein zweiter fangt erft langfam mit bem Blafebala zu blafen an. währendbem der erste das Keuer noch um die Röhre it richtet; bann wird ftart durchgeblafen, damit das Loth in Fluß tomme; der Löther zieht nun allmalig die Röhre nach fich, mahrend noch ein britter, wenn er zur Sand ift, dem Feuer, welches durch die Bewegung wohl abfällt, nachhilft; denn hat der löther erft über die Balfte nach fich gezogen, bann tann er bem Feuer nicht mehr helfen; überdem kann er auch das Auge nicht von ber Röhre weglaffen, fondern muß beständig das Loth schmelzen seben und demgemäß nach fich ziehen, bis das lette Loth zerfloffen ift, wo er dann augenblicklich bie Robre, fie in der Mitte mit einem Berdeisen unterflu-Bend, magerecht aus dem Feuer hebt und fanft binleat.

Man löthet nun auch noch wohl einen zweiten diefer Röhrentheile ab, damit das Feuer noch mehr durch: glüht werde; wenn es aber in der schönsten Gluth ift. bann nimmt man ben Stiefel und alle noch übrigen Theile und löthet sie alle in einer Folge nach einander Das Ausflufrohr muß man natürlich in einem Bogen durche Feuer giehen, wenn es jett schon

frumm ist.

Sobald die Röhren erkaltet sind, reifit man die Drahtbander darum weg, richtet fie auf bem Rohreisen etwas rund, damit sie einigermaßen rein werden und untersucht nun jeden Theil sorgfältig, ob das Loth überall aut durchaefloffen ift. Bei gang guter Einrichtung tommt es oft vor, daß an allen Theilen durchgehends gar nichts fehlt; wenn sich aber nicht aut durchflossene Stellen zei-

gen, welche leicht zu erkennen find, bann werden biefe, the man weiter fortfährt, fogleich, indem man von Reuem Schlagloth darauf legt, vollständig nachgelothet.

Bei Sohne *) findet man S. 171 über die Bu- fammenfegung des Rupfers mit Baden oder Schranten ein Dehreres, deutlich mit Figuren verfinnlicht. - Gine Bebingung bei bem Lothen mit ober ohne Schranten ift, bag bas Rupfer ba, wo bas Schlagloth fliegen foll, rein fei; am wenigsten fließt es ba, wo fich Schmiere ober Rreibe befindet; wenn es aber rein ift, bann ift bei diefer Arbeit das vorherige sogenannte Abplagen

nicht nöthig.

Benn nun das Löthen gang vorbei ift, dann nimmt man zuerst den Stiefel vor, richtet ihn auf dem Liegeamboğ rund, dağ die Naht etwas hervortrete, feilt bas überfluffig durchgefloffene Schlagloth weg und hammert ihn hin und wieder tuchtig ab, damit er ganz rund und hart werde. Ebenso verfährt man mit dem Mittelftude. Beibe Theile kommen nicht wieder ins Feuer, denn je barter fie auf einmal durch das Abhammern und Bufammenpreffen werden, defto beffer tonnen fie einen Stoß

aushalten und gegen Schaden gefichert bleiben.

Oben am Stiefel, 2 — 2½ Joll vom Rande ab, muß nun ein Kragen, woranf der Wasserkasten ruht, angebracht werden. Diesem Kragen, aus einem runden tupfernen Boden, 1 Fuß groß und etwa 3 Pfund wiegend, giebt man durch Eintiefen und Gingiehen Die Gefalt, wie sie Fig. 149 zeigt. Der innere Theil ift her-ansgehauen und der Kragen dann so geformt, daß ein 1 bis 2 Boll breiter Rand hart an den Stiefel anfoliege. Run wird der Stiefel oben 4 bis 5 Boll breit gang rein geschabt und mit tupfernen Rolben verginnt, und der Kragen rein gebeigt und auf dem Keuer verginnt.

^{*)} Das Rupferschmiebehandwert von &. Sohne und G. B. Rogling. Beimar 1839.

Bu der Berginnung Diefer und aller folgenden Rob: rentheile nimmt man Probeginn, das heißt: das Binn ift nur mit fo wenig Blei vermifcht, daß man mit bemfelben ben ichnellften flug und ben bochften Glan; erreicht. Bu allen hierbei vorfommenden Berlothungen ober Anguffen nimmt man Lothzinn, welches aus zwei gleichen Theilen von Binn und Blei gufammengeschmol. jen ift. Das Ungießen mit Blei balt nicht fo lange feft, ale biefes feinere Metall, welches tiefer in Die Bo: ren bes Rupfers bringt.

Man ichiebt nun ben Rragen über ben Stiefel nach feiner Stelle bin, umwindet die untere Rante mit flache ober bergleichen und verlothet ihn mit ichweren, icharfen Rolben, fo daß das Löthzinn in drei bis 4 Theilen nach einander in Blug ftebe und Alles fich gut verbinde, welches man durch Zustreuung von Kolophonium befördert. Die Tiefe des Kragens wird gang mit dem Löthrinn ausgefüllt, fo daß oben Alles eben ift.

Das Mittelftuck wird um den untern Theil bes Stiefele gepaßt, fo bag es benfelben um 1 bis 11 30ll fest umschließt und ber Stiefel auf einen fleinen Abfat, wie Fig. 143, bei dem bleiernen gu feben ift, gu fteben fommt; das lette ift barum nothig, daß man beim ber ausziehen des Bergventile nicht hinter dem Stiefel mit demfelben festlaufe. Der Stiefel wird nun unten auswendig, das Mittelftuck oben inwendig und diefes ingleich auch mit unten auswendig und inwendig rein geichabt und verginnt, und beide Theile bann mit flachen fupfernen fogenannten Sammerfolben gufammengelöthet.

Man schiebt nun den obern Theil des Stiefele bis an den Rragen fest in den Bafferfasten binein, befestigt ben äußern Rand bes Rragens mit fupfernen Rageln und verlothet den Stiefel inwendig, wie bei ben porigen

Bumpen, mit eifernen Rolben.

Das Auslaufrohr, welches infoweit, ale es ju Be ficht fommt, gang rein gearbeitet und in der Rrummung nachgeholfen wird, damit es, von der Geite angeseben, Sfehe, wie Fig. 148 zeigt, wird ebenso mit einem Arasn wie der Stiefel, der nur um so viel kleiner ist, als t vorige, versehen, welcher auch auf die nämliche Weise das Rohr gelöthet, an den Kasten genagelt und inzmbig verlöthet wird.

Wenn nun dieses Alles geschehen, dann ist der ganze ere Theil der Bumpe fertig, den man nun bei Seite zen kann, um die Saugröhrentheile vorzunehmen.

Mit dem gelötheten Saugrohrtheile ist nicht viel thun; da die Enden nachher verzinnt werden mussen, plät man diese vorher ab; dann werden sie auf dem shreisen alle nacheinander abgehämmert, dann ineinwergepast, wozu man das eine Ende etwas erweitert id das andere ein wenig einzieht, so daß sie wenigsms 3 Zoll fest übereinander schieben; man numerirt so, wie sie zu einander gepast sind, mit einem Körzr, damit man nach dem Berzinnen diese Rummer utlich sehen und die Theile, die zusammengehören, icht wieder zusammensinden könne.

Die Enden werden nun scharf gebeizt und rein gejeuert, mit Kolophonium überstreut und dann sogleich ver dem Feuer gehalten, damit es trockene und das olophonium daran schmelze; durch diesen Ueberzug sind : dann vor allem Anlaufen, wodurch das Berginnen schwert wird, geschütt. So verfährt man mit allen nden nacheinander, und immer so, daß die weiten En= n sowohl inwendig als auswendig, die engen aber nur 18mendig allein so behandelt werden. Man verzinnt in alle Enden, indem man fie in der Zinnpfanne balt ib umdreht; das geschmolzene Binn nimmt durch einen hörigen higegrad, vermittelft des Kolophoniums oder arzes, das reine Kupfer gern an, und wo irgend etwas ran fehlt, hilft man mit einem harzwische nach. Un k reinen Berzinnung, besonders da, wo die Rohre bereinanderschieben, darf nichts fehlen.

Sei es nun, daß man die ganze Länge der Röhn in Eins zusammenlöthen will, dann hat man an rt und Stelle nur diese noch mit dem Obertheile der Bumpe zu verbinden; oder in zwei Theilen, bann hat man es bei bem Anbringen zwei Mal zu thun, welches

fich nach ben Umftanden richtet.

Die Zusammenlöthung der Röhren geschieht auf zweierlei Weise, und ich kann nicht sagen, daß die eine weniger gut sein sollte, als die andere. Ich will sie daher beide angeben. Die erste ist: Man nimmt zwei zu einander gepaßte Röhren, stedt und stößt sie sest under die Seite und brennt die Löthung durch angemessen Rolben mit Probezinn und mit Juste des Harzes rundum gut ein, so daß aller Raum zwischen beiden vollsließe; dann nimmt man das dazu geseignete Löthzinn, welches man in Stangen gegossen hat, läßt dieses durch den Rolben darauf schmelzen und überstreicht es unter allmäligem Umdrehen; so wird die Löthstelle dadurch rundum verdickt und verstärft, und bekommt das Ansehen, wie Fig. 150 anweist.

Diese ganz sichere Berlöthung kann jedoch nicht mit der letten Berbindung, wodurch man die ganze Saugröhre an den Obertheil bringt, geschehen, weil man das Ganze dann nicht auf die Seite legen kann, sondern sie muß hier auf eine andere Art beschafft werden, die eben so gut ist und die man auch bei allen Berbindum-

gen anwenden fann.

Man stößt eben so, wie gesagt, die beiden Röhren sest an einander, schiebt darüber eine dazu gepaßte tricktersörmige Hülse, aus ganz dünnem Kupferblech, 4—5 Joll hoch, unten so weit; daß sie da, wo sie zu sigen kommt, genau über der Röhre anschließt, oben so, daß sie rundherum einen guten halben Joll Raum habe. Beim Zusammenstoßen der Röhren merke man sich wohl, wie tief die eine in die andere geht, setzt sie dann so auf die Flur, daß der übergeschobene Theil der zu löthenden Stelle nach unten, der eingeschobene aber nach oben weist, schiebe dann die Hülse auf und stelle sie so, daß ihre obere Kante wohl 4 Joll niedriger stehe, als die obere Kante des eingeschobenen Rohrstuds; denn das durch wird verhindert, daß das Zinnloth nach innen

überfließen könne. Run verbinde oder verschmiere man die untere Kante der Hülfe so, daß kein Zinnfluß unten

durch kann.

Es gehört nun ein eigends eingerichteter eiserner Kolben dazu, um die nöthige Site zum Angießen anzubringen. Fig. 151 zeigt einen folchen mit einem Saken, welcher zum Aufhängen dient, und woran ein Strick ge= bunden wird. Sat man den Kolben heiß gemacht, dann läßt man ihn von oben in die Röhre bis gegen die Löthstelle sinken, und man fühlt leicht mit der Sand an die Röhre, um zu ermitteln, ob der, welcher den Strick hält, etwas aufziehen oder niederlassen muß, damit beide Röhrentheile eine gleichmäßige Wärme bekommen. Man sieht leicht ein, daß man es auf diese Weise genugsam in feiner Macht hat, um die erforderliche hipe zum Löthen zu bekommen, und daß dieß ein viel bequemeres Berfahren ift, ale mit Rohlenfeuer um die Röhre herum. Ran wartet nun den Zeitpunkt ab, wo das Zinn an beiden Röhren schmilzt, welches man durch Aufstreuung von harz und durch Unhalten einer dunnen Binnftange untersucht; alsbann gießt man das geschmolzene Zinn= loth in die Hülse hinein, und est steigt nun durch die bise zwischen beiden auf und tann, wie schon bemerkt, nach innen nicht überfließen, es kann in der Sulfe wie Basser im Flusse stehen; man zieht dann langsam ohne Stoßen den Rolben beraus, gießt für das Busammenfinten des Lothes noch etwas nach, so daß die Bulfe rundum voll ift, läßt die Löthung erfalten und man hat nun eine ganz folide Berbindung, die fo aussieht, wie Fig. 152.

Man kann auch die Hülfen leicht so bearbeiten, daß sie oben und unten anschließen und so das Ansehen wie keine Fäßchen haben; man macht dann oben so viel Deffnung, daß man hineingießen kann; der Einguß ist zwar so etwas schwieriger und man hat den Zinnfluß nicht so gut zu Gesichte, sonst aber ist es eben so gut und sieht besser aus; da jedoch die Röhren im Gebrauche

wählt, die uns hier vorkam, worauf ich mich nun be Anfertigung der folgenden, da die Arbeit daran für ei nen großen Theil die nämliche ist, beziehen will, inden ich nur noch das anführen werde, worin sie von der obigen abweichen.

d) Die große Schiffspumpe aus Rupfer.

Es ift schon oben bemerft worden, welch ein dringendes Bedürfniß es für Seefchiffe ift, vollständige quite Bumpen gu haben. In früheren Jahren hat man fie größtentheils aus Bolg gemacht; in späterer Zeit find aber die fupfernen Bumpen, wenigstens bier und in ber Umgegend, fo allgemein auf den Schiffen eingeführt, daß jest unter den vielen neugebauten Rauffartheifdif fen fast fein einziges in Gee gebt, ohne mit zwei ober brei tuchtigen fupfernen Bumpen verfeben gu fein. Gie finden immer mehr Beifall, wegen ihrer langen Dauer jowohl, ale wegen ihrer Festigfeit, fo bag ein Goif viele Jahre damit fahren fann, ohne daß im Gering ften etwas baran fehlt; bann auch wegen ber Leichtigfeit, fie gu handhaben, und der Menge des Bafferaus wurfe; wo indeg beides Lettere nicht mit ber Dauer und Festigfeit vereint ift, da entsprechen fie nicht, aber da fehlt auch die richtige Konstruktion der Bumpe. Benn Diefelbe ichwer geht und bennoch wenig Baffer giebt, fo fann man die Mafdine auf einem Schiffe am Aller wenigsten gebrauchen. Der Grund des Uebels liegt abet bann in der Unfunde des Berfertigere berfelben.

Ein Seeschiff von 150 bis 200 Laften Ladungsfähigkeit, die Last zu 4000 Pfd. gerechnet, führt hinken
auf dem Berdeck, da, wo der Ladungsraum und die Rajute sich scheiden, und wo das Auder regiert wird,
zwei große kupferne Bumpen, die dazu bestimmt sind.
um das Wasser, welches bald mehr bald weniger ins
Schiff hineindringt, aus der Tiese desselben herauszusteben, um es oben wieder abstießen zu lassen. Die Liese dieser Art Schiffe, die vom Berded bis nach unten 20 bis 25 Fuß beträgt, fann teine Besorgniß darüber ein= flößen, daß der Druck der Atmosphäre, um das Wasser beraufzupumven, den Dienst versagen werde, sonft mare hier die Gelegenheit, um sich durch Berlangerung des Stiefels bedeutend zu helfen; denn das Schiff muß ganz leer gepumpt werden konnen, weshalb die Saugröhre auch so tief hinuntergeben muß, daß sie nur so viel Raum unter sich behält, daß das Wasser hineintreten tann, denn einen Boll boch mehr Baffer über die ganze Dberfläche im Schiffe, den man nicht herauspumpen tann, ist oft schon sehr schädlich; darum nimmt man bei Anfertigung der Saugröhre darauf Rücklicht, daß man ihr ein Paar Boll Länge zu viel gebe, um fie dann bei dem Einsetzen auf die genaueste Länge ab= ichneiden zu können.

Bas die Konstruktion, die Berhältniffe des Stiefels jum Mittelstück und der Saugröhre zu beiden, sowie die Rupferstärke zu den verschiedenen Theilen betrifft, fo kann ich mich gang auf die Darftellung der Stragenpumpe beziehen; so auch über die Bearbeitung der Bumpe, nur tritt in dem obern Theile und in der Be=

festigung derselben hier eine Beränderung ein.

Man nimmt zu diesen Pumpen das Kupfer zu allen Theilen noch wohl etwas stärker, als bei der vori= gen Pumpe angegeben. Die Stiefelweite sei 6 Boll, die Saugröhre 3 bis 31 Boll, das Mittelstück zu beiden paffend; mehr brauche ich nicht zu wiederholen.

Die Stiefel sollen 1 Fuß 8 Roll bis zu 2 Fuß über dem Berdecke stehen, und ein Abflugrohr gegen die Abhänge desselben haben, wie Fig. 153 ju sehen ift. Das Abflugrohr b, welches man 5 Boll weit und nur 4 3oll lang nimmt, fest man 1 bis 2 3oll über bas Berdeck, damit man einen Schlauch von grober Lein= wand darum binden und das Waffer von dem Stiefel a ableiten könne. Dben um den Rand des Stiefels bei c. fowie am Rande des Abflugrohres bei d, fieht man Bülste: dieß sind messingene Ringe, die so rund gear=

beitet und, inwendig mit Löthzinn angefüllt, fest daran gelöthet werden; sie dienen den beiden Mündungen zum Schutz gegen Stoßen und dergleichen, was hier nicht zu vermeiden ist, und es gleiten auch alle Stricke zc., womit man hier umgeht, leicht darüber weg, ohne sich

anzubängen.

Der Kragen es, worauf hier die ganze Pumpe ruhen muß, wird aus Kupfer, welches an Stärfe dem Mittelstüdt gleichkommt, ebenso gearbeitet, wie der Kragen am vorigen Pumpenstiefel, nur ist es mit dem Anbringen anders, denn er muß gerade umgekehrt daran besestigt werden. Wenn man die Pumpe mit dem übergeschobenen Kragen an seine Stelle setzt, dann schreibt man diese schiefe Richtung, welche der Kragen des abhängigen Berdecks wegen haben muß, genau und scharf an, nimmt ihn wieder heraus, reinigt und verzunt beide Theile, setzt dann die Pumpe, das unterste zu oben, so schreg auf, daß dadurch der Kragen wagerecht steht, und verlöthet mit schweren, scharsen Wagerecht steht, und verlöthet mit schweren, scharsen Kolden den Kragen an den Pumpenstiesel, wie bei der vorigen Art.

Da die Obertheile solcher Pumpen auf den Schiffen allezeit zu Gesichte sind, so werden sie in soweit auch sauber bearbeitet. Bei den Löthungen des Kragens und des Ausslufrohrs am Stiefel, sowie an den Wülften, wird das Jinn ganz rein abgearbeitet, und so alles, was davon über dem Berdeck ift, so blank abge-

pust, daß es ein schones Unseben gewinnt.

Es ist jest nur noch die Pumpe zu besestigen; dies geschieht, indem man sie bis an den Kragen ins Betdeck des Schiffes senkt; man legt unter den Kragen, rund um den Pumpenstiesel, grobes in Theer getränktes Papier und nagelt den Kragen mit 25 bis 30 Stid starken kupfernen Rägeln, zu 2 Zoll Länge und mit großen Köpfen sest an; dann treibt man mit einem Seymeißel die äußere Kante des Kragens rundum hatt an das Holz an, denn auch dieß muß vollkommen wafferdicht sein, damit unter dem Kragen kein Wasser ins

Schiff dringen konne, welches auch auf diese Beise gar

nicht zu befürchten ift.

Eine folche Pumpe kann, durch zwei Mann gepumpt, eine große Menge Baffer auswerfen, welches mitunter bei Ungludsfällen von außerordentlichem

Berthe ift.

Der Preis einer Pumpe dieser Größe, sowie der solgenden ist leicht zu ermitteln; wir wollen annehmen, daß sie 120 Pfd. wiege, was, zu 12 Gr. das Pfund, 60 Thlr. beträgt; Sauger und Bentil aus Holz werden hier nicht in Nechnung gebracht, indem die Schiffsleute sie selbst anschaffen.

e) Die mittlere Schiffspumpe aus Rupfer.

Daß man bei Schiffspumpen, so wenig, als bei den zuerstgenannten, nicht gerade an dreierlei zu denken hat, sondern daß es deren vielerlei, sowie es vielerlei andere Gelegenheiten dafür und auch vielerlei Schiffe giebt und daß danach die Größe, das Gewicht und so der Preis derselben sich richtet, spricht von selbst. habe daher nur, um die hauptsächlichsten Größenverschie= denheiten ine Auge zu fassen, mich diefer einfachen Gin= theilung bedient. Wir wollen annehmen, daß ein Schiff, welches halb so viel ladet, als obiges, Pumpen nothig habe zu 5 Zoll Stiefelweite, so sind die Größen und Gewichtsverhältnisse der übrigen Theile danach leicht zu Die Einrichtung, Bearbeitung und Befesti= berechnen. gung dieser Bumpen ist ebenso wie bei den vorigen. Bei gehöriger Kupferstärke kann eine solche Pumpe 80 Pfd. wiegen und kostet demnach, à 12 Gr., 40 Thir.

' 1) Die kleine Schiffspumpe aus Rupfer.

Unter kleinen Schiffspumpen verstehe ich hier solche, die auf Schiffen zu 50 Lasten, mehr oder weniger, ge-

braucht werben. Die Schiffe machen wohl nicht große Seereisen, fast beständig aber fleine bin und gurud, mmd muffen, mas die Bumpen anbetrifft, ebenso gesichert fein,

ale die größern Schiffe.

Auf diefe Art Geeschiffe nimmt man die Pumpen an den Seiten und fett fie in der Mitte bes Schiffe der Lange nach ba, wo das Berded am niedrigften ift, an die außern Bande einander gegenüber, fo dag man immer an der Geite, wohin das Schiff fich neigt, daß felbe leer auspumpen fann. Ueberdieß bringt man auch, wenn auch nicht immer fogleich, doch oft in der Folge, Die fogenannte hintere Pumpe an, welche dann da ju fteben fommt, wo auf den großeren Schiffen die beiden Bumpen neben einander fteben. Den Geitenpumpen giebt man eine Stiefelweite von 4 Boll, der bintem von 41 3oll und fo den Andern daran nach Berhalt: niß. Wenn das Metall biergu in allen Theilen halb fo ftart, ale ju den bier aufgeführten größten Bumpen ift, fo ift es bei diesen fleinern Werken binlanglich. Da mit bin ich aber bier mit diefen fleinern Bumpen noch nicht fertig, denn es fommen in der Ginrichtung und Bearbeitung derfelben Beranderungen vor, die ich bier nicht übergeben darf.

Die Beränderung an der hintern Pumpe besteht darin, daß man daran fein Ausflußrohr anbringt, son dern das Wasser oben ausmünden und über das Berdeck hin, nach der niedrigsten Stelle desselben in der Mittellänge des Schiffs, nach außen absließen läßt. Der Pumpenstiefel ragt dann nur 4 bis 6 3oll oberhalb des Berdeck und des Kragens, worauf er ruht, hervor, mit einer Wulst an dem obern Nande, wie oben schon angegeben, oder, will man auch dieß noch ersparen, so löttet man den Kragen, ohne Eintiefung und Absätz, den dem Stiefel anpassenden Saum nach unten gekeht, flach und eben, mit der obern Kante des Stiefels simmend, an denselben an und besessigt ihn ebenso, wie die vorigen. Man schlägt auch noch wohl einen Ragel hindurch. Es mangelt dann zwar das gefälligere Ansender

sehen, doch die Birksamkeit der Pumpe bleibt die nämliche. Einer solchen Pumpe geben wir das Gewicht von 40 Pfund, und sie kostet dann, zu 12 Gr., 20 Thkr.

Anders verhält es sich mit den Seitenpumpen. Diese mussen frumm sein und inwendig an die äußere Belleidung des Schiffs passen. Fig. 154 stellt eine solche Pumpe dar. An dem Size des Kragens daran sieht man, daß hier der Stiefel wieder bedeutend über dem Berdecke sichtbar ist, jedoch, sowie oben, ohne Ausssuffußrohr. Diese höhe ist hier nothwendig, denn da man die Krümmung der Pumpe an dem Stiefel vermeidet, damit man einen geraden Zug behalte, so würde man das gute Anpassen nicht bewirken können, wenn man

nicht den Stiefel etwa 10 Zoll höher heraufzöge.

Man fieht an der Abbildung, daß die Saugröhre nur eine schwache Krümmung hat. Um darin genau das Richtige zu treffen, läßt man fich ein aus dünnem Holz angepaßtes Modell davon geben, oder man biegt eine 4 Boll ftarte Eisenstange so, und barnach richtet man dann die Röhrentheile. Es ist, um diese geringe Krum= mung zu erhalten, nicht nöthig, daß man die Röhren mit Blei oder Bech fülle, sondern man treibt an das Ende eines Rohrstücks einen hölzernen Pfropf ein, schlägt dann damit auf einen Klot, wodurch man diese Biegung leicht bewirft, hilft ein wenig auf einem krummen Robreisen und besonders in den Zusammensegungen nach, bis man nach dem Modelle die richtige Krüm= mung bat, löthet die Theile mit Rolben zusammen, nicht durch Angiegen, weil dieg dem Sineinschieben in den engen Raum hinderlich sein wurde, und befestigt sie wie die vorigen.

Eine solche Bumpe, deren jedoch immer zwei vors handen sein muffen, ist hinlänglich stark, wenn sie 30 Pfund wiegt, und kostet dann jede, à 12 Gr., 15 Thlr. Sie werden im Schiffe durch die innere Bekleidung desselben bedeckt, so daß im Raume des Schiffes gar keine

Pumpe zu sehen ist.

Dieser Art Bumpen bedient man fich auch noch auf wiel kleineren Schiffen, die nur Kuftenfahrt treiben. Ich brauche wohl nicht zu erwähnen, daß sich dann auch

das eine nach dem andern richten muß.

Ehe ich nun von den Schiffspumpen abgehe, muß ich noch bemerken, daß die Befestigung der Pumpen in den Schiffen mit Kragen und kupfernen Rägeln sehr zweckmäßig ist; denn auf diese Weise sind die Schiffsleute auch während einer Seereise selbst im Stande, die Rägel zu lösen und die Pumpe herauszunehmen, zu untersuchen und einem etwaigen Fehler abzuhelsen, oder, wenn durch irgend einen Schaden am Schiffe die Pumpe von der Ladung, z. B. Getreide, aufnimmt und die Saugröhre sich vollgesogen hat, dieselbe zu reinigen und wieder einzusehen und zu befestigen.

Der Saugerkolben und das Herzventil zu den gedachten Pumpen werden mitunter auch wohl aus Rupfer gearbeitet, aber nur selten; sie sind theuer und leisten keine bessern Dienste, als die hölzernen, weshalb ich die Art ihrer Berfertigung hier übergehe, um mich sogleich zu den letztern wenden zu können, die bei den drei zuerst angeführten Pumpen auch von dem Berfertiger

derselben dazu geliefert werden.

Saugerfolben und Herzventil aus Holz.

Den ersten dieser Theile könnte man die Seele, somie den zweiten das Herz einer Pumpe nennen, weil
durch ihr wechselseitiges Spiel die Maschine nur allein die gewünschte Wirkung hervorbringen kann. Sie
werden beide aus Erlen= oder Ulmenholz gedreht. Figur 155 zeigt einen Saugerfolben, welcher, nach Berhältniß der Pumpe, 1 Fuß bis 1 Fuß 6 Zoll lang,
und wenn er so dic ist, daß er, in den Stiefel gehalten, 4 Zoll ringsum Spielraum hat, so kann man den
Unschluß an den Stiefel durch das anzunagelnde Leder
gut bewirken. Der obere Theil ab dient dazu, um die

Saugerstange darin ju befestigen, der mittlere b c jum freien Spiel der Klappe und der untere cd jur Aufnahme des Saugleders. Die Klappe e besteht aus einem dazu geschnittenen Stud Solz, welches die Salfte bes Raumes zwischen den Seitenwangen des Saugers bedect, und einem Stud vom besten Sohlenleder, welches den ganzen Raum bedeckt. Das Leder wird in Baffer geweicht und dann mit einem flachen hammer auf dem Ambog geklopft, so dag es gang eben wird; dann wird es mit dem einen Ende auf das Stud Solz, bierauf umgefehrt mit dem andern Ende in den Sauger genagelt, die Fleischseite des Leders nach unten. muß von den beiden Seiten so viel abgeschnitten sein, daß die Rlappe gan; freien Spielraum habe. Saugleder wird ein wenig frumm dazu geschnitten, fo daß es, zusammengehalten, oben weiter als unten ift, welches auch der Sauger anweist. Es kann 2 bis 3 Boll breit fein; die Lange giebt der Sauger an, fo daß es rundum paßt. Es wird ebenso geweicht und ge= flooft, wie das obige und, die Fleischseite nach außen, undum an den Sauger genagelt. hierdurch wird der Raum in dem Stiefel, den der Sauger übrig ließ, ausgefüllt und der Anschluß zum Saugen bewirft.

Das Herzventil ist 3 bis 4 Joll hoch, oben so bich wie der Saugerkolben und unten läuft es eben so ko-nisch zu, wie das Mittelstück der Pumpe. Fig. 156 stellt ein solches vor, sowie es fertig in die Pumpe geschan wird. Oben ist die Fläche etwas verkleinert, damit die Klappe, auch dadurch um so viel kleiner, freien Spielraum habe. Eine runde Scheibe vom allerbesten Leder, denn darauf kommt es hier vorzüglich an, wird, geweicht und geklopft, mit einem dazu geschnittenen Stücke Holz, welches das Leder halb bedeckt, nachdem dieß zuvor daran besestigt ist, ebenso wie das vorige aufgenagelt, so daß die Klappe sich leicht öffnen und schließen kann; dieß muß mit noch mehr Borsicht, als bei der obigen, geschehen, denn wenn das Leder nicht

vollfommen anschließt, sobald man es niederdrudt, fam

Die Bumpe fein Baffer balten.

In der Mitte, rund um das Bentil, sind sleine Furchen eingedreht, damit man Flachs sest darum winden könne; die obere und untere Kante läßt man davon frei und windet blos in der Mitte soviel Flachs darum, daß es ein wenig bauchig hervorsteht, damit dieses nur in dem Mittelstücke anschließen könne; nun tränkt man den Flachs in Talg ein. Man läßt nämlich in einer kleinen Pfanne ein wenig Talg schmelzen und dreht das Bentil auf der Seite mit dem Flachse darin mehrere Male rundherum, streicht es während dem Abfühlen mit der Hand noch glatt, und ist man nun bei der Pumpe, dann läßt man es warm hineinsallen; ist man davon entsernt, dann erwärmt man den Talg erst ein wenig am Feuer, weil es sich warm am besten ausschließt.

Augenblicklich, sobald man das Bentil hat fallen lassen, giebt man mit dem großen Bumpenhaken, ziegur 157, den Kopf a desselben nach unten gekehrt, einige derbe Stöße auf das Bentil, womit man das Stud Holz, welches das Stud Leder zur Hälfte bedeckt, tressenuß, und das Bentil wird seskügen und dicht halten.

So sind die Herzventile in kleinen Pumpen und auch in großen, wo der Stiefel nicht länger als nothig ist, beschaffen, denn das Herausnehmen erfordert mehr Geschicklichkeit, als wenn man sie mit einem eisernen oder kupsernen Bügel versieht, wie Fig. 158 zu sehen. Dieser Bügel wird mit beiden Enden durch das Bentil gestochen und unten über Plättchen vernietet. So sind sie in den Schisspumpen, wie auch in den kleinen, allezeit gebräuchlich; der Stiefel muß dann, wie sich von selbst versieht, so viel länger sein, als der Bügel beträgt, damit der Saugerkolben beim Pumpen nicht darauf stoße.

Muß man, wegen eines etwaigen Mangels ober Fehlers an einer Pumpe, das Bentil herausnehmen, so nimmt man einen kleinen Pumpenhaken, Fig. 159, und sucht, falls das Wasser noch darauf steht, die Klappe zu heben, worauf es augenblicklich mit einem Getöse fällt. Ist nun ein Bügel daran, dann braucht der große Pumpenhaken unten nur umgekrümmt zu sein, um darin zu fassen und das Bentil herauszuziehen; ist aber kein Bügel daran, dann hebt man mit dem kleinen Haken die Klappe so weit auf, als man kann und steckt das Klauenende des großen Hakens, Fig. 157, b, dazwischen, schiebt es durch das Bentil, dreht es um, so daß man mit dem Haken unten Holz sasse, löst dasselbe Bentil durch Stöße von unten auf und zieht es heraus. Man sieht wohl ein, daß das letztere nur da gut anwendbar ist, wo das Bentil nicht tief steht und wo man mit dem Gesichte dazu kommen kann.

Allgemeine Bemerkungen.

Ich habe in der Darstellung aller dieser Pumpen stets an das Starke und Dauerhafte mich gehalten, um doch eine bestimmte Angabe in Allem zu wählen, und bemerke nun noch, daß man in keinem dieser Fälle über die hier angegebene Metallstärke hinauszugehen nöthig hat, wohl aber in Fällen, wo die Pumpe nicht viel gebraucht wird und wenig zu leiden hat, bedeutend daran ersparen kann. Bei Schiffspumpen wird man dieß aber nicht thun, weil diese Ersparung, in Betracht der Rosten des ganzen Schiffs, doch nur unbedeutend sein würde, die nicht in Bergleich käme mit dem Nugen und der Sicherheit, die ganz tüchtige Pumpen auf langen, gessahrvollen Seereisen gewähren können.

Die Dauer der hier beschriebenen Bumpen ist aus ferordentlich. Ein Menschenleben kommt nicht damit in Bergleich; Generationen nacheinander können eine und dieselbe Bumpe benutzen. Ich kenne solche, denen ich ein sehr hohes Alter zuschreiben muß, und dennoch sind die Röhrentheile fast noch eben so gut, als sie zur Zeit, woo sie verfertigt wurden, gewesen sind. Richt allein,

daß ich in etwa 30 Jahren von den Bumpen in großer Anzahl verfertigt habe, sondern ich habe auch oft Gele genheit gehabt, bei Reparirung, Beranderung oder Berbringung alter Pumpen mich hiervon zu überzeugen und die muthmafliche lange Dauer zu bewundern. Bom gewöhnlichen Regen= oder Brunnenwaffer leiden fie fat In den Seeschiffen aber werden die unter sten Theile wohl vom Seewasser angefressen; doch ist bei der angegebenen Metallstärke in langer Zeit, 3. B. 25 Jahren, nicht daran ju denken, und es ift ja auch eine Kleinigkeit, bei Reparatur eines Schiffes, die doch so lange nicht ausbleiben kann, die untersten Enden w Wenn wir die Dauer eines tüchtigen Geeschiffes auf 50 Rahre anschlagen und annehmen, das es dann abgeschafft wird, so konnen die Bumpen, einer Nachhülfe vorbehältlich, wieder in ein neues Schiff ge Ueberhaupt ift bei allen diesen Bumpen. sett werden. wenn sie etwa durch Keuersbrunst oder andere Ungludsfälle zerstört werden, der innere Metallwerth noch faft halb so aron, als das Anlagekapital zu seiner Zeit betragen bat.

Die Unterhaltungskosten dieser Pumpen sind sehr unbedeutend; Beschädigungen an den Röhrentheilen sind äußerst selten. Rur der Saugerkolben und das herzventil sind der Abnukung mehr unterworsen; doch auch sie können oft Jahre lang, ohne daß im Geringsten etwas daran fehlt, fortgebraucht werden, und wenn dieser Fall eintritt, so hat man sich dadurch, daß man durchgängig neues Leder daranmacht, auf lange Zeit wieder geholsen; aber auch selbst die Kosten der Erneue-

rung dieser beiden Theile sind unbedeutend.

Man hat viele Pumpen, woran der Stiefel viel ju lang ist, auch wenn die Länge der Saugröhre bei weitem keine 32 Fuß beträgt, gerade als glaubte man, daburch allein mehr Wasser heraufzubringen. Eine größere Länge hat der Stiefel nicht nöthig, als daß, wenn ein Pumpenkasten darüber angebracht ist, der obere Theil des Rolbens, wenn dieser aufgezogen ist, mit dem Bo-

n des Kastens gleichstehe und, wenn er niedergedrückt nur nicht auf das herzventil oder den Bügel dessels fiose, denn dieses hat seinen Sitz ganz oben im ittelstücke. Hat die Pumpe ein Abslufrohr, dann mußt Kolben, wenn er aufgezogen ist, mit dem obern ide auch nicht höher als dieses kommen, desgleichen ch, wenn die Pumpe mit dem Fußboden gleiche höhet. Ein kurzer Stiefel gewährt überdieß noch die equemlichkeit, daß man dem Holzventile leicht beikomsen kann.

Das Mittelstück nehme man ja nicht zu konisch; an kann es unten leicht ein wenig weiter als die augröhre einrichten und diese oben etwas mehr zum inpassen erweitern. Bei der oben angegebenen Länge reselben, bei großen Pumpen, kommt es überhaupt gut us und kann bei kleinen auch wohl um etwas kürzer in. Ich bemerke dieß aber darum nur, damit man dedacht darauf nehme; denn wenn das Stück zu schräg läuft, dann kann man das Herzventil nicht sest darin osen, und so die Pumpe nicht in Gang bringen, ein jehler, dem dann nicht ohne große Umstände abgeholzn werden kann.

Die Saugröhre richte man bei den Zusammensumgen so ein, daß sie sich da nicht verengere; man erwitere die überschiebenden Enden mehr, als man die instedenden einzieht, denn nur der engste Theil der löhre bedingt die Menge Wasser, welche durchgebt, und as die ganze übrige Röhre dann weiter ist, fruchtet ichts. Bei kupfernen Röhren läßt sich die Verengerung ei einer Zusammenfügung leicht vermeiden; die kleinen leiernen, gegossenen Küchenpumpensaugröhren laufen ber oft nach unten sehr enge zu; doch da diese durchzängig nicht dazu dienen, um eine große Menge Wasser Lage zu fördern, so hat es damit in diesem Falle icht viel auf sich.

Man hat oft die Saugröhren an den untersten Enen, etwa 6 Zoll hoch, mit Löchern versehen und dann anz unten vor die Deffnung einen Boden gesetzt, um grobe Unreinigkeiten abzuhalten. Ich halte nichts von dieser Einrichtung, denn dadurch können sich gerade kleine Unreinigkeiten, so hoch als die Löcher sind, in der Röhre ansammeln, die dann beschwerlich herauszubringen sind. Auf einem Schiffe taugt es gar nichts, dem da ist gerade die Hauptsache, dasselbe ganz leer auszupumpen, und es würde daher ein Uebelstand sein, immer so hoch Wasser, als die Löcher anweisen, im ganzen Schiffe stehen lassen und mitsahren zu mussen.

3ch habe die Breife diefer fertigen Blei = und Rupfermaaren fo gefett, daß fie bei jegigen Breifen diefer Metalle, und bei den angegebenen Ginrichtungen derfelben, von dem Berfertiger dafür geliefert werden fonnen, fo bag er baran einen billigen Berdienft bat. Begen ber bleiernen Bumpe fonnte man fragen: Wenn ber Preis 2 gor. 8 Pf. ift, wie fann es bann ju bet Pumpe zu 3 gGr. angeset werden, da boch das Lothginn und der Arbeitelohn befondere berechnet find? Dief verhalt fich fo: Un den Röhrentheilen figen beim Empfange noch die Einguffe, die man abschneiden muß und im Gewicht verliert, oder doch nur ben halben Berth darin behalt; dann muß auch für Berluft durch das Abputen etwas gerechnet werden, und da nicht mehr Pfunde in Rechnung gebracht werden fonnen, ale man wirklich abliefert, so gleicht fich dies wieder dadurch aus. Mit den fupfernen Bumpen verhalt es fich aber andere: Bei einem Preise des Rupferbleche ju 10 ger. das Pfd., wurde Niemand die Pumpe ju 12 gGr. bas Pfund liefern konnen, wenn nicht Lothzinn dazu fame; benn wo wurde er bleiben mit dem Abfalle bes Rupfers, welches auch fo, wie der des Bleies, den halben Berth behalt? Bo mit dem Schlagloth, welches ibm größtentheils, und bem theuren Borar, welcher ihm im Gewichte gang verloren geht? Es wird aber ein angemeffener Theil Lothsinn, welches wohlfeiler ale Rupfer ift, gu ber feften Berbindung der einzelnen Theile mit einander verwenbet, wodurch fich auch bier Alles, da die gange Bumpe

gewogen wird, durch den Preis von 12 gGr.

eitig ausgleicht.

Ran ist im Winter bei strengem Frost oft in Ge= die Bumpen einfrieren. Nicht allein, daß sie ur die Froftzeit unbrauchbar find, fondern fie berich dadurch. Wenn die Kälte am stärksten von ineindringt, so daß es da zuerst gefriert und dann lte noch anhält oder gar steigt, dann hat das un= taffer keinen Raum ju der Ausdehnung, die es 8 annimmt, nach oben, und sucht sich deshalb ei= eitenweg, wodurch der Stiefel platen muß. Ebenfo rugröhre, wenn sie nicht zu tief in dem Grunde daß der Frost sie erreichen kann. — Schutzmittel n sind: Kür den obern Theil, daß man ein we= ihlenfeuer an die Röhre oder auch unter die , wo deren sind, sett. Für den untern Theil, an bei der Anlage dafür forgt, eine horizontal e Röhre in die Tiefe zu legen, wohin der Frost ringt. Ift dieß nun aber einmal nicht geschehen, eicht das Kohlenfeuer für die Nacht nicht hin, oder in andere Grunde, weshalb man diefes bulfenicht gebrauchen darf, dann nehme man des den Saugerkolben heraus, lüfte mit dem kleinen nhaken die Herzventilklappe und laffe das Waffer en, wonach man am andern Morgen die Bumpe Baffereinguß leicht wieder in Gang bringen kann; ei Tage, und wenn sie sonst mitunter gebraucht hat es in unserm Klima im Innern eines Ge= nicht leicht Gefahr. Schlimmer ift es mit den= die im Freien stehen; mit diesen sei man ja tig, daß man das Baffer während der höchsten auch bei Tage nicht länger darin stehen lasse, als ie Pumpe wirklich gebraucht, und wenn man kann, man sich lieber eine kurze Zeit ohne dieselbe; ine fo ftrenge Ralte, wodurch Bumpen einfrieren, lten lange an. hier gilt das Sprichwort: Die n Herren regieren nicht lange. Es giebt in unuplan. 45. 28b. 5. Muft. 20

sern Gegenden auch in einem strengen Winter nur wenige Tage und Nächte, wo die Kälte den dazu nöthigen Grad erreicht, und in manchem Winter gar keine. Die Beschädigung aber, die eine Bumpe durch Frost erleiden kann, und die Rosten der Wiederherstellung derselben, fowie die Umstände, die dadurch verursacht werden, find zu groß, als daß man nicht Bedacht darauf nehmen follte, um solchem vorzubeugen. Ein anderes Schutzmittel ist bei Pumpen, die im Freien stehen, daß man sie mit Stroh umwinde. Bei Straffenpumpen ift befonders darauf zu schen, daß sie so lange, als möglich, in Gang erhalten werden, vorzüglich da, wo man, went eine Feuersbrunft eintreten follte, ihrer nicht entbehren Ift dieß aber durch die strenge Rälte nicht mehr möglich, dann laffe man das Baffer fallen und hange den Kolber wieder ein, so wird man doch, bei eintre tender Noth, durch Wassereinguß die Bumpe sogleich wieder benuten können.

Sobald man aber bemerkt, daß eine Pumpe wirklich eingefroren ist, dann suche man sogleich, ehe das Nebel ärger wird, sie wieder aufzuthauen. Dieß geschieht also: Man verstopfe den Ausfluß und gieße dann heißes Wasser, oder halte glühend heiße eiserne Kolben hinein, so wird sich der festgefrorene Saugersolben bald wieder lösen; alsdann lasse man das noch vorhandene Eis darin langsam schmelzen. Auf diese Beise ist es mir mit Straßenpumpen schon oft gelungen, die ich, wenn sie des Nachts eingefroren, des Morgens sogleich durch Aufthauen wieder in Gang zu bringen

suchte, ohne daß sie Schaden gelitten hatten.

Sat man die Bumpe aber eingefroren stehen lassen, und die Kälte ist so tief hineingedrungen, daß der Stiefel hat platen mussen, dann entdeckt sich dieß von selbst, wenn die Witterung sich verändert, indem dann das Wasser durch die Oeffnung, welche durchgängig ein langelicher Riß ist, nach außen absließt, oder ist es in der Röhre, dann fällt das Wasser unter dem Herzventile

weg, und in beiden Fällen ist die erforderliche Luftleere, die das Aufgeben des Wassers in der Pumpe bedingt, nicht zu bewirken, und will man dieselbe gebrauchen, so

muß dem Schaden erst abgeholfen werden.

Die durch den Frost entstandenen Risse sind in dem Stiefel immer größer, als in der Saugröhre, weil die größere Masse Wasser in derselben auch eine größere Ausdehnung verlangte; dagegen kann man dem ersteren auch besser beikommen. Sieht man nun in dieser Jahreszeit zu sehr auf die Umstände, die durch die Reparitung herbeigeführt werden, so kann man sich, was den Stiefel anbetrisst, einstweilen damit helsen, daß man ihn mit grober Leinwand mit dicker Malersarbe, als Kitt darauf getragen, fest umwinde und dann dicht verbinde. Obschon nun wohl der Anschluß des Kolbens an die Stiefelwand darum mangelhaft bleibt, so kann man doch in geringerem Maße Wasser damit pumpen, dis Zeit und Gelegenheit es zulassen, das Uebel radikal zu beilen.

Ich könnte nun über Reparirung schadhaft geworsdener Pumpen noch etwas sagen; doch dieß geht zum Heil schon aus der Ansertigung der neuen hervor, und überdem ist dieser Anhang meinen Lesern auch vielleicht son zu lang geworden weshalb ich hier abbreche.

Wer über die Berfertigung kupferner Röhren nicht allein, sondern auch über die Verfertigung und Behandlung der übrigen Kupferschmiedearbeiten ein Mehreres lesen will, den verweise ich auf das schon angeführte Berk: Das Kupferschmiedehandwerk von Höhne und Röhling, welches ich den angehenden Kupferschmieden, meinen jungen Kollegen, zur Benutzung bestens empfehlen kann.

Bon den Zubringern.

Die Zubringer sind Nebenmaschinen, die nur bei größeren Sprigen in Anwendung kommen, um solche mit Wasser zu versorgen. Der Zweck des Wasserbeisschaffens kann schon erreicht werden, wenn die Sprige selbst zugleich Zubringer ist, d. h. die das Wasser selbst schöpfen und auch aussprigt. Eine solche ist ein vereis

nigtes Saug- und Drudwerk.

Dergleichen Spritzen sind jedoch nur unvollsommene Maschinen; sie erfordern bedeutend mehr Krastsauswand, und die Maschine wird bei dieser Einrichtung als Sprize nie das leisten können, was sie als Druckwerf allein zu leisten im Stande ware. Die Einrichtung würde zumal eine ansehnliche Krastanstrengung erfordern, wenn das Wasser aus einem tiesen Brunnen gefordert werden sollte. Es ist daber von den vereinigten Truck und Sebepumpen als voschmaschinen abzusiehen.

Dergleichen Sprigen konnen jedoch vorzügliche Dienste leisten wenn man die als Jubringer brauchen will , nameeslich, wenn in der Nabe ergiebige Brunnen,

Beide Rangle is verbanden fint.

Sie neiden dann kiemer als die Haupriprigen fomstung und konner worm die Zauglätange beseitigt wid idelt als deltschwaft wen gedraucht werden. Da 20 und 1000 Bawer aus dem Leitenbauch der Heitenbauch der Heitenbauch der Heitenbauch der Geboren wird geder Geschwindigkeit und Kraft und der heitenbauch der Geschwindigkeit und Kraft und der heitenbauch der Geschwindigkeit und Kraft und der Geschwindig der der Geschwindigen der Geschwindigen der Geschwindigen der Geschwindigen der Geschwindig der der Geschwindigen der Geschwi

all spinis tea bid to become doll near the color not required as neglectors

immer der Spriße das Wasser im Uebersluß zuführen tönnen. Das Ausgußrohr wird mit Schrauben an den Bassersaften der Spriße besessigt und gestattet, daß man den Leitschlauch & bis 1 Joll weiter nehmen kann.

Das innere Werk wird ebenso, wie bei der Sprige, mit dem äußern Werke verbunden, auf eine Bohle in dem Behälter gesetzt und mit dem Deckpfosten, worauf das Eisenwerk angebracht ist, überdeckt, indem er die

gange obere Deffnung des Behältere überragt.

Das Ganze wird auch ebenso auf der Schleise ansgeschraubt, nur mit dem Unterschiede, daß die vier Schraubenbolzen an die Seiten des Behälters gestellt werden. Ein vierectiger Wasserbehälter verdient hier den Borzug vor anderen Formen; einer Aussütterung mit Metallblech bedarf es bei demselben nicht, auch braucht er nur so groß zu sein, daß das innere Wert bequem darin Plat hat und gestattet sonach noch das Andringen eines leichten Kastens auf der Schleise zu kussewahrung des erforderlichen Leitschlauchs.

Da man, wenn der Deckel geschlossen ist, kein Wasser hineingießen kann, so befestigt man oben zu jeder Seite desselben einen eisernen Bügel, welcher ein längsches Halbrund bildet und, an dem Behälter sitzend, kwa 1½ Fuß lang, 1 Fuß breit ist. Man umnäht diese Bügel mit Segeltuch oder dergl. und nagelt es nach miten an den Kasten, so daß sie an jeder Seite einen Salben Trichter bilden. Die Wände des Kastens aber uchbohrt man innerhalb dieses Raumes mit vielen Schern, wodurch eine Art Sied entsteht. Die oberen Säume der Halbtrichter werden noch mit dünnem Leder mmäht.

Die Länge der Leitschlange ist willfürlich und richs et sich nach der Lokalität; sie kann 500 bis 1000 Fuß etragen. Deren Weite ist bereits oben bestimmt wors en. Es genügt, sie von Drill oder Segeltuch mit einer kaht zu fertigen, da sie nicht den Druck in dem Sprizs

senschlauche auszuhalten hat.

Bor dem Zusammennähen taucht man fie in ein geschmolzenes Gemisch von

5 Pfund gelbes Harz;

3½ " gelbes Wachs; auf 100 Fuß Schlauchlange.

2 ,, Knochenfett 14 ,, Terpentin;

Die ersten drei Ingredienzen werden über gelinden Feuer geschmolzen und dann erst der Terpentin zugerührt. Rach dem Rähen zieht man sie nochmals durch die Lösung. Wenn sie anfangen trocken zu werden, läßt man einen 5 — 6 Zoll langen Bleichlinder durch lausen, der an dem Borderende abgerundet und von etwas schwächerm Kaliber als der Schlauch weit ist; dieß wiederholt man, dis der Schlauch trocken ist, damit er nicht zusammenklebe.

Die Schlangenschrauben sind Wirbelschrauben wie ! bei den Spripenschlauchen und werden etwa in Beite von 200 Fuß angebracht und wie dort wasserdicht mit

den Enden des Schlauches verbunden.

Die Berbindung der Sprige und des Zubringers, welche zur Stelle sofort geschehen muß, geschieht auf folgende Weise: Die Haken an dem Schlauchbehälter werden gelöst, der Kasten von der Schleise gehoben und von dem Deckel befreit; der — bereits oben ausliegende — Schraubentheil, der an den Zubringer gehört, angesschraubt, mährend 2 Mann mit dem Kasten der Sprize zueilen, wobei sich der Schlauch von selbst auseinander windet.

Das lette Ende des Schlauchs ift um eine tupferne Hulle gebunden, und an der Spritze befindet sich — der Ausflußöffnung gegenüber — unten am Wasserbehälter eine ähnliche Hulfe oder ein Stück Rohr angebracht, worauf ein ähnliches Schlauchstück, als das andere, 3—4 Fuß lang, bleibend gebunden ist. Dieses Schlauchstück, woran Bänder genäht sind, wird schell auf erstgedachte Hulfe geschoben und festgebunden, und

so können beide Maschinen innerhalb fünf Minuten im Gange sein. Die Berlängerung ober Berkürzung der Schlauchstrecke geschieht durch Einsehen oder Ausscheiden von Mittelstücken, weshalb sämmtliche Schrauben gleich

geschnitten sein mäffen.


Ist der Längenüberschuß nicht zu bedeutend, so legt man den Schlauch in sanste Krümmungen. Wenn aber das Wasser der Sprize so nahe ist, daß der Zubringer entbehrt werden kann, dann wird das an dem Sprizenstaften besindliche Schlauchende nach innen über den Rand eingeschlagen, damit das Wasser nicht aus ihm berausssiegen könne.

Die übrigen Maschinentheile weichen von denen ber Spripe wenig ab, und kann hier darauf verwiesen

werden.

Pritte Abtheilung.

Der Spritzenmeister.



Dritte Abtheilung.

Der Sprißenmeister.



Erftes Kapitel.

Von den neueren Konstruktionen der Feuersprigen.

Nach dem, was wir im vorigen Kapitel über die Pumpe gesagt haben, wird das hier über die neueren Konstruktionen der Sprizen zu Bemerkende überall leicht verständlich sein. Wir wollen in dem Nachstehenden nur einige wenige neuere und besonders bewährt gefundene Sprizenkonstruktionen beschreiben, indem wir auf Band 129 des neuen Schauplatzes, nämlich auf folgendes Werk verweisen: K. Alfing (Sprizenkabrikant und Kupferschmied in Emden), die Schlangen-Feuer-löschsprize für Solche, weche ihrer bedürfen oder sie verfertigen. Theoretisch und praktisch besarbeitet. Mit 100 Figuren auf 16 Tafeln. 8. 1842. La Inaler. Dieses Werk, von einem sehr tüchtigen Praktiker geschrieben, giebt eine vollständige Belehrung über die die zu seinem Erscheinen bekannteren Sprizenskonstruktionen, während die hier mitgetheilten die wichstigken Ersindungen und Verbesserungen der letzten 8 Jahre umfassen.

Feuersprite von dem Maschinenbauer Flaud zu Baris.

Ohnerachtet der verschiedenartigen Formen und ber fehr verschiedenen Kombinationen, deren Gegenstand die Keuersprizen im Allgemeinen gewesen sind, hat ihre Konstruktion doch stets auf demselben Principe beruht, d. h. auf der Bergrößerung oder Berengung eines Behältere, der die Aussaugung oder die Ausdrückung der Klüssigkeit bewirkte. Dieses so einfache Brincip hat so oft, nach den verschiedenen Bedürfnissen und nach den verschiedenen Bervollkommnungen, seine Form verändert, daß es fast unmöglich scheint, jett etwas zu ersinden, welches etwas Neues oder Nüpliches gegen die schon vorhandene Einrichtung der Sprigen darbietet. man jedoch das zur Berbesserung der Sprigen Geschebene überblickt und ju gleicher Zeit über die vielen Be bingungen nachdenkt, welche die Sprigen erfüllen muß sen, um einen dauerhaften und ökonomischen Dienst 314 leisten, so darf man nicht darüber erstaunen, wenn sich noch tüchtige Maschinenbauer mit diesem Gegenstande beschäftigen.

Dauerhaftigkeit und Festigkeit sind ohne Widerrede die unerläßlichen Elemente einer guten Feuersprize, da sie während ihres Dienstes allen Arten von Unfallen ausgesetzt sind. Die Auswahl der Materialien und die Jusammensetzung der arbeitenden Theile sind demmach die Basen eines guten Systems, welches in der Praxisglückliche Resultate geben kann. Die hier vorliegende Sprize, von eigenthümlicher Einrichtung, hat senkrechte Cylinder und einen Balancier, welche Konstruktion ohne Zweisel diejenige ist, deren Borzüge die Ersahrung am

meiften anerkannt bat.

Sehr häufig, ja in Deutschland ganz gewöhnlich, set man die Spritzen auf vierrädrige Wagen und versieht sie mit langen Balanciers; allein solche Spritzen sind nicht allein sehr schwer und schwierig zu betreiben,

sondern sie mussen auch mit Pferden nach dem Orte der Feuersbrunst transportirt werden, haben aber in Wahrseit gar keinen Borzug vor den leichten Sprizen, welche ichon seit langen Jahren in Paris angewendet werden. Die vorliegende Sprize, welche hier mitgetheilt wird, gehört zu dem größten Kaliber; zu ihrer Bedienung sind 14 Menschen erforderlich. Sie war von dem Erdauer, herrn Flaud, zur letzten Pariser Gewerdsausstellung eingesandt, und zeichnete sich dort unter den anderen Modellen durch ihre höchst sorgfältige Aussührung aus. Auch bei den damit angestellten Proben hat sie sich als höchst wirksam und tresslich gezeigt, und es darf daher dies Konstruktion mit vollster Neberzeugung auf das beste empfohlen werden.

Berücksichtigt man, daß es noch viele Gemeinden giebt, die noch nicht mit ordentlichen und wirksamen Sprigen versehen sind, so ist es um so mehr Pflicht des Berfassers einer populären Schrift, wie der vorliegenden,

gute Modelle von Sprigen kennen zu lernen.

Wir wenden und nunmehr ju der Beschreibung.

der Sprite:

Fig. 160 zeigt einen äußern Aufriß der Sprige mit ihrem Rohr und mit dem zweirädrigen Karren, auf welsem sie ruht.

Fig. 161 ift der Grundriß.

Fig. 162 ist ein Langendurchschnitt des ganzen Apparates nach der Linie 1, 2 des Grundriffes.

Die Fig. 163 ift ein horizontaler Durchschnitt nach

der Linie 3, 4 der Fig. 162.

Fig. 164 endlich ein Querdurchschnitt nach ber Linie 5, 6, Fig. 161.

Bon dem Raften, den Bumpenftiefeln und ihren Rolben.

Der Kasten oder der Behälter A besteht aus star= fem Kupferblech. In dem obern Rande liegt ein star=

Rener!

febr v. Reneif. Reneif. L. I. balt. Alar oft, veri veri veri tel.

Corplede gansid un-2 Suffigen Gunwirfungen vm Dienste der Eprife 🗀 : räumlicher Inhalt & : Quart); er rubt auf 2 anthalt Die beiden Golins von 0,135 Meter Durch inen aus Rothque und find Ze find mit den Rolben b. d' ...rielnde Bewegung von emem Leien E mittele der doppelten ... Die Enden Diefes Balanciers le T in Gulfen aus, burch melke redt werden, welche bie Eprifich Damit der Balancier dem Gestelle it das lettere an ben Orten der Roffen p' verseben, welche der . Balancier liegt in einer An Splinderplatte II aus einem Emde

D D' besteben aus, auf Bramab... im vedern und sind inwendig mit ebest
Ineiden verseben; die beiden Basen bei
... Nabe zu bilden, und die untere sit
... ibe der Rolbenstange e verseben. Man
De verden Scheiben nach Belieben zusam... man die Stange drebt. Herr Pon... zum man die Stange drebt. Herr Pon-

kolben an, die jedoch eine andere Zusammensetzung haven; so sind die beiden Leder durch eine messingene Scheibe getrennt und werden auf den andern Flächen vurch eine Art ausgehöhlter Deckel gehalten, welche das deber durch Schrauben hinlänglich sest erhalten, wobei aber die hinlängliche Elasticität gewährt wird. Fig. 166 eigt einen solchen Kolben.

Bon dem Bindkeffel, dem Bodenstud uud den Bentilen.

Der Windkeffel I ift berjenige Theil, welcher bas ingesaugte oder zugebrachte und das ausgedrückte Baset aufnimmt, um es mittels Röhren dahin zu verthei= en, wo es erforderlich ift. Er hat einen räumlichen Inhalt von 26 Litern oder etwa 22 preuß. Quart und derschafft einen vollkommenen ununterbrochenen Wasser= trahl; sowie der Rasten A, besteht er ganzlich aus Ruoferblech. Anfänglich rubte der Windkessel, sowie die beiden Bumpencylinder, auf mehreren zusammen verbun= Denen Stucken; feit einiger Zeit aber hat Gr. Flaud Diese zusammengesetzte Einrichtung mit einem einzigen Bodenstücke K (Fig. 161 und 162) erfett, welches fovohl die beiden Saug- oder Zubringeventile e, als auch Die beiden Ausdruckeventile e', den Windkeffel I und Die beiden Enlinder C, C' aufnimmt. Die drei lettern Stücke werden durch bronzene Bolzen festgehalten, welche unter der Bodenplatte festgeschraubt sind; die Fugen sind mit Leder verdichtet, die untere Basis der Cylinder ent= balt 4 Ohren oder Lappen, durch welche Bolgen gehen, und der Windkessel, welcher mit einem Kranz oder Rande versehen ift, auf welchem ein Kranz von Rothauf liegt, ift ebenfalls mit Schraubenbolzen befestigt. Uebrigens pat der Windkessel I eine cylindrische Form, und seine Ibere, flach kugelförmige Kläche fällt mit der Platte H usammen.

fer Draht, n mideriteben 🛏 so leicht uniträgt 400 dem bölger der oder 1 mener. febr gena verseben. Balanci: Rolbenii laufen hölzern mannı feine Berü' Stor Stul

gegi.

-di ι

Do

Dr.

D.

'n

ŀ

ŀ

und ce e' und freierund; die e', welche jum Gestigfeit, fo - ind merflich größer; ber Grad ihrer and die Anfage f bewirft, welche aus besteben.

er beile, welche wir beichrieben ha-Junder oder Bumpenftiefel C. C', ber Fieine Rebentheile ruhen auf einem wihnlich Blattform genannt, welches iffen swifchen diefen Theilen, dem reftelle dient, von denen wir sogleich ift riefe Blattform mit Lochern durch: ernmoern, daß fein Sand und feine in dem Speisewasser vorhanden fein mentilen gelangen, obgleich das Baffer un bolgernes oder Drahtsieb gegoffen man auf den Raften legt.

Bagen.

ipparaten, die nach den hier beschriebenen mutuirt worden find, ruht die Sprife, werden, auf einem zweiradrigen went von drei Menschen gezogen werden an dem Ort der Feuersbrunft ange-... erbe gefest, wo man fie in Betrieb ie weithin transportirt werden, fo fanit wie ein Geschüt, an einen Borderten ein Pferd gicht, und auf welchen Bus finden *).

besteht aus zwei hölzernen Bausurch Querftude h verbunden find. Unmen find zwei gufeiferne Supports i anwelche die quadratische Achie N gestedt

Imuchtung wirb gewöhnlich in England bei ben memenbet, mo beren Dieuft febr regelmäßig und · w

ift, beren Schenkel i rund find, um die Rader O auf-

aunebmen.

Das Gestell oder Gerüst B der Spripe besteht aus Eichenholz und hat zwei Balken k, die durch zwei Quer= flude 1 miteinander verbunden und mit Bohlen von 35 Millimeter oder 15 Linien Stärke bedeckt find; das Ganze ist mit Eisenbeschlägen versehen. Bier eiferne Griffe m zur Erleichterung des Abhebens von, und des Aufhebens auf den Wagen, find auf dem Gestell an=

gebracht.

Drei oder vier Retten n *) dienen dazu, die Sprite. wenn fie im Betriebe ift, auf der Erde hin= und bergu= siehen; fleine Haken o, die unter den Schraubenmuttern angebracht find, welche den Deckel des Kastens festhalten, dienen dazu, um die Retten zu halten, wenn die Spripe nicht mehr gebraucht wird und auf dem Wagen ficht; die Retten find an dem Gestell mittels starker Ringe p befestigt. Um die Spripe mit dem Wagen auf eine zwedmäßige Beise zu verbinden, und um es zu vermeiden, daß fie bei den Bewegungen deffelben auf seinem Gestelle nicht hin und her rutsche, wendet man eine eiferne Stange t an, die einerseits an einem haten u und andererseits durch eine Art Riegel, v und x, mit dem Wagengestelle verbunden ift, wie man aus der Fi= gur 164 das weitere ersehen kann. Ein in der Mitte von i festgenieteter Nagel, der durch das Gestell B und M geht, verbindet diese beiden miteinander.

Spiel und Leistung der Spripe.

Nachdem die Sauptstüde der Sprite beschrieben worden sind, wird es leicht sein, sich Rechenschaft von

Schauplat, 45. Bd. 5. Aufl.

^{*)} Bu Baris bat man bis jest immer nur brei Retten gur Bewegung ber Spriten angewendet; es icheint une aber zwedmafiger ju fein, beren vier anzumenben, nämlich zwei vorn und zwei binten, wie and auf ber Figur angegeben worben ift. 21

seitigen Wasserpandes innermad der Stenzen ees sphärischen Druckes liegt. Zu dem Ende hat ma doppelarmigen Saugrohr q einen Half r (Fig. gegeben, den man mit einer Schraube s veri wenn man das Saugrohr q (Fig. 164) gebrauche und mit einer Art von Trichter, wenn man das in den Raften gießt.

Die Berbindung der Saugröhre q mit der a ften führenden Röhre A geschieht muttels des Sinc welches zu gleicher Zeit an beiden Enden dieser i Geg. 164 und 1681 sesgeschraubt werden kann. Berbindung des Rohrs z mit dem Schlauche :

auf Diefelbe Berfe bewirft.

ŧ

Wir wollen jest annehmen mit es auf dem schnitte istig. 1649 dargestellt werden ist. daß da ser unnnitteldar aus ingend owem Gebalter. du Musgang des Roldens C. Dig is a angesogen set, so wird derseine Rolden owen kondergange de int er offinen und das Warer welches in die Ust I stromt wird in die Roote is meine indem Kitte bestrung Kitzell und des nich darm die Radin ansachtung werden meine ist mit darm die kahm ansachtung werden met in die mit darm die kahm ansachtung werden und des nich das Masstromen de kein Christgeless werden und das Rasstromen de fers mit die verstallen.

In ten ender late them a in Easter

Jung auf die Abhaltung der Unreiniakei= ere, muffen wir bemerken, daß herr Morkch mit dem Bau aller Arten von Spriken ber Erfinder neuer Klappenventile (Fig. 175) die Unreinigkeiten gänzlich abhalten. aben die Form einer Pyramide, deren Basis vierseitig, fünfseitig 2c. sein kann, und die fich unterscheiden, daß die Stoße, welche die ge= Achen Klappenventile erleiden, gänzlich vermieden ken; die Stöße der gewöhnlichen Klappenventile find r um so bedeutender, je größer sie find Diese neuen entile gestatten auch die Erreichung eines weit unmit= telbarern und zufammenhängendern Wafferstrahls, da fie die Richtung deffelben nicht verändern, wie es bei den gewöhnlichen Klappenventilen der Fall ist, und es ist bieß um fo vortheilhafter, da alsdann die Reibung ge= tinger ist und es die Unterhaltungskosten auch find. Diese Einrichtung gestattet auch noch die Ansaugung somutigen und fandigen Waffers, indem diese Bentile bennoch ein eben fo gutes Spiel haben. Wir haben mur einen Einwurf gegen diese Bentile, und dieser beftht darin, daß fie schwerer auszuführen und fostbarer und sehr mahrscheinlich weniger dauerhaft, als die meffingenen Klappenventile sind.

Wir bemerken, daß jeder Pumpenstiefel einen Kolsten D, D' enthalte; da diese Kolben 135 Millimeter im Durchmesser haben, so beträgt ihr Querdurchschnitt 0,0140 Quadratcentimeter, und da ihr Hub 0,264 Mester beträgt, so geben sie bei jedem doppelten Stoße des

Balanciers:

2 × 0,0140 × 0,264 = 0,00728 Kubikmeter,

Her etwa 3,6 Liter bei jedem Kolbenhube.

Bei ruhigem Wetter hat der Strahl des Sprigen= whre, bei einer 16 Millimeter weiten Deffnung dessel= ben, eine Höhe vou 40 Meter.

Bei einer starken Arbeit giebt man bis 120 Kolbenhübe in der Minute, so daß das in derselben Zeit ausgedrückte Wasser 440 Liter beträgt. Diese Resultate find die von der Theorie gegebenen, allein da in der Brazis das ausgedrückte Wasservolumen stets geringer, als das angesogene ist, so folgt daraus eine Differen oder eine Berminderung von ohngefähr 1, d. h. 2 von den theoretischen Resultaten.

Rebenbestandtheile der Sprite.

Das Rohr b', welches dazu dient, dem Wafferstrahl feine Richtung zu geben, besteht aus Rothguß; fein unterer Theil steht mit dem Schlauche in Verbindung, und sein oberes Ende ist mit einem angeschraubten Mundstücke von konischer Form versehen.

Ueber die Form ber inneren Aushöhlung bes Mundftude, vorzüglich aber der Mündung find die Meinun-

gen perschieden.

Nach Eitelwein erreicht der Wasserstrahl seine größte Sohe bei einer Deffnung in einer dunnen Platte,

feine geringste aber bei einer cylindrischen Röhre.

Insgemein giebt man der Mündung des Gußrohts einen Durchmesser von wenig Linien, weil man bemenkt hat, daß ein Strahl von dieser Dicke am besten zu der verlangten Söhe zwischen 50 bis 80 Fuß passe. Bei vermehrter Gluth bedarf es jedoch eines dickern Strahls, was leicht bewirkt werden kann, wenn der Aufsatz mit einem weiteren ausgewechselt wird.

Der Strahl muß bis nahe seiner größten Sohe das Wasser zusammenhalten; ingleichen ist ein Strahl, der, ohne ruchweise abzusegen, ausströmt, vorzuziehen.

Auf spätere Berfuche gegründet, giebt Eitelwein

Die Borichrift:

dem Gufrohr genau gleiche Weite mit dem Schlauche zu geben, die Dice (Höhe) der Ausmündung dem Durchmeffer ihrer Deffnung gleich zu machen und dem innem Grat (die scharfe Kante der Platte) etwas abzurunden und zu poliren, den Uebergang von der Röhre zur Deffnung mehr konisch als kugelförmig zu machen.

Die Saugröhren Q sind lederne Schläuche, die eine innere Beite von 60 Millimeter oder von 27 Li= Bur Bermeidung der Busammendrudung men haben. durch den Druck der Atmosphäre, wenn sie leer sind, dient eine Schnede von galvanisirtem Gisendraht, die

eine doppelte Decke von Leder hat.

Der Ausbrückeschlauch a' besteht aus startem Rindsleder, deffen Ränder durch tupferne Riete mitein= ander verbunden sind. Die Erfahrung hat bewiesen, daß diese Berbindung weit dauerhafter sei, als Nähte von Meffingdraht, fartem 3wirn oder ledernen Riemen. kig. 171 zeigt diese beiden Arten von Schläuchen im

Auf- und im Grundriffe.

Eine neue, von Berrn Flaud angewendete Bubemitung des Leders macht es fast für den stärksten Druck undurchdringlich, ohne seine Geschmeidigkeit zu vermin= Die Ausdrückeschläuche find gewöhnlich 45 Millimeter oder 20 Linien weit. Man theilt sie in Längen von 8 Meter, welche zusammengeschraubt werden kön= nen, und zwar besteht jede Berbindung aus drei Stutlen, nämlich aus der Schraube, aus der Büchse und er bülse.

Die Keuereimer von starker Leinwand (Fig. 172), velche aar keine Appretur hat, und die Ränder von in= ischem Rotang haben, vereinigen alle Vortheile, die nan nur munichen kann; sie wiegen etwa 1 Pfd., und eim Transport laffen fie sich auf 3 Decimeter zu= Wegen Steifheit der Rander bleiben ammendrücken. ie immer freisrund, wogegen man damit aus 4 Zoll Baffertiefe schöpfen kann. Da das Rohr in den Ranern tein Waffer einsaugt, so trodnen fie auch fehr leicht, vährend Ränder von Seil mehrere Tage jum Trodnen rfordern.

Bon den Schläuchen (Schlangen) zu den Feuersprigen.

Die Schläuche (Schlangen) machen einen bedeutenden und kostspieligen Theil einer Feuerspritze aus. Man hat deren zweierlei, hanfne und lederne. Bon den hanfnen sind nur die gewebten ohne Naht brauchbar, wenn sie sorgfältig und aus vorzüglich gutem Material gefertigt sind, was gar oft nicht der Fall ist. It der Schlauch so beschaffen, daß er, wenn ganz duchenst, kein Wasser von Belang mehr durchläßt — wozu etwa 10 bis 15 Minuten gehören — dann ist er nicht ganz verwerslich, sobald er nicht auch dann noch viel Wasser durchläßt. Mit dergleichen undichten Schläuchen wird die Spritze nie die volle Wirkung leisten, deren sie an sich fähig ist.

Ein probehaltiger Schlauch darf auch beim hineintreten des Wassers dasselbe nicht in Faden durchlausen lassen, wenn er es auch in unzusammenhängenden Iropfen ausschwigt, bis das Gewebe angequollen ist.

Die Schläuche muffen von folder Stärke im gaben fein, daß fie auch bei anhaltender fraftiger Unwendung

nicht plagen.

Man verdichtet auch die Schläuche oft mit Kautschuflösung; dann hat man darauf zu sehen: daß sie vor einer fräftigen (etwa mit Stiefeln von 8 zoll Durchmesser) angebracht, weder von vorn herein, noch beim anhaltenosten Gebrauch fein Wasser durchlassen; daß die Verdichtung nicht klebrig sei und die Schlauch

mande zusammenbade.

In Vergleichung mir guten ledernen Schläuden bleibt der hanfne Schlauch immer im Nachtheil, selbst dann, wenn man auf größere Wohlfeilheit der letzem Rücksicht nimmt. Die hanfnen Schläuche sind dem Berberben durch Anbalten der Feuchtigkeit weit eher unterworsen, als ein lederner, welcher durch Einfetten in hobem Grade davor geschüpt werden kann. Reparaturen sind an hansenen Schläuchen selten mit Erfolg und nach

haltig zu bewirken, dagegen bei ledernen leicht. Man tann die Dauer eines Lederschlauchs mindestens auf das

Dreifache eines hanfenen annehmen.

Aber auch bei den Lederschläuchen muß auf die Gute des Materials genau Rudficht genommen werden. Das Leder von mitteljungen, wohlgenährten, im Berbst geschlachteten Rühen, welches kalt gegerbt und nur von den Rückentheilen genommen worden, ift zu den Schläu-Aus einer Rindshaut laffen fich von dem den taualich. Rudentheil nur 20 bis 24 Fuß Riemenlänge zu 7 — 8 Boll Breite benuten; wobei die Schläuche zu 2 - 21 Boll Weite angenommen find. Beim Zusammenstoß muffen die Riemenenden 5 - 6 Boll schräglaufend ge= ionitten und das eine auf der Narbenseite, das andere auf der Fleischseite ! Zoll breit abgeschärft und mit weisacher Naht vernäht sein. Die Kanten der Länge nach hneide man nun, nach Fig. 193 a schräg gegen einan= ber; die Raht schlängelt sich dann, wie Fig. 193 b, um den Schlauch, der die Fleischseite nach außen kehrt; als Leisten dient ein runder Stock, jum Nähen Bechdraht.

keuerspripe von John White zu Salford in England.

Diese Spripe ist in den Figg. 176 bis 180 dargeskellt. Fig. 176 ist ein senkrechter Durchschnitt, Fig. 177 ein Grundriß; die Figg. 178 bis 180 zeigen einzelne Heile der Maschine, auf welche wir zurücksommen. Die ganze Spripe ruht auf zwei Rädern, wenn sie aber in Phatigkeit ist, so wird sie durch die Stüpen G, G' festzestellt, von denen die letztere, wie Fig. 176 zeigt, durch eine Schraube adjustirt wird. In dieser Feuerspripe ist das sortzudrückende Wasser in einem Behälter oder Spripenkasten 1 enthalten (oder kann auch durch einen in der Zeichnung nicht abgebildeten Zubringer hergeleiztet werden), und wird von da durch eine Neihe von abzgesonderten Pumpen B, Fig. 176, und 1 — 12, Fizgur 177, in einen Windsesselle A, von hieraus durch das

Standrohr C und Gufrohr P auf die gewöhnliche Beise Jede der Drudpumpen B ift außer den gewöhnlichen Gin = und Ausgangsventilen mit einem be sondern Druckbebel f verbunden, deffen Lauf durch die punktirten Linien auf Fig. 176 bezeichnet ift. den Standpunkt für den Sprigenmann, welcher das Bei dieser Anordnung einer größem Gufrohr leitet. Bahl von Druckpumpen B, welche alle für einen Wind: kessel arbeiten, ist es augenscheinlich, daß jede Pumpe ihre eigene Wirkung hervorbringen muß, und daß, wem auch nur die halbe Bahl der Bumpen mit ihrer gangen Kraft thätig ist, während die übrigen die todten Bunkte passiren, durch ein ftogweises Ausströmen des Baffer strahls aus dem Gufrohre nur in geringem Grade oder gar nicht zu bemerken fein wird, felbst ohne Windkeffel, der bei den gewöhnlichen Spripen das einzige Ausglet Es fann ferner mit einer oder einer dungemittel ift. größern Anzahl von Bumpen angefangen werden, che Kräfte oder Hände genug da find, das Ganze zu bewe Während die ganze oder eine geringere Anjahl von Pumpen in Thätigkeit ist, muß doch ein Mann wie der andere arbeiten, oder er wird bemerkt, was bei den gewöhnlichen Feuerspriten nicht der Fall ift; überdiet wird durch den kleinern Querschnitt jeder Bumpe und die größere Gewalt ihrer Hebel auf jeden Quadratioll Waffer ein größerer Druck ausgeübt; Fig. 178 ift ein fenkrechter Querichnitt, Fig. 179 ein Grundriß des ver-Das Waffer befferten Windkeffels für Feuersprigen. wird auf die gewöhnliche Weise in den untern Theil des Ressels gedrückt, dessen oberer Theil mit einer sphark schen Ruppel versehen ift. Diese ist mit Löchern durchboht und mit geschwefeltem Rautschut bedectt. Die durch löcherte Kuppel und der Kautschuf werden beide an die folide obere Ruppel geschraubt, und der Raum zwischen ihnen wird mit Luft gefüllt, welche auf etwa zwei Atmosphären oder 30 Bid. auf den Quadratiol jusam mengedrudt ift, so daß der Raum zwischen dem Raub schut und dem Scheitel des Keffels eine elastische Luft

feder bildet, welche durch das mittels der verschiedenen Bumpen in den Windkeffel getriebene Baffer noch mehr zusammengedrückt wird. Nehmen wir an, das Baffer ware in den Keffel A eingepumpt, so dehnt fich der Rautschut am Scheitel des Reffels aus und druckt die Luft über ihm zusammen, welche, wie in andern Wind= keffeln durch ihre Elasticität wirkt, aber nicht wie dort mit dem Wasser sich mischen und mit dem frachenden Geräusch entweichen kann, wie man es bei den gewöhn= lichen Windkesseln bemerkt, was nothwendiger Weise im= mer die Nutbarkeit solcher Ressel vermindern muß. gur 180 ist der senkrechte Durchschnitt einer Modifika= tion des verbefferten Windkeffels, welche ich an der Ausgangeröhre nahe am Gugrohre P anbringe. Fig. 179 zeigt die Art der Berbindung, wodurch jener Apparat mit der Röhre vereinigt wird. Diese Art von Wind= keffel besteht aus einem luftdichten kupfernen Cylinder. durch dessen Endplatten eine durchlöcherte kupferne Röhre mitten durchaeht. Diese Röhre ist mit einem Mantel von geschwefeltem Kautschuf umgeben, wodurch fie luft= dicht gemacht wird. Die Räume zwischen dem Rautschuk und dem kupfernen Cylinder sind demnach mit zu= sammengedrückter Luft gefüllt, wie dieß bei dem vorhin beschriebenen Windkessel der Fall ift, so daß der Druck des Waffers aus der Ausgangsröhre den Rautschuf ausdehnt und dadurch die Luft in dem äußern Mantel zu= sammendrückt, ohne daß beide in Berührung mit einan= der kommen, wodurch gleichsam eine elastische Feder ent= steht, durch welche jede Erschütterung der Röhre oder des Schlauchs vermieden und ein gleichmäßiger Baffer= strahl erzielt wird.

Leicht transportable Feuerspripe von dem Engländer Baddelen.

In Folge der häufigen Feuerausbrüche auf den Pachtgutern wurde Badbelen jur Konstruktion einer

Feuersprize veranlaßt, welche möglichst einsach, frästig und, da sie zum Gebrauch für Pächter bestimmt ist, auch möglichst billig sein sollte. Der Ersolg hat seine größten Erwartungen übertroffen. Die vorliegende Maschine ist vom geringsten Umfange und kann in einem Reisewagen transportirt werden, hat eine gleiche Krast und eine weit größere Wirkung, als die gewöhnlichen Kirchspielsprizen, ist halb so theuer und kann von der halben Anzahl Menschen in Thätigkeit gesetzt werden; es ist eine Maschine, welche die roheste Behandlung auf einem Pachthose aushält, ohne eine Beschädigung besürchten zu lassen, da kein einziger ihrer Theile mehr Sorgsalt oder Ausmerksamkeit als das Einschmieren eines gewöhnlichen Karrenrades ersordert.

Störungen in den Bentilen sind beinahe unmöglich; sollten sie jedoch eintreten, so können sie in einer Minute von jedem Bauer beseitigt werden. Alle etwa nöthig werdenden Reparaturen lassen sich durch einen ge-

wöhnlichen Zimmermann ausführen.

Die Spripe besteht aus einer von einem einzigen Rohre gebildeten Kraftpumpe mit Luftgefäß. Das Ganje ruht auf einem leichten zweirädrigen Wagen, der durch einen Mann regiert werden kann. Die Sprike enthalt perpendifuläre Metallventile, welche in einer besondern von den übrigen Theilen getrennten Bentilkammer an-Lettere (die Kammer) wird durch eine aebracht sind. einzige Schraube geschlossen, durch deren Entfernung der Butritt zu den Bentilen frei wird. Durch ein biegimes Saugrohr wird die Sprite mit Wasser aus einem Teiche zc. verseben; sie enthält ferner eine Ausgugröhm aus Segeltuch, eine Zweigröhre und einen Ausgießer. Als Feuerspripe ist sie augenblicklich zu gebrauchen, wah rend sie auch zum Entleeren von Teichen u. f. w. und zum Bewässern von Land benutt werden kann. läßt sich mit ihr flussiger Dunger von der Grube auf den Karren pumpen und vom Karren über das Land vertheilen.

In der Fig. 181 ist A eine broncene Pumpenröhre, nnerhalb welcher fich ein folider metallener Stempel mit lederdichtung bewegt. B ist ein sphärisches kupfernes luftgefäß, C die frei von den übrigen Theilen liegende Bentilbüchse. Die Schraube d dreht sich in einem Querfud e, welches durch die auf jedem Ende der Buchse befindlichen Lappen geht. Durch den Druck der Schraube d auf den Deckel der Bentilbuchse wird lettere vollkom= men luftdicht. Entfernt man die Schraube, so kann man den Deckel abnehmen, die Bentile untersuchen und reinigen, und den Deckel innerhalb einer Minute wieder auflegen, ohne eine Störung bei irgend einem andern Theile der Maschine zu veranlassen. Die Bentile sind von Bronce mit senkrechten klächen ohne Leder oder irgend eine andere ähnliche Borrichtung. F ift das Saug= rohr von vulkanisirtem Kautschuk, vollkommen luftdicht und bei allen Temperaturen biegsam. Es ist an einem Ende mit einer Berbindungoschraube gur Befestigung an die Maschine versehen und enthält an dem andern Ende eine verbesserte Rosette oder ein Sieb, welches bei dem kleinsten Umfange die größte stehende Fläche und die größte Kraft darbietet. C ift eine Ausgugröhre von gewebtem Segeltuche welches den großen Bortheil bat. keiner befondern Sorgfalt in Bezug auf das Trodnen nach dem Gebrauche zu bedürfen. H ist eine kupferne Zweigröhre mit broncenen Schrauben und Mundstud: auf letteres ift ein Ausgießer i gedreht, um den Strahl so ju theilen und ju spalten, daß er gleichzeitig über eine große Flache ausgebreitet wird. Dieß erreicht man durch einen Druck auf den Hebel k, wodurch eine ebenc Kläche oder eine Schiene winkelartig über den Strahl gebracht wird. Der Schirm wird, wenn er nicht thätig iff, durch eine Feder auf der untern Seite des Bebels gurudgehalten. Die hierdurch hervorgebrachte Wirkung ift bedeutender, als die mittels der durchlöcherten Rosette erhaltene, weil eine Berftopfung unmöglich ift, da auf ben Strahl nicht früher eingewirft wird, als bis er das Mundstud verlaffen bat. Auch dieser Ausgießer wird

augenblidlich in oder außer Wirksamfeit gefett, ohne die Maschine anzuhalten, wie dieß der Fall bei Anwendung einer durchlocherten Rofette, einer Schaufel oder eines geschlitten Ausgiegers ift. Ift Feuer in Rorn= oder Beubaufen, oder an Breterhaufen, welche große Rlachen ac. darbieten, ausgebrochen, jo ift der Musgieger unschägbar, da er das Ausloschen einer großen brennenden flache in einem fehr furgen Zeitraume mit der moglichft fleinften Waffermenge geftattet. Aehnliche Ausgie-Ber werden jest vielfach von der Fenerpolizei in vielen Provinzialftadten und von den Berficherungegesellichaf: ten angewendet. Die Spripe wird durch drei an dem Griffe L des Bebels I angestellte Manner in Thatigfeit gefest und liefert aledann einen Wafferftrahl von ? Boll Durchmeffer und ungefähr 60 fuß Sobe, oder einen Didern Strahl bei geringerer Sobe. Beim Transporte find die Saugrobre und die Ausgugrobre permanent an der Maschine befestigt; die Saugröhre ift aufwarts gedreht und liegt lange dem Bebel 1; Die Musgugrohre mit daran befestigter Zweigrohre ift gusammengewidelt und liegt auf dem aufrechten Stude m, mabrend die 3meigrohre lange ber Saugrohre liegt und mittele ch nes einfachen Riemens an den Bebel I befestigt ift. Bei ausbrechendem Weuer ift weiter nichts gu thun, ale els nen Riemen loszuschnallen, die Saugröhre in das juguführende Baffer ju merfen und das Bumpen ju beginnen.

Wenngleich diese Spripe nur eine mäßige Kraft besitht, so kann fie doch vermöge der großen Schnelligkeit, mit welcher fie aufgestellt und in Thätigkeit geseth wird, wirksamer zur Bekämpfung eines Feuers werden, als eine fräftigere Maschine, welche erst bei einer schon vorgeschrittenen Feuersbrunst zur Anwendung kommt.

In jetiger Zeit, wo die Pächter sich im Allgemeinen von der hohen Bichtigkeit einer Be- und Entwässerung, sowie von dem großen Bortheile bei der Anwendung von flüssigem Dünger überzeugt haben, wird eine Universalfraftpumpe dieser Art für viele Zwede uns

schätbar. In Berbindung mit einer, wohl auf keinem Pachthofe fehlenden Sache — mit einer guten, den Bohngebäuden und Scheunen nahe liegenden Cisterne — kann die beschriebene Sprize allen, selbst den schlimmsten, Ereignissen bei einer Feuersbrunst die

Spite bieten.

Für Herren, beren Wohnungen nicht die Stellung einer fräftigeren Feuerspriße bedingen, bietet die beschriebene sowohl zum Auslöschen von Feuer, als zum Bewässern von Graspläßen und Gärten, zum Füllen von Cisternen u. s. w. viel Sicherheit und Bequemlichsteit dar Aleine Landfirchspiele und Dörfer sind beinahe gänzlich von Feuersprißen entblößt, da sich oft innerhalb mehrerer Meilen keine solche Maschine vorsindet. Für solche Ortschaften wird diesem fühlbaren Mangel durch die beschriebene Spriße auf nicht zu kostspieligem Wege abgeholfen.

Berbefferungen an Feuerspripen von 28. Baddelen.

Bei Keuerspriten tritt unter gewissen Umständen das Beharrungsvermögen des Wassers als ein sehr un= gelegenes Hinderniß der Bewegung auf. Dieser Kall findet statt, wenn der Schlauch auf das Dach eines hohen Gebäudes oder sonft auf eine bedeutende Sohe ge-So lange die Maschine arbeitet und die leitet mird. aussteigende Säule in Bewegung ist, springt der Strahl aus der Schlauchmundung auf die gewöhnliche Beife Wenn aber das Spiel der Maschine auf einige Minuten eingestellt wird, um den Schlauch an eine andere Stelle ju bringen, oder aus irgend einem andern Grunde, so tann der Drud der nunmehr ruhenden Bafserfäule nicht mehr überwältigt werden. Sett man nun die Sprite wieder in Thatigkeit, so gehen zwar die Druckbebel auf und nieder, aber das Wasser geht ohne weiteren Erfolg von einem Stiefel in den andern. demnach die Trägheit der in dem Schlauch enthaltenen

..... A. mai mat werden fann, jo muß man un geden Ausweg eröffnen. in aubt man ben Schraubenbedel, Edlauchmundung entgegengefesten oder auch, wenn auger beri tine weitere Deffnung vorhanden ift, i ve worauf das Waffer sogleich entgraubt man ben Dedel wieder ein Sardner von Reuem in Thatiafeit, worwie ber Schlauch binaufffeigt und fich wie voern Mündung in einem Strable

column ber Weuersprige zu bem angeführten Bein der Dedel einem Drud von 40 - 50 ben Quadratioll ausgesent ift.

-- ... levelstande nun läßt sich auf eine gang were abbelfen. Um den Schlauch zu erleich ... Ben Schraubendedel abnehmen zu muffen, Baddelen den Borschlag, in der Querröbn ... vi, einen fleinen Sahn D mit ungefähr 1 30ll Dentang angubringen, der fich mittels der hand .. men und schließen läßt. Diese Santhabe if vewichte belaftet, so daß fie beständig tae var, den Sahn zu schließen. B ift die Schraube, i. Edlauch angeschraubt wird; C die gegen-......... Burch einen Schraubendedel verschlienbate

... 3...... New Bakufügung, so unbedeutend sie auch ift, ge-.. So bedeutende Bortbeile. Erftens giebt fie ein and wirksames Mittel an bie Sand, Die Rad-📑 😽 Bebarrungsvermögens weit raicher zu beseitt Sim es ift nicht nöthig, alles Baffer aus bem si entfernen; baufig reicht schon ein fleiner . in, Die Bafferfaule innerhalb der Birfunasfabig . . Waidine ju bringen, mas in Beit von 1 ober Buiden geschehen fann. Das Schließen und Deff nen des Hahnes kann nach dem Kommando geschehen. Zweitens ist man mit Hulse dieses Hahns im Stande, zu jeder Zeit den Schlauch augenblicklich zu entleeren, bevor man ihn von dem Gebäude wieder herabläßt. (Mechanics Magazine.)

Feuerspriße mit horizontalem Cylinder. Bon G. F. Etter, Mechaniker zu Frauenseld in der Schweiz.

Die Etter'sche Keuersprize mit horizontalem, dop= peltwirkendem Cylinder hat durch ihre vorzüglichen Lei= ftungen die Aufmerksamkeit von Technikern und Privaten auf sich gezogen und scheint auch in der That die Anerkennung und das Lob zu verdienen, welches derfel= ben allenthalben, wo man Gelegenheit hatte, sich von ihrer Wirtsamkeit zu überzeugen, gezollt worden ift. Dafür sprechen wenigstens die Gutachten der Experten, welche mit der Brüfung dieser Maschine beauftragt wa= ren, sowie die Attestate von denjenigen Gemeinden, welche solche Spritzen anfertigen ließen. In ihren Leistungen keiner der ältern Sprigen nachstehend, sondern die meisten weit übertreffend, ist dieselbe auch ein Mufter von einfacher, solider und eleganter Konstruktion, und somit schon dieser Eigenschaften wegen empfehlendwerth; auch übersteigt die erforderliche Triebkraft keines= wegs diejenige, welche bei anderen großen Spritzen, die bei weitem nicht dasselbe Wasserguantum liefern, ver: wendet werden muß.

Als wesentliche Bortheile dieser Spritzen muß hervorgehoben werden, daß das aus dem Cylinder kommende Wasser nicht erst in den Windkessel, sondern beinahe unmittelbar in die Schläuche und Wendrohre getrieben wird; daß sämmtliche Bentile hinlänglich groß
gemacht werden können, in vertikaler Richtung spielen
und leicht zugänglich sind. Ferner daß Cylinder und
Windkessel aus Gußeisen gesertigt und auf einsache Weise
zusammenaefüat sind.

Die Zeichnungen 199 bis 201 zeigen eine solche Spritze von den größten Dimensionen mit vier Spritzschläuchen; doch werden nach dem gleichen Systeme auch kleinere Spritzen gebaut, wie dieß der untenstehende Preistarif angiebt.

Befdreibung der Etter'ichen Feuerspripe.

Fig. 199. Bollständiger Aufriß der Sprise von der Seite mit Weglassung der Saug- und Sprissschläuche.

Fig. 200. Grundriß derfelben.

Fig. 201. Bertikaler Durchschnitt nach Linie 1—2

der Fig. 200.

Wie schon bemerkt, hat die Maschine nur einen einzigen horizontal liegenden Pumpenstiesel A aus Gußeisen von 0,270 Meter Durchmesser. Auf seiner oberen Seite ist demselben eine breite Platte a angegossen, welche auf den beiden hölzernen Längenbalken des Wagengestelles mittels sechs Schraubenbolzen besetigt ist. Unter dem Cylinder dagegen bemerkt man den Saugkasten b, welcher durch den angeschraubten Deckel c verschlossen und an welchem eine Seitenöffnung d vorhanden ist, woran der Saugschlauch besessigt werden kann.

Der Kolben B besteht aus zwei Lederstulpen, welche zwischen gußeisernen Scheiben e zusammengeklemmt werden; diese bilden zugleich eine Nabe für die durchgehende

Kolbenstange C (Fig. 201).

Auf beiden Seiten des Kolbens und außerhalb des von demfelben durchlaufenen Raumes, deffen Länge 0,240 Meter beträgt, ist der Eylinder mit je zwei übereinamder liegenden Deffnungen versehen, über welchen einerfeits die Saugventile h und andererseits die Druckventile h' angebracht wurden. Es sind konische, in senkrechter Richtung spielende Bentile, welche als die zwecknäsigsten für diese Art von Maschinen anerkannt sind.

Auf der Platte a ist mittels Schrauben der Wind= kessel E aus Gußeisen befestigt, welcher das vom Kol= ben durch die Bentile h' hinaufgedrückte Baffer aufnimmt, um dasselbe an die vier Deffnungen i zu ver= theilen, welche man in den beiden Seiten des Windkeisels wahrnehmen kann. Der lettere hat indessen mehrere Abtheilungen, wie dieses der Längendurchschnitt (Fig. 201) nachweist; das Wasser gelangt nämlich nicht ummittelbar aus dem Enlinder in den Windkeffel felbit. sondern in die über den Druckventilen h' vorhandenen Raften K, welche von dem eigentlichen Windkessel E durch eine Wand getrennt find; diese geht jedoch nicht bis auf den Boden, sondern bildet unterhalb eine schmale Spalte, durch welche die Rommunikation des aus dem Chlinder kommenden Baffers mit dem im Bindkeffel zusammengepreßten bergestellt ift. Aus diesem Grunde bleibt die in jenem komprimirte Luft beständig in Rube und kann somit einen gleichmäßigen Druck auf das fortzuschaffende Wasser ausüben. Jede der vier Seitenöffnungen i ift mit einer konischen Mündung m aus Meifing versehen, an deren Ende die Spripenschläuche aeschraubt oder die, beim Nichtgebrauche, mit anzuschraubenden Deckeln o verschloffen werden.

Der Windkessel ist zwar rund, hat aber in der Mitte einen Ginschnitt zur Aufnahme des großen schmiedeeiser= nen Druckbalkens F, welchem derselbe als Lager dient. Die Nabe des Druckbalkens paßt genau zwischen die bei= den am obern Theile des Windkessels vorhandenen 3a= pfenlager, welche die durch jene gestectte eiferne Achse Bu beiden Seiten endigt der Drudbalfen aufnehmen. in zwei Arme und jeder von diefen in zwei Sulfen, durch welche die vier hölzernen Druckstangen G gesteckt werden. Damit der Balken den vorgeschriebenen Schwingungswinkel nicht überschreite, ift zu beiden Seiten am Wagengestelle ein gepolstertes Anschlageholz be= festigt, wodurch zugleich auch der Schlag geschwächt wird.

Das Bagenwerk an dieser Sprige ist sehr einsach und kann ohne nähere Beschreibung aus der Zeichnung leicht verstanden werden. Die vorn und hinten angebrachten Sigkästen enthalten die zur Bedienung der Sprige nöthigen Utensitien, wie Wendröhren, Mündungen (Kaliber), Schläuche 2c. und bieten Sig für den

Rubrmann und mehrere Sprigenleute bar.

In der Mitte des Druckbalkens F bat man mittels wei ftarfer Bolgen i den geschmiedeten Bogen H befeitigt, beifen Mittelpunft in q liegt und der theilweise mit einer Bahnung verfeben ift. Diefest gegabnte Gegment greift in die eiferne Bahnftange I, welche fich in den auf der obern Flache der Raften K befestigten leitungen g nach einer geraden Linie bewegen muß. Die Enden derfelben find umgebogen und bis jur Rolben ftange verlängert, mit welcher fie durch fleine Baume s in Gelenken verbunden find. Es ift flar, daß, wem bem Drudhalter F eine oscillirende Bewegung um feine Bapfen gegeben wird, die Bahnftange I genothigt ift, fich in einer gur Rolbenftange parallelen Richtung gu bewegen und diefer eine gleiche Bewegung mitzutheilen, welche dann auch auf den Kolben übergetragen wird. Da die Bumpe doppeltwirfend ift, fo fann fie bei jedem einfachen Rolbengange eine Quantitat Baffer liefem, die dem Produtte der mit der Oberfläche des Rolbens multiplicirten Sublange gleich ift. Run beträgt lettere 24 Centimeter und jene 572 Quadratcentimeter; wenn man daher 40 bis 44 Doppelhube pro Minute an nimmt, fo erhalt man eine Waffermenge von 1000 bie 1200 Litern oder 32 Eimern, welche von der Bumpe pro Minute versprist werden fann. Das Erperiment bat gezeigt, daß 36 Mann, welche über 3 Stunden mit fleinen Baufen, aber ohne abgeloft zu werden, arbeite ten, mittele der Etter'ichen Sprige pro Minute 1125 Liter ober 30 Eimer anfaugen und aussprigen konnten.

Die hölzernen Zapfen z dienen jum Auffteden det Wendröhren, wenn diefelben nicht gebraucht werden.

Berbesserte Triebvorrichtungen an der Etter'schen Feuerspripe. Bon J. H. Kronauer.

Auf den ersten Anblick scheint die einfache Kombi= ration der beweglichen Theile bei der foeben beschriebe= ien Feuersprite eine günstige zu sein; allein bei genaueter Brufung des angewendeten Syftems zur Umwand= lung der freisformig-alternativen Bewegung des Drudbalkens in die geradlinig-alternative der Rolbenstange ftößt man auf einen Umstand, deffen Beseitigung von sehr großem Bortheil für die Konstruktion der Maschine sowohl, als auch für deren Betrieb sein würde. oben schon erklärt wurde, geschieht die Uebertragung der Bewegung auf folgende Beife: Un dem Bebel a o (Figur 202), deffen Stuppunkt in o liegt, wirkt die Rraft K, welche mit bulfe eines gezahnten Segmentes in b auf die Stange e f übertragen und wodurch lettere mit einer Kraft Q = K · a o vorwärts gestoßen wird. Run ist diese Stange in Form eines Rahmens c d e f mit der Rolbenstange od verbunden; sie soll diese in der Richtung c d vorschieben und den am Rolben K wirkenden Widerstand bewältigen.

Die Kraft Q, welche vom Punkte b aus in schieser Richtung be auf die Kolbenstange wirkt, läßt sich in
zwei Seitenkräfte zerlegen, von denen die eine in die Richtung der Bewegung der Kolbenstange, die andere aber senkrecht auf die Leitungen der letzteren fällt und somit als Null zu betrachten ist. Stellt ei die Größe der Krast Q, e.g. und eh ihre Komponenten dar, so solgt, daß von jener bloß der durch die Seitenkraft e.g. ausgedrückte Theil zur Ueberwindung des Widerstandes benutt werden kann, der andere durch die Linie e.h bezeichnete dagegen sur den Rutesselfekt nicht nur verloren geht, sondern die Reibungen in den Leitungen der Kolbenstange bedeutend erhöht. Bei der Etter'schen Spritze äußern sich zwar diese Reibungen nicht gerade in diesen Leitungen, dafür aber in eben so hohem Grade auf der Bahn in den Führungen und in der Berzahnung der

Bahnstange e f.

Daß der größte Theil dieser Nebelstände durch ein unmittelbares Eingreisen des gezahnten Segmentes in die mit einer Zahnung zu versehende Kolbenstange gehoben sein würde, liegt wohl klar vor Augen; allem zur Serstellung einer solchen Berbindung müßte sowohl dem Chlinder als dem Windkesselle eine schwierig und kostspielig herzustellende Form gegeben werden, und zudem käme die Uebertragung der Kraft durch Berzahnung immer noch vor, was bei Maschinen, bei deren Bewegung Stöße und Schläge stattsinden, wo immer

möglich zu vermeiden ift.

Ein anderer, nicht unwesentlicher Nachtheil der Et: ter'schen Spripe ist die hohe Lage des Stützunktes, um welchen der Drudbalken oscillirt und der an den oberften Theil der Maschine verlegt murde. Die Gtope, welche die Zapfenlager des Druckbaltens bei jedem Rolbengange erhalten, wirfen an jenem Orte am Allernachtheiligsten auf die Berbindung der einzelnen Theile, fo daß eine Berfetjung des Drehpunftes in die Rabe des Maschinengestelles von großem Bortheil sein durfte. Durch die Abanderung des Triebwertes, Derer Erflarung nun folgen foll, mochte mohl den ermahnten lebelftanden größtentheils abgeholfen werden, denn 1) fällt die Bergahnung jur Uebertragung ber Bewegung gang weg und das lettere geschieht direft vom · Drudbalten auf die Rolbenftange, und gwat fo, als ob das gezahnte Segment unmittelbar in die Rolbenftange eingreifen murde; auch ift die Reibung der beweglichen Theile mefentlich vermindert, fo daß der aus der gangen Botrichtung entspringende Gewinn an Rraft mohl auf 15 bis 20 Brocente veranschlagt werden barf. 2) Die Bapfen des Drudbaltens liegen viel tiefer, fo daß die Schlage des lettern feis

nen erheblichen Rachtheil auf die Pumpe ause üben können. Endlich ist die Zusammenstellung der einzelnen Theile so kombinirt, daß dieselben leicht und schnell auseinandergenommen werden können.

Beschreibung des abgeänderten Triebwerkes für die Etter'sche Feuerspripe.

Es ist bekannt, daß die Abwidelungslinie oder Evolvente eines Kreises, welche auf einen Punkt wirkt, der sich nur in der Richtung der Tangente an jenem Kreise bewegen kann, diesem Punkte — bei gleichmäßizgem Drehen des Kreises — ebenfalls eine gleichförmige Bewegung beidringt. Man weiß ferner, daß, wenn jener Punkt einen konstanten Widerstand gegen die krumme Linie ausübt, — das Moment desselben in jedem beliebigen Augenblicke gleich ist dem Produkte aus dem Gewichte des Widerstandes mit der Länge des vom Mittelpunkte des Kreises auf die Tangente, in welcher sich der Punkt bewegt, gefällten Lothes. Daraus folgt, daß man bei gleichbleibendem Widerstande dessen, oder also den Halbmesser jenes Kreises so viel wie mögslich verkürzen muß.

Bevor wir nun die praktische Anwendung dieses Princips näher auseinandersehen, muß noch bemerkt werden, daß die Form der unbeweglichen Theile der Sprize mit wenigen Abanderungen dieselbe geblieben ift, so daß wir das neue System nur im Längen= und Querschnitt und in einer Seitenansicht darzustellen für

nöthig fanden.

Der Druckbalken F' dreht sich um die Achse q', deren Zapsen von zwei mit dem Windkessel gegossenen und mit Zink gefütterten Lagern getragen werden. Zu beiden Seiten der Pumpe sind an dem Druckbalken zwei parallele Kämme oder Arme H' aus Schmiedeeisen bezseitigt, deren untere Enden durch zwei gegossene Rahz

men l' mit einander und mit der Achse a' verbunden find, so daß diese Theile zusammen ein solides und un

verschiebbares Gange bilden.

Jene gebogenen Arme H' find nach einem Theile der Evolvente eines Rreises K' gefrümmt, deffen Mittel: punkt in a' liegt und der die Achse der Kolbenstange C' in b' berührt; die Länge von dessen Radius a'b' wurde aus der Länge des Kolbenganges und aus dem vom Druckalken beschriebenen Winkel ermittelt.

Damit nun jene Rämme H' gehörig auf die Kolbenftange wirken können, ift lettere mit den Gleitstuden s' versehen, welche durch doppelte Schraubenmuttem te gulirt und festgehalten werden. Um die Stopfbuchsen der Rolbenstange nicht abzunuten, hat man diese zu bei den Seiten verlängert und läft die Berlängerungen durch die am Wagengestelle befestigten Kührungen g' laufen

In der vorliegenden Zeichnung wurden die Bentile weggelaffen, da dieselben ganz gleich, wie in Fig. 201, angebracht sind. Dem Rolben wurde hier eine außerste Stellung gegeben. Die Funktionen dieses Apparates find eben so einfach, als leicht verständlich, so daß jebe weitere Erklärung derfelben überflüffig fein möchte.

Sohnbaum's Berbefferungen an Feuersprigen.

An den vom Hrn. Mechaniker Hohnbaum m Hannover gefertigten Feuerspriken findet man eine A11ordnung, welche gewiß mit Recht die Aufmerksamkeit

der Sachverständigen auf sich zieht.

Gedachte Anordnung besteht nämlich darin, bei et ner mit Wafferkaften versehenen Gorite das Waffer be liebig unmittelbar aus dem Kasten oder aus einem Brunnen einfaugen laffen zu können, ohne dabei Sahne, Rlappen 2c. in Anwendung zu bringen.

Fig. 203 zeigt diese Einrichtung im Grundrif, F gur 204 im Horizontaldurchschnitt. Dabei ift W. W ber Boden des Wafferkastens, K, K eine der Längenseiten

wände desselben, A, A das nach den Stiefeln führende Saugrohr, in welches das Wasser, durch das Sieb B'B gehend, eintreten muß, es mag aus dem Wasserkasten

oder einem Brunnen eingesogen merden.

Die Deffnung der Wand K, durch welche nach aus fen das Saugrohr A tritt, ist um letzteres herum erweistert und in dieser Erweiterung der kurze Hohlchlinder E befestigt, in dessen außerhalb vorstehenden Mantel eine Schraube X eingeschnitten ist. F, F ist eine hohle Messingkapsel, deren chlindrischer Theil im Innern seisnes Mantels die Mutter zu vorgedachter Schraube trägt.

Man erkennt hiernach leicht, daß Fig. 203 und 204 ben Fall angiebt, wenn das Wasser zum Sprißen unmittelbar aus dem Wasserkaften entnommen wird; so wie sich von selbst versteht, daß die Kapsel F abgesichraubt und mit A das längere Saugrohr in Verbindung gebracht werden muß, wenn man das Wasser aus einem Brunnen, Sturmfasse oder sonstigen mit der Spriße nicht verbundenen Behälter entnehmen will.

Das Kettchen y verhindert das Herabfallen der Kapfel F, wenn diefelbe für den zuletzt gedachten Fall abgenommen wurde. (Gewerbeblatt für das Königreich

Hannover.)

Specielle Beschreibung der Feuerlöschspriten und Zubringer von F. Ertel u. Sohn in München.

Die in dem Reichenbach'schen mathematisch=meschanischen Institute von Ertel u. Sohn in München dargestellte Feuerlöschmaschine giebt 8 bayer. Maß per hub und ist in Figg. 205 und 206 gezeichnet. Sie wirft demnach beim Sprizen in einer Minute ohngessähr 12 Kubiksuß Wasser aus. Der ununterbrochene Strahl erreichte eine Höhe von circa 85 — 90 Fuß und eine horizontale Weite von 130 Fuß. Hierzu kommen zwei messingene Mundstücke, wovon das größte 9 Lisnien Durchmesser hat und 100 Fuß lange hänsene

Schläuche mit 3 messingenen Gewinden. Das Gestell besteht aus einem vierectigen Rahmen von startem Gichen- oder Eschenholz, welches auf den Achsen des Bagens ruht. Derselbe hat vier Räder, die mit staffen eisernen Reisen beschlagen sind, und von welchen die beiden vordern Räder beim Drehen des Wagens unter dem Rahmen durchgehen. Die Räder haben gußeiserne Büchsen und drehen sich auf starken schmiedeeiserner, abgedrehten Achsen. Diese Spripe kostet 950 fl.

Gine kleinere Sprige Diefer Art, welche 61 Daf Baffer per hub giebt, wirft beim Sprigen in einer Minute ungefähr 10 Rubikfuß Waffer aus. Diefe Sprige

foftet 750 fl.

Alle übrigen Theile des Wagens find am gobitgen Orte ftart mit Eifen beschlagen; derselbe ift zur Bespannung mit zwei Pferden eingerichtet. Die ersere erfordert 14 Mann, die andere 10 Mann.

In der Mitte des Rahmens ist eine vollständige Pumpe durch vier Quereisen gehalten, deren sich vollkommen senkrecht führender Kolben doppeltwirkend ist, daß heißt, sowohl beim Hinaut= als auch beim herm-

terdrücken das Waffer ausstöft.

Es ift dieß der Sauptvorzug vor den noch häung angewandt werdenden Feuerlofchiprigen alterer Rom struftion, bei welcher zwei einfachwirkende Bumpen in Anwendung gebracht find. Denn bei benfelben ift erftens eine doppelte Reibung vorhanden, weil immer zwei Rolben in Bewegung find, von denen ein jedet Die nämliche reibende Fläche darbietet, als der Rolben unserer doppeltwirfenden Bumpen; zweitens ift bei ben einfachwirkenden Bumpen ein großer Bafferverluft, weil Diefelben gebohrte Stiefel haben, die oben offen find, bei benen bas Baffer an ber gangen Beripherie bes Rolbens durchdringen fann, mahrend bei ben boppelt wirfenden Bumpen unferer Feuersprigen ein meffingener Enlinder, welcher fich gang im Innern des gugeifernen Pumpengehäuses verschloffen befindet, Die Stelle des Rolbens vertritt, und der gange Bafferverluft nur an der Peripherie eines höchstens 13 Boll starten Cylinders, welcher die Kolbenstange bildet, stattfinden könnte, was indeß eine hier angebrachte messingene, verlederte Stopfbuchse unmöglich macht, daber gar kein Wasserverluft ftattfindet. Drittens steht die Pumpe nicht wie gewöhn= lich im Waffertaften felbst, fondern, wie in der Zeichnung ersichtlich, außerhalb desselben, wodurch man in den Stand gesetzt wurde, der Pumpe eine solche Einrichtung zu geben, daß man ohne viele Mühe fämmt= liche messingene Regelventile der Bumpe, die unter den Dedeln a b c d liegen, in Zeit von einigen Minuten auf der Brandstätte selbst öffnen und reinigen kann, ohne die Bumpe auseinandernehmen zu muffen, wern aus was immer für einer Ursache ein hindernder Gegenstand zwischen die Bentile eingetreten sein sollte.

Die Deckel find luftdicht, ohne 3wischenlage, auf-

geschliffen.

Diese Einrichtung ist bei den übrigen Spritzen nicht; sie wurden öfters aus dem Grunde bei einem Brande unbrauchbar, daß die Bentile durch Lehmwasser oder sonstigen Schmutz so verunreinigt wurden, daß sie ihre Dienste versagten und nicht wieder in Orduung gerichtet werden konnten, ohne sie zur Reparatur nach Sause zu bringen. Daß die Pumpe außerhalb dem Wassersasten steht und auf eisernen Stützen befestigt ist, hat einen noch ganz besonders großen Bortheil dargeboten, indem die Pumpe bei großer Kälte durch geringes Kohlenseuer, welches unter dieselbe in ein mit Löchern versehenes, eisernes Gefäß gehängt wird, so vollständig erwärmt werden kann, daß das Einstrieren unmöglich wird.

Die Sprige hat einen starken, kupfernen, cylindersformigen Windkessel, mit einem messingenen Standrohr mit zwei Ausläusen, welches sich nach allen Richtungen leicht verdehen läßt, und wozu zwei messingene Munds

ftucte gegeben werden.

Außerdem läßt sich das Wenderohr in Den Baffertaften richten und mittels ein Baar Menschen die Sprige in Bewegung segen, wodurch das Waffer in immermahrender Cirfulation bleibt und nicht einfrieren fann. Dief ift naturlich nur dann nothig, wenn die Sprige im Freien bei größerer Ralte, ohne gebraucht zu werden,

langere Beit fteben bleiben muß.

Der Druckhebel ist von Schmiedeeisen und, wie in der Zeichnung, nur einfach, bei großen Maschinen aber doppelt, ruht auf starken schmiedeeisernen Stützen und bildet an den Enden eine Gabel, in welche man hölzerne Stangen von 3" Durchmesser steatt, welche der arbeitenden Mannschaft zum Griff dienen.

Auf dem Wagen besindet sich außerdem ein inner mit Kupfer beschlagener Wasserfasten, mit einem kupfernen Seiher versehen, der durchaus keine schädlichen Theile in die Pumpe läßt, welcher bei der größten Gattung circa 8 — 9 Eimer Wasser saßt; bei den kleinem nimmt der kubische Inhalt derselben, je nach der Größe

der Pumpe, ab.

Dieser Kasten läßt sich durch die angebrachten Delfel schließen, auf welchen dann, sowie an den übrigen freien Näumen der Sprige, hinreichend Platz für mehrere Personen ist, welche mit der Maschine sortgesahren werden können.

Sodann ift die Maschine mit dem hierzu gehörigen Wertzeug und Neservestücken versehen, welche, sowie die Schläuche, in einem an dem Wagen angebrachten kaften so verwahrt sind, daß sie beim Fahren nicht unter einander kommen und beschädigt werden können.

Ferner find fammtliche Sorten Feuerlöschsprigen dahin eingerichtet, daß man lederne oder metallem Schläuche an die Einsaugröhre schrauben kann, womit dann der Zubringer hergestellt ift und die Maschine ihr

Nahrungemaffer felbft einzieht.

Jedoch ist hierbei zu bemerken, daß alsdann erstens ein größerer Kraftauswand beim Sprigen erfordert wird, und zweitens der Wasserstrahl nicht jene Sohe erreichen wird, wie es der Fall ist, wenn das Wasser in den Kasten der Maschine geschöpft wird; dieß nimmt ab und zu, je nach der Tiese und Entsernung des zu verwendenden Wassers. Die Einrichtung der Pumpen an den Basserzubringern ist ebenfalls, wie vorher erwähnt.

Das Wasser kann man aus allen Theilen der Bumpe herauslassen. Die Verbindung der hänsenen Schläuche mit deren messingenen Schraubengewinden wird von uns nicht mehr, wie gewöhnlich, durch Spazgat und Kitt hergestellt, sondern vermittelst messingener Muttern, welche auf die Verbindungstheile und Schläuche geschraubt werden. Wenn bei dieser Einrichtung ein Schlauch während des Gebrauches schadhaft wird, ist derselbe durch Reserve-Verbindungsstücke augenblicklich wieder in brauchbaren Stand herzustellen, ohne einen neuen Schlauch herbeischaffen zu müssen.

Für die Dauerhaftigkeit und Güte der Maschine garantirten die Herren Ertel u. Sohn ein volles Jahr, und keine Maschine wird abgegeben, ohne vorher in alsen Theilen vollkommen probirt worden zu sein. — Uesberdieß erhält die Sprige einen dreimaligen gefälligen

Delanstrich.

Außer der beschriebenen Feuerlöschmaschine werden noch größere Maschinen dieser Art in dem eben genann-

ten Institute zu nachstehenden Preisen gefertigt.

Erste Gattung. Giebt per Hub 16 bayerische Maß, wirst demnach beim Sprigen in einer Minute ohngefähr 22 Kubiksuß Wasser aus. Der ununterbroschene Strahl erreicht eine Höhe von circa 110 Fuß und eine horizontale Weite von 150 Fuß. Hierzu kommen wei messingene Mundstüde, wovon das größte 15 Lizien Durchmesser hat, und 100 Fuß hänsene Schläuche nit 3 messingenen Gewinden. Preis 1800 fl.

Zweite Gattung. Giebt per Sub 14 bayerische Maß, wirft beim Spriken in einer Minute ohngefähr 20 Kubiksuß Wasser auß. Der ununterbrochene Strahl rreicht eine Höhe von circa 100 Fuß und eine horizonsale Weite von 140 Fuß. Hierzu kommen zwei messingene Mundstücke, wovon das größte 13 Linien Durchsnesser hat, und 100 Fuß hänsene Schläuche mit 3 mess

ingenen Gewinden. Preis 1600 fl.

Dritte Gattung. Giebt per Hub 12 bayerische Maß, wirst beim Sprigen in einer Minute ohngesähr 19 Kubiksuß Wasser aus. Der ununterbrochene Stahl erreicht eine Höhe von circa 100 Fuß und eine horizontale Weite von 135 Fuß. Hierzu kommen zwei messingene Mundstücke, wovon das größte 12 Linien Duchmesser hat, und 100 Fuß hänsene Schläuche mit 3 messer und Mundschaft weiter der Auflichte Rechtstelle Weiter und 100 Fuß hänsene Schläuche mit 3 messer und Mundschaft weiter der Rechtstelle Rechtstelle Weiter und 100 Fuß hänsene Schläuche mit 3 messer von der Verlagen von

singenen Gewinden. Preis 1400 fl.

Vierte Gattung. Siebt per Hub 10 bayerische Maß, wirst beim Spritzen in einer Minute ohngesähr 17 Kubiksuß Wasser aus. Der ununterbrochene Straßlerreicht eine Höhe von 85 — 90 Fuß und eine horizontale Weite von 135 Fuß. Hierzu kommen zwei messingene Mundstücke, wovon das größte 9,5 Linien Duchmesser hat, und 100 Fuß hänsene Schläuche mit 3 messingenen Gewinden. Preist 1200 fl.

Zur ersten Gattung sind 24, zur zweiten 20, zur dritten 18, zur vierten 16 Mann beim Sprigen nöttig.

Alle Dimensionen siud nach dem 12theiligen bayer. Kuß verftanden.

Bafferzubringer.

Erste Gattung. Giebt per hub 16 baper. Maß. Mit Windsessel. Auf einem niedern Wagen, dessen Röder nur 2 Fuß Durchmesser haben, mit einem Pferde oder auch durch Menschen fortzubringen. Die nöthigen Schläuche werden eigends verrechnet. Preis 1000 fl.

3 weite Gattung. Giebt per Hub 12 bayerische

Mag und fostet 800 fl.

Dritte Gattung. Giebt per Sub 8 bayer. Mas

und fostet 600 fl.

Bierte Gattung. Giebt per Sub 6 baperische Mag und kostet 550 fl.

Die Feuersprițe des Ingenieurs J. A. Robert zu Baris.

Ueber die vom Ingenieur, Hern, J. A. Robert zu Paris konstruirte Feuerspritze ist von einer Kommission von Ingenieuren, Maschinenbauern und Mitglidern der Keuerwehr zu Baris solgender Bericht erstattet worden:

"Ungeachtet der vielen Feuerbrünste giebt es in Frankreich (und auch in Deutschland) noch manche Gemeinden,
benen es an Feuersprißen sehlt. Die in Paris gebräuchlichen Feuersprißen wurden bis jest für die besten Mobelle gehalten; ihre Konstruktion begreift alle bekannten
Berbesserungen in sich und scheint als mechanische Kombination nichts zu wünschen übrig zu lassen; sie verbindet
äußere Eleganz mit großer Wirkung, und der einzige Borwurf, den man ihr machen kann, ist ein verhältnismäßig
zu hoher Preis. Dieß ist auch der Hauptgrund, warum
viele Gemeinden eine solche Spriße nicht anschaffen konnen. Daher ist es von großer Wichtigkeit, wohlseilere
Sprißeu zu versertigen, welche dabei dauerhaft und ebenso
wirksam sind wie diesenigen der Stadt Paris.

Die Robert'sche Feuersprize, welche wir hier beschreiben wollen, scheint uns allen diesen Erfordernissen zu genügen. Der Konstrukteur hat sich durchhaus keine Reuerung weder bei der allgemeinen Anordnung noch bei den Dimensionen der Theile erlaubt, um weder an den Grundssten der Behandlung der Sprize, noch an den Gewohnsteiten der sie bedienenden Mannschaft etwas zu verändern. In dieser Beziehung hat die Pariser Sprize Hrn. Robert als Modell gedient; dagegen ist eben die Einstichtung beider Sprizen eine wesentlich verschiedene.

Bei der Parifer Spritze bestehen die beiden Cylinder oder Pumpenstiesel und der Windsessel aus drei besondezen Messingstücken die mittels Schraubenbolzen unter einzander und auf das ebenfalls aus Messing bestehende Bobenstück befestigt sind, in welchem sich die Seitenleitungen und die Bentile besinden.

Eine der wichtigsten von Robert eingeführten Abanderungen besteht darin, daß diese vier Stücke einen einzigen Eisenguß bilden. Außerdem hat er noch an den
Kolben, Klappen und Berbindungen Beränderungen angebracht, wodurch der Preis gegen denjenigen der Parijer Sprike wesentlich vermindert worden ist.

Es fragt sich nun, ob dieser Ersatz eines Modelles durch ein anderes, und die Weglassung der Berbindungen durch Schraubenbolzen, keinen nachtheiligen Einfluß auf die Festigkeit und die Leistung des Mechanismus haben. Bu diesem Zwest wollen wir die einzelnen Theile der Sprise

nach einander genauer betrachten.

Pumpenkörper und Recipient, Fig. 208 und 209 — Die Robert'sche Sprize besteht, wie die Pariser, aus zwei Pumpenkörpern, A, B, C, D, — A', B', C', D', und aus einem Recipient oder Windkesselle R. Auf der Kuppel des Windkessells erheben sich die Supports K sur den Balancier. Unter den Cylindern und dem Windkessells besinden sich die beiden Seitenkanäle I, t, p — I', t', p', oder Verbindungen zwischen den Cylindern und dem Recipient. Diese verschiedenen Theile, welche bei der Pariser Pumpe zusammengeschraubt werden, sind hier in einem Stück aus Eisen gegossen.

In dem unteren Theil diefes Guffes, in dem Boden ftud, befinden fich vier runde Deffnungen, o, o' - p, p'.

Die beiden ersteren o, o' (eine am Boden jedes im Iroge besinders) sind die Deffnungen, durch welche das im Troge besindliche Wasser von den Pumpen während der aufgehenden Bewegung der Kolben angesaugt wird. Die beiden anderen p, p', beide am Boden des Kessels, sind die Destaungen, durch welche das Wasser in den Kessel gelangt, wenn es bei der niedergehenden Bewegung der Kolben ausgedrückt wird. Unten an der Seite des Kessels besindet sich noch eine Qessnung H, Fig. 208. welche mit dem Rohr oder dem Schlauche in Berbindung steht. Die Kuppel des Kessels hat eine ovale Dessnung x, z, Fig. 208 und 209 und v, x, y, z, Fig. 209, durch welche die Druckventile s, s' eingebracht werden und nöthigensalls

der Windkessel gereinigt werden kann. Der Berschluß dieser Deffnung ist wasser= und luftdicht, und wird auf dieselbe Weise bewerkselligt wie bei den Mannlöchern der

Dampffeffel.

Da das Gußeisen rauh ist, so würde die Reibung der Rolben gegen die Enlinderwände sehr bedeutend sein. und die Bumpen konnten daher nicht gehörig wirken; um diesen wesentlichen Nachtheil zu beseitigen, steckt in jedem der unausgebohrten gußeisernen Cylinder eine andere cy= lindrische Höhre, E, F, G, I, - E', F', G', I'. Diese Röhren bestehen aus dunnem Rupferblech und find auf der Biehbant über einen stählernen Dorn gezogen; dadurch erhalten die inneren Wände der Cylinder die erforderliche Glätte und Gleichartigkeit, so daß die Reibung nur gering Bürden aber diese Röhren ohne Beiteres in die gußeisernen Enlinder gesteckt, so könnten sie dem Drnd der Kolben nicht lange widerstehen; es war daher unerläß= lich, die Röhren mit den gußeisernen Cylindern so genau zu verbinden, daß sie einen einzigen Körper ausmachen. Ru dem Ende wird in die kupfernen Röhren, nachdem fie auf ihrer Außenfläche verzinnt worden sind, ein stählerner Dorn, der sie genau ausfüllt, gesteckt, worauf man jede Röhre außen mit engen spiralförmigen Windungen von Eisendraht nmgiebt und diese auflöthet. Dadurch wird der Widerstand der Röhre gegen die Wirkung des Kolbens bedeutend erhöht. Um die so verstärkten kupternen Röh= ren nun in den gugeisernen Chlindern zu befestigen, sest man jene auf die Schulter B, F, I, D, welche hinzu am Bodenstück angebracht ist; alsbann gießt man in den leeren Raum zwischen der äußern Röhren= und der innern Cp= linderwand einen eigenthümlich zusammengesetzten Kitt, welcher in der Warme fluffig, in der Ralte aber fest wird und ein treffliches Berbindungsmittel zwischen beiden Detallen bildet, so daß einerseits ein fester Zusammenhang ftattfindet und andererseits das Gifen gegen Oxydation Die Spiralen des Drahtes, welche den tup= geschütt ift. fernen Cylinder umgeben und in dem Berhältniß, als fie gegen den untern Theil (wo der Druck größer wird) vorrücken, einander näher liegen — diese Spiralen bilden um den kupfernen Cylinder eine Art Schraube, zwischen deren Gewinde der Kitt sich legt und folglich eine um so festere Berbindung mit den gußeisernen Cylindern herstellt.

Ein solcher Pumpenkörper kann ohne allen Rachtheil bie aus Gelb- oder Rothguß hergestellten ersetzen; die inneren Wände eines solchen Cylinders sind sogar weit glätter als diejenigen eines auf gewöhnliche Weise ausgebohrten.

Das Gußeisen, woraus das Bodenstück besteht, welches gewissermaßen die eigentliche Pumpe bildet, ist allerdings spröder als Roth- oder Gelbguß, aber eben deswegen nimmt es auch nicht so leicht Eindrücke an als der Rothguß, und in dieser Beziehung sind die gußeisernen Waschinentheile weit dauerhafter als die messingenen. Bei der Robert'schen Feuerspriße sind die Bodentheile an den Punkten, welche am wenigsten auszuhalten haben, mindestens 8 Millimeter dich, und bis 20 Millimeter an denjenigen Theilen, die den stärksten Druck aushalten müssen; letztere Theile sind überdieß mit Berstärkungsrippen versehen. Wird zu dem Guß ein gutes und dichtes Robeisen genommen, so gewährt es auch die erforderliche Festigkeit, um den Stößen zu widerstehen, denen eine Sprike bei Feuersbrünsten ausgesetzt ist.

Bentil. — Das von Srn. Robert angewendete Bentil hat offenbar große Borzüge vor dem der Pariser Sprize. Es ist auf einer bronzenen Platte, Fig. 210 angebracht, und mit drei freistrunden Löchern, o, o, o' verssehen. Die mittlere Deffnung O bildet die Saug- oder Drucköffnung; die beiden anderen kleineren o, o', dienen dazu, die Platte oder das Futter mittels Schrauben auf

dem Bodenftud ju befestigen.

Die mittlere Deffnung ift mit einem vorstehenden Kranz v, v' versehen, bessen oberer Rand vollkommen

abgerichtet ift.

Eine bronzene Scheibe C, C', von einem um 3 Millimeter größeren Durchmesser als die außere Peripherie bes Kranzes, ift ebenfalls genau abgerichtet und liegt auf

dem Kranz, bessen Dessenung die (mittels des Randes ihrer inneren abgerichteten Fläche) luft= und wasserlicht versschließt. Dieselbe Scheibe oder Klappe ist zwischen den vier Armen eines Kreuzes angebracht, welche ihr nur so viel Spiel lassen, daß sie sich frei in senkrechter Richtung bis auf eine Höhe von 15 oder 18 Willimeter bewegeu kann, wo sie von den Querarmen des Kreuzes aufgehalten wird.

Dieses Klappenventil ohne Scharnier oder Stange, solglich ohne alle Reibung, kann gar nicht in Unordnung kommen, und da es eine sehr wichtige Kolle in dem Meschanismus der Feuersprize spielt, so ist die vorliegende Einrichtung als eine wesentliche Berbesserung der ganzen Maschine zu betrachten. Sollte sich ein solches Bentil wirklich nicht mehr in gutem Stand besinden, so läßt es sich sehr leicht wegnehmen und durch ein neues aus der

Fabrit erseten.

Die Rolben. - Jeder Rolben besteht aus einem außeisernen Stud a, h, c, d, e, f, g, h, i, Fig. 211, welches außen cylindrisch ist und einen um einige Millime= ter fleineren Durchmeffer hat, ale das Innere des Pum-Dieses Stud ift hohl, oben offen, unten venkörvers. aber mit einem halbkugelförmigen Boden geschlossen, um das untere Ende der Lenkstange aufzunehmen. Rolbenkern wird alsdann oben und unten, wie ein ge= wöhnlicher Kolben, mit zwei Scheiben versehen, wovon die eine, m, aus Leder die andere, n, aus Zinn besteht; jede dieser Scheiben hat genau den Durchmesser vom In= neren des Bumpenkörpers; hernach mit einer umgestülpten Lederscheibe p, und endlich mit einer gufeisernen Scheibe Durch das gange geben vier Schraubenbolgen r. melde diese Liderung fest zusammenhalten.

Der hohle gußeiserne Kern dient als Schmierbuchse, und ist mit kleinen Löchern o, o', o'' versehen, durch die sich die Schmiere in den Raum a, b, g, s verbreitet, welscher zwischen dem Kolbenkern und dem Pumpenstiefel leer blieb, so daß das Innere des Pumpenstiefels und der Kolben selbst fortwährend geschmiert bleiben. Diese

Schmiermethode und der Umstand, das die Lenkstange am untern Theil des Kolbens besessigt ist, gewähren große Bortheile: da die Lenkstange länger ist, so wird ihr Abweichungswinkel während des Kolbenlauses sast unmerklich, und es werden die Führer entbehrlich, welche steils Reibung veranlassen. Da der Kolben von unten gezogen wird, statt wie gewöhnlich von oben geschoben zu werden, so ist die Reibung viel gleichförmiger und geringer, und es wird daher der Pumpenkörper weit weniger ans

gegriffen.

Der Balancier. — Derselbe, in Fig. 212 im Grundriß dargestellt, besteht aus drei starken platten Stäben von Schmiedeisen I, m, I', welche auf die hohe Kante gestellt und durch starke Niete mit einander verbunden sind, daher dieser Balancier eine eben so große Festigkeit hat, als wenn er aus einem Stück geschmiedet wäre. Die Enden beider Seitenstäbe werden zuerst so gebogen, daß sie Hülsen h, h' für die Griffe der Spriperleuten bilden; ihre zwei Arme h, 1 und h', 1' vereinigen sich bei I, 1' mit dem dritten Stabe, um den Körper des Balancier, zu bilden.

Der mittlere Stab wird zwischen p' — p' unterbrochen, um in dem Zwischenraum die Lenkstangen auf zunehmen. Derselbe Stab geht in gerader Linie durch die Deffnung der Seitenstäbe zwischen den beiden Supports, und durch alle drei Stabe geht der Bolzen, welcher die Drehungsachse für den Balancier bildet. Durch diese Finrichtung wird jeder Biegung der Seitenstäbe

porgebeugt.

Eine eiserne Röhre a, die zur Seite offen ift, um die Schmiere einzuführen, welcher sie als Buchse dient, enthält 3 broncene Ringe, deren Lappen dieses Schmierrobr auf den 3 Eisenstäden besestigen. Die broncenen Ringe dienen auch dazu, eine geringe Reibung auf die bindurchgebende Predungsachse auszuüben.

Benkftangen. — Jobe Lenkstange besteht aus einem farken platten Gisenstabe, besien Enden abgerundet und mit zwei Bodern M, N, Fig. 208, verseben sind.

Lettere haben broncene Futter, durch welche der Bolzen V des Balanciers geht, sowie auch der Bolzen N, wel-

der die Lenkstange mit dem Rolben verbindet.

Der Wasserkasten. — Derselbe hat dieselbe Form und Dimensionen, wie derjenige an der Pariser Sprize, und besteht aus Eisenblech, welches mit einer Delfarbe angestrichen ist. Ein solcher Kasten ist sester als ein von Aupferblech angesertigter und viel wohlseiler; zur Berbindung der Drydation des Eisenblechs muß aber der Anstrich öfters erneuert werden.

Der Wasserkasten ruht auf drei Längenbalken, welche durch platte Eisenstäbe verbunden sind. Bier Schrausbenbolzen verbinden das Bodenstück der Maschine und den Boden des Kastens mit diesen Hölzern. Die beisden Seitenhölzer reichen über den Kasten hinaus, um vier Griffe T, X, T', X', Fig. 208 und 209, daran beseitigen zu können, mittels deren sich die Spripe leicht

von ihrer Stelle verrücken läßt.

Der mittlere Balfen ift auch um einige Centimeter länger als der Kasten, um als Stütpunkt der beiden eisernen Stabe V, V', Fig. 208, zu dienen, welche an der äußeren Seite des Kastens vertikal bis Q, Q' hinzaufreichen und zur Regulirung des Balancierlauses dienen. Diese vertikalen Stäbe sind mittels Nieten an dem Kasten befestigt, und jeder ist mit einem Haken versehen, an den eine Kette gehängt wird, deren Zweck unten anzgegeben ist.

Schläuche. — Man wendet die gewöhnlichen Schläuche an, welche allerdings wesentlicher Verbesse-

rungen fähig wären.

Berbindung der Schläuche. — Die gewöhnsliche Berbindung der Schläuche mittels Schrauben zeigt sich in der Praxis in mehrfacher hinsicht mangelhaft; da die Schrauben und Muttern oft bedeutende Dimenssionen haben, so erfordert das Zusammen= und Auseinanderschrauben derselben großen Krastauswand; auch können diese Berbindungsstücke durch einen nicht bedeus

tenden Druck platt gedrückt werden, wo ne dam unbrauchbar sind; das Zusammenschrauben derselben erheischt eine gewisse Geschicklichkeit und kann nicht duch eine einzige Person verrichtet werden; kommt ein Sandkorn zwischen die Gewinde, so können sie leicht undrauchbar werden, indem sie dann Wasser durchlassen; übnigens sind diese Schraubenverbindungen theuer.

herr Robert suchte daher dieselben burch eine andere Berbindung zu ersetzen, welche die bisherigen Rachtheile nicht darbietet. Diesen Zweck erreichte er auf sol

gende finnreiche Beife.

Seine Berbindung besteht aus zwei außeisemen Röhren A, B, Fig. 215 und 216, auf welchen die zwei Enden der Schläuche in gewöhnlicher Beise befestigt find. Der vordere Theil biefer Röhren, nämlich ihr Eintritt, ist ein genau abgerichteter Rand von 5 Millimeter Breite: an den Seiten dieses Randes und einander diametral gegenüber, treten die Lappen e, f um zwei Centimeter Die ebene Klache bes einen ber beiden Berbinpor. dungestude, j. B. von B, ift mit einer ledernen Scheibe K verfeben, welche durch zwei meffingene Schrauben festgehalten wird. Ueber jedes Dhr diejes Studs wird ein beweglicher Bügel g, g gestedt, ber von einem Stift festgehalten wird, um den er fich brebt; burch den Scheitel m dieses Bugels geht eine Druckschraube h mit flachem Kopf.

Ilm die Verbindung zweier Schlauchstücke herzustellen, braucht man sie nur an einander zu legen, die Bügel zu heben, und jede Druckschraube mit dem Dammen und Zeigesinger zu drehen, die ihre Spize auf den Rücken des Lappens vom zweiten Verbindungsstück drück. Da diese Schrauben nur einen kleinen Durchmesser heben und wenig Reibung veranlassen, so können sie auch leicht gedreht werden, obgleich sie einen bedeutenden Druck ausüben und die beiden Schlauchstücke daher seht seit mit einander verbinden. Gin einziger Mann kann

Dieje Berbindung berftellen.

Das Rohr. — Daffelbe unterscheibet sich nicht von dem gewöhnlichen, nur wird es an dem Schlauch= ende durch die oben beschriebene Berbindung befestigt.

Die neue Spripe wiegt (ohne den Karren) 160 Kilogramm, mahrend die Parifer Spripe ein Gewicht

von 204 Kilogr. hat.

Die mit der neuen Sprize in Gegenwart vieler ersahrenen Officiere und Unterofficiere des Feuerwehrcorps der Stadt Paris angestellten Bersuche haben bewiesen, daß dieselbe, mit 8 Mann bedient, einen wirksamen Strahl von 32 bis 35 Metern giebt, der sich bei 15 bis 18 Meter von der Rohröffnung zu theilen beginnt.

Der Karren, Fig. 213. — Der Karren oder zweiräderige Wagen, auf welchem die Spritze transportirt wird, besteht aus einem Langbaum F L, Fig. 215, und einem hölzernen Querstück TV, unter welchem die eiserne Achse angebracht ist; ferner aus 4 Bändern A, B, C, D, welche einerseits mit dem Langbaum und andererseits mit dem hölzernen Achsstück verbunden sind; diese Bersbindung ist durch Zapfen und Zapfenlöcher, sowie durch acht eiserne Klammern hergestellt. An den Enden des Achsstuters sind zwei Unterlagen angebracht, auf denen der Wassertasten ruht.

Am vordern Ende des Langbaums befindet sich eine eiserne Klammer B, D, Fig. 214, unter welcher der mittlere Schwell von dem Wasserkasten hervortritt. Daran ist eine Kette besestigt, welche in den Haken Ceingehängt wird und den Sprizenkasten sesthält, auch das Aussexen der Sprize auf den Karren erleichtert.

wenn fie von demfelben abgehoben murde.

Am hintern Theil der Spritze und auf der Berlängerung des Langbaums befindet sich ein länglicher Ring
p, q, Fig. 214; dieser bewegliche Ring tritt in ein
Zapjenloch in der Berlängerung des Langbaumes und wird darin durch zwei Bolzen p gehalten, so daß er von unten nach oben und von oben nach unten versschiebbar ist, ohne aus dem Zapfenloch treten zu können.
Das hintere Ende des unter der Mitte des Wasserkaftens befindlichen Balkens ist mit einem Loch versehen, welches dem Zapfenloch entspricht, so daß der bewegliche Ring über den Balken emporgehoben werden kann. In dieser Lage erhält man ihn durch einen Haken r, welcher sich an dem einen Ende einer Kette befindet, deren anderes Ende an dem Wasserkaften befestigt ist, und alsdann verhindert der Ring den Kasten nach hinten zu aleiten.

Will man nun die Sprize von dem Karren abheben und auf die Erde setzen, so braucht man blos den Hafen zu lösen, welcher den langen Ring halt; dieser Ring fällt durch sein eigenes Gewicht in die Deffnung zurud, worauf man den Kasten hinten am Karren auf

dem geneigten Langbaum niederlassen kann.

Allgemeine Bemerkungen. — Da das Bodenstück als ein einziges Stück gegossen ist, so fällt das schwierige und umständliche Auseinandernehmen der Theile, aus denen eine gewöhnliche Sprize besteht, ganz weg. Um die Robert'sche Sprize auseinander zu nehmen, braucht man nur die vier großen Bolzen loszuschrauben, welche die Sprize auf dem Boden des Kaftens befestigen, ferner die zwei Schrauben abnehmen, durch welche das Austrittsrohr befestigt ist; und um zum Innern der Sprize zu gelangen, genügt es, die einzige Schraube loszuziehen, welche den Bügel seisbält, der das Mannloch verschließt.

Der erwähnte Bug aus Ginem Stud gewährt noch

zwei wesentliche Bortheile:

1) Die beiden Cylinder können sehr nahe gestellt und ganz in Berührung mit dem Windkessel gebracht werden, wodurch die Seitenkanäle viel kürzer werden, daher die Reibung des Wasserstrahls in den vermengten

Theilen bedeutend geringer ift.

2) Da die Cylinder einander so nahe gestellt sind, so werden die kleinen Hebelarme des Balancier viel kürzer; diese Berkürzung, welche etwa z der Länge des kleinen Hebelarms bei der Parifer Sprize beträgt, hat zwar die Folge, daß der Kolbenlauf etwas kleiner wird,

aber andererseits leiften vier Mann an einer Seite des Balancier ber Robert'schen Spritze ebensoviel wie

fünf Mann an der Barifer Sprige.

Wir bemerken noch, daß bei dem gewöhnlichen Alappenventil für das Scharnier ein weit stärkerer Kranz erforderlich ift, als bei dem Robert'schen Bentil; der Durchmesser dieser Klappe ist auch außen kleiner als der Durchmeffer der Klappe mit Scharnieren. Die Halb= meffer dieser beiden Klappen find im Berhältnif von 6:7 — und da die Kreisoberflächen im Verhältniß der Quadrate ihrer Halbmesser stehen, so folgt, daß die Oberfläche des Robert'ichen Bentile und Diejenige ber gewöhnlichen Klappe sich zu einander wie 36: 49, oder nabezu wie 3 : 4 verhalten. Run find die Widerstände, welche die Oberflächen darbieten, proportional der Größe dieser Oberflächen, woraus folgt, daß das Baffer, um auborderst in die Enlinder und hernach in den Recipient einzudringen, um 4 weniger Kraft aufwenden muß, um bas Robert'sche Bentil ju beben als für das gewöhn= liche Bentil (dabei ist noch angenommen, daß beide Bentile gleiches Gewicht haben, eine für das Robert'sche Bentil ungunftige Sppothese, weil es leichter ift als das gewöhnliche Bentil); diefer Betrag kommt noch in Abzug bei der Kraft, welche bei der Robert'schen Spripe von den sie bedienenden Arbeitern ausgeübt merden muß.

Da überdieß diese Spritze mittels der Schmiersbüchse der Kolben und derjenigen der Balancierachse stetst geschmiert bleibt, so wird die Reibung merklich vermindert, was um so wichtiger ist, da bei den meissten gewöhnlichen Spritzen 20 bis 25 Procent der von der Mannschaft angewendeten Kraft auf die Reibung kommen, wodurch sich der Nutzeffekt beim Saugen und Ausdrücken des Wassers sehr vermindert. Auch die Form der Ausströmungsröhre ist der Robert'schen Spritze beachtenswerth, da sie am Eintritt des Wassers weit und konisch ist, so daß der Strahl sich nicht zus

sammenzuziehen braucht.

Endlich wirken bei den meisten gewöhnlichen Spriten die Kräfte dahin, die verschiedenen Theile der Raschine, welche mit einander fest verbunden bleiben müssen, von einander zu trennen; so streben das in den Cylindern stattsindende Ansaugen und Ausdrücken des Wassers, der Druck in dem Windkessel, den Cylinder und den Kessel von der Kuppel zu trennen. Bei der Robert'schen Sprize hingegen tragen alle drückenden Kräfte bei, um die Bentile auf ihren Sizen sestzuhalten und die einzige Fuge der Maschine, nämlich das Mannloch, auf dem Windkessel zu verschließen.

Aus dem Borstehenden ergiebt sich, daß die Rosbert'sche Sprize dauerhaft und wirksam, und in jeder Hinscht zweckmäßig konstruirt ist. Die verschiedenen Theile sind einsach, nicht zahlreich, nicht schwierig anzufertigen und zu adjustiren, und die Reparaturen können wöthigensalls von jedem Dorsschwied gemacht werden. Die Sprize empsiehlt sich daher hauptsächlich für kleinene Gemeinden, einzelne Gehöfte u. s. w." (Bulletin dem musée de industrie, September 1853, S. 129.)

Doppeltwirkende Feuerspripe von S. D. Schmid in Wien.

Fig. 217 zeigt den Längendurchschnitt, Fig. 218 den Querdurchschnitt und Fig. 219 den Grundriß dieser Spripe. In einem aufrechtstehenden cylindrischen, oben und unten durch feste Böden geschlossenen Mantel a. aus starkem Kupferbleche, besinden sich koncentrisch übereinander zwei Cylinder, die als gesonderte hohle, aufrecht gestellte oben und unten offene Pumpenkörper dienen, von welchen der untere b wasserdicht an dem Boden des Mantels, der obere e dagegen auf gleiche Ant an der Decke des Mantels herabhängend befestigt ist, während zugleich die Manteldecke für die lichte Dessinung des oberen Pumpenkörpers ausgeschnitten ist. Der untere Pumpenkörper b hat den doppelten Querschnitt des oberen Cylinders c. In dem Fuse d, welcher den Boden

ben bes Mantels a und zugleich jenen bes Cylinders b bildet, find zwei Klappen als Saugventile s angebracht, die fich öffnen, wenn deffen Rolben in die Sobe gezogen mird. Der obere Cylinder c ift an beiden Enden offen und, wie bereits bemerkt, an der Dece des Mantels a befestiat. Die Rolben der beiden Bumpenkörper haben eine gemeinschaftliche Kolbenftange e, an welcher fur den untern Cylinder der durchbrochene und mit Klappen versehene Kolben F, und für den obern Cylinder der volle Rolben F' befestigt ift. Die obere Schraubenmutter dieser Befestigung bildet zugleich das Scharnierstück für die Berbindungsstange g zwischen dem Rolben und bem Balancier= oder Drudhebel h, h, in welchen fie eingehangen ift. Das Spiel ber Pumpe wird aus der Anficht der Reichnung leicht verständlich. Werden nam= lich mittels des Drudhebels, an welchem die Rolben bangen, diese in die Sohe gezogen, so öffnen sich durch die Bildung des luftleeren Raumes die in der Kufplatte liegenden Klappen= oder Saugventile s, und das Wasfer wird durch den äußern Luftdruck aus dem Baffertaften durch die Seiher, den Kolben folgend, in den untern Cylinder getrieben; hat der Kolben seinen hoch-ften Stand erreicht, und wird derselbe mittels des Spritenhebels wieder niedergedrückt, so schließen fich die untern Saugklappen s, und das in dem Enlinder enthaltene Wasser öffnet die Klappen des Kolbens F und tritt über denselben; nach mehreren Stößen hat fich der Raum zwischen dem untern Eplinder und dem Mantel gefüllt, mahrend dann jugleich das Baffer dem obern geschloffenen Rolben im Enlinder c folgt, diesen auch anfüllt und im obern Theile des Mantels die Luft abschließt und zusammendrückt.

Ist dieser Zustand erreicht und das Gußrohr geöffnet, so kann beim nächsten Heben des untern Kolbens der Mantel oder Windkessell keine neue Wassermenge mehr aufnehmen, und es geht die Hälfte der durch den untern Kolben gehobenen Wassermenge unter dem obern keinern Kolben in den obern Chlinder c über, während

bie andere Salfte des Waffers in das Ausgugrohr zu treten genöthigt wird und als Wafferstrahl austritt.

Beim nächsten Kolbenspiele mit herabgehendem Kolben öffnen sich seine Bentile, und das Wasser unter dem Kolben tritt wieder über denselben, während die früher im obern Cylinder aufgenommene Hälfte der Wassermenge, durch den obern herabgehenden Kolben herausgedrückt, in das Gußrohr getrieben wird, da der Binderessel durch Thätigkeit der Spripenarbeiter unfähig bleibt,

eine neue Wassermenge noch aufzunehmen.

So wird der ausgetriebene Wasserstrahl bei jedem Kolbenwechsel in seiner Kontinuität erhalten. Auf diese Weise ist die Bumpe doppeltwirkend; der obere Raum zwischen dem kleinen Cylinder und dem Mantel dient als Windkessel und bewirkt einen ununterbroches nen Wasserstrahl. Die Tragweite und die in der halben Zeit abgegebene Wassermenge ist bei dieser Sprize eben so groß, als bei jeder andern Sprizenkonstruktion von demselben Kaliber und bei gleicher verwendeter Krast, sowie die eben besprochene Sprize in jeder der gebräuchslichen oder verlangten Größe ausgeführt werden kann. (Zeitschrift des österr. Ingen. Bereins, 1857, Kr. 1, S. 16.)

Die Feuersprigen mit rotirenden Bumpen; von dem Sprigenfabrikanten Repfold in hamburg.

Der Erfinder der hier zu beschreibenden Sprize überzeugte sich bei dem großen Brande zu Hamburg im Jahre 1842 von der Unzulänglichkeit der bis dahin gerühmten Hamburger Sprizen und sann nun auf ihre Berbesserung. Durch Nachdenken und Besprechungen, namentlich mit seinem Bruder, dem Mechanikus R., samen beide auf die rotirenden Sprizen, die seitdem sehr häufig ausgeführt und mit gutem Erfolg angewendet worden sind. Es sollen diese Sprizen in dem Folgen-

den kurz beschrieben und die mit demselben erlangten Resultate ebenfalls mitgetheilt werden.

Mit einer Maschine, welche von zwei Leuten getragen werden konnte und ohne die erforderliche Aufstellungsvorrichtung nicht 1 Rubikfuß Raum einnahm, konnten vier Mann, die an zwei Kurbeln arbeiteten, aus dem 1 Boll im Durchmeffer haltenden Gugrobt einen Wasserstrahl 60 Fuß hoch und darüber treiben. Die fortgeschaffte Wassermasse betrug bei Anstrengung der Arbeiter etwa 2 Orhoft per Minute, wogegen bei unsern bisherigen, durch 8—10 Mann bedienten Spriben durchschnittlich nur 1-14 Orhoft Baffer aus einem 16 — To Boll weiten Strahlrohr auf gleiche Sohe geworfen wird. Gin gleich gunftiges Berhältniß fand bei dem Auffaugen des Waffers statt, indem die Maschine im Stande mar, bei einem Barometerstande, welcher einer Wassersäule von 353 Fuß entsprach, dasselbe bis jur Sobe von 341 Ruf aufzusaugen, mithin also nabezu eine Luftleere zu bilden. Ein anderer, nicht unwichtiger Umstand besteht darin, daß vermöge ihrer einfachen Konstruktion die Maschine beim Gebrauch durch in sie hineingerathene fremdartige Stoffe nicht leicht in Un= ordnung kommt. So wurden in dieser Hinsicht Kartof= feln, Holzstücke, Sand, ja felbst Steine (von der Größe, daß sie das Köllige Gugrohr verstopften) von der Ma= schine mit dem Wasser aufgesogen und fortgeschafft, ohne diese zu beschädigen.

Man wird aus dem Mitgetheilten schon ersehen, daß unsere Maschinen, im Bergleiche zu den bisherigen Spriken, bei großer Einsachheit der Konstruktion, gerinsgerer Raumeinnahme, verhältnißmäßig geringerem Gewicht und dadurch leichterer Transportabilität, einen nicht unerheblich größern Nutseffekt voraushaben. Wenn überdieß hinzugefügt werden darf, daß diese Bortheile mit nicht größerem, in vielen Fällen wohl mit einem geringeren Kostenauswande zu erhalten sind, so wird man sich wahrscheinlich um so mehr für diese Sache interessienen. Unser Interesse dürfte aber durch die Mits

theilung gesteigert werden, daß nicht allein für Sprigen und viele Arten Pumpen von einiger Größe die rotirenden Maschinen mit Bortheil anzuwenden find, sondern daß eben ihre Konstruktion es zuläßt, sie für manche

andere Amede in Anwendung zu bringen.

Es wurde zu weit führen, alle möglichen Fälle bier aufzuzählen, ja dieses selbst durste unaussührbar sein, da nicht in Abrede zu stellen ist, daß vielleicht manche Anwendung erst durch spätere Erfahrung hervorgehen mag. Ich beschränke mich daher auf die Mittheilung einiger Anwendungen, welche wir entweder bereits durch Bersuche ermittelten, oder die nahe genug liegen, um ohne dieselben einen günstigen Ersolg mit größerer oder geringerer Sicherheit vermuthen zu lassen.

Wird ein Wasserdruck in eine der in Rede stehenben Rotationsmaschinen geleitet, und ist dieser groß genug, die Reibung derselben zu überwinden, so nimmt die Maschine eine rotirende Bewegung an, die Kurbeln gehen im Kreise herum, gleichsam als würden sie durch Menschenhände getrieben. Es ist also ein neues Trieb-

wert hergestellt.

Eine Sprize kann demnach durch eine mit dieser in Berbindung gebrachten zweiten Sprize in Bewegung gesetzt werden; durch gleichzeitige Bearbeitung beider wird wiederum der Wasserstrahl höher getrieben, als dieß bei Anwendung einer einzelnen Sprize möglich ist. Aber nicht allein für Sprizen geht hieraus ein Bortheil hervor; das Maschinenwesen im Allgemeinen gewinnt dadurch, indem obiges Triebwerk eine Fortleitung einer Kraft auf beliebige Entsernungen abgiebt.

Warum sollte aber nur Wasser ein Rotiren der Spritze veranlassen können, und nicht auch Luft oder Damps? Es bedarf gewiß nur der Stellung diesergrage, um die Berwendung des besprochenen Princips zur Herstellung einer rotirenden Dampsmaschine nicht unmöglich erscheinen zu lassen. Und in der That, sobald es gelingt, für derartige Maschinen die erforderlichen Dichtungen zweckentsprechend herzustellen, werden

der Ausführung weiter keine erheblichen Schwierigkeiten

entgegenstehen.

Die Maschine besteht, wie aus den Kiga. 195. 220 und 221 zu feben, aus einer metallenen oder eifernen hulse, in welcher zwei walzenartige Körper ober Rolben, die vermittelft zweier ineinander greifender und gleich großer Triebrader in richtiger, gegenseitiger Stellung erhalten werden, fich um ihre Achfe gegeneinander breben, indem sie einander in allen Lagen ihrer Länge nach und zugleich die innere Band der Gulfe berühren. Fig. 195 stellt die Gestalt der Sulse mit den Deffnungen für die Ein= und Ausströmung des Wassers, Fig. 220 die der Rolben im Durchschnitt dar. Die Längenflächen der Rolben sind mit der Achse derselben parallel (siehe Rig. 221.) Die Bulfe wird an ihren flachen Seiten durch vorzuschraubende gerade Platten geschloffen. denen die Lager für die Rolbenachsen befindlich find. Dieselbe ift fur jeden Rolben an drei Stellen mit auf der ganzen Länge nach durchgehenden Bertiefungen verfeben, in denen einfache Lederstreifen oder mit Leder überzogene federnde Metallstreifen befestigt find, welche die nöthige Dichtung an der größern Enlinderfläche der Rolben bewirken. Die Sülse selbst wird demnach von dem Rolben an der Enlinderfläche nicht direkt berührt. Die kleinern Salbenlinder der metallenen Rolben find bis zur Epicufloidenfläche mit Leder überzogen, fo dag beim Revolviren nie Metall auf Metall, sondern nur Metall und Leder jur Berührung fommen, wodurch eine bochst einfache und dauerhafte Dichtung erreicht wird. Die Aus= und Einströmungsöffnungen sind fast auf der ganzen Länge der Hülse durchgeführt. Werden nun ver= mittelst der Kurbeln die Kolben, welche an den End= flächen gegen die Seitenplatten der hülse an den Cy= linderflächen durch die in der Hulfe befindlichen Leder= manschetten gedichtet sind, herumgeführt, so wird der jedesmalige freie Raum zwischen Koiben und Sulfe mit Baffer gefüllt, welches, da tein Entweichen zwischen den sich immer berührenden und dichtenden Rolben

möglich ist, gezwungen wird, auf der, der Einmündung entgegengesetzen Seite wieder auszuströmen, und da die Wirkung des zweiten Kolbens sowohl beim Saugen, als beim Drücken schon anfängt, ehe der erste aufgehört hat, zu wirken, so sindet bei einer guten Aussuhrung der Maschine ein kontinuirliches Ausstagen des Wasters einerseits, wie ein stetiges Ausströmen andererseits statt, ohne daß die Benutzung eines Windkesstyr Regulirung des gleichmäßigen Ausstusses Windkesstyr Regulirung des gleichmäßigen Ausstusses nothwendig ist. Das Quantum des bei jedesmaliger Umdrehung der Kurbel geförderten Wassers ist ohngefähr gleich dem Inhalte eines Chlinders von dem Durchmesser des größern Halbcylinders und der Länge der Kolben, welches bei den nach der Zeichnung gefertigten Maschinen eines 480 Kubikzoll beträgt, da die Länge der Kolben 9 zoll, ihr größter Durchmesser 8,25 zoll ist.

Es sind an verschiedenen Orten mit der vorliegenden Spritze Versuche angestellt worden, um sich von deren Leistungsfähigkeit zu überzeugen. Bon allen die sen sind die in Christiania angestellten schon deshalb die wichtigsten, weil sie unter Leitung von bekannten Gelehrten und Technikern ausgeführt wurden. Das Intelligenzblatt von Christiania, 1846, Nr. 880, enthält einen Bericht über diese Proben, den wir, seines allgemeinen Interesses wegen, in dem Nachstehenden mit-

theilen.

Im Auftrage des Magistrats haben die Prosessoren Hansteen und Boeck und Premierleutnant Steenstrupp in Betreff der von A. und G. Repfold in Hamburg verserigten, im Jahre 1845 für das Christianiaer Löschwesen angeschafften großen Sprize die

nachfolgenden Erklärungen abgegeben.

Am 5. December nahm das Löschcorps auf dem Marktplate abermals einen Bersuch mit der Repsoldsschen rotirenden Sprite vor, um zu erfahren, eine wie große Wassermasse dieselbe in der Minute auswerfen kann, und bis zu welcher Höhe. Da ich bei diesem Bersuche gegenwärtig war und gehört habe, daß man

verschiedene Einwendungen gegen die Zwedmäßigkeit biefer Maschine erhoben hat, so will ich hier das Ressultat des Bersuches mittheilen und zugleich die Sprize

vor gedachten Einwendungen berücknichtigen.

Die Sprite wurde im Gange erhalten durch 20 Mann, von denen 8 vermittelst Zugtau placirt waren. Das Saugrohr ging in einen großen Behalter binab, und das ausgesogene Wasser wurde nach und nach aus einem zur Geite ftebenden fleinern Behälter erfent. Der Durchmeffer der Behälter murde gemeffen, sowie auch die Wafferhöhe in demselben vor Anfang und zu Ende des Bersuches, woraus man dann die ausgespritte Baffermaffe berechnete. Die in einer Minute aufge= worfene Waffermenge ergab fich bei dem erften Versuche auf 701 Pott (Quartier), bei dem nächsten auf 7033*). Die Mundöffnung des Strahlrohres hielt etwas über 12 Linien ober 1 Boll. Das Wasser wurde bis zu einer folchen Sohe geworfen, daß es nicht nur in das Fenster des Wächters auf dem Dache des Thurmes fiel, deffen Sohe vom Markte 72 Kuß beträgt, sondern es ging noch höher, so daß es zuweilen die Kugel auf der Spite des Thurmes bespritte. Die eben genannte Wassermenge in der Minute wurde noch merklich vergrößert worden sein, wenn die Sprite langere Zeit hindurch gleichmäßig im Gange gehalten worden, denn man fing mit Zählung der Sekunden an, sobald das aus dem Mundstud ausströmende Waffer die Sohe einiger Ellen erreicht hatte, also ehe die Maschine in vollem Gange Dieß wird auf folgende Beise bestätigt: Nehme man die Höhe des Wasserstrahls nur zu 72 Fuß an, so wird, um einen Körper im luftleeren Raume bis zu dieser Sohe zu werfen, eine Anfangsgeschwindigkeit er= fordert von 67,12 Kuß. Es wurde mithin in jeder Se= tunde ein Baffercylinder ausgeworfen, deffen Diameter etwas über 1 Boll betrug, und beffen Lange 67,12 fuß

^{*) 1} Pott = 54 preuß. Rubitzoll; 1 Fuß = dem preuß.

war, folglich beffen Länge in 60 Sekunden 4027 Ruf. und diefer Cylinder ift gleich einer Waffermenge von 703 Pott. Da aber die Wassertheile wirklich eine größere Söhe erreichten, als 72 Fuß, und noch eine grohere Höhe erreicht haben würden, wenn nicht der Widerstand der Luft dem entgegengestanden hatte, so muß die Schnelligkeit bei der Strahlmundung größer gewefen fein, als die durch vorstehende Berechnung gefunde nen 67 Fuß; und tann man unzweifelhaft die in ieder Minute ausgeworfene Baffermenge zu wenigstens 750 Pott annehmen, oder ju 21 Drhoft, das Orhoft ju 300 Bott gerechnet. Uebrigens gehören zu dem Strahlrohre Mundstude von verschiedener Größe, von 12 Linien bis ju 141 Linien, so dag man deu Durchschnitt und die Höhe des Strahles durch Beränderung der Mundstück, sowie der Umdrehungsschnelligkeit der Schwungräder nach Belieben vermehren und vermindern kann.

"Sofort nach diesem Bersuche wurde auf berselben Stelle die, der Stadt gehörige, sogenannte große englische Sprize probirt. Diese wurde von 14 Mann bearbeitet und hatte eine Strahlmündung von kaum zoll Diameter. Zufolge eines Bersuches, welcher vor einigen Jahren mit sämmtlichen Sprizen der Stadt ausgeführt wurde, hat sich ergeben, das dieselbe, von 14 Mann bearbeitet, in der Minute eine Wassermenge von 231 Pott auf eine Höhe von 50 Fuß treibt. Bei derselben Gelegenheit fand sich, daß die beste Sprize der Stadt, die sogenannte "Anseturanssprize," bearbeitet von 16 Mann, in der Minute 294,6 Pott Wasser auf

50 Kuß Söhe treibt. —

Wie neue Ersindungen immer das Seschick haben, daß Unwissenheit und das Hängen an dem Alten, herzgebrachten den Ballast oder das todte Gewicht bilden, das sich jedem Fortschritt zum Bollkommnenern in dem Welttreiben anheftet, so tauchten auch bei Aufstellung der Repsold'sschen Sprize eine Menge Bedenken und Einwendungen auf, die jedoch durch die obengenannte Kommission vollständig widerlegt und entkräftet wurden.

ig kann noch hinzugefügt werden, daß die Borer drehenden Bewegung verhältnismäßig noch
nder an einer kleineren Sprize von gleicher Kon1 werden, wo die Arbeiter alle unmittelbar die
1 ing der Schwungräder bewirken, während bei
iheren Maschine die 8 Mann, welche an den
en arbeiten, nicht ihre ganze Kraft darauf verkönnen.

lgende Tabelle stellt das Berhältnis des Effektes ofold'schen Sprize mit den bis dahin in Hamburg venen öffentlichen Sprizen dar:

	Angahl ber Arbeiter.	Pott Baffer per Minute.	Sobe bes Mafferftrab	Werhaltnig, bes Effettes per Mann.
e Repsold'sche Spr. ne englische " ge " Quartiers = " Quartiers = " us = " us = " unz	20 10 14 12 26 12 14 24 16 16 20 8	703 131 231 151 245 224 232 250 205 295 242 278 93 142 369 315 312	72 40 50 40 50 50 50 50 50 50 50 50 50	2531 522 826 504 471 934 827 520 630 921 755 695 463 884

istiania, den 24. Dec. 1845.

B. Steenstrup. C. Bork."
11ag, 45. Bb. 5. Muft. 24

Feuerspripe frangofischer Konstruktion, von M. Joln.") (Auszug.)

Bir theilen in der Zeichnung mit: Fig. 223, die Parifer Sprige im Profil;

Fig. 224, im Durchschnitt, wo ABCD den Bafferbehalter, E den Unterbau, die Schleife, F die Unterbohle inwendig, GG die Stiefel, H den Windkessel, I das Sieb, I I den Dechpsosten, KK die Kolben, LL den Druckbaum und MM die Pumpenstöcke — durch sämmtliche Figuren — darstellt.

Fig. 225, zeigt den Raftenschlauch (boudin), ftatt

des Zweischraubenftude und

Fig. 226, einen englischen Schluffel.

Das Folgende entnehmen wir den beigefügten Erflarungen, in furgem Auszuge, indem es theilweise du

Ronftruftions Bedingungen enthält.

a) Der getriebene kupferne Windkeffel (le recipient) ist ein, oben und unten geschlossener hohler Cplinder, an dessen Flächen die beiden Gurgelröhren (conduits lateratix), der Stiefel und das Ausflugrohr befestigt sind.

Der Ausflußkanal, ein chlinderisches, kupfernes Rohr, ist an dem Windkessel hart gelöthet. Man nennt es auch "den Schwanenhals;" er führt das Wasser aus dem Windkessel in den Schlauch; auf die Schraube des oberen Endes wird die Schraubenmutter des ersten Schlauchs aufgesett.

b) Die Cylinder (Stiefel) find von Gugmeffing und haben ungefähr 5 Boll von oben ein Schulterweit.

worauf der Decfpfoften ruht.

Drei Zoll von unten herauf befindet sich ein bort zontales fupfernes Rohr von geringem Durchmesser, mit einem schrägliegenden Klappenventil. Diese Seiten leitung ift an den Bindkessel mit 4 Schrauben beseitigt

^{*)} Manuel des Sapeurs pompiers.

und durch Leder oder Filzeinlage verdichtet; man nennt

sie Zaumrohr (bride à godet).

Das Bodenstück des Chlinders (la culasse) hat keisnen Boden; rund herum kleine Löcher (das Sieb), und zinander gegenüber zwei größere Deffnungen zum Durchstecken einer eisernen Stange beim Auseinandernehmen

Bei einer Saugpumpe fallen die Sieblöcher fort und find zwei große Deffnungen zu den Saugröhren

dafür angebracht.

Der Obertheil des Bodenstücks hat nach dem Cylinder ein Bentil. Ueber dem Bodenstück ist in dem Cylinder eine Seitenöffnung, oben eine wulstartige Berftarkung*).

c) Die Seitenkanäle (Gurgelröhren) sind zwei kupferne Röhren, welche die Cylinder mit dem Windkessel verbinden und haben an dem letzteren ein Bentil, wel-

ches sich nach dem Windkessel öffnet.

d) Die Pariser Sprigen stehen auf Schleifen und

werden auf Wagen oder Karren transportirt.

e) Der Kasten (Wasserbehälter) besteht aus eichenen Bohlen und ist mit Kupserblech ausgefüttert; zuweilen auch inwendig blos getheert. Man sindet diesen Kasten auch wohl durch einen Kessel (bache) von getriebenem Kupser ersett; derselbe wird auf die Unterlage zwischen 4 Bolzen gestellt und faßt etwa 180 bis 190 Liter (gegen 165 preuß. Duart) Wasser.

f) Die Siebvorrichtung besteht in 2 oder 3 keffelsartigen durchlöcherten Gesäßen, die, mit eisernen Reisen umgeben, oben in dem Kasten auf Leisten stehen. Buweilen sind diese Siebe nur Weidenkörbe in halb ellips

tischer Form.

g) Der, den Spritenkaften dedende Pfoften, giebt den durchgehenden Cylindern ihren Salt, und hat ju

^{*)} Die Stiefel unserer Sprigen find unftreitig zwedmäßiger tonftruirt.

diefem Zweck zwei freistrunde Ausschnitte und 8 licher für die Bolzen.

Born befinden fich:

1) eine eiserne Platte, durch einen Bolzen mit Kopf und Schraubenmutter und mit 4 Schrauben befestigt, die den Stoß des Druckbaums auffängt; in der Dicke des Holzes aber ein Haken zum Anhängen der Zugkette;

2) ein eiserner Streifen oder Band, das Aufreißen des Pfostens zu verhüten. Dieser Streifen steht in Berbindung mit dem Schraubenbolzen der Unterlage.

In der Mitte der Länge befinden sich zwei eiseme Platten, durch welche die Bolzen der Unterbohle gehen und durch Muttern angezogen werden. Sie tragen auch die Pfeiler, welche an dieselbe befestigt sind. Eine, wie beschriebene Borrichtung, ist auch an dem andem

Ende des Raftens angebracht.

h) Der Druckbaum (balancier) ist eine eiserne, an den Enden gabelförmig gespaltene Stange, woran die Ringe zu den Druckspeichen angebracht sind. In seiner Mitte besindet sich die angeschweißte Achse, die in messingenen Lagern läuft. Das Traggerüste wird duch zwei starke Eisenstücke (Pfeiler) getragen, die in eisernen, längs auf der Deckbohle hingehenden Platten ausweht gestellt sind, und oben die Zapsenlager enthalten.

i) Damit die Kolbenstangen bei der Bewegung nicht von der Senkrechten abweichen, sind sie nicht — wie bei den deutschen Sprizen — an Gewinde unten an dem Druckdaum aufgehangen, sondern sie umfassen dens selben selbst, mährend ein, durch den Druckdaum gehender Bolzen die Achse bildet.

i) Die Kolben (pistons) bestehen aus zwei ausgetieften Lederscheiben in Gestalt von Schalen, die mit runden Lederscheiben ausgefüllt find, überdieß werden solche Lederscheiben auch zwischen die Schalen gelegt

und diese so mit einander verbunden.

Durch die Mitte geht ein eiserner Bolzen; oben und unten liegen eiserne Scheiben, die von den Schrau-

benbolzen gegen einander gepreßt werden.

Um das Kolbenspiel zu erleichtern, werden die Kolben mit dem Bolzenkopfe durch ein Gelenk vereinigt. Es ist vortheilhafter, die Bolzen von Messing zu nehmen, indem das leichte Rosten der eisernen das Auseinandernehmen der Kolben bei Reparaturen total unmöglich macht.

k) Die ledernen Schläuche sind an dem eineu Ende mit einer beweglichen Schraubenmutter von Messing, mit zwei Desen, und an dem andern Ende mit einer bazu passenden Spindel versehen. Mitten in der Büchse ist ein Leder in Kinggestalt, zur Berdichtung gelegt. Das erste Verbindungsstück zwischen Kasten und Schlauch nimmt man nur gegen 1 Meter lang.

1) Das konische Mündungsrohr (la lance) ist von Kupfer, 50 — 60 Centim. lang; bessen unteres Ende in eine, der Schlauchschraube angepaßte hohle Büchse gelöthet. Man rechnet die Höhe des Wasserstrahls einer solchen Sprize an 60 — 80 Fuß; den Preis auf 270

Thaler.

Einige Bemerkungen über die mit Dampf bewegten Feuersprigen.

In England hat man schon seit etwa 20 Jahren Feuersprizen konstruirt, welche durch Dampskraft bewegt werden. Die Röhrenkessel, sowie sie bei den Lokomoztiven angewendet werden, machen es möglich, in einem kleinen Kessel schnell und viel Damps zu erzeugen, dem auch mit Leichtigkeit die Pressung von 3 bis 4 Atmosphären gegeben werden kann. Auch die preußische Regierung ließ sehr bald, nachdem in London mehrere Sprizen dieser Art in Gebrauch gekommen waren, von den Mechanikern Braithwaite daselbst eine solche Maschine ansertigen, die seit etwa 15 Jahren in Berlin bei allen größern Feuersbrünsken gewirkt hat, deren

Reffel jedoch nach dem, eigenthümlichen System von dem gedachten Maschinenbauer eingerichtet und, den Refseln nach Stephenson'schem Principe, sowie sie bei den Lokomotiven angewendet werden, weit nachsteht.

Die Berliner Dampffprige bat im Allgemeinen folgende Einrichtung. Sie besteht zuvörderst aus zwei lie genden, zehnzölligen, doppeltwirfenden Bumpen, welche von zwei fleinen Dampfmaschinen, zusammen von 15 Pferdefraften, in Bewegung gefest werden. Gie ruht mit den Maschinen und Dampferzeugungs = Apparaten auf vier Rabern mit gugeifernen Raben, ichmiedeeisemen Speichen und bergleichen Felgenfrangen und fann, trot der bedeutenden Laft, von 4 Pferden auf gepflafterten Begen fortgeschafft werden. 20 Minuten nach der Un: schurung des Feuers wird die Maschine in Gang gesett und macht dann 20 - 25 Kolbenspiele in der Minute. Da nun die Pumpen 10 Boll im Durchmeffer haben, so werden bei 25 doppelten Suben von 14 Boll Lange in der Minute 27 Rubitfuß (= 84510 Quart) Baffet aufgefaugt und burch die Schlauche ju großen Soben und Entfernungen gefordert. Un den Windfeffel fonnen 4 Schläuche angeschraubt und entweder einzeln oder ju fammen benutt merden. Bei dem Gebrauche eines Schlauches und eines Mundrohres von 11 3oll Ausftromungeoffnung murde der Strahl auf die febr bedeut tende fenfrechte Sohe von 120 Rug und bei Steigungen pon 45 - 50° in eine Entfernung von 164 Rug ge worfen. Diefe Sprige erfordert einen Maschinenmeiftet, einen Belfer und einen bis vier Schlauchmeifter gur Be dienung und ersett die Kraft von 104 Menschen.

In England sind die Dampfsprißen jest im gang allgemeinen Gebrauch, jedoch nur von 5 bis 6 Pferdesträften, leicht beweglicher und eher Dämpfe erzeugend, als wie diese eben beschriebene. In Berlin läßt man jest ebenfalls solche leichtere Dampssprißen für die Haupsstationen der Feuerwehr erbauen. — Eine genaue Beschreibung der Dampssprigen können wir hier aus mehr

fachen Grunden nicht aufnehmen.

Anhang.

Allgemeine Erläuterungen und Erfahrungsfäße über einzelne Theile der Feuersprißen

und einige der vorzüglicheren theoretischen Säte, welche auf Wirksamkeit und Thätigkeit Bezug haben.

Ab. oder Ausguß., Mündungsrohr, (Pfeife, Dille, Dute, canal deserent), ist die kurze Ansapröhre, die unsmittelbar an dem Stiefel der Pumpe, an der Steigzöhre der Druckwerke oder an dem äußersten Ende des Schlauches angebracht wird, um das gehobene oder durch Druck getriebene Wasser dahin zu entleeren, wo man es bedark.

Bei den Feuersprißen und Springbrunnen nennt man er vorzugsweise: Guß=, Sprißen=, Hand-, Strahl= rohr, canon. Dessen Ausbohrung und Ausmündung äußert besondern Einfluß auf die Leistung, Form und Weite des Wasserstrahls.

Die beste Form ber Ausgugröhre in ber Bohrung ift die konische. Unten ist sie bann so weit als die Schraube bes Schlauchs, oben etwa halb so weit. De-

ren Länge beträgt etwa 31 Jug bei großen Spriben, man tann fie aus getriebenem Meffing oder Kupfer, oder aus Gelbguß, jedoch möglichst leicht anfertigen,

nur daß die Festigkeit nicht darunter leidet.

Die Ausmündung muß eine solche Form haben, daß der Strahl lange zusammenhalt. Nach Eitelmein's Bersuchen erlangt man dieses, wenn das Gußrohr genau gleiche Weite mit dem Schlauche hat, wenn die Dicke der Ausmündung dem Durchmesser ihrer Dessenung gleich ist, der innere sogenannte Grat (die scharse Kante der Platte) wenig abgerundet und polirt, der llebergang von der Köhre zur Dessenung aber mehr konisch, als kugelförmig ist. Nach Silberschlag giebt man der Mündung des Gußrohrs einen Durchmesser von etwa 5 Linien, weil man bemerkt hat, daß ein Strahl von dieser Dicke sich am besten zu der gewöhnlicheren höhe zwischen 50 bis 80 Fuß eigne.

Anfrischen, Angießen, Anlocken (rafraichir), nennt man das Eingießen von Wasser in die obere Stieselöffnung, wenn die Kolbenliederung eines Anquellens bedarf, um genau zu schließen, und somit kräftiger auf Berdünnung der untern Luftschicht und Steigen des

Waffers wirken zu können. —

Ansteckfiel (alonge, tube montant). Der Druck der Atmosphäre steht immer mit dem Druck einer Wasserfäule im Gleichgewicht, deren Höhe 32 — 34 Fuß rheinl. beträgt. Es können daher Pumpen das Wasserbis zu dieser Höhe nur ansaugen und die Saugröhren, von dem Bodenventil des Stiefels ab, eine solche Länge erhalten. — Das obere, zunächst am Stiefel besindliche Stück einer so lang zusammengestoßenen Saugröhre heißt das Stöckel- oder der Ansteckeliel, Steckfiel, die übrigen nennt man Kielstücke. Die Bohrung der Saugröhre richtet sich nach der Weite des Stiefels, von der sie gegen Z beträgt. —

An oder Aufsahröhre. Wenn der Stiefel unmittelbar, d. i. ohne Saugröhre, mit dem Seiher im Unterwasser (dem Sumpfe, puissard) steht und es soll das

Baffer auf eine beträchtliche Sohe gebracht werden, so hat man über dem Stiefel noch eine Ansagröhre zu be-

festigen.

Dergleichen Einrichtung nennt man einen hohen Sat, auch eine vereinigte Saug- und hebepumpe; diese Ausstähren sind zuweilen über 100 Fuß hoch, gewöhnlich nimmt man nur eine höhe von 40 — 50 Fuß dafür an und bringt, um mehr höhe zu erreichen, etliche solche Sätze über einander an. Der untere Satzeit dann das Wasser in einen Sammelkasten aus, woraus es der solgende eben so hoch wieder hebt, und so fort läßt sich das Wasser bis an 200 Lachter (à 6 Fuß) hoch aus der Tiese fördern. Bei einem sogenannten niedrigen Satz liegt das Gußrohr unmittelbar über dem höchsten Stande des Kolbens und die Masschine ist ein bloßes Saugwerk. —

Das Ausflußrohr einer Sprite mit seiner Schraubenmutter oder Spindel; wird entweder aus Rupfer oder Gelbguß ang fertigt. Man bringt es bei großen Spriten unten, bei kleinern aber oben an dem Windkessel an; ersteres damit der Rohrführer von der Erde aus den Schlauch bequemer regieren könne. Die Weite des Rohres richtet sich nach der der Gurgelvenstile und der Schlauchschrauben, darf auch nie enger als

lettere sein.

Die Länge wird durch den Wasserbehälter bestimmt, indem es, am Windkessel besestigt, seitwärts durch densselben geleitet wird. An das äußerste Ende des Rohres wird der eine Theil einer Schlauchschraube gelöthet, worauf außerhalb des Behälters der passende andere Theil mit dem Schlauche angeschraubt wird. Das Umslegen krumm um eine der Pumpen herum innerhalb des Kastens ist um deswillen unbequem, weil es die freie Bewegung der Arbeitenden hemmt, dabei zugleich nachtheilig, da jede Krümmung des Ausssluffußrohrs ein Hinderniß wird, welches eine Bermehrung der bewegens den Kraft ersordert. So wird (nach Gehler) durch eine winkelrechte Biegung eines Rohrs die Geschwindigs

keit um is vermindert und verlangt daher i Bermehrung der normalen Druckfraft. — Das Anbringen zweier Ausflußröhren an entgegengesetzten Seiten des Wasserkastens hat zwar den Schein eines Bortheils sur sich; dieser bewährt sich jedoch nicht in der Praxis; dem wollte man zwei einzelne Strahlen zugleich nach verschiedener Richtung dirigiren, so kann der einzelne auch nur halb so viel Wirkung äußern, als der ungetheilte Strahl, ist auch nur bei großen Sprizen anzubringen, die an sich eine ungemein mächtige Wassermasse ausgeben; ungerechnet, daß bedeutender Zeitverlust bei der Handhabung entstehen wird, so daß sich behaupten läßt, daß man an einer Sprize mäßiger Größe nur eine Ausmündung anzubringen wohl thut.

Bahn des Stempels, Kolbenhub (levée du piston). So nennt man den Theil der Höhe, welchen der Kolben im Stiefel bei einer vollen Erhebung zu durchlaufen hat. Diefer Theil muß vorzugsweise genau ausgebohrt und kalibrirt sein; man mißt ihn über dem obern Rand des

Stiefele an Der Rolbenftange.

Bei jedem hube fordert der Kolben eine Quantität Waffer, welche nahe gleich ist einem Cylinder von dem Querdurchschnitt der Stiefelbohrung mal der Länge des Kolbenhubes. Der Kolben selbst kann eine solche höhe erhalten, daß er in seiner niedrigsten Stellung bis an die Deffnung des Gurgelrohrs hinabreiche und, gang aufgezogen, beinahe mit der Stiefelhöhe gleich stebe.

Die Geschwindigseit des Kolbens beim Aufziehen darf eine gewisse Grenze nicht überschreiten, wenn er sich nicht von dem unter ihm befindlichen Wasser trennen soll. Man nimmt aber in Rücksicht darauf die fleinste Geschwindigseit des Kolbens einer Saugpumpe nicht gern unter &, und die größte nicht über 2½ Fuß in einer Sekunde an.

Das Begleiten einer Robre. Sierunter verfieht man, eine Leitungerobre ber Lange nach unterfluten, bamit fie nicht in einem ber 3mifchenpunkte nachgebe, welche nicht durch ihre eigene Schwere in die Sohe ge= halten werden.

Wenn eine etwas lange Röhre horizontal an beisben Enden aufgehängt wird, so kann die Schwere der Röhre selbst als durch eine unendliche Wenge von Kräften hervorgebracht betrachtet werden, die im vertikalen Sinne auf sie wirken. In diesem Falle erleiden die beiden Endstützpunkte einen beträchtlichen Druck; und sofern dann die dazwischen liegenden Stützpunkte nicht hinreichend genährt sind, kann die vereinte Schwere der Röhre und des darin enthaltenen Wassers den Bruch

jener bewirken.

Bleierne Röhren, die unter den Grund gelegt merden, legt man deshalb auf ein Bett, welches man vor= ber, der ganzen horizontalen Länge nach, aus Steinen oder dergleichen zubereitet hat, damit dieselben überall Ift die Röhrenleitung aber über der darauf anliegen. dann wird ein hölzerner Streif darunter ange= bracht, wodurch das Nämliche bewirkt wird; denn bleierne Röhren können fich, wegen ihrer Schwere und Biegsamkeit des Metalles, auch nur auf einige Fuß Länge, nicht felbst tragen und bedürfen daher einer gleichartigen, nicht Bei tupfernen Röhren ift dieß meichenden Unterlage. in weit geringerem Grade der Fall; da genügt es, wenn, nach Beschaffenheit der Umstände, nur alle 5 bis 10 Kuß irgend eine Unterstützung angebracht wird.

Zu dieser Ursache eines Bruches können sich auch noch die der Ausdehnung oder der Jusammenziehung mittels des Frostes gesellen. Jemehr sich übrigens die Lage einer Röhre der vertikalen nähert, desto mehr nimmt der Druck ab, welchen die Stützunkte erleiden.

Bei Feuersbrünsten muß man dahin sehen, daß die Schläuche (Schlangen) gehörig begleitet oder unterstützt werden, sei es nun durch Versonen, oder auf jede ansere passende Weise; denn man kann die Schläuche wohl leer in die Höhe heben, ihr Gewicht vermehrt sich aber beträchtlich, wenn sie voll sind, überwältigt die Untersstützungen, im Fall die Stützunkte zu weit auseinans

ber liegen und hat oft sehr nachtheilige Folgen. Man muß auch vermeiben, einen Schlauch auf irgend einen rauhen oder scharfen Gegenstand aufzulegen; man thut am besten, den Schlauch bei einiger Länge von 10 zu 10

Kuß durch Arbeiter tragen zu lassen. —

Bewegungsmittheilung. Fig. 182 zeigt die einfachste und gebräuchlichste Borrichtung, durch die man der Kolbenstange die bewegende Kraft mittheilt. Es ist ein Hebel erster oder zweiter Art (siehe Hebel) und es fällt in die Augen, daß nach der mehr oder minder schrägen Richtung dieses Hebels, den man Schwengel nennt, die bewegende Kraft mehr oder weniger getheilt ist; sowie, daß das Ende A einen Kreisbogen beschreibt, bessen Stützpunkt B der Mittelpunkt ist.

Die kreisförmige Bewegung des Punktes A hat zur Folge, daß die Kolben- oder Pumpenftangen eine geringe Abweichung von der, mit der Pumpenröhre parallelen Richtung annehmen können, ohne welche sie zerbrochen

mürden.

Man versieht sie daher mit zwei Gelenken, Fig. 184 A und B. Diese Einrichtung hebt jedoch den Kraftverlust nicht auf, der mit den verschiedenen Richtungen des Schwengels verbunden ist, verträgt sich aber mit der Schräge, welche die Pumpenstangen gegen den Kolben

bei der Bewegung annehmen.

Man pflanzt die bewegende Kraft auch oft durch eine Einrichtung, wie Fig 185, fort. Der Pumpenstod ist mit Kerben versehen, die in einen Kreisabschnitt einsgreisen, der mit einem Hebel verbunden ist, dessen Stüßpunkt in B liegt. Dieser ist das Centrum des Segments. Nach dieser Einrichtung kann oder braucht der Pumpenstod nicht, wie der vorige, mit Gelenken versehen zu sein.

In Fig. 186 bat man die Kerben und Jahne burch zwei Ketten ersett, welche bem Stempel vermittelft deffen Stange die bewegende Kraft mittheilen. Die Kette AB balt nich in B, legt nich auf den treisförmigen Rand des Kreisabschnittes und endigt nich in A; dagegen die

Bon der Beigverzinnung des Bleies.

Das Blei kann gleich dem Aupfer verzinnt werden. Man nennt dieses das Beigmachen; aber nur wenig Arbeiten in Blei erfordern diese Bermehrung der Kosten.

Das Berfahren bei der Berzinnung unterliegt keinen besondern Schwierigkeiten. Man spannt zu dem Ende die Bleitafel zwischen zwei Böcke und bringt ein Kohlenbecken mit glühenden Kohlen darunter, um sie zu erhigen und das Schmelzen des darauf zu werfenden

Binnes ju befordern.

Das Zinn kann jedoch nicht gleich dem Loth auf das Blei gegoffen werden, sonst wurde dieses schmelzen. Es muß vielmehr eine Zubereitung vorangehen. Diese besteht darin, daß man das Zinn erst in einem Tiegel schmelzen und dann tropfenweise auf eine sehr reine hölzerne Tafel fallen läßt, damit es sich etwas abkühle. Es bildet sich auf diese Weise zu dunnen Schuppen, die man alsobald in einer Ecke aushäuft.

Nach diesem streut man die Zinnspäne noch warm auf die erhipte Bleitasel, und da das Zinn weit leichter als das Blei schmilzt, so werden sie nicht ermangeln, bald als stüssige Tropsen darauf zu liegen, die man dann mit Werg, das vorher in Harz getaucht worden ift, um es geschmeidig zu machen, auseinander wischt.

Nachdem eine Stelle der Bleitasel solcher Gestalt weiß gemacht worden sein wird, nimmt man eine ansdere vor; und so nach und nach das Ganze, indem man es aufrollt, um es nicht zu beschmutzen, und die Tasel weglegen zu können, ohne sie zu verderben. Wie groß num auch eine zu verzinnende Bleitasel sein möge, so verfährt man stets auf ähnliche Weise; und hat man bleierne Gußgegenstände zu verzinnen, so hat man sie auf die angegebene Art zu erhitzen, bevor man sie verzinnt.

Maschine zur Anfertigung inwendig und auswendig vorzinnter Bleirohren, von E. F. Sebille in Rantes.

Rig. 207 a ftellt ben Berginnungeapparat bes Erfinders in Anwendung auf eine Breffe zur Anfertigung endlofer Bleirobren im Bertifaldurchschnitte und gwar bei eben begonneper Procedur dar. Ginen Sauptheil bildet, wie bei den gewöhnlichen Maschinen gur Ansertigung endlofer Bleiröhren, ein Enlinder A, worin ein Rolben B auf bas geschmolzene Metall C brudt und daffelbe durch die Deffnung der Formplatte D treibt, in deren Mitte ein folider Dorn angebracht ift. Letterer läßt zwischen seiner außeren Flache und ben Randern der Deffnung der Blatte D einen ringformigen Raum, deffen Beite der Metalldice der anzufertigenden Röhre entspricht. Goll der Dorn gur Berginnung von weiten Röhren dienen, so hat er die Gestalt eines hohlen Gp= lindere E und ift an ein Querftud befestigt, welches im Innern des Enlinders angeordnet ift und fich gegen die untere Flache der Ziehplatte D lehnt. Diejes Querftuck besteht aus vier Armen, welche da, wo das Detall durch die Form fliegt, febr dunn find, um demiels ben so wenig wie möglich Widerstand darzubieten.

Nachdem die Röhre F durch die Form D ein wenig herausgetreten ist, wobei sie den Dorn vollständig umgiebt, gießt man eine Quantität mit der nöthigen Harzbecke geschmolzenen Zinnes in die Röhre. Dasselbe füllt nun den hohlen Dorn aus und steigt, je nach der erforderlichen Quantität, bis über das obere Ende des Dorns. Letterer ist bei d durchlöchert; durch diese Wecher sließt das Zinn und tritt in den ringförmigen Raum zwischen dem Dorn und der Röhre F. Eben so schnell, als die Röhre durch die Form hervortritt, überzieht sie sich inwendig mit Zinn. Der an dem oberen Ende des Dorns besindliche Hals vertritt bei der steigenden Röhre die Stelle eines Löthfolbens und drückt das Zinn in die

Poren der Bleiröhre. Oberhalb dieses Halses tritt die innere Fläche der Röhre abermals in das Zinnbad.

Bei der Berginnung von dunneren Röhren fann man fich eines foliden Dorns bedienen. Das geschmol= zene Zinn nimmt alsbann den ringförmigen Raum ein, welcher dadurch gebildet wird, daß man dem Dorn in seiner Mitte einen kleineren Durchmesser giebt. Gin auf das obere Ende des Dorns geschraubter Ring dient jur Adiustirung des Dorns. Diefer Ring wird indessen nach erfolgter Adjustirung abgeschraubt. Bei der Unfertigung von Röhren von großem Durchmeffer wurde der Dorn, wenn er unbeweglich mare, bem Durchgang des Metalls durch die Form einen zu großen Widerstand darbieten. Um dieses zu vermeiden, ift der Dorn mit seinem unteren Ende an den Kolben B befestigt, während sein oberes Ende zur Aufnahme des Zinnes eingerichtet ist und dem letteren gestattet, sich gegen die innere Röhrenwand ju legen. Dieser Theil des Dorns ist daher ein wenig erweitert, dag er als Löthkolben und Glätteisen dient. indem er gegen das Innere der Röhre drudt. Operation des Berginnens geht ganz auf dieselbe Beise. wie oben beschrieben murde, vor sich, nur dag der Dorn mit bem Preftolben in die Sohe fteigt.

Sollen die Bleiröhren zugleich von außen verzinnt werden, so wird an der Form D noch ein äußerer Chelinder angebracht, welcher die Röhre F, da wo sie aus der Form tritt, umschließt. Dieser Chlinder dient als Behälter zur Aufnahme des den äußeren Ueberzug der Röhre bildenden Jinnes. Auf diese Weise erfolgt die Berzinnung der Röhre inwendig und auswendig zu gleicher Zeit und zwar eben so schnell, als die Röhre emporsteigt. Dieser innere und äußere Jinnüberzug ertheilt der Röhre einen gewissen Grad von Starrheit, ohne ihr jedoch die Biegsamkeit zu benehmen. (Practical Mechanic's Journal, Januar 1859, S. 261.)

Boble, Grundwerk, auf welcher das innere Werk in dem Wasserbehalter einer Sprite steht, ist von Eichen- oder auch Tannenholz, 2—3 Zoll dick, der Länge

des Wasserkastens im Innern gleich und 4 Zoll breiter als der Durchmesser des Windkessels. Man bezweckt unten eine Befestigung des Werks, daß man die Stiefel in die Bohle einläßt. Sie bildet, mit passenden Kreuz-hölzern verbunden, eine Art von Rost, in welchen die Stiefel dergestalt eingelassen werden, daß das Wasser unterhalb frei zu den Bentilen gelangen kann. Diese wird dadurch bewirft, daß man die Bohle um 3 Zoll

über den Boden des Bafferfaftene erhöht. -

Bor oder Bux. Wenn eine bleierne Röhre mit einer hölzernen verbunden werden soll, so kann man in das zu verbindende Ende der ersteren einen etwa 3 zoll langen eisernen Bux einschieben, um das Zusammendrücken zu verhindern. Eine gute Berbindung einer bleiernen oder kupfernen Röhre mit einer hölzernen ethält man, wenn man etwa 3 zoll von dem Ende der metallenen einen Kragen anlöthet, beide mit einem guten Kitte versieht, das Ende gedrängt in die hölzerne Röhre schiebt und den Kragen dicht vernagelt, oder, man macht einen sogenannten Hut an die Röhre, die um die hölzerne paßt, zu etwa 6 zoll Höhe, schiebt ihn ebensalls mit Kitt darüber und nagelt die obere Kante dicht an.

Braufe. Wenn man eine nicht intermittirende Saug= oder Druckpumpe mit einem beliebig langen Schlauch versieht, an dessen Ende, als Ausgußöffnung, man einen Brausetopf (Fig. 190) befestigt, so kann man sich ihrer zum Besprengen der Kahrstragen, öffentlichen

Plage 2c. bedienen. -

Büchsen. Man bringt in den hölzernen Pumpenröhren zuweilen metallene Büchsen an, um dem Kolben
als Lauf zu dienen. Da dieses derzenige Theil der Röhre ist, der vermöge der Reibung des Stempels oder Kolbens am meisten auszustehen hat, so muß er auch am dauerhaftesten gearbeitet sein, wobei die Form der übrigen Theile der Pumpen keinen Unterschied macht. Eine solche Büchse oder Stiesel in dem obern Theile einer hölzernen Pumpe hat nicht allein den Bortheil, daß darin der Kolben rundum gleichmäßig und sicher anschließt und dadurch das Wasser vollständig giebt, sondern der Kolben kann auch, da er bei weitem nicht so viel durch Reibung leidet, viel längere Dauer haben.

Compressionspumpen nennt man die kleinen Druckpumpen, deren man sich bedient, um Wasser oder Gas in ein geschlossens Behältniß oder in eine Flüssigkeit zu pressen. Man imprägnirt mit dergleichen Bumpen z. B. Wasser mit Kohlensaure (kohlensaures Wasser, Sodawasser) oder bereitet damit andere künstliche Mineralwässer.

Mit den größeren vollständigeren Apparaten dieser Gattung wird das Wasser meistens bis zu 6 oder 7

Atmosphären Pressung gefättigt.

Dectposten, die obere Bohle zu Schließung des Wasserkastens. Er liegt auf demselben der Länge nach und ragt an beiden Seiten darüber weg, so daß seine Länge mit dem äußeren Riegel der Schleife korrespondirt, indem die Ecken mit letzterer durch vier eiserne

Schraubenbolzen verbunden find.

Der Posten ist auf den Kastenwänden etwas übersfalzt, legt sich auf den Windkessel und auf die Kragen der Stiefel, umschließt die letztere oben und giebt dem innern Werk eine seste Stellung in dem Wasserbehälter; er nimmt den Druckbaumstuhl auf, so daß er der ganzen bewegenden Krast der Maschine Widerstand leisten muß. Daher gehört dazu ein ausgesuchtes sestes Holzstud, so start und breit, daß weder die Einsenkung der Druckbaumsstuhl-Platten, noch die Ausschnitte für die Stiefel seine Dauer merklich schwächen können.

Diaphragmen, Ringe. Dergleichen Ringe ober Buchsen von Messing werden auf gewisse Distanzen in die zum Ansaugen des Wassers bestimmten Schläuche gelegt, damit deren Wände immer ihre Rundung behalten und nicht zusammenfallen; sie sind besonders nöthig

bei ben Schläuchen der Bubringer. -

Der Drudbaum mit Querftoden (Speichen), Drudhebel, Drudftange, Drudbalten, Schwengel 2c. (Balancier). In einfacher Gestalt ist er eine Stange von Gesen, mehr oder weniger lang; dient, die Pumpenstangen mit ihrem Kolben in Bewegung zu setzen, und heißt in dieser Form "der Schwengel." Er ist stets ein ungleicharmiger Hebel, bei welchem die Last (die Kolbenstange) zwischen dem Angriffspunkt der bewegenden Kraft und dem Ruhepunkte, näher diesem hängt; bei größeren Spritzen mit zwei Stieseln ist der Druckbaum zweiarmig, d. i. aus zwei, wie beschriebenen, Hebeln zusammengesetzt, so daß an jedem Ende die bewegende Krast

angelegt wird (Balancier).

Wir erwähnen nur die hölzernen Druckbaume, um fie abzurathen, da fie nicht die erforderliche Festigfeit und Dauer gewähren, dabei aber die Spripe viel mehr belaften. Bu lange Druckbaume haben wesentliche Rach: theile; theile find fie unbequem in engen Straffen, theile muß man fie ftarfer machen. Die Geffalt eines Drudbaums weicht von einer Geraden gewöhnlich nur jo weil ab, daß fie fich an beiden Enden nach unten frumm, damit die Arbeiter beim Pumpen den bequemften An griff haben. Jedes Ende spaltet fich gabelformig und ift an der Gabel mit zwei festen Ringen verfeben, Die ju Aufnahme von hölzernen Querspeichen jum Angun für die Arbeiter dienen. Die Bobe diefer Speichen von der Erde oder von dem Stande des Arbeiters ab red: net man beim Riederdruck nicht unter 2 fuß, den groß ten bub auf 5 - 6 Tug; also ben magerechten Stand der Speichen auf 4 fuß.

Die Entfernung des Aushängepunktes der Kolbenstangen vom Mittelpunkte der Bewegung rechnet man zu 12 Zoll bei mittlern, zu 14 Zoll bei den größten Sprigen. Ift die Entfernung zu klein, dann geht die Arbeit zwar leichter, der Kolbenhub wird aber kleiner und die Kolbenstangen wirken zu schräg auf die Kolben. Ist sie aber zu groß, dann erschwert dieses die Arbeit, theils durch den höheren Hub, theils durch die zu vermehrende Druckfrast. Man giebt dem Balancier gewöhn

lich den dreifachen Sub gur Lange.

Die Speichen macht man am besten von Eschenholz und giebt ihnen eine Länge von 6 — 8 Fuß, eine

Dide von 2 - 21 Boll.

Dynamische Einheit (oder einfache Dynamie) nennen französische Techniker die Kraft, welche im Stande ift, ein Kilogramm auf einen Meter Sohe zu erheben.

Die große Dynamie ist das Tausendsache der ersteren, und man sagt 3. B. das Pferd entwickele eine Kraft von 100 (große) Dynamien per Stunde und bei Annahme seiner gewöhnlichen Tagesarbeit u. s. w.

Einfrieren (Gefrieren) ber Sprigen ober Bumpen. Wenn das Baffer aus dem fluffigen zum festen Zuftande übergeht, so nimmt es als Gis eine um den

vierzehnten Theil größere Ausdehnung an.

Bei verstopsten Röhren ist die ausdehnende Kraft des in Eis übergehenden Wassers so groß, daß sie sast jedes hemmniß bewältigt. Leitungsröhren mussen daher so tief in die Erde gelegt werden, daß sie die Temperatur eines frostsreien Kellers behalten. In freier Lage ist die Gesahr des Zerspringens dann um so größer, wenn sich ihre Mündungen zuerst durch Gefrieren versstopfen und dadurch der dazwischen besindlichen Wassers masse der Naum benommen wird, sich ausdehnen zu können.

Solche Fälle geben dann zu öftern und kostbaren Wiederherstellungen Beranlassung, die sich nur dadurch vermeiden lassen, daß man die Röhren vor dem Froste leert. Beim Fallen der Temperatur, wodurch das Metall eine Zusammenziehung erleidet, gleichen sie sich dann gegenseitig aus.

Wir theilen hierüber einen Aufsat von dem Obersbergrath Albert in Clausthal, "Mittel gegen das Ginsfrieren der Keuersprigen" in dem Kolgenden mit:

"Da während strenger Winter — selbst in großen Städten, welche gute Feuerlöschanstalten besißen — der Fall eingetreten ist, daß bei entstandenen Feuersbrun- sten die Feuersprigen wegen großer Kälte den Dienst

verlagt haben, fo verdient ein fo einfaches ale wohlfetles, wie auch zwedentsprechentes hulfsmittel allgemein

befannt zu werden.

(so wird nämlich bei entstehendem Keuerlarm in jede große, zum nächsten Dienst bei dem Weuer bestimmte Sprife sogleich nach Deffnung bes Sprigenhaufes eine Quantitat von 10 bis 12 Loth Beingeift gegoffen und Rach 5 Minuten, welche in der Regel anaezündet. reichlich verstießen, bevor die Sprite angespannt, jur Brandstelle gefahren und zum Gebrauch fertig ift, fam ne ohne Bedenken mit dem kaltesten Baffer gefüllt merden und wird ihren Dienst nicht versagen. — Clausthal vorgenommener belehrender Berjuch, verbunden mit einem toppelten Gegenversuche bei 10 Grad (Reaumur) Ralie und mit eiskaltem Baner bar über Die Zwedmäßigkeit dieses Mittels entschieden. warmem Waffer lagt fich berfelbe 3med erreichen; indeffen steht dieses Mittel nicht immer jo schnell in binreichender Menge zu Gebote.

Die Spripen versagen bei großer Kälte ihren Dienft. weil das Miciall in ihrem Innern die Temperatur der außeren guft angenommen bar und fich baber bei dem Ginglegen von eisfaltem Baffer fofort mit einer Gie unde übergieht, welche die Bentile festhalt. wean er vor bem Berfuche eines Gebrauches det Epripe eintritt, ift der gunftigfte, weil 20 - 30 Eimer Baffer von 1 Brad (Regumur) Barme, wie fie faft jedes Auflige Waffer noch bengt, im Stande find, eine bunne außere Giobant wieder auffulojen, und die Sprite daber, wenn man fie gefullt, etwa 10 Minuten rubig feben auf, oft, wie man fagt, "von felbit" wieder brauchdar wird. Geiten ift Jagegen eine baldige Abbulte circidoar, wenn gleich anjangs eine Unwendung der Spripe gerindt ift und fich babei im Innern bet Stiefer, ber Leindvigie und bes Robre Gie gebilder bat. Baner, auf Die Geneifte Beife identt baber bas ficherfte

n dem vornegenden Kalle in bleiben." -

Gleichgewicht der Flüssigkeiten. In einer wie ein Deber (siehe diesen Artikel) gebogenen Röhre uimmt jede Flüssigkeit auf beiden Seiten ein gleich hohes Niveau an, oder, mit andern Worten, sie steht in beiden Armen gleich hoch, wenn diese auch von verschiedener Weite sind. Eine kleine Wassermasse kann also einer größern dabei die Waage halten. Schüttet man in die eine Deffnung Quecksilber, in die andere aber Wasser; so werden 28 Joll Quecksilber 32 Fuß Wasser das Gleichgewicht halten.

Jeder schwimmende Körper verdrängt so viel Was-

fer aus feiner Stelle, als er felbst wiegt.

Alle Fluffigkeiten nehmen in Gefäßen von irgend einer Form stets eine horizontale Oberfläche an; üben aber auf die innern Wände einen ungleichen Druck aus, ber sich nach der höhe der Wand im Vergleiche mit der

Dberfläche richtet.

Die Boben der Gefäße erleiden einen Druck, welscher der Grundsläche durch die Höhe multiplicirt gleich ist, wie sich auch die Seitenwände gestalten mögen. Wäre demnach der Boden eines gleichsormigen Gefäßes 4 Quadratsuß und das Wasser stände darin 6 Fuß hoch, so würde der Inhalt = 24 Kubiksuß sein. Multiplicirt man diese mit dem Gewichte eines Kubiksußes Wasser (z. B. 63 Pfd. Cöln. oder 61,7 Jollpsd.), so erhält man das Produkt des Drucks, den der Boden erleidet.

Bei ungleichförmigen Gefäßen macht die Anwendung des Grundsates zuweilen mehr Schwierigkeiten; aber er bleibt immer derselbe, und es geht das wundersbar scheinende Ergebniß daraus hervor, daß der Druck gegen den Boden größer sein kann, als der wahre Rubiknhalt eines Gefäßes, und daß man darin mit einer geringen Wassermasse einen bedeutenden Druck auszihen kann.

Dieß hier weiter auszuführen, gestattet uns der Raum nicht; man kann es aber aus dem Gesagten leicht entnehmen. —

Gurgelröhre, Kropfröhre Knieröhre verbindet den Stiefel mit dem Windkeffel und nimmt die Gurgelven tile auf. Sie besteht aus zwei Salften, deren eine an Stiefel und die andere am Bindkeffel befestigt wird. Beide Theile find von gleicher Beite, ftogen hart an einander und verhindern, daß die Stiefel unten nicht näher an den Windkessel gedrängt werden konnen, ale fie eben es gestattet.

Man fertigt die Gurgelröhren aus starkem getrie: benen Kupfer; deren Weite richtet sich nach der Weite der Gurgelventile, womit sie in so naher Beziehung fte: hen, daß sie unzertrennlich von einander find, und wird bei den "Bentilen" noch specieller darauf eingegangen

merden.

Heber (Siphon). Eine gebogene, an beiden Enden offene Röhre abd Kig. 3a werde in ein Gefäß mt Wasser, dessen Oberfläche bis es reicht, so gehängt, das die Deffnung a unter den Bafferspiegel kommt. nun überdem das Innere des Hebers vollständig mit Baffer gefüllt und die Ausflußöffnung d liegt niedt: ger als der Wasserspiegel ef, so wird sämmtliches über der Deffnung a stehende Wasser im Gefäße durch den Heber ablaufen.

Mittels eines Hebersnstems ist man im Stande unter obigen Bedingungen — Behälter abzulassen und

das Waffer über Anhöhen fortzuleiten.

Auch läßt fich mit Sülfe deffelben die Erscheinung erklären, weshalb einige Brunnen beim Regenwetter troden werden, oder wie das Waffer im Czirkniger See

in Krain ablaufen kann. —

Herzventil, wirkt in der Pumpe mit dem Saugtolben in gleichzeitiger, abhängiger Thatigkeit; es fist aber fest, und nur dessen Klappe ist beweglich. es so hoch in der Pumpe an, als die Umstände es nur immer zulaffen.

Hndraulik oder Indrodynamik, Sydrostatik, Sydrotechnik find einzelne Abgrenzungen von der Mechanik flüssiger Körper. Diese Abgrenzungen verschwimmen jedoch häufig in einander. Im Allgemeinen lehrt die Mechanik flüssiger Körper die Bewegung und die aus derselben entspringenden Wirkungen

und Erscheinungen fluffiger Maffen fennen.

Bon dieser unterscheidet man oft noch die Hydros bynamit, sofern erstere von der Bewegung des Wafsfers allein, letztere aber von den Kräften desselben hans delt. Auch nennt man zuweilen als einen besondern Zweig

die Hydrostatik und weiset ihr die Lehre von dem Gleichgewicht flussiger Körper und dem Magver-

baltniß gegen feste Rorper ju.

Sydrotechnit ift synonym mit "Wasserbaukunst." . Sydraulische Maschinen sind alle Arten von Wassermaschinen, als Pumpen, Sprigen, Springbrun-

nen, Bafferrader 2c. -

Intermittirende Pumpen und Sprigen nennt man solche, deren Wasserstrahl oder Ausguß nicht fortspielt, ohne momentan abzusetzen und sonach nur in untersbrochenen Stößen wirkt. Sie stehen den Sprigen mit stetem Strahl weit nach. — Intermittirende oder periodische Quellen halten gewisse Perioden ein, in denen sie plöglich ausbleiben, nach einer — meist gleichbleisbenden — Zeit dann ebenso wieder erscheinen. —

Ritt. Der Brunnenmeister bedarf zu seinen Arbeisten, um fie masserdicht zu machen, der Kitte. Deren Anzahl ift zu groß, um sie hier aufstellen zu können;

fie theilen fich in heiße und kalte Ritte.

1. Eisenkitt. Drehspäne von Gußeisen, nicht gerostete, zerkleint man durch Stoßen oder Reiben zu einem groben Pulver und schlägt sie durch ein Sieb. Auf 5 Pfund dieser Bohrspäne nimmt man 4 Loth Salmiak und 2 Loth Schwefel, befeuchtet die Mischung schwach mit Wasser und treibt sie mit einem Hammer oder Stopsmeißel in die Fugen, die man wo möglich durch Schrauben zusammenpreßt. Man darf von dem Kitt nur den momentanen Bedarf anmachen, weil er

nach einiger Zeit sich nicht mehr behandeln läßt. Er

nimmt eine eifenähnliche Barte an.

2. Bluttitt zu Berdichtung der Fugen von Keffeln 2c. besteht aus einer Mischung von Rindsblut und gestoßenem kohlensauren (gebrannten) Kalk.

Der Ritt muß frisch aufgetragen werden, weil er

bald hart wird.

Fein gepulvertes Ziegelmehl 9 Theile, Bleiglätte oder Mennige 1 Thl., gemischt und mit Leinöl angerührt, verhindert das Durchsidern des Wassers, ist sehr hart und ritt sogar Eisen. Er wird erst nach 5 bis 6 Tagen fest.

Der aus Theer oder Harz, Ziegelmehl in größerer oder geringerer Menge, und Wachs bereitete Kitt wird oft angewandt, um die Leitungsröhren von gebrammter

Erde (Thon) zu verkitten. —

Kolben (piston, chopinette). Ein hölzerner ober metallener Chlinder, der bei den Pumpen in dem Stiefel auf = und nieder bewegt wird und auf dem sich et gentlich die ganze Wirfung der Pumpen gründet.

Der Kolben ist entweder mit ober ohne Bentil (s. diesen Art.), d. h. er ist hohl, durchbohrt, oder nicht; jenes bei den Saugpumpen, dieses bei Druckpumpen. Die Kolben der Saugpumpen lassen das Wasser beim Niedergehen durch, die andern drücken dagegen das bei ihrem Aufziehen nachfolgende Wasser beim Riedergehen in eine Seitenröhre, die es zum Abstunsse ze. gelangt. Die Kolben in den Feuerspripen haben kein Bentil.

Die Kolben sind entweder ganz von Metall oder mit Leder garnirt. Jene, welche sich nicht so leicht abnutzen, werden bei Dampsmaschinen, heißem Wasser z. angewandt, sind aber schwerer passend zu machen. Beide haben ihre Mängel, und man hat hin und wieder holz an die Stelle des Leders zu setzen gesucht. Die Stempel der Pumpen, welche bestimmt sind, heißes Wasser zu heben, können keine Liderung bekommen, sondern mussen ganz von Metall sein. Ober man nimmt grobe, starke Leinwand, legt sie so viel Mal zusammen, daß sie mit einem Streifen hutzfilz dazwischen so dick, als sonst das Leder dazu ist; dann wird es mit Schusterpechdraht kreuz und quer durch und die Ränder Stich an Stich damit umgenäht, damit es auch die Steisigkeit des Leders bekomme, so auch die Bentilklappen. Diese Garnirung widersteht dem heißen Basser.

Die Bollkommenheit eines Kolbens besteht darin:
1) daß er sich mit seinem Umfang an die innere Wandsstäck des Stiefels beim Auf- und Ricdergange genau anschließe, damit weder Luft noch Wasser dazwischen durchdringen könne; 2) daß diese Berührungsstäche so gering wie möglich sei; 3) daß er hinlängliche Festigkeit habe, ohne zu komplicirt zu sein und zu viel Raum im Stiefel einzunehmen; 4) daß deshalb und zu Verminderung der Reibung der anschließende Theil des Kolbens so kurz als möglich sei; 5) daß er sich durch den Ge-

brauch nicht so so schnell abnugen und undicht werden könne; endlich 6) daß das Material, woraus er besteht, der Einwirkung des heißen Wassers, der Dämpse oder anderer Flüssigkeiten, die dabei in Thätigkeit kommen, widerstehe.

Im Allgemeinen giebt man den Kolben eine solche Länge oder höhe, daß sie im niedrigsten Stande bis an die Deffnung des Gurgelrohrs in dem Stiefel hinabreichen und in ihrer größten Hubhöhe beinahe mit der Stiefelhöhe gleich stehen. Die Kolben bei Feuerspritzen sind hoch genug, wenn sie eine Höhe von 2 bis 3 Joll haben; je geringer diese Höhe ist, desto weniger verursachen sie Reibung an den Wänden der Stiefel, weil sie in nicht so vielen Punkten mit ihnen in Berührung kommen. Ueber die verschiedenen Konstruktionen der Kolben sindet man bei Beschreibung der Pumpen und Spritzen das Speciellere.

Rolbenstangen, Bugstangen, Bumpenstöde, bringen die Rolben mit dem Druckbaume in Berbinbung. Sie find meistens von Eisen, seltener von Holz. sein die Ausenfange nur sendiecht im Stiefel af und nicht ist dass die der Lein Aren augenührt eine Gesine druter dasse dasse die dem deministen für die Keibung und wehrt, und die Studie mitt abweibselind eine schräge Nickary gegen die Are des Kalvens und Stiefels augund wer derwungen in Ken führ daber die gerade Nickary des Koldens delingt au erhalten, das man Geberte in der Stange mittigen, welches aber bei Linkarellen werden weriger annerthäut in und durch andere Mind bewerfe werten muß.

Eaufig unte die Kolbennange mit ihren beiden Lie ven über die am Truckaume angebrachte Junge geichoben, dann ein tuchinger Bolzen durchgestecht und eine Schraubenmutter vorgeschraubt. Unten bildet ihr Ende einen Salen, welcher in den Kopf des durch den Kolben gehenden Bolzens eingebangt wird. Die Länge derieben richtet sich natürlicher Weise noch der übrigen Konstruktion der Sprige oder Pumpe. Sollen bei mehreren übereinanderstehenden Bumpen die Kolbenstangen zugleich bewegt werden, so nennt man diesenige Stange, an welcher sammtliche Kolbenstangen besestigt sind, die

Edachtstange.

Murbel, Arummzapfen, Fig. 162 a. Die Kurbel ift ale Bebel zu betrachten, der freisformig bewegt mid und dient zu Fortpflanzung der Bewegung bei mancher lei Waschinen, namentlich um eine geradlinige Bewegung in eine rotirende oder umgekehrt zu vermandeln. Bei hölzernen QBellen wird der Theil ab, welcher ein Alüackaysen oder auch nur eine starke Angel ist, in das lende der Welle befestigt, oder die Kurbel ist bei eiser Das Stud acd beift das nen Räbern anacaossen. Murbelknie, ed der Sand= oder Angriff, adie Warge und no ift der Bebelarm für die Kraft. viel mal dieser größer ist, als der Halbmesser der Welle, so viel mal ist die Araft kleiner als die zu bewältigende Luft. Go ift gleichviel, ob der Bebelarm ac gerade ober in oder Gorm gebogen ift; die Wirkung bleibt fic gleich Die Mittbeilung der Bewegung zwischen ber

ern Maschinentheil erfolgt durch quel).

an dem Rrummjapfen febr un= einer Rotation zweimal in die al in Rull übergeht. Um die Be= miger zu machen, bringt man ein eine doppelte, drei = und mehrfache

nt man an einigen Orten das Ausquß=

riprise. -

Mavieln werden zuweilen auf dem Dedel von doppelter Birtung und mit nur einem angebracht, wo die Rolbenstange durchgeht, urchdrangen bes Baffere ju verhuten; indem inniger anschließt, ale ein anderes Material. thut noch beffere Dienfte. -

eratoren, Leiter, Regulatoren, Regierer. echnet man: die Schwungrader, Schwungscheiindel zc. Gie vermehren die Rraft nicht, fondern nur fie ju magigen und fie gleichformiger wir-

u machen.

j.,

Riveau, Bafferpaß; Rivelliren; Sorigon= Unter Niveau verftebt man im praktischen Ginne Linie ober Glache, die parallel ift der Oberflache es ftebenden Baffers; eine Linie, welche in folche ache fallt oder ihr gleichlaufend ift, beift eine Sori= ontale, die Chene felbit eine Sorigontalebene.

Gine folde ift jedoch nur eine fcheinbare Borisontale, die von der mahren fehr verschieden ift. Richtung, welche ein freispielendes Genfloth (oder ein freifallender Rorper) beim Stillftand annimmt, ift ftete eine radiale nach dem Mittelpunkt - genauer nach dem Somerpunkt - der Erde, und heift eine Bertifale. Lothrechte, Senfrechte. Jede Ebene, gegen welche eine folche Linie fentrecht ift, oder mit ihr lauter Rechte bildet, heißt eine scheinbare Sorizontalebene. scheinbarer Horizont; und jede Linie auf ihr eine fcheinbare Sorizontale. Die mahre Sorizon= Dagegen ift ein Stud der Angeiflache unferer o jeder Bunkt auf ihr von gleichem Abstand Mittelpunkt der Erdfugel *). Daber ift eine Sorigiontale das Stud eines zwiften Kreifes brugel. Der Bistriftrahl eines durck zweile Basanger oder durch eine Somaage borzantal gestelle mittruments giebt die scheinbare Horzantal gestelle wert auf welche man die Nivellements Soben-fangen bezieht, ist die des wahren Horzants.

Diese Begriffe find hier kurz erörtert, weil fie nahe bezeichungen auf die Anlage von Kanalen, Robrenleitungen, im Allgemeinen auf die Abmessungen und Re-

, ...irung eines Gefälles haben. —

Pferdetraft. Die Kraftwirkung eines größeren Moves, namentlich einer Dampfmaschine, wird meinens in
bierdefraften ausgedrückt und berechnet, die man duchmuttlich zu 75 Kilogrammmeter **), die in einer Schunde geleistet werden, annimmt, Die Größe der Birtung, welche die Techniker unter diesem Ausdrucke wetehen, ist indessen ebenso von der wirklichen Leisung
eines Pferdes sehr verschieden, als sie von verschiedenen Technikern angenommen wird, und die obige Angabe ift nur als ein Mittelwerth zu betrachten.

Um specieller barauf eingehen ju fonnen, wollen wir biese verschiedenen Unnahmen fur ben Berth einer

Bierdefraft nachstehend beleuchten.

a) Wenn man voraussest, daß ein Pferd im Stande uit, eine Maffe von 140 franz. Pfunden (livres) mit einer (Beidwindigkeit von 200 Fuß per Minute zu ethe von — nämlich bei horizontaler Zugrichtung, das Gewicht senkrecht an einer Schnur aufgehangen und über eine Leitrolle geführt — so wurde der Wirkungsgrad denelben durch das Produkt 200 • 140 — 28000 Livr.

") Unter biefem Ausbrud verftebt man : ein Kilogramm auf

^{&#}x27;) Der jubtile Untericbied von Mittelpunkt und Comerpunkt

auf 1 Fuß, oder durch 4387 Kilogramm auf 1 Meter in der Minute erhoben, ausgedrückt werden.

Bei 24stündiger Arbeit würde hiernach, nach den oben angegebenen Dimensionen, das Pferd $\frac{4387}{1000}$ \cdot 60 \cdot

24 = 6318 große Dynamien entwickeln, oder es würde in dersejben Zeit 6318 Kubikmeter Wasser 1 Meter hoch erheben können, oder in runder Zahl 6000 Dynamien.

Hiernach ist eine Maschine von 1 Pferdekraft im Stande, bei 24stündigem Gange 6000 Anbikmeter Wasser auf 1 Meter Höhe, oder 3000 Aubikmeter auf 2 Meter, oder 4000 Aubikmeter auf 6 Meter Höhe zu erheben, was gleich kommt mit $\frac{6000}{24} = 250$ Aubikm.

oder 250,000 pro Stunde, oder $\frac{250000}{3600} = 70 \, \text{Rilos}$ gramm pro Sef. und auf 1 Meter Sohe.

b) Der gebräuchlichste Werth, welcher (nach Bonscelet) in Frankreich für eine Pferdekraft angenommen wird, beträgt 75 Kilogrammmeter per Sekunde. Diese Annahme stimmt ziemlich mit derjenigen, welche bei den englischen Technikern am meisten üblich ist.

c) Desaguliers bestimmt die Pferdefraft auf 44000 engl. Pfund, per Minute 1 Fuß hoch gehoben, welches 102 Kilogrammmetern pro Sefunde

entspricht.

d) Watt und Evans nehmen für den Werth von 1 Pferdekraft 33000 (pound) in der Minute auf 1 Fuß (foot) gehoben an. Dieser Werth ist bei den englischen Mechanikern der üblichste und wird auch von den deut-

schen Mechanikern gewöhnlich angenommen.

Gleichgeltend mit "Kilogrammmeter" wird auch der Werth irgend einer Kraft mit "Fußpfund" bezeichnet und man sagt dann: der Werth einer Pferdekraft bestrage n Fußpfund pro Minute. Hiernach beträgt die zu 75 Kilogrammmeter pro Sekunde angenommene Pferdekraft in preuß. Maß und Gewicht 511 Fußpfund pro

Sekunde. — Rach Desaguliers, Smeaton und Leslie kann man die Pferdekraft nicht höher als 5 Menschenkräfte rechnen, wobei die Arbeitsdauer des Pferdes zu 8 Stunden, die des Menschen zu 10 Abeitsstunden täglich mit in Rechnung gebracht wird. —

Saugröhre (tuyau d'aspiration); sie steht mit ihrem Untertheil im Unterwasser ober Sumpf (puissard), und hat an der untern oder Schlundöffnung ein Seiherblech oder Seiherkasten (Sieb), um den Eintritt des

Schlammes und Unrathe ju verhindern.

Bei dem Aussteigen des Kolbens entsteht in dem Stiefel ein beinahe luftleerer Raum, die in der Saugröhre eingeschlossene Luft tritt durch das Stiefelventil zum Theil in den Stiefel; die zurückleibende wird sonach verdunnt und kann dem Druck der atmosphärischen Luft auf das Wasser außerhalb nicht mehr das Gleichgewicht halten, wodurch ein Steigen des Wassers in der Saugröhre dewirkt wird. Man sieht, wie nun durch fortgesetzek Kolbenspiel die Luft in den Köhren mehr und mehr ausgepumpt und verdünnt wird, so daß bei einer zwelmäßigen Anordnung das Wasser zuletzt über das Stiefel= und Kolbenventil steigt, und bei jedem Kolbenhub das über dem Kolben besindliche Wasser gehoben und zum Ausguß gebracht wird.

Die Einrichtung ist am erfolgreichsten, wenn der Inhalt des Querschnitts der Saugröhre & oder & von dem Inhalt des Querschnitts des Stiefels ift.

Schläuche, Schlangen, sind wasserdichte lederne oder hansene biegsame Röhren, die man an Feuersprizen auschraubt, um das Wasser entweder von entlegenen Bassins, Flüssen zc. der Sprize zuzuleiten, oder mittels tieser an Stelleu auszugießen, denen man ohne die Schläuche nicht wurde nahen können; z. B. in engen Straßen, in das Innere der Häuser, auf Thurme und so weiter.

Die ledernen Schläuche find zuerst aufgekommen; jest wirkt man aber dergleichen auch von Hanf ohne Naht. Die erstern macht man in Enden von 20 Fuß lang und 2 Boll weit. Man kann dann eine beliebige Anzahl solcher Enden aneinander schrauben und eine Schlange dadurch bis 100 und mehr Fußen verlängern. Die Enden der Hanfschläuche können bis 30 Fuß halten, erfordern daher weniger Schrauben und sind folglich leichter. Sie ganz ohne Absätze oder in Eins zu weben, ist nicht einmal rathsam, weil man die schabbaften Enden dann nicht so leicht entsernen und ersetzen kann. Beide Arten mussen übrigens gut in Schmiere gehalten werden; die ledernen besonders, damit sie nicht brechen *), die hansenen, damit sie wasserdicht seien.

Zieht man eine Vergleichung zwischen den ledernen und hansenen Schläuchen, so ist es zweiselhaft, welcher Art man den Vorzug zuerkennen soll. Die ledernen haben voraus, daß sie dauerhafter sind, nicht so leicht vom Feuer angegriffen werden, besser vicht halten 2c.; die hansenen dagegen, daß sie, bei beträchtlich geringerem Preise, ein größeres Volumen Wasser sassen, ihre Erhaltung durch Einschmieren weniger kostdar ist 2c.

Weil das Zusammenschrauben der verschiedenen Enben einer Schlange beschwerlich ift, besonders im Tumulte einer nächtlichen Feuersbrunft, so vereinigt man sie auch wohl mit Bajonettschluß wie auf ben Gewehren.

Am äußersten Ende der Schlange wird ein Sprizzenrohr oder eine sogenannte Lanze angeschraubt, aus welcher der Strahl 40 — 50 Fuß hoch herausfährt.

Sehr zu empfehlen find bei lebernen Schläuchen bie Schiebhulfen, welche auf jedem Ende angebracht werden.

Bei den hanfenen Schläuchen ist darauf zu sehen, daß fie ohne Naht, forgfältig und aus gutem hanf ge-

^{*)} Die Salbe jum Geschmeibighalten und Berbichten ber (lebernen) Schläuche besteht aus

Talg, Dech, Terpentin und Rlauenfett, welches man über gelindem Feuer unter Umrühren zergeben läßt. Das Berhältniß der Ingredienzen ift am besten durch Proben zu ermitteln.

webt und gleichmäßig im Gespinst seien; daß, wenn sie vollkommen 10 — 15 Minuten lang angezogen haben, fein Wasser von Belang mehr durchlassen; daß die Dicktung durch Kantschuf zc. nicht klebrig fei. Sind aber auch diese Bedingungen erfüllt, so stehen doch die hanfenen Schläuche in verschiedener hinsicht, ausgenommen den minderen Anschaffungspreis, gegen die ledernen bedeutend im Rachtheil. Die zwecknäßigste Weite ist 2

bis 21 3011.

Schlauchschrauben, Wirbelichrauben. Der Schlauch wird an beiden Enden um einen Anfat an den Berbinbungeschrauben festgewunden, wovon der eine Theil (die mannliche oder auch nach Umftanden die Mutterschraube) an das Ausflugrohr augerhalb des Bafferbehalters, ber andere an das Mündungerohr geschraubt wird. Auf gleiche Beife werden die Berlangerungeschlauche verbunden. Diese Schrauben muffen fo fonftruirt werden, daß die Mutter umlaufen fann, ohne den Schlaud felbft mit umgubreben; bergleichen Schrauben beifen "Birbelichrauben." Gin Saupterforderniß dabei ift, dan alle diefe Schrauben von gleichem Gewinde und Starte find, und ohne Auswahl jede auf eine andere paft; deren Ausbohrung muß der Beite ber Schlauche gleich Bum Refthalten beim Unschrauben dienen zwei Anfage oder die polygone augere Form der Mutter und ein paffender Schraubenfchluffel.

Schleife mit den vier Schraubenbolzen. Die Schleife dient zum Fortschaffen der ganzen darauf besetigten Sprige. Deren Einrichtung muß so gerroffen sein, daß man die Maschine nach vorn oder hinten — durch Menschen oder Pferde — fortziehen kann, ohne

umzuwenden.

Die Schleife darf nicht breiter sein, als der Sprizenkasten, also gegen 24 Fuß. Zu den großen Sprizen haben die Schleifen 6 Fuß Länge, 24 Fuß Breite und 8 Joll Höhe. Die Fortbringung auf Schleifen schont das Werk um Vieles mehr als die auf Rabern.

Schnarchen einer Pumpe rührt davon her, bag beren unterfter Theil (bie Saugöffnung) zu wenig tief unter ber Wasserstäche steht, so daß sich neben bem Wasser

noch Luft eindrängen kann. —

Schwengel, ein Sebel, wodurch die Kolbenstange in Bewegung geset wird. — Ebenso, wie bei dem mathematischen Sebel, können die Schwengel ihren Stützpunkt zwischen dem Angrisspunkt der bewegenden Kraft und dem zu überwindenden Widerstande oder der Last haben. In diesem Falle sind sie Sebel sogenannter erster Art, wie Fig. 191, wo R die Last, P die Kraft und A der Stützpunkt ist.

Wenn RA = AP, sowie Kraft und Widerstand sich gleich sind, so halten beide sich das Gleichgewicht. If aber RA = LAP, so wiegt P jenes R auf, und wenn P die Hälfte des Widerstandes wäre, so würde es R

das Gleichgewicht halten.

Nimmt man AP == 3.AR, so kann P einem dreisfachen Widerstande die Wage halten und im Allgemeisnen, so viel mal AR in AP enthalten ist, eben so viel mal kann die Last R vermehrt werden, ohne aufzuhören mit der Kraft P im Gleichgewicht zu stegen. Bon diesser Art von Hebeln wird am öftersten Gebrauch gemacht.

Fig. 192 stellt einen Hebel zweiter Art dar. Hier liegt der Widerstand zwischen dem Stüppunkte und der

Rraft; und Diefe find fich entgegengefest.

Die Kraft wirft von unten nach oben und der Wiberstand von oben nach unten. Dieser Sebel ist ganz bem erstern zu vergleichen; benn der Widerstand mag nachgeben ober nicht, der Druck, welcher auf den Punkt R und den Stützpunkt A ausgeübt wird, werden sich gleich sein, und in diesem Falle kann man annehmen, daß der Widerstand der Stützpunkt und der Stützpunkt der Widerstand sei.

Der hebel dritter Art, Fig. 193, ift ziemlich gemein. Die Kraft P ist zwischen dem Widerstande und dem Stügpunkte wirksam, und es ist leicht einzusehen, webt und gleichmäßig im Gespinst vollkommen 10 — 15 Minuten! fein Wasser von Belang mehr dit tung durch Kantschuft zc. nicht auch diese Bedingungen erfüllt fenen Schläuche in verschieden den minderen Anschaffungspredeutend im Rachtheil. Die

bis 21 Zoll.

Schlauchschrauben, M wird an beiden Enden ur dungeschrauben festgewur männliche oder auch nach an das Ausflufrohr a andere an das Munt gleiche Beise werde bunden. Diese Gd daß die Mutter u selbst mit umzut "Wirbelschrauben alle diese Schrai find, und ohne ren Ausbohrur sein. Zum ? Ansätze oder ein passender

Schleif Schleife die ftigten Sp fein, daß durch Me umzuwen

Die zenkaster haben t 8 Joll das T pis A ieu fie dem Bi wurde haben

baß bas, wei mit, an Schnelle form bes hebeis wehen ober freissister Kraft feinen Einsentfernungen in gestellte zwischen ber dem Stützpunkte flatt-

senchtspunkte, hier eine aufzustellen; denn dieser banit würde eine größene überhaupt hier geboten wenstaum,

bringt zuweilen bei den Bum:
Man versteht darunter ein
meniger großes (eifernes) Rad,
d. die Bewegung während der
in denen die bewegende Krast e vielmehr unterbrochen wird.
en sich auf die gerade Richtung men hebel, oder auf die diames

wie Eigenschaften des Schwung
nigen verwechseln, welche ihm ge
indreiben, die es zuweilen irriger

pataren Nachtheil anbringen. Das

ims als Träger oder Behälter der le
ims die Waschine wirkt, während

ims Zeiten gleich vertheilt. Dagegen

im zeugen, die es nicht empfangen hat,

m vielmehr die Anwendung eines le-

und zwar wegen bes Wiberftan= Reibung feiner Bapfen.

n Rupen aus der Anweudung des ven, thut man besser, seine Schnel-, als seine Masse, weil die Bermehcit, weit entsernt, die Reibung an stärken, im Gegentheil dahin wirkt, ; vorzüglich, wenn sie gut geschmiert

ampsmaschinen betrifft, so befolgt man, elligkeit, welche man dem Schwungrade bekannt ist, folgende Regel, um das Gees as zu beschweren ist, zu sinden: Man ie Zahl der Pferde, welche die Dampsmasn soll, mit der seststehenden Zahl 2000 und Produkt durch das Quadrat der Entserzußen, die ein Punkt des Umsanges in einer durchläuft. Der Quotient giebt dann die Zahl ner, die das Schwungrad haben muß.

ann man z. B. das Gewicht und den Umfang Schwungrades für eine Dampfmaschine zu 15 Araft ausmitteln wollte, dieses Rad aber 12 Fuß Durchmesser hielt und 36 Umdrehungen in der Mizunachte, so würde man folgendermaßen zu versahz

. haben.

43

Um den Umfang zu bestimmen, bedient man sich efer Formel:

7: 22 = 12:
$$X = \frac{22 \times 12}{7} = 38$$
.

Der Umfang ist also im Bezug auf das Gewicht | Fuß.

Diese 38 Fuß, multiplicirt mit der Jahl der Umsehungen in einer Minute, d. h. mit 36, giebt 1368, elche, dividirt durch 60, den in der Sekunde durchlausen Weg geben, und zwar 22,8 Fuß, wovon das uadrat 519,84 ist.

daß, wie groß auch die Entfernung von P bis A fein möchte, sobald sie geringer ware, als AR, sie dem Biderstande R nicht das Gleichgewicht wurde halten können.

Im Allgemeinen ist anzunehmen, daß das, was man bei den Hebeln an Kraft gewinnt, an Schnelle verloren geht, und daß, wie auch die Form des Hebels beschaffen sein mag (gebogen, gebrochen oder freissormig), dieses auf die Wirkungen der Kraft keinen Cinfluß hat, denn man darf nur die Entfernungen in gerader Linie in Betracht ziehen, welche zwischen der Kraft, dem Widerstande und dem Stützpunkte statssinden.

Es liegt außer unserm Gesichtspunkte, hier eine vollständige Theorie der Sebel aufzustellen; denn dieser wichtige Gegenstand der Mechanik wurde eine größere Bogenzahl hinnehmen, als überhaupt hier geboten werden kann. (Bergl. Pumpenstange und Druckbaum,

Schwengel 20.)

Schwungrad. Man bringt zuweilen bei den Pumpen Schwungräder an. Man versteht darunter ein schweres, mehr oder weniger großes (eifernes) Rad, welches dazu bestimmt ift, die Bewegung während der Augenblicke fortzusetzen, in denen die bewegende Krast zu wirken aufhört oder vielmehr unterbrochen wird. Diese Augenblicke beziehen sich auf die gerade Richtung der geraden oder gebogenen Hebel, oder auf die diame

tral entgegengesette.

Man muß sedoch die Eigenschaften des Schwungrades nicht mit denjenigen verwechseln, welche ihm gewisse Handwerker zuschreiben, die es zuweilen irriger Beise oder zum offenbaren Nachtheil anbringen. Das Schwungrad darf nur als Träger oder Behälter der lebendigen Kraft betrachtet werden, womit es in Augenblicken der Nuhe jener auf die Maschine wirft, während es erstere zu andern Zeiten gleich vertheilt. Dagegen kann es keine Kraft zeugen, die es nicht empfangen bat, sondern es fordert vielmehr die Anwendung eines He berschusses von Kraft, und zwar wegen des Biberstan=

bes ber Luft und ber Reibung feiner Bapfen.

Um den gehörigen Nugen aus der Anwendung des Schwungrades zu ziehen, thut man besser, seine Schwelzligkeit zu vermehren, als seine Masse, weil die Bermehrung der Schnelligkeit, weit entsernt, die Reibung an den Zapsen zu verstärken, im Gegentheil dahin wirkt, sie zu vermindern; vorzüglich, wenn sie gut geschmiert werden.

Was die Dampsmaschinen betrifft, so befolgt man, sosem die Schnelligkeit, welche man dem Schwungrade zu geben hat, bekannt ist, folgende Regel, um das Gewicht, womit es zu beschweren ist, zu sinden: Man multiplicirt die Zahl der Pferde, welche die Dampsmaschine ersehen soll, mit der sesstschenden Zahl 2000 und dividirt das Produkt durch das Quadrat der Entsernung in Fußen, die ein Punkt des Umfanges in einer Sekunde durchläuft. Der Quotient giebt dann die Zahl der Centner, die das Schwungrad haben muß.

Wenn man z. B. das Gewicht und den Umfang eines Schwungrades für eine Dampfmaschine zu 15 Pferdekraft ausmitteln wollte, dieses Rad aber 12 Fuß im Durchmesser hielt und 36 Umdrehungen in der Minute machte, so wurde man folgendermaßen zu versah-

ren baben.

Um ben Umfang zu bestimmen, bedient man sich biefer Kormel:

7: 22 = 12:
$$X = \frac{22 \times 12}{7} = 38$$
.

Der Umfang ist also im Bezug auf das Gewicht 38 Fuß.

Diese 38 Fuß, multiplicirt mit der Zahl der Umstrehungen in einer Minute, d. h. mit 36, giebt 1368, welche, dividirt durch 60, den in der Sekunde durchlaussenen Weg geben, und zwar 22,8 Fuß, wovon das Quadrat 519,84 ist.

Jest multiplieirt man 2000 mit der Zahl der Pferde 15, welches 30,000 macht; diese dann durch 520 dividirt, geben die Zahl der Centner, nämlich 57%. Da man nun stets die Kraft kennt, die erforderlich ist, um eine gewisse Quantität Wasser auf eine bestimmte Höhe zu heben und diese Kraft mit der Pferdekraft verglichen werden kann: so kann jene Regel dazu dienen, den Umfang und das Gewicht zu bestimmen, welche su

das Schwungrad paffend find.

Man lasse indessen niemals außer Acht, daß die Anwendung eines Schwungrades ein Fehler ist, wenn die Gleichheit der bewegenden Kraft bei einer Maschine nicht ersordert wird, daß man vielmehr in solchem Falle die abwechselnde Bewegung unmittelbar auf den zu bestiegenden Widerstand wirfen lassen kann. Ist hingegen eine gleichmäßige, geradlinigte Bewegung nöthig, so kann man eine solche nur durch ein anzubringendes Schwungrad bezwecken. In diesem Falle wende sich die Kraft des Stempels auf vorgeschriebene oder sede andere passend erscheinende Weise erst auf das Schwungrad und dann stelle man die geradlinigte Bewegung her, die nun regelmäßig geworden sein wird. Bas die freissörmige regelmäßige Bewegung anbetrifft, so giebt sie der Wellbaum des Flugrades unmittelbar.

Bei Anfertigung eines Schwungrades ist bahin zu sehen: 1) daß der Schwerpunkt in die Achse falle, so daß es sich, in Ruhe gesetzt, an jeder Stelle im Gleichgewichte befinde; 2) daß es nicht leicht set; 3) daß die meiste Masse des Nades nach der Peripherie hin liege; 4) daß es so gebaut werde, wie es von Seiten der Lust den wenigsten Widerstand findet; und 5) daß es nicht aus seiner Umdrehungsebene herausschleudere, weil die seinem Zwecke auf doppelte Weise entgegenwirken

wurde. (Bergleiche Moderator.) -

Seiher, Sieb. Der Seiher foll verhindern, daß nicht Unreinigkeiten zu den Boden- oder Saugventilen gelangen, diese in ihrer Wirkung hemmen und das Pumpwerk ungangbar machen. Die Einrichtung desselben ist sehr verschieden, und man sindet mehre solche Seihervorzrichtungen bei den Abtheilungen "Bumpen" und "Feuersprizen" erläutert. Man macht sie am besten von Kupserblech, indem es weniger als Schwarz oder Weißblech orydirt.

Die Sieblöcher durfen nicht zu klein sein, damit sie nicht den Jutritt des Wassers zu dem Stiefel und den Röhren nachtheilich verzögern oder auch sich selbst verstopfen. Es läßt sich zur Norm annehmen, das die Summe aller Lochungen für jeden Stiefel etwa doppelt soviel

Raum gebe, als die Deffnung im Stiefelventile.

Die sonst gewöhnlichen Siebe, welche die ganze obere Deffnung des Kastens aussüllen, soweit sie nicht von der Dechohle verdeckt ist, haben das Uebel, daß sie dem schnellen Zusluß des Wassers hinderlich bleiben, auch wenn man sie von dem oberen Rand des Kastens ab bedeutend tief legt. In neuern Zeiten legt man nur Siebstreisen unterwärts um die Stiefel herum; dann ist aber nothwendig, daß diese Streisen nicht ganz die auf den Boden des Kastens herabgehen, damit der Schlamm und Sand sich setzen kann, ohne vor die Sieblöcher zu treten. Man hat ihn jedoch von Zeit zu Zeit auszuräumen.

Sperrstangen dienen dazu, dem Stiefel oben seine richtige Stellung gegen den Windkessel anzuweisen, welsches die Gurgelröhren unten thun, und beizutragen, dem inneren Werke, nachdem es zusammengeschraubt ift, Festig-

feit zu geben.

Stechheber, ist als eine kleine Sandpumpe ohne Stempel ju betrachten, womit man aus dem Spundloche eines Fasses eine geringe Quantitat einer Flussigkeit ziesben kann.

Er besteht aus einer engen Röhre, meistens von Glas, die oben und unten offen, in der Mitte aber gebaucht ift.

Sier kann er une nüten, um den Druck ber Luft anschaulich ju machen, wie er bei Saugpumpen wirke.

Stedt man einen solchen Beber in eine Fluffigkeit, so tritt fie so weit hinein, als fie im Gefäße fteht. Salt

man dann die Robre oben ju, so bleibt das Eingetretene darin, weil die Luft nur von unten brudt und das Ab-

fliegen verbindert, bis man oben aufmacht.

Taucht man aber den Heber auch nur mit der äuserften Spike in eine Flüssigkeit und saugt mit dem Munde die Luft nach oben heraus: so drückt die auf der Flüssigkeit im Gefäße lastende Lust jene dergestalt in den Heber, daß er ganz voll werden kann. Was hierbei der Rund thut, geschieht bei den Saugpumpen durch den Stempel. Indem dieser in die Höhe gezogen wird, dehnt sich die Luft zwischen ihm und dem Wasser aus und wird leichter. Dadurch bekommt die äußere Lust das Uebergewicht und drückt die Flüssigkeit, worin die Röhre steht, in diese binaus.

Stiefel, Pumpenstiefel, werden aus Gugmeffing oder getriebenem Aupfer gearbeitet; Biele gieben die gegoffenen Stiefel den getriebenen por, Andere halten bie getriebenen für besser, weil sie leichter, wohlfeiler und haltbarer sind; die Entscheidung ist von so vielen Re benumftanden abhangig, ale daß fie für alle Ralle gultig sein könnte; und es werden bei gutem Material und sorgfältiger Arbeit beide Arten gleiche Dienste leisten. Eben fo wenig find die Dimensionen der Stiefel in eine allgemeine Norm zu bringen und hängen allein von dem Bau und der geforderten Leistung der Spripe ab. Die Wandstärke kupferner Stiefel von 4 Linie genügt bei autem zähen Metall: das Maximum läkt sich mit aller Sicherheit auf 1 Linie stellen. Stärker sind die von Gelbauß zu nehmen, und dabei auf aute Zähigkeit der Legirung zu sehen.

Bentile. Die Konstruktion der verschiedenen Bentile ist bereits in dem Borstehenden (S. 124) aussuhrlich besprochen, weshalb hier nur mehr allgemeine Be-

merfungen gegeben werden follen.

Bei Anordnung der Bentile kommt alles darauf an, daß sie dem Wasser den größtmöglichen Durchgang gestatten, und sich leicht und wasserdicht bei wechselnder Kolbenbewegung wieder schließen. Ein fache Alappenventile bestehen meistens aus einer Scheibe von Pfundleder mit einer messingenen oder bleiernen Scheibe beschwert, und erhalten ihre Beschtigung neben der Bentilöffnung durch einen an der Lederscheibe angeschnittenen Lappen, wobei auf gutes Leder gesehen werden muß, welches den gehörigen Grad von Biegsamseit besitzt. Man verbessert die Lederscheibe durch vorheriges Tränken mit einer heißen Mischung von Talg, Del und Theer. Anstatt des Leders läßt sich auch Kautschus anwenden. Die Klappenventile mit Scharnieren werden durch Sand und Unreinigkeiten leicht untbätig.

Unter allen Bentilen gewähren die Klappenventile

die größte Durchflugöffnung.

Doppelte Klappen ventile bringt man gewöhnlich bei beträchtlicher Beite der Pumpenröhre an. Sie werden durch zwei Sälften einer Kreisscheibe gebildet, die auf einen diametralen Steg besestigt find. Bentile mit vielen runden Deffnungen taugen, wegen der Kontraktion und Berengerung der Justuföffnung, nichts.

Balancirventile sind ganz aus Metall und wersben durch einen hohlen Deckel, welcher zwei Zapfen hat, an denen dieser sich dreht, geschlossen. Die Axe beider Zapfen liegt jedoch nicht in dem Mittelpunkt der Deffnung, sondern weicht zu davon ab, damit die eine größte Hälfte des Deckels durch ihr Uebergewicht die eine Deffnung von oben, die kleinere Hälfte die Deffnung von unten verschließt. Sie lassen sich jedoch nicht gut da andringen, wo die Bewegung des Wassers sehr schnell ist, weil dann der Druck gegen die kleinere Hälfte die Eröffnung zu sehr verzögert.

Musch elventile sind hinsichtlich der Dauer den Klappenventilen vorzuziehen; sie erfordern aber, daß die Deffnung, welche zum Durchstießen des Wassers übrig bleibt, so groß genommen werde, als der Raum ist, der sich bei geöffnetem Bentile zwischen dem Teller und der Stiefelwand befindet. Es kann daher diese Durchstuß-öffnung nur halb so groß, als die Weite des Stiefels

fein. Gewöhnlich ninmt man den mittleen Durchmesser Muschel = D . V 1, wenn D den Durchmesser

des Stiefele oder der Rohre bezeichnet.

Um die Durchflusöffnung zu erweitern, barf man nur den Stiefel am untern Ende erweitern, so daß die Bentilöffnung dem Querschnitte des Stiefels fast gleich wurde. Desgleichen hat man die größte Sohe, zu welcher der Deckel steigen kann, so anzuordnen, daß das Wasser hinlanglichen Durchfluß erhalte.

Regelventile find von den vorgenannten nur dadurch unterscheiden, daß der Deckel viel höher und oberhalb geschlossen ist. Sie gestatten einen noch ge-

ringeren Bafferdurchfluß als jene.

Rugelventile. Bei ihnen wird die Deffinung des Durchflusses durch eine lose, darauf liegende Rugel bedeckt. Sie gewähren noch weniger Durchflusraum, als die Regelventile und sind ihrer Zusammensehung nach mehreren Schwierigkeiten unterworfen; besonders halt es schwer, dem Gewicht der Rugel das richtige Berhält-

niß zu geben. -

Bistrasten. Die Brunnenmeister bedienen sich eines Kastens, der an den Seitenwänden Deffnungen hat, die in verschiedenen Söhen über dem untern Boben angebracht sind. Da sie nun die Wasserquantitäten kennen, welche der Behälter faßt, bevor jene aus der ersten, zweiten, dritten 2c. Deffnung abstließen: so wird es ihnen dadurch leicht, das Produkt eines Springbrunnens zu messen, welches er in einer bestimmten Zeit giebt.

Borsprung, Kragen. Eine Berlängerung des Metalles der Röhren, welche die Bolzen aufzunehmen bestimmt sind, um sie fest zu verbinden. Sie muffen von einem der Röhre gleichen Widerstande sein; und daber macht man sie gewöhnlich von gleicher Dicke, wie jene.

(Bergleiche Bolgen, Berbindungen 2c.) -

Baffertaften, Bafferfeffel, Sprigenfasten, Rumm, Sprigentumm. Der Bafferfasten nimmt das gange in-

nere Werk in sich auf und steht auf der Schleife oder dem Unterwagen. Sein Material ist in der Regel Holz und wird vom Tischler aus Bohlen zugearbeitet. Seltener sindet man ihn fagartig vom Böttcher, mit eisernen Reisen gebunden, gesertigt. Auch besteht er zuweilen aus Kupfer.

Um die hölzernen Kästen wasserdicht zu erhalten, füttert man sie mit Kupfer-, wie auch mit starkem Zinkoder Bleiblech aus und überstreicht sie 2 — 3 mal mit

guter Delfarbe.

Die Dimensionen sind je nach dem Bau und der

Bestimmung, wie Größe des Werks verschieden.

Man findet sie 2 — 3 Fuß hoch, 3 Fuß breit und 4 — 5 Fuß lang, von etwa 20 — 30 Kubiksuß Raumgehalt. Nähere Bestimmungen sindet man bei der Beschreibung der Sprizen und ihrer Konstruktion. —

Der Windkessel, Windblase, Luftkessel (franz. chopinette) wird aus geschlagenem Kupser gearbeitet. Die beste Form des Windkessels, die alle Bortheile in sich vereinigt, ist die Cylindersorm; die Form hat gehörige Spannung, ist in Bezug auf Stellung und Raumbesdürsniß die bequemste, und hat keine schwachen Theile, welche mindern Widerstand darbieten.

Die Kapacität besselben muß in richtigem Berhältniß mit der Wassermasse stehen, die ihm zugeführt wird. It der Windkessel zu groß, dann kann die Lust in demselben nicht genugsam verdichtet werden, um die nöthige Spannung auf das Wasser zu üben, und dadurch wird die Wirkung der Sprize bedeutend vermindert; ist er zu klein, so giebt sie keinen zusammenhängenden Strahl, und die Waschine arbeitet dann fast so, als wäre kein Windkessel vorhanden.

Das beste Berhaltnis des Windkessels gegen den oder die Stiesel ist nach Ersahrungen, daß der erstere die doppelte Weite des letztern habe. Im Allgemeinen

aber halte man sich an die Erfahrungsfäte:

1) daß bei den Doppelspritzen, wenn Stiefel und Windlessel gleiche hohe haben, letterer noch einmal so weit sein muß, als ersterer;

2) daß bei den einfachen Spriten tein Rachtheil baraus erwächst, wenn der Bindteffel um ein weniges

fleiner ift;

3) daß diese Berringerung ber Dimension bei fleinen Sprigen noch etwas mehr betragen kann.

t fine and than the first section for the section of the control o

-a.c. in the initiality of the initial section of the initial sec

Physikalische Eigenschaften der Metalle und anderer Körper, welche bei dem Pumpen- und Sprigenbau vorzugsweise in Anwendung kommen.

1) Maß der absoluten Festigkeit *).

Rraft zum Zerreißen = T T = S · f,

wenn S der Querschnitt des Körpers in Quadrats

f die erforderliche Kraft, um einen Stab von derselben Substanz, wie S, von 1 Quadratcentimeter, zu zerreißen.

^{*)} Man versteht barunter bie Rraft, mit welcher ein Rörper bem Zerreißen widersteht, wenn eine Laft (Rraft) in einer nach ber Länge bes Körpers parallelen Richtung abwärts von bem feften Ende befielben wirkt.

Bezeichnung der Materialien.	Berth für fauf 1 Quadratcen- timeter des Querschnitts.
1. Metalle.	(Rilogr.)
Geschmiedetes oder gestrecktes Eisen in Stangen,	
stärkstes von dunnen Staben	6000
schwächstes in " "	2500
	4000
Gemalites Eisenblech.	
in der Richtung des Walzens gezogen	
(Navier)	4100
in fentrechter Richtung bes Balgens ge-	
gogen (Mavier)	3000
Sehr weiches Gisen, Bandeisen	4500
Nicht angelassener Eisendrabt,	
zu Karten, von 0,23 Millim. Stärke . der stärkste, von 0,05 — 1,0 Millimeter	9000
der stärkste, von 0,05 — 1,0 Millimeter	
Ourchmesser	8000
der schwächste	5000
mittlerer von 1 — 3 Millim. Stärke .	6000
Eisendraht in Bundeln oder Ankertauen	
(Bornet)	3000
Retten aus weichem Gifen,	
gewöhnliche mit länglichen Gliedern	2400
durch Stege armirte Glieder	3200
Graues Robeisen,	
das stärkfte, senkrecht gegoffen	1350
das schwächste, horizontal gegossen	1250
Stahl, gegoffen ober cementirt, unter dem	
Sammer gestrecht und in dunnen Stangen	10000
Stahl, der schlechteste, in fehr diden Stan-	2222
gen, oberflächlich gehämmert	3600
Stahl, mittlerer	7500
Kanonenmetall, mittleres	2 30 0

Bezeichnung der Materialien.	Berth für fauf 1 Quadratcen- timeter bes Querfdnitte.
07.158	(Rilogi.)
Nothkupfer, gewalzt, in der Richtung der Länge gezogen	
in der nichtung der kange gezogen	. 0100
(Navier)	2100
von besserer Qualität (Tremery)	2600
Rothtupfer, geschlagen (Rennie)	2500
gegossen (ders.)	1340
Gelbrupfer oder Messing (bers.)	1260
Rothkupfer in Draht, nicht ausgeglüht,	
das ftartite von weniger als 1 Millime-	7000
mittleres, von 1 — 2 Millim. Starte .	7000
militere, von 1 — 2 windin. Statte.	5000
besgl. das schlechteste	40 00
Meffingdraht, nicht ausgeglüht, der ftarffte von weniger als 1 Millimeter Starte	
Don weniger ais 1 Minimeier Statie	8500
(Dufour)	8900
Messingdraht, nicht ausgeglüht, mittler, von mehr als 1 Millim. Stärke (Arbant	
megt als 1 Millian. Statte (Atbant)	5000
und Dufour)	5000
Platindraht, federharter, nicht angelaffen	
von 0,127 Millimeter Starte (Bau- brimont)	11600
Platindraht, nach dem direften Mage des	11000
Durchmessers	3400
Binn, gegoffenes (Rennie)	300
Jint accollance	600
Bint, gegossenes	500
Blei, gegoffenes (Rennie)	128
" gewalztes (Ravier)	135
Draht von Kapellenblei, gegoffen, dann ge-	100
jogen, von 4 Millin. Starte (Ardant)	136
Jones, con a minimi. Ciatic (attenti)	100

Das Gifen verlängert sich von & bis & ber Jerreigungstraft an. Die permanente Belastung darf in der Brazis & der absoluten Festigkeit nicht übersteigen, und bei bedeutenden Bauen, Kettenbruden 2c. darf sie nur & bis & sein, besonders wo Fibrationen stattsinden.

Durch das Ausglühen verliert der Gifen= und Def-

fingdraht ungefähr & feiner Widerftandefraft.

Bei Gußeisen barf bas 4 ber Zerreißungetraft nicht überstiegen werden; bei Maschinen nicht bas 4 bis 4 berselben.

Bezeichnung der Materialien.	Berth füt fauf 1 Quadraten timeter des Querschnitts.
2. Sanfene Seile	(Rilogr.)
Ligen aus Strafburger hanf von 13-17	
Millim. Stärke	800
" aus Lothringer hanf von 13 — 17	
Millim. Stärke	650
" aus Lothringer Sanf von 23 Milli=	
meter Stärke	600
" von Straßburger hanf von 40 — 54	
Millim. Stärke	550
Altes Seil von 23 Millim. Dicke	420
Getheertes Seil	440

Bei den Seilen geht dem Zerreißen eine Austeh: nung voran, die, nach der Belastung veränderlich, f oder 10 der anfänglichen Länge beträgt.

Ein getheertes Seil hat, nach Coulomb, nur ?

oder & Festigkeit des ungetheerten Seils.

Ein naffes Seil leistet nur 3 des Widerstandes vom

trodnen Seil.

Ungedreht tragen die Schnüre zusammen ; mehr, als zum Seil gedreht.

Ramen der Kör	Spec. Gew.				
Dink assallan				C 0C1	7 045
Bint, gegoffen	•	•	•	6,861	7,215
Bink, gegoffen				7,19	7,21
Linn enal gegossen					7,295
" (Bunka-), gegoffen					7,216
" (Malakka-), gegossen					6,1256
" gehämmert	•	•		7,299	7,475

2. Gafe. (Atmosphärische Luft = 1,000 gesett.)

Namen	be	r (§	öafi	≥.		Spec. Gew.
Kohlensaures Gas						1,524
Roblenmafferstoffaas	} .					0,5589
Delbildendes dergl.					0,9784	0,9852
Sauerstoffgas						1,1026
Schwefelwafferstoffg	aŝ					1,1912
Stickstoffgas						0,976
Wasserstoffgas						0,0689

Ift p das specifische Gewicht eines Körpers, so ist 66 • p das absolute Gewicht eines rheinland. Aubiksuß desselben in preuß. Pfunden; und 61,7379 • p dasselbe in Zollptunden.

III. Tabelle über die specifischen Gewichte einiger beziehlichen Rörper.

1. Feste Körper. (Das Baffer = 1,000 gefest.)

Namen	be	r (Rör	:pe1	·.			Specif. Gew.
Seewasser				•	•	•		1,0286
Blei			•				11,333	11,445
Buchenholz		•						0,552
Eibenbaumholz		•					0,788	0,807
(Sichenboli (Rern)								1,170
Gið							0,916	0,9268
Eis	•							7,6
Gifen, gegoffen							7,0	7,5
CO 4 (1 -							0,66	0,68
Franzosenholz (Gu	ιαία	fhi	ા(ડુ)					1,333
Holzkohle von Eice	t)en	bol	à					1,573
Ralt, gebrannter							2,3	3,179
Rorf								0,240
Rupfer, gegoffen gehammer							8,667	8,7267
gehämmer	rt						8,878	8,9
Lindenhol'z								0,604
Messing							7,8	8,4
Pappelholz								0,383
" weiß,	Spa	nif	ď)					0,529
Pflaumenbaumhol	3							0,785
Schwefel, reiner								1,980
Silber, gegoffen								10,474
aahämmart							10,51	10,622
Stahl							7,65	7,795
"´ (Guß:) .								7,919
Tannenholz, weiß								0,550
,, roth								0,498

Im Allgemeinen berechnet man die Starte gußeisferner Leitungsröhren nach der Formel:

E = 0,0125 + 0,02 D, wobei E die Banddicke der Röhren in Metern, D den Durchmesser berselben in Metern bezeichnet.

V. Tabelle, welche das Gewicht anzeigt, das ein Metalldraht von 41 Linien _ zu tragen im Stande ift.

Gold,	gezo	ge	nes		•				1636	Pfd.
Gilber,	, de	βğl	leich	en					2 040	,,
Rupfer									5044	,,
Stahl,	un	gel	järt	ete	r.				16572	,,
Desgle	iche	ň,	geh	äri	teter				2 0000	"
Gifen,	gefo	hn	ried	ete	3				6000	"
Desgle	iche	ń,	geg	off	enes				5080	"
Zinn				•					828	"
Blei .									244	"
3int									304	"

VI. Tabelle über die lineare Ausdehnung verschiedener Substanzen, vom Punkte des gefrierenden Waffers bis zum Siedepunkte nach Laplace und Lavoisier.

Ramen der Su	Ausdehnung in Decimalen.	Ausdeh: nung in ge: wöhnlichen Brüchen.		
Blei			0,0028424	242
Gisen, geschmiedetes			0,0012205	819
,, gezogenes .			0,0012350	812
Flintglas, englisches			0,0008117	1248
Glas			0,0008909	$\frac{1}{1122}$
Gold, geschiedenes .			0,0014661	682

Bolgenlocher,

	Ë	Mngabl ber					3							-			_
	Unfahicheiben	Eingiebung.	Dein.	21	2	2	67	2.5		~	**	~			3,5	4	4
	Unfat	Quadratfeite Bolgenlöcher.		2	00	50	50	2	22	24	57	2.7	24	24	25	25	25
ibren	en mit	Siarte der Un= iage.	9810.1	2	23	14	2	17	1	20	00	90	19	20	21	24	56
Leitungeröhren arfeitte).	Röbren	Durchmeffer des Anfahes.	:03C	166	185	200	220	2.15	272	310	368	422	473	522	576	819	200
r Leitu	I	Bulaffiges Ge- idia	Riar	17	28	33	20	73	8	118	172	221	282	340	395	538	720
ner m		Se desimales Ipiat	Rifoar.	15,50	26,0	31,0	18,0	70,07	84.0	112,0	165,0	212,0	270,0	328.0	380.0	520.0	695,0
- 60	am Stoß.	muntleigen men den gene gene genen genorice	Millim.		33		7	4	4	7	4	-			2		
Stärfe	Einfteden ,	Siarte d. Guis- ein d. Gine beife. fügung.		=	12	12	13	14	14	14	17	50	20	21	21	21	25
iber bie Gerfahrungen		Diefe bed Ro-	Will.				_	_	_	_	_	_	130	_	_	-	
Tabelle über	Röhren gum	Innerer Durchmeffer Des Kopies.	Deillim.	7.5	84	96	801	139,2	160	8'061	246	300	352	405	451.5	556.5	664
100		Durchmeller bes Schmange endes.	Millim.					3		00			348				
١٨.	Bewöhnliche	Mandflärte der Röhre.	DRILL	6	6	6	9,5	10	10,5	=	12	13	4.	2	5	9	x
		Gange gange ber Robre.	Deter.	1,334	088′1	088′1	2,400	2,600	2,600	2,620			2,628	2,628	2.628	2.628	2,628
		Innerer Durchmeffer.	Deift.	40	20	09	8	100	120	_	_	_	300			_	

Im Allgemeinen berechnet man die Stärke gufeiferner Leitungsröhren nach der Formel:

E = 0,0125 + 0,02 D, wobei E die Wanddicke der Röhren in Metern, D den Durchmeffer derfelben in Metern bezeichnet.

V. Tabelle, welche das Gewicht anzeigt, das ein Metalldraht von 41 Linien _ zu tragen im Stande ift.

Gold,	gezo	ge	nes							1636	Pfd.
Silber	, de	øg	leict	en						2040	',,
Rupfer										5044	"
Stahl,	un	gel	härt	ete	t.					16572	,,
Desgle	eiche	ñ,	gel	äri	teter					2 0000	,,
Gifen,	gefo	ħn	nied	etei	3					6000	"
Desgle	iche	n,	geg	off	ene®	}				5080	,,
Binn								•		828	,,
Blei .									٠	244	"
Zin t					•					304	,,

VI. Tabelle über die lineare Ausdehnung verschie-dener Substanzen, vom Buntte des gefrierenden Baffers bis zum Siedepuntte nach Laplace und Lavoisier.

Ramen der Gu	Ausdehnung in Decimalen.	Ausdeh: nung in ge: wöhnlichen Brüchen.		
Blei			0,0028424	356
Gifen, geschmiedetes			0,0012205	819
gerggeneg			0,0012350	
Flintglas, englisches			0,0008117	1248
Glas	2		0,0008909	1122
Gold, geschiedenes .			0,0014661	

Namen der Substanzen.	Ausdehnung in Decimalen.	Ausdehi nung inge- wöhnlichen Brüchen.
Gold, nach Pariser Gehalt . Rupser	0,0015515 0,0017173 0,0018782 0,0008565 0,0019097 0,0010791 0,0021738	382 533 1167 523 523
Quechilber dehnt sich nach dem Bolumen und zwischen 0 bis + 100° C	0,018018 0,0433 0,1100 0,375	111 23 100 297

VII. Absolutes Gewicht verschiedener Metalle nach Rilogramm und Bollcentnern.

Ramen der Metalle.	Gewicht des Rubit- meters.		
	Rilogr.	Zollpfund.	
Rupfer, gegoffenes	7783	15566	
in Draht gezogen	8540	17080	
Messing, gegossener	12674	25348	
" Draht	8540	17080	
Gifen, Guß=	7202	14404	
,, Hammer=	7783	15566	
Stahl, ungehärtet	7829	15658	
" gehämmert, gehärtet	7813	15626	
Binn, reines, gegoffen	7287	14574	
" Rauf=, gegoffen gehammert	7307	14614	
" feines, gegoffen gehammert	7515	15030	
" gewöhnliches gegoffen	7915	15830	
gegoffen (claire étoffe)	8439	16878	
Blei, gegoffen	11346	22692	
Zink, gegoffen	7138	14276	
Quedfilber, lebendig	13560	27120	

Anmerkung. 1 Kilogramm = 2 Zollpfund = 2,13807... preuß. Pfund = 1000 Grammes.

1 Kubitmeter (Stère, Kilolitre) = 32,34587...

preuß. Rubitfuß.

Annähernd find: 29 Kilogr. beinahe 62 preußische

Bfund; 26 Kubikmeter gegen 841 preuß. Kubikfuß.

1 Zollcentner hat 100 Zollpfund; daher 15560 Zollpfund = 155,6 Zollcentner.

VIII. Gewicht eines Quadratmeters Bleche von verfchiedenen Metallen und Stärken.

Blechflärte.	Gewicht bes Eisenbleche.	Genicht bes Rupferblechs.	Gewicht bes Bleiblechs.	Gewicht bes Zinkbleche.	Gewicht best Binnbleche.
Millimeter	Kilogr.	Rilogr.	Rilogr.	Rilogr.	Rilogr.
1/4	1,947	2,197	2,838	1,715	1,825
1 1 1	3,894	4,394	5,676	3,430	3,605
1	7,788	8,788	11,352	6,861	7,300
2	15,576	17,576	22,704	13,722	14,600
3	23,364	26,364	34,056	20,583	21,900
4	31,154	35,152	45,408	27,444	29,200
5	38,940	43,940	56,760	34,305	36,500
6	46,728	52,728	68,112	40,166	43,800
7 8	54,516	61,516	79,464	47,207	51,100
8	62,304	70,304	90,816	53,878	58,400
9	70,092	79,092	102,168	60,749	65,700
10	77,880	87,880	113,520	67,610	73,000
11	85,668	96,668	124,872	74,171	80,300
12	92,456	105,456	136,224	81,332	87,600
13	100,234	114,244	147,516	88,193	94,900
14	109,032	123,032	158,928	95,054	102,2 00
15	116,820	131,820	170,280	101,915	109,500
16	124,608	140,608	181,632	108,776	116,800
17	132,396	149,396	192,984	115,637	124,100
18	140,184	158,184	204,336	122,498	131,400
19	147,972	166,972	215,688	129,359	138,700
20	155,760	175,760	227,040	136, 22 0	146,100

Bemerkung. 10 Bleche von 1 Millimeter Stärke betragen, übereinandergelegt, $4\frac{7}{12}$ preuß. Linien; 20 ders gleichen 91 preuß. Linie.

X. Gewicht des Quadrat, oder Rundeisens von 1 Meter Länge.

seite od. Durch: meffer.	Gewicht des Qua- drateisens.	Gewicht des Rund. eisens.	Seite ober Durchmef- fer.	Gewicht des Qua- drateisens.	Gewicht des Rund= ; eisens.
mejjet.	oruncijeno.	etjene.	161.	Diuletjeno.	; etjeno.
Rillimeter	Rilogr.	Rilogr.	Millimeter.	Kilogr.	Kilogr.
1	0,0078	0,0066		7,495	5,872
2	0,031	0,022	32	7,985	6,248
3	0,070	0,044	33	8,494	6,668
4	0,124	0,092	34	9,016	7,060
5	0,195	0,152	35	9,555	7,488
6	0,280	0,212	36	10,108	7,920
7	0,382	0,288	37	10,678	8,361
8	0,499	0,380	38	11,263	8,820
9	0,631	0,488	39	11,863	9,300
10	0,780	0,612	40	12,480	9,788
11	0,943	0,732	41	13,111	10,276
12	1,123	0,868	42	13,759	10,776
13	1,318	1,020	43	11,422	11,300
14	1,528	1,188	44	15,100	11,836
15	1,755	1,368	45	15,795	12,384
16	1,996	1,556	46	16,504	12,936
17	2,254	1,750	47	17,23 0	13,504
18	2,527	1,968	48	17,971	14,080
19	2,815	2,200	49	18,727	14,680
20	3,120	2,214	50	19,500	15,292
21	3,439	2,688	55	23,595	18,502
22	3,775	2,944	60	28,080	22,024
23	4,126	3,204	65	32,955	25,812
24	4,482	3,512	70	38,220	29,968
25	4,875	3,816	75	43,875	34,412
26	5,272	4,124	80	49,920	39,160
27	5,686	4,448	85	56,355	44,202
28	6,115	4,784	90	63,180	49,556
2 9	6,559	5,136	95 -	70,395	55,218
30	7,021	5,504	100	78,000	61,159

Bufas. Rach preußischem Mag und Bollgewicht enthalt:

1 laufender Rug Quadrateifen,

1 30ll starf (3 Kubifzoll) = 26,31 30llloth; 1 30ll starf (12 Kubifzoll) = 3,51 30llpfund; 2 30ll starf (48 Kubifzoll) = 14,04 30llpfund; 3 30ll starf (108 Kubifzoll) = 31,59 30llpfund.

1 laufender Tug Rundeifen,

30ll ftarf (21 Rubifzoll) = 20,463 Bollloth; 30ll ftarf (93 Rubifzoll) = 2,5 Bollpfund;

2 3oll ftark (37% Rubikzoll) = 11,056 Zollpfund; 3 3oll ftark (84% Rubikzoll) = 24,804 Zollpfund.

In den preuß. Hüttenwerken werden Sturg: und Modellbleche nach Centnern, Kreuz:, Foder: und Senklerblech nach Fassen verkauft. Das Faß von dem Kreuz: und Foderblech enthält 450 Tafeln weißes, wie schwarzes Blech; von dem Senklerblech 600 Tafeln.

hiervon wiegen:

		Es wiegt	Bleck.	Blech.
			Bollcen tner	Bollcentner
1	Fag	doppelt ichweres Rreugblech	5,6567	4,6267
1	"	doppelt leichtes Rreugblech	4,6267	7.000
1	"	ordinares Kreuzblech	2,3141	2,057
1	"	Federblech	1,7999	1,5414
1	"	Ausschußblech	2,057	1,7999
1	"	Senflerblech	2,3141	2,057

Die Abmeffungen der Bleche auf den preußischen Blechwerken find in rheinland. Mage:

Beifes und schwarzes doppeltes Kreugblech 151 30ll

lang, 111 3oll breit.

Beiges und schwarzes ordinares Kreug =, Foder-, Senkler- und Ausschußblech 124 Boll lang, 94 Boll breif.

Ordinares und feines Sturzblech 15 bis 33 Boll lang 15 Zoll breit. Ordinäres schwarzes Modellblech 15 bis 43 Zoll

lang, 15 Zoll breit. Die Bleche zu Keffeln find mit Holzkohle gefrisch= tes und gargemachtes Gußeisen, in Taseln von 1 bis 3 Meter Lange und 0,325 bis 1,5 Meter Breite; deren Dicke variirt von 4 bis 15 Millimeter.

X. Gewicht eines laufenden Meters bleierner gezogener Röhren von angegebenem Durchmeffer und Wandstärfe.

÷ ÷	(Se	wicht in .	Kilogr. no	ich der W	andstärke	von
Innerer Dutch- meffer in Gentimetern.	Millim.	Willim.	Millim.	Willim.	Deiffim.	Dillim.
5 8	m	4	10	9	00 é	6
	Rilogr.	Rilogr.	Rilogr.	Rilogr.	Rilogr.	Rilogr.
2	2,4	3,4	4,4		-	-
3	3,5	4,8	6,2	7,7	-	-
4	4,6	6,3	8,0	9,8	100	1
5	5,7	7,7	9,8	12;0	-	()
6	6,7	9,1	11,6	14,1	-	1
7	7,8	10,5	13,4	16,3	22,2	-
8	8,9	12,0	15,0	18,5	25,1	-
9	9,9	13,4	16,8	20,6	27,9	31,8
10	11,0	14,8	18,6	22,2	30,8	35,0
11	12,1	16,3	20,4	24,9	33,6	38,2
12	13,1	17,7	22,2	27,1	36,5	41,4
13	14,2	19,1	24,0	29,1	39,3	44,6
14	15,3	20,5	25,7	31,2	42,2	47,8
15	16,4	22,0	27,5	33,3	45,0	51,0
16	17,4	23,4	29,3	35,4	47,9	54,2
17	18,5	25,0	31,1	37,6	50,7	57,5
18	19,6	26,3	32,9	39,7	53,6	60,7
19	20,6	27,8	34,7	41,8	56,5	63,9
20	21,7	29,2	36,4	44,1	59,4	67,1

XI. Schmelgpunfte einiger Rorper.

Name der Körper.	Temperatur.	Name der Körper.	Temperatur.
Gið	00	Meffing	210
Beifes Bachs	68	Rupfer (10910, C.)	27
Rose's Metall (1	00	Schweißhiße d. Gifens	96
Binn, 1 Blei, 2 2Bis-	0	Gugeifen (15300, C.)	
muth)	93,75		130
Newton's Metall	00,10	Stabeisen	155
(3 Binn, 5 Blei, 8		Nictet	160
Wismuth)	94,5	200000	
Erdpech	100	Unmerfung. Der	Mull:
Rautschuf	125	punft des Pyron	
Binn	239	Bedgwood's ent	
0.00	(268)		
Blei	354	Temperatur der	begin:
	(312)	nenden Rothglübbit	
Binf	411	70-77	-
Spiegglan;	432		

XII. Bergleichung der Quedfilber. und Bafferhöhen für gleiche Druckhöhen.

Quedfilberhöbe bei 4,1° C.	Bafferhöbe bei 4,10 C.	Quedfilberhöhe bei 4,10 G.	Bafferbobe bei 4,1° C.
Parifer Boll.	Sarifer Fuß.	Parifer Boll.	Parifer Tuf.
29	32,8393	24,	27,1774
28 3oll		21	23,7802
3,107 Lin.	32,0000	14	15,8534
28	31,7069	7	7,9267
27	30,5745	1	1,13239
26	29,4421	0 3011	
25	28,3097	10,596 Lin.	1,0000

III. Bergleichung der franzöffichen und englischen Mage mit den rheinläudischen.

A. Frangofifche Mage.

a) Längenmaße.

Die Einheit des neufranzösischen Mages ift der Reter, = 3,186199 Fuß rheinlandisch Mag,

= 3,078444 Parifer Fuß. = 39,37062 engl. Boll.

Die Bielfachen des Metere find:

er Myriameter = 10000 Meter,

er Kilometer = 1000 Meter,

er Bektometer = 100 Meter,

er Decameter = 10 Meter = 31,86199 rheinl. Fuß.

Die Unterabtheilungen bes Meter find: er Decimeter = 10 Meter = 3,8234388 rheinl. 3oll,

er Centimeter = $\frac{16}{100}$ Met. = 4,58813 rheinl. Linien,

er Millimeter = 1000 Met. = 0,458813,

er frangösische Fuß = 1,062066 rheinl. Fuß.

b) Glächenmaß.

Der Meter (mètre carré) = 10,151867 . . . veinl. Quadratfuğ.

- c) Körpermaß.
- Rub. Meter (mètre cube, kilolitre, Stère)

= 32,345874 . . . rheinl. Rub. Fuß.

Rub. Decimeter (Litre) = 0,8733386 preuß. Quart, = 55,89367 rheinl. Kub. Joll.

d) Gewichte.

Kilogramme = 1000 Gramme = 2,13807 . . . preuß. Pfund = 2,000 Zollpfund.

Hettogramme = 100 Gramme = 6,84183 preuß. Loth = 6,000 Bollloth.


Defagramme = 10 Gramme = 2,7867 preuß. Quent.

1 Gramme (= Gewicht 1 Kub. Centim. bestill. Wassers bei + 3,5° R.) = 0,0684 . . . preuß. Loth = 0,6000 Loth Zollgewicht = 16,4195895 Gran Zollgewicht.

B. Englische Dage.

- a) Längenmaß.
- 1 Imperial Nard = 2,9134 rheinl. Fuß,
- 1 Foot = 11,65368 rheinl. 3oll = 0,9744 . . rheinl. Fuß.
 - b) Flächenmaß.
- - c) Körpermaß.
- 1 Kub. Foot = 1582,667 theinl. Rub. Joll.
- 1 Imperial Gallon = 253,954 rheinl. Kub. Zoll; nahe 349 Quart preuß.
 - d) Sanbelsgewicht.
- 1 Ton Avoir du pois = 2171,26 preuß. Pfund (nahe ; preuß. Schiffslaft) = 2031,05 Zollpfund.
- 1 Hunderdweight = 112 Bounds = 108,563 preuß.

 Pfund = 103,604 Jollpfund.
- 1 Pound Avoir du pois imperial = 16 Ounces = 31,018 preuß. Loth = 27,2014 Zollloth = 45,3 franz. Grammes.
- 1 Dunce Avoir du pois = 16 Drams = 1,94 preuß. Loth = 1,701 Zolloth.
- 1 Dram = 29,1 preuß. Gran = 1,3275 Cent. 3ollgewicht.
- 1 Bound trop imperial = 12 Dunced = 25,5234 pth. Loth = 20,151 Bollloth = 37,3 Grammed.
 - C. Preußische Mage und Gewichte.
 - a) Längenmaße.
- 1 preußischer Fuß = 1 rheinland. Fuß = 139,13 Parifer Linien = 0,96618 . . . Parifer Fuß =



313.8535 . . . Millimeter = 1,0297 . . . engl.

b) Klächenmaß. Quadr. Ruthe = 144 | Fuß = 20736 | 30ll = ,18459 Meter.

c) Rörpermaß. preuß. Rubitfuß destillirtes Baffer bei 15° R. = 66 preuß. Pfund = 61,7379 Bollpfund.

Rubikoll dest. Baffer wiegt 1,222 . . . preuß. Loth = 17 preuß. Loth = 1,07263 Bollloth. Rubitfuß = 1728 Rubitzoll = 2985984 Rubiflinien.

Schachtruthe = 144 preug. Rubitfuß. Rlafter = 108 preuß. Rubitfuß.

preuß. Quart = 64 preuß. Kubitzoll = 1 Rubitfuß = 57,724 Pariser Kubikjoll = 1,145 Liter

= 0,2520181 Imperial Gallon. preuß. Quart destillirtes Wasser bei 15° R. = 78% preuß. Loth. Seit dem 17. Mai 1856 ift an die Stelle des altpreuß. Gewichts das [neue] Rollgewicht gesetzlich getreten.)

Verzeichniß

ber bie fest ericbienenen 268 Banbe

Meuen Schauplatzes

Der

Runfte und Sandwerke.

Mit Berüdfichtigung der neueften Erfindungen.

Serausgegeben.

pon -

einer Gefellichaft von Runftlern, Technologen und Brofessionisten.

Beimar, 1864 Bernh. Friedr. Boigt.

1. 8b. Gupel, ber volltommene Convitor, 7. Auft	-
2 Thou, Runft, Bucher gu binden, 5. Auft.	71
3 Barfuft, Dotif, Ratoptrif und Dioptrif, mit Atlas, 2. Aufl 3	-
4. Runft bee Geifenfiebene und Lichtziebene, 4. Muff.	71
5 Stoetel, Die Tifcblerfunft, mit Atlas, 4. Auft 1	15
6 Bitalie, Lebrbuch ber gefammten garberer, 6. Mufl 3	-
	20
	10
	25
	12
11 Der Coub. u. Stiefelmacher in feiner Bolltommenbeit, 2.Auft. 1	-
12 Thon, bas Bleifderhandwerf mit feinen Rebengweigen, 3. Huft. 1	=
13 Suth, Santbuch ber Rochfunft, 3. Aufi	15
14 Thon, vollftanbige Unleitung jur Ladirfunft, 6. Muft 2	7
15 Thon, Die Drebfunft, mit Atlas, 5. Auft.	15
	224
17 Perrottet, Inbig-Sabrifation für bie 3mede ber Barberei	74
18 Burtmanu, Gementire, Tunder. u. Stuccaturarbeit 1	-
19 Wolfer, Unweifung jum Treppenbau, 5. Aufl	3
20 Echmidt, ber Chocolabefabrifant, 3. Aufl	3
	12:
22, u. 23. Bt. Matthaen, Sanbb. f. Maurer 2 Bre. mit Atlas, 3. A. 1	15
24 Schedel, Die Defillirfunft und Liforfabrifation, 5. Auft 1	-
25 Thou, ber Rabrifant bunter Bapiere, 3. Muft	3
16 Matthaen, ber Stein- und Dammieper ober Pflafterer 2, Auft. 1	10
27 Echnige, praftifder Unterricht im Ban ber Meitfattel	33
28 Bertel, Die Lebre vom Ralf und Bobe, 3. Huft.	15
29 Sagborn, ber Unftreicher, Bimmermaler und Tunder . 1	-
30 Much, Santbuch für Landuhrmacher, 2. Aufl.	10
31 Reinnel's Receptbud f. Maurer, Tunder und Stubenmaler	20
32. Benmenberger, ber volltommene Jumelier	321
33 Fontenelle, Die Gifig- und Senfbereitung, 3. Auft.	25
34 . Challer, ber praftifche Biegler, mit Atlas, 5. Aufl 1	15
35. Bremfter . bas Stereoifon und feine Anmenbung . 2. Auff	19

	94.	590
36. Bb. Fontenelle, bie Delbereitung, und Delreinigung, 3. Auft. 47 Bettengel, theoretifc-praftifche Angeitung gum Geigenbau.	ì	žį.
57 Wertengel, theoretifch-prattifche Anteitung jum Beigenbau.	2	15
38 Bilgeder, bie hutmadertunft in allen ihren Berrichtungen.	-	22;
39 Bergmann, ble Starte- und Buber- Fabritation, 4. Auft	1	=
41. Leifchner, Anleitung gur Linitrfunft, 3. Auft.	_	15
42 Sanbbuch ber Brifirfunft ober bas Saar als Schmud	_	22]
43 Wefchect, bas Gange Des Steinbrude, 3. Muft.	1	10
44 Saumann, bas Bange bes Seibenbaues	i	10
45 Der Brunnen., Robren., Bumpen. u. Gprigen. Meifter, 4. Muft.	i	10
46 Stratingh, Bereitung und Univendung bes Colors		15
47. u. 48. Watthaen, Sanbbuch f. Zimmerleute, 1. u. 2, 286, 2, 21,	3	15
49 Matthaen. Sanbbuch f. Zimmerleute. 3 Bb. mit Atlas. 5. N.	2	_
50 Granbpre, Sanbbuch ber Schlofferfunft, mit Atlas, 7. Auft. 51 Marthaep, ber Dfenbau u. b. Feuerungefunbe, mit Atl. 4. A.	1	15
51 Watthaen, ber Dfenbau u. b. Feuerungefunde, mit Atl. 4. A.	1	72
52 Stegmann, Sanbbuch ber Bilbnerfunft, mit Atlas 53 Lebrun, ber Rlempner u. Lampenfabrifant, mit Atlas, 4. A.	3	Ξ.
3 Ledrun, ber Rlempner u. Lampenfabrifant, mit Atlas, 4. A.	ı	15
54 Thou, Lebrbuch ber Rupferfteder- und Golgichneibefunft.	!	15
55 Thon, Lebrbuch ber Linear-Beichnentunft, mit Atlas, 3. Aufl.	1 2	15
56. Baftenaire, bie Runft weißes Steingut zu machen 57. u. 58. Bb. Beinholz, b. Rüblenbaufunft. 2 Bbe., m. Atl. 3. Auff.	4	-
59 Leifchner , Berfertigung aller Arten v. Papparbeiten, 3. A.	ī	_
60. Thon, Anleitung Meerid aumpfeifentopfe g. verfertigen, 2. A.		71
61 Matthaen, ber vollfommene Dachbeder, mit Atlas, 2. Muff.	1	15
62 Beng, Lehrbuch ber Wemerbefunbe		15
03 Burt, Danbbuch fur Jumeliere, Golbe und Gilbergrheiter		20
64 Giliar, Sanbbud bes Sattlers und Riemers, mit Atlas, 6. 91.	2	
bed mann, Danbbuch fur Wagenbauer, mit Atlas, 3, Auf.	2	
66 - Loreng, Bergament, Darmfaiten, Golbichlagerhautden ic	_	10
01 Baulgen, Die naturlichen und funtlichen feuerfeiten Thone .	_	18
Grijon, Narberet mouener und gemiimter Deobezeuge	1	=
69. Lindenhagen, Solg-Bertzeng-Mafchinen	_	20
70. Rruger, Die Farrifation ber Golbleiften und Bilberrahmen Gieswald, Lebre von ber Thermometrie und Barometrie	_	15
72. Comibt, Sanbbuch ber Buderfabritation, 4. Aufl.	2	15
73. u. 74 Penormanh Santh b Ranjerfahrif 2 Bbe. m Mel 2 Muff	2 5	10
73. u. 74. Lenormand, Gonbb. b Bapierfabrit. 2 Bbe. m. Attl. 2. Auft. 76 Schumanu, burchfichtiges Borgellan angufertigen	_	15
76 Morbenburg, b. Bentilatoren i. Unmenbung a. praftifche 3mede.	1	_
77. Echmied, tie Rorb: u. Strobflechtefunft u. bie Giebmacherei.	ì	_
77 Schmied, tie Rorb: u. Strobflechtefunft u. bie Giebmacherei. 78 Treutler, Die Conftruftion ber Sonnenuhren, 3. Mufl.	_	15
Beng. Banbbuch ber Wlasfabrifation. 3. Auft	2	20
80. u. 81. Sarrmann, Metallurgie, 2 Bbe., mit Atlas, 3. Aufl 82 Siddon, bas Schleifen, Boliren und Bugen, 3. Aufl. 63 Greener, bie engliiche Gewehrfabrifat. u. Buchfenmachertunft.	3	10
2 Gibbon, bas Schleifen, Boliren und Bugen, 3. Muft.	-	15
3 Greener, Die englide Gewehrfabritat, u. Budienmadertung.	1	10
84. Leng, vollftanbiges Ganbbuch ber Sanbiduhfabritation	_	15 25
86 Rößling, Beinidwarg., Phoephor- ac. Sabrifation	2	20
87. Thon, bie Staffermalerei und Bergolbungefunft, 2. Auft	ī	71
88. Baftenaire, Runft, Topfermaare & fertigen, mit Atlas, 3. 2.	î	22
Shon, Abbanblung uber Mapier: Saiten-Annrumente, 3. Muff.		221
90. Barfus, Geidichte ber Uhrmacherfunft, 3. Mufl.	1	5
91 Bolfer, bas gefammte Seilerhandwerf, 3. Huft	-	10
91. Bolfer, bas gefammte Geilerbanbwerf, 3. Aufi. 92. Die Luffeuerwerferei fur Beuerwerfer, Dilettanten, 9. Muff.	_	221
33. Hre, Danbb. d. Baumwollen-Manufatturmetens, m. Atl., 2. Auft.	1	12
94 Beber, bie Runft bee Bilbformere und Gopegiegere, 2. Auft.	_	20
96 Thon, Anleitung jur Branntweinbrennerei, 2. Auft 36 Schmibt, Grunbfage ber Bierbrauerei, mit Atlas, 3. Auft	ī	20 221
97 Dartmann, Die Brobirfunft, 3. Auft.	1	7
98. Sanvier, ber Bau ber Dampffdiffe, 2. Mufl.		102
99 Bergmann, Der praftifche Dublenbauer, mit Atlas, 3. Aufl.	3	_
100 Barth, Ginrichtung und Betrieb ber Delmublen	_	221
101 Sohne und Roffling, bas Rupferfcmiebehanbmert	1	32
162 Barfug, bie Runft bes Bottchere ober Rufere, 4. Muft	1	32
Schauplat, 45. Bb. 5. Aufl. 28		-

188. Bb. Bobe, die Brennmaterialersparung bei b. Dampferzeugung. — 184 Schmibt, ber vollftandige Feuerzeuge-Bratitfant, 3. Aufl — 186 Reimann, ber Bosamentirer, Banbfabritant u. Borbenwirter. — 186 Sennewalb, Rufterbuck ber Linnenweberei, mit Atlas, 2. A. 3	24 20
104 Comibt, ber vollftanbige Feuerzeuge-Braftifant, 3. Aufl	98
165 Reimann, ber Bofamentirer, Banbfabrifant u. Borbenwirter	44
	15
186 . Sennemalb. Mufterbud ber Linnenweberei, mit Atlas. 2. 2. 3.	74
107 Thon, bie Bolgbeigfunft ober Bolgfarberei, 4. Muft 1	
180 cm - W - A Gambling has Glintland unb Drancearhaitens	15
109 . Berguner, ber Gur. und Suffdmieb. 3 Huff.	221
110 . Schmitt. Santbuch ber gefammten Lobgerberei, 3. Aufl 2	
109. Sereiner, ber Eure und Sufficmied, 3. Aufi	_
119 - Sommann Lunfer Linf Melling und Tombaf	10
113 . Sanbbuch ber Bulverfabrifation, 2. Auft.	5
114. Ronneris, bas funftgemaße Schleifen ber Chelfteine	10
114. 1 Monnette, bus tuningemage Setterfen bet Goetfeetes ,	15
115. Ruhn, ber Rammmacher, horn- und Beinarbeiter	20
	æu
117 Schmidt, vollftanbiges Farbenlaboratorium, 3. Auft. 118 Schmidt, Glas., Borgellan. u. Emaifarben Fabritation, 3. A	224
119 . Boppe, ber Burften, und Dinfelfabrifant, 2. Aufl.	3
198 & Land Vandillan und Villand and Addiction 9 Mail	
119 Dovpe, ber Burften. und Pinfelfabrifant, 2. Auft. 1 120 Echerf, Anftellung und Fuhrung ber Baibindigfupe, 2. Auft. — 121 Diete, vollfianige Lehre ber Mannefconeiberei, m. Utt., 2 Auft. 1	10
122 Sartmanu n. Schmidt. Mollmanufafturmefen. m. 2tt., 2 2uft. 3	15
	901
193 Balter, Galvanoplaftit für Runftler und Technifer, 3. Aufl	321
124 Sartmann, bie Anlage artefifcher Brunnen, 3. Huft 1	4
125 Schmidt, Unterricht in ber Illuminirfunft, 2. Muft	3]
126 Schmieb, Fabrifation ber Regens und Connenfchirme, 2. 91 127 Flachat, Santbud fur Locomotiv. Conftructeuren. Locomotiv-	74
127 Blamat, Dantbuch fur Bocomotiv: Confiructeuren. Bocomotiv.	-1
Subrer, mit Atlas, 3. Aufl.	7
128 Choimet , ber Dafdinen. , Blade. und Sanffpinner, 2. Mug. 2	7
129 Alffing, ber Schlangen . Fenerlofchivrigen : Fabrifant, 2. Muff. 1	22
130 Comibt, tie Rurfchnerfunft, 3. Muft	25
131 Comite, Beitrage gur Renntnig ber Buchfenmacherfunft . 1	74
132 Ocherf, ber Rleinigfeitefarber, 3. Hufl.	7
133 Schmibt, Runft bes Bergolbens ic ber Metalle, 3. Muft	22
134 Bertel, Academie ber zeichnenden Runfte, mit Atlas, 2. Auft. 2	22
135 Comibt, Santbuch ter Baumwollenweberei, 2. Auft	15
136 Thon, bie Rittfunft, 2. Auft	15
137 Thon, bie Lothfunft, 3. Muft	15
138 Benge, Sanbbuch ber Schriftgiegerei	15
139. : Geeft, Danbbuch ber Kattunfabrifation, 2. Auft	71
140 Fechner, bie Conftructionen ber Paufen und Trommeln	12
141 Geeft, Sandbuch b. Bleichens u. b. Baumwollfarberei, 2. 21 -	25
142 Declet, Grundfage ber Feuerungefunde, mit Atlas, 3. Huft. 3	10
143. u. 44. Leblanc, ber Dlafchinenbauer 2 Bbe. mit Atlas, 3. Auft. 3	i O
145. = Jeep, die calorische Maschine	5
146 Bronguiart, Die Borgellanmalerei, 2. Muft.	7
147 Unger, rie Brauntoble als Feuerungsmaterial 1	7
148 Bertel, die moderne Bautifchlerei, mit Atlas, 5. Auft	
149 Meint, bas Fleischer- und Wurftlergeschaft, 3. Muff	25
150 Fournel, Die zwedmäßigften Bimmerofen und Ramine, 2 21	171
151. : Schmidt, Die Benutung bes Bapiermache, 2. Muff	12
152 Mitchie, handbuch tes naueften Gijenbahnweiens, 2. Aufl	15
153 Schmidt, bas beutiche Baderhandweif, 2. Auft	10
154 Bugnenet, über ben Mephalt, 2. Aufl	121
155. : Lutowig, Die Bleiweiß- und Bleiguder-Fabrifation, 2. Huff	7
156 Berbowig, Die Bleiweiß- und Bleizuder-Fabrifation, 2. Auft 156 Jeep, Die Bestigfeit ber Materialien; für Ingenieure	25
157 Jeep, Steinfohlen-Badofen und Teigfnetmafdinen	18
158. u. 59. Grouvelle, Dampfmafdinentunde. 2 Theile, 3. Huft. 4	_
160 Bartmann, ber Rubrer beim Courfen 3. Mufl	5
161. s Bartmaun, ber Sobofene und Sammermeifter 2 Muff	_
162. u. 63. Perios, Sanbbuch bes Beugtrude, 2 Theile, 2. Muff.	10
161 Hartmaun, ber Hobofen- und hammermeister, 2. Auft. 1 162. u. 63. Periog, handbind bes Beugtruds. 2 Theile, 2. Auft. 1 164 Lubowig, bie Bierbrauerei aus Kartoffein, 2. Auft.	
165. · Theiner. Combinations. und Sicherheitsichlöffer, mit Atlas	10 10 225
162. u. 63. Perjos, Sanbond bes Beugtruds. 2 Theile, 2. Auft. 164. ubowig, bie Bierbrauerei aus Kartoffeln, 2. Auft. - 165 Theiner, Combinations. und Siderbeitsschlöffer, mit Atlas. - 166 Steinmann, bie Luftichifffahrtstunbe - 167 Bartmann, b. Brenn. v. Feierungsmaterialien, m. Atl., 3 A. 2	10

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	æ	4
Ronig, Grunbrig ber Schlofferfunft, mit Atlas, 3. Auff.	74	7
Barger, ber Ouf- und Grobichmieb, 2. Muft.	â	7
Barger, b. Siegelladfabrifation nach b. beften Borfdriften 2.M.	-	10
Schreiber, Santbuch ber Uhrmacherfunft, mit Atlas, 3. Aufl.	2	16
San, Die Gefete ber Barbenharmonie, 2. Muft.	_	15
Schmidt, bie formichneibefunft, 2. Muft	_	5
Brandeln, die Glettrochemie	_	221
Barger, Dagnet. Glectricitat als motorifche Rraft, 2. Mufl.	_	7
Schreibmaterialif ber nallftanblae 3 Muff	_	10
Schreibmaterialift, ber vollftanbige, 3. Auft. Schreiber, bie vollftanbige Glaeblafefunft, 2. Auft.	_	10
Solnapfel, Sandbuch b. Berfzeugelehre Bo I. mit Atlas, 2. A.	1	221
Solnapfel, Sandbuch b. Wertzeugslehre II. Bo. mit Atlas, 2. A.	_	
Quelete profesides Combuch ber Mifroffonie 9 Mus	1	74
Quetett, prattifches Sanbbuch ber Mitroffopie, 2. Mufl. Sartmann, bie engl. amerit. Mablmubl., mit Atlas, 2. A.	1	-
Bartmann, neuefte Fortichr. b. Gabbeleuchtung, m. Atl. 4. Aufl.	2	20
Abraiban ban Tabade und Ciagrunfahrifant 9 Must	1	_
Schreiber, ter Tabacte- und Cigarrenfabrifant, 2. Auff.	į	=
Bertel, Lehre von ber Perfettive, mit Atlas, 2. Auft.	1	15
Bergberg, Bantbuch ter demifchen Fabrifenfunde, 2. Auft.	Ĭ	=
Bartmann, Sanbbuch ber Detallbreberei, mit Atlas, 3. A.	3	224
Mangenheim, ber Beffemerproces	_	21
Sarger, Drahtzieher, Rabler, Drahtarbeiter, mit Atlas	_	15
Brindte, b. Strafen-, Canal- u. Brudenbau, mit Atias, 2. 21. Rewth, Die Statif, Donamit und Sporoftatit, 2. Aufl.	2	15
preibeit, pie Stutte, Dunamit und Photopiatit, 2. auft.	_	25
Perini, ter Schweizerzuckerbader, 2. Mufl.	į	10
Blachat, Santbuch fur Locomotivführer, Suppl. mit Atlas Smith, Die Farberei Der Coburge und Orleans, 2. Aufl. Schmidt, Die Reliereiwirthicaft, 2. Aufl. Schmidt, tie Rergenfabritation, 3. Aufl.	1	35
Smith, ble Batbetel bet Coburge und Driegne, L. Mun.	_	71
Sommier, Die Renereiwirigimaji, 2. Aun.	_	25
Smintor, tie Merzenfabritation, 3. Rup.	1	15
Sartmann, Sandbuch ber Blechfabrifation .	_	221
Schmidt, Danbbuch ber Photographie 1. Bb. 2. Auft. Schmidt, bie Farbwaarentunbe fur Farber, 2. Auft.	1	10
Schmier, die gardwoarentunde jut garber, a. aug.		75
Schmidt, die Bache-Induftrie und Wachetuchfabrit. 2. Huff.	1	
Dolpapfel, bas Coleifen und Poliren ber Berfgeuge, 2. Muft.	_	221
Barger, Die Gutta-Perda- und Rautschuffabritation	-	22
Ririch, ber Bortefenillefabrifant und Galantertearbeiter Denn, bie Erhaltung und Reftauration ber Gemalbe .	1	.71
Debit, bie Erhaltung und dieftautation ber Gemaibe	_	10
D. Gebulfe f. Saus- u. Stubenmaler u. Firmafchreiber, 2. 2.	-	20
Planche, die Papierfabrifation	j	15
Bartmann, Sanbbuch ber Steinarbeiten, 2. Muft.	į	15
Matin, ber Staffirmaler, Bergolber und Ladirer, 2. Muff.	.1	20
211. Bb. Topfer, Lebrb. b. Orgelbaufund, 4 Theile, m. Atlas.	13	_
Peclet, neuefte Erfindungen von Reuerungsanlagen, 2. Muft.	1	_
Schmibt, bie neuefte Safflanfabrifation	_	20
Barger, bie Glodengiegerei mit ihren Rebenarbeiten	_	13
Schmidt, ber Branntweinbrennereibetrieb, 2 Aufl	1	.5
Barger, Sandbuch ber Mungfunft	_	15
Schmidt, Sandbuch ber Beifgerberet	-	20
Schmidt, Sandbuch ber Photographie II. Bb., 2. Muft.	. 1	15
Schreiber, Dic Sabrifation ber tunftlichen Blumen	ij	7
Frante, Sandbuch ber Buchbruderfunft, 3. Auft.	1	.5
Banen, Die Runfelruben Branntweinbrenneret	_	75,
Anquetil, bie Revolvere ober Drebpiftelen, 2. Muft	_	225
Rohmann, ber Baffermablmublenbau, mit Atlas	1	20
Burn, bie Renntniß ber Dampfmaschinen	1	
Diebtmann, ber Rothpapp . und Dampffarbenbrud		20
Combes, rauchvergebr. u. brennhofffparende Feuerungen, 2. 2.		20
Schmibt, b. Kabrifant von Rautfduf und Guttaverca-Baaren	-	25
Lardner, Lehre von ben electrifchen Telegraphen, 2. Auft .	_	224
Ban: Buffae, bie Anlegung ber Blipableiter	-	5
Schmidt, bie neueften Beleuchtungeftoffe, 2. Muft.		25
Bartinann, bie Baagen und ihre Conftruttion		15
Schmidt, bie Saftgewinnung aus Runfelruben, 2. Muft.		15
Dumas, ber Brunneningenieur	_	15

	Æ	ĸ	
234. Bb. Anoberer, wichtige Erfindung in ber Lobgerberei	~	_	11
35 Bertel, bie gefammte Delmalerei	•	•	ï
136 Ancellin, ber Blache-, Sanf- und Bergfpinner		:	=
ing, spinttuin, et grade, quit une abrighente	,	:	_
137 Sartmann, Aufbereitung u. Berfofung b. Steinfohlen, 2. A	•	ı	=
138 Fermond, b. Tabat als Culturpflanze u. feine Berwenbung.	. –		15
39 Seibler, Berechnung und Conftruttion ber gaffer	, –		16
40 Benoit : Duportail, Die Schrauben . Bolgen, 2. Aufl			16
141 Baremann, ber Bubbel - und Balgmeifter, 2. Huff	,		16
142 Coreiber, b. Bericonerunget. v. Glas. u Detalloberflachen	-		18
143 Claudel u. Laroque, bas Maurerhandwerf I. Band	. 1	ı	16
144. Daffelbe Bert 11. Band	1	l	
145 Lichtenberg, Die Seifenfabrifation	. 1		_
146 Ramberg, Die Darftellung ber feinen Toilettefeifen	_	. :	15
147 Crootes, bas Retouchiren u. Coloriren ber Bhotographien .	_		12
148 Schmibt, compenbiofes Sanbbuch ber Farberei	1	١.	
149 Bartmann, praftifches Sandbuch ber Stablfabrifation	Ī	1	22
60 Linbes, demifche Farbenlehre für Raler und Technifer .	_		П
161 Falt, b. beften Bafdmangen, Rollmangen o. Ralandern, m. Att.	1	١.	_
152 Leblanc, ber Dafdinenbauer 111. Banb, mit Atlas	ī	i ·	16
163 Campin, bas Drechfeln in Bolg, Gifenbein ic	ī		ij.
154 Bangenheim, Fabrifation funfilider Brennmaterialien .	i		=
25 Ifenfee, die gefammte Knopffabrifation	i		_
156. — 258. Bb. Boigt, bie Beberei in ihrem gangen Umfange,	•	•	_
3 Banre mit 2 Atlaffen			_
259. u. 260. Bb. Bartmann, Banbbuch ber Retallgiegerei. 2 Theile	•		_
mit 2 Atlaffen. 4. Auflage.	4	,	15
261. = Röftlin, Metallmaareninduftrie	7		
	-	٠,	=
262 Mener, bie Grundlehren ber Uhrmacherfunft .	7		15
263 Reumann, Bau und Berechnung ber Windmublen, mit Atlas	3	•	_
184. Comidt, Farbenfabrifation		٠.	_
65 Reumann, Dahlmühlenbetrieb, mit Atlas	_	٠:	=
66 Buchner, Mineral-Dele und Mineralol-Lampen	_		27
167 Jasmund, Buch b. Fortschritte, f. Schloffer ze. m. Atl 2. A.	_	•	-

· ****

÷



2001

Berndfichtigung ber neueften Erfindun

Olcondorgeben.


200

einer hefellichaft von Rünflern, tednifchen Sch fiellern und Sachgenoffen.

Dit vielen Thbifbungum



fünfunboierzigfler Banb.



•

•

•

